封面

choetech

User Manual

5000mAh
Magnetic Wireless Charger Power Bank

Model: B709

EN

Package List

1 x 5000mAh Magnetic Wireless Charger Power Bank, 1 x User Manual

Specification

Capacity	5000mAh/3.85V/19.25Wh
Input	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
Output	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
Wireless Output	15W (Max)
Total Output	20W (Max)

Product Diagram

1.Wireless Charging Coil
2.Power On/Off
3.USB-C Input/Output
4. LED Battery Level Indicator



How to Use

● Press the power button and check the power level.



● Two Charging Methods
① Charge Your Phone Wirelessly.
② Charge Your Devices via USB-C Port.



● Recharge Your Wireless Charger Power Bonk.



Cautions

Internal battery poses risk of fire and burns. Do not disassemble, crush, heat above 60°C/140°F or incinerate. Follow the manufacturer's instructions.
Warning - When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

a)Please read all the instructions before using the product.
b)To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
c)Please do not insert the fingers or hands into the product.
d) Please do not expose the power bank to water(ex. rain) or cold temperature (snow).
e) Using a wall charger not recommended or sold by a power bank manufacturer may pose a risk of fire or injury.
f) Please do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of injury to persons.
g) Please do not use the power bank if it is damaged or altered. Damaged or altered batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
h) Please do not disassemble the power bank. Please seek only authorized service providers when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk or injury to persons.
i) Please do not expose a power bank to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 100°C(212°F) may cause an explosion.
j) To ensure product safety, please have the product serviced by a qualified repair person using the original manufacturer's replacement parts.
k) Please be sure to switch off the power bank when not in use.
l) The magnet may interfere with the magnetic charging of the product or cause failure; to avoid interference between other devices or products, please keep magnetic chip cards (such as ID cards and credit cards) and medical devices (such as pacemakers, defibrillators, hearing aids, etc.) at least 20 cm away from the products, and more than 30 cm in wireless charging.

CN

包装清单

1 x 5000mAh 磁吸移动电源，1 x说明书

产品参数

容量	5000mAh/3.85V/19.25Wh
输入	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
输出	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
无线输出	15W (最大)
总输出	20W (最大)

产品示意图

1.无线充电区域
2.电源开关
3.USB-C 输入/输出
4.LED电池状态指示灯



使用步骤

● 按电源按钮，查看剩余电量



● 两种充电方式
① 通过磁吸无线充电
② 通过USB-C接口充电



● 给无线移动电源充电



注意事项

有起火或烧伤风险。请按制造商的指标操作，请勿将产品拆解、挤压、受热于60°C/140°F以上的温度下或进行焚烧。
警告-使用本产品时，请始终遵循如下规范：

a) 使用本产品前，请仔细阅读使用说明书。
b) 为降低受伤风险，当产品在儿童附近使用时，请密切看护。
c) 请勿将手或手指伸入产品内部。
d) 请勿将移动电源暴露在雨雪环境中。
e) 使用非移动电源制造商推荐或出售的电源适配器可能导致火灾或人身伤害。
f) 请勿使用超过额定功率的电源。超过额定功率，过载输出可能导致火灾或人身伤害。
g) 请勿使用损坏或改装的电源。损坏或改装的电源可能会发生事故，引发火灾、爆炸或人身伤害。
h) 请勿私自拆卸移动电源。如有需要维修时，请移交给专业服务人员。错误拆卸可能导致火灾或人身伤害。
i) 请勿将移动电源暴露在火源或高温中。暴露在火源周围或在100°C/212°F及以上的温度下可能引起爆炸。
j) 为确保产品的安全性，请由专业的维修人员使用相同的替换部件进行维修。
k) 不使用时，请切断电源。
l) 磁铁可能会干扰产品的磁吸充电或导致故障;为避免其他设备和产品互相干扰，请将磁性芯片卡(例如ID卡，信用卡)或医疗设备(例如心脏起搏器，除颤器，助听器等)与产品保持至少20cm的距离，无线充电时30厘米以上。

JP

包装リスト

1 x 5000mAhの磁気吸引式モバイル電源, 1 x 説明書

製品パラメーター

容量	5000mAh/3.85V/19.25Wh
インプット	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
アウトプット	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
ワイヤレス出力	15W (最大)
総アウトプット	20W (最大)

製品図

1.ワイヤレス充電エリア
2.電源ボタン
3.USB-Cインプット/アウトプット
4.LEDバッテリーステータスインジケーター



使用ステップ

● 電源ボタンを押して残電力量が確認できます。



● 充電方法二つ
① マグネットによるワイヤレス充電。
② USB-Cポートで充電。



● ワイヤレスモバイル電源を充電。



注意

内部のバッテリーは火災や火傷の危険があります。解体したり、潰したり、60°C/140°F 以上で熱したり、焼却したりしないでください。製造者の説明に従ってください。
注意 – この製品を使用する際には、基本的な注意を常に払い、以下を含む安全事項に従ってください:

a)製品を使用する前には全説明を読んでください。
b) 怪我の危険を減らすため、製品がお子様の近くで使用される際には、充分気を付けてください。
c) 製品の中に指や手を入れないでください。
d) モバイルバッテリーを水（例：雨）や低温（雪）にさらさないでください。
e) コンセントや製造者が販売していないモバイルバッテリーを利用すると火災や火傷の危険があります。
f) アウトプットレーティングが超えたモバイルバッテリーを利用しないでください。過剰なアウトプットは怪我の危険に繋がります。
g) モバイルバッテリーが損傷及び改造されている場合は利用しないでください。損傷及び改造されたバッテリーは予期せぬ動作を起こす可能性があり、火災、爆発、怪我の危険に繋がります。
h) モバイルバッテリーを解体しないでください。サービス及び修理が必要な場合は、認定されたサービス提供者のみに連絡してください。間違った再組立ては怪我の危険に繋がります。
i) モバイルバッテリーを過度な温度にさらさないでください。火や100°C (212°F) 以上の温度にさらされると爆発する恐れがあります。
j) 安全のため、認定された修理屋がオリジナルの製造者の交換部品を使って、製品を見るようにしてください。
k) 使用していない際にはモバイルバッテリーをオフにしてください。
l) 磁石は製品の磁気充電に干渉したり、故障を引き起こしたりする可能性があるので、他のデバイスや製品に干渉させないように、磁気チップカード（IDカード、クレジットカードなど）または医療機器（例え心臓ペースメーカー、除細動器、補聴器など）が製品から20cm以上の距離を保ち、ワイヤレス充電中の時は30cm以上の距離を保ってください。

KR

포장명세서

1 x 최대 5000mAh의 자석식 이동형 전원 공급기, 1 x 설명서

제품 파라미터

배터리 용량	5000mAh/3.85V/19.25Wh
입력	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
출력	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
무선 출력	15W (최대)
총 출력	20W (최대)

제품 설명도

1.무선 충전 존
2.전원 키
3.USB-C입력/출력
4.LED 배터리 상태 표시등



사용절차

● 전원 버튼을 눌러 잔량 확인



● 두 가지 충전 방식
① 마그네틱을 통한 무선 충전
② USB-C인터페이스를 통한 충전



● 무선 보조배터리 충전 가능



주의 사항

내부 배터리는 화재 및 화상의 위험이 있습니다. 분해, 분쇄, 60°C/140°C 이상의 가열 또는 소각은 금합니다. 제조업체의 지침을 따르십시오.
경고 - 이 제품을 사용할 때는 항상 다음을 포함한 기본 예방 조치를 따라야 합니다:

a)제품을 사용하기 전에 사용 설명서를 모두 읽어 보십시오.
b)위험을 줄이기 위해 제품을 어린이 근처에서 사용할 때는 면밀한 감독이 필요합니다.
c)제품에 손가락이나 손을 넣지 마십시오.
d)보조배터리를 물(예: 비) 또는 저온(눈)에 노출시키지 마십시오.
e)보조배터리 제조업체가 권장하거나 판매하지 않는 벽 충전기를 사용하면 화재 또는 부상의 위험이 있습니다.
f)정격 출력을 초과하여 보조배터리를 사용하지 마십시오. 정격을 초과하는 과부하 출력은 부상의 위험을 초래할 수 있습니다.
g)보조배터리가 손상되거나 변경된 경우에는 사용하지 마십시오. 손상되거나 변경된 배터리는 예측할 수 없는 동작을 보여 화재, 폭발 또는 부상 위험을 초래할 수 있습니다.
h)보조배터리를 분해하지 마십시오. 서비스 또는 수리가 필요한 경우 공인 서비스 제공 업체만 찾으십시오. 잘못된 재조립은 사람에게 위험이나 부상을 초래할 수 있습니다.
i)보조배터리를 화재나 과열에 노출시키지 마십시오. 화재 또는 100°C(212°F) 이상의 온도에 노출되면 폭발이 발생할 수 있습니다.
j)제품 안전을 보장하려면 원래 제조업체의 교체 부품을 사용하여 자격을 갖춘 수리 담당자에게 제품 서비스를 요청하십시오.
k)사용하지 않을 때는 반드시 보조배터리의 스위치를 끄십시오.
l) 자석은 제품의 자석충전을 방해하거나 오작동을 유발할 수 있으며, 다른 기기와 본 제품이 서로 간섭하지 않도록 ID카드, 신용카드 등 마그네틱 칩카드나 심장박동기, 제세동기, 보청기 등 의료기기와 최소 20cm 이상 거리를 두고 무선충전 시 30cm 이상 유지해야 합니다.

封底

For FAQs and More Information, Please Visit:

choetech/support

www.choetech.com
support@choetech.com
b2b@choetech.com
http://www.facebook.com/choetechofficial
http://www.twitter.com/CHOETECH

FR

Liste d’emballage

1 x 5000 mAh batterie portable magnétique, 1 x Mode d’emploi

Paramètres

Capacité	5000mAh/3,85V/19,25Wh
Entrée	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1,5A
Sortie	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2,22A, 12V⎓1,67A
Sortie sans fil	15W (max.)
Sortie totale	20W (max.)

Schéma du produit

1.Zone de charge sans fil
2.Touche d’alimentation
3.Entrée/Sortie USB-C
4.Indicateur LED d’état de la batterie



Étapes d’utilisation

● Appuyer sur la touche d’alimentation pour vérifier la charge restante.



● Deux méthodes de charge
① Via la banque d’alimentation magnétique
② Via les ports USB-C



● Charger la banque d’alimentation mobile sans fil.



Attention

Suivez les instructions du fabricant. En raison du risque d’incendie et de brûlure de la batterie intégrée, veuillez ne pas démonter, presser, brûler ou placer le produit dans un environnement supérieur à 60°C/140°F.
Avertissement - Les spécifications suivantes doivent toujours être respectées lors de l’utilisation du présent produit :

a) Avant d’utiliser le présent produit, veuillez lire attentivement le mode d’emploi.
b) Ne mettez pas vos mains ou vos doigts à l’intérieur du produit.
c) Veuillez couper l’alimentation électrique lorsque le présent produit n’est pas utilisé.
d) N’exposez pas la banque d’alimentation à la pluie et à la neige.
e) Pour réduire le risque de blessure, prenez une surveillance étroite lors de l’utilisation du présent produit près des enfants.
f) N’utilisez pas d’alimentation électrique supérieure à la puissance nominale, sinon cela peut causer un incendie ou des blessures corporelles.
g) Pour garantir la sécurité du produit, faites réparer le produit par un réparateur professionnel en utilisant les mêmes pièces de rechange.
h) N’utilisez pas d’alimentation électrique endommagée ou modifiée, sinon un accident peut survenir, causant un incendie, une explosion ou des blessures.
i) N’utilisez pas d’adaptateur d’alimentation électrique recommandé ou vendu par un fabricant qui ne fabrique pas de banque d’alimentation, sinon cela peut causer un incendie ou des blessures corporelles.
j) Ne démontez pas la banque d’alimentation sans autorisation. Si une réparation est nécessaire, veuillez la remettre à un service professionnel, un démontage incorrect peut causer un incendie ou des blessures corporelles.
k) Veuillez vous assurer de désactiver la batterie externe lorsqu'elle n'est pas utilisée.
l) L'aimant peut perturber la charge magnétique du produit ou entraîner une défaillance ; pour éviter toute interférence avec d'autres appareils ou produits, veuillez garder les cartes à puce magnétique (telles que les cartes d'identité et les cartes de crédit) et les dispositifs médicaux (comme les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, les aides auditives, etc.) à une distance d'au moins 20 cm des produits, et de plus de 30 cm lors de la charge sans fil.

PL

Lista rzeczy do spakowania

1 x Mobilna ładowarka indukcyjna 5000mAh, 1 x instrukcja obsługi

Parametr

Pojemność	5000mAh/3.85V/19.25Wh
Wejście	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
Wyjście	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
Bezprzewodowe wyjście	15W (maks.)
Całkowita produkcja	20W (maks.)

Produkt schemat

1.Obszar ładowania bezprzewodowego
2.Przycisk zasilania
3.Wejście/wyjście USB-C
4.Diodowy wskaźnik stanu baterii



Kroki do użycia

● Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić pozostałą moc.



● Dwie metody ładowania
① Bezprzewodowe ładowanie za pomocą ssania magnetycznego.
② Ładowanie przez interfejs USB-C.



● Naładuj bezprzewodowy power bank.



Uwaga

Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta. Ze względu na ryzyko pożaru i poparzeń od wbudowanego akumulatora, nie należy demontować, ściskać, spalać ani poddawać produktu działaniu ciepła powyżej 60°C/140°F.
UWAGA - Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać następujących specyfikacji.

a) Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
b) Nie wkładaj rąk ani palców do środka produktu.
c) Gdy nie używasz produktu, odłącz zasilanie.
d) Nie narażać mocy mobilnej na działanie deszczu lub śniegu.
e) Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, prosimy o ścisły nadzór podczas używania produktu w pobliżu dzieci.
f) Nie należy używać zasilacza o mocy przekraczającej moc znamionową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia ciała.
g) Aby zapewnić bezpieczeństwo produktu, należy zlecić jego serwisowanie profesjonalnemu warsztatowi, stosując identyczne części zamienne.
h) Nie należy używać uszkodzonego lub zmodyfikowanego zasilacza, ponieważ może to spowodować wypadek, pożar, wybuch lub obrażenia ciała.
i) Nie należy używać zasilacza, który nie jest zalecany lub sprzedawany przez producenta przenośnego źródła zasilania, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia ciała.
j) Nie wolno samodzielnie demontować zasilacza mobilnego. Jeśli wymagany jest serwis, należy zwrócić się do specjalisty, ponieważ nieprawidłowy demontaż może spowodować pożar lub obrażenia ciała.
k) Nie narażać zasilacza mobilnego na działanie ognia lub wysokich temperatur. Narażenie na działanie ognia lub temperatury 100°C/212°F i wyższej może spowodować wybuch.
L) Magnesy mogą zakłócić ładowanie magnetyczne produktu lub spowodować jego nieprawidłowe działanie; Aby uniknąć zakłóceń między innymi urządzeniami a produktem, karty z chipem magnetycznym (np. dowody osobiste, karty kredytowe) lub urządzenia medyczne (np. rozruszniki serca, defibrylatory, aparaty słuchowe itp.) należy trzymać w odległości co najmniej 20 cm od produktu, a w przypadku ładowania bezprzewodowego - 30 cm lub więcej.

HU

Csomagolási lista

1 x 5000 mAh mágneses hordozható töltő, 1 x használati útmutató

Paraméterek

Kapacitás	5000mAh/3.85V/19.25Wh
bemenet	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
kimenet	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
Vezeték nélküli kimenet	15W (Maximális)
Teljes teljesítmény	20W (Maximális)

Termék diagram

1.Vezeték nélküli töltési terület
2.Bekapcsológomb
3.USB-C bemenet/kimenet
4.LED akkumulátor állapotjelző



Használjon lépéseket

● Nyomja meg a bekapcsológombot a fennmaradó teljesítmény megtekintéséhez.



● Két töltési mód
① Vezeték nélküli töltés mágneses szívással.
② Töltés USB-C interfészen keresztül.



● Töltse fel a vezeték nélküli power bankot



Értesítés

Kövesse a gyártó utasításait. A beépített akkumulátor tűz- és égési sérüléseinek veszélye miatt ne szerelje szét, ne törje össze, égesse el, és ne hevítse 60°C/140°F fölé.
Figyelmeztetés – a termék használatakor mindig kövesse az alábbi előírásokat:

a) A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
b) Ne tegye a kezét vagy az ujjait a termékbe.
c) Kérjük, kapcsolja ki az áramellátást, ha nem használja a terméket.
d) Ne tegye ki a mobil tápegységet esőnek és hónak.
e) A sérülések kockázatának csökkentése érdekében kérjük, fokozottan figyeljen, amikor ezt a terméket gyermekek közelében használja.
f) Ne használjon a névleges teljesítményt meghaladó tápfeszültséget, különben tüzet vagy személyi sérülést okozhat.
g) A termék biztonsága érdekében a karbantartó személyzetnek ugyanazokat a cserealkatrészeket kell használnia a karbantartáshoz.
h) Ne használjon sérült vagy módosított tápegységet, különben balesetek következhetnek be, amelyek tüzet, robbanást vagy személyi sérülést okozhatnak.
i) Ne használja a nem mobil tápegység gyártója által ajánlott vagy értékesített hálózati adaptert, mert az tüzet vagy személyi sérülést okozhat.
j) Ne szerelje szét a mobil tápegységet engedély nélkül. Ha karbantartásra van szükség, kérjük, adja át szakszerviznek. A helytelen szétszerelés tüzet vagy személyi sérülést okozhat.
k) Ne tegye ki a mobil tápegységet tűzforrásnak vagy magas hőmérsékletű környezetnek. A tűzforrásnak való kitettség vagy a 100°C/212°F feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
l) Az egyéb eszközök és a termék közötti interferencia elkerülése érdekében tartsa a mágneses chipkártyákat (pl. személyi igazolványok, hitelkártyák) vagy orvosi eszközöket (pl. pacemakerek, defibrillátorok, hallókészülékek stb.) legalább 20 cm-re a terméktől, vezeték nélküli töltés esetén pedig legalább 30 cm-re.

AR

قائمة محتويات العلبة

x1 باور بانك مغناطيسي محمول سعته 5000 مللي أمبير
x1 دليل التعليمات

مواصفات المنتج

سعة البطارية	5000mAh/3.85V/19.25Wh
مدخل	5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A : USB-C
مخرج	5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A :USB-C
اللاسلكي الإخراج	15W (ماكس)
الناتج الكلي	20W (ماكس)

رسوم تخطيطية

1- موضع الشحن اللاسلكي
2- زر الطاقة
3- منفذ النوع USB-C
4- مؤشر البطارية LED



خطوات لاستخدام المنتج

• اضغط على زر الطاقة لمعرفة الطاقة المتبقية.



• طريقتان للشحن
① شحن لاسلكي مغناطيسي
② الشحن عبر منفذ النوع USB-C



• شحن بنك طاقة لاسلكي



ملاحظات

إتبع بالتعليمات التشغيلية من الشركة المصنعة.
نظرا لنشوب الحريق وخطر إصابات الحريق من البطارية المدمجة ، فيرجى ألا تقوم بفكها أو سحقها أو حرقها أو تسخينها فوق 60°C / 140°F.
تحذير - يجب دائما اتباع الإرشادات التالية عند استخدام هذا المنتج:
أ) قبل استخدام هذا المنتج، يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية.
ب) لا تضع يديك أو أصابعك داخل المنتج.
ج) يرجي قطع التيار الكهربائية في حالة عدم استخدام المنتج
د) لا تعرض بنك الطاقة تحت ظروف المطر أو الثلج.
هـ) لتقليل مخاطر الإصابات، توخي الحذر عند استخدام هذا المنتج بالقرب من الأطفال.
و) لا تستخدم مصدر الطاقة الذي تتجاوز القدرة المقدرة، وإلا فقد يتسبب في نشوب الحريق أو إصابة شخصية.
ز) لضمان سلامة المنتج، يرجى استخدام نفس قطع الغيار للصيانة من قبل موظف الصيانة المحترف.
ح) لا تستخدم مصادر الطاقة التالفة أو المعدلة، وإلا فقد يؤدي إلى نشوب الحريق أو انفجار أو إصابات شخصية.
ط) لا تستخدم مهاني الطاقة غير موصى بها و لا تباع من قبل الشركات المصنع لبنك الطاقة، وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب الحريق أو إصابة شخصية.
ي) لا تفكك بنك الطاقة دون الإذن. إذا كان بنك الطاقة بالحاجة إلى الإصلاح، فيرجى تسليمه إلى موظف الخدمة المحترف، حيث قد يؤدي التفكيك غير الصحيح إلى نشوب الحريق أو إصابة شخصية.
ك) لا تعرض بنك الطاقة في النار أو تحت درجة الحرارة المرتفعة، فالتعرض بالقرب من النار أو في درجة الحرارة 100°C / 212°F وما فوقها قد يؤدى إلى حدوث الانفجار.
ل) قد يتداخل المغناطيس مع الشحن المغناطيسي للمنتج مما يؤدي إلى العطل، من أجل تجنب التداخل المتبادل بين المنتج و الأجهزة الأخرى، يرجي ابتعاد المنتج على بعد 20 سم على الأقل من البطاقات المغناطسية (بطاقة الهوية و بطاقة الائتمان) أو الأجهزة الطبية (مثل منظم ضربات القلب، مزيل الرجفان و جهاز مساعد للسمع إلخ)، و أكثر من 30 سم أثناء الشحن اللاسلكي.

Warranty

品质保证 | 품질보증 | 品質保証 | Garantie de qualité |
Zapewnienie jakości | Minőségbiztosítás | ضمان الجودة

24-Month Warranty
24个月质保期
품질 보증 기간 24개 월
24ヶ月保証
Période de garantie de 24 mois
24 miesiące gwarancji
24 hónapos garanciaidő
ضمان لمدة 24 شهرا

Lifetime Technical Support
终身技术支持
평생 기술 지원
生涯テクニカルサポート
Soutien technique permanent
Dożywotnie wsparcie techniczne
Egész életen át tartó technikai támogatás
دعم فني مدى الحياة

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmfulinterference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

---

choetech

Model/型号
B709

Size/尺寸
70x100mm

Manual
说明书

V1

Date/日期
2024/01/03

Designer/设计师	张体韶	Product Editor/产品编辑	陈秋瑜	Verifing/审核	刘艳霞
Scale/比列	1:1	Hook Up/挂钩	/	Other/其他	/

COLOURS
颜色

CYAN	MAGENTA	YELLOW	BLACK

Material Technology/材质工艺
128g铜版纸/双面4C印刷/风琴折

Change/变更