




解释：SN规则：
工厂代码(固定不变)+生产年份+7位递增流水号
如：2026年1-12月 26A 26B 26C； 2027年1-12月 27A 27B 27C 以此类推
流水号从0000001开始，依次递增，次年重新开始计数。