





26(824-849)-10MHz-16QAM-26915-1RB#0-1000~3000-PASS




26(824-849)-10MHz-16QAM-26915-1RB#0-3000~10000-PASS




26(824-849)-10MHz-QPSK-26990-1RB#0-0.009~0.15-PASS




26(824-849)-10MHz-QPSK-26990-1RB#0-0.15~30-PASS




26(824-849)-10MHz-QPSK-26990-1RB#0-30~1000-PASS




26(824-849)-10MHz-QPSK-26990-1RB#0-1000~3000-PASS




26(824-849)-10MHz-QPSK-26990-1RB#0-3000~10000-PASS




26(824-849)-10MHz-16QAM-26990-1RB#0-0.009~0.15-PASS




26(824-849)-10MHz-16QAM-26990-1RB#0-0.15~30-PASS




26(824-849)-10MHz-16QAM-26990-1RB#0-30~1000-PASS




26(824-849)-10MHz-16QAM-26990-1RB#0-1000~3000-PASS




26(824-849)-10MHz-16QAM-26990-1RB#0-3000~10000-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26865-1RB#0-0.009~0.15-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26865-1RB#0-0.15~30-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26865-1RB#0-30~1000-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26865-1RB#0-1000~3000-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26865-1RB#0-3000~10000-PASS




26(824-849)-15MHz-16QAM-26865-1RB#0-0.009~0.15-PASS




26(824-849)-15MHz-16QAM-26865-1RB#0-0.15~30-PASS




26(824-849)-15MHz-16QAM-26865-1RB#0-30~1000-PASS




26(824-849)-15MHz-16QAM-26865-1RB#0-1000~3000-PASS




26(824-849)-15MHz-16QAM-26865-1RB#0-3000~10000-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26915-1RB#0-0.009~0.15-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26915-1RB#0-0.15~30-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26915-1RB#0-30~1000-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26915-1RB#0-1000~3000-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26915-1RB#0-3000~10000-PASS




26(824-849)-15MHz-16QAM-26915-1RB#0-0.009~0.15-PASS




26(824-849)-15MHz-16QAM-26915-1RB#0-0.15~30-PASS




26(824-849)-15MHz-16QAM-26915-1RB#0-30~1000-PASS




26(824-849)-15MHz-16QAM-26915-1RB#0-1000~3000-PASS




26(824-849)-15MHz-16QAM-26915-1RB#0-3000~10000-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26965-1RB#0-0.009~0.15-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26965-1RB#0-0.15~30-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26965-1RB#0-30~1000-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26965-1RB#0-1000~3000-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26965-1RB#0-3000~10000-PASS




26(824-849)-15MHz-16QAM-26965-1RB#0-0.009~0.15-PASS




26(824-849)-15MHz-16QAM-26965-1RB#0-0.15~30-PASS



26(824-849)-15MHz-16QAM-26965-1RB#0-30~1000-PASS



26(824-849)-15MHz-16QAM-26965-1RB#0-1000~3000-PASS



26(824-849)-15MHz-16QAM-26965-1RB#0-3000~10000-PASS