


Conheça o seu SollaWave



*Nota: os acessórios reais podem variar consoante o modelo adquirido

Lista de embalagem

Embalagem do produto
 Manual do produto:1 Óculos inteligentes:1 Cabo de carregamento:1
 Cartão de lembrete pós-venda:1 Guia de Início Rápido:1
 Fones de ouvido intra-auriculares: 3 pares (tamanho M pré-instalado)


Especificações do produto

Nome do produto	AI Smart Swim Goggles
Modelo do produto	SW01
Peso	75-80g
Sensor	IMU
Bluetooth	BT5.3
Memória	4GB
Capacidade da bateria	170mAh
Método de carregamento	Interface de carregamento magnético Pogo Pin
Tensão de carga	DC5V
Usando temperatura	0°C — 45°C
Temperatura de armazenamento	-20°C — 60°C

Instruções de operação

Operação do botão

	Clique único	Clique duplo	Pressão longa	Pressão extra longa
Botão de ligar/desligar	Reproduzir/pausar música	/	Ligar/desligar	Reiniciar
Botão "A"	Volume +	Próxima música	Início/fim da natação	/
Botão "B"	Volume -	Música anterior	Pausar/retomar a natação	/



Aviso de luz LED

Tipo	Lógica do indicador
Carregando	A luz verde pisca, frequência de intermitência: <u>3 vezes por segundo</u>
Potência total	Luz verde sempre acesa
Bateria ≤20%	A luz vermelha pisca, frequência: 1 flash a cada 3s
Clique na aplicação para confirmar o funcionamento do dispositivo	Flashes de luz branca
O dispositivo e a aplicação foram conectados com sucesso	A luz branca dura 3s
A desvinculação foi bem-sucedida	A luz azul dura 3s

Instalação e utilização da aplicação

Digitalize o código QR abaixo para descarregar e instalar o APP e registre-se de acordo com os passos do APP.



*Dicas: É recomendável utilizar um carregador 5V1A para carregar. Por favor, carregue totalmente na primeira utilização.

Instruções

- Vinculação do dispositivo: prima e mantenha premido o botão de alimentação para ligar o dispositivo e abra a aplicação móvel para vincular.
- Configurações dos óculos de natação: Depois de confirmar que os óculos de natação estão vinculados ao APP, defina os parâmetros relevantes no APP e comece a se exercitar.
- Upload de dados: Após o exercício, os dados do exercício serão carregados automaticamente quando os óculos forem ligados ao telemóvel.

***Para mais funções, consulte o tutorial de utilização da APP**

Instruções de utilização

Dicas de utilização

- Pressione os óculos contra as órbitas oculares para sentir se há sucção. Se houver sucção, é adequado para utilização.
- De acordo com a altura da ponte nasal do indivíduo e o tamanho do rosto, ajuste o aperto dos óculos para garantir o conforto de utilização e a selagem.
- Coloque os óculos sobre a cabeça, posicione os dois óculos a 35 graus atrás da cabeça e fixe-os em dois ângulos para que a armação dos óculos não seja deslocada pelo impacto do fluxo de água, fazendo com que a água penetre nos óculos.
- Ao remover, coloque o polegar na tira dos óculos e solte-a de trás para a frente.


***Nota: não puxe com força nem dobre as almofadas nasais num ângulo demasiado grande para evitar deformação ou danos na máquina.**

***Aviso: Não levante nem retire os óculos sem retirar a tira para evitar que a lente ricocheteie e magoe os olhos.**

Ativar antiembaciamento

- Antes de cada utilização, molhe o interior dos óculos.
- Lave delicadamente o interior da lente dos óculos com um pano molhado e macio para ativar o desempenho anti-névoa dos óculos.
- Se não for usado por muito tempo, molhe os óculos de natação em água por 3 minutos e limpe delicadamente o interior da lente dos óculos de natação com um pano macio para restaurar o efeito anti-névoa.

***Nota: preste atenção à proteção da superfície do espelho durante a utilização para evitar riscos causados por objetos duros.**



***Não dobre e torça a ponte do nariz**

Proteção e Limpeza

- Manutenção da carroçaria: Utilize um pano macio e seco para limpar suavemente a carroçaria, evite utilizar panos ásperos ou produtos de limpeza químicos.
- Limpeza das lentes: Utilize um produto de limpeza de lentes especial e um pano macio para a limpeza, evite utilizar álcool ou outros solventes para não danificar as lentes.

Lembretes de utilização

- A corrente de entrada de carga nominal deste produto é de 170 mA@DC5 V. Utilize uma ficha de carregamento que cumpra as normas de certificação relevantes para evitar danos no circuito de carregamento.
 - Mantenha a área da porta de carregamento seca para evitar curto-circuitos.
 - Não o coloque num ambiente de alta temperatura > 45 °C ou perto de uma chama aberta para evitar que a bateria pegue fogo ou exploda.
 - Não utilize um cabo de carregamento não fornecido oficialmente pela Guangli para evitar acidentes.
 - Não leve este produto para um ambiente de temperatura elevada, como uma sauna, uma sala de vapor ou uma banheira de hidromassagem, para evitar danos no produto.
 - Se houver fugas internas nos óculos, pare de os utilizar imediatamente para evitar acidentes após um curto-circuito da bateria.
 - Este produto e os seus acessórios são apenas para fins de entretenimento e não devem ser utilizados para fins médicos ou relacionados de qualquer forma.
 - Se sentir dor inesperada, fadiga, alergia ou outro desconforto durante a utilização deste produto, pare imediatamente de o utilizar.
 - Não deixe este produto em contacto com objetos cortantes para evitar danos nos óculos.
 - Este produto tem uma pilha de lítio incorporada, não a coloque dentro ou perto de uma chama aberta para evitar perigos.
- *Aviso: Este produto contém peças pequenas que podem provocar asfixia. Os menores de idade devem ser acompanhados por um tutor para poderem utilizá-lo. É estritamente proibido utilizá-lo sozinho.**

Informações de segurança

- Adaptação ao ambiente: Utilizar e guardar os óculos dentro dos intervalos de temperatura e humidade especificados para evitar danos no equipamento.
- Resistência à água: Embora os óculos sejam resistentes à água, evite a imersão em água durante o armazenamento.
- Segurança da bateria: Utilizar o carregador e a bateria originais, evitar a utilização de baterias não originais ou danificadas.
- Segurança das crianças: Como os óculos contêm peças pequenas, devem ser mantidos fora do alcance das crianças para evitar que sejam engolidos ou engasgados.

Nomes e conteúdo das substâncias tóxicas presentes no produto

Nome da peça	Chumbo (Pb)	Cádmio (Cd)	Mercúrio (Hg)	Crômio hexavalente (Cr (VI))	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
Conjunto de placa de circuito impresso	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bateria	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lente	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Caixas e Acessórios	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cabo de carregamento	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Esta tabela é preparada de acordo com as disposições do SJ / T 11364-2014

○: Indica que o teor da substância perigosa em todos os materiais homogêneos do componente está abaixo dos requisitos limite especificados em GB / T 26572-2011.

×: indica que o teor da substância nociva em pelo menos um material homogêneo do componente excede os requisitos limite estipulados em GB / T 26572-2011, indicando que os componentes marcados com "×" não podem ser substituídos por substâncias nocivas devido ao atual nível de desenvolvimento tecnológico.

Componentes de placa de circuito impresso *: incluindo peças de máquinas de placa de circuito impresso, componentes eletrônicos, etc. Dependendo do modelo do produto, o produto adquirido pode não conter todos os componentes acima.

Avisos legais e declarações de exoneração de responsabilidade

Declaração de exoneração de responsabilidade

- Certifique-se de que lê atentamente as instruções e os conselhos de segurança antes de utilizar este produto. A utilização incorrecta pode resultar em ferimentos pessoais ou danos materiais, sendo o risco associado suportado pelo utilizador.
- Apenas somos responsáveis pelo sistema oficial e pelo sistema atualizado, não sendo responsáveis por quaisquer problemas de segurança causados por modificações não oficiais, acessórios ou software de terceiros.
- O conteúdo deste manual está sujeito a alterações devido ao produto ou a outros motivos. A empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio.
- Este manual destina-se apenas a fins informativos e não constitui um compromisso de qualquer tipo. Consulte o produto real para obter informações sobre o mesmo (incluindo, entre outros, a cor, o peso, o tamanho, o ecrã, etc.).
- Utilize, limpe e guarde o produto em estrita conformidade com o manual do utilizador. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos no produto ou ferimentos pessoais causados por utilização ou manutenção incorrectas, conservação, desmontagem humana, acidentes, utilização do produto por crianças sem supervisão de um adulto ou como brinquedo, ou por razões de terceiros, ou por exceder o período de garantia do produto.
- Ltd. reserva-se o direito de atualizar esta declaração de exoneração de responsabilidade. Para obter a declaração de exoneração de responsabilidade mais recente, consultar a versão no sítio Web oficial do produto.

Limitação da responsabilidade

- Na medida do permitido pela lei aplicável, a Hangzhou Bright Grain Technology Co., Ltd. não será responsável por quaisquer danos especiais, acidentais ou consequenciais resultantes da utilização deste manual do produto e deste produto, nem será responsável por quaisquer danos por perda de lucros, dados, boa vontade ou expectativa.
- A Hangzhou Bright Grain Technology Co., Ltd. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais ou materiais, diretos ou indirectos, causados pela utilização deste produto em desacordo com as instruções do mesmo.

Política de garantia

Período de garantia

Se o utilizador se deparar com algum dos problemas indicados na “Lista de falhas de desempenho do produto” durante a utilização, pode usufruir do serviço pós-venda de acordo com as seguintes condições (sujeito a confirmação por testes oficiais):

- No prazo de 7 dias após a assinatura: Apoio à devolução ou troca.
- Do 8º ao 30º dia após a assinatura: Apoio à troca ou reparação.
- No prazo de 12 meses após a assinatura: É fornecido um serviço de reparação gratuito.

***A assinatura conforme acordado nestas regras é o dia da assinatura por correio ou a data de compra pelo cliente na loja offline.**

Lista de falhas de desempenho do produto:

- O produto não carrega ou não pode ser ligado normalmente após o carregamento
- Os botões de função do dispositivo não podem ser usados normalmente
- O dispositivo não pode ser reiniciado durante o uso ou trava repetidamente após o reinício
- O dispositivo não consegue ligar-se ao telemóvel

Política de não garantia

As seguintes condições (incluindo, mas não se limitando a) não são garantia:

- Desmontagem ou reparação não autorizada oficialmente.
- Falha ou danos causados pela utilização de acessórios não originais.
- Exceder o período de validade da garantia.
- Danos causados por força maior.
- Incumprimento das falhas de desempenho indicadas na tabela de falhas de desempenho do produto.
- O produto e os seus acessórios não cumprem os requisitos de desempenho listados na Tabela de Falhas de Desempenho do Produto devido a razões humanas.
- Quaisquer danos causados pela não utilização, manutenção e ajuste do produto de acordo com os requisitos do Manual do Utilizador.
- Desgaste e desgaste na utilização diária normal.
- Outras falhas e danos que não sejam causados pela própria conceção, fabrico, qualidade e outros problemas do produto.

Procedimento de devolução e troca

- Os consumidores que adquiriram o produto através dos canais oficiais devem contactar o serviço oficial de apoio ao cliente pós-venda para solicitar uma devolução ou troca.
- Os consumidores que adquiriram o produto através de canais não oficiais devem contactar os respectivos revendedores para solicitar uma devolução ou troca.

Critérios de devolução e troca

- O produto deve manter a embalagem original, acessórios e brindes completos e intactos.
- Bom estado, com condições de venda secundárias
- Não aceitar peças de mercadoria seriamente danificadas ou em falta

Prazo de devolução e troca

- As devoluções ou reembolsos serão efectuados no prazo de 7 dias úteis após a receção e aceitação dos bens.
- Os reembolsos serão iniciados por uma pessoa que verificará a exatidão das informações.

***Se tiver algum problema com o produto, não se apresse a comentar. Contacte a nossa equipa profissional oficial de pós-venda. Iremos fornecer-lhe soluções profissionais e adequadas no prazo de 24 horas.**

Informações de contacto

Nome da empresa: Hangzhou Light Grain Technology Co.

Endereço: 6F, Bloco A, No.15, Huatai Venture Park, No.698 Xixi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, China.


Sítio Web oficial da empresa: www.guangli.com (China)

www.holosport.ai (outros países e regiões)

Contacto: +86-571-88206688

Empresa email: support@holosport.ai

Познакомьтесь с SollaWave



*Примечание: фактические аксессуары будут отличаться в зависимости от приобретенного стиля

Упаковочный лист

Упаковка продукта Умные очки:1 Кабель для зарядки:1
 Руководство по продукту:1 Карта напоминания против тумана:1
 Краткое руководство по началу работы:1
 Внутриканальные амбушюры:3 пары (размер M предустановлен)

Характеристики продукта

Название продукта	AI Smart Swim Goggles
Модель продукта	SW01
Вес	75-80g
Датчик	IMU
Bluetooth	BT5.3
Память	4GB
Емкость аккумулятора	170mAh
Charging Method/Способ зарядки	Магнитный интерфейс зарядки Pogo Pin
Напряжение зарядки	DC5V
Температура использования	0°C — 45°C
Температура использования	-20°C — 60°C

Инструкции по эксплуатации

Кнопочное управление

	Один щелчок	Двойной щелчок	Длительное нажатие	Дополнительно длительное нажатие
Кнопка питания	Воспроизведение/пауза музыки	/	Включение/выключение питания	Перезапуск
Кнопка "+"	Громкость +	Следующая песня	Начать/завершить плавание	/
Кнопка "-"	Громкость -	Предыдущая песня	Пауза/возобновление плавания	/



Подсказка светодиодного индикатора

Тип	Логика индикатора
Зарядка	Зеленый индикатор мигает, частота мигания: 3 раза в секунду
Полный power	Зеленый индикатор всегда горит
Батарея ≤20%	Красный индикатор мигает, частота: 1 вспышка каждые 3 секунды
Нажмите на приложение, чтобы подтвердить работу устройства	Белый индикатор мигает
Устройство и приложение успешно подключены	Белый индикатор горит 3 секунды
Отмена привязки прошла успешно	Синий индикатор горит 3 секунды

Установка и использование приложения

Отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить и установить приложение, и зарегистрируйтесь в соответствии с шагами приложения.



*Советы: для зарядки рекомендуется использовать зарядное устройство 5V1A. Пожалуйста, полностью зарядите перед первым использованием.

Инструкции

- Привязка устройства: Длительно нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство, откройте приложение мобильного телефона для привязки.
- Настройки очков для плавания: После подтверждения того, что очки для плавания привязаны к APP, установите соответствующие параметры в APP и начните тренироваться.
- Загрузка данных: после выполнения упражнений данные об упражнениях будут автоматически загружены, когда очки будут подключены к мобильному телефону.

*Для получения дополнительных функций см. руководство по использованию приложения

Инструкции по использованию

Советы по ношению


- Прижмите очки к глазницам, чтобы почувствовать, есть ли присасывание. Если присасывание есть, очки подходят для ношения.
- В зависимости от высоты переносицы и размера лица отрегулируйте плотность прилегания очков, чтобы обеспечить комфорт и герметичность при ношении.
- Наденьте очки на голову, расположите обе очки под углом 35 градусов за головой и зафиксируйте их под давлением ушами так, чтобы оправа очков не смещалась под воздействием потока воды, заставляя воду просачиваться в очки.
- При снятии вставьте большой палец в ремешок очков и отпустите его назад вперед.

*Примечание: не тяните сильно и не сгибайте носовые упоры под большим углом, чтобы избежать деформации или повреждения машины.

*Предупреждение: не поднимайте и не снимайте очки, не сняв ремешок, чтобы избежать отскока линз и повреждения глаз.

Активация защиты от запотевания

- Перед каждым использованием смачивайте внутреннюю часть очковой линзы.
- Аккуратно протрите внутреннюю часть очковой линзы влажной мягкой тканью, чтобы активировать противотуманные свойства очков.
- Если вы не используете очки в течение длительного времени, замочите очки в воде на 3 минуты и аккуратно протрите внутреннюю часть линзы мягкой тканью, чтобы восстановить эффект против запотевания.
- *Примечание: обратите внимание на защиту зеркальной поверхности во время использования, чтобы избежать царапин твердыми предметами.



*Не сгибайте и не скрутите переносицу

Защита и очистка

- Уход за корпусом: используйте мягкую сухую ткань, чтобы аккуратно протереть корпус, избегайте использования грубой ткани или химических очистителей.
- Очистка линз: используйте специальный очиститель для линз и мягкую ткань для очистки, избегайте использования спирта или других растворителей, чтобы не повредить линзу.

Напоминания об использовании

- Номинальный входной ток зарядки этого продукта составляет 170 мА при постоянном токе 5 В. Пожалуйста, используйте зарядный штекер, который соответствует соответствующим стандартам сертификации, чтобы предотвратить повреждение цепи зарядки.
- Держите область зарядного порта сухой, чтобы избежать короткого замыкания.
- Не помещайте его в высокотемпературную среду > 45 ° C и не используйте рядом с открытым пламенем, чтобы батарея не загорелась или не взорвалась.
- Не используйте для зарядки кабель для зарядки, официально не предоставленный Guangli, чтобы избежать несчастных случаев.
- Не приносите этот продукт в среду с высокой температурой, например, в сауну, паровую баню или джакузи, чтобы избежать повреждения продукта.
- Если внутри очков протечет вода, немедленно прекратите их использование, чтобы предотвратить несчастные случаи после короткого замыкания батареи.
- Этот продукт и его аксессуары предназначены только для развлекательных целей и не должны использоваться в медицинских и связанных с ними целях в какой-либо форме.
- Если вы почувствуете неожиданную боль, усталость, аллергию или другой дискомфорт во время использования этого продукта, немедленно прекратите его использование.
- Не касайтесь этого продукта острыми предметами, чтобы не повредить очки.
- Этот продукт имеет встроенный литиевый аккумулятор, пожалуйста, не помещайте его в открытый огонь или рядом с ним во избежание опасности.

Предупреждение: Этот продукт содержит мелкие детали, которые могут привести к удушению, несовершеннолетние должны быть в сопровождении опекуна для использования, строго запрещено использовать самостоятельно.

Информация о безопасности

- Адаптация к окружающей среде: Используйте и храните очки в пределах указанных диапазонов температуры и влажности, чтобы избежать повреждения оборудования.
- Водостойкость: Несмотря на то, что очки являются водонепроницаемыми, избегайте погружения в воду при хранении.

- Безопасность аккумулятора: Используйте оригинальное зарядное устройство и аккумулятор, избегайте использования неоригинальных или поврежденных аккумуляторов.
- Безопасность детей: Поскольку очки содержат мелкие детали, их следует хранить в недоступном для детей месте во избежание проглатывания или удушья.

Названия и содержание токсичных веществ в продукте

название части	Свинец (Pb)	Кадмий (Cd)	Ртуть (Hg)	Шестивалентный хром (Cr (VI))	Полибромированные дифенилы (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Печатная плата в сборе	○	○	○	○	○	○
Батарейка	○	○	○	○	○	○
объектив	○	○	○	○	○	○
Корпуса и аксессуары	○	○	○	○	○	○
Зарядный кабель	○	○	○	○	○	○

Эта таблица подготовлена в соответствии с положениями SJ / T 11364-2014

○: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предельных требований, указанных в GB / T 26572-2011.

×: указывает на то, что содержание вредного вещества хотя бы в одном однородном материале компонента превышает предельные требования, предусмотренные в GB / T 26572-2011, что указывает на то, что компоненты с маркировкой "×" не могут быть заменены вредными веществами в связи с текущим уровнем технологического развития.

Компоненты печатных плат *: включая детали печатных плат, электронные компоненты и т. Д. В зависимости от модели продукта приобретенный вами продукт может не содержать всех вышеперечисленных компонентов.

Юридические уведомления и заявления об отказе от ответственности

Отказ от ответственности

- Перед использованием данного изделия внимательно ознакомьтесь с инструкциями и советами по безопасности. Неправильное использование может привести к травмам или повреждению имущества, и соответствующий риск ложится на пользователя.
- Мы отвечаем только за официальную систему и обновленную систему, мы не несем ответственности за проблемы безопасности, вызванные любыми неофициальными модификациями, аксессуарами или программным обеспечением сторонних производителей.
- Содержание данного руководства может быть изменено в связи с продуктом или по другим причинам. Компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления.
- Данное руководство предназначено исключительно для информационных целей и не является каким-либо обязательством. Информацию о продукте (включая, помимо прочего, цвет, вес, размер, экран и т. д.) см. на самом продукте.
- Пожалуйста, используйте, чистите и храните изделие в строгом соответствии с руководством пользователя. Мы не несем ответственности за любые повреждения изделия или травмы, вызванные неправильным использованием или обслуживанием, уходом, разборкой изделия человеком, несчастными случаями, использованием изделия детьми без присмотра взрослых или в качестве игрушки, или посторонними причинами, или превышением гарантийного срока изделия.
- Ltd. оставляет за собой право обновлять данный отказ от ответственности. Для получения последней версии отказа от ответственности, пожалуйста, обратитесь к версии на официальном сайте продукта.

Ограничение ответственности

- В пределах, разрешенных действующим законодательством, компания Hangzhou Bright Grain Technology Co., Ltd. не несет ответственности за любые специальные, случайные или косвенные убытки, возникающие в результате использования данного руководства по эксплуатации и данного продукта, а также не несет ответственности за любой ущерб от потери прибыли, данных, деловой репутации или ожиданий.
- Компания Hangzhou Bright Grain Technology Co., Ltd. не несет ответственности за любые прямые или косвенные травмы или материальный ущерб, вызванные использованием данного изделия не в соответствии с инструкциями к нему.

Гарантийная политика

Гарантийный период

Если в процессе эксплуатации у вас возникнут проблемы, перечисленные в «Списке отказов в работе изделия», вы можете воспользоваться послепродажным обслуживанием в соответствии со следующими условиями (при условии подтверждения официальными испытаниями):

- В течение 7 дней после подписания: Поддержка возврата или обмена.
- С 8-го по 30-й день после подписания договора: обмен или ремонт.
- В течение 12 месяцев после подписания: Бесплатный ремонт.

***Подписание в соответствии с настоящими правилами является днем подписания курьером или датой покупки клиентом в оффлайн-магазине.**

Перечень неисправностей

устройство не заряжается или не может быть нормально включено после зарядки.
Функциональные кнопки устройства не могут быть использованы нормально
Устройство не может быть перезапущено во время использования или неоднократно аварийно завершает работу после перезагрузки
Устройство не может подключиться к телефону

Негарантийная политика

Следующие условия (включая, но не ограничиваясь) являются негарантийными:

- Неофициальная авторизованная разборка или ремонт.
- Неисправность или повреждение, вызванные использованием неоригинальных аксессуаров.
- Превышение срока действия гарантии.
- Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
- Несоответствие дефектам, перечисленным в таблице дефектов характеристик изделия.
- Изделие и его принадлежности не соответствуют требованиям, указанным в Таблице отказов характеристик изделия, по человеческим причинам.
- Любая ущерб, вызванный неиспользованием, обслуживанием и настройкой изделия в соответствии с требованиями руководства пользователя.
- Износ при обычном ежедневном использовании.
- Другие неисправности и повреждения, которые не вызваны конструкцией, производством, качеством и другими проблемами изделия.

Процедура возврата и обмена

- Потребители, которые приобрели продукт по официальным каналам, должны обратиться в официальную службу послепродажного обслуживания клиентов, чтобы подать заявку на возврат или обмен.
- Потребители, которые приобрели продукт по неофициальным каналам, должны обратиться к соответствующим дилерам для возврата или обмена.

Критерии возврата и обмена

- Изделие должно иметь оригинальную упаковку, аксессуары и подарки в полном комплекте и без повреждений.
- В хорошем состоянии, с условиями вторичной продажи
- Не принимаются серьезно поврежденные или отсутствующие части товара

Сроки возврата и обмена

- Возврат или возмещение будет осуществлен в течение 7 рабочих дней после получения и принятия товара.
- Возврат будет инициирован лицом, которое проверит точность информации.

*Если у вас возникли какие-либо проблемы с товаром, пожалуйста, не спешите комментировать. Пожалуйста, свяжитесь с нашей профессиональной официальной командой послепродажного обслуживания. Мы предоставим вам профессиональные и подходящие решения в течение 24 часов.

Контактная информация

Название компании: Hangzhou Light Grain Technology Co.

Адрес: 6F, Block A, No.15, Huatai Venture Park, No.698 Xixi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, China.


Официальный сайт компании: www.guangli.com (Китай)

www.holosport.ai (другие страны и регионы).

Контакт: +86-571-88206688

Компания email: support@holosport.ai

Lernen Sie Ihre SollaWave kennen



*Hinweis: Das tatsächliche Zubehör variiert je nach Modell

Packliste

Produktverpackung

Ladekabel: 1

Intelligente Schutzbrille: 1

Kundendienst-Erinnerungskarte: 1

Produkthandbuch: 1

Schnellstartanleitung: 1

Ohrstöpsel: 3 Paar (Größe M vorinstalliert)


Produktspezifikationen

Produktname	AI Smart Swim Goggles
Produktmodell	SW01
Gewicht	75~80g
Sensor	IMU
Bluetooth	BT 5.3
Speicher	4GB
Akkukapazität	170mAh
Lademethode	Magnetische Pogo-Pin-Ladeschnittstelle
Ladespannung	DC5V
Betriebstemperatur	0°C — 45°C
Lagertemperatur	-20°C — 60°C

Bedienung

Tastenbedienung

	Einfacher Klick	Doppelter Klick	Lang drücken	Extra langer Druck
Ein-/Aus-Taste	Musik abspielen/pausieren	/	Ein-/Ausschalten	Neustart
"+" Taste	Lautstärke +	Nächster Song	Schwimmen starten/beenden	/
"-" Taste	Lautstärke -	Vorheriger Song	Schwimmen pausieren/fortsetzen	/



LED-Anzeige

Typ	Anzeigelogik
Laden	Grünes Licht blinkt, Blinkfrequenz: 3 Mal pro Sekunde
Volle Leistung	Grünes Licht leuchtet ständig
Akkustand $\leq 20\%$	Rotes Licht Blinkt, Frequenz: 1 Blinken alle 3 Sekunden
Klicken Sie auf die App, um den Gerätebetrieb zu bestätigen	Weißes Licht blinkt
Gerät und App sind erfolgreich verbunden	Weißes Licht leuchtet 3 Sekunden
Die Verbindung wurde erfolgreich getrennt	Blaues Licht leuchtet 3 Sekunden

App-Installation und -Nutzung

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Registrieren Sie sich anschließend gemäß den Anweisungen in der App.



***Tipps:** Wir empfehlen die Verwendung eines 5V/1A-Ladegeräts. Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Anleitung

- Geräteverbindung: Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie anschließend die Smartphone-App, um die Verbindung herzustellen.
- Einstellungen der Schwimmbrille: Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Schwimmbrille an die APP gebunden ist, stellen Sie die entsprechenden Parameter in der APP ein und beginnen Sie mit dem Training.
- Daten-Upload: Nach dem Training werden die Trainingsdaten automatisch hochgeladen, sobald die Brille mit dem Smartphone verbunden ist.

***Weitere Funktionen finden Sie im App-Tutorial.**

Gebrauchsanweisung

Tragetipps

- Drücken Sie die Schutzbrille gegen die Augenhöhlen, um zu prüfen, ob ein Saugeffekt vorhanden ist. Ist dies der Fall, ist die Brille zum Tragen geeignet.
- Passen Sie die Dichtheit der Schutzbrille an die Höhe des Nasenrückens und die Gesichtsgröße an, um Tragekomfort und Abdichtung zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die Schutzbrille über den Kopf, platzieren Sie die beiden Schutzbrillen im 35-Grad-Winkel hinter dem Kopf und fixieren Sie sie in zwei Winkeln, damit der Brillenrahmen nicht durch den Wasserstrahl verstellt wird und Wasser in die Schutzbrille eindringen kann.
- Stecken Sie zum Abnehmen Ihren Daumen in das Brillenband und lösen Sie es von hinten nach vorne.


***Hinweis:** Ziehen Sie nicht zu stark und biegen Sie die Nasenpads nicht zu stark, um Verformungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

***Warnung:** Heben oder entfernen Sie die Brille nicht, ohne das Brillenband zu entfernen, um ein Zurückschlagen der Linse und Augenverletzungen zu vermeiden.

Antibeschlag aktivieren

- Befeuerten Sie die Innenseite der Brillenlinse vor jedem Gebrauch.
- Wischen Sie vorsichtig die Innenseite der Brillenlinse mit einem feuchten weichen Tuch ab, um die Antibeschlagleistung der Brille zu aktivieren.
- Wenn die Brille längere Zeit nicht benutzt wird, lassen Sie sie 3 Minuten in Wasser einweichen und wischen Sie vorsichtig die Innenseite der Brillengläser mit einem weichen Tuch ab, um den Antibeschlageffekt wiederherzustellen.

***Hinweis:** Schützen Sie die Spiegeloberfläche während des Gebrauchs, um Kratzer durch harte Gegenstände zu vermeiden.



***Den Nasenrücken nicht biegen und verdrehen**

Schutz und Reinigung

- Pflege des Gehäuses: Wischen Sie das Gehäuse vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Vermeiden Sie raue Tücher oder chemische Reinigungsmittel.
- Linsenreinigung: Verwenden Sie zur Reinigung einen speziellen Linsenreiniger und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie Alkohol oder andere Lösungsmittel, um die Linse nicht zu beschädigen.

Hinweise zur Verwendung

- Der Nennladestrom dieses Produkts beträgt 170 mA bei 5 V Gleichstrom. Verwenden Sie einen Ladestecker, der den entsprechenden Zertifizierungsstandards entspricht, um Schäden am Ladekreis zu vermeiden.
 - Halten Sie den Bereich des Ladeanschlusses trocken, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
 - Stellen Sie es nicht in eine Umgebung mit hohen Temperaturen von $> 45^{\circ}\text{C}$ oder verwenden Sie es in der Nähe einer offenen Flamme, um zu verhindern, dass die Batterie Feuer fängt oder explodiert.
 - Verwenden Sie zum Laden kein Ladekabel, das nicht offiziell von Guangli bereitgestellt wurde, um Unfälle zu vermeiden.
 - Bringen Sie dieses Produkt nicht in eine Umgebung mit hohen Temperaturen, wie z. B. eine Sauna, ein Dampfbad oder einen Whirlpool, um Produktschäden zu vermeiden.
 - Sollte die Schutzbrille undicht werden, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein, um Unfälle nach einem Kurzschluss zu vermeiden.
 - Dieses Produkt und sein Zubehör dienen ausschließlich Unterhaltungszwecken und dürfen nicht für medizinische oder damit verbundene Zwecke verwendet werden.
 - Sollten Sie während der Anwendung dieses Produkts unerwartete Schmerzen, Müdigkeit, Allergien oder andere Beschwerden verspüren, beenden Sie die Anwendung bitte sofort.
 - Berühren Sie dieses Produkt nicht mit scharfen Gegenständen, um eine Beschädigung der Schutzbrille zu vermeiden.
 - Dieses Produkt hat eine eingebaute Lithium-Batterie, bitte nicht in oder in der Nähe einer offenen Flamme setzen, um Gefahren zu vermeiden.
- *Warnung: Dieses Produkt enthält kleine Teile, an denen man sich verschlucken kann. Minderjährige sollten von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden, um es zu benutzen.**

Sicherheitshinweise

- Anpassung an die Umgebung: Verwenden und lagern Sie die Brille innerhalb der angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Wasserbeständigkeit: Obwohl die Brille wasserfest ist, sollte sie bei der Lagerung nicht in Wasser getaucht werden.
- Sicherheit der Batterie: Verwenden Sie das Original-Ladegerät und die Original-Batterie und vermeiden Sie die Verwendung von nicht originalen oder beschädigten Batterien.

- Kindersicherheit: Da die Brille kleine Teile enthält, sollte sie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, um ein Verschlucken oder Verschlucken zu verhindern.

Namen und Inhalt der giftigen Substanzen im Produkt

Name des Teils	Blei (Pb)	Cadmium (Cd)	Quecksilber (Hg)	Sechswertiges Chrom (Cr (VI))	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Leiterplattenmontage	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Batterie	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Objektiv	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gehäuse und Zubehör	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ladekabel	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ / T 11364-2014 erstellt

☐: Zeigt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien des Bauteils unter den in GB / T 26572-2011 festgelegten Grenzwerten liegt.

☒: gibt an, dass der Gehalt des Schadstoffs in mindestens einem homogenen Material des Bauteils die in GB / T 26572-2011 festgelegten Grenzwerte überschreitet, was darauf hindeutet, dass die mit "X" gekennzeichneten Bestandteile aufgrund des derzeitigen technologischen Entwicklungsstands nicht durch Schadstoffe ersetzt werden können.

Leiterplattenkomponenten *: einschließlich Leiterplattenmaschinenteile, elektronische Komponenten usw. Je nach Produktmodell enthält das von Ihnen gekaufte Produkt möglicherweise nicht alle oben genannten Komponenten.

Rechtliche Hinweise und Haftungsausschlüsse

Haftungsausschluss

- Bitte lesen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- oder Sachschäden führen, und das damit verbundene Risiko trägt der Benutzer.
- Wir sind nur für das offizielle System und das aktualisierte System verantwortlich. Wir sind nicht für Sicherheitsprobleme verantwortlich, die durch inoffizielle Änderungen, Zubehör oder Software von Dritten verursacht werden.
- Der Inhalt dieses Handbuchs kann aufgrund von Produkt- oder anderen Gründen geändert werden. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Dieses Handbuch dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Verpflichtung irgendeiner Art dar. Bitte entnehmen Sie die Produktinformationen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Gewicht, Größe, Bildschirmdarstellung usw.) dem tatsächlichen Produkt.
- Bitte verwenden, reinigen und lagern Sie das Produkt in strikter Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden am Produkt oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung, Instandhaltung, Demontage durch Menschen, Unfälle, Kinder, die das Produkt ohne Aufsicht von Erwachsenen oder als Spielzeug verwenden, oder aus Gründen Dritter oder durch Überschreitung der Garantiezeit des Produkts entstehen.
- Ltd. behält sich das Recht vor, diesen Haftungsausschluss zu aktualisieren. Die neueste Version des Haftungsausschlusses finden Sie auf der offiziellen Website des Produkts.

Beschränkung der Haftung

- Soweit gesetzlich zulässig, haftet Hangzhou Bright Grain Technology Co., Ltd. nicht für besondere, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Produkthandbuchs und dieses Produkts ergeben, und auch nicht für Schäden durch Gewinn-, Daten-, Goodwill- oder Erwartungsverluste.
- Hangzhou Bright Grain Technology Co., Ltd. haftet nicht für direkte oder indirekte Personen- oder Sachschäden, die durch die Verwendung dieses Produkts in Abweichung von den Anweisungen dieses Produkts entstehen.

Garantiebestimmungen

Gewährleistungsfrist

Sollten während des Gebrauchs Probleme auftreten, die in der „Liste der Produktleistungsfehler“ aufgeführt sind, können Sie den Kundendienst gemäß den folgenden Bedingungen in Anspruch nehmen (vorbehaltlich der Bestätigung durch offizielle Tests):

- Innerhalb von 7 Tagen nach Unterzeichnung: Unterstützung bei Rückgabe oder Umtausch.
- Vom 8. bis 30. Tag nach der Unterzeichnung: Support-Austausch oder -Reparatur.
- Innerhalb von 12 Monaten nach der Unterzeichnung: Kostenloser Reparaturservice wird angeboten.

***Die in diesen Regeln vereinbarte Unterzeichnung ist der Tag der Unterzeichnung durch den Kurier oder das Datum des Kaufs durch den Kunden im Offline-Geschäft.**

Fehlerliste zur Produktleistung

Das Produkt lässt sich nicht aufladen oder nach dem Aufladen nicht normal einschalten.
Die Funktionstasten des Geräts können nicht normal verwendet werden.
Das Gerät kann während des Gebrauchs nicht neu gestartet werden oder stürzt nach dem Neustart wiederholt ab.
Das Gerät kann sich nicht mit dem Telefon verbinden.

Nicht-Garantieleistungen

Die folgenden Bedingungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf) gelten nicht als Garantie:

- Nicht offiziell autorisierte Demontage oder Reparatur.
- Ausfälle oder Schäden, die durch die Verwendung von nicht originalem Zubehör verursacht wurden.
- Überschreitung der Gültigkeitsdauer der Garantie.
- Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden.
- Nichteinhaltung der in der Tabelle der Leistungsmängel des Produkts aufgeführten Leistungsmängel.
- Das Produkt und sein Zubehör erfüllen die in der Produktleistungsfehler Tabelle aufgeführten Leistungsanforderungen aus menschlichen Gründen nicht.
- Jegliche Schäden, die dadurch verursacht werden, dass das Produkt nicht gemäß den Anforderungen des Benutzerhandbuchs verwendet, gewartet und eingestellt wird.
- Verschleiß und Abnutzung im normalen täglichen Gebrauch.
- Andere Ausfälle und Schäden, die nicht durch das Design, die Herstellung, die Qualität oder andere Probleme des Produkts verursacht werden.

Rückgabe- und Umtauschverfahren

- Verbraucher, die das Produkt über offizielle Kanäle erworben haben, sollten den offiziellen Kundendienst kontaktieren, um eine Rückgabe oder einen Umtausch zu beantragen.
- Verbraucher, die das Produkt über inoffizielle Kanäle erworben haben, sollten sich für eine Rückgabe oder einen Umtausch an ihren jeweiligen Händler wenden.

Kriterien für Rückgabe und Umtausch

- Das Produkt sollte die Originalverpackung, das Zubehör und die Geschenke vollständig und unversehrt enthalten.
- Guter Zustand, mit sekundären Verkaufsbedingungen
- Akzeptieren Sie keine stark beschädigten oder fehlenden Teile der Ware

Zeit für Rückgabe und Umtausch

- Rücksendungen oder Rückerstattungen werden innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt und Annahme der Ware abgewickelt.
- Die Rückerstattung wird von einer Person veranlasst, die die Richtigkeit der Angaben prüft.

***Wenn Sie irgendwelche Probleme mit dem Produkt haben, überstürzen Sie es bitte nicht mit einem Kommentar. Bitte kontaktieren Sie unser professionelles offizielles Kundendienstteam. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine professionelle und passende Lösung anbieten.**

Kontaktinformationen

Firmenname: Hangzhou Light Grain Technology Co.


Adresse: 6F, Block A, No.15, Huatai Venture Park, No.698 Xixi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, China.

Offizielle Website des Unternehmens: www.guangli.com (China)
www.holcsport.ai (andere Länder und Regionen)

Kontakt: +86-571-88206688

Unternehmen email: support@holcsport.ai

Scopri SollaWave



*Nota: gli accessori effettivi variano a seconda del modello acquistato

Contenuto della confezione

Confezione del prodotto

Manuale del prodotto: 1

Guida di avvio rapido: 1

Occhiali intelligenti: 1

Scheda promemoria post-vendita: 1

Cuffie intrauricolari: 3 paia (taglia M preinstallata)

Cavo di ricarica: 1


Specifiche del prodotto

Nome del prodotto	AI Smart Swim Goggles
Modello del prodotto	SW01
Peso	75-80g
Sensore	IMU
Bluetooth	BT5.3
Memoria	4GB
Capacità della batteria	170mAh
Metodo di ricarica	Interfaccia di ricarica magnetica Pogo Pin
Tensione di carica	DC5V
Temperatura di utilizzo	0°C — 45°C
Temperatura di conservazione	-20°C — 60°C

Istruzioni per l'uso

Funzionamento dei pulsanti

	Clic singolo	Doppio clic	Pressione prolungata	Pressione extra lunga
Pulsante di accensione	Riproduci/metti in pausa la musica	/	Accensione/spegnimento	Riavvia
Pulsante "+"	Volume +	Canzone successiva	Avvia/termina il nuoto	/
Pulsante "-"	Volume -	Canzone precedente	Metti in pausa/riprendi il nuoto	/



Indicazioni luminose a LED

Tipo	Logica dell'indicatore
In carica	La luce verde lampeggia, frequenza di lampeggio: 3 volte al secondo
Piena potenza	La luce verde è sempre accesa
Batteria $\leq 20\%$	Luce rossa Lampeggia, frequenza: 1 lampeggio ogni 3 secondi
Clicca sull'app per confermare il funzionamento del dispositivo	La luce bianca lampeggia
Dispositivo e app sono connessi correttamente	La luce bianca dura 3 secondi
Disassociazione avvenuta correttamente	La luce blu dura 3 secondi

Installazione e utilizzo dell'app

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'app e registrarti seguendo i passaggi indicati.



*Consigli: Si consiglia di utilizzare un caricabatterie 5V1A per la ricarica. Ricaricare completamente al primo utilizzo.

Istruzioni

- Connessione del dispositivo: Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il dispositivo, aprire l'app del telefono cellulare per effettuare la connessione.
 - Impostazioni degli occhiali da nuoto: dopo aver confermato che gli occhiali da nuoto sono legati all'APP, impostare i parametri pertinenti sull'APP e iniziare l'esercizio.
 - Caricamento dei dati: Dopo l'allenamento, i dati dell'allenamento verranno caricati automaticamente quando gli occhiali saranno connessi al telefono cellulare.
- * Per ulteriori funzioni, consultare il tutorial sull'utilizzo dell'APP**

Istruzioni per l'uso


Consigli per l'uso

- Premere gli occhiali contro le orbite per verificare se c'è ventosa. Se c'è ventosa, gli occhiali sono adattati all'uso.
 - In base all'altezza del ponte nasale e alle dimensioni del viso, regolare la tenuta degli occhiali per garantire comfort e tenuta.
 - Indossare gli occhiali sopra la testa, posizionarli entrambi a 35 gradi dietro la testa e fissarli da due angolazioni in modo che la montatura non venga spostata dall'impatto del flusso d'acqua, causando infiltrazioni d'acqua negli occhiali.
 - Per rimuovere gli occhiali, inserire il pollice nel cinturino e sganciarlo dalla parte posteriore a quella anteriore.
- *Nota: non tirare con forza né piegare i naselli con angolazioni eccessive per evitare deformazioni o danni al dispositivo.**
- *Avvertenza: non sollevare o rimuovere gli occhiali senza rimuovere il cinturino per evitare che la lente rimbalzi e ferisca gli occhi.**

Attivazione dell'antiappannamento

- Bagnare l'interno della lente prima di ogni utilizzo.
- Pulisci delicatamente l'interno della lente degli occhiali con un panno morbido bagnato per attivare le prestazioni antiappannamento degli occhiali.
- Se non vengono utilizzati per lungo tempo, immergere gli occhiali in acqua per 3 minuti e pulire delicatamente l'interno della lente degli occhiali con un panno morbido per ripristinare l'effetto antiappannamento.

***Nota: prestare attenzione a proteggere la superficie dello specchio durante l'uso per evitare graffi causati da oggetti duri.**



Protezione e pulizia

- Manutenzione del corpo: utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire delicatamente il corpo, evitare l'uso di panni ruvidi o detergenti chimici.
- Pulizia delle lenti: utilizzare un detergente specifico per lenti e un panno morbido per la pulizia; evitare l'uso di alcol o altri solventi per evitare di danneggiare le lenti.

Promemoria per l'utilizzo

- La corrente di ingresso di carica nominale di questo prodotto è di 170 mA a 5 V CC. Utilizzare una spina di ricarica conforme agli standard di certificazione pertinenti per evitare danni al circuito di ricarica.
- Mantenere asciutta l'area della porta di ricarica per evitare cortocircuiti.
- Non posizionarlo in un ambiente ad alta temperatura > 45 ° C o vicino a una fiamma aperta per evitare che la batteria prenda fuoco o esploda.
- Non utilizzare un cavo di ricarica non fornito ufficialmente da Guangli per caricare, al fine di evitare incidenti.
- Non portare il prodotto in un ambiente con temperature elevate, come saune, bagni turchi o vasche idromassaggio, per evitare danni al prodotto.
- Se gli occhiali perdono liquido all'interno, interrompere immediatamente l'uso per prevenire incidenti in caso di cortocircuito della batteria.
- Questo prodotto e i suoi accessori sono destinati esclusivamente a scopo di intrattenimento e non devono essere utilizzati per scopi medici o correlati in alcuna forma.
- Se si avverte dolore, affaticamento, allergia o altri fastidi imprevisti durante l'uso di questo prodotto, interrompere immediatamente l'uso.
- Non toccare questo prodotto con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare gli occhiali.
- Questo prodotto è dotato di una batteria al litio incorporata; per evitare pericoli, non metterla dentro o vicino a una fiamma libera.

***Attenzione: Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che possono causare soffocamento; l'uso da parte dei minori deve essere accompagnato da un tutore; è severamente vietato l'uso da soli.**

Informazioni sulla sicurezza

- Adattamento all'ambiente: Utilizzare e conservare gli occhiali entro gli intervalli di temperatura e umidità specificati per evitare danni alle apparecchiature.
- Resistenza all'acqua: Sebbene gli occhiali siano resistenti all'acqua, evitare l'immersione in acqua durante la conservazione.
- Sicurezza della batteria: Utilizzare il caricabatterie e la batteria originali, evitando di utilizzare batterie non originali o danneggiate.
- Sicurezza dei bambini: Poiché gli occhiali contengono parti di piccole dimensioni, devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini per evitare di ingerirli o soffocarli.

Nomi e contenuti delle sostanze tossiche presenti nel prodotto

nome della parte	Piombo (Pb)	Cadmio (Cd)	Mercurio (Hg)	Cromo esavalente (Cr (VI))	Bifenili polibromurati (PBB)	Eteri di difenile polibromurati (PBDE)
Assemblaggio del circuito stampato	○	○	○	○	○	○
Batteria	○	○	○	○	○	○
obiettivo	○	○	○	○	○	○
Alloggiamento e accessori	○	○	○	○	○	○
Cavo di ricarica	○	○	○	○	○	○

Questa tabella è preparata in conformità con le disposizioni di S.J. / T 11364-2014

○: Indica che il contenuto della sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei del componente è inferiore ai requisiti limite specificati in GB / T 26572-2011.

×: indica che il contenuto della sostanza nociva in almeno un materiale omogeneo del componente supera i requisiti limite stabiliti in GB / T 26572-2011, indicando che i componenti contrassegnati " × " non possono essere sostituiti da sostanze nocive a causa dell'attuale livello di sviluppo tecnologico.

Componenti del circuito stampato *: include parti di macchine per circuiti stampati, componenti elettronici, ecc. A seconda del modello del prodotto, il prodotto acquistato potrebbe non contenere tutti i componenti di cui sopra.

Avvertenze legali ed esclusioni di responsabilità

Esclusione di responsabilità

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni e i consigli di sicurezza. Il mancato utilizzo corretto può provocare lesioni personali o danni alla proprietà e il relativo rischio è a carico dell'utente.
- Siamo responsabili solo del sistema ufficiale e del sistema aggiornato, non siamo responsabili di eventuali problemi di sicurezza causati da modifiche non ufficiali, accessori o software di terze parti.
- Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifiche dovute al prodotto o ad altri motivi. La Società si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza preavviso.
- Il presente manuale ha uno scopo puramente informativo e non costituisce un impegno di alcun tipo. Per le informazioni sul prodotto, fare riferimento al prodotto stesso (compresi, ma non solo, colore, peso, dimensioni, schermo, ecc.)
- Si prega di utilizzare, pulire e conservare il prodotto in stretta conformità con il manuale d'uso. Non siamo responsabili per eventuali danni al prodotto o lesioni personali causati da uso o manutenzione impropri, manutenzione, smontaggio da parte dell'uomo, incidenti, utilizzo del prodotto da parte di bambini senza la supervisione di un adulto o come giocattolo, o per motivi di terzi, o per il superamento del periodo di garanzia del prodotto.
- Ltd. si riserva il diritto di aggiornare il presente disclaimer. Per l'ultima versione della clausola di esclusione della responsabilità, consultare la versione sul sito Web ufficiale del prodotto.

Limitazione di responsabilità

- Nella misura consentita dalla legge applicabile, Hangzhou Bright Grain Technology Co., Ltd. non sarà responsabile di danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso del presente manuale e del prodotto, né di danni per perdita di profitti, dati, avviamento o aspettative.
- Hangzhou Bright Grain Technology Co., Ltd. non sarà responsabile di eventuali lesioni personali dirette o indirette o danni alla proprietà causati dall'uso del prodotto non conforme alle istruzioni dello stesso.

Politica di garanzia

Periodo di garanzia

Se durante l'uso si verificano i problemi elencati nella "Lista dei guasti alle prestazioni del prodotto", è possibile usufruire dell'assistenza post-vendita in base alle seguenti condizioni (soggette a conferma da parte di test ufficiali):

- Entro 7 giorni dalla firma: Supporto per la restituzione o la sostituzione.
- Dall'8° al 30° giorno dalla firma: Sostituzione o riparazione del supporto.
- Entro 12 mesi dalla firma: Servizio di riparazione gratuito.

***Per firma si intende il giorno della firma tramite corriere o la data di acquisto da parte del cliente presso il negozio offline.**

Elenco dei difetti di funzionamento del prodotto

- il prodotto non si carica o non può essere acceso normalmente dopo la carica.
- I pulsanti delle funzioni del dispositivo non possono essere utilizzati normalmente
- Il dispositivo non può essere riavviato durante l'uso o si blocca ripetutamente dopo il riavvio
- Il dispositivo non riesce a connettersi al telefono

Politica di non garanzia

Le seguenti condizioni (incluse ma non limitate a) non sono coperte da garanzia:

- Smontaggio o riparazione non ufficiale autorizzata.
- Guasti o danni causati dall'uso di accessori non originali.
- Superamento del periodo di validità della garanzia.
- Danni causati da cause di forza maggiore.
- Mancato rispetto dei difetti di prestazione elencati nella Tabella dei difetti di prestazione del prodotto.
- Il prodotto e i suoi accessori non soddisfano i requisiti di prestazione elencati nella Tabella dei difetti di prestazione del prodotto per motivi umani.
- Qualsiasi danno causato dal mancato utilizzo, manutenzione e regolazione del prodotto secondo i requisiti del Manuale d'uso.
- Usura e rottura durante il normale uso quotidiano.
- Altri guasti e danni che non sono causati dalla progettazione, dalla produzione, dalla qualità e da altri problemi del prodotto.

Procedura di restituzione e sostituzione

- I consumatori che hanno acquistato il prodotto attraverso i canali ufficiali devono contattare il servizio clienti post-vendita ufficiale per richiedere un reso o un cambio.
- I consumatori che hanno acquistato il prodotto attraverso canali non ufficiali devono contattare i rispettivi rivenditori per la restituzione o il cambio.

Criteri di restituzione e sostituzione

- Il prodotto deve conservare la confezione originale, gli accessori e gli omaggi completi e intatti.
- In buone condizioni, con condizioni di vendita secondarie
- Non si accettano articoli gravemente danneggiati o mancanti.

Tempi di restituzione e cambio

- I resi o i rimborsi saranno completati entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento e dall'accettazione della merce.
- I rimborsi saranno avviati da una persona che verificherà l'esattezza delle informazioni.

***Se si riscontrano problemi con il prodotto, si prega di non affrettarsi a commentare. Si prega di contattare il nostro team ufficiale professionale di post-vendita. Vi forniremo soluzioni professionali e adeguate entro 24 ore.**

Informazioni di contatto

Nome della società: Hangzhou Light Grain Technology Co.


Ltd. Indirizzo: 6F, Block A, No.15, Huatai Venture Park, No.698 Xixi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, China.

Sito web ufficiale dell'azienda: www.guangli.com (Cina)
www.holosport.ai (altri paesi e regioni)

Contatto: +86-571-88206688

Azienda email: support@holosport.ai

Apprenez à connaître votre SollaWave



Liste de colisage

Emballage du produit Lunettes intelligentes: 1 Câble de recharge: 1
 Manuel du produit: 1 Carte de rappel après-vente: 1 Guide de démarrage rapide: 1
 Bouchons d'oreille intra-auriculaires: 3 paires (taille M pré-installée)

Spécifications du produit

Nom du produit	AI Smart Swim Goggles
Modèle de produit	SW01
Poids	75-80g
Capteur	IMU
Bluetooth	BT5.3
Mémoire	4GB
Capacité de la batterie	170mAh
Méthode de charge	Interface de charge magnétique Pogo Pin
Tension de charge	DC5V
Utilisation de la température	0°C — 45°C
Température d'entreposage	-20°C — 60°C

Directives d'utilisation

Fonctionnement des boutons

	Un clic	Double-cliquez	Appui long	Support extra long
Bouton d'alimentation	Riproduci/metti in pausa la musica	/	Marche/arrêt	Redémarrage
Bouton "+"	Volume+	Prochaine chanson	Début/fin de la nage	/
Bouton "-"	Volume-	Chanson précédente	Pause/reprise de la natation	/



Invite lumineuse DEL

	Logique des indicateurs
Taper	
Chargement	La lumière verte clignote, fréquence de clignotement : 3 fois par seconde
Pleine puissance	Voyant vert toujours allumé
Batterie ≤20 %	La lumière rouge clignote, fréquence : 1 clignotement toutes les 3s
Cliquez sur l'application pour confirmer le fonctionnement de l'appareil	La lumière blanche clignote
L'appareil et l'application sont connectés avec succès	La lumière blanche dure 3s
La déconnexion est réussie	La lumière bleue dure 3s

Installation et utilisation de l'application

Numérisez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application, puis enregistrez-vous selon les étapes de l'application.



*Conseils : Il est recommandé d'utiliser un chargeur 5V1A pour la charge. Veuillez charger complètement pour la première utilisation.

Directives

- Liaison de l'appareil : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, ouvrez l'application du téléphone mobile pour effectuer la liaison.
- Paramètres des lunettes de natation : après avoir confirmé que les lunettes de natation sont liées à l'APP, définissez les paramètres pertinents sur l'APP et commencez à faire de l'exercice.
- Téléchargement des données : après l'exercice, les données de l'exercice seront automatiquement téléchargées lorsque les lunettes seront connectées au téléphone mobile.

***Pour plus de fonctionnalités, consultez le tutoriel d'utilisation de l'appli**

Mode d'emploi

Conseils portaires

- Pressez les lunettes contre les orbites pour sentir s'il y a une aspiration. S'il y a une aspiration, il est adapté au port.
- En fonction de la hauteur de l'arête nasale de l'individu et de la taille du visage, ajustez l'étanchéité des lunettes pour assurer le confort de port et l'étanchéité.
- Tirez les lunettes sur la tête, placez les deux lunettes à 35 degrés derrière la tête et fixez-les sous deux angles afin que la monture des lunettes ne soit pas décalée par l'impact du débit d'eau, provoquant une infiltration d'eau dans les lunettes.
- Lors du retrait, placez votre pouce dans la courroie des lunettes et relâchez-la de l'arrière vers l'avant.


***Remarque : ne tirez pas trop fort et ne pliez pas les plaquettes nasales à un angle important pour éviter toute déformation ou tout dommage à la machine.**

***Avertissement : Ne soulevez pas et ne retirez pas les lunettes sans enlever la courroie des lunettes pour éviter que la lentille ne rebondisse et ne vous blesse les yeux.**

Activer l'antibuée

- Humidifiez l'intérieur de la lentille des lunettes avant chaque utilisation.
- Essayez doucement l'intérieur de la lentille des lunettes de protection avec un chiffon mou humide pour activer la performance anti-buée des lunettes de protection.
- Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, faites tremper les lunettes dans l'eau pendant 3 minutes et essayez doucement l'intérieur de la lentille des lunettes avec un chiffon doux pour restaurer l'effet anti-buée.

***Remarque : assurez-vous de protéger la surface du miroir pendant l'utilisation pour éviter les égratignures causées par des objets durs.**



***Ne pas plier et tordre le pont du nez**

Protection et nettoyage

- Entretien du corps : Utilisez un linge doux et sec pour essuyer délicatement le corps, évitez d'utiliser un chiffon rugueux ou des nettoyants chimiques.
- Nettoyage de l'objectif : utilisez un nettoyant spécial pour objectif et un chiffon doux pour le nettoyage, évitez d'utiliser de l'alcool ou d'autres solvants pour éviter d'endommager l'objectif.

Rappels d'utilisation

- Le courant d'entrée de charge nominal de ce produit est de 170 mA à 5 V CC. Veuillez utiliser une prise de charge conforme aux normes de certification en vigueur pour éviter d'endommager le circuit de charge.
 - Gardez la zone du port de charge sèche pour éviter les courts-circuits.
 - Ne le placez pas dans un environnement à haute température de $\geq 45^{\circ}\text{C}$ ou à proximité d'une flamme nue pour éviter que la batterie ne prenne feu ou n'explose.
 - N'utilisez pas de câble de charge non officiellement fourni par Guangli pour charger afin d'éviter les accidents.
 - N'introduisez pas ce produit dans un environnement à haute température, comme un sauna, un bain de vapeur ou un bain à remous, afin d'éviter d'endommager le produit.
 - Si les lunettes fuient à l'intérieur, veuillez cesser immédiatement de les utiliser pour éviter les accidents après un court-circuit de la batterie.
 - Ce produit et ses accessoires sont uniquement destinés à des fins de divertissement et ne doivent pas être utilisés à des fins médicales ou connexes sous quelque forme que ce soit.
 - Si vous ressentez une douleur inattendue, de la fatigue, une allergie ou tout autre inconfort lors de l'utilisation de ce produit, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement.
 - Ne pas mettre ce produit en contact avec des objets pointus pour éviter d'endommager les lunettes.
 - Ce produit est équipé d'une pile au lithium, ne la placez pas dans ou près d'une flamme nue afin d'éviter tout danger.
- *Avertissement : Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un étouffement, les mineurs doivent être accompagnés d'un tuteur pour l'utiliser, il est strictement interdit de l'utiliser seul.**

Informations relatives à la sécurité

- Adaptation à l'environnement : Utilisez et stockez les lunettes dans les plages de température et d'humidité spécifiées pour éviter d'endommager l'équipement.
- Résistance à l'eau : Bien que les lunettes soient résistantes à l'eau, évitez de les immerger dans l'eau lorsque vous les rangez.

- Sécurité de la batterie : Utilisez le chargeur et la batterie d'origine, évitez d'utiliser des batteries non originales ou endommagées.
- Sécurité des enfants : Les lunettes contenant de petites pièces, elles doivent être tenues hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne les avalent ou ne s'étouffent.

Noms et contenus des substances toxiques dans le produit

nom de la partie	Plomb (Pb)	Cadmium (Cd)	Mercure (Hg)	Chrome hexavalent (Cr (VI))	Biphényles polybromés (PBB)	Polybromodiphényléthers (PBDE)
Assemblage de circuits imprimés	○	○	○	○	○	○
Batterie	○	○	○	○	○	○
lentille	○	○	○	○	○	○
Boîtier et accessoires	○	○	○	○	○	○
Câble de charge	○	○	○	○	○	○

Ce tableau est préparé conformément aux dispositions du SJ / T 11364-2014

○ : Indique que la teneur de la substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes du composant est inférieure aux exigences limites spécifiées dans GB / T 26572-2011.

× : indique que la teneur de la substance dangereuse dans au moins un matériau homogène du composant dépasse les exigences limites stipulées dans le document GB / T 26572-2011, indiquant que les composants marqués "×" ne peuvent pas être remplacés par des substances nocives en raison du niveau actuel de développement technologique.

Composants de circuits imprimés * : y compris les pièces de machines de circuits imprimés, les composants électroniques, etc. Selon le modèle de produit, le produit que vous avez acheté peut ne pas contenir tous les composants ci-dessus.

Avis juridiques et clauses de non-responsabilité

Avertissement

- Veuillez lire attentivement les instructions et les conseils de sécurité avant d'utiliser ce produit. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels, et le risque correspondant est supporté par l'utilisateur.
- Nous ne sommes responsables que du système officiel et du système mis à jour, nous ne sommes pas responsables des problèmes de sécurité causés par des modifications non officielles, des accessoires ou des logiciels de tiers.
- Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en raison du produit ou pour d'autres raisons. La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis.
- Ce manuel est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un engagement de quelque nature que ce soit. Veuillez vous référer au produit réel pour obtenir des informations sur le produit (y compris, mais sans s'y limiter, la couleur, le poids, la taille, l'affichage de l'écran, etc.)
- Veuillez utiliser, nettoyer et ranger le produit en respectant scrupuleusement le mode d'emploi. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés au produit ou des blessures corporelles résultant d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés, d'un démontage humain, d'accidents, de l'utilisation du produit par des enfants sans la surveillance d'un adulte ou comme un jouet, ou de raisons tierces, ou du dépassement de la période de garantie du produit.
- Ltd. se réserve le droit de mettre à jour cette clause de non-responsabilité. Pour connaître la dernière version de la clause de non-responsabilité, veuillez consulter la version figurant sur le site web officiel du produit.

Limitation de la responsabilité

- Dans les limites autorisées par la loi applicable, Hangzhou Bright Grain Technology Co. Ltd. ne sera pas responsable des dommages spéciaux, accessoires ou indirects résultant de l'utilisation de ce manuel et de ce produit, ni des dommages liés à la perte de profits, de données, de fonds de commerce ou d'attentes.
- Hangzhou Bright Grain Technology Co., Ltd. n'est pas responsable des dommages corporels ou matériels directs ou indirects causés par l'utilisation de ce produit non conforme aux instructions de ce produit.

Politique de garantie

Période de garantie

Si vous rencontrez des problèmes énumérés dans la « Liste des défauts de performance du produit » pendant l'utilisation, vous pouvez bénéficier d'un service après-vente dans les conditions suivantes (sous réserve de confirmation par des tests officiels) :

- Dans les 7 jours suivant la signature : Prise en charge du retour ou de l'échange.
- Du 8e au 30e jour après la signature : Échange ou réparation de l'appareil.
- Dans les 12 mois suivant la signature : Service de réparation gratuit.

***La signature telle que convenue dans ces règles est le jour de la signature par courrier ou la date d'achat par le client dans le magasin hors ligne.**

Liste des défauts de performance du produit

- Le produit ne se charge pas ou ne peut pas être allumé normalement après la charge.
- Les boutons de fonction de l'appareil ne peuvent pas être utilisés normalement
- L'appareil ne peut pas être redémarré pendant l'utilisation ou se bloque à plusieurs reprises après le redémarrage
- L'appareil ne peut pas se connecter au téléphone

Politique de non-garantie

Les conditions suivantes (y compris, mais sans s'y limiter) ne sont pas couvertes par la garantie :

- Démontage ou réparation non officiels et autorisés.
- Défaillance ou dommages causés par l'utilisation d'accessoires non originaux.
- Dépassement de la période de validité de la garantie.
- Les dommages causés par un cas de force majeure.
- Non-respect des défauts de performance énumérés dans le tableau des défauts de performance du produit.
- Le produit et ses accessoires ne satisfont pas aux exigences de performance énumérées dans le tableau des défauts de performance du produit pour des raisons humaines.
- Tout dommage causé par une utilisation, un entretien et un réglage du produit non conformes aux exigences du manuel de l'utilisateur.
- L'usure due à une utilisation quotidienne normale.
- Les autres défaillances et dommages qui ne sont pas dus à la conception, à la fabrication, à la qualité ou à d'autres problèmes propres au produit.

Procédure de retour et d'échange

- Les consommateurs qui ont acheté le produit par l'intermédiaire des canaux officiels doivent contacter le service après-vente officiel pour demander un retour ou un échange.
- Les consommateurs qui ont acheté le produit par l'intermédiaire de canaux non officiels doivent contacter leurs revendeurs respectifs pour demander un retour ou un échange.

Critères de retour et d'échange

- Le produit doit conserver l'emballage d'origine, les accessoires et les cadeaux complets et intacts.
- Bon état, avec des conditions de vente secondaires
- Ne pas accepter les pièces de marchandise gravement endommagées ou manquantes.

Délai de retour et d'échange

- Les retours ou les remboursements seront effectués dans les 7 jours ouvrables suivant la réception et l'acceptation des marchandises.
- Les remboursements seront initiés par une personne qui vérifiera que les informations sont exactes.

***Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, ne vous empressez pas de nous faire part de vos commentaires. Veuillez contacter notre équipe officielle de service après-vente. Nous vous fournirons des solutions professionnelles et adaptées dans les 24 heures.**

Informations sur le contact

Nom de l'entreprise : Hangzhou Light Grain Technology Co.

Adresse : 6F, Block A, No.15, Huatai Technology Co : 6F, Block A, No.15, Huatai Venture Park, No.698 Xixi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, Chine.

Site web officiel de l'entreprise : www.guangli.com (Chine)

Contact : +86-571-88206688 www.holosport.ai (autres pays et régions)

Entreprise email: support@holosport.ai