

Polaroid P1 Music Player

Safety & Compliance

FOLD

polaroid

EN

SAFETY GUIDELINES

Please read and follow all instructions

WARNING: Risk of electric shock. Do not open / disassemble device.

- Do not immerse the device in water or other fluids.
- Do not drop the device or subject it to severe shocks or vibrations.
- Do not operate the device in environments with extreme changes in temperature (hot and cold), direct sunlight, or that are sandy or dusty.
- Do not attempt to tamper with, adjust or remove the battery.
- Do not use the device as this may cause overheating.
- Do not leave, use, operate or charge the device near heat sources and flammable or explosive gases.
- Do not expose the device to excessive dust, moisture, or mechanical shock.
- Do not charge the device if you notice any unusual odors, noise or smoke.
- Do not listen at high volume levels for long periods to prevent possible hearing damage.
- Do not attempt to modify or repair the device. Refer to authorized service centers.
- Do not use alcohol, benzine or thinner to clean the device.
- Use only accessories and attachments specified by the manufacturer.

WATER RESISTANT IPX5

IPX 5 rating indicates the device can resist a sustained, low-pressure water jet spray. However, we recommend avoiding exposure of the device to water. In the event of exposure to water, make sure to:

- Remove all cables connected to the speaker.
- Make sure the ports cover is sealed tightly.
- Do not expose to water while charging.

COMPLIANCE

Important directions for using Lithium-Ion Batteries

- Do not throw into fire.
- Do not short circuit.
- Do not disassemble.
- Do not continue to use when damaged.
- Dispose correctly after use.
- Keep away from water.
- Do not charge when the temperature is below freezing.

Operating ambient temperature: 0 - 40°C;
storage and transportation ambient temperature: -10 - 50°C;
altitude not higher than 2000m (air pressure not less than 80kPa).

WARNING:

- Replacement of a battery with an incorrect type may defeat a safeguard.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting a fire.
- Battery may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

CAUTION:

Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type!

EU Declaration of Conformity

Hereby, Polaroid International B.V. declares that the Polaroid Music Player is in compliance with the essential requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), Low Voltage Directive (2014/35/EU) and RoHS Directive (2011/65/EU) and other relevant provisions, when used for its intended purpose.

FCC STATEMENT

FCC ID: 248ZT-P1

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when this equipment is installed in its intended environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

- from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC STATEMENT

FCC ID: 248ZT-P1
CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)
This device complies with the interference protection (protection) limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the Canadian Interference Protection Regulations (CIRPS). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE STATEMENT

Radio frequency range and power: 2400MHz-2483.5MHz, MAX 5dBm.

DISPOSAL AND RECYCLING

This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

FR

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et suivre toutes les instructions

AVERTISSEMENT : risque de choc électrique. N'ouvrez pas / ne démontez pas l'appareil.

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne lui faites pas subir de chocs ou de vibrations importantes.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements soumis à des changements extrêmes de température (chauds et froids), à la lumière directe du soleil, ou dans des endroits sablonneux ou poussiéreux.
- N'essayez pas d'ôtrer, de régler ou de retirer la batterie.
- N'exposez pas l'appareil car cela pourrait entraîner une surchauffe.
- Ne laissez pas, n'utilisez pas, ne faites pas fonctionner ou ne chargez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur et de gaz inflammables ou explosifs.
- N'exposez pas l'appareil à une poussière excessive, à l'humidité ou à des chocs mécaniques.
- N'écoutez pas l'appareil si vous remarquez des odeurs, un bruit ou une fumée inhabituelle.
- N'exposez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes pour éviter d'éventuelles lésions auditives.
- N'essayez pas de modifier ou de réparer l'appareil. Adressez-vous à des centres de service agréés.
- N'utilisez pas d'alcool, de benzine ou de diluant pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez que les accessoires et les dispositifs de fixation spécifiés par le fabricant.

RÉSISTANT À L'EAU IPX5

Le classement IPX 5 indique que l'appareil peut résister à un jet d'eau à basse pression soutenu. Toutefois, nous recommandons d'éviter d'exposer l'appareil à l'eau. En cas d'exposition à l'eau, veillez à :

- Retirer tous les câbles connectés à l'enceinte.
- Vous assurer que le couvercle des ports est bien fermé.
- Ne pas exposer à l'eau pendant la charge.

CONFORMITÉ

Directives importantes relatives à l'utilisation des batteries Lithium-ion

- Ne pas jeter dans le feu.
- Ne pas court-circuiter le dispositif.
- Ne pas démonter.
- Cesser d'utiliser l'appareil s'il est endommagé.
- Éliminer de manière adéquate après usage.
- Tenir éloigné de l'eau.
- Ne pas charger lorsque la température est au-dessous du point de congélation.

Température opérationnelle ambiante : 0 - 40°C ;
température ambiante de stockage et de transport : -10 - 50°C ;
altitude ne dépassant pas 2000 m (pression atmosphérique au minimum de 80kPa).

AVERTISSEMENT :

- Le remplacement d'une batterie par un type de batterie incorrect peut annuler une garantie ;
- Éliminer la batterie dans un feu ou un four chaud, l'écraser ou la soumettre à une pression excessive peut donner lieu à une explosion ;

FOLD

Exposer une batterie à des températures extrêmes, tel que les rayons du soleil, le feu ou une surface très chaude peut donner lieu à une explosion ou une fuite de liquide inflammable ou de gaz ;
Exposer la batterie à une pression atmosphérique très basse peut donner lieu à une explosion ou une fuite de liquide inflammable ou de gaz ;

ATTENTION :

Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect !

Déclaration de conformité pour l'Union européenne

Par la présente, Polaroid International B.V. déclare que le Polaroid Music Player est conforme aux exigences essentielles de la Directive en matière de compatibilité électromagnétique (2014/30/UE), de la Directive basse tension (2014/35/UE), de la Directive RoHS (2011/65/UE) et des autres dispositions en vigueur, lorsqu'il est utilisé aux fins auxquelles il est destiné.

DÉCLARATION DE LA FCC

FCC ID: 248ZT-P1
Attention : les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites pour un dispositif de Catégorie B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, si elle n'est installée et utilisée conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio.

Néanmoins, aucune garantie n'est fournie quant à l'absence de toute interférence dans le cas d'une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, nous suggérons à l'utilisateur de tenter une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Relier l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel est relié le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/électro qualifié pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC, l'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ;
2. Cet appareil doit accepter toute interférence préjudiciable, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

DÉCLARATION DE L'IC

FCC ID: 248ZT-P1
CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

DÉCLARATION CE

Plage de fréquences radio et puissance : 2400MHz-2483.5MHz, MAX 5dBm.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Ce symbole signifie que conformément aux lois et règlements locaux, votre produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Quand ce produit est hors d'usage, amenez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. Certains points de collecte prennent gratuitement en charge les produits. La collecte et le recyclage sélectif de votre produit au moment de son élimination aident à préserver les ressources naturelles, et à faire en sorte qu'il soit recyclé dans le respect de la santé humaine et de l'environnement.

ES

DIRECTRICES DE SEGURIDAD

Lea y siga todas las instrucciones proporcionadas.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. No abra ni desmonte el dispositivo.

- No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
- No deje caer el dispositivo ni lo someta a fuertes golpes o choques.
- No utilice el dispositivo en entornos con cambios extremos de temperatura (calor y frío), bajo la luz solar directa o en entornos con arena o polvo.
- No intente manipular, ajustar o extraer la batería.
- No cubra el dispositivo, ya que podría producirse un calentamiento excesivo del mismo.
- No deje, utilice, manipule o cargue el dispositivo cerca de fuentes de calor, gases inflamables o explosivos.
- No exponga el dispositivo a un nivel excesivo de polvo, humedad o golpes mecánicos.
- No cargue el dispositivo si percibe algún olor, ruido o mucho ruido.
- No escuche música a niveles de volumen elevados durante mucho tiempo para evitar posibles daños auditivos.
- No intente modificar o reparar el dispositivo. En caso de mal funcionamiento, acuda los centros de servicio autorizados.
- No utilice alcohol, benzina o disolvente para limpiar el dispositivo.
- Únicamente los accesorios y complementos especificados por el fabricante.

RESISTENTE AL AGUA CON CLASIFICACIÓN IPX5

La clasificación IPX 5 indica que el dispositivo puede resistir

un chorro de agua sostenido a baja presión. Sin embargo, se recomienda evitar la exposición del dispositivo al agua. En caso de exposición al agua, asegúrese de:

- Retirar todos los cables conectados al altavoz.
- Comprobar que la tapa de los puertos está bien cerrada.
- No exponer nunca el dispositivo al agua durante la carga.

CUPLIMIENTO

Instrucciones importantes sobre el uso de baterías de iones de litio

- No las arroje al fuego.
- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas.
- No las desmonte.
- No las continúe utilizando si están dañadas.
- No exponga el dispositivo a una presión atmosférica muy alta, cuando se encuentre en altitud.
- Manténgalas alejadas del agua.
- No cargue cuando la temperatura sea inferior a cero.

Temperatura operativa ambiente: 0 - 40 °C.
Temperatura ambiente de almacenamiento y transporte: 10 - 50 °C.
Altitud no superior a 2000 m (presión atmosférica no inferior a 80 kPa).

ADVERTENCIA:

- La sustitución de una pila por otra de tipo incorrecto puede anular una protección ;
- Arrojar una pila al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una pila puede provocar una explosión ;
- Dejar una pila en un entorno de temperatura extremadamente alta, como la luz solar prolongada o una superficie caliente, puede dar lugar a una explosión o a la fuga de líquido o gas inflamable ;
- Exponer todos los cables conectados al altavoz a una temperatura alta puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

PRECAUTION:

Existe riesgo de explosión si la pila se reemplaza por otra de tipo incorrecto.

Déclaration de conformité de la UE

Par la présente, Polaroid International B.V. déclare que le Polaroid Music Player cumple los requisitos básicos que se establecen en la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/UE), la Directiva sobre Bajas Tensiones (2014/35/UE) y la Directiva sobre Restricciones a la Utilización de Determinadas Sustancias Peligrosas (RoHS) (2011/65/UE) y de otras disposiciones aplicables, cuando se utiliza con su fin previsto.

DÉCLARATION DE LA FCC

FCC ID: 248ZT-P1
Advertencia: Cambios o modificaciones realizados en este dispositivo que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Tenga en cuenta que su equipo ha sido probado y que cumple los límites de una categoría de Clase B, de conformidad con la parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si se lo instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, algo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Podría ayudar al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia.

Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales ;
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

DÉCLARATION IC

FCC ID: 248ZT-P1
CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)
Cet équipement est conforme aux limites de puissance pour un émetteur/récepteur exempt de licence, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, si elle n'est installée et utilisée conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles pour les communications de radio.

1. Ce dispositif ne doit pas produire d'interférences ;
2. Ce dispositif doit accepter toute interférence préjudiciable, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

DÉCLARATION DE LA CE

Plage de radiofréquence et puissance : 2400MHz-2483.5MHz, MAX 5dBm.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Cet symbole indique que, d'après les lois et règlements locaux, votre produit doit être éliminé séparément des résidus domestiques. Lorsque votre produit arrive au final de sa vie utile, l'envoyez à l'un des points de collecte que indiquent les autorités locales. Certains points de collecte acceptent gratuitement les produits. La collecte et le recyclage sélectif de votre produit au moment de son élimination aident à préserver les ressources naturelles et à garantir que este se retire de un modo que proteja la salud humana y el medioambiente.

FOLD

IT

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Leggere e seguire tutte le istruzioni

ATTENZIONE: Rischio di scossa elettrica. Non aprire/smantare il dispositivo.

- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Non far cadere il dispositivo e non sottoporlo a forti urti o vibrazioni.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con forti sbalzi di temperatura (caldo e freddo), alla luce diretta del sole o in ambienti polverosi o sabbiosi.
- Non tentare di manomettere, regolare o rimuovere la batteria.
- Non coprire il dispositivo, onde evitare il surriscaldamento.
- Non utilizzare, mettere in funzione, caricare o lasciare il dispositivo in prossimità di fonti di calore o di gas infiammabili o esplosivi.
- Esporre il dispositivo a polvere, umidità o violenti urti meccanici.
- Non caricare il dispositivo se si notano odori, rumori o fumo insoliti.
- Non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi per evitare possibili danni all'udito.
- Non tentare di modificare o riparare il dispositivo. Rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.
- Non utilizzare alcool, benzina o solventi per pulire il dispositivo.
- Usare solo gli accessori e le attrezzature specificati dal produttore.

RESISTENTE ALL'ACQUA IPX5

Il grado di protezione IPX 5 indica che il dispositivo può resistere a un getto d'acqua prolungato a bassa pressione. Si raccomanda di evitare l'esposizione del dispositivo all'acqua. In caso di esposizione all'acqua, assicurarsi di:

- Staccare tutti i cavi collegati al diffusore.
- Verificare che il coperchio delle porte sia ben chiuso.
- Non esporre all'acqua durante la ricarica.

CONFORMITÀ

Norme importanti per l'uso delle batterie agli ioni di litio

- Non gettare nel fuoco.
- Non provocare corti circuito.
- Non tentare di modificare o riparare il dispositivo.
- Non continuare a usare se danneggiato.
- Smaltire in modo corretto dopo l'utilizzo.
- Tenere lontano dall'acqua.
- Non ricaricare con temperature al di sotto dello zero.

Temperatura ambiente di esercizio: 0 - 40°C ;
temperatura ambiente di stoccaggio e trasporto: -10 - 50°C ;
temperatura ambiente di conservazione: -10 - 50°C ;
altitudine non superiore a 2000 m (pressione dell'aria non inferiore a 80 kPa).

ATTENZIONE:

- La sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto può rendere inutili le protezioni ;
- Il tentativo di modificare o riparare il dispositivo nel fuoco o in un forno caldo può provocare un'esplosione; lo stesso vale per la frantumazione o il taglio meccanico della batteria ;
- Se una batteria viene lasciata in un ambiente con una temperatura estremamente elevata, per esempio direttamente sotto il sole, a contatto con il fuoco o su una superficie molto calda, può verificarsi un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile ;
- Se una batteria viene sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può verificarsi un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile ;

ATTENZIONE:

Rischio di incendio o di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto!

Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea

Con la presente, Polaroid International B.V. dichiara che il Polaroid Music Player è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva sulla compatibilità elettro- magnetica (2014/30/UE), della Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE), della Direttiva RoHS (2011/65/UE) e ad altre disposizioni rilevanti, quando impiegata per lo scopo a cui è destinata.

DICHIARAZIONE FCC

FCC ID: 248ZT-P1

Avvertenza: I cambiamenti o le modifiche a questo dispositivo che non siano espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura.

ATTENZIONE: questo apparecchio è stato testato e ritenuto conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia radioelettrica e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Non si garantisce tuttavia che non si verifichino interferenze in particolari installazioni. Qualora l'apparecchio causi interferenze dannose alla ricezione radio/televisiva - fenomeno che si può verificare accendendo e spegnendo il dispositivo - si invita l'utente a ovviare alle interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Rientrare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa elettrica su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/televisivo di provata esperienza per richiedere assistenza.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
1. Il dispositivo non deve causare interferenze dannose ;
2. Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

DICHIARAZIONE IC

IC ID: 248ZT-P1

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)
Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformemente ai criteri di esenzione da licenza dell'Innovation, Science and Economic Development Canada (RSEI). Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: il dispositivo non deve causare interferenze ; il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

DICHIARAZIONE CE

Gamma e potenza della radiofrequenza: 2400MHz-2483.5MHz, massimo 5dBm.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Questo simbolo indica che ai sensi delle leggi e dei regolamenti locali il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto ha esaurito il suo ciclo di vita, portarlo in un punto di raccolta in -dicato dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dello smaltimento contribuiranno a conservare le risorse naturali e a garantire un riciclo all'insegna di criteri che proteggono la salute umana e l'ambiente.

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte alle Anweisungen lesen und befolgen

ACHTUNG: Stromschlaggefahr. Das Gerät darf nicht geöffnet/ zerlegt werden.

- Das Gerät keinesfalls in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät nicht fallen lassen und keinen starken Stößen oder Vibrationen aussetzen.
- Das Gerät nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturschwankungen (heiß und kalt), direktem Sonnenlicht oder in sandigen oder staubigen Umgebungen betreiben.
- Das Gerät nicht manipulieren, einstellen oder entfernen.
- Das Gerät nicht abdecken, da dies zu einer Überhitzung führen kann.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, brennbaren oder explosiven Gasen liegen lassen, verwenden, betreiben oder laden.
- Das Gerät nicht übermäßigem Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen aussetzen.
- Bei Beschädigung durch Wasser, Feuchtigkeit oder mechanische Schäden sofort den Kundendienst kontaktieren.
- Das Gerät keinesfalls laden, wenn unübliche Geräusche, Geräusche oder Rauch wahrgenommen werden.
- Nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören, um mögliche Gehörschäden zu vermeiden.
- Das Gerät nicht verändern oder reparieren. An autorisierte Servicezentren wenden.
- Zur Reinigung des Geräts weder Alkohol noch Benzin oder Verdünner verwenden.
- Nur vom Hersteller angegebene(n) Zubehör und Anbauteile verwenden.

WASSERDICHT GEMÄß IPX5

Die Schutzart IPX5 bedeutet, dass das Gerät einem anhaltenden Niederdruck-Wasserstrahl standhalten kann. Wir empfehlen jedoch, das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommen zu lassen. Bei Kontakt des Geräts mit Wasser:

- Entfernen Sie alle mit dem Lautsprecher verbundenen Kabel.
- Verweigern Sie sich, dass die Abdeckung der Anschlüsse verschlossen ist.
- Bringen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht mit Wasser in Berührung.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wichtige Anweisungen zur Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien

- Nicht ins Feuer werfen.
- Nicht kurzschließen.
- Nicht zerlegen.
- Batterie nicht in Feuer oder einem heißen Ofen entsorgen und nicht mechanisch zerstören oder zerschneiden.
- Nach der Benutzung korrekt entsorgen.
- Von Wasser fernhalten.
- Nicht aufladen, wenn die Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt.

Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 40 °C ;
Umgebungstemperatur bei Lagerung und Transport: -10 - 50 °C
Höhe nicht über 2000 m (Luftdruck nicht unter 80 kPa)

WARNUNG!

- Batterie nicht durch einen falschen Typ ersetzen; dies kann dazu führen, dass ein Schutz ausgeschaltet wird.
- Batterie nicht in Feuer oder einem heißen Ofen entsorgen und nicht mechanisch zerstören oder zerschneiden.
- Batterie nicht in Umgebungen mit extrem hohen Temperaturen aufbewahren, z. B. Sonne, Feuer oder heiße Oberflächen; andernfalls droht Explosionsgefahr oder es können entflammbare Flüssigkeiten oder Gase austreten.
- Batterie nicht extrem niedrigem Druck aussetzen; andernfalls droht Explosionsgefahr oder es können entflammare Flüssigkeiten oder Gase austreten.

VORSICHT!

Brand- und Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird!

EU-Konformitätserklärung

Polaroid International B.V. erklärt hiermit, dass der Polaroid Music Player in Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU für Elektrogeräte und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und anderer maßgeblicher Vorschriften bei bestimmungsgemäßer Benutzung entspricht.

FCC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

FCC ID: 248ZT-P1