GUESS

EST.1981

WIRELESS HEADPHONES

STUDIO QUALITY SOUND

User Manual

*Please read this manual carefully before use
* Different models, different graphics, pictures for reference only

Packing List:

Headphone

3.5mm Audio cable

Charging cable

Manual

Specifications:

BT Version	V5.4
Effective Distance	10m
Frequency Range	20Hz~20KHz
Sensitivity	115±3dB
Impedance	32Ω
Power Input	DC 5V 500mA
Speakers	40mm Driver
Charging Time	Around 2 Hours
Charging Connector	USB-C
Battery Capacity	400mAh
Playback Time	20 Hours

Headset Introduction:



1/ Microphone
2/ TYPE-C USB charging port
3/ LED indicator
4/ AUX port
5/ Power button (power on/off)
6/ MFB button (play/pause, answer/end call / reject call / Siri/Voice assistant)
7/ Volume down (short press)/ Last song (long press)
8/ Volume up (short press)/Next song (long press)

Power ON / OFF Headset:

Power on: Press the switch button for about 2-3 seconds until the indicator light starts flashing red and blue alternately (the headset will have reminder sound).
Power off: Press the switch button for about 2-3 seconds until the blue indicator light goes off (the headset will have reminder sound).

Note: Please be sure the battery has been charged fully before first time using.

Wireless Connection:

1. Press the switch button for about 2-3 seconds until the indicator light starts flashing red and blue alternately (the headset will have reminder sound).
2. Turn on the Bluetooth function of your phone or other products.
3. Search for the Bluetooth devices and select "GUESS HEADPHONES".
4. If pairing is successful, the headset will have short reminder sound.
5. Please make sure the headphone is on before pairing.
6. It will connect to the Pre-set phone automatically when turned on (please make sure the Bluetooth function of your phone is on).
7. If the pairing is not successful, please switch off headset firstly, and then switch on the headphone to re-pair again.

Tips: Please connect the headset with your mobile device within 5 minutes.

Wired Connection:

1. Insert the 3.5mm audio cable into the 3.5mm AUX port of headset.
2. insert the other 3.5mm jack into mp3 / mp4 player / your mobile phone or other compatible device to play your Music.



Control Function:



+	• Press once to increase volume • Press and hold to skip forward
≡	▶II Press once to play, pause, or answer, end a phone call 🎤 Press twice to Siri/Voice assistant Press and hold 2s to reject incoming calls
−	• Press once to decrease volume • Press and hold to skip back
⏻	• Press and hold to power ON or OFF

Charging:



Notes: low-voltage alter: when the alert tone sounds and the indicator turns red that means the battery has run out, and it needs to charge as soon as possible.

Precautions:

1. Please be gentle when using this headphone. The maximum tolerance of the button is 250g. Excessive force will damage buttons.
2. Please align the USB port when plugging or pulling the USB cable in order to avoid damage to the USB cable and fail to charge the headset.
3. If you do not use the headset for long periods, please turn off the headset and be sure to store it in a dry place, free from extreme temperature conditions and dust.
4. Please do not vibrate or shock the headset violently, and do not let it fall down from high place.

⚠ Safety warnings

Do not place any naked flame sources, such as lighted candles.
Dispose of batteries responsibly and be aware of the environmental effects of battery disposal.
Do not expose the batteries (batteries installed) to excessive heat, such as fire or the like.

⚠ Warning

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
For your own safety, please be aware of your surroundings when using these headphones.

⎓ The symbole indicates DC Voltage

Recycling

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CE FC

FCC ID : 2A7J2-GUBH149
BH149

CHARGER NOT INCLUDED

2,5-5 W

The power delivered by the charger must be between min 2,5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

⚠ WARNING : This product can expose you to chemicals including Lead and Bisphenol A(BPA), which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov

Designed in France. Made in China.

RECTO

GUESS

EST.1981

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE

DŹWIĘK O STUDYJNEJ JAKOŚCI

Instrukcja obsługi

*Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją
* Różne modele, różne grafiki, zdjęcia wyłącznie w celach informacyjnych

Lista rzeczy do spakowania:

Słuchawki

Kabel audio 3,5 mm

Kabel do ładowania

podręcznik

Dane techniczne:

BT Wersja	V5.4
Efektywna odległość	10m
Zakres częstotliwości	20Hz~20KHz
Wrażliwość	115±3dB
Impedancja	32Ω
Wejście zasilania	DC 5V 500mA
Głośniki	40mm Kierowca
Czas ładowania	Około 2 godzin
Złącze ładowania	USB-C
Pojemność baterii	400mAh
Czas odtwarzania	20 godzin

Wprowadzenie do zestawu słuchawkowego:



1/ Mikrofon
2/ Port ładowania USB TYPE-C
3/ Wskaźnik LED
4/ Port AUX
5/ Przycisk zasilania (włączanie/wyłączanie zasilania)
6/ Przycisk MFB (odtwarzanie/pauza, odbieranie/kończenie połączenia/odrzucanie połączenia/Siri/asystent głosowy)
7/ Zmniejszanie głośności (krótkie naciśnięcie)/Ostatni utwór (długie naciśnięcie)
8/ Zwiększanie głośności (krótkie naciśnięcie)/Następny utwór (długie naciśnięcie)

Włączanie/wyłączanie zestawu słuchawkowego:

Włączanie: Naciśnij przycisk przełącznika i przytrzymaj go przez około 2-3 sekundy, aż lampka kontrolna zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko (zestaw słuchawkowy będzie emitował dźwięk przypomnienia).
Wyłączanie: Naciśnij przycisk przełącznika i przytrzymaj go przez około 2-3 sekundy, aż niebieska lampka kontrolna zgaśnie (zestaw słuchawkowy będzie emitował dźwięk przypomnienia).

Uwaga: Przed pierwszym użyciem upewnij się, że bateria została w pełni naładowana.

Połączenie bezprzewodowe:

1. Naciśnij przycisk przełącznika przez około 2-3 sekundy, aż lampka kontrolna zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko (zestaw słuchawkowy będzie emitował dźwięk przypomnienia).
2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim telefonie lub innych produktach.
3. Wyszukaj urządzenia Bluetooth i wybierz „GUESS HEADPHONES".
4. Jeśli parowanie zakończy się pomyślnie, w zestawie słuchawkowym zostanie wyemitowany krótki dźwięk przypominający.
5. Przed parowaniem upewnij się, że słuchawki są włączone.
6. Po włączeniu automatycznie połączy się z ustawionym telefonem (upewnij się, że funkcja Bluetooth w Twoim telefonie jest włączona).
7. Jeśli parowanie nie powiedzie się, najpierw wyłącz zestaw słuchawkowy, a następnie włącz słuchawki, aby ponownie sparować.

Wskazówki: Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia mobilnego w ciągu 5 minut.

Połączenie przewodowe:

1. Podłącz kabel audio 3,5 mm do portu AUX 3,5 mm zestawu słuchawkowego.
2. Włóż drugie gniazdo 3,5 mm do odtwarzacza mp3 / mp4 / telefonu komórkowego lub innego kompatybilnego urządzenia, aby odtwarzać muzykę.



Funkcja kontrolna:



+	• Naciśnij raz, aby zwiększyć głośność • Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do przodu
≡	▶II Naciśnij raz, aby odtworzyć, wstrzymać lub odebrać, zakończyć rozmowę telefoniczną 🎤 Naciśnij dwukrotnie, aby włączyć Siri/asystenta głosowego Naciśnij i przytrzymaj 2s, aby odrzucić połączenia przychodzące
−	• Naciśnij raz, aby zmniejszyć głośność • Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść wstecz
⏻	• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie

Ładowanie:


W pełni naładowana
Ładowanie
Niski poziom baterii
Podłącz do komputera lub urządzenia wyjściowego USB 5 V 1 A (lub mniejszego).
Ładowanie

Uwagi: zmiana przy niskim napięciu: gdy zabrzmi sygnał ostrzegawczy, a wskaźnik zmieni kolor na czerwony, oznacza to, że bateria się wyczerpała i należy ją jak najszybciej naładować.

Precautions:

1. Zachowaj ostrożność podczas korzystania ze słuchawek. Maksymalna tolerancja przycisku wynosi 250g. Nadmierna siła spowoduje uszkodzenie przycisków.
2. Podczas podłączania lub ciągnięcia kabla USB wyrównaj port USB, aby uniknąć uszkodzenia kabla USB i braku ładowania zestawu słuchawkowego.
3. Jeśli nie używasz zestawu słuchawkowego przez dłuższy czas, wyłącz zestaw słuchawkowy i przechowuj go w suchym miejscu, wolnym od ekstremalnych temperatur i kurzu.
4. Nie wibruj zestawu słuchawkowego, nie wstrząsaj nim gwałtownie i nie pozwól, aby spadł z dużej wysokości.

⚠ Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie umieszczaj żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
Baterie należy utylizować w sposób odpowiedzialny i mieć świadomość wpływu utylizacji baterii na środowisko.
Nie narażaj baterii (zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak ogień itp.

⚠ Ostrzeżenie

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przez dłuższy czas przy wysokim poziomie głośności.
Dla własnego bezpieczeństwa podczas korzystania z tych słuchawek zwracaj uwagę na otoczenie.

⎓ Symbol oznacza napięcie prądu stałego

Recykling

Ostrzeżenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja jest podlega następującym dwóm warunkom:(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwe zakłócenia oraz (2) to urządzenie musi je akceptować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądana operacja. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z przepisami ograniczenia dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 ustawy FCC Zasady. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje zastosowania i może emitować częstotliwości radiowe energii i jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z przepisami instrukcji, może powodować szkodliwe zakłócenia w radiu komunikacja. Jednak nie ma na to gwarancji zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub odbiór telewizji, co można sprawdzić obracając pokrętło i włączaniu sprzętu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania błędów zakłócenie przez jeden lub więcej z następujących środków:
- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie od tego, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym o pomoc.

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem ogólnej ekspozycji na fale radiowe wymóg. Urządzenie może być używane w ekspozycji przenośnej stan bez ograniczeń.

CE FC

FCC ID : 2A7J2-GUBH149
BH149

ŁADOWARKA NIE JEST DOŁĄCZONA

2,5-5 W

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić od minimum 2,5 W wymaganego przez sprzęt radiowy do maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

⚠ WARNING : This product can expose you to chemicals including Lead and Bisphenol A(BPA), which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov

Designed in France. Made in China.

GUESS

EST.1981

KABLOSUZ KULAKLIK

STÜDYO KALITESINDE SES

Kullanım kılavuzu

*Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
* Farklı modeller, farklı grafikler, yalnızca referans amaçlı resimler

Paket listesi:

Kulaklık

3,5 mm Ses kablosu

Şarj kablosu

Manuel

Özellikler:

BT Sürümü	V5.4
Etkili Mesafe	10m
Frekans aralığı	20Hz~20KHz
Duyarlılık	115±3dB
İç direnç	32Ω
Güç girişi	DC 5V 500mA
Hoparlörler	40mm Sürücü
Şarj süresi	Yaklaşık 2 Saat
Şarj Konektörü	USB-C
Pil Kapasitesi	400mAh
Oynama Süresi	20 Saat

Kulaklık Tanıtımı:



1/ Mikrofon
2/ TYPE-C USB şarj bağlantı noktası
3/LED göstergesi
4/ AUX bağlantı noktası
5/ Güç düğmesi (güç açma/kapama)
6/ MFB düğmesi (oynat/duraklat, aramayı cevapla/sonlandır / aramayı reddet / Siri/Sesli asistan)
7/ Sesi kısma (kısa basma)/ Son şarkı (uzun basma)
8/ Sesi aç (kısa basış)/Sonraki şarkı (uzun basış)

Güç AÇIK / KAPALI Kulaklık:

Açma: Gösterge ışığı dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar anahtar düğmesine yaklaşık 2-3 saniye basın (kulaklıklı mikrofon setinde hatırlatma sesi duyulacaktır).
Kapatma: Mavi gösterge ışığı sönene kadar anahtar düğmesine yaklaşık 2-3 saniye basın (kulaklık hatırlatma sesi verecektir).

Not: Lütfen ilk kullanımdan önce pilin tamamen şarj edildiğinden emin olun.

Kablosuz Bağlantı:

1. Gösterge ışığı dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar anahtar düğmesine yaklaşık 2-3 saniye basın (kulaklıklı mikrofon setinde hatırlatma sesi duyulacaktır).
2. Telefonunuzun veya diğer ürünlerinizin Bluetooth işlevini açın.
3. Bluetooth cihazlarını arayın ve "KULAKLIKLARI GUESS" seçeneğini seçin.
4. Eşleştirme başarılı olursa kulaklıkta kısa bir hatırlatma sesi duyulur.
5. Lütfen eşleştirmeden önce kulaklığın açık olduğundan emin olun.
6. Açıldığında Ön Ayarlı telefona otomatik olarak bağlanacaktır (lütfen telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunun açık olduğundan emin olun).
7. Eşleştirme başarılı olmazsa lütfen önce kulaklığı kapatın ve ardından tekrar eşleştirmek için kulaklığı açın.

İpuçları: Lütfen kulaklığınızı 5 dakika içinde mobil cihazınıza bağlayın.

Kablolu Bağlantı:

1. 3,5 mm ses kablosunu kulaklığın 3,5 mm AUX bağlantı noktasına takın.
2. Müziğinizi çalmak için diğer 3,5 mm jakı mp3 / mp4 oynatıcınıza / cep telefonunuza veya diğer uyumlu cihaza takın.



Kontrol Fonksiyonu:



+	• Sesi artırmak için bir kez basın • İleri atlamak için basılı tutun
≡	▶II Oynatmak, duraklatmak veya yanıtlamak için bir kez basın, telefon görüşmesini sonlandırmak 🎤 Siri/Sesli asistana iki kez basın Gelen aramaları reddetmek için 2 saniye basılı tutun
−	• Sesi azaltmak için bir kez basın • Geri atlamak için basılı tutun
⏻	• Gücü AÇMAK veya KAPATMAK için basılı tutun

ŞARJ:


Tam olarak şarj
Şarj
Düşük pil
Bilgisayara veya USB 5V 1A (veya daha az) çıkış cihazına bağlayın.
Şarj

Notlar: düşük voltaj değişimi: "toot" uyarı sesi duyulduğunda ve gösterge kırmızıya döndüğünde, bu pilin bittiği ve mümkün olan en kısa sürede şarj edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Önlemler:

1. Lütfen bu kulaklığı kullanırken nazik olun. Düğmenin maksimum toleransı 250g'dir. Aşırı kuvvet, düğmelere zarar verecektir.
2. USB kablosunun hasar görmesini ve kulaklığın şarj edilmemesini önlemek için lütfen USB kablosunu takarken veya çekerken USB bağlantı noktasını hizalayın.
3. Kulaklığı uzun süre kullanmayacaksanız lütfen kulaklığı kapatın ve kuru, aşırı sıcaklık koşullarından ve tozdan uzak bir yerde sakladığınızdan emin olun.
4. Lütfen kulaklığı şiddetli bir şekilde titretmeyin veya çarpmayın ve yüksek bir yerden düşmesine izin vermeyin.

⚠ Güvenlik uyarıları

Yanan mum gibi çıplak alev kaynaklarını koymayın.
Pilleri sorumlu bir şekilde atın ve pillerin atılmasının çevresel etkilerinin farkında olun.
Pilleri (takılı piller) ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakmayın.

⚠ Uyarı

Olası işitme hasarını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemeyin.
Kendi güvenliğiniz için lütfen bu kulaklıkları kullanırken çevrenize dikkat edin.

⎓ Sembol DC Gerilimi gösterir

Geri dönüşüm

Ostrzeżenie FCC

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Operasyon: aşağıdaki iki koşula tabidir:(1) Bu cihaz zararlı girişime neden olabilir ve (2) bu cihaz herhangi bir neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan girişim istenmeyen işlem.
tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya tadilat uyumluluktan sorumlu taraf kullanıcının yetkisini geçersiz kılabilir ekipmanı çalıştırmak için.
Bu ekipman test edilmiş ve aşağıdaki standartlara uygun olduğu görülmüştür.
FCC'nin 15. bölümüne göre B Sınıfı dijital cihazlara ilişkin sınırlar Tüzük. Bu sınırlar makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır konut kurulumunda zararlı girişime karşı.
Bu ekipman radyo frekansı üretir ve yayabilir enerji ve eğer uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa talimatlar radyoda zararlı girişime neden olabilir iletişim. Ancak bunun garantisi yok belirli bir kurulumda parazit oluşmayacaktır.
Bu ekipman radyoda zararlı girişime neden oluyorsa veya çevrilerek belirlenebilen televizyon alımı
Ekipman kapatılıp açıldığında, kullanıcının düzeltmeye çalışması teşvik edilir.
aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasının neden olduğu müdahale:
- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı farklı bir devredeki prize bağlayın alıcının bağlı olduğu yerden.
- Satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın yardım için.

Cihaz genel RF maruziyetini karşılayacak şekilde değerlendirildi gereklilik. Cihaz taşınabilir pozlamada kullanılabilir kısıtlama olmaksızın durum.

CE FC

FCC ID : 2A7J2-GUBH149
BH149

ŞARJ CİHAZI DAHİL DEĞİLDİR

2,5-5 W

Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazı tarafından sağlanan güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında olmalıdır.

⚠ WARNING : This product can expose you to chemicals including Lead and Bisphenol A(BPA), which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov

Designed in France. Made in China.

GUESS

EST.1981

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

ZVUK VE STUDIOVÉ KVALITĚ

Uživatelský manuál

*Před použitím si pozorně přečtěte tento návod
* Různé modely, různé grafiky, obrázky pouze pro informaci

Seznam balení:

Sluchátka

3,5mm audio kabel

Nabíjecí kabel

Manuál

Specifikace:

Verze BT	V5.4
Efektivní vzdálenost	10m
Frekvenční rozsah	20Hz~20KHz
Citlivost	115±3dB
Impedance	32Ω
Vstup napájení	DC 5V 500mA
Řečníci	40mm Řidič
Doba nabíjení	Asi 2 hodiny
Nabíjecí konektor	USB-C
Kapacita baterie	400mAh
Doba přehrávání	20 hodin

Představení náhlavní soupravy:



1/ Mikrofon
2/ USB nabíjecí port TYPE-C
3/ LED indikátor
4/ Port AUX
5/ Tlačítko napájení (zapnutí/vypnutí)
6/ Tlačítko MFB (přehrát/pozastavit, přijmout/ukončit hovor / odmítnout hovor / Siri/Hlasový asistent)
7/ Snížení hlasitosti (krátké stisknutí)/ Poslední skladba (dlouhé stisknutí)
8/ Zvýšení hlasitosti (krátké stisknutí)/Další skladba (dlouhé stisknutí)

Zapnutí/vypnutí náhlavní soupravy:

Zapnutí: Stiskněte vypínač po dobu asi 2-3 sekund, dokud kontrolka nezačne střídavě blikat červeně a modře (náhlavní souprava bude mít připomenutí).
Vypnutí: Stiskněte vypínač po dobu asi 2-3 sekund, dokud modrá kontrolka nezhasne (náhlavní souprava bude mít připomenutí).

Poznámka: Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá.

Bezdrátové připojení:

1. Stiskněte tlačítko vypínače po dobu asi 2-3 sekund, dokud kontrolka nezačne střídavě blikat červeně a modře (náhlavní souprava bude mít připomenutí).
2. Zapněte funkci Bluetooth vašeho telefonu nebo jiných produktů.
3. Vyhledejte zařízení Bluetooth a vyberte „GUESS HEADPHONES".
4. Pokud je párování úspěšné, sluchátka zazní krátkým připomenutím.
5. Před párováním se ujistěte, že jsou sluchátka zapnutá.
6. Po zapnutí se automaticky připojí k přednastavenému telefonu (ujistěte se, že je na vašem telefonu zapnutá funkce Bluetooth).
7. Pokud se párování nezdaří, nejprve vypněte náhlavní soupravu a poté zapněte sluchátka a znovu spárujte.

Tips: Please connect the headset with your mobile device within 5 minutes.

Kabelové připojení:

1. Vložte 3,5mm audio kabel do 3,5mm AUX portu náhlavní soupravy.
2. Zapojte druhý 3,5 mm konektor do přehrávače mp3 / mp4 / mobilního telefonu nebo jiného kompatibilního zařízení pro přehrávání hudby.



Funkce ovládání:



+	• Jedním stisknutím zvýšíte hlasitost • Stisknutím a podržením přeskočíte vpřed
≡	▶II Jedním stisknutím spustíte přehrávání, pozastavení nebo odpověď, ukončit telefonní hovor 🎤 Dvojím stisknutím aktivujete Siri/Hlasového asistenta Stisknutím a podržením 2s odmítnete příchozí hovory
−	• Jedním stisknutím snížíte hlasitost • Stisknutím a podržením přeskočíte zpět
⏻	• Stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí

Nabíjení:


Plně nabito
Nabíjení
Slabá baterie
Připojte k počítači nebo výstupnímu zařízení USB 5V 1A (nebo méně).
Nabít

Poznámky: Nízkonapěťová změna: když zazní výstražný tón a indikátor zčervená, znamená to, že baterie je vybitá a je třeba ji co nejdříve nabít.

Opatření:

1. Při používání těchto sluchátek buďte opatrní. Maximální tolerance knoflíku je 250g. Nadměrná síla tlačítka poškodí.
2. Při zapojování nebo vytahování kabelu USB zarovnejte port USB, abyste zabránili poškození kabelu USB a nenabíjeli náhlavní soupravu.
3. Pokud náhlavní soupravu delší dobu nepoužíváte, vypněte je a uložte je na suchém místě bez extrémních teplot a prachu.
4. Nevibrujte prosím náhlavní soupravou prudce a nenechte ji spadnout z vysoké polohy.

⚠ Bezpečnostní upozornění

Nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
Baterie likvidujte zodpovědně a uvědomte si dopady likvidace baterií na životní prostředí.
Nevystavujte baterie (nainstalované baterie) nadměrnému teplu, jako je oheň a podobně.

⚠ Varování

Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu při vysoké hlasitosti.
Při používání těchto sluchátek si pro svou vlastní bezpečnost dávejte pozor na své okolí.

⎓ Symbol označuje stejnosměrné napětí

Recyklace

Varování FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Operace je za následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nemusí způsobit škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí operace.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností strana odpovědná za shodu by mohla zrušit oprávnění uživatele k obsluze zařízení.
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 FCC Pravidla. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při domácí instalaci.
Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat rádiovou frekvenci energie a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádia komunikace. To však není zaručeno k rušení nedojde v konkrétní instalaci.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádia nebo televizní příjem, který lze určit otočením ovladače zařízení vypnout a zapnout, je uživatel vyzván, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/TV technikem pro pomoc.

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby vyhovovalo obecnému vystavení RF požadavek. Zařízení lze použít v přenosné expozici stav bez omezení.

CE FC

FCC ID : 2A7J2-GUBH149
BH149

NABÍJEČKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

2,5-5 W

Pro dosažení maximální rychlosti nabíjení musí být výkon poskytovaný nabíječkou mezi minimem 2,5 W a maximálně 5 W požadovaným rádiovým zařízením.

⚠ WARNING : This product can expose you to chemicals including Lead and Bisphenol A(BPA), which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov

Designed in France. Made in China.

VERSO