



User Manual

Model: H1163

Govee AI Music Sync Box

English

01

Deutsch

09

Français

17

Español

25

Italiano

33

Safety Instructions

Read and follow all the safety instructions:

- This device is for indoor use only.
- Avoid dropping the device from high places.
- Do not significantly modify the device.
- Do not leave children unattended with the device.
- Only use the attached power cable to charge this device.
- This device is not waterproof. Avoid exposing it to splashing, water drops, or any high-humidity environment.

- If you don't plan to use this device in the short term, long press for 3 seconds to Power-Off Mode.
- If you have not used this device for half a year, please recharge it before using it again in order to protect the battery.


Introduction

Thanks for choosing Govee AI Music Sync Box. This portable box contains one button which can sync any music type via Bluetooth to other Govee devices , greatly enhancing the harmony between the lighting effects and your favorite songs.

What You Get

Music Sync Box	1
Type-C Cable	1
User Manual	1
Service Card	1

At a Glance



Button	Function
Short press	Stand-by Mode ⇌ On
Long press for 3 seconds	Power-Off Mode ⇌ On
Short press for 5 times within 3 seconds	Reset

Pairing Your Device with Govee Home App



Pairing Instructions

- 1 Download Govee Home App from the App Store (iOS) or Google Play (Android).
- 2 Turn on Bluetooth on your smartphone.
- 3 Open Govee Home App, tap the “+” icon in the top right corner and search for “H1163”.
- 4 Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Specifications

Voltage	5V DC
Control Method	Govee Home App

Note:

Sub-devices connected to Govee Music Sync Box cannot be individually controlled by their remote, control box, Govee Home App and any third- party Voice Assistants. If you wish to control the sub-device separately, disconnect it from Govee Music Sync Box or turn off Group Control on the app.

Troubleshooting

1. Cannot connect to Govee Home App.

- Check if the device is powered on.
- Check if Bluetooth on the smartphone is enabled, or try connecting with another smartphone.
- When connecting for the first time, ensure the smartphone is near the device.
- If a connection error still exists, please delete the connected device from "My Device" on the app.
- Reconnect to Govee Home App by following the previously provided instructions.

2. No response to any press during usage.

Use a needle or a similar object to press into the hole on the bottom of the device to reset it.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen:

- Das Produkt ist nur für den Einsatz in Innenräumen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt allein zu verwenden.
- Vermeiden Sie Herunterfallen des Geräts aus großer Höhe.
- Modifizieren Sie das Gerät nicht auf signifikante Weise.
- Dieses Gerät ist nicht wasserfest. Vermeiden

Sie es dem Gerät Spritzern, Wassertropfen oder anderen Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit auszusetzen.

- Wenn Sie planen das Gerät kurzzeitig nicht zu benutzen, so können Sie den Power-Off Button für 3 Sekunden betätigen.
- Wenn Sie das Gerät für ein halbes Jahr nicht verwendet haben, so laden Sie es zum Schutze der Batterie erst auf, bevor Sie es verwenden.


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für Govee AI Music Sync Box entschieden haben. Diese mobile Box beinhaltet einen Button mit dem Sie jeden Musiktyp per Bluetooth mit anderen Govee Geräten synchronisieren können. Diese Geräte erhöhen massiv die Synchronisation zwischen den Lichteffekten und Ihren Lieblingssongs.

Was Sie Erhalten

Music Sync Box	1
Type-C Kabel	1
Bedienungsanleitung	1
Servicekarte	1

Auf einen Blick



Knopf	Funktion
Kurz betätigen	Stand-by Modus $\Rightarrow$ On
Lang betätigen für 3 Sekunden	Power-Off Modus $\Rightarrow$ On
Kurz 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden betätigen	Reset

Paarung Ihres Geräts mit der Govee Home App



Anweisungen zum Pairing

- ① Downloaden Sie die Govee Home App vom App Store (iOS) oder von Google Play (Android).
- ② Bluetooth auf Ihrem Smartphone einschalten.
- ③ Öffnen Sie die Govee Home App, betätigen Sie das “+” Icon in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach “H1163”.
- ④ Wählen Sie das Geräte-Icon und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um das Pairing abzuschließen.

Spezifikationen

Spannung	5V DC
Steuerungsmethode	Govee Home App

Hinweis:

Untergeräte die mit Govee Music Sync Box verbunden sind, könne nicht individuell mit Hilfe der Steuerungsbox, Govee Home App oder einem Sprachassistenten eines Drittanbieters gesteuert werden. Sollten Sie diese Untergeräte separat steuern wollen, so trennen Sie die Verbindung zu Govee Music Sync Box oder schalten Sie die Gruppensteuerung in der App aus.

Troubleshooting

1. Kann keine Verbindung zur Govee Home-App herstellen.

- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist, oder versuchen Sie, eine Verbindung mit einem anderen Smartphone herzustellen.
- Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass sich das Smartphone in der Nähe des Geräts befindet.
- Sollte weiterhin ein Verbindungsfehler bestehen, löschen Sie bitte das verbundene Gerät aus „Mein Gerät“ in der App.
- Verbinden Sie erneut mit der Govee Home App, indem Sie die zuvor genannten Anweisungen befolgen.

2.No response to any press during usage.

Use a needle or a similar object to press into the hole on the bottom of the device to reset it.

Die Kundenbetreuung

 Garantie: 12-Monate Beschränkte Garantie

 Support: Lifetime Technische Unterstützung

 Email: support@govee.com

 Offizielle Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Consignes de sécurité

Lisez et suivez toutes les instructions de sécurité:

- Ce produit est à un usage intérieur uniquement.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne permettez pas aux enfants d'utiliser ce produit seuls.
- Évitez de faire tomber l'appareil d'endroits en hauteur.
- Veuillez ne pas apporter de modifications importantes à l'appareil.
- Cet appareil n'est pas étanche. Veuillez à ne pas l'exposer à des éclaboussures, gouttes

d'eau ou tout autre environnement humide.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil dans l'immédiat, faites un appui long de 3 secondes pour éteindre l'appareil.
- Si vous n'avez pas utilisé cet appareil depuis six mois, veuillez le recharger avant de le réutiliser afin de protéger la batterie.


Introduction

Merci d'avoir choisi Govee AI Music Sync Box. Ce boîtier portable contient un bouton pouvant synchroniser tout type de musique via Bluetooth vers d'autres Appareils Govee, améliorant grandement l'harmonie entre les effets de lumière et vos musiques préférées.

Contenu

Boîte de synchronisation de musique	1
Câble type-C	1
Guide d'utilisateur	1
Carte de service	1

Aperçu



Bouton	Fonction
Appui court	Mode Standby ⇌ Activé
Appui long de 3 secondes	Mode Éteint ⇌ Activé
Appui court 5 fois sur 3 secondes	Réinitialiser

Appairage de votre Appareil avec l'app Govee Home



Instructions d'appariement

- ❶ Téléchargez l'application Govee Home sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android).
- ❷ Activez le Bluetooth dans votre smartphone.
- ❸ Ouvrez l'application Govee Home, appuyez sur l'icône « + » en haut à droite et recherchez « H1163 ».
- ❹ Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'appairage.

Caractéristiques techniques

Tension	5V DC
Mode de contrôle	Application Govee Home

Remarque:

Les sous-appareils connectés à Govee Music Sync Box ne peuvent pas être contrôlés individuellement par leur radiocommande ou boîtier de commande, l'application Govee Home ou tout assistant vocal tiers. Si vous souhaitez contrôler un sous-appareil séparément, veuillez le déconnecter de Govee Music Sync Box ou éteindre le Contrôle de groupe dans l'application.

Options de dépannage

1. Connexion à l'application Govee Home impossible.

- Vérifiez que l'appareil est allumé.
- Vérifiez que le Bluetooth est activé sur le smartphone, ou essayez de le connecter à un autre smartphone.
- Lors de la première connexion, assurez-vous que le smartphone est proche de l'appareil.
- En cas d'erreur de connexion, veuillez supprimer l'appareil connecté dans « Mon appareil » sur l'application.
- Reconnectez-le à l'application Govee Home en suivant les instructions fournies précédemment.

2. Ne répond à aucune pression pendant l'utilisation.
Utilisez une aiguille ou un objet similaire pour appuyer dans le trou à la base de l'appareil pour le réinitialiser.

Service Clientèle

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Support : Technique de support à vie

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Instrucciones de seguridad

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad:

- Este producto es solo para uso en interiores.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- No permita que los niños usen este producto solos.
- Evita impactos o caídas desde lugares altos.
- No modifique el dispositivo.
- Este dispositivo no es resistente al agua. Evita exponerlo a salpicaduras, gotas de agua o entornos con una humedad elevada.

- Si no vas a usar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, presiona durante 3 segundos para activar el modo apagado.
- Si no has usado el dispositivo durante 6 meses, recárgalo antes de volver a usarlo para proteger la batería.


Introducción

Gracias por elegir Govee AI Music Sync Box. Esta caja portátil cuenta con un botón con el que, a través de Bluetooth, podrás sincronizar tu música con otros dispositivos que se encuentren, mejorando así la armonía entre los efectos de luz y tus canciones favoritas.

Qué encontrarás

Caja de sincronización de música	1
Cable tipo C	1
Manual de usuario	1
Tarjeta de servicio	1

A primera vista



Botón	Función
Presionar	Modo espera⇌Encendido
Mantener presionado 3 segundos	Modo apagado⇌Encendido
Presionar 5 veces en 3 segundos	Reiniciar

Emparejamiento Su Dispositivo con la Aplicación Govee Home



Lo que Necesita

- ❶ Descárgate la App Govee Home de la App Store (iOS) o Google Play (Android).
- ❷ Encienda el Bluetooth en su teléfono móvil.
- ❸ Abre la app Govee Home, haz clic en el icono “+” de la esquina superior derecha y busca “H1163”.
- ❹ Toca el icono del dispositivo y sigue las instrucciones que te aparecen en pantalla para emparejar.

Especificaciones

Voltaje	5V DC
Forma de control	App Govee Home

Nota:

No se pueden controlar individualmente los dispositivos secundarios conectados a Govee Music Sync Box a través de ningún mando a distancia o caja de control, la App Govee Home ni asistentes de voz de terceros. Si quieres controlar un dispositivo secundario por separado, desconéctalo de Govee Music Sync Box o desactiva el control de grupo en la App.

Solución de problemas

1.Imposible conectar a la App Govee Home.

- Comprueba que el dispositivo está encendido.
- Comprueba que el Bluetooth de tu teléfono está activado o intenta conectar otro teléfono.
- Asegúrate de que el teléfono móvil esté cerca del dispositivo al conectar por primera vez.
- Si el error de conexión persiste, elimina el dispositivo conectado de “Mi dispositivo” dentro de la App.
- Vuelve a conectar a la App Govee Home siguiendo las instrucciones de conexión iniciales.

2.El dispositivo no responde al presionar los botones.

- Para reiniciar el dispositivo, utiliza una aguja u otro objeto similar para presionar el botón situado en la parte inferior.

Servicio de Atención al Cliente

- 🏆 Garantía: Garantía limitada de 12 meses
- 🔧 Soporte: Soporte Técnico de por Vida
- ✉ Correo Electrónico: support@govee.com
- 🌐 Sitio Web Oficial: www.govee.com
- 📺 @Govee 📷 @govee_official 🎵 @govee.official
- 🐦 @Goveeofficial 📘 @Govee.smarthome

Istruzioni per la sicurezza

Leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza:

- Questo prodotto è solo per uso interno.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Non permettere ai bambini di usare questo prodotto da soli.
- Evitare di far cadere il dispositivo da un'altezza elevata.
- Non modificare eccessivamente il dispositivo.
- Questo prodotto non è impermeabile. Evitare di

esporre il prodotto a spruzzi, gocce d'acqua o qualsiasi ambiente ad alta umidità.

- Se non si prevede di utilizzare il dispositivo nel breve termine, premere per tre secondi e impostarlo in modalità spegnimento.
- Se il dispositivo è rimasto inutilizzato per sei mesi, ricaricarlo prima di un nuovo utilizzo per salvaguardare la batteria.


Introduzione

Grazie per aver scelto Govee AI Music Sync Box. Questa box portatile presenta un pulsante che può sincronizzare qualsiasi tipo di musica via Bluetooth ai prodotti Govee, migliorando al massimo l'armonia tra gli effetti di luce e le vostre canzoni preferite.

Cosa ricevi

Scatola di sincronizzazione musicale	1
Cavo Tipo-C	1
Manuale d'uso	1
Carta servizi	1

In sintesi



Pulsante	Funzione
Pressione breve	Modalità Standby ⇌ Attiva
Pressione prolungata 3 secondi	Modalità Spegnimento ⇌ Attiva
Pressione breve 5 volte in 3 secondi	Riavvia

Accoppiamento del Dispositivo con Govee Home App



Istruzioni d'accoppiamento

- ❶ Scaricare l'app Govee Home da App Store (dispositivi iOS) o Google Play (dispositivi Android).
- ❷ Attiva il Bluetooth del tuo telefono.
- ❸ Aprire l'app Govee Home, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cercare "H1163".
- ❹ Toccare l'icona del dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il collegamento.

Specifiche

Tensione	5V DC
Metodo di controllo	App Govee Home

Nota:

I dispositivi collegati a Govee Music Sync Box non possono essere controllati individualmente dai rispettivi telecomandi o scatole di controllo, né dall'app Govee Home o da assistenti vocali di terze parti. Se si desidera controllare individualmente un dispositivo collegato, disconnetterlo da Govee Music Sync Box o spegnere il controllo di gruppo nell'app.

Risoluzione dei problemi

1.Impossibile connettersi all'app Govee Home.

- Verificare che il dispositivo sia acceso.
- Verificare che il Bluetooth dello smartphone sia abilitato, o provare a connettere un altro smartphone.
- Se ci si connette per la prima volta, assicurarsi di aver posizionato lo smartphone vicino al dispositivo.
- Se il problema di connessione persiste, eliminare il dispositivo da "Il mio dispositivo" nell'app.
- Riconnettersi all'app Govee Home seguendo la procedura illustrata in precedenza.

2.Nessuna risposta alla pressione dei pulsanti durante l'uso.

- Usare un ago o un oggetto appuntito da inserire nel foro alla base del dispositivo per riavviarlo.

Servizio clienti

 Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

 Supporto: Supporto tecnico a vita

 Email: support@govee.com

 Sito web ufficiale: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/EU contact address:



SUNRISE MOMENTS LIMITED

(E-mail: info@sunrisemoments.com)

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/ Kontaktadresse innerhalb der EU:



SUNRISE MOMENTS LIMITED

(E-mail: info@sunrisemoments.com)

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The
Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/

Adresse de contact pour l'UE :



SUNRISE MOMENTS LIMITED

(E-mail: info@sunrisemoments.com)

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The
Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones

relevantes de la Directiva 2014/30/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/

Dirección de contacto de la UE:



SUNRISE MOMENTS LIMITED

(E-mail: info@sunrisemoments.com)

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The
Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/

Indirizzo di contatto UE:



SUNRISE MOMENTS LIMITED


(E-mail: info@sunrisemoments.com)

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The
Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017 A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

	Bluetooth®
Frequency	2.4GHz
Maximum Power	< 10dBm



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private

persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas

être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

ratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo

a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout

brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements FCC et IC fixées pour un environnement non contrôlé.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

Responsible party :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 13013 WESTERN AVE STE 5 BLUE
ISLAND IL 60406-2448

Email: support@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

CAUTION:

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY
AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED
BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Vorsicht:

Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

ATTENTION :

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. ÉLIMINER LES BATTERIES USÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

PRECAUCIÓN:

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO.

ATTENZIONE:

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.



FOR INDOOR USE ONLY
NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH
POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT
SÓLO PARA USO EN INTERIORES
SOLO PER USO INTERNO

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com