



User Manual

Model: H3501

Govee Outdoor Pathway Lights 2 Lite

English

01

Français

10

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- All safety messages will alert you of what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.
- This light is rated as IP67. It can be used outdoors but cannot be immersed in water.
- Tighten up the waterproof cap before using the light.
- Do not allow children to assemble and install this product.
- Avoid installing this product near major heat sources or other dangerous sources.
- Avoid using other non-standard adapters for this product.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- Risk of Electric Shock. The adapter install only to a covered Class A GFCI receptacle that has an enclosure that is weatherproof with the attachment plug cap inserted or removed.
- Any open ends must be sealed-off before use.
- This product includes a built-in mic that can recognize sound information to synchronize lights and music.
- FOR USE WITH LANDSCAPE LIGHTING SYSTEMS ONLY.
- LANDSCAPE LIGHTING SYSTEMS ARE FOR OUTDOOR USE ONLY.
- POWER SUPPLIES ARE FOR OUTDOOR USE ONLY.


- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of the appliance or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or an explosion.
- Never clean appliance parts with flammable fluids or harsh chemicals. The fumes can create a fire hazard or an explosion.
- Never touch uninsulated cables, especially AC cables, with bare hands.
- Avoid using other non-standard power adapters for this product.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the LED light source does not illuminate when the light is turned on, please disconnect the power supply, perform troubleshooting checks first, and if it still does not illuminate, please consult after-sales services.
- Please do not operate the product with wet hands or pull on the power cord, as this may damage the power cord and cause a fire or electric shock.
- When the product is not in use for a long period of time, please unplug the power cord from the outlet to prevent fire accidents.
- When cleaning the light fixture, please turn off the power supply, use a soft cloth dipped in neutral detergent, wring it out, wipe the fixture, and then wipe it dry with a dry cloth.
- Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use.
- For ambiance lighting only. Not for illumination.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

What You Get

Item	Quantity
Pathway Lights	8
Control Box	1
Power Adapter	1
Ground Stake	8

At a Glance



Pairing Your Light with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS 8.0 and above or Android 4.3 and above.



Google Play is a trademark of Google LLC.

1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H3501."
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Installing Your Device

Please connect the device and power it up to check if it is working properly.


If you want to display the following lighting effects.



Connect and install the two string lights together. And please ensure you connect the lights to the longer output cable.




If you want to install it on both sides of the path, the lighting effect will resemble the picture below.




If you wish for adjacent U-shaped light spots to be displayed side by side, it is not recommended to use two rows of installations on paths wider than 1.5m/4.9ft.


1. Please connect each light string to the output terminals of the long control box and of the short control box, respectively.



2. Turn on the lights and install the first light using the ground stake. The projected light spot will help you assemble the lighting effects.



3. Do not install the ground stakes for the remaining lights yet. Align the light spots to confirm the installation positions (mark the locations using the ground stakes).



4. Install ground stakes at the base of the path lights and insert the fixtures into the designated installation locations.



Specifications

Power Input (Adapter)	100-240VAC 50/60Hz
Power Input (Light)	24VDC 2A
Waterproof	Light: IP67 Control Box: IP67
Light Color	RGBWIC
Working Temperature	-20 to 40 °C (-4 to 104 °F)

Matter Guide Card

Cautions:

1. You need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If unable to connect successfully, please reset the network settings on the Wi-Fi setup page and try again.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home/Apple HomeKit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Troubleshooting

- Cannot connect to Govee Home App.
- Make sure the device is powered on.
- Make sure your smartphone's Bluetooth has been enabled.
- Make sure your smartphone is connected to a 2.4GHz WiFi network.
- Position your smartphone close to the control box, then try connecting again. One or more LED Spotlights fail to light up.
- Remove the light and then reattach it to the power cable. Also unplug the power adapter and then plug back into power.
- If the problem persists, please contact Govee Customer Service.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Tous les messages de sécurité vous avertiront du danger potentiel, vous indiqueront comment réduire les risques de blessures et vous informeront de ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.
- L'indice de protection de ce luminaire est IP67. Il peut être utilisé à l'extérieur mais ne doit pas être immergé dans l'eau.
- Resserrez le capuchon étanche avant l'utilisation de la lampe.
- Ne laissez pas les enfants assembler et installer ce produit.
- Évitez d'installer ce produit à proximité de sources de chaleur importantes ou d'autres sources dangereuses.
- Évitez d'utiliser d'autres adaptateurs non conventionnels pour ce produit.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Cet appareil utilise une source de lumière non remplaçable. Lorsque la source de lumière atteint la fin de son cycle de vie, ce dispositif doit être remplacé.
- ATTENTION-Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.
- Risque de choc électrique. L'adaptateur doit être installé uniquement sur une prise GFCI de classe A couverte qui est dotée d'un boîtier résistant aux intempéries avec le bouchon de la fiche de branchement inséré ou retiré.
- Toutes les extrémités ouvertes doivent être scellées avant utilisation.
- Ce produit comprend un micro intégré qui peut reconnaître les informations sonores pour synchroniser les lumières et la musique.
- À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE PAYSAGER.
- LES SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE PAYSAGER SONT DESTINÉS À UNE UTILISATION EXTÉRIEURE UNIQUEMENT.
- LES ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES SONT DESTINÉES À UNE UTILISATION EXTÉRIEURE UNIQUEMENT.


- Ne stockez ni n'utilisez d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de l'appareil ou de tout autre appareil. Les fumées peuvent entraîner un risque d'incendie ou une explosion.
- Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables ou des produits chimiques corrosifs. Les fumées peuvent entraîner un risque d'incendie ou une explosion.
- Ne touchez jamais les câbles non isolés à mains nues, en particulier les câbles CA.
- Évitez d'utiliser d'autres adaptateurs d'alimentation non standard pour ce produit.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui ne disposent pas de l'expérience et des connaissances nécessaires, sauf s'ils sont surveillés ou reçoivent les instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si la source lumineuse LED ne s'allume pas lorsque la lumière est allumée, veuillez la débrancher de l'alimentation électrique, effectuer d'abord le dépannage, et si elle ne s'allume toujours pas, veuillez consulter le service après-vente.
- Veuillez ne manipuler le produit avec les mains mouillées ni ne tirer le cordon d'alimentation, car cela pourrait endommager le cordon d'alimentation et provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Si le produit ne sera pas utilisé pour une longue période, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise pour éviter les accidents d'incendie.
- Lors du nettoyage du luminaire, veuillez couper l'alimentation électrique, utiliser un chiffon doux imbibé de détergent neutre, l'essorer et essuyer le luminaire, puis essuyer le luminaire avec un chiffon sec.
- L'interconnexion doit être effectuée uniquement à l'aide des connecteurs fournis. Toutes les extrémités ouvertes doivent être scellées avant utilisation.
- Pour l'éclairage d'ambiance uniquement. Non pas pour l'illumination.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Contenu du carton

Article	Quantité
Lumières de voie	8
Boîtier de commande	1
Adaptateur secteur	1
Piquet de terre	8

Vue d'ensemble



Association de votre lampe à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette avec système iOS 8.0 ou supérieur ou Android 4.3 ou supérieur.



Google Play est une marque de Google LLC.

1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H3501 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Installation de votre appareil

Veillez connecter l'appareil et le mettre sous tension pour vérifier s'il fonctionne correctement.


Si vous souhaitez afficher les effets lumineux suivants.



Connectez et installez les deux guirlandes lumineuses ensemble. Veillez vous assurer de bien connecter les lumières au câble de sortie le plus long.




Si vous souhaitez l'installer des deux côtés du chemin, l'effet lumineux ressemblera à l'image ci-dessous.




Largeur de chemin
recommandée :
<1,5 m/4,9 pi

Si vous souhaitez que des spots lumineux adjacents en forme de U soient affichés côte à côte, il n'est pas recommandé d'utiliser deux rangées d'installations sur des chemins plus larges que 1,5 m/4,9 pi.


1. Veuillez connecter chaque guirlande lumineuse aux bornes de sortie du boîtier de commande long et du boîtier de commande court, respectivement.



2. Allumez les lumières et installez la première lumière à l'aide d'un piquet de terre. Les points lumineux projetés vous guidera à combiner les effets lumineux.



3. N'installez pas les piquets de terre pour les lumières restantes pour le moment. Alignez les points lumineux pour confirmer les positions d'installation (marquez les positions à l'aide des piquets de terre).



4. Installez des piquets de terre à la base des lampes de voie et insérez les luminaires dans les emplacements d'installation désignés.



Caractéristiques techniques

Entrée d'alimentation (adaptateur)	100-240 VCA 50/60 Hz
Entrée d'alimentation (Lumière)	24 V CC 2 A
Étanche	Lumière : IP67 Boîtier de commande : IP67
Couleur d'éclairage	RGBWIC
Température de fonctionnement	-20 à 40 °C (-4 à 104 °F)

Guide d'utilisation de Matter

Mise en garde :

1. Vous devez établir la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise en marche du produit lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si vous ne parvenez pas à vous connecter, veuillez réinitialiser les paramètres réseau sur la page de configuration Wi-Fi et réessayez.

Étape 1

Recherchez le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter comme Google Home/Apple HomeKit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Dépannage

- Impossible de se connecter à l'application Govee Home.
- Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
- Assurez-vous que votre smartphone est connecté à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Placez votre smartphone à proximité du boîtier de commande, puis essayez à nouveau de vous connecter. Un ou plusieurs projecteurs LED ne s'allument pas.
- Déposez le luminaire et refixez-le au câble d'alimentation. Vous pouvez aussi débrancher l'adaptateur d'alimentation de la prise et le rebrancher à nouveau.
- Si le problème persiste, veuillez contacter le service client de Govee.

Service Clients



Garantie : Garantie limitée 12 mois



Assistance : Assistance technique à vie



E-mail : support@govee.com



Site Internet officiel : www.govee.com



@GOVEE



@goveeofficial



@govee.official



@GoveeOfficiel



@GOVEE

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

ISED Statement

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B lighting equipment complies with Canadian ICES-005 HVIN: H3501

ISED Radiation Exposure Statement

This equipment complies with Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the equipment and your body.

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Avertissement : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. en réorientant l'antenne réceptrice ou en la changeant de place ;
2. en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
3. en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
4. en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et opéré avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les

questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US)TRADING LIMITED

Address : 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Coordonnée: <https://www.govee.com/support>

Déclaration ISDE

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

NIVM: H3501

Déclaration ISDE d'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement de la ISDE établies pour un non contrôlé Environnement. Cet équipement devrait être installé et utilisé avec une distance minimale 20cm entre le radiateur et votre corps.

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Contact : <https://www.govee.com/support>

Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Apple Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Tous droits réservés.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com