



User Manual

Model: H60A1
Govee Ceiling Light

English

01

Deutsch

07

Français

13

Español

19

Italiano

25

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- To prevent possible shock, turn off the main power at the circuit breaker before installing or fixing the device.
- All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections, please consult a qualified electrician.
- For indoor use only. This product is not waterproof. Do not expose it to areas susceptible to water splashes or water drops.
- The internal light sources cannot be replaced. If the light sources sustain damage, the product should be replaced.
- Do not disassemble or modify the device and its accessories.
- Avoid installing this product near potentially dangerous heat sources or major heat sources (e.g., candles, liquid-filled objects).
- The working temperature should be between 14 to 104°F (-10 to 40°C). Store the product in places where the temperature is between -4 to 140°F (-20 to 60°C) if you do not plan to use it for a long time.
- External dimmer cannot be used with this product.
- Only use the control provided with or specified by these instructions to control this lamp. This lamp will not operate properly when connected to a standard (incandescent) dimmer or dimming control.
- CAUTION-The product is not a toy.
Children and the disabled should use it under adult supervision.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

- MIN 90 °C SUPPLY CONDUCTORS.
- Please use the wire connector provided in the accessory kit to prevent the wires from slipping off.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Introduction

Thanks for choosing the Govee Ceiling Light! The product has been thoroughly tested and is suitable for offering ambiance for your living rooms, bedrooms, etc. The device can be controlled via the app and voice assistant. With Govee Home App, you can adjust the brightness, color temperature, change the color and set multiple timers. Various scenes and music modes are preset in the app for you. Additionally, you can bring your creativity to the lights with DIY mode!

What You Get

Item
Ceiling Light
Base Plate
Accessory Kit
User Manual
Quick Start Guide
Service Card

At a Glance



Installing Your Device

Assemble this ceiling light by following the Quick Start Guide.

Pairing Your Device with Govee Home App

What You Need:

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11b/g/n bands. 5GHz is not supported.
1. Download Govee Home App from the App Store (iOS) or Google Play (Android). Log in with your account. New users need to create an account.
 2. Turn on the Bluetooth on your smartphone.
 3. Open the app, tap the “+” icon in the top right corner and search for “H60A1.”
 4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.



Google Play is a trademark of Google LLC.

Specifications

Model	H60A1
Input	AC 100-240V
Main Light Displaying Technology	RGBWW
Lumens	2400lm@2700K

CRI(Color Rendering Index)	CRI>90@2700K
Back Light Displaying Technology	RGBIC (Not compatible with WW of the main light)
Control Methods	Govee Home, Voice Control
Working Temperature	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
HVIN	H60A1A

Controlling the Light with Your Voice

Open the app, then tap the device icon to enter the details page. Tap the settings icon in the top right corner. Select “User Guide” and follow the on-screen instructions to control the device using your voice.

Matter Guide

Cautions:

1. You need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the device cannot be connected to Matter’s ecosystem app network, please tap Network Reset in the Device Settings page to restore the device to factory settings before trying to reconnect to the network.
5. If you need to change the network when using Matter, close Govee Home App and power off the device. Then, power back on and complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home /Apple HomeKit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Troubleshooting

1. Cannot connect to Govee Home App.

- a. Check if the light has been powered on.
- b. Check if your smartphone's Bluetooth has been turned on or try connecting the light to another smartphone.
- c. Ensure that your smartphone is near the light when connecting for the first time.
- d. If the problem persists, go to the "Device" page to delete the device and follow the previous instructions to reconnect.

2. Cannot connect to Wi-Fi.

- a. Check if the light has been powered on.
- b. Do not skip connecting to Wi-Fi during the pairing process.
- c. Ensure that your Wi-Fi router is 2.4GHz capable (5GHz is not supported).
- d. Ensure that you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi connection process.
- e. Shorten the distance between the device and the Wi-Fi router to less than 50ft, then try reconnecting.
- f. Use another smartphone to pair with the device to check if your Wi-Fi network is working.

3. Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.

- a. Ensure that the Wi-Fi connection is stable.
- b. Go to the app's "Settings" page and follow the instructions under "User Guide" to pair the device again.

4. The light does not display the selected color fully or some LED beads do not light up.

a. Please contact the Govee support team for a rapid product replacement.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.

- Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, schalten Sie die Hauptstromversorgung am Schutzschalter aus, bevor Sie das Gerät installieren oder reparieren.
- Alle elektrischen Anschlüsse müssen den örtlichen Bestimmungen und den National Electrical Code-Standards (N.E.C.) entsprechen. Wenn Sie nicht mit den richtigen elektrischen Anschlüssen vertraut sind, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Setzen Sie es nicht Orten aus, die anfällig für Spritzwasser oder Wassertropfen sind.
- Die inneren Lichtquellen können nicht ersetzt werden. Wenn die Lichtquellen beschädigt werden, sollte das Produkt ausgetauscht werden.
- Das Gerät und sein Zubehör dürfen nicht zerlegt oder verändert werden.
- Vermeiden Sie die Installation dieses Produkts in der Nähe von potenziell gefährlichen Wärmequellen oder größeren Wärmequellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände).
- Die Arbeitstemperatur sollte zwischen -10 und 40 °C (14 und 104 °F) liegen. Lagern Sie das Produkt an Orten mit einer Temperatur zwischen -20 und 60 °C (-4 und 140 °F), wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden möchten.
- Ein externer Dimmer kann mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie zur Steuerung dieser Leuchte ausschließlich die mitgelieferte oder in dieser Anleitung angegebene Steuerung. Die Leuchte funktioniert nicht richtig, wenn sie an einen Standarddimmer für Glühlampen oder an eine Dimmsteuerung angeschlossen wird.
- **VORSICHT:** Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderung sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Das externe flexible Kabel bzw. die Leitung dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte zerstört werden.

- MIN 90 °C VERSORGUNGSLEITER.
- Das externe flexible Kabel bzw. die Leitung dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte zerstört werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee Deckenleuchte entschieden haben! Das Produkt wurde ausführlich getestet und ist geeignet, Ihrem Wohnzimmer, Schlafzimmer usw. eine besondere Atmosphäre zu verleihen. Das Gerät kann über die App und den Sprachassistenten gesteuert werden. Mit der Govee Home-App können Sie die Helligkeit und Farbtemperatur anpassen, die Farbe ändern und mehrere Timer einstellen. In der App sind verschiedene Szenen und Musikmodi für Sie voreingestellt. Darüber hinaus können Sie mit dem DIY-Modus Ihre Kreativität in die Beleuchtung einbringen!

Was Sie erhalten

Artikel
Deckenleuchte
Halterung
Zubehör-Set
Benutzerhandbuch
Kurzanleitung
Service-Karte

Auf einen Blick



Installieren Ihres Geräts

Montieren Sie diese Deckenleuchte, indem Sie der Kurzanleitung folgen.

Koppeln Ihres Geräts mithilfe der Govee Home-App

Was Sie benötigen:

- Ein WLAN-Router, der die 2,4-GHz- und 802.11b/g/n Bänder unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
1. Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) herunter. Melden Sie sich mit Ihrem Konto an. Neue Benutzer müssen ein Konto erstellen.
 2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
 3. Öffnen Sie die App, tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf das Symbol „+“ und suchen Sie nach „H60A1“.
 4. Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.



Google Play ist eine Marke von Google LLC.

Technische Daten

Modell	H60A1
Eingang	AC 100-240 V
Hauptlicht-Anzeigetechnologie	RGBWW
Lumen	2400lm@2700K

CRI (Farbwiedergabeindex)	CRI>90@2700K
Hintergrundlicht-Anzeigetechnologie	RGBIC (Nicht kompatibel mit WW des Hauptlichts)
Kontrollverfahren	Govee Home, Sprachsteuerung
Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C
HVIN	H60A1A

Steuerung der Beleuchtung per Sprachbefehl

Öffnen Sie die App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.

Tippen Sie auf das Einstellungssymbol oben rechts.

Wählen Sie „Benutzerhandbuch“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit Ihrer Stimme zu steuern.

Anleitung für Matter

Achtung:

1. Wenn Sie Matter zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Produkts herstellen.
2. Es ist ein IPv6-Netzwerk erforderlich.
3. Das Ändern des Netzwerks kann zu einer Fehlfunktion von Matter führen.
4. Wenn das Gerät nicht mit dem App-Netzwerk des Matter-Ökosystems verbunden werden kann, tippen Sie bitte auf der Seite Geräteeinstellungen auf Netzwerk zurücksetzen, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, bevor Sie versuchen, sich erneut mit dem Netzwerk zu verbinden.
5. Wenn Sie bei der Verwendung von Matter das Netzwerk ändern müssen, schließen Sie die Govee Home-App und schalten Sie das Gerät aus. Schalten Sie das Gerät dann wieder ein und vervollständigen Sie die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten.

Schritt 1

Den QR-Code oder die Gerätenummer von Matter finden Sie auf dem Produkt oder auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App.

Schritt 2

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

Schritt 3

Laden Sie die App, die Matter wie auch Google Home /Apple HomeKit usw. unterstützt, herunter und öffnen Sie sie.

Schritt 4

Verwenden Sie die Gerätenummer oder den QR-Code auf dem Produkt in der App, um die Netzwerkverbindung von Matter für das Produkt abzuschließen.

Problembehebung

1. Verbindung zur Govee Home-App nicht möglich.

- a. Überprüfen Sie, ob die Leuchte eingeschaltet ist.
- b. Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist, oder versuchen Sie, die Leuchte mit einem anderen Smartphone zu verbinden.
- c. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone beim ersten Verbinden in der Nähe der Leuchte befindet.
- d. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie zur Seite „Gerät“, um das Gerät zu löschen, und folgen Sie den vorherigen Anweisungen, um die Verbindung wiederherzustellen.

2. WLAN-Verbindung nicht möglich.

- a. Überprüfen Sie, ob die Leuchte eingeschaltet ist.
- b. Während des Kopplungsvorgangs darf die Verbindung zum WLAN nicht unterbrochen werden.
- c. Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Router 2,4 GHz-fähig ist (5 GHz wird nicht unterstützt).
- d. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige WLAN-Passwort während des Verbindungsvorgangs mit dem WLAN eingegeben haben.
- e. Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem WLAN-Router auf weniger als 15 Meter und versuchen Sie dann, die Verbindung erneut herzustellen.
- f. Verwenden Sie ein anderes Smartphone, um es mit dem Gerät zu koppeln und zu überprüfen, ob Ihr WLAN-Netzwerk funktioniert.

3. Die Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.

- a. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Verbindung stabil ist.
- b. Gehen Sie zur Seite „Einstellungen“ der App und befolgen Sie die Anweisungen unter „Benutzerhandbuch“, um das Gerät erneut zu koppeln.

4. Die Lampe zeigt die ausgewählte Farbe nicht vollständig an oder einige LED-Kugeln leuchten nicht.
- a. Wenden Sie sich an das Govee-Supportteam, um rasch ein Ersatzprodukt zu erhalten.

Kundendienst

 Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie

 Support: Lebenslange technische Unterstützung

 E-Mail: support@govee.com

 Offizielle Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Pour éviter tout risque d'électrocution, coupez l'alimentation principale au niveau du disjoncteur avant d'installer l'appareil ou de le réparer.
- Tous les branchements électriques doivent être conformes aux normes locales et aux normes du code national de l'électricité (N.E.C.) Si vous ne savez pas comment effectuer les branchements électriques, veuillez consulter un électricien qualifié.
- Pour un usage intérieur uniquement. Ce produit n'est pas étanche. Ne l'exposez pas à des zones sensibles aux éclaboussures d'eau ou aux gouttes d'eau.
- Les sources lumineuses internes ne peuvent pas être remplacées. En cas de dommage des sources lumineuses, remplacez le produit.
- Ne démontez ou ne modifiez l'appareil et ses accessoires.
- Évitez d'installer ce produit à proximité de sources de chaleur potentiellement dangereuses ou de sources de chaleur importantes (par exemple, des bougies, des objets remplis de liquide).
- La température de travail doit être comprise entre 14 et 104 °F (-10 à 40°C). Stockez le produit dans des endroits où la température est comprise entre -4 et 140 °F (-20 et 60 °C) si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une longue période.
- Le gradateur externe ne peut pas être utilisé avec ce produit.
- Pour commander ce luminaire, utilisez uniquement la commande fournie ou indiquée dans ce mode d'emploi. Cette lampe ne fonctionnera pas correctement si elle est connectée à un gradateur standard (à incandescence) ou à une commande de gradation.
- ATTENTION-Ce produit n'est pas un jouet.
Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire sera détruit.

- CONDUCTEURS D'ALIMENTATION 90 °C MINIMUM.
- Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire sera détruit.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Introduction

Merci d'avoir choisi le plafonnier Govee ! Le produit a fait l'objet de tests approfondis et convient pour offrir une ambiance à vos salons, chambres à coucher, etc. L'appareil peut être contrôlé via l'application et l'assistant vocal. L'application Govee Home vous permet de régler la luminosité, la température de couleur, de changer la couleur et de régler plusieurs minuteries. Diverses scènes et modes musiques sont prédéfinis dans l'application pour vous. En outre, vous pouvez apporter votre créativité à l'éclairage grâce au mode DIY !

Contenu du carton

Article
Plafonnier
Plaque de base
Kit d'accessoires
Manuel d'utilisation
Guide de démarrage rapide
Carte de service

Vue d'ensemble



Installation de votre appareil

Assemblez ce plafonnier en suivant le guide de démarrage rapide.

Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes de 2,4 GHz et 802.11b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android). Connectez-vous à votre compte. Les nouveaux utilisateurs doivent créer un compte.
 2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
 3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H60A1 ».
 4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.



Google Play est une
marque de Google LLC.

Caractéristiques techniques

Modèle	H60A1
Entrée	100 - 240 VCA
Technologie d'affichage de la lumière principale	RGBWW
Lumens	2 400 lm à 2 700 K

IRC (Indice de rendu des couleurs)	IRC > 90 à 2 700 K
Technologie d'affichage de rétroéclairage	RGBIC (non compatible avec WW de l'éclairage principal)
Méthodes de contrôle	Govee Home, commande vocale
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C / 14°F à 104°F
HVIN	H60A1A

Contrôle de la lumière par la voix

Ouvrez l'application, puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à la page des détails.

Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.

Sélectionnez « Manuel utilisateur » et suivez les instructions à l'écran pour contrôler l'appareil à l'aide de votre voix.

Guide des sujets

Mise en garde :

1. Vous devez terminer la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple, Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lors de la première utilisation de Matter.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si l'appareil ne peut pas être connecté au réseau d'applications de l'écosystème de Matter, veuillez appuyer sur Réinitialisation du réseau dans la page Paramètres de l'appareil pour restaurer l'appareil aux paramètres d'usine avant d'essayer de se reconnecter au réseau.
5. Si vous devez changer de réseau lors de l'utilisation de Matter, fermez l'application Govee Home et éteignez l'appareil. Ensuite, rallumez l'appareil et finalisez la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans un délai de 15 minutes.

Étape 1

Recherchez le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter telle que Google Home/Apple Homekit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Dépannage

1. Impossible de se connecter à l'application Govee Home.

- Vérifiez que la lampe a été mise sous tension.
- Vérifiez que le Bluetooth de votre smartphone a été activé ou essayez de connecter la lampe à un autre smartphone.
- Assurez-vous que votre smartphone est à proximité de la lampe lors de la première connexion.
- Si le problème persiste, accédez à la page « Appareil » pour supprimer l'appareil et suivez les instructions précédentes pour le reconnecter.

2. Impossible de connecter au Wi-Fi.

- Vérifiez que la lampe a été mise sous tension.
- Ne sautez pas l'étape de connexion au Wi-Fi pendant le processus d'association.
- Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est compatible avec la bande 2,4 GHz (la bande 5 GHz n'est pas prise en charge).
- Assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe Wi-Fi lors du processus de connexion Wi-Fi.
- Réduisez la distance entre l'appareil et le routeur Wi-Fi à moins de 50 pieds, puis essayez de vous reconnecter.
- Utilisez un autre smartphone pour vous associer à l'appareil et vérifier que votre réseau Wi-Fi fonctionne.

3. Impossible de s'associer ou de se connecter à Alexa ou à l'Assistant Google.

- Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est stable.
- Accédez à la page « Paramètres » et suivez les instructions sous « Manuel utilisateur » pour associer l'appareil à nouveau.

4. La lampe n'affiche pas complètement la couleur sélectionnée ou certaines billes LED ne s'allument pas.

a. Veuillez contacter l'équipe d'assistance Govee pour un remplacement rapide du produit.

Service clients



Garantie : Garantie limitée 12 mois



Assistance : Assistance technique à vie



E-mail : support@govee.com



Site Internet officiel : www.govee.com



@GOVEE



@goveeofficial



@govee.official



@GoveeOfficiel



@GOVEE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Al utilizar productos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Para prevenir posibles descargas eléctricas, apague el interruptor de la alimentación principal antes de instalar o reparar el dispositivo.
- Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con las normas locales y del Código Eléctrico Nacional (NEC®). Si no está familiarizado con las conexiones eléctricas adecuadas, consulte a un electricista calificado.
- Solo para uso en interiores. El producto no es resistente al agua. No lo exponga a áreas susceptibles a salpicaduras de agua o gotas de agua.
- No se pueden reemplazar las fuentes de luz internas. Si las fuentes de luz sufren daños, el producto deberá sustituirse.
- No desmonte ni modifique el dispositivo ni sus accesorios.
- Evite instalar este producto cerca de fuentes potencialmente peligrosas o fuentes de calor (p. ej., velas, objetos llenos de líquidos).
- La temperatura de funcionamiento debe estar entre los -10 y los 40 °C (14 y 104 °F). Guarde el producto en lugares donde la temperatura esté entre -4°F y 140 °F (-20°C y 60 °C) si no planea usarlo durante mucho tiempo.
- No se pueden usar dimmers externos con este producto.
- Utilice únicamente el mando proporcionado o especificado en estas instrucciones para controlar la lámpara. Ésta luz no funcionará correctamente cuando se conecte a un atenuador estándar (incandescente) o a un control de atenuación.
- **PRECAUCIÓN:** este producto no es un juguete. Los niños y las personas con discapacidad deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.
- El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cable está dañado, la luminaria deberá ser destruida.

- CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN MÍNIMO 90 °C.

El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cable está dañado, la luminaria deberá ser destruida.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Introducción

¡Gracias por elegir Govee lámpara de techo! El producto ha sido probado a fondo y es adecuado para ambientar para sus salas de estar, dormitorios, etc. El dispositivo se puede controlar a través de la aplicación y el asistente de voz. Con la aplicación Govee Home, pueda ajustar el brillo, la temperatura del color, cambiar el color y configurar varios temporizadores. Varias escenas y modos de música están preestablecidos en la aplicación para usted. ¡Además, puede aportar su creatividad a la iluminación con el modo DIY!

Contenido

Artículo
Lámpara de techo
Placa de base
Kit de accesorios
Manual del usuario
Guía de inicio rápido
Tarjeta de servicio

De un vistazo



Instalación de su dispositivo

Ensamble esta lámpara de techo siguiendo la Guía de inicio rápido.

Emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita:

- Un router Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11b/g/n. No es compatible con 5 GHz.
1. Descargue la aplicación Govee Home de la App Store (iOS) o de Google Play (Android). Inicie sesión con su cuenta. Los nuevos usuarios deben crear una cuenta.
 2. Encienda el Bluetooth de su smartphone.
 3. Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H60A1".
 4. Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.



Google Play es una marca de Google LLC.

Especificaciones

Modelo	H60A1
Entrada	AC 100-240 V
Tecnología de visualización de luz principal	RGBWW
Lúmenes	2400lm@2700K

CRI (Índice de Reproducción Cromática)	IRC>90@2700K
Tecnología de visualización de luz de fondo	RGBIC (No compatible con WW de la luz principal)
Métodos de control	Govee Home, control por voz
Temperatura de funcionamiento	-10 °-40 °C/14 °-104 °F
HVIN	H60A1A

Controlar su dispositivo por voz

Abra la aplicación, luego toque el ícono del dispositivo para entrar en la página de detalles.

Toque el ícono de ajustes en la esquina superior derecha.

Seleccione "Guía del usuario" y siga las instrucciones en pantalla para controlar el dispositivo por su voz.

Guía de Matter

Precauciones:

1. Es necesario completar la conexión a la red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.) en un plazo de 15 minutos tras encender el producto o al usar Matter por primera vez.
2. Es necesaria una red IPv6.
3. Cambiar la red puede hacer que Matter no funcione correctamente.
4. Si el dispositivo no se puede conectar a la red de aplicaciones del ecosistema de Matter, toca Restablecer red en la página de Ajustes del dispositivo para restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica y vuelve a conectarte a la red.
5. Si necesitas cambiar la red cuando uses Matter, cierra la aplicación Govee Home y apaga el dispositivo. Luego, vuelve a encenderlo y completa la conexión de red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.) en 15 minutos.

Paso 1

Busca el código QR o el número de dispositivo de Matter en el producto o en la página Ajustes del dispositivo en la aplicación Govee Home.

Paso 2

Encienda el Bluetooth de su smartphone.

Paso 3

Descargue y abra la aplicación compatible con Matter, como Google Home/Apple HomeKit, etc.

Paso 4

Utilice el número de dispositivo o el código QR del producto en la aplicación para completar la conexión a la red de Matter para ese producto.

Solución de problemas

1. No se puede conectar a la aplicación Govee Home.

- Compruebe si la luz se ha encendido.
- Compruebe si el Bluetooth de su smartphone se ha activado o intente conectar la luz a otro smartphone.
- Asegúrese de que su smartphone esté cerca de la luz cuando se conecte por primera vez.
- Si el problema persiste, vaya a la página "Dispositivo" para eliminar el dispositivo y siga las instrucciones anteriores para volver a conectarlo.

2. No se puede conectar a la Wi-Fi.

- Compruebe si la luz se ha encendido.
- No omita conectarse a Wi-Fi durante el proceso de emparejamiento.
- Asegúrese de que su router Wi-Fi sea compatible con 2,4 GHz (5 GHz no es compatible).
- Asegúrese de haber introducido correctamente la contraseña del Wi-Fi durante el proceso de conexión Wi-Fi.
- Reduzca la distancia entre el dispositivo y el router del Wi-Fi a menos de 50 pies, luego intente volver a conectarse.
- Utilice otro smartphone para emparejar con el dispositivo para verificar si su red Wi-Fi está funcionando.

3. No se puede emparejar ni conectar con Alexa o el Asistente de Google.

- Asegúrese de que la conexión Wi-Fi sea estable.
- Vaya a la página "Ajustes" de la aplicación y siga las instrucciones de la sección "Guía del usuario" para volver a emparejar el dispositivo.

4. La lámpara no muestra el color seleccionado por completo. O algunas perlas de LED no se iluminan.

a. Póngase en contacto con el equipo de apoyo de Govee para un realizar un cambio del producto rápidamente.

Servicio de atención al cliente



Garantía: Garantía limitada de 12 meses



Asistencia: Asistencia técnica de por vida



Correo electrónico: support@govee.com



Página web oficial: www.govee.com



@GOVEE



@goveeofficial



@govee.official



@GoveeOfficial



@GOVEE

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano i prodotti, è necessario adottare sempre le seguenti precauzioni di base:

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

- Per evitare possibili scosse elettriche, spegnere l'alimentazione principale presso l'interruttore automatico prima di installare o fissare il dispositivo.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere conformi agli standard locali e del National Electrical Code (N.E.C.). Se non si ha familiarità con i collegamenti elettrici corretti, consultare un elettricista qualificato.
- Solo per uso interno. Questo prodotto non è impermeabile. Non esporlo in aree a rischio di spruzzi o gocce d'acqua.
- Le sorgenti luminose interne non possono essere sostituite. Se le sorgenti luminose subiscono danni, il prodotto deve essere sostituito.
- Non smontare o modificare il dispositivo e i relativi accessori.
- Evitare di installare questo prodotto vicino a fonti di calore potenzialmente pericolose o fonti di calore maggiori (ad es. candele, oggetti pieni di liquido).
- La temperatura di lavoro deve essere compresa tra 14 e 104 °F (da -10 a 40 °C). Conservare il prodotto in luoghi dove la temperatura è compresa tra -20 e 60°C (da -4 a 140°F) se non si prevede di utilizzarlo per un lungo periodo.
- Il dimmer esterno non può essere utilizzato con questo prodotto.
- Utilizzare solo il controllo fornito o specificato in queste istruzioni per controllare questa lampada. Questa lampada non funziona correttamente se collegata a un dimmer o a un comando di regolazione standard (a incandescenza).
- **ATTENZIONE** - Il prodotto non è un giocattolo. I bambini e i disabili dovrebbero usarlo sotto la supervisione di un adulto.
- Il cavo flessibile esterno o il filo di questa lampada non possono essere sostituiti; se il filo è danneggiato, la lampada dovrà essere distrutta.

- CONDUTTORI DI ALIMENTAZIONE MIN 90 °C.
- Il cavo flessibile esterno o il filo di questa lampada non possono essere sostituiti; se il filo è danneggiato, la lampada dovrà essere distrutta.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Introduzione

Grazie per aver scelto la plafoniera Govee! Il prodotto è stato accuratamente testato ed è adatto per offrire un'atmosfera per i tuoi salotti, camere da letto, ecc. Il dispositivo può essere controllato tramite l'app e l'assistente vocale. Con l'app Govee Home, puoi regolare la luminosità, la temperatura del colore, cambiare il colore e impostare più timer. Nell'app sono preimpostate diverse scene e modalità musicali. Inoltre, potrai dare sfogo alla tua creatività con la modalità fai-da-te!

Contenuto

Articolo
Plafoniera
Piastra di base
Kit accessori
Manuale utente
Guida rapida
Scheda di servizio

A prima vista



Installazione del dispositivo

Assembla questa plafoniera seguendo la guida rapida.

Associazione del dispositivo all'app Govee Home

Cosa serve:

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.
1. Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android). Accedi con il tuo account. I nuovi utenti devono creare un account.
 2. Attivare il Bluetooth sullo smartphone.
 3. Aprire l'app, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H60A1".
 4. Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.



Google Play è un marchio di Google LLC.

Specifiche

Modello	H60A1
Ingresso	CA 100-240 V
Tecnologia di visualizzazione della luce principale	RGBWW
Lumen	2400lm@2700K

IRC (Indice di resa cromatica)	IRC>90@2700K
Tecnologia di visualizzazione retroilluminata	RGBIC (non compatibile con WW della luce principale)
Metodi di controllo	Govee Home, controllo vocale
Temperatura di lavoro	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
HVIN	H60A1A

Controllare la luce con la tua voce

Aprire l'app, quindi toccare l'icona del dispositivo per accedere alla pagina dei dettagli.

Toccare l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.

Selezionare "Guida per l'utente" e seguire le istruzioni sullo schermo per controllare il dispositivo utilizzando la voce.

Guida all'uso di Matter

Attenzione:

1. È necessario completare la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad es. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit ecc.) entro 15 minuti dall'accensione del prodotto quando si utilizza Matter per la prima volta.
2. È richiesta una rete IPv6.
3. La modifica della rete potrebbe causare il malfunzionamento di Matter.
4. Se il dispositivo non può essere connesso alla rete dell'app dell'ecosistema Matter, toccare Ripristina rete nella pagina Impostazioni del dispositivo per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica prima di provare a riconnettersi alla rete.
5. Se devi cambiare rete quando usi Matter, chiudi l'app Govee Home e spegni il dispositivo. Quindi, riaccendi e completa la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad es. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit ecc.) entro 15 minuti.

Passaggio 1

Trovare il codice QR o il numero del dispositivo di Matter sul prodotto o nella pagina Impostazioni del dispositivo nell'app Govee Home.

Passaggio 2

Attivare il Bluetooth sullo smartphone.

Passaggio 3

Scarica e apri l'app che supporta Matter, come Google Home/Apple HomeKit, ecc.

Passaggio 4

Utilizzare il numero del dispositivo o il codice QR sul prodotto nell'app per completare la connessione di rete di Matter per il prodotto.

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi all'app Govee Home.

- a. Controlla se la luce è stata accesa.
- b. Controlla se il Bluetooth del tuo smartphone è stato attivato o prova a connettere la luce a un altro smartphone.
- c. Assicurati che lo smartphone sia vicino alla luce quando ti connetti per la prima volta.
- d. Se il problema persiste, vai alla pagina "Dispositivo" per eliminare il dispositivo e segui le istruzioni precedenti per riconnetterti.

2. Impossibile connettersi al Wi-Fi.

- a. Controlla se la luce è stata accesa.
- b. Non ignorare la connessione al Wi-Fi durante il processo di associazione.
- c. Assicurarsi che il router Wi-Fi sia compatibile con 2,4 GHz (5 GHz non supportato).
- d. Assicurarsi di aver inserito la password Wi-Fi corretta durante il processo di connessione Wi-Fi.
- e. Ridurre la distanza tra il dispositivo e il router Wi-Fi a meno di 15 metri, quindi provare a riconnettersi.
- f. Utilizzare un altro smartphone per l'associazione al dispositivo per verificare se la rete Wi-Fi funziona.

3. Impossibile associare o connettersi ad Alexa o all'Assistente Google.

- a. Assicurarsi che la connessione Wi-Fi sia stabile.
- b. Vai alla pagina "Impostazioni" dell'app e segui le istruzioni in "Guida dell'utente" per associare nuovamente il dispositivo.

4. La lampada non visualizza completamente il colore selezionato oppure alcune sfere LED non si accendono.

a. Contatta il team di assistenza Govee per una rapida sostituzione del prodotto.

Assistenza clienti



Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi



Assistenza: Assistenza tecnica a vita



Email: support@govee.com



Sito Web ufficiale: www.govee.com



@GOVEE



@goveeofficial



@govee.official



@GoveeOfficial



@GOVEE

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD. here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

EU contact address:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD. dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD. déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD. por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com) Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com) Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)Maximum Power	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Shenzhen Qianyan Technology LTD. hereby declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc

UK Authorised Representative:

GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED

(E-mail: uk_rep@govee.com)

4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard

Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle. Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Wenn das externe flexible Kabel oder der Draht dieser Leuchte beschädigt ist, muss es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Serviceagenten oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable. Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.

La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.

Si le câble ou le cordon externe flexible de ce luminaire est endommagé, il doit être exclusivement remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie,

cet appareil doit être remplacé.

La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.

Si el cable o cordón externo flexible de este luminario está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar para evitar un peligro.

Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.

La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.

Se il cavo o il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata simile al fine di evitare un pericolo.

FCC and ISED Canada Statement

Déclaration de la FCC et d'ISDE

Canada

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et .
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency e

nergy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. en réorientant l'antenne réceptrice ou en la changeant de place ;
2. en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
3. en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
4. en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-005 du Canada.

FCC and ISED Radiation Exposure Statement

Déclaration de la FCC et de l'ISDE sur l'exposition aux radiations

This equipment complies with FCC and ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'ISDE définies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Contact : <https://www.govee.com/support>

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Apple Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Tous droits réservés.



Raccolta Carta



FOR INDOOR USE ONLY
NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH
POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT
SÓLO PARA USO EN INTERIORES
SOLO PER USO INTERNO

Govee works diligently to ensure that our products and packaging materials comply with all relevant regulations in the regions we supply.

Australian Consumer Law

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

New Zealand Consumer Law

Our products come with consumer guarantees that cannot be excluded under the Consumer Guarantees Act 1993 (NZ). Under consumer guarantees you are entitled to a replacement or refund for a failure of substantial character and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are entitled to have the products repaired or replaced if the products fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a failure of substantial character. Where the products were supplied to you for business purposes, consumer guarantees under the Consumer Guarantees Act 1993 (NZ) will not apply.

Luminaires for household and similar use, with supply cords not fitted with a plug, must be installed by a licensed electrician.





Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com