

H60B1 五国语说明书

版本:1.0

料号:

成型尺寸:105×145 (mm)

材质:80G书页纸

工艺:单色印刷

折叠方式:骑马订

页数:52页



User Manual

Model: H60B1

Govee Torchiere Floor Lamp

English	01
Deutsch	08
Français	16
Español	24
Italiano	32

Safety Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

Read and follow the safety instructions below:

- Use the product with the provided power adapter only.
- The product is not waterproof. Do not expose it to areas susceptible to water splashes or water drops.
- The internal light sources cannot be replaced. If it breaks, the product should be replaced. Do not allow children to install the floor lamp alone. Do not disassemble or modify the device and its accessories.
- Avoid installing the device near potentially dangerous sources or heat sources(e.g. candles, liquid-filled objects.)
- The working temperature should be between 14°F to 104°F (-10°C to 40°C).
- Store the product in places where the temperature is within -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) if you do not plan to use it for a long time.
- Do not install the product with a dimming driver.

CAUTION-The product is not a toy.

Children and the disabled should use it under adult supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction


Thank you for choosing Govee Torchiere Floor Lamp! This product will bring unprecedented color effects to your ceilings. You can place it in your bedroom, living room, and home office, with the lamp head turning upward to the ceiling. You can control the light through buttons on the lamp post, or via Govee Home App to explore more features, including brightness adjustment, color DIY, scene creation, and more.

What You Get

Item	Quantity
Floor Lamp (including Lamp Base ×1, Lamp Post ×4)	1
Power Adapter	1
Quick Start Guide	1
User Manual	1
Service Card	1


At a Glance

- a. Lamp Head
- b. Built-in Mic
- c. Button
- d. Lamp Base
- e. Power Adapter



Button	Instruction
On/Off Button	Press to power the lamp on/off.

Disassembly Tip:



The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Pairing Your Device with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.



1. Download Govee Home App from the App Store (iOS) or Google Play (Android). Log in with your account. New users need to create an account.
2. Turn on the Bluetooth on your smartphone.
3. Open the app, tap the “+” icon in the top right corner and search for “H60B1.”
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

How to use Matter

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home/Apple HomeKit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

2. Important:

- a. You will need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
- b. An IPv6 network is required.
- c. Changing the network may cause Matter to malfunction.
- d. If the device cannot be connected to Matter's ecosystem app network, please long press the Power Button for 5 seconds to restore the device to factory settings. After that, try connecting again.
- e. If you need to change the network when using Matter, close Govee Home App and power off the device. Then, power back on and complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes.

Controlling the Lamp with Your Voice

1. Open the app, then tap the device icon to enter the details page.
2. Tap the settings icon in the top right corner.
3. Select User Guide and follow the on-screen instructions to control the device using your voice.

Specifications

Model	H60B1
Power Adapter Input	AC 100-240V 50/60Hz (US Plug) AC 200-240V 50/60Hz (EU & BS Plug)
Lamp Input	12VDC 3A
Lumens	800lm@6500k
Light Displaying Technology	RGBWWIC
Control Methods	Button, Govee Home App, Voice
Working Temperature	-10°C - 40°C/14°F - 104°F

Troubleshooting

1. **Cannot connect to Govee Home App.**
 - a. Check if the lamp has been powered on.
 - b. Check if your smartphone's Bluetooth has been turned on or try connecting the lamp to another smartphone.
 - c. Ensure that your smartphone is near the lamp when connecting for the first time.
 - d. If the problem persists, go to the "Device" page to delete the device and follow the previous instructions to reconnect.

2. **Cannot connect to Wi-Fi.**

- Check if the lamp has been powered on.
- Do not skip connecting to Wi-Fi during the pairing process.
- Ensure that your Wi-Fi router is 2.4GHz capable. 5GHz is not supported.
- Ensure that you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi connection process.
- Shorten the distance between the lamp and the Wi-Fi router to less than 50ft, then try reconnecting.
- Use another smartphone to pair with the lamp to check if your Wi-Fi network is working.

3. **Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.**

- Ensure that the Wi-Fi connection is stable.
- Go to the app's Settings page and follow the instructions under "User Guide" to pair the lamp again.

4. **The lamp does not display the selected color fully or some LED beads do not light up.**

- Please contact Customer Support for a rapid product replacement.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

Safety Instructions

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:
LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.

Read and follow the safety instructions below:

- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt alleine zu installieren und zu verwenden.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht. Setzen Sie es nicht Orten aus, an denen es zu Wasserspritzern oder Wassertropfen kommen kann.
- Die inneren Lichtquellen können nicht ersetzt werden. Wenn es kaputt geht, sollte das Produkt ersetzt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von potenziellen Gefahrenquellen oder Wärmequellen (z.B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände) auf.
- Die Arbeitstemperatur sollte zwischen -10 und 40 °C liegen.
- Lagern Sie das Produkt an Orten, an denen die Temperatur im Bereich von -20 bis 60° C (-4 bis 140° F) liegt, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden möchten.
- Vermeiden Sie die Verwendung anderer, nicht standard-mäßiger Adapter für dieses Produkt.

VORSICHT - Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderungen sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Einführung


Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee Torchiera Stehlampe entschieden haben! Dieses Produkt zaubert beispiellose Farbeffekte an Ihre Decken. Sie können sie in Ihrem Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Arbeitszimmer platzieren, wobei der Lampenkopf nach oben zur Decke gerichtet ist. Sie können das Licht über Tasten am Laternenpfahl oder über die Govee Home-App steuern, um weitere Funktionen zu entdecken, darunter Helligkeitsanpassung, Farb-DIY, Szenenerstellung und mehr.

Was Sie erhalten

Item	Quantity
Stehlampe (einschließlich Lampensockel × 1, Laternenpfahl × 4)	1
Netzadapter	1
Kurzanleitung	1
Benutzerhandbuch	1
Service-Karte	1


Tipp zur Demontage

- a. Lampenkopf
- b. Eingebautes Mikrofon
- c. Taste
- d. Lampensockel
- e. Netzadapter



Taste	Anweisung
Ein/Aus-Taste	Drücken Sie diese Taste, um die Lampe ein-/auszuschalten.

Tipp zur Demontage



Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) einer Lichtquelle und (2) einem Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter leicht entfernen.

Koppeln Ihres Geräts mithilfe der Govee Home-App

Was Sie benötigen

- Ein WLAN-Router, der die 2,4-GHz- und 802.11b/g/n-Bänder unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.



1. Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) herunter. Melden Sie sich mit Ihrem Konto an. Neue Benutzer müssen ein Konto erstellen.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
3. Öffnen Sie die App, tippen Sie oben rechts auf das „+“-Symbol und suchen Sie nach „H60B1“.
4. Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.

Wie man Matter benutzt

Schritt 1

Suchen Sie den Matter-QR-Code oder die Gerätenummer auf dem Produkt oder auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home App.

Schritt 2

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein und lassen Sie es eingeschaltet.

Schritt 3

Laden Sie eine App herunter, die Matter unterstützt, z. B. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit usw., und öffnen Sie diese.

Schritt 4

Verwenden Sie die Gerätenummer oder den QR-Code auf dem Produkt in der App, um die Netzwerkverbindung von Matter für das Produkt abzuschließen.

2. Wichtig:

- a. Wenn Sie Matter zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Produkts herstellen.
- b. Ein IPv6-Netzwerk ist erforderlich.
- c. Das Ändern des Netzwerks kann zu einer Fehlfunktion von Matter führen.
- d. Wenn das Gerät nicht mit dem App-Netzwerk des Matter-Ökosystems verbunden werden kann, drücken Sie bitte 5 Sekunden lang auf die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Versuchen Sie anschließend erneut, eine Verbindung herzustellen.
- e. Wenn Sie das Netzwerk wechseln müssen, während Sie Matter verwenden, schließen Sie die Govee Home-App und schalten Sie das Gerät aus. Schalten Sie das Gerät dann wieder ein und vervollständigen Sie die Netzwerkverbindung

von Apps, die Matter unterstützen
(z. B. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit usw.),
innerhalb von 15 Minuten.

Steuern Sie die Lampe mit Ihrer Stimme

1. Öffnen Sie die App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol oben rechts.
3. Wählen Sie „Benutzerhandbuch“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit Ihrer Stimme zu steuern.

Technische Daten

Modell	H60B1
Netzadaptereingang	AC 100–240 V, 50/60 Hz (US-Stecker) AC 200–240 V, 50/60 Hz (EU- und BS-Stecker)
Lamp Input	12VDC 3A
Lumens	800lm@6500k
Light Displaying Technology	RGBWWIC
Control Methods	Button, Govee Home App, Voice
Working Temperature	-10°C - 40°C/14°F - 104°F

Problembehebung

1. Verbindung zur Govee Home-App nicht möglich.

- a. Überprüfen Sie, ob die Lampe eingeschaltet ist.
- b. Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist oder versuchen Sie, die Lampe mit einem anderen Smartphone zu verbinden.
- c. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone beim ersten Verbinden in der Nähe der Lampe befindet.
- d. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie zur Seite „Gerät“, um das Gerät zu löschen, und folgen Sie den vorherigen Anweisungen, um die Verbindung wiederherzustellen.

2. WLAN-Verbindung nicht möglich.

- a. Überprüfen Sie, ob die Lampe eingeschaltet ist.
- b. Überspringen Sie während des Kopplungsvorgangs nicht die Verbindung zum WLAN.
- c. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Router 2,4GHz unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- d. Stellen Sie sicher, dass Sie während des WLAN-Verbindungsvorgangs das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
- e. Verkürzen Sie den Abstand zwischen der Lampe und dem WLAN-Router auf weniger als 15 Meter und versuchen Sie dann erneut, die Verbindung herzustellen.
- f. Koppeln Sie die Lampe mit einem anderen Smartphone und prüfen Sie, ob Ihr WLAN-Netzwerk funktioniert.

3. Die Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.

- a. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Verbindung stabil ist.
- b. Gehen Sie zur Einstellungsseite der App und folgen Sie den Anweisungen unter „Benutzerhandbuch“, um die Lampe erneut zu koppeln.

4. Die Lampe zeigt die ausgewählte Farbe nicht vollständig an oder einige LED-Kugeln leuchten nicht.

- a. Bitte wenden Sie sich für einen schnellen Produktaustausch an den Kundendienst.

Kundenbetreuung

 Garantie: 12 Monate eingeschränkte Garantie

 Support: Lebenslanger technischer Support

 E-Mail: support@govee.com

 Offizielle Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

Instructions de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

Veuillez lire et suivre les consignes de sécurité ci-dessous:

- Ne laissez pas les enfants installer et utiliser ce produit.
- Le produit n'est pas étanche. Ne l'exposez pas à des zones susceptibles de recevoir des éclaboussures ou des gouttes d'eau.
- Les sources lumineuses internes ne peuvent pas être remplacées. S'il se brise, le produit doit être remplacé.
- Évitez d'installer l'appareil à proximité de sources potentiellement dangereuses ou de sources de chaleur (par exemple, des bougies, des objets remplis de liquide).
- La température de travail doit être comprise entre 14 et 104 °F (-10 à 40°C).
- Rangez le produit dans un endroit où la température est comprise entre -4 et 140 °F (-20 et 60 °C) si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une longue période.
- Évitez d'utiliser d'autres adaptateurs non standards pour ce produit.

ATTENTION - Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Introduction


Merci d'avoir choisi la lampe à pied Govee Torchiere ! Ce produit apportera des effets de couleurs sans précédent à vos plafonds. Vous pouvez le placer dans votre chambre, votre salon et votre bureau à domicile, avec la tête de lampe orientée vers le plafond. Vous pouvez contrôler la lumière à l'aide des boutons du lampadaire ou via l'application Govee Home, pour découvrir plus de fonctionnalités, notamment le réglage de la luminosité, les couleurs DIY, la création de scènes, etc.

Contenu du carton

Item	Quantity
Lampe à pied (avec socle de lampe × 1, lampadaire × 4)	1
Adaptateur secteur	1
Guide de démarrage rapide	1
Manuel d'utilisation	1
Carte de service	1


Vue d'ensemble

- a. Tête de lampe
- b. Micro intégré
- c. Bouton
- d. Socle de lampe
- e. Adaptateur secteur



Bouton	Instruction
Bouton marche/arrêt	Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre la lampe.

Astuce de démontage



Le produit se compose de deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. Si vous retirez le connecteur de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802,11b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.



1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android). Connectez-vous avec votre compte. Les nouveaux utilisateurs doivent créer un compte.
2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H60B1 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Comment utiliser la Matter

Étape 1

Recherchez le code QR du Matter ou le numéro de l'appareil sur le produit ou sur la page « Paramètres de l'appareil » dans l'application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone et maintenez-le activé.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez une application qui prend en charge Matter, notamment Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

2. Important :

- a. Vous devrez accomplir la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple, Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lorsque vous utilisez Matter pour la première fois.
- b. Un réseau IPv6 est requis.
- c. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
- d. Si l'appareil ne peut pas être connecté au réseau d'applications de l'écosystème Matter, veuillez appuyer longuement sur le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes pour restaurer l'appareil aux paramètres d'usine. Ensuite, essayez la connexion à nouveau.
- e. Si vous devez changer de réseau lorsque vous utilisez Matter, fermez l'Application Govee Home et éteignez l'appareil. Ensuite, rallumez l'appareil et finalisez la connexion réseau

des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans un délai de 15 minutes.

Contrôler la lampe par la voix

1. Ouvrez l'application, puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à la page des détails.
2. Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez le Manuel utilisateur et suivez les instructions à l'écran pour contrôler l'appareil à l'aide de votre voix.

Caractéristiques techniques

Modèle	H60B1
Entrée de l'adaptateur secteur	CA 100-240 V 50/60 Hz (prise américaine) CA 200-240 V 50/60 Hz (prise UE et BS)
Entrée de la lampe	12 V CC 3A
Lumens	800 lm à 6 500 k
Technologie d'affichage de la lumière	RGBWWIC
Méthodes de contrôle	Bouton, application Govee Home, voix
Température de fonctionnement	-10°C - 40°C/14°F - 104°F

Dépannage

1. Impossible de se connecter à l'application Govee Home.

- a. Vérifiez si la lampe est allumée.
- b. Vérifiez si le Bluetooth de votre smartphone est activé ou essayez de connecter la lampe à un autre smartphone.
- c. Assurez-vous que votre smartphone est à proximité de la lampe lors de la première connexion.
- d. Si le problème persiste, accédez à la page « Appareil » pour supprimer l'appareil et suivez les instructions précédentes pour le reconnecter.

2. Impossible de connecter au Wi-Fi.

- a. Vérifiez si la lampe est allumée.
- b. Ne sautez pas l'étape de connexion au Wi-Fi pendant le processus d'association.
- c. Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi prend en charge la bande 2,4 GHz. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- d. Assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe Wi-Fi lors du processus de connexion Wi-Fi.
- e. Réduisez la distance entre la lampe et le routeur Wi-Fi à moins de 50 pieds, puis réessayez la connexion.
- f. Utilisez un autre smartphone pour s'associer à la lampe afin de vérifier si votre réseau Wi-Fi fonctionne.

3. Impossible de s'associer ou de se connecter à Alexa ou à l'Assistant Google.

- a. Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est stable.
- b. Accédez à la page Paramètres de l'application et suivez les instructions sous « Manuel utilisateur » pour s'associer à la lampe à nouveau.

4. La lampe n'affiche pas complètement la couleur sélectionnée ou certaines billes LED ne s'allument pas.

- a. Veuillez contacter l'assistance clientèle pour un remplacement rapide du produit.

Service Clientèle

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Support : Soutien technique à vie

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

Safety Instructions

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Al utilizar productos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Lea y siga estas instrucciones de seguridad:

- No permita que los niños instalen y utilicen este producto solos.
- El producto no es resistente al agua. No lo exponga a la áreas susceptibles a salpicaduras de agua o gotas de agua.
- No se puede reemplazar las fuentes de luz internas. Si se rompe, el producto debe ser reemplazado.
- Evite instalar el dispositivo cerca de fuentes potencialmente peligrosas o fuentes de calor (por ejemplo, velas, objetos llenos de líquidos).
- La temperatura de funcionamiento debe estar en el rango desde 14°F hasta 104°F (-10°C hasta 40°C).
- Guarde el producto en lugares donde la temperatura esté entre -4°F y 140 °F (-20°C y 60 °C) si no planea usarlo durante mucho tiempo.
- Evite utilizar otros adaptadores no estándar para este producto.

PRECAUCIÓN- El producto no es un juguete. Los niños y los discapacitados deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Introducción


¡Gracias por elegir la lámpara de pie Torchiere de Govee! Este producto aportará efectos de color sin precedentes a sus techos. Puede colocarlo en su dormitorio, sala de estar y oficina en casa, con el cabezal de la lámpara orientado hacia el techo. Puede controlar la luz a través de los botones en el poste de luz o mediante la aplicación Govee Home para explorar más funciones, incluidas el ajuste de brillo, DIY de color, la creación de escena y más.

Contenido

Item	Quantity
Lámpara de pie (incluye base de lámpara × 1, poste de luz × 4)	1
Adaptador de corriente	1
Guía de inicio rápido	1
Manual del usuario	1
Tarjeta de servicio	1

De un vistazo

- a. Cabezal de la lámpara
- b. Micrófono incorporado
- c. Botón
- d. Base de la lámpara
- e. Adaptador de corriente



Botón	Instrucción
Botón de encendido/apagado	Pulsar para encender/apagar la lámpara.

Consejo para desmontar



El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al separar el terminal de salida del adaptador, se pueden retirar fácilmente la fuente de luz y el adaptador.

Emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita

- Un rúter Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11b/g/n. No es compatible con 5 GHz.



1. Descargue la aplicación Govee Home de la App Store (iOS) o de Google Play (Android). Inicie sesión con su cuenta. Los nuevos usuarios deben crear una cuenta.
2. Encienda el Bluetooth de su smartphone.
3. Abra la aplicación, toque el ícono “+” en la esquina superior derecha y busque “H60B1”.
4. Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Cómo usar Matter

Paso 1

Busque el código QR de Matter o el número de dispositivo en el producto o en la página "Ajustes del dispositivo" en la aplicación Govee Home.

Paso 2

Active el Bluetooth en su teléfono inteligente y manténgalo activado.

Paso 3

Descarga y abre la aplicación compatible con Matter, como Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.

Paso 4

Utiliza el número de dispositivo o el código QR del producto en la aplicación para completar la conexión a la red de Matter para ese producto.

2. Importante:

- a. Deberá completar la conexión de red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.) dentro de los 15 minutos después de encender el producto cuando use Matter por primera vez.
- b. Se requiere una red IPv6.
- c. Cambiar la red puede hacer que Matter no funcione correctamente.
- d. Si el dispositivo no se puede conectar a la red de aplicaciones del ecosistema de Matter, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica. Después de hacerlo, intente conectarlo de nuevo.
- e. Si necesitas cambiar la red cuando uses Matter, cierra la aplicación Govee Home y apaga el dispositivo. Luego, vuelve a encenderlo y completa la conexión de red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.) en 15 minutos.

Controlar la lámpara por voz

1. Abra la aplicación, luego toque el ícono del dispositivo para entrar en la página de detalles.
2. Toque el ícono de ajustes en la esquina superior derecha.
3. Seleccione Guía del usuario y siga las instrucciones en pantalla para controlar el dispositivo usando la voz.

Especificaciones

Modelo	H60B1
Entrada del adaptador de corriente	100-240 V CA 50/60 Hz (Enchufe de EE. UU.) 200-240 V CA 50/60 Hz (Enchufe UE y BS)
Entrada de la lámpara	12 VCC 3A
Lúmenes	800 lm @ 6500 k
Tecnología de visualización de iluminación	RGBWWIC
Métodos de control	Botón, Aplicación Govee Home, Voz
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - 40 °C/14 °F - 104 °F

Solución de problemas

1. No se puede conectar a la aplicación Govee Home.

- a. Verifique si la lámpara está encendida.
- b. Verifique si el Bluetooth de su teléfono inteligente está activado o intente conectar la lámpara a otro teléfono.
- c. Asegúrese de que su teléfono inteligente esté cerca de la lámpara cuando la conecte por primera vez.
- d. Si el problema persiste, vaya a la página "Dispositivo" para eliminar el dispositivo y siga las instrucciones anteriores para volver a conectarlo.

2. No se puede conectar a la Wi-Fi.

- a. Verifique si la lámpara está encendida.
- b. No omita conectarse a Wi-Fi durante el proceso de emparejamiento.
- c. Asegúrese de que su router Wi-Fi sea compatible con 2,4 GHz. No es compatible con 5 GHz.
- d. Asegúrese de haber introducido correctamente la contraseña del Wi-Fi durante el proceso de conexión Wi-Fi.
- e. Acorte la distancia entre la lámpara y el router Wi-Fi a menos de 50 pies y luego intente volver a conectarlo.
- f. Utilice otro teléfono inteligente para emparejar con la lámpara y verificar si su red Wi-Fi está funcionando.

3. No se puede emparejar ni conectar con Alexa o el Asistente de Google.

- a. Asegúrese de que la conexión Wi-Fi sea estable.
- b. Vaya a la página de Ajustes de la aplicación y siga las instrucciones de la "Guía del usuario" para volver a emparejar la lámpara.

4. La lámpara no muestra el color seleccionado por completo. O algunas perlas de LED no se iluminan.

- a. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener un reemplazo rápido del producto.

Servicio de atención al cliente



Garantía: Garantía limitada de 12 meses



Soporte: Soporte técnico de por vida



Correo electrónico: support@govee.com



Sitio web oficial: www.govee.com



@GOVEE



@goveeofficial



@govee.official



@GoveeOfficial



@GOVEE

Safety Instructions

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano i prodotti, è necessario adottare sempre le seguenti precauzioni di base:

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

Leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate di seguito:

- Non consentire ai bambini di installare e utilizzare questo prodotto da soli.
- Il prodotto non è impermeabile. Non esporlo ad aree soggette a spruzzi d'acqua o gocce d'acqua.
- Le sorgenti luminose interne non possono essere sostituite. Se si rompe, il prodotto deve essere sostituito.
- Evitare di installare il dispositivo vicino a fonti potenzialmente pericolose o fonti di calore (ad esempio, candele, oggetti contenenti liquidi).
- La temperatura di lavoro deve essere compresa tra 14 e 104 °F (da -10 a 40 °C).
- Conservare il prodotto in luoghi in cui la temperatura è all'interno Da -4 a 140 °F (da -20 a 60 °C) se non si prevede di utilizzarlo per un lungo periodo.
- Evitare di utilizzare altri adattatori non standard per questo prodotto.

ATTENZIONE: il prodotto non è un giocattolo. I bambini e i disabili devono rimanere sotto la supervisione di un adulto quando usano il prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Introduzione


Grazie per aver scelto la lampada da terra Torchiere Govee! Questo prodotto porterà effetti cromatici senza precedenti sul tuo soffitto. Puoi posizionarla nella tua camera da letto, nel soggiorno o nello studio, con la testa della lampada rivolta verso l'alto, verso il soffitto. È possibile controllare la luce tramite i pulsanti sul lampione o tramite l'app Govee Home per scoprire altre funzionalità, tra cui la regolazione della luminosità, il fai-da-te del colore, la creazione di scene e molto altro.

Contenuto

Item	Quantity
Lampada da terra (inclusa base della lampada × 1, palo della lampada × 4)	1
Adattatore di alimentazione	1
Guida rapida	1
Manuale utente	1
Scheda di servizio	1


A prima vista

- a. Testa della lampada
- b. Microfono incorporato
- c. Pulsante
- d. Base della lampada
- e. Adattatore di alimentazione



Pulsante	Istruzioni
Pulsante di accensione/spegnimento	Premere per accendere/spegnere la lampada.

Consiglio di smontaggio



Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, puoi rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Associazione del dispositivo all'app Govee Home

Cosa serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.



1. Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android). Accedi con il tuo account. I nuovi utenti devono creare un account.
2. Attivare il Bluetooth sullo smartphone.
3. Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H60B1".
4. Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Come usare Matter

Passaggio 1

Trova il codice QR Matter o il numero del dispositivo sul prodotto o nella pagina "Impostazioni del dispositivo" nell'app Govee Home.

Passaggio 2

Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone e tienilo acceso.

Passaggio 3

Scaricare e aprire l'app che supporta Matter come Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, ecc.

Passaggio 4

Utilizzare il numero del dispositivo o il codice QR sul prodotto nell'app per completare la connessione di rete di Matter per il prodotto.

2. Importante:

- a. È necessario completare la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad es. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit ecc.) entro 15 minuti dall'accensione del prodotto quando si utilizza Matter per la prima volta.
- b. È necessaria una rete IPv6.
- c. La modifica della rete potrebbe causare il malfunzionamento di Matter.
- d. Se il dispositivo non riesce a connettersi alla rete dell'app dell'ecosistema Matter, premere a lungo il pulsante di accensione per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo. Quindi, provare a connettersi di nuovo in un secondo momento.
- e. Se devi cambiare rete quando usi Matter, chiudi l'app Govee Home e spegni il dispositivo. Quindi, riaccendi e completa la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad es. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit ecc.) entro 15 minuti.

Controllare la lampada con la voce

1. Aprire l'app, quindi toccare l'icona del dispositivo per accedere alla pagina dei dettagli.
2. Toccare l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.
3. Selezionare Guida all'uso e seguire le istruzioni sullo schermo per controllare il dispositivo utilizzando la voce.

Specifiche

Modello	H60B1
Ingresso adattatore di alimentazione	CA 100-240V 50/60Hz (spina americana) CA 200-240V 50/60Hz (spina UE e BS)
Ingresso lampada	12VCC 3A
Lumen	800lm a 6500k
Tecnologia di illuminazione	RGBWWIC
Metodi di controllo	Pulsante, App Govee Home, Voce
Temperatura di lavoro	-10°C - 40°C/14°F - 104°F

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi all'app Govee Home.

- a. Verifica se la lampada è accesa.
- b. Controlla se il Bluetooth del tuo smartphone è attivato oppure prova a connettere la lampada a un altro smartphone.
- c. Quando effettui la connessione per la prima volta, assicurati che lo smartphone sia vicino alla lampada.
- d. Se il problema persiste, vai alla pagina "Dispositivo" per eliminare il dispositivo e segui le istruzioni precedenti per riconnetterti.

2. Impossibile connettersi al Wi-Fi.

- a. Verifica se la lampada è accesa.
- b. Non saltare la connessione al Wi-Fi durante il processo di associazione.
- c. Assicurati che il tuo router Wi-Fi sia compatibile con 2.4 GHz. La banda a 5 GHz non è supportata.
- d. Assicurati di aver inserito la password Wi-Fi corretta durante il processo di connessione Wi-Fi.
- e. Accorcia la distanza tra la lampada e il router Wi-Fi a meno di 50 piedi, quindi prova a riconnetterti.
- f. Utilizza un altro smartphone per associarlo alla lampada e verifica se la rete Wi-Fi funziona.

3. Impossibile associare o connettersi ad Alexa o all'Assistente Google.

- a. Assicurati che la connessione Wi-Fi sia stabile.
- b. Vai alla pagina Impostazioni dell'app e segui le istruzioni nella "Guida all'uso" per associare nuovamente la lampada.

4. La lampada non visualizza completamente il colore selezionato oppure alcune sfere LED non si accendono.

- a. Per una rapida sostituzione del prodotto, contattare
- b. l'assistenza clienti.

Servizio clienti



Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi



Supporto: Supporto tecnico a vita



Email: support@govee.com



Sito web ufficiale: www.govee.com



@GOVEE



@goveeofficial



@govee.official



@GoveeOfficial



@GOVEE

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

EU contact address:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc

UK Authorised Representative:
GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED
(uk_rep@govee.com)
4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos

aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO

For ambiance lighting only. Not for illumination.

This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.

Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle.

Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.

Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.

La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.

Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que se pueda alcanzar con los brazos.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable.

Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé.

La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.

Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.

Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile.

Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.

La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.

Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.

FCC and ISED Canada Statement

Déclaration de la FCC et d'ISED Canada

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil nedit pas produire de brouillage, et.

- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- en réorientant l'antenne réceptrice ou en la changeant de place ;
- en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
- en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
- en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

FCC and ISED Radiation Exposure Statement

Déclaration de la FCC et de l'ISED sur l'exposition aux radiations

This equipment complies with FCC and ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'ISED définies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Contact : <https://www.govee.com/support>

This product contains a light source of energy efficiency class G. Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	465.9nm	97.1%
Green	530.4nm	84.9%
Red	619.0nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.
Reference control settings: 6500K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	465,9nm	97,1%
Grün	530,4nm	84,9%
Rot	619,0nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.
Referenzeinstellungen der Steuerung: 6500K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	465,9nm	97,1%
Vert	530,4nm	84,9%
Rouge	619,0nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.
Réglages de contrôle de référence : 6500K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	465,9nm	97,1%
Verde	530,4nm	84,9%
Rojo	619,0nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.

Ajustes de control de referencia: 6500K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	465,9nm	97,1%
Verde	530,4nm	84,9%
Rosso	619,0nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.

Impostazioni di controllo di riferimento: 6500K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com