

H6672 英法说明书

版本:2.0

料号:

成型尺寸:75×105 (mm)

材质:80G书页纸

工艺:单色印刷

折叠方式:骑马订

页数:36页



User Manual

Model: H6672
Govee RGBWIC TV Backlight 2

English

01

Français

13

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Use the product with the provided power adapter only.
- Be cautious of static electricity during installation and usage. Keep the product away from sharp objects or strong corrosive chemicals.
- Remove nails, metal, or other conductive objects from the installation surface before attaching the strip light, as it may cause short-circuiting.
- Do not allow children to install the strip light alone.
- When bending the strip lights during installation, avoid folding the LED components as it may affect the product's lifespan.
- Avoid installing the strip light near potentially dangerous sources (e.g., candles, liquid-filled objects).
- Unroll the strip light before powering on.
- Please turn off the power and unplug the adapter when the strip light will not be used for a long time.
- The internal lighting source cannot be replaced separately, and if you have to replace the whole lamp structure, please get in touch with customer service for professional after-sale services.
- For ambiance lighting only. Not for illumination.
- The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.
- Do not use the strip light when covered or recessed into a surface;
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the

wall if the wiring is within arm's reach.

- The control box of this product contains a microphone that is used to detect the rhythm changes of music and sound, to achieve music lighting effects.
- The recommended working temperature is between 0~40°C.
- The storage temperature should be between -10~60 °C.
- The product use with information technology equipment or Audio and Video equipment.
- Do not remove or insert lamps while the chain is connected to the supply.
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction

Thanks for choosing Govee RGBWIC TV Backlight 2 !

This 5.6m LED strip light, which is embedded with Govee's cutting-edge RGBWIC technology, can be adjusted independently for each segment, bringing a more immersive watching experience and better fitting for 32-86 inches TVs. It is Matter-compatible and can be controlled by Govee Home App and voice assistants such as Alexa and Google Assistant.

What You Get

Item	Quantity
LED Strip Light	1
Control Box	1
Power Adapter	1
Clips	6
User Manual	1
Quick Start Guide	1
Service Card	1
Alcohol Pad	1



LED Strip Light X1



Adapter X1



Clips X6




User Manual X1



Service Card X1

At a Glance




1. Power Button: Short press to turn on/off the light
2. Color Mode: Press to cycle through 9 colors
3. Music Mode/Brightness: Short press to enter Music Mode. Press and hold to cycle through 6 brightness levels.
4. Mic

Installing Your Device


Before You Install

1. Unpack the box and check all items included.
 2. Power on the strip light and check whether it lights up.
- Caution:** Do Not power on before spreading the strip light.



Installing Steps

Step 1: Wipe the installation surface to ensure it is dry and clean.



Step 2: Start attaching the light strip from the bottom right corner (Figure 1), and stick the clip at the corner(Figure 2).




figure 1

a. Recommended attachment:

- i. For **32-75 inch TVs**: 1-2 cm from the TV edge
- ii. For **83-86 inch TVs**: 5 cm from the TV edge

b. Stick it on a relatively flat surface for better adhesion.





figure 2

- a. Leave a distance of **3 LEDs (about $\geq 6\text{cm}$)** from the clip to the corner point of the strip to avoid damaging the LEDs by bending the strip too severely.
- b. Position the clip's bracket **on the inner side** of the strip, **away from the LEDs**, to prevent lifting and avoid blocking the light.


Step 3: After sticking the four side, cut excessive strip light.

Caution:

- a. **For your safety, unplug the device before cutting.**
- b. Cut the strip light **on the cutting location** to avoid damaging it.



Step 4: Connect to the power supply and finish the installation.



Pairing Your Device with Govee Home App

What You Need:

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS or Android.



Google Play is a trademark of Google LLC.

1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search "H6672".
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Length Calibration

If the light strip has been cut, please go to Settings > Length Calibration to adjust and ensure the lighting effects function as intended.
If not, please skip this step.

**The strip light supports cutting.
Do you want to cut it?**

Warm reminder: If your light strip needs to be cut, you can adjust it on the interface of Settings – Length Calibration

NO

YES

Specifications

Power Input(Adapter)	100-240V~ 50/60Hz (US Plug)
Power Input(Control Box)	12VDC 3A
Light Color	RGBWIC
Length	Cuttable Design,18.4 ft(5.6m)
Working Temperature	0~40 °C

Matter Guide

Cautions:

1. You need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, long press the power button of the product and click the second button for 4 times consecutively to restore factory settings. After that, try connecting again later.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home /Apple Homekit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Troubleshooting

1. The strip light does not light up:

- a. Check if the adapter used is the one provided.
- b. Power the strip light off then on. Make sure the adapter and the control box have been powered on.
- c. Check the wired connections for the control box and the adapter.
- d. Long press and hold the power button on the control box and quickly press the middle button four times to restore factory settings.

2. The strip light does not display the full selected color/Some light beads do not light up:

- a. Check whether length calibration has been performed. If not, go to "Settings" – "Length Calibration" to make adjustments via Govee Home App.
- b. Please contact Govee Support Team.

3. Cannot connect to Govee Home App:

- a. Do not skip Bluetooth connection in the app.
- b. Ensure Bluetooth on your smartphone has been turned on.
- c. Your smartphone may be incompatible with Govee Home App. Try using a different smartphone.
- d. Power the strip light and your smartphone Bluetooth off then on, then try again.
- e. Please ensure your smartphone is within 1m/3.28ft of the strip light when connecting.
- f. Clear any obstructions that are between the strip light and your smartphone.

4. Fails to connect to Wi-Fi.

- a. Make sure the Wi-Fi you connect to is 2.4GHz. 5GHz is not supported.
- b. Do not skip the Wi-Fi connection during setup. Ensure you input the correct Wi-Fi name and password according to the app's instructions
- c. Make sure the distance between the device and the router is less than 100ft.
- d. Keep as few obstructions (e.g. walls, windows) as possible between the device and the router.
- e. The strip light is not compatible with your router. Please try to connect your strip light to a smartphone hotspot.

5. Lost Wi-Fi connection or cannot use the device with the app.

- a. Make sure your home Wi-Fi works well.
- b. Check whether the Wi-Fi password has been modified.
- c. Keep as few obstructions (e.g. walls, windows) as possible between the device and the router.
- d. Check whether the device has been connected to Wi-Fi. If not, please re-connect the device to Wi-Fi as mentioned above.


6. Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.

- a. Ensure the stability of the Wi-Fi connection.
- b. Go to the app's Settings page and follow the instructions under "User Guide" to pair the device again.

7. The synchronization effect for Music Mode does not work properly.

- a. Ensure the control box is close to the music source to ensure better sound pickup.

Disassembly Tip:



The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Customer Service

🛡️ Warranty: 12-Month Limited Warranty

🔍 Support: Lifetime Technical Support

✉️ Email: support@govee.com

🌐 Official Website: www.govee.com

📺 @GOVEE 📷 @goveeo□cial 🎵 @govee.o□cial

✂️ @GoveeO□cial 📘 @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- N'utilisez le produit qu'avec l'adaptateur secteur fourni.
- Faites attention à l'électricité statique lors de l'installation et de l'utilisation.
Tenez le produit à l'écart d'objets pointus ou de produits chimiques corrosifs forts.
- Retirez les clous, les objets métalliques ou tout autre objet conducteur de la surface d'installation avant de fixer la bande lumineuse, car cela pourrait provoquer un court-circuit.
- Ne laissez pas les enfants installer la bande lumineuse seuls.
- Lorsque vous pliez les bandes lumineuses pendant l'installation, évitez de plier les composants LED, car cela pourrait affecter la durée de vie du produit.
- Évitez d'installer la bande lumineuse à proximité de sources potentiellement dangereuses (par exemple, des bougies, des objets remplis de liquide).
- Déroulez la bande lumineuse avant de l'allumer.
- Veuillez couper l'alimentation et débrancher l'adaptateur lorsque la bande lumineuse ne sera pas utilisée pendant une longue période.
- La source lumineuse interne ne peut pas être remplacée séparément, et si vous avez besoin de remplacer toute la structure de la lampe, veuillez contacter le service client pour des services après-vente professionnels.

- Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.
- Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.
- Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder verbeult ist.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.
- Le boîtier de commande de ce produit contient un microphone qui permet de détecter les changements de rythme de la musique et du son, afin de réaliser des effets d'éclairage musicaux.
- La température de fonctionnement recommandée est comprise entre 0 et 40 °C.
- La température de stockage doit être comprise entre -10 et 60 °C.
- Le produit est utilisé avec des équipements informatiques ou des équipements audio et vidéo.
- Ne retirez pas et n'insérez pas de lampes lorsque la chaîne est connectée à l'alimentation.
- ATTENTION-Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rétroéclairage TV RGBWIC Govee 2 ! Cette bande lumineuse LED de 5,6 m, qui intègre la technologie RGBWIC de pointe de Govee, peut être réglée indépendamment pour chaque segment, offrant une expérience de vision plus immersive et une meilleure adaptation aux téléviseurs de 32 à 86 pouces. Il est compatible avec Matter et peut être contrôlé par l'application Govee Home et les assistants vocaux tels qu'Alexa et Google Assistant.

Contenu du carton

Article	Quantité
Bande lumineuse à LED	1
Boîtier de commande	1
Adaptateur secteur	1
Pinces	6
Manuel d'utilisation	1
Guide de démarrage rapide	1
Carte de service	1
Tampon d'alcool	1



Bande lumineuse
à LED X1



Adaptateur secteur X1



Pinces X6




Manuel d'utilisation X1



Carte de service X1

At a Glance




1. Bouton marche/arrêt: Appuyez brièvement pour allumer/éteindre la lumière
2. Mode Couleur : appuyez pour faire défiler les 9 couleurs
3. Mode Musique/Luminosité : appuyez brièvement pour passer en mode Musique. Maintenez la touche enfoncée pour faire défiler les 6 niveaux de luminosité.
4. Mic

Installation de votre appareil

Avant l'installation


1. Déballez la boîte et vérifiez tous les éléments inclus.
2. Allumez la bande lumineuse et vérifiez si elle s'allume.

Attention : N'allumez PAS l'appareil avant d'étendre la bande lumineuse.



Étapes de l'installation

Étape 1 : Essuyez la surface d'installation pour vous assurer qu'elle est sèche et propre.



Étape 2: Commencez à fixer la bande lumineuse à partir du coin inférieur droit (Figure 1) et collez le clip dans le coin (Figure 2).




Figure 1

- a. Fixation recommandée :
 - i. Pour les téléviseurs de 32 à 75 pouces : 1 à 2 cm du bord du téléviseur
 - ii. Pour les téléviseurs de 83 à 86 pouces : à 5 cm du bord du téléviseur
- b. Collez-la sur une surface relativement plane pour une meilleure adhérence.
- c. Collez le boîtier de commande dans une position appropriée.




Figure 2


Figure 2 Coller les clips et ajuster les côtés à angle droit.

- Laissez une distance de 3 perles de lampe (environ ≥ 6 cm) entre le clip et le point d'angle de la bande pour éviter d'endommager les perles de lampe en pliant la bande trop fortement.
- Positionnez le clip parallèlement au bord du téléviseur, avec le support situé sur le côté intérieur de la bande lumineuse pour éviter qu'elle ne se soulève.
- Évitez de placer le support de clip sur les LED pour éviter de bloquer la lumière.


Étape 3 : Après avoir collé les quatre côtés, coupez l'excédent de bande lumineuse.

Attention :

- Pour votre sécurité, débranchez l'appareil avant de couper.
- Coupez la bande lumineuse au point de coupe pour éviter de l'endommager.



Étape 4 : Connectez-la à l'alimentation et terminez l'installation.



Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android.



Google Play est une marque de commerce de Google LLC.

1. Téléchargez l'application Govee Home sur l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, tapotez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H6672 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Calibrage de la longueur

Si la bande lumineuse a été coupée, accédez à Paramètres > Calibrage de la longueur pour régler et garantir que les effets d'éclairage fonctionnent comme prévu.
Sinon, ignorez cette étape.

La bande lumineuse prend en charge la découpe. Voulez-vous le couper?

Astuces : si votre bande lumineuse doit être coupée, vous pouvez l'ajuster sur l'interface Paramètres – Calibrage de la longueur

NO

YES

Caractéristiques techniques

Entrée d'alimentation (adaptateur)	100-240V~ 50/60Hz (prise américaine)
Entrée d'alimentation (boîtier de commande)	12 V CC 3 A
Couleur d'éclairage	RGBWIC
Longueur	Conception découpable, 18,4 pieds (5,6 m)
Température de fonctionnement	0 à 40 °C

Guide des sujets

Mise en garde :

1. Vous devez établir une connexion réseau avec les applications qui prennent en charge Matter (par exemple, Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lorsque vous utilisez Matter pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si le produit ne peut pas se connecter à l'application, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du produit et cliquez sur le deuxième bouton 4 fois de suite pour restaurer les paramètres d'usine. Ensuite, essayez de vous connecter à nouveau.

Étape 1

Trouvez le code QR ou le numéro d'appareil Matter sur le produit ou sur la page Paramètres de l'appareil dans l'application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter, telle que Google Home/Apple Homekit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.


Dépannage

1. La bande lumineuse ne s'allume pas :
 - a. Vérifiez si l'adaptateur utilisé est celui fourni.
 - b. Éteignez puis rallumez la bande lumineuse.
Assurez-vous que l'adaptateur et le boîtier de commande ont été mis sous tension.
 - c. Vérifiez les connexions câblées du boîtier de commande et de l'adaptateur.
 - d. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du boîtier de commande, puis appuyez rapidement quatre fois sur le bouton du milieu pour restaurer paramètres d'usine.
2. La bande lumineuse n'allume pas la totalité de la couleur sélectionnée/Certaines billes lumineuses ne s'allument pas :
 - a. Vérifiez si le calibrage de la longueur a été effectué. Sinon, allez dans « Paramètres » – « Calibrage de la longueur » pour effectuer des réglages via l'application Govee Home.
 - b. Veuillez contacter l'équipe d'assistance de Govee.
3. Impossible de se connecter à l'application Govee Home :
 - a. N'ignorez pas la connexion Bluetooth dans l'application.
 - b. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre smartphone.
 - c. Il est probable que votre smartphone soit incompatible avec Govee Home App. Essayez d'utiliser un autre smartphone.
 - d. Éteignez la bande lumineuse et le Bluetooth de votre smartphone, puis rallumez-les, puis réessayez.
 - e. Veuillez vous assurer que votre smartphone se trouve à moins de 1 m/3,28 pieds de la bande lumineuse lors de la connexion.
 - f. Éliminez tout obstacle situé entre la bande lumineuse et votre smartphone.

4. Échec de la connexion au Wi-Fi.
 - a. Assurez-vous que le Wi-Fi auquel vous vous connectez est de 2,4 GHz. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
 - b. N'ignorez pas la connexion Wi-Fi lors de la configuration. Assurez-vous de saisir le nom et le mot de passe Wi-Fi corrects conformément aux instructions de l'application
 - c. Assurez-vous que la distance entre l'appareil et le routeur est inférieure à 100 pieds.
 - d. Réduisez autant que possible les obstacles (par exemple, des murs, des fenêtres) entre l'appareil et le routeur.
 - e. La bande lumineuse n'est pas compatible avec votre routeur. Essayez de connecter votre bande lumineuse à un hotspot de smartphone.
5. Connexion Wi-Fi perdue ou impossible d'utiliser l'appareil avec l'application.
 - a. Assurez-vous que votre Wi-Fi domestique fonctionne bien.
 - b. Vérifiez si le mot de passe Wi-Fi a été modifié.
 - c. Veillez à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible (tels que les murs et les fenêtres) entre l'appareil et le routeur.
 - d. Vérifiez si l'appareil est connecté au Wi-Fi. Sinon, veuillez reconnecter l'appareil au Wi-Fi comme indiqué ci-dessus.
6. Impossible de s'associer ou de se connecter à Alexa ou à l'Assistant Google.
 - a. Assurez-vous de la stabilité de la connexion Wi-Fi.
 - b. Allez sur la page des paramètres de l'application et suivez les instructions du « Manuel utilisateur » pour associer l'appareil.

7. L'effet de synchronisation pour le mode Musique ne fonctionne pas correctement.
- a. Assurez-vous que le boîtier de commande est à proximité de la source musicale pour garantir une meilleure captation du son.

Astuce de démontage :



Le produit se compose de deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. Si vous retirez le connecteur de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Service Clientèle

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Support : Soutien technique à vie

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @GOVEE  @goveeo cial  @govee.o cial

 @GoveeO cial  @GOVEE

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit

- different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

FCC and ISED Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED
Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704
Email: certification@govee.com
Contact information: <https://www.govee.com/support>

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Déclaration de la FCC et d'ISDE Canada

Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence subie, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

REMARQUE: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour assurer une protection su□sante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne sou□rira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. en réorientant l'antenne réceptrice ou en la changeant de place ;

2. en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
3. en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
4. en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

Déclaration sur l'exposition aux rayonnements de la FCC et d'ISDE

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement FCC et ISDE établies pour un environnement non contrôlé, cet équipement devrait être installé et exploité avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et Votre corps.

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Contact : <https://www.govee.com/support>

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Tous droits réservés.



FOR INDOOR USE ONLY

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com