User Manual

Model: H70B6
Govee Curtain Lights Pro

English 01

Français 09

English

Safety Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY IN-STRUCTIONS.

- Move allcribs,bedsfurniture and toys away from the lights,Do not tie the bottom of the string lights and form loops as this could wrap around a child's neck and cause SUFFOCATION,
- This product is rated as IP67 Waterproof. It can be used outdoors but cannot be immersed in water.
- The internal light sources of the string lights cannot be replaced. If the light sources sustain damage,the product should be replaced.
- Do not allow children to assemble and install this product without adult supervision.
- Avoid installing this product near major heat sources.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- To reduce the risk of strangulation,the flexible wiring connected to this luminaire shallbe effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- Keep all string lights out of the reach of children.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use.

- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, or when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
- This product includes a built-in mic that can recognize soundinformation to synchronize lights and music.

SAVE THESE IN-STRUCTIONS

Use and Care Instructions

- Do not mount or support wires in a manner that can cut or damage wire insulation.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.

Introduction

Thank you for choosing Govee Curtain Lights Pro! This product is convenient to install and can be used both indoors and outdoors. With a 32 × 30 high-density layout of lamp beads and rich lighting effects, it can be used for illumination or decoration in any setting, including curtains, bedrooms, bushes, dormitories, yards, balconies, even more locations, and for any occasion, such as Christmas, Valentine's Day, and Halloween. You can also design personalized lighting effects by using DIY Mode and Music Mode to bring more fun to your parties.

What You Get

Item	Quantity
Curtain Light	1
Adapter	1
Control Box	1
User Manual	1
Fixed Mounting Bar	5
Service Card	1

At a Glance



❶ Power Adapter
❷ Control Box
❸ Waterproof Connector
❹ Repeater
❺ Wire Adapter
❻ Hooks
❼ Plastic Strap
❽ Fixed Mounting Bar

Control Box:

On/Off Button

- Press to turn the light on or off.
- Long press for 5 seconds to reset.



Control Box

Pairing Your Device with Govee Home App

What you need:

● A Wi-Fi router supporting 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.

1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).

2. Turn on Bluetooth on your smartphone.
3. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search "H70B6".
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Controlling the Device with Your Voice

1. Open the app, then tap the device icon to enter the details page.
2. Tap the settings icon in the top right corner.
3. Select User Guide and follow the on-screen instructions to control the device using your voice.

Specifications

Power Input (Adapter)	AC 100-240V (US Plug)
Power Input (Control Box)	24VDC 3A
Light Displaying Technology	RGBIC
Waterproof	Control Box（IP67） String Light（IP67）
Control Methods	App, Control Box, Voice Control
Working Temperature	-20°-40℃ /-4°-104°F

Troubleshooting

1. Failed to connect to Govee Home App.

- Make sure the curtain lights are connected to power.
- Make sure your smartphone's Bluetooth is enabled.
- Keep your smartphone close to the control box and try again.

2. Missing parts/Receiving products from a secondary sale.

- Check the pictures on the web page to confirm what parts are missing and contact customer service in the app for replacements.
- If you received a product from a secondary sale or a product that cannot work properly, please contact customer service in the app for a replacement.

3. Network failure

- Make sure your home Wi-Fi is 2.4GHz, and your smartphone's Bluetooth is on.
- Long press the control box for more than 5s to reset the whole light.Unbind and then rebind the light.
- If the light is too far away from the Wi-Fi, bring the device closer to the Wi-Fi, and then reconnect to the network.
- Check if there are too many devices connected to the network. If so, change to another network.
- If the above methods cannot solve your problems, please contact customer service in the app to replace the control box.

4. App operation guide is needed.

- Open Govee Home App, tap My Profile>> Govee Instructions>> App Guide>> How to Use, to find more details.

If your problem persists, please contact Customer Support.

Customer Service

Warranty: 12-Month Limited Warranty

Support: Lifetime Technical Support

Email: support@govee.com

Official Website: www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official
@Goveeofficial @Govee.smarthome

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED
Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704
Email: certification@govee.com
Contact information: https://www.govee.com/support

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Éloignez tous les berceaux, lits, meubles et jouets des guirlandes lumineuses. N'attachez pas le bas des guirlandes lumineuses et ne formez pas de boucles, car cela pourrait s'enrouler autour du cou d'un enfant et provoquer une SUFFOCATION.
- Ce produit est classé IP67 étanche. Il peut être utilisé à l'extérieur mais ne peut pas être immergé dans l'eau.
- Les sources lumineuses internes des guirlandes lumineuses ne peuvent pas être remplacées. Si les sources lumineuses sont endommagées, il faut remplacer le produit.
- Ne laissez pas les enfants assembler et installer ce produit sans la surveillance d'un adulte.
- Évitez d'installer le produit à proximité de sources de forte chaleur.
- Les variateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Afin de réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Gardez toutes les guirlandes lumineuses hors de portée des enfants.

- N'utilisez pas de produits saisonniers à l'extérieur, sauf s'ils sont marqués comme appropriés pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Lorsque les produits sont utilisés dans des applications extérieures, connectez le produit à une prise DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre). Si vous n'en avez pas, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte.
- Ce produit à usage saisonnier n'est pas destiné à une installation ou à une utilisation permanente.
- Ne montez pas ou ne placez pas à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de cheminées, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Ne fixez pas le câblage du produit avec des agrafes ou des clous, et ne placez pas sur des crochets ou des clous pointus.
- Ne laissez pas les lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou sur un fil.
- Débranchez le produit lorsque vous quittez la maison, ou lorsque vous vous retirez pour la nuit, ou s'il est laissé sans surveillance.
- C'est un produit électrique – pas un jouet ! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure corporelle et de choc électrique, ne jouez pas avec cet appareil et ne le placez pas à la portée des jeunes enfants.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles prévues.
- Ne suspendez pas d'ornements ou d'autres objets au cordon, au fil ou à la guirlande électrique.
- Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur l'appareil ou les rallonges, car cela pourrait endommager l'isolation du câble.
- Ne couvrez pas l'appareil avec du tissu, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lors de son utilisation.
- Lisez et suivez toutes les instructions qui figurent sur l'appareil ou fournies avec ce dernier.
- Ce produit comprend un micro intégré qui peut reconnaitre les informations sonores pour synchroniser les lumières et la musique.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Instructions d'utilisation et d'entretien

- Ne montez pas et ne soutenez pas les fils d'une manière risquant de couper ou d'endommager l'isolation des fils.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez-le soigneusement dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.
- Avant d'utiliser ou de réutiliser le produit, inspectez-le soigneusement. Éliminez tout produit dont l'isolation des fils ou des cordons est coupée, endommagée ou effilochée, qui présente des fissures dans les boîtiers, des connexions desserrées ou des fils de cuivre exposés.
- Lors du stockage du produit, retirez-le délicatement de l'endroit où il est placé, afin d'éviter toute tension ou contrainte excessive sur les conducteurs, les connexions et les fils du produit.

Introduction

Merci d'avoir choisi les Rideaux lumineux Govee Pro ! Ce produit est facile à installer et peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Avec une disposition à haute densité de 32 × 30 perles de lampe et des effets d'éclairage riches, il peut être utilisé pour l'éclairage ou la décoration dans toute sorte d'environnements, y compris les rideaux, les chambres, les buissons, les dortoirs, les cours, les balcons, ainsi que d'autre endroits, et pour toute occasion, telle que Noël, la Saint-Valentin et Halloween. Vous pouvez également concevoir des effets d'éclairage personnalisés en utilisant le mode DIY et le mode Musique pour apporter plus de plaisir à vos fêtes.

Contenu du carton

Article	Quantité
Rideau lumineux	1
Adaptateur	1
Boîtier de commande	1
Manuel d'utilisation	1
Barre de montage fixe	5
Carte de service	1

Aperçu



❶ Adaptateur secteur
❷ Boîtier de commande
❸ Connecteur étanche
❹ Répétiteur
❺ Adaptateur de fil
❻ Crochets
❼ Sangle en plastique
❽ Barre de montage fixe

Boîtier de commande :

Bouton marche/arrêt

- Appuyez pour allumer ou éteindre la lumière.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser.



Boîtier de commande

Associer votre appareil avec Govee Application Home

Ce dont vous avez besoin :

● Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.

1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).

2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H70B6 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Contrôler l'appareil à l'aide de votre voix

1. Ouvrez l'application, puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à la page des détails.
2. Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez le Manuel utilisateur et suivez les instructions à l'écran pour contrôler l'appareil par la voix.

Caractéristiques techniques

Entrée d'alimentation (adaptateur)	CA 100-240 V (prise américaine)
Entrée d'alimentation (boîtier de commande)	24 V CC 3A
Technologie d'affichage de la lumière	RGBIC
Étanche	Boîtier de commande (IP67) Guirlande lumineuse (IP67)
Méthodes de contrôle	Application, boîtier de commande, contrôle vocal
Température de fonctionnement	-20°-40°C/-4°-104°F

Dépannage

1. Échec de la connexion à l'application Govee Home.

- Assurez-vous que les rideaux lumineux sont connectés à l'alimentation.
- Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
- Gardez votre smartphone à proximité du boîtier de commande et réessayez.

2. Pièces manquantes/Réception de produits provenant d'une vente secondaire.

- Consultez les images sur la page Web pour confirmer les pièces manquantes et contactez le service client dans l'application pour des remplacements.
- Si vous avez reçu un produit issu d'une vente secondaire ou un produit qui ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service client dans l'application pour un remplacement.

3. Panne de réseau

- Assurez-vous que votre Wi-Fi domestique est de 2,4 GHz et que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
- Appuyez longuement sur le boîtier de commande pendant plus de 5 secondes pour réinitialiser toute le luminaire. Désassociez puis réassociez le luminaire.
- Si la lumière est trop éloignée du Wi-Fi, rapprochez l'appareil du Wi-Fi, puis reconnectez l'appareil au réseau.
- Vérifiez s'il y a trop d'appareils connectés au réseau. Si tel est le cas, passez à un autre réseau.
- Si les méthodes ci-dessus ne peuvent pas résoudre vos problèmes, veuillez contacter le service client dans l'application pour remplacer le boîtier de commande.

4. Un guide d'utilisation de l'application est nécessaire.

- Ouvrez l'application Govee Home, appuyez sur Mon profil >> Instructions Govee >> Guide de l'application >> Comment utiliser, pour savoir plus de détails.

Si votre problème persiste, veuillez contacter le service clients.

Service clients

Garantie : Garantie limitée 12 mois

Assistance : Assistance technique à vie

E-mail : support@govee.com

Site Internet officiel : www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official
@Goveeofficial @Govee.smarthome

Déclaration de la FCC et d’ISED Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et.
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Avertissement : Tout changement ou modification n’ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC.
Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n’existe toutefois aucune garantie qu’un équipement particulier ne souffrira pas d’interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l’appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l’utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d’une ou plusieurs des mesures suivantes
—en réorientant l’antenne réceptrice ou en la changeant de place ;
—en augmentant la distance séparant l’équipement du récepteur ;
—en connectant l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
—en obtenant de l’aide auprès du revendeur ou d’un technicien radio/TV expérimenté.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

Déclaration de la FCC et de l'IC sur l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'IC définies pour un environnement non contrôlé.
Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :
Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED
Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704
E-mail : certification@govee.com
Contact : https://www.govee.com/support

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Tous droits réservés.

Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com