



User Manual

Model: R1810

Govee Star Light Projector

English

01

Deutsch

11

Français

21

Español

31

Italiano

41

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- This product contains laser components. Avoid looking directly at the laser dot, as doing so can cause damage to your eyes and vision.
- This product only works with 5VDC power adapters. A power adapter of 5VDC 2A or above is recommended.
- This product is not waterproof. Do not expose it to areas susceptible to water splashes, water drops, or very high humidity.
- The internal light sources cannot be replaced. If it breaks, please replace the entire product.
- For environmental reasons this package does not include a charger. This device can be powered with most USB power adapters and a cable with USB Type-C plug.
- Do not allow children to assemble and install this product.
- Avoid installing the product near potentially dangerous sources or heat sources (e.g. candles, liquid-filled objects.) The ambient operating temperature should be between 14°F to 104°F (-10°C to 40°C).
- If storing the product for an extended period of time, only store in places where the temperature is between -4°F to 140°F (-20°C to 60°C).

- Caution use of controls or adjustment of result in hazardous radiation performance of procedures other than those specified herein may exposure.
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction


Thank you for choosing Govee Star Light Projector! Transform your space with calming ceiling and wall projections that create a peaceful, relaxing atmosphere—perfect for winding down before bed, watching movies, or enjoying your favorite music. We hope you enjoy your new Star Light Projector!

What You Get

Star Light Projector	1
USB-C Cable	1
User Manual	1
Service Card	1

Note: No power adapter is included in the package. Please use a standard 5VDC adapter for the power supply. An adapter of 5VDC 2A or above is recommended, and you can also power the product with a portable power bank or USB charger that supports 5VDC.

At a Glance



Govee Star Light Projector

Model:R1810 Rated Power:10W Input:5VDC 2A ta:40°C
 FCC ID:2A7VD-R1810 IC:28789-R1810 HVIN:R1810
 EU Contact: **EC REP** GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
 (E-mail: eu_rep@govee.com) Zunftstraße 13 - Raum 205
 50374 Erftstadt, Germany CAN ICES (B)/NMB (B)
 MMYYYY SN:



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



CLASS 1 LASER PRODUCT
 CONSUMER LASER PRODUCT
 EN 50689:2021

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations
 pursuant to Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

Buttons	Instructions
Power 	Press to turn the light and white noise on or off. Tips: 1. When you turn on the projector, the white noise will be off by default. You can go to the "Device Settings" page in Govee Home App to disable the "Silent Power-Up" feature. 2. The projector will automatically shut down after four straight hours of use. You can turn off the "Auto-Stop" function or change the automatic shutdown time using Govee Home App.
Scene Switch 	Press to cycle through scenes. Tip: The scenes available when using Scene Switch can be manually managed using "Preset Features" on the "Device Settings" page in Govee Home App.
Volume + 	Press to increase the volume. When the projector light is on, long press to increase the brightness.
Volume - 	Press to decrease the volume. When the projector light is on, long press to decrease the brightness.

White Noise 	Press to cycle through white noise options. If a smartphone is connected to the speaker via Bluetooth, press to advance to the next song. This button will be disabled if the "White Noise" function is off and no devices are connected to the Bluetooth speaker.
Play /Pause 	Press to play or pause white noise or audio coming from a device connected to the speaker via Bluetooth. This button will be disabled if the "White Noise" function is off and no devices are connected to the Bluetooth speaker. Long press to enter Bluetooth pairing mode or to unpair a device from the speaker. Tip: Enter the "Device Settings" page in Govee Home App to find a guide for connecting devices to the Bluetooth speaker.

Pairing Your Device with Govee Home App

What You Need:

- A Wi-Fi router supporting 2.4GHz and 802.11b/g/n bands. 5GHz is not supported.
1. Download Govee Home App from the App Store (iOS) or Google Play (Android). Log in with your account. New users need to create an account.
 2. Turn on the Bluetooth on your smartphone.
 3. Open the app, tap the “+” icon in the top right corner and search for “R1810”.
 4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.



Google Play is a trademark of Google LLC.

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Controlling the Light Projector with Your Voice

1. Open the app, then tap the device icon to enter the details page.
2. Tap the “Settings” icon in the top right corner.
3. Select User Guide and follow the on-screen instructions to control the device using your voice.

Pairing with the Bluetooth Speaker

1. Turn on your smartphone's Bluetooth.
2. Long press the "M" button on the device or enable Bluetooth Pairing on the Device Settings page in Govee Home App to enter the Bluetooth speaker pairing mode. A sound will play when pairing.
3. Go to the Bluetooth discovery list on your smartphone and tap "Star Light Speaker" to connect.
4. You can check the Bluetooth speaker connection on your smart device or in the "Device Settings" page in Govee Home App.
Tip: You can turn the pairing sound on or off in Settings -> Bluetooth Speaker.

Matter Guide

1. How to use Matter

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home/Apple Homekit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

2.Important:

- a. You need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
- b. An IPv6 network is required.
- c. Changing the network may cause Matter to malfunction.
- d. If the device cannot be connected to Matter's ecosystem app network, please long press the Power Button and press the Scene Switch Button four times at the same time to restore the device to factory settings before trying to reconnect to the network.
- e. If you need to change the network when using Matter, close Govee Home App and power off the device. Then, power back on and complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes.

Specifications

Model	R1810
Power Adapter Input	AC 100-240V 50/60Hz
Light Projector Input	5VDC 2A
Light Displaying Technology	RGBW
Control Methods	Function Buttons, Govee Home App, Voice
Operating Temperature	-10°C to 40°C/14°F to 104°F

Troubleshooting

1. Cannot connect to Govee Home App.

- a. Check if the light projector has been powered on.
- b. Check if your smartphone's Bluetooth has been turned on or try connecting the light projector to another smartphone.
- c. Ensure that your smartphone is near the light projector when connecting for the first time.
- d. If the problem persists, go to the "Device" page to delete the device and follow the previous instructions to reconnect.

2. Cannot connect to Wi-Fi.

- a. Check if the light projector has been powered on.
- b. Do not skip connecting to Wi-Fi during the pairing process.
- c. Ensure that your Wi-Fi router is 2.4GHz capable. 5GHz is not supported.
- d. Ensure that you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi connection process.
- e. Shorten the distance between the light projector and the Wi-Fi router to less than 50ft, then try reconnecting.
- f. Use another smartphone to pair with the light projector to check if your Wi-Fi network is working.

3. Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.

- a. Ensure that the Wi-Fi connection is stable.
- b. Go to the app's "Settings" page and follow the instructions under "User Guide" to pair the light projector again.

4. The light projector does not display the selected color fully or some LED beads do not light up.

- a. Please contact Customer Support for a replacement.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.

- Dieses Produkt enthält Laserkomponenten. Vermeiden Sie es, direkt in den Laserpunkt zu schauen, da dies Ihre Augen und Ihr Sehvermögen schädigen kann.
- Dieses Produkt funktioniert nur mit 5-VDC-Netzadaptern. Wir empfehlen einen Netzadapter mit 5 VDC 2A oder mehr.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Setzen Sie es keinen Bereichen aus, die anfällig für Spritzwasser, Wassertropfen oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit sind.
- Die inneren Lichtquellen können nicht ersetzt werden. Wenn es kaputt geht, ersetzen Sie bitte das gesamte Produkt.
- Aus Umweltgründen ist in diesem Paket kein Ladegerät enthalten. Dieses Gerät kann mit den meisten USB-Netzteilen und einem Kabel mit USB-Typ-C-Stecker mit Strom versorgt werden.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt zu montieren und zu installieren.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von potenziellen Gefahrenquellen oder Wärmequellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände) auf.
- Die Umgebungstemperatur während des Betriebs sollte zwischen -10 °C und 40 °C liegen.
- Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum lagern, sollten Sie es nur an Orten aufbewahren, an denen

die Temperatur zwischen -20°C und 60°C liegt.

- Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Bedienelementen oder die Anpassung der Ergebnisse zu gefährlicher Strahlung führen kann, wenn andere als die hier angegebenen Verfahren angewendet werden.
- **VORSICHT:** Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderung sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Einführung


Vielen Dank, dass Sie sich für den Govee Sternenlichtprojektor entschieden haben. Verwandeln Sie Ihren Raum mit beruhigenden Decken- und Wandprojektionen, die eine friedliche, entspannende Atmosphäre schaffen – perfekt zum Entspannen vor dem Schlafengehen, zum Ansehen von Filmen oder zum Genießen Ihrer Lieblingsmusik. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Sternenlichtprojektor!

Was Sie erhalten

Sternenlichtprojektor	1
USB-C-Kabel	1
Benutzerhandbuch	1
Service-Karte	1

Hinweis: Der Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte verwenden Sie einen Standard-5 VDC-Adapter für die Stromversorgung. Es wird ein Adapter mit 5 VDC 2 A oder höher empfohlen. Sie können das Produkt auch mit einer tragbaren Powerbank oder einem USB-Ladegerät, das 5 VDC unterstützt, mit Strom versorgen.

Auf einen Blick



Govee Star Light Projector

Model:R1810 Rated Power:10W Input:5VDC 2A ta:40°C
 FCC ID:2A7VD-R1810 IC:28789-R1810 HVIN:R1810
 EU Contact: **EC REP** GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
 (E-mail: eu_rep@govee.com) Zunftstraße 13 - Raum 205
 50374 Erftstadt, Germany CAN ICES (B)/NMB (B)
 MMYYYY SN:



CLASS 1 LASER PRODUCT
 CONSUMER LASER PRODUCT
 EN 50689:2021

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

Tasten	Anweisungen
Leistung 	Drücken Sie diese Taste, um das Licht und das weiße Rauschen ein- oder auszuschalten. Tipps: 1. Wenn Sie den Projektor einschalten, ist das weiße Rauschen standardmäßig deaktiviert. Sie können die Funktion „Leises Einschalten“ auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App deaktivieren. 2. Der Projektor schaltet sich nach vier Stunden Betrieb automatisch aus. Sie können die „Auto-Stopp“-Funktion deaktivieren oder die automatische Abschaltzeit mit der Govee Home-App ändern.
Szenenum- schaltung 	Drücken Sie diese Taste, um die Szenen zu wechseln. Tipp: Die bei Verwendung von „Szenenwechsel“ verfügbaren Szenen können manuell über „Voreingestellte Funktionen“ auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App verwaltet werden.
Lautstärke + 	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn der Lichtprojektor eingeschaltet ist, drücken Sie lange, um die Helligkeit zu erhöhen.
Lautstärke - 	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern. Wenn der Lichtprojektor eingeschaltet ist, drücken Sie lange, um die Helligkeit zu verringern.

Weißes Rauschen 	Drücken Sie diese Taste, um durch die Optionen für weißes Rauschen zu blättern. Wenn ein Smartphone über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbunden ist, drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Titel zu springen. Diese Schaltfläche wird deaktiviert, wenn die Funktion „Weißes Rauschen“ ausgeschaltet ist und keine Geräte mit dem Bluetooth-Lautsprecher verbunden sind.
Wiedergabe / Pause 	Drücken Sie, um weißes Rauschen oder Audio von einem Gerät abzuspielen oder anzuhalten, das über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbunden ist. Diese Schaltfläche wird deaktiviert, wenn die Funktion „Weißes Rauschen“ ausgeschaltet ist und keine Geräte mit dem Bluetooth-Lautsprecher verbunden sind. Drücken Sie lange, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln oder die Kopplung eines Geräts mit dem Lautsprecher aufzuheben. Tipp: Rufen Sie die Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App auf, um eine Anleitung zum Koppeln von Geräten mit dem Bluetooth-Lautsprecher zu finden.

Koppeln Ihres Geräts mithilfe der Govee Home-App

Was Sie benötigen:

- Ein WLAN-Router, der die 2,4-GHz- und 802.11b/g/n-Bänder unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
1. Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) herunter. Melden Sie sich mit Ihrem Konto an. Neue Benutzer müssen ein Konto erstellen.
 2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
 3. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „R1810“.
 4. Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.



Google Play ist eine Marke von Google LLC.

Das Apple-Logo ist eine eingetragene Marke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist.

Apple Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist.

Steuerung des Lichtprojektors per Sprachbefehl

1. Öffnen Sie die App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“ in der oberen rechten Ecke.
3. Wählen Sie „Benutzerhandbuch“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit Ihrer Stimme zu steuern.

Kopplung mit dem Bluetooth Lautsprecher

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
2. Drücken Sie lange die Taste „“ auf dem Gerät oder aktivieren Sie die Bluetooth-Kopplung auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App, um den -Kopplungsmodus für den Bluetooth-Lautsprecher aufzurufen. Beim Koppeln erklingt ein Ton.
3. Gehen Sie zur Bluetooth-Erkennungsliste auf Ihrem Smartphone und tippen Sie auf „Sternenlicht-Lautsprecher“, um eine Verbindung herzustellen.
4. Sie können die Bluetooth-Lautsprecherverbindung auf Ihrem smarten Gerät oder auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App überprüfen.
Tipp: Sie können den Ton der Kopplung unter „Einstellungen -> Bluetooth Lautsprecher“ ein- oder ausschalten.



1. Wie man Matter benutzt

Schritt 1

Den QR-Code oder die Gerätenummer von Matter finden Sie auf dem Produkt oder auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App.

Schritt 2

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein und lassen Sie es eingeschaltet.

Schritt 3

Laden Sie die App herunter, die Matter unterstützt, wie Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit usw., und öffnen Sie sie.

Schritt 4

Verwenden Sie die Gerätenummer oder den QR-Code auf dem Produkt in der App, um die Netzwerkverbindung von Matter für das Produkt abzuschließen.

2. Wichtig:

- a. Sie müssen die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Produkts abschließen, wenn Sie Matter zum ersten Mal verwenden.
- b. Ein IPv6-Netzwerk ist erforderlich.
- c. Das Ändern des Netzwerks kann zu einer Fehlfunktion von Matter führen.
- d. Wenn das Gerät nicht mit dem Ökosystem-App-Netzwerk von Matter verbunden werden kann, drücken Sie bitte lange auf die Ein-/Aus-Taste und drücken Sie die Szenenumschalttaste viermal gleichzeitig, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, bevor Sie versuchen, sich wieder mit dem Netzwerk zu verbinden.
- e. Wenn Sie das Netzwerk wechseln müssen, während Sie Matter verwenden, schließen Sie die Govee Home-App und schalten Sie das Gerät aus. Schalten Sie das Gerät dann wieder ein und vervollständigen Sie die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten.

Technische Daten

Modell	R1810
Netzadaptereingang	Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz
Lichtprojektor-Eingang	5VDC 2A
Technologie für Lichtanzeigen	RGBW
Kontrollverfahren	Funktionstasten, Govee Home-App, Sprachsteuerung
Betriebstemperatur	-10°C bis 40°C/14°F bis 104°F

Problembehebung

1. Verbindung zur Govee Home-App nicht möglich.

- a. Überprüfen Sie, ob der Lichtprojektor eingeschaltet ist.
- b. Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist oder versuchen Sie, den Lichtprojektor mit einem anderen Smartphone zu verbinden.
- c. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone beim ersten Verbinden in der Nähe des Lichtprojektors befindet.
- d. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie zur Seite „Gerät“, um das Gerät zu löschen, und folgen Sie den vorherigen Anweisungen, um die Verbindung wiederherzustellen.

2. WLAN-Verbindung nicht möglich.

- a. Überprüfen Sie, ob der Lichtprojektor eingeschaltet ist.
- b. Während des Kopplungsvorgangs darf die Verbindung zum WLAN nicht unterbrochen werden.
- c. Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Router 2,4 GHz unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- d. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige WLAN-Passwort während des Verbindungsvorgangs mit dem WLAN eingegeben haben.
- e. Verkürzen Sie den Abstand zwischen dem Lichtprojektor und dem WLAN-Router auf weniger als 15 Meter und versuchen Sie dann erneut, die Verbindung herzustellen.
- f. Koppeln Sie ein anderes Smartphone mit dem Lichtprojektor, um zu überprüfen, ob Ihr WLAN-Netzwerk funktioniert.

3. Die Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.

- a. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Verbindung stabil ist.
- b. Gehen Sie zur Seite „Einstellungen“ der App und folgen Sie den Anweisungen unter „Benutzerhandbuch“, um den Lichtprojektor erneut zu koppeln.

- 4. Der Lichtprojektor zeigt die ausgewählte Farbe nicht vollständig an oder einige LED-Kugeln leuchten nicht auf.**
- a. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen Ersatz zu erhalten.

Kundendienst

 Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie

 Support: Lebenslange technische Unterstützung

 E-Mail: support@govee.com

 Offizielle Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Ce produit contient des composants laser. Évitez de regarder directement sur le point laser, car cela pourrait affecter vos yeux et votre vision.
- Ce produit ne fonctionne qu'avec des adaptateurs secteur 5 V CC. Un adaptateur secteur de 5 V CC 2A ou d'un niveau plus élevé est recommandé.
- Ce produit n'est pas étanche. Ne l'exposez pas à des zones sujettes aux éclaboussures d'eau, aux gouttes d'eau ou à une humidité très élevée.
- Les sources lumineuses internes ne peuvent pas être remplacées. S'il se casse, l'ensemble du produit doit être remplacé.
- Pour des raisons environnementales, ce paquet ne comprend pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs d'alimentation USB et un câble avec prise USB Type-C.
- Ne laissez pas les enfants assembler et installer ce produit.
- Évitez d'installer le produit à proximité de sources potentiellement dangereuses ou de sources de chaleur (par exemple, bougies, objets remplis de liquide.)
- La température ambiante de fonctionnement doit être comprise entre 14 °F et 104 °F (-10 °C à 40 °C).
- Si le produit doit être stocké pour une longue période, ne le stockez que dans des endroits où la température

est comprise entre -4 °F et 140 °F (-20°C à 60°C).

- Attention : l'utilisation de commandes ou le réglage de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.
- ATTENTION-Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Introduction


Nous vous remercions d'avoir choisi le projecteur de lumière étoilée Govee ! Transformez votre espace avec des projections apaisantes au plafond et au mur qui créent une ambiance paisible et relaxante, parfaite pour se détendre avant de se coucher, regarder des films ou profiter de votre musique préférée. Nous vous souhaitons d'apprécier votre nouveau projecteur de lumière étoilée !

Contenu du carton

Projecteur de lumière étoilée	1
Câble USB-C	1
Manuel d'utilisation	1
Carte de service	1

Remarque : Aucun adaptateur secteur n'est inclus dans l'emballage. Veuillez utiliser un adaptateur standard 5 V CC pour l'alimentation. Un adaptateur de 5 V CC 2 A ou supérieur est recommandé, et vous pouvez également alimenter le produit avec une banque d'alimentation portable ou un chargeur USB prenant en charge 5 V CC.

Vue d'ensemble



Govee Star Light Projector

Model:R1810 Rated Power:10W Input:5VDC 2A ta:40°C
 FCC ID:2A7VD-R1810 IC:28789-R1810 HVIN:R1810
 EU Contact: **EC REP** GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
 (E-mail: eu_rep@govee.com) Zunftstraße 13 - Raum 205
 50374 Erftstadt, Germany CAN ICES (B)/NMB (B)
 MMYYYY SN:



CLASS 1 LASER PRODUCT
 CONSUMER LASER PRODUCT
 EN 50689:2021

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

Boutons	Instructions
Puissance 	Appuyez pour activer ou désactiver la lumière et le bruit blanc. Astuces : 1. Lorsque vous allumez le projecteur, le bruit blanc est désactivé par défaut. Vous pouvez accéder à la page « Paramètres de l'appareil » dans l'application Govee Home pour désactiver la fonction « Mise sous tension silencieuse ». 2. Le projecteur s'éteindra automatiquement après quatre heures d'utilisation consécutive. Vous pouvez désactiver la fonction « Arrêt automatique » ou modifier l'heure d'arrêt automatique à l'aide de l'application Govee Home.
Changement de scène 	Appuyez pour faire défiler les scènes. Conseil : Les scènes disponibles lors l'utilisation du Changement de scène peuvent être gérées manuellement à l'aide des « Fonctionnalités prédéfinies » sur la page « Paramètres de l'appareil » de l'application Govee Home.
Volume + 	Appuyez pour augmenter le volume. Lorsque la lumière du projecteur est allumé, vous pouvez appuyer longtemps sur ce bouton pour augmenter la luminosité.
Volume - 	Appuyez pour diminuer le volume. Lorsque la lumière du projecteur est allumé, vous pouvez appuyer longtemps sur ce bouton pour diminuer la luminosité.

Bruit blanc 	Appuyez pour faire défiler les options de bruit blanc. Si un smartphone est connecté à l'enceinte via Bluetooth, appuyez pour passer à la chanson suivante. Ce bouton sera désactivé si la fonction « Bruit blanc » est désactivée et qu'aucun appareil n'est connecté à l'enceinte Bluetooth.
Lecture/ pause 	Appuyez pour lire ou mettre en pause le bruit blanc ou le son provenant d'un appareil connecté à l'enceinte via Bluetooth. Ce bouton sera désactivé si la fonction « Bruit blanc » est désactivée et qu'aucun appareil n'est connecté à l'enceinte Bluetooth. Appuyez longuement pour entrer en mode d'association Bluetooth ou pour dissocier un appareil de l'enceinte. Conseil : Vous pouvez accéder à la page « Paramètres de l'appareil » dans l'application Govee Home pour trouver un guide sur la connexion des appareils à l'enceinte Bluetooth.

Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802,11b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android). Connectez-vous à votre compte. Les nouveaux utilisateurs doivent créer un compte.
 2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
 3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « R1810 ».
 4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.



Google Play est une marque de Google LLC.

Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Apple Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Contrôle de la lumière du projecteur avec votre voix

1. Ouvrez l'application, puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à la page des détails.
2. Appuyez sur l'icône « Paramètres » dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez le Manuel utilisateur et suivez les instructions à l'écran pour contrôler l'appareil à l'aide de votre voix.

Couplage avec l'enceinte Bluetooth

1. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
2. Appuyez longuement sur le bouton «» sur l'appareil ou activez l'association Bluetooth sur la page Paramètres de l'appareil dans l'application Govee Home pour entrer en mode de l'association de l'enceinte Bluetooth. Un son sera émis lors de l'association.
3. Accédez à la liste de découverte Bluetooth sur votre smartphone et appuyez sur « Enceinte de la lumière étoilée » pour vous connecter.
4. Vous pouvez vérifier la connexion de l'enceinte Bluetooth sur votre appareil intelligent ou dans la page « Paramètres de l'appareil » dans l'application Govee Home.
Conseil : Vous pouvez activer ou désactiver le son d'association via Paramètres -> Enceinte Bluetooth.

Guide des sujets

1.Comment utiliser la Matter

Étape 1

Recherchez le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter telle que Google Home/Apple Homekit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

2. Important :

- a. Vous devez terminer la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple, Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lors de la première utilisation de Matter.
- b. Un réseau IPv6 est requis.
- c. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
- d. Si l'appareil ne peut pas être connecté au réseau des applications de l'écosystème Matter, veuillez appuyer longuement sur le bouton marche/arrêt et appuyez quatre fois en même temps sur le commutateur de scène pour restaurer l'appareil aux paramètres d'usine avant d'essayer de se reconnecter au réseau.
- e. Si vous devez changer de réseau lors de l'utilisation de Matter, fermez l'application Govee Home et éteignez l'appareil. Ensuite, rallumez l'appareil et finalisez la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans un délai de 15 minutes.

Caractéristiques techniques

Modèle	R1810
Entrée de l'adaptateur secteur	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Entrée du projecteur de lumière	5 V CC 2A
Technologie d'affichage de la lumière	RGBW
Méthodes de contrôle	Boutons de fonction, application Govee Home, voix
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C / 14°F à 104°F

Dépannage

1. Impossible de se connecter à l'application Govee Home.

- a. Vérifiez si le projecteur de lumière est allumé.
- b. Vérifiez si le Bluetooth de votre smartphone est activé ou essayez de connecter le projecteur de lumière à un autre smartphone.
- c. Assurez-vous que votre smartphone est à proximité du projecteur de lumière lors de la première connexion.
- d. Si le problème persiste, accédez à la page « Appareil » pour supprimer l'appareil et suivez les instructions précédentes pour le reconnecter.

2. Impossible de connecter au Wi-Fi.

- a. Vérifiez si le projecteur de lumière est allumé.
- b. Ne sautez pas l'étape de connexion au Wi-Fi pendant le processus d'association.
- c. Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est compatible avec la bande 2,4 GHz. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- d. Assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe Wi-Fi lors du processus de connexion Wi-Fi.
- e. Réduisez la distance entre le projecteur de lumière et le routeur Wi-Fi à moins de 50 pieds, puis essayez de vous reconnecter.
- f. Utilisez un autre smartphone pour l'associer au projecteur de lumière afin de vérifier si votre réseau Wi-Fi fonctionne.

3. Impossible de s'associer ou de se connecter à Alexa ou à l'Assistant Google.

- a. Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est stable.
- b. Accédez à la page « Paramètres » de l'application et suivez les instructions sous « Manuel utilisateur » pour associer à nouveau le projecteur de lumière.

4. Le projecteur n'affiche pas entièrement la couleur sélectionnée ou certaines perles LED ne s'allument pas.
- a. Veuillez contacter le service client pour un remplacement.

Service clients

-  Garantie : Garantie limitée 12 mois
-  Assistance : Assistance technique à vie
-  E-mail : support@govee.com
-  Site Internet officiel : www.govee.com
-  @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official
-  @GoveeOfficiel  @GOVEE