

08 STATUS FÄLT



09 INSTÄLLNING AV FUNKTION

Ikon	Knapp LAM	Foto-/videoknapp
	BIB	/
	Skärmens ljusstyrka	Bildkontrast
	Väderläge	/
	Stil av hårkors	Färg på hårkors
	Nollkorrigeringsprofiler	Nollkorrigering
	Enhetens orientering	/
	Wi-Fi	/
	Rekylaktiverad video	Zooma vid rekyl
	Korrigera dåliga pixlar	/
	Enhetsinformation	/
	Längdenhet	Vinkelenhet
	Språk	/
	Fabriksåterställning	/

01 TERMÉKJELLEMZŐK

- Az F0,9-es objektív nagyobb méretű, és az F1,0-s objektívhez képest nagyobb fényáteresztést és élesebb képet biztosít.
- 1500 m-es lézeres távolságmérő.
- Ballisztikai számítás funkció.
- Nagy, 0,49 hüvelykes OLED-kijelző 1920 x 1080-as felbontással.
- Kompatibilis a 21700-as és 18650-es akkumulátorral.

02 ALKALMAZÁS LEÍRÁSA

További jellemzőkért kérjük használja a RIX + alkalmazást.



Mivel a jelen termék elektronikus eszköz, a termék lehető legnaprakészebb használati útmutatójért javasolt a legfrissebb kézikönyv elolvasása vagy letöltése a RIX weboldaláról vagy a RIX+ alkalmazásból.



RoHS

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

03 TERMÉK PARAMÉTEREK


Modell	GLINT G3		GLINT G2	
Érzékelő specifikációi				
Típus	VOx hűtés nélküli gyűtőponti sík tömbök			
Felbontás, pixelek	384×288		256×192	
Pixelméret, µm	12			
NETD, mK	<20		<25	
Képkockasebesség, Hz	60		50	
Optikai specifikációk				
Objektívlencse, mm	35, F0,9		25, F1,0	
Nagyítás	3,5× - 14,0× (4×)		3,5× - 14,0× (4×)	
Látómező (V × F), fok/yard 100 yardon	7,5° × 5,1°/13,2 × 8,8		7,0° × 4,7°/12,3 × 8,3	
Látómező (V × F), fok/m 100 m-en	7,5° × 5,1°/13,2 × 8,8		7,0° × 4,7°/12,3 × 8,3	
Szemkönyítés, mm	48			
Dioptria beállítása, D	-5 és +5 között			
Érzékelési tartomány, m/yard	1800 / 1969		1300 / 1422	
A kijelző specifikációi				
Típus	AMOLED			
Felbontás, pixelek	1920 × 1080, 0,49 hüvelyk			
Lézeres távolságmérő				
Max. mérési tartomány, m/yard	1500/1640			
Mérési pontosság, m/yard	±1 / 1,09			
Ballisztikai számítás	Igen, 5 nullázási profil támogatott			

Modell	GLINT G3		GLINT G2	
Videórögzítő				
Videó- / képfelbontás, pixelek	1200 × 804			
Videó-/képformátum	.mp4/ .jpg			
Beépített memória, GB	64			
Fizikai specifikációk				
Védelmi fokozat, IP-kód	IP67			
Üzemi hőmérséklettartomány, °C/°F	-20 – +50 / -4 – +122			
Súly, Külső akkumulátor nélkül, g/lb	645 / 1,42		625 / 1,38	
Méretek, mm/hüvelyk	306×107×90/ 12,1 × 4,2 × 3,5		306×107×90/ 12,1 × 4,2 × 3,5	
Csatlakozások és kompatibilitások				
Akkumulátor típusa	21700-as és kompatibilis az 18650-essel			
Üzemidő az akkumulátorpakkon (t=25 °C/72 °F-en), óra	5,5 óra		6,5 óra	
Külső tápegység, V	5 (USB C-típusú)			
Maximális visszarúgási energia huzagolt fegyvernél (Eo), g/J	1000 / 6000			
Kompatibilis szerelések	Picatinny Szerelék			
Wi-Fi	Támogatás			

Tippek

Az üzemidő eredményei 25 °C-on/72 °F-en tesztelve RIX akkumulátorokkal. Az akkumulátor élettartama a hőmérséklettől és a használati feltételektől függően változik.

04^A DOBOZBAN



GLINT sorozatú hőképfalkotó távcső × 1




Picatinny gyűrűs rögzítőkészlet × 1



Imbuszkulcs × 1




Tűzálló
akkumulátortasak × 1 Akkumulátortöltő × 1



21700-as akkumulátor × 2



18650-es
akkumulátor-adapter
hüvely × 1



USB C-típusú kábel × 1



Lencsetörölő-kendő × 1




Hőcélpont × 10 (1 csomag)


05 A TERMÉK MEGJELENÉSE



06 AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉS


· 1. lépés: Forgassa el és vegye le az akkumulátortartó rekesz fedelét.






· 2. lépés: Helyezzen be egy 21700-as akkumulátort.

Megjegyzés: Az 18650-es akkumulátor használatához először helyezze be azt az akkumulátor-adapter hüvelyébe, majd az egészet helyezze az akkumulátortartó rekeszbe.



· 3. lépés: Forgassa el és helyezze fel az akkumulátortartó rekesz fedelét.



Megjegyzés: A készülék áramellátását és az akkumulátor töltését a C-típusú porton keresztül is biztosíthatja.

07 GOMBOK ÉS SZABÁLYOZÓK MŰKÖDÉSE

Bekapcsolás/Kikapcsolás



Nyomja meg és tartsa

A készülék be- vagy kikapcsolása

Készenléti állapot/Kilépés a készenléti állapotból



Lenyomás

Az eszköz felébresztése

Nyomja meg és tartsa

Engedje fel a gombot a leállítás előtt a készenléti módba való lépéshez

Kezdőképernyő



Lenyomás

Redőny korrekció

Nyomja meg és tartsa

Leállítás / Készenléti állapot



Lenyomás

Képminták váltása

Nyomja meg és tartsa

Belépés a beállítás menübe



Lenyomás

LRF indítása/leállítása

Nyomja meg és tartsa

Ballisztikai számítás indítása/leállítása



Forgatás

Digitális zoomra váltás
PIP zoom-ra váltás



Lenyomás

Videofelvétel indítása/leállítása

Nyomja meg és tartsa

Fényképkészítés

Beállítások menü



Lenyomás

Váltson a beállítási paraméterek között, vagy lépjen be a másodlagos beállítások menübe



Forgatás

Menüpontok váltása



Lenyomás

Váltson a beállítási paraméterek között, vagy lépjen be a másodlagos beállítások menübe



Lenyomás

Visszatérés a kezdőképernyőre a módosítások mentésével

Nullázási Képernyő



Lenyomás
Merevítés/folytatás



Forgatás
Mozgatja a célkeresztet



Lenyomás
Nullázási távolság
beállítása



Lenyomás
A szátkereszt
mozgásirányának
megváltoztatása: Fel és
le, vagy balra és jobbra



Nyomja meg és tartsa
Mentés és kilépés kiválasztása

Nullázási távolság képernyő



Forgatás
Módosítási érték: 0–9



Lenyomás
Számjegyváltás



Lenyomás
Mentés és kilépés

Hibás pixelkorrekciós képernyő



Forgatás
Mozgatja a
célkeresztet



Lenyomás
A szátkereszt
mozgásirányának
megváltoztatása: Fel és
le, vagy balra és jobbra



Lenyomás
Hibás képpont
megerősítése/törlése



Lenyomás
Mentés és kilépés
kiválasztása

08 ÁLLAPOTSÁV



09 BEÁLLÍTÁS FUNKCIÓ

Ikon	LRF gomb	Fotó/videó gomb
	PIP	/
	Képernyő fényereje	Képkontraszt
	Időjárás mód	/
	Célkereszt stílus	Célkereszt színe
	Nullázási profilok	Nullázás
	Eszköz magassága	/
	Wi-Fi	/
	Visszarúgás aktivált videó	Visszarúgásra nagyítás
	Hibás pixelek javítása	/
	Eszközadatokinformáció	/
	Hossz mértékegység	Szög egység
	Nyelv	/
	Gyári adatok visszaállítása	/

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A lente F0,9 é maior e proporciona uma maior transmissão de luz e imagens mais nítidas em comparação com a lente F1,0.
- Telêmetro a laser de 1500 m.
- Função de cálculo balístico.
- Grande ecrã OLED de 0,49 polegadas com resolução de 1920×1080.
- Pode ser compatível com baterias 21700 e 18650.

02 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO

Para obter mais funcionalidades, utilize a aplicação RIX+.



Uma vez que este produto é um dispositivo eletrónico, recomenda-se que leia ou descarregue o manual mais recente no sítio eletrónico da RIX ou na aplicação RIX+ para obter as instruções mais atualizadas do produto.

**RoHS**


03 PARÂMETROS DO PRODUTO

Modelo	GLINT G3		GLINT G2	
Especificações do Sensor				
Tipo	Matrizes de Plano Focal Não Refrigerado VOx			
Resolução, píxeis	384x288		256x192	
Espaçamento de Pixel, µm	12			
NETD, mK	<20		<25	
Taxa de Quadros, Hz	60		50	
Especificações Óticas				
Lente Objetiva, mm	35, F0,9		25, F1,0	
Ampliação	3,5x - 14,0x (4x)		3,5x - 14,0x (4x)	
Campo de Visão (HxV), graus/yd@100 yd	7,5° x 5,1°/13,2 x 8,8		7,0° x 4,7°/12,3 x 8,3	
Campo de Visão (HxV), graus/m@100 m	7,5° x 5,1°/13,2 x 8,8		7,0° x 4,7°/12,3 x 8,3	
Alívio dos Olhos, mm	48			
Ajuste da Dioptria, D	-5 a +5			
Alcance de Detecção, m/yd	1800 / 1969		1300 / 1422	
Especificações do Ecrã				
Tipo	AMOLED			
Resolução, píxeis	1920x1080, 0,49 polegada			
Telêmetro a Laser				
Alcance Máx. de Medição, m/yd	1500/1640			
Precisão de Medição, m/yd	±1 / 1,09			
Cálculo Balístico	Sim, 5 Perfis de Zeragem Suportados			

Modelo	GLINT G3		GLINT G2
Gravador de Vídeo			
Resolução de Vídeo/Fotografia, pixels	1200 × 804		
Formato de Vídeo/Fotografia	.mp4/ .jpg		
Memória Incorporada, GB	64		
Especificações Físicas			
Grau de Proteção, Código IP	IP67		
Faixa de Temperatura de Operação, °C/°F	-20 a +50/-4 a +122		
Peso, Sem Bateria Externa, g/lb	645 / 1,42	625 / 1,38	
Dimensões, mm/polegadas	306×107×90/ 12,1 × 4,2 × 3,5	306×107×90/ 12,1 × 4,2 × 3,5	
Ligações e Compatibilidades			
Tipo de Bateria	21700 e compatível com 18650		
Tempo de Operação no Pacote de Bateria (a t=25 °C/72 °F), h	5,5 h	6,5 h	
Fonte de Alimentação Externa, V	5 (USB Tipo C)		
Potência Máxima de Recuo em Arma Estriada (Eo), g/J	1000 / 6000		
Suportes Compatíveis	Suporte Picatinny		
Wi-Fi	Suporte		

Dicas

Os resultados do tempo de funcionamento são testados a 25 °C/72 °F utilizando baterias RIX. A duração da bateria pode variar consoante a temperatura e as condições de utilização.



A Mira de Imagem Térmica da Série GLINT ×1




Conjunto de Montagem
de Anéis Picatinny ×1



Chave Hexagonal ×1



Saco à Prova
de Fogo para Bateria ×1




Carregador
de Bateria ×1




Bateria 21700 ×2



Manga Adaptadora de
Bateria 18650 ×1



Cabo USB Tipo C ×1



Pano para Lente ×1




Alvo Térmico ×10 (1 embalagem)


05 APARÊNCIA DO PRODUTO



06 INSTALAÇÃO DA BATERIA


· Passo 1: Gire e remova a tampa do compartimento da bateria.






· Passo 2: Insira uma bateria 21700.

Nota Para utilizar uma bateria 18650, insira-a primeiro na manga adaptadora da bateria e, em seguida, coloque o conjunto no compartimento da bateria.



· Passo 3: Gire e instale a tampa do compartimento da bateria.



Nota Também pode alimentar o dispositivo e carregar a bateria através da porta Tipo C.

07 OPERAÇÃO DE BOTÕES E BOTÕES ROTATIVOS

Ligar/desligar



Premir e Segurar

Ligar/desligar o dispositivo



Premir

Ativar o dispositivo

Premir e Segurar

Soltar o botão antes de desligar para entrar no modo de espera

Ecrã Inicial



Premir

Correção do obturador

Premir e Segurar

Desligar/Modo de espera



Premir

Alternar padrões de imagem

Premir e Segurar

Entrar no menu de definições



Premir

Iniciar/Parar LRF

Premir e Segurar

Iniciar/Parar cálculo balístico



Girar

Mudar o zoom digital
Alternar zoom de PIP



Premir

Iniciar/Parar gravação de vídeo

Premir e Segurar

Tirar uma foto

Menu de Definições



Premir

Alternar os parâmetros de definição ou entrar no menu de definições secundárias



Girar

Alternar opções do menu



Premir

Alternar os parâmetros de definição ou entrar no menu de definições secundárias



Premir

Regressar ao ecrã inicial com as alterações guardadas

Ecrã de Zeragem



Premir
Congelar/retomar



Girar
Mover retículo



Premir
Definir distância de
zeragem



Premir
Alternar a direção do
movimento do retículo:
Para cima e para baixo ou
para a esquerda e para a
direita



Premir e Segurar
Escolher se deseja guardar e sair

Ecrã de Distância de Zeragem



Girar
Alterar valor: 0-9



Premir
Alternar dígito



Premir
Guardar e sair

Ecrã de Correção de Píxeis Defeituosos



Girar
Mover retículo



Premir
Alternar a direção do
movimento do retículo:
Para cima e para baixo ou
para a esquerda e
para a direita



Premir
Confirmar/cancelar
píxel defeituoso



Premir
Escolher se deseja
guardar e sair

08 BARRA DE ESTADO

Modo Meteorológico

Estado do Wi-Fi

Estado da Bateria



Nível de Zoom

Perfil de Zeragem

Relógio em Tempo Real

09 FUNÇÃO DE DEFINIÇÃO

Ícone	Botão LRF	Botão Fotografia/Vídeo
	PIP	/
	Brilho de ecrã	Contraste da imagem
	Modo meteorológico	/
	Estilo do retículo	Cor do retículo
	Perfis de zeragem	Zeragem
	Atitude do dispositivo	/
	Wi-Fi	/
	Vídeo ativado por recuo	Recuo para zoom
	Corrigir píxeis defeituosos	/
	Informações do dispositivo	/
	Unidade de comprimento	Unidade de ângulo
	Idioma	/
	Reposição de fábrica	/