

下載BUTTONS APP耳機官方應用程式



- 1.使用您的智能電話攝像頭掃描下方二維碼下載BUTTONS APP，並按照手機頁面提示完成安裝。
- 2.通常，用戶也可嘗試從各手機品牌的應用市場搜索該APP，並嘗試按照手機頁面提示完成下載安裝。
注意：為了更好體驗這款APP，您的手機硬件系統需滿足以下要求：

安卓平臺	iOS平臺
操作系統：Android9.0或更新版本； SOC：Qualcomm Snapdragon 660相當或更高性能； RAM：4GB或更大容量；	操作系統：iOS15 或更新版本； SOC：A12 或更高性能； RAM：3GB 或更大容量；

- 3.安裝後可按照APP軟件的界面提示使用，或可點擊默認頁面(圖A)右上角的  按鈕，快速查閱APP使用指南。



- 4.關於BUTTONS APP功能簡介如果您完成了BUTTONS APP的下載和安裝，並讓手機與BUTTONS CLIP PRO耳機通過藍牙設備列表正確配對後，打開BUTTONS APP會自動綁定耳機。配合該APP您可以查看耳機電量，功能狀態等基礎信息，方便您很好地管理耳機設備。

如果您按BUTTONS APP的頁面提示完成新用戶註冊和登錄，您將可以使用APP的更多功能，包括EQ音效選擇、智能AI互動、AI翻譯等更多精彩內容和科技功能等您探索(安裝APP後通過說明按鈕，學習更多功能的使用方法)。


按鍵及指示燈說明

電量顯示

- >40%
- 15%-40%
- 5%-15%

充電顯示

- 正在充電
- 充電完成
- 充電故障



電量



<3s



配對模式



≥3s



恢復出廠設置



≥8s



白燈常亮



綠燈常亮



紅燈閃爍



白燈閃爍



紅燈常亮




指示燈熄滅

開機&關機

ON

耳機在充電盒中，打開充電盒蓋，耳機自動開機；



注：首次使用時，請移除左右耳機金屬觸點上的絕緣保護膜，以確保正常充電。



OFF

耳機放入充電盒中，合上充電盒蓋子並開始充電。

請注意，放回充電盒時，保持帶有揚聲器的部分，朝向充電盒左右外側。



正確佩戴耳機

本產品為開放式耳機，無需塞入耳道。耳機不區分左右，可根據佩戴情況自動識別。請根據右圖所示瞭解產品區域名稱。

揚聲器在前，耳後夾在后，輕掰開C橋，將耳機夾在耳朵上。
可上下調整耳機至舒適位置，完成佩戴。



耳機操作



音樂



語音




通話



X2: 連擊兩次 X3: 連擊三次

配對連接



打開手機藍牙開關，在藍牙設置列表中找到“BUTTONS CLIP PRO”並點擊連接

系統彈出“授權藍牙配對請求”對話框，點擊“配對”按鈕，耳機語音提示“Connected”，表明耳機連接成功。

藍牙連接斷開時，耳機語音提示“Disconnected”。第一次連接成功後，下一次打開充電盒蓋，將會自動開始藍牙連接。

BUTTONS CLIP PRO耳帽安裝示意


① 識別方向

A1右上(圓點朝上)
A2左下、A3右下



② 對齊并套入

把A3對準音筒上方，再將A2向下
包住耳机，輕輕旋轉按入。



③ 調整貼合

確保耳套都貼合牢固、不鬆動。



④ 安裝完成

如需拆卸，輕輕掀起，再向外
取下耳帽。




注意：

- 安裝時請避免用力拉扯，以免損壞耳帽。請確認耳帽已完全貼合，避免影響佩戴穩定性與聲音效果。
- 如耳帽沾有污漬，請用清水輕輕沖洗并自然晾乾后再使用。

充電

為充電盒充電：

正在充電:充電盒LED指示燈呼吸閃爍
充電完成:充電盒LED指示燈常亮
充電故障:充電盒LED指示燈紅色快閃
5s後熄滅



為耳機充電

將耳機放入充電盒中，白燈會閃爍一下，表示金屬觸點接觸正常，合上蓋子自動為耳機充電。
耳機低電：語音提示：“Battery Low”。
充電狀態：打開充電盒，放入耳機，合上充電盒蓋子，充電盒LED指示燈呼吸閃，表示耳機處在充電狀態。
充電完成：充電盒LED指示燈熄滅。

- | | |
|--------|---------|
| ● 需要充電 | ◐ 正在充電 |
| ● 電量耗盡 | ○ 充電完成 |
| ● 充電故障 | ● 指示燈熄滅 |

注:上述燈光指示僅適用於單獨為充電盒充電時使用；當打開充電盒蓋，如LED指示燈顯示綠色，則表明充電盒電量低，需要對設備進行充電。當打開充電盒蓋，如LED指示燈亮紅色，則表明充電盒電量將耗盡，請馬上對設備充電。
請使用正規5V-1A充電器為本機充電，超出規格充電器會造成設備損壞。

佩戴檢測和休眠模式

佩戴檢測


音樂播放過程中，取下一隻或兩隻耳機同時取下後，音樂自動暫停，耳機再次放入耳中後，音樂自動恢復播放。

手機通話過程中，取下兩隻耳機後，自動切換成耳機聽筒。

佩戴任意一隻或兩隻耳機後，自動切回耳機端。

注：當檢測到耳機未佩戴時，耳機將不支持敲擊操作。

雙擊或三連擊操作時，建議您使用食指指尖敲擊面蓋，首次使用時您需要一些練習以熟練操作，敲擊力度過大 / 過小及速度過快 / 過慢都可能導致耳機敲擊操作無法成功觸發。



休眠模式

進入休眠：

耳機如出現無法與藍牙設備配對、或從耳中取下不用、再或脫離藍牙範圍等情況超過一定時間，則自動進入休眠模式；

退出休眠：

將耳機放回充電盒，開合蓋一次，再次取出，耳機退出休眠模式。



安全指南

輸入Input: DC 5V=500mA

輸出Output: DC 5V=280mA

藍牙工作頻率&發射功率: 2402MHz-2480MHz, <11dBm

內含物: BUTTONS CLIP PRO耳機x2 BUTTONS CLIP PRO耳機便攜充電盒x1

USB Type-A到Type-C充電線x1 產品手冊x1 收納袋x1 耳帽x4

聲明: 內有安全信息說明

聲明: 內含鋰離子電池。電池必須妥善回收或處理。

警告: 為避免聽力損傷, 請勿長時間以高音量收聽。

警告: 設備內含有磁鐵

警告: 窒息危險, 本產品含有小零件。

警告: 帶有此符號表示不得將本產品作為生活垃圾丟棄, 應將其運送到適當的收集設施進行回收。正確的處置和回收利用有助於保護自然資源、人類健康和環境。有關本產品的處置和回收等更多信息, 請與您當地的有關部門聯繫, 或與您購買此產品的零售商聯繫。



合規性和保證

歐盟符合性聲明

北京特潮未加電子科技有限公司特此聲明, 本無線電發射設備符合歐盟指令2014/53/EU。

你可以在互聯網上的www.buttonsair.com找到歐盟符合性聲明的全文。

操控	敲擊
揚聲器	Φ12mm雙磁喇叭
頻響範圍	20-20KHz
阻抗	16Ohm
通話Mic	2mic+VPU
射頻通信範圍	15m
防水等級	IP54
耳機電池	45mAh*2
充電盒電池	480mAh
藍牙版本	5.4
重量	約 6.6g (每隻耳機), 97.4g (2 隻耳機 + 充電盒)
質保時間	1年

產品名：BUTTONS CLIP PRO
產品類型：夾耳式真無線藍牙耳機
產品型號：CLIPBTN20
充電電壓/電流：5V=1A
FCC ID：2A83I-CLIPBTN20
中國製造
製造商：北京特潮未加電子科技有限公司
地址：北京市朝陽區雙橋中路1號院8幢二層2107



清潔注意事項：

本產品部分採用高品質皮革材質，為確保其長久保持良好狀態與美觀，清潔時請務必留意：嚴禁使用含有酒精、漂白劑等刺激性成分的清潔劑。此類清潔劑可能會對皮革造成褪色、乾裂或材質損傷，影響產品的整體質感與使用壽命。建議您使用乾淨、柔軟的布料，輕輕擦拭即可有效去除表面灰塵與污漬，使皮革始終光潔如新。

符合電子資訊產品污染控制管理辦法之有害物質或元素標示表

部件名稱 (Name of the Parts)	產品中有毒物質或元素的名稱和含量					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
電路板組件 (PWB assembly)	×	○	○	○	○	○
塑膠部件 (Plastic parts)	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (Metallic parts)	○	○	○	○	○	○
皮革部件 (Leather parts)	○	○	○	○	○	○
喇叭部件 (Speaker driver)	○	○	○	○	○	○
內部線材 (Internal wire)	○	○	○	○	○	○
其他部件 (Others)	○	○	○	○	○	○

Made for
 iPhone | iPad

本表格依SJ/T 11364之規定編製

○：表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T 26572規定的限量要求以下。

×：表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出GB/T 26572規定的限量要求；

表中標有“X”的所有部件都符合歐盟RoHS指令。

保修說明

保修說明

BUTTONS 有限保修

重要聲明：通過使用您的 BUTTONS 耳機（簡稱“產品”），您同意接受本 BUTTONS 有限保修條款（簡稱“保修”）的約束。如果您不同意此份保修條款，請不要使用該產品，並在 BUTTONS 的退貨政策中所規定的退貨期限內將其退還。

誰會受到本保修的保障？

只有在最終用戶所在地區或國家由 BUTTONS 授權經銷商處購買本產品的最終用戶（稱“最終用戶”）才有資格享受本有限保修。

有限保修：

根據本保修的條款及條件，BUTTONS 提供— (1) 年的保修期，從最終用戶最初零售購買之日起— (1) 年（簡稱“保修期”），該產品是在正常和慣常的消費者使用條件下，以及任何 BUTTONS 書面指南、規定或說明（包括如環境和存儲要求）下，無設計、材料和工藝之重大缺陷的情況下運行。任何不合格品會以表格和 BUTTONS 合理要求的輔助信息報告 BUTTONS，使其能夠驗證、診斷和修正不合格品。

保修條件及除外責任：

只有在下述情況下，本保修才有效：(i) 將 BUTTONS 授權經銷商向原始最終用戶開出的原始收據，上注有購買日期和序列號，連同本產品一起提交以進行修理或更換；(ii) 本產品表面上的密封簽或序列號均未被篡改、移除或污損；以及 (iii) 本產品未被最終用戶或使用者或任何其他以任何方式修改、變更、破壞、濫用或疏忽。

本保修不適用於 (a) 消耗性零件，如隨時間推移而耗損的電池設計，除非由於材料或工藝上的缺陷而引起的故障；(b) 外觀損壞，包括但不限於刮痕、凹痕及端口塑料損壞，以及由於設備正常老化而導致的正常磨損或斷裂；以及 (c) 將本產品與BUTTONS 未提供或推薦的任何第三方設備或產品一起使用。

保修說明

如果 BUTTONS 在適當檢查後自行決定認為該產品在保修期內未能符合本保修的要求，BUTTONS 或其授權服務提供商將由 BUTTONS 決定，根據此規定條件修理或更換產品。

對於 BUTTONS 任何有關本產品的保修，本條款規定最終用戶唯一和專門的補救措施，以及 BUTTONS 的唯一責任和專有賠償責任。

如果 BUTTONS 或其授權服務提供商修理或更換本產品（這種修理或更換的產品，簡稱“更換品”），則更換品应在原保修期的剩餘時間，或从修理或更換之日起的九十 (90) 天享有保修，以較長者為準。修理或更換可能涉及到使用功能相同之舊的、或先前安裝或翻修的部件或零件。被更換的零件或部件會變成 BUTTONS 的財產。

所有保修退貨必須郵遞到公司指定售後地址（地址：中國北京市朝陽區新源南路 8 號啟皓大廈西塔 11 層，電話(86-400-600-8802)。

保修退貨前，用戶應向 BUTTONS 或授權服務提供商提供如下訊息：

- 1、原始購買收據、包裝及附件
- 2、型號、顏色和尺寸
- 3、序列號
- 4、您的聯繫方式（姓名和電話號碼）

本產品必須以運費預付的方式退回。相關的退貨會在最終用戶的支出下退回其原始地。如果 BUTTONS 確定最終用戶退回的產品不符合本文所述的保修條款，則最終用戶還要承擔 BUTTONS 將產品運回給最終用戶的費用。

本保修除上述內容之外還有最終用戶根據適用法律可能擁有的其他法定權利和補救措施，這是針對產品銷售給位於中國大陸以外的最終用戶。如要取得此類情況下的任何適用法定權利或相關保修信息或服務，請先聯繫您購買本產品的經銷商或提供本產品的發行商。

포장내 포함된 항목은 다음과 같습니다:



버튼 클립 귀걸이형 이어폰
(2개)



클립 이어폰 전용 휴대용
충전 케이스



USB 충전 케이블



제품 설명서 및 보증카드



포장용 천 가방



이어캡이

KR

주의: 만일 제품의 일부가 누락되었거나 손상된 경우, 사용을 하지 않아 주세요. 버튼스의 공식 웹사이트 www.buttonsairst.com 에서 문제 해결을 위한 문서, 동영상 및 제품 수리 또는 교환 정보를 확인하실 수 있습니다. 또는 고객 서비스 이메일 service@buttonsairst.com (글로벌)로 문의하거나,


버튼스 이어폰 공식 소프트웨어 다운로드 방법



1. 스마트폰 카메라로 아래 QR 코드를 스캔하여 버튼스 앱을 다운로드한 후, 화면의 안내에 따라 설치를 완료하세요.
 2. 보통은 각 스마트폰 브랜드의 앱 마켓에서 버튼스 앱을 검색하여, 화면의 안내에 따라 설치하실 수 있습니다.
- 주의: 보다 나은 앱 사용 경험을 위해, 귀하의 스마트폰 하드웨어 및 소프트웨어 시스템은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다:

안드로이드 플랫폼	iOS 플랫폼
운영 체제: 안드로이드 9.0 이상; SOC: 퀄컴스냅드래곤 660 이상 또는 동등한 성능; RAM: 4GB 이상	운영 체제: iOS 15.0 이상; SOC: A12 이상; RAM: 3GB 또는 그 이상의 용량

3. 설치 후, 앱 인터페이스 지침에 따라 사용하거나, 기본적으로 페이지 오른쪽 상단의 버튼을 클릭하여 앱 사용 설명서에 빠르게 액세스할 수 있습니다(그림 A).



4. 버튼스 앱기능 소개: 버튼스 앱을 다운로드하고 설치한 후, 스마트폰과 버튼스 클립 이어폰이 블루투스 기기 목록에서 정상적으로 페어링되면, 버튼스 앱을 실행하면 자동으로 이어폰이 연결됩니다. 이 앱을 통해 이어폰의 배터리 상태, 기능 상태 등 기본 정보를 확인하고, 이어폰 장비를 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.

버튼스 앱의 화면 안내에 따라 신규 사용자 등록 및 로그인을 완료하면, EQ 음향 선택, 스마트 AI 상호작용, AI 번역 등 다양한 기능을 이용할 수 있습니다. (설치 후, 설명 버튼을 통해 추가 기능을 쉽게 배울 수 있습니다.)


버튼 및 표시등 설명

배터리 상태 표시

- >40%
- 15%-40%
- 5%-15%

충전 상태 표시

- 충전 중
- 충전 완료
- 충전 오류



배터리 잔량 표시

⌚ < 3초



페어링 모드 활성화

⌚ ≥ 3초



공장 초기화

⌚ ≥ 8초

○ 흰불 지속 점등

● 초록불 지속 점등

● 빨간불 깜박임

○ 흰불 깜박임


● 빨간불 지속 점등

○ 표시등 꺼짐

전원 켜기 & 끄기

온 (ON)

이어폰이 충전 케이스에 있을 때,
충전 케이스 뚜껑을 열면 이어폰이 자동으로 켜집니다.
주의사항: 처음 사용할 때는 좌우 이어폰의 금속 접점에 있는 절연
보호 필름을 제거하여 정상적으로 충전되도록 하세요.



오프(OFF)

이어폰을 충전 케이스에 넣고 충전 케이스 뚜껑을 닫으면 자동으로 꺼지고 충전이 시작됩니다.
충전 케이스에 넣을 때, 스피커 부분이 충전 케이스의 좌우 외측을 향하도록 주의 하여 배치하세요.



올바른 이어폰 착용 방법

이 제품은 오픈형 이어폰으로, 귀에 삽입할 필요가 없습니다. 이어폰은 좌우 구분 없이 착용 상태에 따라 자동으로 인식됩니다. 오른쪽 그림을 참고하여 각 부위를 확인하세요.

스피커는 앞쪽에, 이어 클립은 뒤쪽에 위치하도록 하여, C 브리지를 살짝 벌려 이어폰을 귀에 고정합니다.

편안한 위치로 위아래로 조정하여 착용을 완료하세요.



이어폰 조작 방법




음악

 X2 R	 X3 R	 X3 L				
 통화 <table><tr><td> X2 L/R</td><td> X2 L/R</td><td> X3 L/R</td></tr></table>	 X2 L/R	 X2 L/R	 X3 L/R	 음성 <table><tr><td> X2 L</td><td> 음성 검색 할리: "원래 음악" 재생해요 </td></tr></table>	 X2 L	 음성 검색 할리: "원래 음악" 재생해요
 X2 L/R	 X2 L/R	 X3 L/R				
 X2 L	 음성 검색 할리: "원래 음악" 재생해요					

X2: 두 번 클릭 X3: 세 번 클릭

페어링 연결



휴대폰에서 블루투스 기능을 켜 후, 블루투스 장치 목록에서 "BUTTONS CLIP PRO"를 선택하여 연결을 클릭하세요.
연결 요청 팝업이 뜨면 "페어링" 버튼을 눌러 주세요.
이어폰에서 "연결됨"이라는 음성 안내가 나오면
정상적으로 연결된 것입니다. 블루투스 연결이 끊어지면
이어폰에서 "분리됨"이라는 음성 안내가 나옵니다.
첫 연결 이후에는 충전 케이스의 뚜껑을 열면 자동으로
블루투스 연결이 시작됩니다.

BUTTONS CLIP PRO 이어캡 장착 안내


① 방향 확인

A1 우상단 (원점이 위로 향하게)
A2 좌하단, A3 우하단



② 정렬 및 삽입

A3을 소리 튜브 위로 정렬하고, A2를 아래로 내려 이어폰을 감싼 후, 가볍게 돌리며 눌러 끼웁니다.



④ 장착 완료

분해 시, 가볍게 들어 올린 후, 이어캡을 밖으로 당겨 제거합니다.



③ 밀착성 조정

이어 슬리브가 모두 단단히 밀착되어 흔들리지 않는지 확인합니다.



주의:

- 장착 시 과도하게 잡아당기지 마십시오. 이어캡이 손상될 수 있습니다. 이어캡이 완전히 밀착되었는지 확인하십시오. 착용 안정성과 음향효과에 영향을 줄 수 있습니다.
- 이어캡에 이물질이 묻으면 깨끗한 물로 가볍게 행구고 완전히 자연 건조한 후 사용하십시오. ·이어캡에 이물질이 묻으면 깨끗한 물로 가볍게 행구고 완전히 자연 건조한 후 사용하십시오.


충전

충전 케이스 충전

충전 중: 충전 케이스의 LED 지시등이 계속 깜빡입니다.

충전 완료: 충전 케이스의 LED 지시등이 계속 켜져 있습니다.

충전 오류: 충전 케이스의 LED 지시등이 적색으로 빠르게 5초 간 깜빡이다가 꺼집니다.



이어폰 충전

이어폰을 충전 케이스에 넣으면 흰색 불빛이 잠시 깜빡이며, 금속 접촉이 정상적으로 이루어졌음을 나타냅니다. 뚜껑을 닫으면 자동으로 충전이 시작됩니다.

배터리 부족 시: 이어폰에서 "батери낮음"이라는 음성 안내가 나옵니다.

충전 상태: 충전 케이스를 열고 이어폰을 넣은 후 뚜껑을 닫으면, 충전 케이스의 LED 지시등이 계속 깜빡이면 이어폰은 충전 중입니다.

충전 완료: 충전 케이스의 LED 지시등이 꺼집니다.




주의: 위의 LED 표시등은 충전 케이스만 충전할 때 적용됩니다. 충전 케이스의 덮개를 열었을 때, LED 표시등이 녹색이면 충전 케이스의 배터리가 부족하다는 의미로, 장치를 충전해야 합니다. LED 표시등이 빨간색으로 켜지면 충전 케이스의 배터리가 거의 소진된 상태이므로, 즉시 충전이 필요합니다. 본 제품은 반드시 5V-1A 정격 충전기를 사용해 주세요, 규격을 초과한 충전기를 사용할 경우 장치가 손상될 수 있습니다.

착용 감지 및 절전 모드

착용 감지

음악 재생 중, 한 쪽 또는 양쪽 이어폰을 착용하지 않으면 음악이 자동으로 일시 정지되며, 이어폰을 다시 귀에 착용하면 음악이 자동으로 재개됩니다.
통화 중 양쪽 이어폰을 모두 착용하지 않으면 자동으로 휴대폰 스피커로 전환됩니다. 이어폰을 착용하면 자동으로 이어폰 모드로 전환됩니다.


참고: 이어폰을 착용하지 않으면 터치 기능이 작동하지 않습니다.
더블 탭 또는 트리플 탭을 할 때는 검지 손끝으로 이어폰 표면을 가볍게 눌러주세요. 처음 사용 시에는 연습이 필요할 수 있으며, 너무 세게 혹은 약하게, 또는 너무 빠르거나 느리게 탭하면 터치가 제대로 인식되지 않을 수 있습니다.



절전 모드:

휴면 모드 진입: 이어폰이 블루투스 기기와 연결되지 않거나, 귀에서 제거되어 사용하지 않거나, 블루투스 범위를 벗어나 일정 시간이 지나면 자동으로 절전 모드로 전환됩니다.

절전 모드 해제: 이어폰을 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 열고 닫은 후, 다시 이어폰을 꺼내면 절전 모드가 해제됩니다.



안전 안내

입력(Input): DC 5V=500mA

출력(Output): DC 5V=280mA

블루투스 동작 주파수 및 발신 전력: 2402MHz~2480MHz, <11dBm

선언: 내부에 안전 정보가 포함되어 있습니다.

선언: 리튬 이온 배터리가 포함되어 있습니다. 배터리는 적절하게 재활용하거나 처리해야 합니다.

포함된 구성품: 버튼스 클립 이어폰 x2 버튼스 클립 이어폰 휴대용 충전 케이스 x1 USB Type-A to Type-C 충전 케이블 x1
제품 설명서 x1 보관용 가방 x1 이어캡이 x4

경고: 청력 손상을 피하기 위해 고음량으로 장시간 듣지 마십시오.

경고: 장치에 자석이 포함되어 있습니다.

경고: 질식 위험이 있습니다. 본 제품에는 작은 부품이 포함되어 있습니다.

경고: 이 기호가 표시된 제품은 생활 쓰레기로 버려서는 안 되며, 적절한 수거 시설로 운반하여 재활용해야 합니다. 적절한 폐기와 재활용은 자연 자원, 인간 건강 및 환경 보호에 도움이 됩니다. 본 제품의 폐기 및 재활용에 대한 추가 정보는 귀하의 지역 관련 부서나 이 제품을 구매한 소매업체에 문의하십시오.



적합성 및 보증

EU 적합성 선언

베이징 테카오 웨이지아 전자 과학 기술 유한회사, 본 무선 전파 송신 장비는 EU 지침 2014/53/EU를 준수합니다. 유럽연합 적합성 선언서의 전체 내용은 인터넷(www.buttonsair.com)에서 확인하실 수 있습니다.

제품명: BUTTONS CLIP PRO

제품 유형: 클립형 무선 블루투스 이어폰

제품 모델: CLIPBTN20

충전 전압/전류: 5V=1A

FCC ID: 2A831-CLIPBTN20

중국 제조

제조사: 베이징 테카오 웨이지아 전자 과학 기술 유한회사

주소: 북경시 조양구 쌍교중로 1호원 8 동 2107



220-J11976

조작 방식	터치
스피커	Φ12mm 듀얼 자석 스피커
주파수 응답 범위	20-20KHz
임피던스	16Ohm
통화 마이크	2개 마이크 + VPU
RF 통신 범위	15m
방수 등급	IP54
이어폰 배터리	45mAh*2
충전 케이스 배터리	480mAh
블루투스 버전	5.4
무게	약 6.6g (이어폰 1개당), 97.4g (이어폰 2개 + 충전 케이스)
보증 기간	1 년

Made for

Apple iPhone | iPad

보수 설명

버튼스 제한 보증

중요 고지: 버튼스 이어폰(이하 "제품")을 사용함으로써 귀하는 본 버튼스 제한 보증 조건(이하 "보증")에 동의한 것으로 간주됩니다. 본 보증 조건에 동의하지 않으시면, 제품을 사용하지 마시고 버튼스의 반품 정책에 따라 반품 기간 내에 제품을 반품해 주시기 바랍니다.

본 보증의 보호 대상은 누구인가요?

본 제품은 버튼스의 공식 대리점에서 구매한 최종 사용자만 본 제한 보증의 혜택을 받을 수 있습니다(이하 "최종 사용자").

제한 보증:

본 보증에 따라 버튼스는 최종 사용자가 소매점에서 구매한 날로부터 1년 동안 보증 기간을 제공합니다(이하 "보증 기간"). 본 제품은 정상적인 소비자 사용 조건 하에서, 버튼스의 서면 가이드, 규정 또는 설명서(환경 및 보관 요구 사항 포함)에 따른 지침을 따를 경우, 설계, 재료 및 제작상의 중대한 결함 없이 정상적으로 작동해야 합니다. 불합격품은 버튼스에서 제공하는 양식과 버튼스가 요청할 수 있는 추가 정보를 통해 버튼스에 알려야 하며, 이를 기준으로 버튼스는 불합격품을 확인, 진단하여 수리할 수 있습니다.

보증 조건 및 면책 사항:

다음 조건을 충족하는 경우에 한해 본 보증이 유효합니다: (i) 버튼스는 공식 대리점에서 발행한 원본 영수증을 최종 구매자에게 제공하며, 영수증에는 구매 날짜와 시리얼 번호가 명시되어 있으며, 본 제품과 함께 수리 또는 교체시 제출되어야 합니다; (ii) 본 제품의 표면에 있는 봉인 스티커나 시리얼 번호가 훼손되거나 변조되지 않아야 합니다; (iii) 본 제품이 최종 사용자나 다른 사람에 의해 수정, 변경, 파손되거나 부주의하게 사용되지 않아야 합니다.

본 보증은 다음 사항에 대해서는 적용되지 않습니다: (a) 시간 경과에 따른 마모 부품, 예를 들어 배터리와 같은 소모성 부품, 다만 재료나 제작상의 결함으로 인한 고장에는 적용될 수 있습니다; (b) 외관 손상, 예를 들어 스크래치, 찌그러짐, 포트 부위의 플라스틱 손상 등과 같이 제품 사용 중 발생할 수 있는 일반적인 마모 및 파손; (c) 버튼스가 제공하거나 권장하지 않은 제3자 기기 또는 제품과 함께 본 제품을 사용하는 경우.

보수 설명

보수 설명

적절한 검사 후 버튼스가 단독 재량으로 제품이 보증 기간 동안 이 보증의 요구 사항을 충족하지 못한다고 판단하는 경우 버튼스 또는 버튼스의 공인 서비스 제공업체는 버튼스의 명시된 조건에 따라 제품을 수리하거나 교체합니다.

본 제품에 대한 버튼스의 보증 책임은 최종 구매자의 유일한 보수 수단이자, 버튼스 의 유일한 책임 및 보안책임 규정입니다.

버튼스 또는 그 공인 서비스 제공자가 본 제품을 수리하거나 교체한 경우(이때 교체된 제품은 '교체품'이라고 합니다), 교체품은 원래 보증 기간의 잔여 기간 또는 수리 또는 교체 일로부터 90일 동안 보증을 받습니다. 두 기간 중 더 긴 기간이 적용됩니다. 수리 또는 교체는 동일한 기능을 가진 중고 부품이나 이전에 설치되었거나 수리된 부품을 사용할 수 있습니다. 교체된 부품이나 액세서리는 버튼스의 소유입니다.

모든 보증 관련 반품은 구매처, 공식 대리점, 플랫폼, 오프라인 매장 등의 고객 서비스 센터에 문의한 후, 안내에 따라 지정된 서비스 센터로 제품을 보내야 합니다.

보증 반품을 진행하기 전에, 사용자는 버튼스 또는 공식 인증된 서비스 제공자에게 다음 정보를 제공해야 합니다:

1. 원본 구매 영수증, 포장 및 부속품
2. 모델, 색상 및 크기
3. 시리얼 번호
4. 연락처 정보 (이름 및 전화번호)

제품은 배송비를 선불로 지불하여 반송해야 합니다. 반품된 제품은 최종 사용자의 비용으로 원래 위치로 반환됩니다. 버튼스가 반품된 제품이 본 보증 조건에 부합하지 않는다고 판단할 경우, 사용자는 제품을 다시 받을 때 발생하는 배송비를 부담해야 합니다.

본 보증은 위에 명시된 내용 외에도 사용자가 해당 법률에 따라 가질 수 있는 기타 법적 권리와 구제책을 포함합니다. 이는 중국 본토 외 지역의 최종 사용자에게 적용됩니다. 이와 같은 상황에서 적용 가능한 법적 권리나 보증 관련 정보 및 서비스를 받으려면, 본 제품을 구매한 대리점이나 제품을 제공한 배급사에 먼저 문의하시기 바랍니다.

包装物には以下の製品が含まれています

JA



BUTTONS CLIP PRO
イヤークリップ式イヤホン
(2個)



BUTTONS CLIP PRO
イヤホン専用ポータブル充電ケース



USB
充電ケーブル



取扱説明書
および保証書



保管用ポーチ



イヤークリップ

注意: 製品の一部が欠落しているか、または損傷している場合は使用しないでください。BUTTONS公式サイト (<http://www.buttonsair.com>) にアクセスすると、トラブルシューティングの記事、動画、製品の修理や交換に関する情報を確認できます。または、カスタマーサポート (service@buttonsair.com(Global)) までお問い合わせください。

BUTTONSアプリのダウンロード




1.スマートフォンのカメラでQRコードをスキャンし、BUTTONSアプリをダウンロードしてインストールしてください。

2.または、スマートフォンのアプリストアで「BUTTONS アプリ」を検索し、指示に従ってダウンロード・インストールしてください。

注意：アプリを快適に利用するために、スマートフォンのシステム要件を以下に満たしていることを確認してください。

Android	iOS
OSバージョン9.0以上、 Qualcomm Snapdragon 660相当またはそれ以上の性能、 RAM 4GB以上	OSバージョン15.0以上、 A12チップまたはそれ以上の性能、 RAM 3GB以上

3.アプリのインストール後、画面の指示に従って操作してください。アプリの右上の  ボタンを押すと、使用ガイドを参照できます。



4.BUTTONS アプリのダウンロードとインストールが完了し、スマートフォンとBUTTONS CLIP PROイヤホンをBluetoothデバイスリストで正常にペアリングした後、BUTTONS アプリを開くと自動的にイヤホンが紐づけられます。このアプリを使用することで、イヤホンのバッテリー残量や機能状態などの基本情報を見ることができ、イヤホンデバイスをより便利に管理できます。

BUTTONS アプリの画面の案内に従って新規ユーザー登録およびログインを完了すると、さらに多くの機能を利用できるようになります。これにはEQ音響効果の選択、スマートAIインタラクション、AI翻訳など、多くのエキサイティングなコンテンツやテクノロジー機能が含まれます（アプリインストール後、「説明」ボタンを通じて、より多くの機能の使用方法を学ぶことができます）。


ボタンとインジケータの説明

バッテリー残量表示

- >40%
- 15%~40%
- 5%~15%

充電表示

- 充電中
- 充電完了
- 充電故障



バッテリー残量



<3s



ペアリングモード



≧3s



工場出荷時
設定にリセット



≧8s

- | | | |
|-------------|-------------|-----------|
| ○ 白色LED常時点灯 | ● 緑色LED常時点灯 | ● 赤色LED点滅 |
| ○ 白色LED点滅 | ● 赤色LED常時点灯 | ○ 赤色LED消灯 |


ON&OFF

ON

イヤホンが充電ケースに入っている状態で、ケースのフタを開けると自動で電源が入ります。

注意：初めて使用する際は、正常に充電できるように、左右のイヤホンの金属接点にある絶縁保護フィルムを剥がしてください。

①



②




OFF


イヤホンを充電ケースに戻し、フタを閉じて充電が開始されると自動で電源がオフになります。

※イヤホンを充電ケースに戻す際は、スピーカー部分が充電ケースの左右外側に向くようにしてください。

①



②



正しいイヤホンの装着方法

本製品はオープンイヤー型イヤホンのため、耳の中に挿入する必要はありません。イヤホンは左右の区別がなく、装着状況に応じて自動的に識別されます。右図を参考に製品の各部名称を確認してください。

スピーカーを前方に、耳掛け部分を後方にし、「Cブリッジ」を軽く広げてイヤホンを耳に挟みます。イヤホンを上下に調整して快適な位置に固定します。

耳掛け部分

Cブリッジ

スピーカー



イヤホンの操作



音楽



音声



音声アシスタント起動:

「HALI HALI」と呼びかける



通話



X2: 2回連続タップ X3: 3回連続タップ