说明书尺寸：630 x 85mm

MINISO

USER MANUAL
使 用 說 明 書

ERGONOMIC DESIGN WIRELESS SILENT MOUSE
SOURIS SANS FIL DESIGN ERGONOMIQUE
ماوس لاسلكي صامت بتصميم مريح موديل
RATÓN INALÁMBRICO SILENCIOSO DE DISEÑO ERGONÓMICO
可充電2.4G藍牙雙模無線靜音滑鼠

MODEL: C05

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Content

MouseX1, ReceiverX1, charging cableX1, User manualX1

Product Structure



1. Channels LED Lights
2. Mode Button
3. DPI Button
4. LED Indicator Light
5. Power Switch
6. Receiver Slot
7. Charging Port
8. Scroll Wheel
9. Left Button
10. Right Button

Specifications

Rated Voltage: 5V
Rated Current: 250mA
Pairing Name: BT1: C05-BT1, BT2: C05-BT2
Transmission Distance: 10m
Battery Capacity: 600mAh
Dimensions: 104mm*62mm*34mm
Net Weight: 76g

Usage

Function	Instructions
Power On/Off	Move power switch to “ON” position, the red light at the bottom blinks once then turns off, the red light will be constantly on as it is waiting for connection. The product is featured with memory function, when powering on the next time, it will be on the mode used last time.
2.4G Connection	Press mode button to switch to 2.4G mode, 2.4G red light blinks waiting for connection. Plug the receiver into the device and it will connect automatically, when the connection is done, 2.4G red light turns off.
BT Connection	CO5-BT1: press mode button to switch to BT1 mode, BT1 green light blinks as entering pairing mode, choose the pairing name of “CO5-BT1”, green light turns off when the pairing is done. CO5-BT2: press mode button to switch to BT2 mode, BT2 blue light blinks as entering pairing mode, choose the pairing name of “CO5-BT2”, blue light turns off when the pairing is done.
DPI Adjustment	Each time you press DPI button, the DPI changes according to the following values 800-1200-1600DPI. The default is 1200DPI.
Charging	When charging, the red light is constantly on, when fully charged, the red light turns off.

Cautions

1. Do not use this product in a humid environment.
2. Do not drop or bump this product to avoid malfunctions or damage.
3. It is recommended to charge the battery regularly to prevent low power from affecting the user experience.
4. Ensure the USB port is properly connected to avoid affecting normal operation.
5. Do not disassemble or repair this product by yourself.
6. The product contains a rechargeable battery, do not disassemble by yourself. Do not throw into fire to avoid explosion hazard.
7. If not in use for a long time, charge once every 3 months to prevent battery damage.

Troubleshooting

1. Check that the device's USB port is properly plugged in.
2. Check that the computer settings are correct.
3. Check that the product is connected directly to the computer and not through a hub, extension cable, switch, or similar devices.
4. Restart the computer.

FCC Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause harmful interference, and
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: --Reorient or relocate the receiving antenna. --Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. --Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

WEEE Warning:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

The charging device is not included.

2.5—5.0 W

The power delivered by the charger must be between min [2.5] Watts required by the product, and max [5] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Contenu

SourisX1, RécepteurX1, Câble de ChargementX1, Manuel d'UtilisationX1

Structure du Produit



1. Canaux d'Éclairage LED
2. Bouton de Mode
3. Bouton DPI
4. Témoin Lumineux LED
5. Interrupteur d'Alimentation
6. Fente du Récepteur
7. Port de Chargement
8. Molette de Défilement
9. Bouton Gauche
10. Bouton Droit

Spécifications

Tension nominale : 5V
Courant nominal : 250mA
Nom de l'appairage : BT1 : C05-BT1, BT2 : C05-BT2
Distance de transmission : 10m
Capacité de la batterie : 600mAh
Dimensions : 104mm*62mm*34mm
Poids net : 76g

Functions

Function	Instructions
Marche/Arrêt	Mettez l'interrupteur en position « ON », le voyant rouge en bas clignote une fois puis s'éteint, le voyant rouge reste allumé en permanence car il est en attente de connexion. Le produit est doté d'une fonction de mémoire, lors de la prochaine mise sous tension, il sera dans le mode utilisé la dernière fois.
Connexion 2.4g	Appuyez sur le bouton mode pour passer en mode 2.4G, le voyant rouge 2.4G clignote en attendant la connexion. Branchez le récepteur sur l'appareil et il se connectera automatiquement. Lorsque la connexion est établie, le voyant rouge 2.4G s'éteint.
Connexion BT	CO5-BT1 : appuyez sur le bouton de mode pour passer en mode BT1, la lumière verte BT1 clignote pour entrer dans le mode d'appairage, choisissez le nom d'appairage « CO5-BT1 », la lumière verte s'éteint lorsque l'appairage est terminé. CO5-BT2 : appuyez sur le bouton de mode pour passer en mode BT2, la lumière bleue de BT2 clignote pour entrer dans le mode d'appairage, choisissez le nom d'appairage de « CO5-BT2 », la lumière bleue s'éteint lorsque l'appairage est terminé.
Réglage DPI	Chaque fois que vous appuyez sur le bouton DPI, le DPI change selon les valeurs suivantes 800-1200-1600DPI. La valeur par défaut est 1200DPI.
Chargement	Lors du chargement, le voyant rouge est constamment allumé ; une fois le chargement terminé, le voyant rouge s'éteint.

Attention

1. Ne pas utiliser ce produit dans un environnement humide.
2. Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas ce produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou dommage.
3. Il est recommandé de charger régulièrement la batterie pour éviter que la faible puissance n'affecte l'expérience de l'utilisateur.
4. Assurez-vous que le port USB est correctement connecté pour éviter d'affecter le fonctionnement normal de l'appareil.
5. Ne démontez pas et ne réparez pas ce produit vous-même.
6. Le produit contient une batterie rechargeable, ne pas la démonter soi-même. Ne pas jeter au feu pour éviter tout risque d'explosion.
7. En cas de non-utilisation prolongée, charger une fois tous les 3 mois pour éviter d'endommager la batterie.

Résolution des Problèmes

1. Vérifiez que le port USB de l'appareil est correctement branché.
2. Vérifiez que les paramètres de l'ordinateur sont corrects.
3. Vérifiez que le produit est connecté directement à l'ordinateur et non par l'intermédiaire d'un concentrateur, d'un câble d'extension, d'un commutateur ou d'autres dispositifs similaires.
4. Redémarrez l'ordinateur.

Le dispositif de chargement n'est pas inclus.

2.5—5.0 W

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [2.5] Watts requis par le produit, et max [5] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

المحتوى

ماوس1X، جهاز استقبال1X ، كابل شحن1X، دليل المستخدم1X

وصف المنتج



1.ضوء المؤشر القنوي
2.زر تبديل الوضع
3.زر تغيير DPI
4.ضوء مؤشر
5.مفتاح التشغيل/الإيقاف
6.فتحة مستقبل الإشارة
7.منفذ الشحن
8.عجلة التمرير
9.زر أيسر
10.زر أيمن

المواصفات

الجهد: 5 فولت
التيار: 250 ميلي أمبير
اسم الاقتران:1: C05-BT1 2: C05-BT2
مسافة لارسال: 10 أمتار
سعة البطارية: 600 مللي أمبير/ساعة
الأبعاد: 104 × 62 × 34 ملم
الوزن الصافي: 76 جرام

الاستخدام

الوظيفة	التعليمات
تشغيل/إيقاف التشغيل	حرّك مفتاح التشغيل إلى وضع التشغيل، سيومض الضوء الأحمر أسفل الجهاز مرة واحدة ثم ينطفئ، ثم يظل مضاءً بشكل ثابت في انتظار الاتصال. يتميز المنتج بوظيفة الذاكرة، حيث عند تشغيله في المرة التالية، يعمل على نفس الوضع الذي تم استخدامه آخر مرة
اتصال 2.4ج	اضغط زر الوضع للتبديل إلى وضع 2.4ج، سيومض الضوء الأحمر في وضع الانتظار للاتصال. عند إدخال المستقبل في الجهاز، سيتم الاتصال تلقائيًا. بعد نجاح الاتصال، ينطفئ الضوء الأحمر
اتصال بلوتوث	ضغط زر الوضع للتبديل إلى وضع 1، سيومض الضوء الأخضر للدخول في وضع الاقتران. اختر اسم الاقتران "CO5-BT1"، وينطفئ الضوء الأخضر بعد اكتمال الاقتران اضغط زر الوضع للتبديل إلى وضع 2، سيومض الضوء الأزرق للدخول في وضع الاقتران. اختر اسم الاقتران "CO5-BT2"، وينطفئ الضوء الأزرق بعد اكتمال الاقتران
تعديل DPI	عند الضغط على الزر في كل مرة، يتغير مستوى الحساسية بالقيم التالية: 1600 - 1200 - 800 . الوضع الافتراضي هو 1200
الشحن	أثناء الشحن، يكون الضوء الأحمر مضاءً بشكل ثابت. عند اكتمال الشحن، ينطفئ الضوء الأحمر

تحذير

1. لا يستخدم في الأماكن الرطبة
2. لا تسقط أو تضرب المنتج لتجنب الأعطال أو التلف
3. اشحن البطارية بانتظام للحفاظ على آداء المنتج
4. تأكد من التوصيل بشكل صحيح للحفاظ على آداء المنتج
5. لا تقم بتفكيك أو إصلاح المنتج بنفسك
6. يحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن. عدم تفكيك أو رمي المنتج في النار لتجنب خطر الانفجار
7. في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة اشحن مرة واحدة كل 3 أشهر للحفاظ على البطارية

استكشاف الأعطال وإصلاحها

1. تأكد من توصيل المنفذ بالجهاز بشكل صحيح
2. تأكد من صحة إعدادات الكمبيوتر
3. تأكد من توصيل المنتج مباشرة بالكمبيوتر وليس من خلال موزع أو كابل تمديد أو مفتاح أو أجهزة مماثلة
4. أعد تشغيل الكمبيوتر

Contenido

RatónX1, ReceptorX1, Cable de CargaX1, Manual de UsuarioX1

Estructura del Producto



1. Luces LED de Canales
2. Botón de Modo
3. Botón DPI
4. Luz Indicadora LED
5. Interruptor de Encendido
6. Ranura del Receptor
7. Puerto de Carga
8. Rueda de Desplazamiento
9. Botón Izquierdo
10. Botón Derecho

Especificaciones

Voltaje Nominal: 5 V
Corriente Nominal: 250 mA
Nombre de Emparejamiento: BT1: C05-BT1, BT2: C05-BT2
Distancia de Transmisión: 10 m
Capacidad de la Batería: 600 mAh
Dimensiones: 104 mm * 62 mm * 34 mm
Peso Neto: 76g

Uso

Función	Instrucciones
Encender / Apagar	Mueva el interruptor de encendido a la posición "ON", la luz roja en la parte inferior parpadea una vez y luego se apaga, la luz roja permanecerá encendida indicando que está esperando conexión. El producto cuenta con función de memoria, al encenderlo nuevamente se activará el modo usado la última vez.
Conexión 2.4G	Pulse el botón de modo para cambiar al modo 2.4G, la luz roja 2.4G parpadea esperando conexión. Inserte el receptor en el dispositivo y se conectará automáticamente; cuando la conexión se establezca, la luz roja 2.4G se apagará.
Conexión BT	CO5-BT1: pulse el botón de modo para cambiar al modo BT1, la luz verde BT1 parpadea al entrar en modo de emparejamiento, seleccione el nombre de emparejamiento "CO5-BT1", la luz verde se apaga cuando el emparejamiento se completa. CO5-BT2: pulse el botón de modo para cambiar al modo BT2, la luz azul BT2 parpadea al entrar en modo de emparejamiento, seleccione el nombre de emparejamiento "CO5-BT2", la luz azul se apaga cuando el emparejamiento se completa.
Ajuste de DPI	Cada vez que presione el botón DPI, el valor cambiará según los siguientes niveles: 800-1200-1600DPI. El valor predeterminado es 1200 DPI.
Carga	Mientras se carga, la luz roja permanece encendida; cuando la carga está completa, la luz roja se apaga.

Precauciones

1. No utilice este producto en un ambiente húmedo.
2. No deje caer ni golpee este producto para evitar mal funcionamiento o daños.
3. Se recomienda cargar la batería regularmente para evitar que la baja potencia afecte a la experiencia del usuario.
4. Asegúrese de que el puerto USB está bien conectado para evitar que afecte al funcionamiento normal.
5. No desmonte ni repare este producto por sí mismo.
6. El producto contiene una batería recargable; no la desarme y no la arroje al fuego para evitar riesgo de explosión.
7. Si no va a utilizar el producto durante mucho tiempo, cargue una vez cada 3 meses para evitar daños en la batería.

Solución de problemas

1. Compruebe si el cabezal USB está bien conectado al puerto.
2. Compruebe la configuración de la computadora.
3. Asegúrese de que el producto o el receptor están conectados directamente a la computadora, y no a través de dispositivos externos como un concentrador o un cable de extensión.
4. Reinicie la computadora.

Le dispositif de chargement n'est pas inclus.

2.5—5.0 W

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [2.5] Watts requis par le produit, et max [5] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

主要配件

無線滑鼠X1， 接收器X1， 充電線X1， 說明書X1

產品指示圖



① 通道LED指示燈
② 模式切換按鈕
③ DPI切換按鈕
④ LED指示燈
⑤ 電源開關
⑥ 接收器卡槽
⑦ 充電介面
⑧ 滾輪鍵
⑨ 滑鼠左鍵
⑩ 滑鼠右鍵

商品參數

額定電壓：5V
額定電流：250mA
藍牙配對名：BT1：C05-BT1 BT2：C05-BT2
無線傳輸距離：10m
電池容量：600mAh
商品尺寸：104 mm * 62 mm * 34mm
商品淨重： 76g

功能操作介紹

功能	操作說明
開關機	將撥動開關撥到“ON”位置，此時底部紅燈亮，閃一下後熄滅，待連接後紅燈常亮。產品帶有記憶功能，重新開機使用恢復上一次使用的模式。
2.4g 連接方式	短按模式按鍵轉到2.4G模式，此時2.4G指示紅燈閃爍，等待配對。將滑鼠接收器插入設備，首次使用時免對碼自動配對，連接成功後2.4G指示紅燈熄滅。
BT連接方式	CO5-BT1: 短按模式按鍵轉到BT1模式，此時BT1指示綠燈閃爍進入快速匹配狀態，選擇名稱為“C05-BT1”點擊連接成功後綠燈熄滅。 CO5-BT2: 短按模式按鍵轉到BT2模式，此時BT2指示藍燈閃爍進入快速匹配狀態，選擇名稱為“C05-BT2”點擊連接成功後藍燈熄滅。
DPI鍵調節	每次按下DPI調節按鈕，解析度可更改為 800-1200-1600DPI 默認1200DPI。
充電	充電時，紅燈長亮

注意事項

1.請勿在潮濕環境使用本產品。
2.請勿摔碰或跌落本產品，以免發生故障或損壞。
3.建議定期進行充電，避免電量過低，影響產品使用體驗。
4.請確保USB介面接觸良好，避免影響產品正常使用。
5.請勿自行拆卸或修理本產品。
6.產品內含可充電電池，請勿自行拆卸，請勿投入火中，以免發生爆炸危險。
7.如果長期不使用，請每三個月給本產品充電一次，避免電池過放損壞。

故障排除

1.檢查設備的USB介面是否正確插入；
2.檢查電腦設置是否正確；
3.確認產品直接連接到電腦，而非通過集線器、延長線、交換機或類似設備連接。
4.重新開機電腦。

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
صنع في الصين
HECHO EN CHINA
www.miniso.com