




Band38-20MHz-QPSK-38150-1RB#99-30~1000-PASS




Band38-20MHz-QPSK-38150-1RB#99-1000~3000-PASS




Band38-20MHz-QPSK-38150-1RB#99-3000~18000-PASS




Band38-20MHz-QPSK-38150-1RB#99-18000~27000-PASS




Band38-20MHz-QPSK-38150-100RB#0-0.009~0.15-PASS




Band38-20MHz-QPSK-38150-100RB#0-0.15~30-PASS




Band38-20MHz-QPSK-38150-100RB#0-30~1000-PASS




Band38-20MHz-QPSK-38150-100RB#0-1000~3000-PASS




Band38-20MHz-QPSK-38150-100RB#0-3000~18000-PASS




Band38-20MHz-QPSK-38150-100RB#0-18000~27000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#0-0.15~30-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#0-30~1000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#0-1000~3000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#0-3000~18000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#0-18000~27000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#99-0.009~0.15-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#99-0.15~30-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#99-30~1000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#99-1000~3000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#99-3000~18000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#99-18000~27000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-100RB#0-0.009~0.15-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-100RB#0-0.15~30-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-100RB#0-30~1000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-100RB#0-1000~3000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-100RB#0-3000~18000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-37850-100RB#0-18000~27000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#0-0.15~30-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#0-30~1000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#0-1000~3000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#0-3000~18000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#0-18000~27000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#99-0.009~0.15-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#99-0.15~30-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#99-30~1000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#99-1000~3000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#99-3000~18000-PASS



Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#99-18000~27000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38000-100RB#0-0.009~0.15-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38000-100RB#0-0.15~30-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38000-100RB#0-30~1000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38000-100RB#0-1000~3000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38000-100RB#0-3000~18000-PASS



Band38-20MHz-16QAM-38000-100RB#0-18000~27000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38150-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38150-1RB#0-0.15~30-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38150-1RB#0-30~1000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38150-1RB#0-1000~3000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38150-1RB#0-3000~18000-PASS



Band38-20MHz-16QAM-38150-1RB#0-18000~27000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38150-1RB#99-0.009~0.15-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38150-1RB#99-0.15~30-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38150-1RB#99-30~1000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38150-1RB#99-1000~3000-PASS




Band38-20MHz-16QAM-38150-1RB#99-3000~18000-PASS



Band38-20MHz-16QAM-38150-1RB#99-18000~27000-PASS



Band38-20MHz-16QAM-38150-100RB#0-0.009~0.15-PASS



Band38-20MHz-16QAM-38150-100RB#0-0.15~30-PASS