



ENTITY RESPONSIBLE: COOLING Sp. z o.o.
Country: POLAND
Any question? Contact us: dtp@endorfy.com



PRODUCT INFORMATION:

Celeris 1800

EY5A124
SAFETY-MANUAL

Part Number:	T0-2909	Modification date:	2024-12-17
Box dimensions [mm]:	105×148 (L×W×H)	Diecut updated/confirmed:	2022-06-15
Material:	paper, uncoated 120-130g		
Printing colors:	4+4 / CMYK		

COLORSPACE:


100/0/0/0


0/100/0/0


0/0/100/0


0/0/0/100

■ - elements made with pure magenta (0/100/0/0) are meant to be hidden/removed before printing. Examples: diecuts, product outlines, section numbering (#01X, #02X, etc).

■ - elements made with green (75/0/100/0) are meant to be replaced with dynamic content before printing. Examples: serial numbers with barcodes, logistics data (package weight, etc).

WARNING:
ANY CHANGES MADE TO SUIT PRODUCTION REQUIREMENTS SHOULD BE APPROVED BY COOLING



PRINT REFINEMENT:

				OTHERS:


Celeris 1800
MECHANICAL KEYBOARD



USB



WIRELESS



[ENDORFY.COM/KNOWLEDGE-BASE](https://endorfy.com/knowledge-base)



SCAN
THE QR CODE



DETAILED INFO:
[ENDORFY.COM/WEB/TY5A-CELERIS-1800](https://endorfy.com/web/ty5a-celeris-1800)
CUSTOMER SERVICE:
[ENDORFY.COM/CONTACT](https://endorfy.com/contact)



- 1 -

CUSTOMER SERVICE TELEPHONE:
+46 222201500 +44 3333344004
Call charges may apply according to your operator's rates.

Celeris 1800
MECHANICAL KEYBOARD



WIRELESS




DETAILED INFO
ENDORFY.COM/KEYBOARD-CELERIS-1800
CUSTOMER SERVICE
ENDORFY.COM/CONTACT

- 2 -

CUSTOMER SERVICE TELEPHONE:
+86 225200570 / +44 3333304600
Call charges will apply according to your operator's rates.

Celeris 1800
MECHANICAL KEYBOARD



OFF




USB



BT ON



2.4 GHz ON



Windows



macOS



DETAILS INFO
ENDORFY.COM/KEYBA-CELERIS-1800
CUSTOMER SERVICE
ENDORFY.COM/CONTACT

- 3 -

CUSTOMER SERVICE TELEPHONE:
+46 222 020 570 +44 333 334 6024
Charger is supplied according to your country's rules.

EN Safety instruction

1. Use the product only as intended.
2. Make sure that the product is in good working order before using it.
3. The device is intended for indoor use under normal humidity conditions. Do not use it outdoors.
4. Do not install and use the device within reach of children.
5. Before connecting the device, wait until it heats up to the ambient temperature to prevent damage due to condensation.
6. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Do not touch the device with wet hands.
7. The device does not have any parts that can be repaired by the user. Return the device to the service centre for repair.
8. The warranty will be voided if you open the enclosure or modify the device.
9. The product should be kept in a dry place where it will not be damaged by dust and/or the dangerous to your health.
10. Do not use the product near liquids or in places where it may be directly exposed to liquids. If the device comes into contact with any liquids, immediately disconnect it from the power source.
11. The warranty does not cover mechanical damage to the product.
12. If the device malfunctions, promptly disconnect the power supply and contact the technical support department of ENDORFY.
13. Do not discard electrical and electronic equipment together with other household waste.
14. The end user is obliged to remove accessories or faulty electrical equipment to the collection point or the retailer. To obtain additional information, contact the local authorities or the store where you purchased the product.
15. Do not dismantle the battery on your own or expose it to moisture, fire, high temperatures or liquids.
16. In case of a short-circuit, damage, information or discoloration of the battery, do not take or charge the device.
17. Do not let the battery of the device remain discharged for a longer period. Do not recharge the battery in the device on your own.
18. Charge the batteries only using the cable supplied with the device after connecting it to the USB port of the computer. Do not use external power supply units.
19. Incorrect handling of batteries or failing to observe the rules described above may cause a fire or chemical burns.
20. The life of the battery depends on the way it is used.
21. Dispose the batteries that are no longer in use according to the applicable legislation.
22. Keep the batteries out of reach of children.



COOLING Sp. z o.o. hereby declares that the equipment, Cabela 1800° (EVSAT04) meets all the requirements of Directive 2014/53/EU (RED). Full declaration of conformity is available online at www.endorfy.com in the Product section.
This product meets according to the electromagnetic compatibility requirements: < 5 dBm.
The above symbol means that, according to applicable regulations, the product and its battery (if indicated) should not be disposed of with other household waste. At the end of its life, the product should be taken to a special collection point designated by the relevant local authorities. The separate collection and recycling of products and batteries helps to save natural resources and ensures that the recycling process is safe for human health and the environment.

Bezpečnostní pokyny

1. Vynoske používejte pouze k určení účelu.
2. Před použitím se ujistěte, že výrobek není poškozený.
3. Někdy zařízení je určeno pro použití v místnosti za normálních okolností podmínek. Nepoužívejte ho venku.
4. Neinstalujte a nepoužívejte toto zařízení v blízkosti dětí.
5. Před připojením zařízení počkejte, až se zařízení na okolní teplotu, aby nedošlo k poškození způsobené kondenzací vodní páry.
6. Čistěte pouze suchým suchým hadříkem. Nedotýkejte se zařízení mokrou rukou.
7. Neopravujte dle, který by mohl způsobit poruchu. Vraťte zařízení do servisu nebo do obchodu pro opravu.
8. Otevřením krytu nebo úpravou zařízení se může zánik.
9. Výrobek by měl být používán v suché a suché místnosti. Neoprávněné použití může způsobit poškození výrobku a způsobit nebezpečí pro zdraví uživatelů.
10. Výrobek by se neměl používat v blízkosti kapalin nebo v jejich přímém kontaktu. V případě kontaktu s kapalinami okamžitě odpojte výrobek od napájení.
11. Zákaz se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
12. Pokud dojde k poruše, okamžitě odpojte přívod napájení a kontaktujte technickou podporu ENDORFY.
13. Nevypouštějte elektrická a elektronická zařízení spolu s jiným domácnost odpadem.
14. Koncový uživatel je povinen odvézt nepoužitelné zařízení nebo část zařízení do speciálního sběrného místa nebo k prodejci. Další informace získáte na místním úřadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
15. Nevytvářejte baterie samy nebo je vystavujte vlhkosti, ohni, vysokým teplotám nebo kapalinám.
16. V případě ohně elektrického vybavení nebo mrazu, který by baterie nepoužívaly nebo neobdržely zařízení.
17. Neopravujte přívodní drát a udržíte výhledu baterie. Neopravujte baterie a zařízení samy.
18. Baterie by se měly nabíjet pouze pomocí kabelu dodaného se zařízením a připojením do zásuvky USB v počítači. Nepoužívejte externí napájecí zdroj.
19. Nesprávná zacházení s bateriemi nebo nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit rázko, požár nebo chemických popálenin.
20. Životnost baterie závisí na způsobu, jakým je používána.
21. Neodpouštějte baterie, které jsou již nepoužitelné, do odpadů a nevyhazujte je do odpadů.
22. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.



Společnost COOLING Sp. z o.o. prohlašuje, že zařízení, Cabela 1800° (EVSAT04) splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU (RED). Úplná prohlášení shody je k dispozici online na www.endorfy.com v sekci výrobky.
Tento produkt splňuje podle elektromagnetické kompatibility: < 5 dBm.
Výše uvedený symbol znamená, že v souladu s platnými předpisy nemají být tento výrobek a jeho baterie (pokud jsou součástí dodávky) uchovávány a likvidovány domácnostním odpadem. Použitý výrobek je třeba odvézt na speciální sběrné místo určené příslušným místním úřadem. Seřazený sběr výrobků pomáhá zabránit znečištění a úsporu přírodních zdrojů a zajišťuje, že proces recyklace je prováděn způsobem, který je bezpečný pro životní prostředí a životní prostředí.



- Das Produkt darf nur für vorgesehenen Zweck verwendet werden
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet
- Dieses Produkt ist für den Gebrauch im Innenbereich bestimmt. Luftfeuchtigkeit bestimmt, Verwenden Sie dies nicht im Freien.
- Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch von Kindern oder Jugendlichen bestimmt.
- Warten Sie vor dem Anstoßen des Getriebs, bis sich auf Tangentialgeschwindigkeit erwärmt hat, um Schäden durch kondensierte Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, Öl, Benzin, oder anderen flüchtigen Flüssigkeiten.
- Ersetzen Sie alle Teile, die leicht repariert werden können, bevor sie das Gerät für Reparatur an den Service-Center.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, Öl, Benzin, oder anderen flüchtigen Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist eine bestimmungsgemäße Verwendung. Eine unsachgemäße Verwendung kann das Produkt beschädigen und Gesundheitsgefahren verursachen.
- Das Produkt wird nicht in der Nähe von Flusskreisläufen verwendet oder direkt ausgesetzt werden. Trennen Sie das Produkt bei Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten sofort ab.
- Trennen Sie das Gerät von einer Fehlfunktion oder Stromstörung und wenden Sie sich an technischen Support von ENDROID.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, Öl, Benzin, oder anderen flüchtigen Flüssigkeiten.
- Der Endverbraucher ist verpflichtet, nicht brennbare oder nicht funktionale Batterien bei einer Batterieleckage oder dem Handel abzugeben, um die Umwelt zu schützen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, Öl, Benzin, oder anderen flüchtigen Flüssigkeiten.
- Bei Ausfällen des Elektrikums, Verwenden oder Verändern der Batterie, das das Gerät verwendet werden, nachdem nicht empfohlen wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, Öl, Benzin, oder anderen flüchtigen Flüssigkeiten.
- Die Batterie dürfen nicht mit dem regulierten Kraftstoff aufgeladen werden, das eine USB-Batterie des Computers angeschlossen ist. Verwenden Sie die unsachgemäße Umgang mit der Batterie oder bei Nichtbeachtung der oben genannten Regeln besteht Brand- oder Verletzungsgefahr.
- Die Lebensdauer der Batterie wird durch die Anzahl der Ladezyklen bestimmt.
- Bewahren Sie Batterien und Aufladegeräte vor der Reichweite von Kindern auf.

[illegible]

ES Instrucciones de seguridad

1. El producto debe utilizarse única y exclusivamente conforme a su destino.
2. Antes de conectar a su cable es necesario comprobar que el producto no está dañado.
3. Este dispositivo está destinado para su uso en interiores, en condiciones normales de humedad del aire. No lo utilices en el exterior.
4. Este dispositivo no debe instalarse ni utilizarse al alcance de los niños.
5. Antes de conectar el dispositivo asegúrate de que se calienta hasta la temperatura ambiente para evitar un daño debido a la humedad condensada.
6. Úsalo únicamente con un cargador y cable. No lo uses ni lo conectes con los mismos cables.
7. No conectes cables que queden sin necesidad por otro motivo. Utilízalo el dispositivo al control de servicio técnico para su reparación.
8. La apertura de la carcasa o la modificación del dispositivo anula la garantía.
9. El producto no debe utilizarse cerca de líquidos ni ser expuesto a su acción directa. En caso de contacto con líquidos se debe desconectar inmediatamente el producto de la alimentación.
10. El producto no debe utilizarse cerca de líquidos ni ser expuesto a su acción directa. En caso de contacto con líquidos se debe desconectar inmediatamente el producto de la alimentación.
11. La garantía no cubre los daños mecánicos del producto.
12. En caso de aparición de un funcionamiento anormal se debe desconectar inmediatamente la fuente de alimentación y contactar con el departamento de asistencia técnica de la empresa ENGOREY.
13. Los aparatos electrónicos y eléctricos no deben desecharse junto con otros residuos domésticos.
14. El usuario debe estar informado de que el producto electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser gestionado como residuo electrónico. Para conseguir información adicional contacta con las autoridades locales de la tienda en la que compraste el producto.
15. No se debe eliminar la batería ni exponerla a la acción de la humedad. El agua, los ácidos, los aceites o los líquidos no deben caer sobre la batería.
16. En caso de fuga de electrolito, deformación o desaturación de la batería, no se debe utilizar ni cargar el dispositivo.
17. No se debe dejar el dispositivo con la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado. No se debe cambiar por uno mismo la batería del dispositivo.
18. Las baterías deben cargarse única y exclusivamente mediante el cable adjunto al dispositivo conectado a un puerto USB del ordenador. No se deben utilizar al enchufes externos.
19. Un manejo inadecuado de las baterías o el incumplimiento de los anteriores principios pueden provocar un riesgo de incendio o de quemaduras por radiación térmica.
20. La vida útil de las baterías depende de su forma de uso.
21. Las baterías que no funcionan deben ser recogidas de conformidad con la ley local vigente.
22. Conserva las baterías y los acumuladores en un lugar fuera del alcance de los niños.



COOLING Sp. z o.o. declara que el dispositivo «Cámara IR50» (EYSA2H) cumple los requisitos de la Directiva 2014/53/EU (RED).

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la página www.engorey.com, en la sección producto.

Producto sujeto a la Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) de conformidad con los requisitos de la Directiva 2014/53/EU (RED).

El símbolo anterior significa que, de conformidad con las regulaciones vigentes, el este producto y la batería (se adjunta) deben analizarse junto con otros residuos domésticos. El producto usado deberá ser entregado en un punto especial de recogida designado por las autoridades locales competentes. La recogida selectiva y el reciclaje de los productos y baterías contribuyen a ahorrar recursos naturales y garantizan que el proceso de reciclaje tenga lugar de forma segura para la salud humana y el medio ambiente.

FI Turvasuositukset

1. Käytä laitteen vain **niin** kuin se on tarkoitettu käytettäväksi.
2. Varmista ennen käyttöä, että laite ei ole vahingoittunut.
3. Tämä laite on tarkoitettu sisäkäyttöön normaaliolosuhteissa. Älä käytä sitä ulkona.
4. Tätä laitetta ei saa asentaa tai käyttää lasten ulottuilla.
5. Ennen laitteen liittämistä verkkoon tarkista, että se on täysin kuivunut ja ei ole vahingoittunut.
6. Laitetta voi käyttää vain kuivalla, tasalla pinnalla. Älä koske laitteen osiin metalli-kielillä.
7. **Älä** irrota laite huoneesta oika. Käsittele laite huolellisesti ja varmista, että se on täysin kuivunut.
8. Kokenut asiantuntija tai laitteen valmistajan edustaja.
9. Tuotteen ääniä ei saa käyttää muiden lämmitysohjelmien kanssa. Vältä käyttöä voimakkaita tunteita aiheuttavien tunteiden kanssa. Irrota se välittömästi virtalähteestä.
10. Takuu ei kata laiteen mekaanisia vaurioita.
11. Jos toimintavirheitä ilmenee, irrota välittömästi virtalähteestä ja ota yhteyttä ENGOREY:n tekniseen tukeen.
12. Laitetta ei saa käyttää lämmitysohjelmien kanssa. Vältä käyttöä voimakkaita tunteita aiheuttavien tunteiden kanssa.
13. Laitetta ei saa käyttää lämmitysohjelmien kanssa. Vältä käyttöä voimakkaita tunteita aiheuttavien tunteiden kanssa.
14. Laitetta ei saa käyttää lämmitysohjelmien kanssa. Vältä käyttöä voimakkaita tunteita aiheuttavien tunteiden kanssa.
15. Älä käytä tätä laitetta lämmitysohjelmien kanssa. Vältä käyttöä voimakkaita tunteita aiheuttavien tunteiden kanssa.
16. Paristot saa käyttää vain laitteen mukana toimitettuihin kappaleisiin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi USB-4-laitteissa. Älä käytä ulkoisia virtalähteitä.
17. Paristot eivät ole tarkoitettu käytettäväksi lämmitysohjelmien kanssa. Vältä käyttöä voimakkaita tunteita aiheuttavien tunteiden kanssa.
18. Paristot eivät ole tarkoitettu käytettäväksi lämmitysohjelmien kanssa. Vältä käyttöä voimakkaita tunteita aiheuttavien tunteiden kanssa.
19. Paristot eivät ole tarkoitettu käytettäväksi lämmitysohjelmien kanssa. Vältä käyttöä voimakkaita tunteita aiheuttavien tunteiden kanssa.
20. Paristot eivät ole tarkoitettu käytettäväksi lämmitysohjelmien kanssa. Vältä käyttöä voimakkaita tunteita aiheuttavien tunteiden kanssa.
21. Paristot eivät ole tarkoitettu käytettäväksi lämmitysohjelmien kanssa. Vältä käyttöä voimakkaita tunteita aiheuttavien tunteiden kanssa.
22. Paristot eivät ole tarkoitettu käytettäväksi lämmitysohjelmien kanssa. Vältä käyttöä voimakkaita tunteita aiheuttavien tunteiden kanssa.



COOLING Sp. z o.o. ilmoittaa, että laite «Cámara IR50» (EYSA2H) on direktiivin 2014/53/EU (RED) vaatimusten mukainen.

Vuotuvuorokausittain tarkastettuna laite täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset ja on täysin toimiva.

Tuotteen EMC- ja EMC-vaatimukset täyttyvät.

Yli äänen symboli osoittaa, että tätä tuotetta tai sen osia ei saa käyttää soveltuvien määräysten mukaisesti muun kuin lämmitysohjelmien kanssa. Käyttö laite on tarkoitettu käytettäväksi lämmitysohjelmien kanssa. Vältä käyttöä voimakkaita tunteita aiheuttavien tunteiden kanssa. Irrota se välittömästi virtalähteestä.

- COOLING Sp. z o.o. declare, że produkt, który posiada numer CE-1900 - (EY5A124) jest zgodny z wymogami dyrektywy 2014/53/EU (RED).
Cała integralność danych została potwierdzona i jest dostępna za adresem www.zanofsky.com - dalsza sekcja relativa do produktu.
Un produit sort, librement conforme aux exigences de la directive 2014/53/EU (RED).
Plage de fréquences: 2400 à 2480 MHz. Puissance maximale des radiofréquences émises: < 5 dBm
-  Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, ce produit et sa batterie (s'ils sont fournis) ne peuvent être jetés avec d'autres déchets ménagers. Le produit usage doit être remis à un point de collecte désigné par les autorités locales compétentes. La collecte sélective et le recyclage des produits et des batteries contribuent à préserver les ressources naturelles et à garantir que le processus de recyclage est sans danger pour la santé humaine et l'environnement.

- A GDOO, KG S.r.l. nyilatkozza, hogy az új „Gelleo 1800” (EYSA4214) eszköz megfelel a 2014/53/EU irányok (RED) követelményeinek. A kivétel a kábel és a csatlakozás nélküli szivattyúval rendelkező szivattyú, amely az erőforrását külső tápellátásból szelikezi. Biztonságos, az EU követelményeinek megfelelően készült termék.
- Frekvenciaátviteli tartomány: 2402 – 2480 MHz, Maximális kimenő teljesítmény: 100 mW
- A termék szimbólumai az alábbiak: a hatályos szabványoknak megfelelően sem az a termék, sem az alkalmazottak (a csatlakozó van) nem szabadnak használni a hatályos szabványok által előírt módon. Az alábbiak szerint a hatályos szabványok által előírt módon kell használni. A szimbólumok a következők: az a termék, amely alkalmazottak számára a természetes erőforrásokat valódi tájékoztatás és biztonság, hogy az alkalmazásokkal, valamint az emberi egészség és a természetes környezet számára biztonságosnak tekinthető.



- COOLING** SpA si dichiara che l'apparecchio sopra, Celeria 1930[®] (EYSA 124) soddisfa i requisiti della Direttiva 2014/53/EU (RED). Il presente simbolo di dichiarazione di conformità è depositato sul sito www.coolingspa.com nella sezione prodotto.
- Un prodotto sicuro, realizzato in conformità ai requisiti dell'UE:
- Gamma di frequenza: 240C - 2480 MHz, Potenza massima emessa in radiofrequenza: < 5 dBm
- Il simbolo sopra riportato indica che, in conformità alle norme vigenti, questo prodotto e la sua batteria (se inclusa) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Il prodotto usato deve essere consegnato a un punto di raccolta speciale designato dall'autorità locale competente. La raccolta differenziata dei rifiuti elettronici di questo tipo di prodotto contribuisce alla conservazione delle risorse naturali e garantisce che il processo di smaltimento sia sicuro per la salute umana e l'ambiente.

-  GOOLING Sp. z o.o. erklærer at enheden i Geleris 1800 (EY5A124) opfylder kravene i direktiv 2014/53/EU (RED), den tilhørende tekniske samværsningsstandard og i lignende på www.warrior.dk/Product-tildele.
Et trykt produkt nummer henholdsvis ENEC-kort.
Frekvensområde: 2400 MHz 2480 MHz. Maksimal udsendt radioeffektiv effekt: < 5 dBm.
-  Symbolet ovenfor viser at dette produkt og dets batteri (hvis indrørt) må henholdes til gældende forskrifter ikke kastes sammen med andet husholdningsaffald. Et utrugt produkt skal leveres til et specielt indsamlingspunkt udført af den relevante lokale myndigheder. Selve indsamlingen og rensningen af produkter og batterier skides i en speciel naturressourcer og sikrer at genvinningssproessen sker på en miljøvenlig måde et tryk for menneskers helb og miljøet.

[illegible][illegible]

1. Покупатель приобретает товар, который не соответствует заявленным характеристикам.
2. Частный магазин не имеет права принимать возврат товара, так как не является юридическим лицом.
3. Это нарушение прав потребителей на информацию при покупке товара. Не использовать на этикетке товар, не соответствующий действительности.
4. Вред причиненный участнику образовательного процесса, не может на основании этого признаваться переносимым, так как представляет характерный вред.
5. Частный магазин не имеет права не принимать к возврату товар, не соответствующий заявленным характеристикам.
6. Покупатель имеет право вернуть товар, не соответствующий заявленным характеристикам, если продавец не имеет возможности вернуть деньги.
7. Покупатель имеет право вернуть товар, не соответствующий заявленным характеристикам, если продавец не имеет возможности вернуть деньги.
8. Покупатель имеет право вернуть товар, не соответствующий заявленным характеристикам, если продавец не имеет возможности вернуть деньги.
9. Покупатель имеет право вернуть товар, не соответствующий заявленным характеристикам, если продавец не имеет возможности вернуть деньги.
10. Покупатель имеет право вернуть товар, не соответствующий заявленным характеристикам, если продавец не имеет возможности вернуть деньги.
11. Гарантия не может быть распространена на некачественные товарные единицы.
12. Покупатель имеет право вернуть товар, не соответствующий заявленным характеристикам, если продавец не имеет возможности вернуть деньги.
13. Это нарушение в отношении потребителей на информацию при покупке товара. Не использовать на этикетке товар, не соответствующий действительности.
14. Покупатель имеет право вернуть товар, не соответствующий заявленным характеристикам, если продавец не имеет возможности вернуть деньги.
15. Покупатель имеет право вернуть товар, не соответствующий заявленным характеристикам, если продавец не имеет возможности вернуть деньги.
16. Покупатель имеет право вернуть товар, не соответствующий заявленным характеристикам, если продавец не имеет возможности вернуть деньги.
17. Покупатель имеет право вернуть товар, не соответствующий заявленным характеристикам, если продавец не имеет возможности вернуть деньги.
18. Покупатель имеет право вернуть товар, не соответствующий заявленным характеристикам, если продавец не имеет возможности вернуть деньги.
19. Покупатель имеет право вернуть товар, не соответствующий заявленным характеристикам, если продавец не имеет возможности вернуть деньги.
20. Покупатель имеет право вернуть товар, не соответствующий заявленным характеристикам, если продавец не имеет возможности вернуть деньги.

[illegible]

[illegible][illegible]

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.