



ENTITY RESPONSIBLE: COOLING Sp. z o.o. Country: POLAND Any question? Contact us: dtp@endorfy.com				ENDORFY	
PRODUCT INFORMATION:					
Thock V2 75% Wireless				EY5A131 SAFETY-MANUAL	
Part Number:	T0-3278	Modification date:	2025-02-11		
Box dimensions [mm]:	105×148 (L×W×H)	Diecut updated/confirmed:	2022-06-15		
Material:	paper, uncoated 120-130g				
Printing colors:	4+4 / CMYK				
WARNING: ANY CHANGES MADE TO SUIT PRODUCTION REQUIREMENTS SHOULD BE APPROVED BY COOLING					
PRINT REFINEMENT:					
					OTHERS:


Thock V2 75% Wireless

MECHANICAL KEYBOARD






USB



WIRELESS









= Choose Bluetooth device 1 / 2 / 3

= Start pairing Bluetooth device 1 / 2 / 3

= Connecting 2.4G mode (USB dongle)

ENDORFY.COM/KNOWLEDGE-BASE





SCAN THE QR CODE

DETAILED INFO
ENDORFY.COM/KB/EYSA-THOCKV2-75-WIRELESS

CUSTOMER SERVICE
ENDORFY.COM/CONTACT

- 1 -

CUSTOMER SERVICE TELEPHONE:
+86 2233333330 +86 44 333334682

Charger is included according to your operation's rules.

EN Safety instruction

- [illegible]



CE COOLING Sp. z o.o. hereby declares that the equipment „Thock V2 79% Wireless“ (EY5A3S) meets all the requirements of Directive 2014/53/EU (RED).

Full declaration of conformity is available online at www.endorfy.com in the Product section.
Safe product made according to appropriate EU requirements.

Frequency range: 2402 – 2480 MHz, Maximum emitted power of radio frequency: +5 dBm

The above symbol means that, according to applicable legislation, this product and its battery (if included) should not be disposed of with other household waste. The product should be taken to a special collection point designated by the relevant local authorities. The separate collection and recycling of products and batteries helps to save natural resources and ensures that the recycling process is safe for human health and the environment.



CZ Bezpečnostní pokyny

- [illegible]

[illegible]

DE Sicherheitshinweis

1. Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
2. **Warnung:** Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
3. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen bei normaler Luftfeuchtigkeit bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
4. Dieses Gerät darf nicht in Reichweite von Kindern installiert und verwendet werden.
5. Warten Sie vor dem Anschließen des Geräts, bis es sich auf Umgebungstemperatur erwärmt hat, um Schäden durch kondensierte Feuchtigkeit zu vermeiden.
6. Nur mit einem anderen, freigegebenen Techniker. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
7. Entfernen Sie Teile, die nicht repariert werden können. Senden Sie das Gerät zur Reparatur an das Service-Center.
8. Das Öffnen des Gehäuses sowie Veränderungen am Gerät führen zum Brechen der Garantie.
9. Das Produkt sollte bestimmungsgemäß verwendet werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann das Produkt beschädigen und Gesundheitige Schäden für den Benutzer mit sich bringen.
10. Das Produkt darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten verwendet oder dessen direkt ausgesetzt werden. Trennen Sie das Produkt bei Kontakt mit Flüssigkeiten sofort von der Stromversorgung.
11. Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden am Produkt ab.
12. Trennen Sie das Produkt von der Stromzufuhr, bevor Sie das Stromkabel und wenden Sie sich an den technischen Support von ENDORFY.
13. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem selben Stromkreislauf angeschlossen werden.
14. Der Endverbraucher ist verpflichtet, nicht benötigte oder nicht funktionierende Elektrogeräte bei einer Sammelstelle oder dem Händler abzugeben. Wenn Sie sich für weitere Informationen zu Entsorgungsmöglichkeiten wenden, wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
15. Demontieren Sie die Batterien nicht selbst und setzen Sie die wieder Feuchtigkeit nach Pause hohen Temperaturen oder Flüssigkeiten aus.
16. Bei Auslaufen des Elektrolyten, Verformungen oder Verletzung der Batterie, darf das Gerät weder verwendet noch geladen werden.
17. Belassen Sie das Gerät nicht länger mit vollständig entladener Batterie. Tauschen Sie den Akku im Gerät nicht selbst aus.
18. Die Batterien dürfen nur mit dem mitgelieferten Folien aufbewahrt werden, das andere Lithiumbatterien des Computers angeschlossen ist. Verwenden Sie keine anderen Netzteile.
19. Bei unsachgemäßem Umgang mit den Batterien oder bei Nichtbeachtung der oben genannten Regeln besteht Brand- oder Verletzungsgefahr.
20. Die Lebensdauer der Batterie hängt stark ab, wie sie verwendet werden.
21. Entfernen Sie nicht funktionierende Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.
22. Bewahren Sie Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



COOLING Sp. z o.o. erklärt, dass das Gerät „Thock V2 75% Wireless“ (EVSAS19) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.
Der vollständige Text der Konformitätsbekräftigung finden Sie unter www.endorfy.com/unter_Produkt.
Das aktuelle Produkt, das in Übereinstimmung mit der EU-Anforderung hergestellt wurde.
Frequenzbereich: 2402 – 2480 MHz. Maximale abgestrahlte Funkleistung: +5 dBm
Das obere Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und seine Batterie nicht vollständig gemäß den geltenden Vorschriften nicht mit dem Hausnetz angeschlossen werden dürfen. Das gebrauchte Produkt sollte bei einer speziellen, von den zuständigen örtlichen Behörden benannten Sammelstelle abgegeben werden. Das obere Symbol und die Rückseite von Produkten und Batterien trägt zur Schöpfung der natürlichen Ressourcen bei und gewährleistet, dass der Recyclingprozess für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sicher ist.

DK Sikkerhedsvejledning

1. Produktet skal anvendes udelukkende med dets anvendelsesformål. Udenfor brug kan beskadige produktet og medføre sundhedsrisici for brugeren.
2. For brug skal der, at produktet ikke er beskadiget.
3. Dette udstyr er beregnet til undertrykning under normale fugtighedsforhold. Brug den ikke ellers.
4. Dette udstyr må ikke installeres eller bruges inden for bærbarhedszonen.
5. For at batteriet udbyttes, skal du vente, indtil det er blevet opvarmet til omgivelsestemperatur på grund af kondenseret fugt.
6. Rensning kan medføre ulykke, for eksempel kan du blive udsat for elektrisk stød.
7. Det elektriske system skal være korrekt tilsluttet. Sørg for, at alle ledninger er korrekt installeret og sikret.
8. Åbning af huset eller ændring af udstyret medfører et gennemfald af garanti.
9. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med dets anvendelsesformål. Udenfor brug kan beskadige produktet og medføre sundhedsrisici for brugeren.
10. Sikkerhedsproduktet i nærheden af væske, og udstyret skal ikke direkte for væskernes påvirkning. I tilfælde af kontakt med væske skal produktet straks afbrydes fra strømforsyningen.
11. Garanterer producenten ikke mekaniske bestanddele af produktet.
12. I tilfælde af funktionsfejl skal man straks afbryde produktet og kontakte teknisk support til ENDORFY.
13. Elektriske og elektroniske udstyr bør ikke forbindes sammen med andet husholdningsudrustning.
14. Skærpe og forurening af produktet kan medføre sundhedsrisici. Elektrisk udstyr, iført beskyttelsesudrustning ved at kontakte elektriske komponenter eller den udstyr, hvor der kan være kontakt med produktet.
15. Man må ikke udsætte strømførende batterier eller udstyret for høj, høj temperatur eller væsker.
16. I tilfælde af elektrisk ledning, deformation eller misbrug af batteriet, må man ikke bringe eller opbevare udstyret.
17. Ledning udstyret skal med en hånd afsluttes batteriforlængere. Man må ikke adskille batteriet udstyret.
18. Opret kun batterier med det kabel, der følger med udstyret, og ikke på et USB-stik på computer. Brug ikke ekstern strømforsyning.
19. Udenfor brug skal batterier eller opladningsenheder af overensstemmelse kun gemmes i et specielt for batterier beregnet opladnings.
20. Batterier og opladningsenheder skal gemmes i et tørt rum.
21. Batterier der ikke bruges, skal forbindes i henhold til den lokale lovgivning.
22. Opladningsenheder skal gemmes i et tørt rum.



COOLING Sp. z o.o. forklarer at „Thock V2 75% Wireless“ (EVSAS19) udstyr opfylder kravene i direktiv 2014/53/EU (RED).
Den fuldstændige tekst af konformitetsbekræftelsen findes på følgende webadresse: www.endorfy.com/pl/Bien-Produkt.
Sådan produkt, ifølge EU-reglerne.
Frequenzbereich: 2402 – 2480 MHz. Maximal radiokraft: +5 dBm
Oversende symbol betyder, at overensstemmelse med overensstemmelse bestemmelser, må mærkenavn af produktet eller dets komponenter (batterier) ikke forbindes sammen med andet husholdningsudrustning. Det udstyr, produktet skal afbrydes fra strømforsyningen i overensstemmelse med lokal gældende bestemmelser. Sikkerhed, indsending og genbrug af produkter samt batterier er med ifølge lokale myndigheder og gældende bestemmelser. Sikkerhed, indsending og genbrug af produkter samt batterier er med ifølge lokale myndigheder og gældende bestemmelser. Sikkerhed, indsending og genbrug af produkter samt batterier er med ifølge lokale myndigheder og gældende bestemmelser.



- [illegible]



CE COOLING SpA, s.p.a. declara que el dispositivo "Coolt V27 555 Wireless" (EY5A13) cumple los requisitos de la Directiva 2014/53/EU (RED) (EN) lo cual implica que la declaración de conformidad está disponible en la página www.coolt.com, en la sección producto. Producto seguro, fabricado de conformidad con los requisitos de la UE. Rango de frecuencias: 2402 – 2480 MHz. Potencia máxima emitida de frecuencia de radio: < 5 dBm.

 El símbolo anterior significa que, de conformidad con las regulaciones vigentes, en este producto no se añaden (ni se adjuntan) deben almacenarse junto con otros residuos domésticos. El producto usado deberá ser entregado en un punto especial de recogida designado por las autoridades locales competentes. La recogida adecuada y el reciclaje de los productos y baterías (conforme a la Directiva 2006/66/CE) ayudará a ahorrar recursos naturales y garantizará una protección del medio ambiente. Lea la ley de forma correcta y responsablemente para obtener más información.



- [illegible]

[illegible]

Yli oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta tai sen osia ei saa hävittää soveltuvien määräysten mukaisesti muiden kotitalouksien mukana. Käytetty tuote on toimitettava pakkausten viranomaisten osoittamaan erityiseen valvottuun kierrätyskeskukseen. Tuotteiden ja osien valikoina keräys ja kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja ja varmistaa, että kierrätyksessä on turvallinen ihmisten terveys ja ympäristö.

FR Consignes de sécurité

1. Le produit doit être utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
2. Avant de l'utiliser, examinez tous les produits et leur mode d'emploi.
3. Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur, avec une humidité de l'air normale. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
4. Cet appareil ne doit pas être installé en utilisant des prises ou des portes des enfants.
5. Avant de brancher l'appareil, attendez qu'il atteigne la température ambiante pour éviter tout dommage dû à la condensation.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon propre et sec. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
7. L'appareil ne contient aucune pièce qui pourrait être réparée par l'utilisateur. Remettez l'appareil au centre de service pour réparation.
8. Couvrez le produit ou le chiffon proprement à l'usage auquel il est destiné. Une utilisation incorrecte peut endommager le produit et présenter un risque pour la santé de l'utilisateur.
9. Le produit ne doit être utilisé qu'à proximité de l'équipement ou exposé au contact direct avec celui-ci. En cas de contact avec des liquides, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation électrique.
10. Le produit ne couvre pas les dommages mécaniques du produit.
11. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez le support technique d'ENDORFY.
12. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers.
13. Le produit doit être tenu de manière à ne pas endommager les appareils électriques ou à ne pas fonctionner à un point de collecte ou à un vendeur. Pour plus d'informations, contactez une autorité locale ou le magasin où vous avez acheté le produit.
14. Ne jetez pas les batteries avec les autres déchets ménagers. Pour plus d'informations, contactez une autorité locale ou le magasin où vous avez acheté le produit.
15. Utilisez pas ou ne chargez pas l'appareil s'il y a une fuite, une déformation ou une décoloration de la batterie.
16. Ne laissez pas l'appareil pour une période prolongée avec la batterie complètement chargée. Ne rechargez pas la batterie de l'appareil.
17. Les batteries doivent être chargées uniquement à l'aide du câble attaché à l'appareil et connecté au port USB de l'ordinateur. N'utilisez pas d'adaptateurs d'alimentation externes.
18. Une mauvaise manipulation des batteries ou le non-respect des précautions ci-dessus peut entraîner un incendie ou des brûlures avec des produits chimiques.
19. Ne jetez pas la batterie dans la poubelle.
20. Les batteries usées doivent être jetées conformément aux réglementations locales.
21. Les batteries doivent être gardées hors de portée des enfants.

CE COOLING Sp. z o.o. déclare que le dispositif «Thock V2 75% Wireless» (EYSA131) est conforme aux exigences de la directive 2014/53/EU (RED).

Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse [www.endorfy.com/data/section relative au produit](http://www.endorfy.com/data/section%20relative%20au%20produit).

Le produit est conforme à la norme CEI 60950-1.

Plage de fréquence: 2402 à 2480 MHz. Puissance maximale des radioliquides émis: < 5 dBm.

Ce symbole indique que conformément à la réglementation en vigueur, ce produit n'a pas de batterie rechargeable. Le produit ne peut être jeté avec d'autres déchets ménagers. Le produit usage doit être versé à un point de collecte désigné par les autorités locales compétentes. Le collecteur sélectionné de la région de production du produit des batteries contribue à économiser les ressources naturelles et garantit que le processus de recyclage est sans danger pour la santé humaine et l'environnement.

HU Biztonsági utasítás

1. A termék csak az utasításban meghatározott módon szabad használni.
2. A használat megkezdése előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy a termék nem sérült.
3. Ez a berendezés bűntett, nem illik egyéni használatra, csak a közhasználatra.
4. Ez a berendezés nem szabad használni a tűzveszély elhárítására.
5. A berendezés csak a használati utasításban meghatározott módon szabad használni, a használati utasításban meghatározott módon.
6. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.
7. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.
8. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.
9. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.
10. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.
11. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.
12. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.
13. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.
14. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.
15. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.
16. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.
17. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.
18. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.
19. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.
20. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.
21. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.
22. A készülék használata során nem szabad a készülékkel érintkezni, a készülékkel nem szabad játszani.

CE A COOLING Sp. z o.o. kijelenti, hogy toto „Thock V2 75% Wireless» (EYSA131) souhlasí s požadavky směrnice 2014/53/EU (RoHS).

A megfelelőség nyilatkozat teljes szövege megtekinthető a [www.endorfy.com/data/section relative au produit](http://www.endorfy.com/data/section%20relative%20au%20produit) címen.

A termék megfelel a CEI 60950-1 szabványnak.

A termék frekvencia tartománya: 2402-2480 MHz. Maximális sugárzott teljesítmény: < 5 dBm.

Ez a jelölés azt jelenti, hogy a termék megfelel a CEI 60950-1 szabvának. A termék nem tartalmaz akkumulátort, ezért nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni. A terméket a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani. A gyűjtőhelyen a terméket a helyi hatóságok által kijelölt módon kell kezelni.

IT Manuale di sicurezza

1. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per la destinazione d'uso prevista.
2. Prima di usare il dispositivo assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato.
3. Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato in condizioni di normale umidità di aria. Non utilizzare il prodotto all'aperto.
4. Non mettere o utilizzare questo dispositivo alla portata dei bambini.
5. Prima di collegare il dispositivo, attendere che si riscaldi a temperatura ambiente per evitare danni dovuti all'umidità condensata.
6. Togliere il cavo di alimentazione e scaricarlo. Non lasciare il dispositivo con la rete collegata.
7. Il dispositivo non contiene parti che possono essere riparate autonomamente. Affidarsi al dispositivo ad un centro di assistenza per la riparazione.
8. Apertura della custodia: la modifica del dispositivo comporterà l'annullamento della garanzia.
9. Il prodotto deve essere utilizzato solo conformemente alla sua destinazione d'uso. Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto e rappresentare un rischio per la salute dei bambini.
10. Il prodotto non deve essere utilizzato vicino a fonti o oggetti direttamente ad esso. In caso di contatto con liquidi, il prodotto deve essere immediatamente scollegato dall'alimentazione.
11. La garanzia non copre i danni meccanici al prodotto.
12. In caso di mal funzionamento, scollegare immediatamente la sorgente di alimentazione e contattare il supporto tecnico di Thunda ENDORFY.
13. Il dispositivo elettronico non dovrebbe essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici.
14. La rete fissa è fornita a protezione da interferenze elettromagnetiche non necessarie e non funzionerà al buio di dracolla o di rivenditori. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti competente o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
15. Non smontare le batterie e non metterle in contatto con liquidi, fuoco, o temperature elevate.
16. In caso di perdita di elettricità, deformazione o scaldamento della batteria, non utilizzare o caricare il dispositivo.
17. Non lasciare il dispositivo a lungo con la batteria completamente scarica. Non sostituirle la batteria nel dispositivo da soli.
18. Caricare le batterie solo mediante il cavo fornito con il dispositivo o collegato alla porta USB del computer. Non utilizzare alimentatori esterni.
19. La mancata osservanza delle batterie e il mancato rispetto delle regole di cui sopra possono causare incendi o esplosioni con conseguenze dannose.
20. L'autonomia delle batterie dipende dal suo utilizzo.
21. La batteria non può essere smaltita in conformità con le leggi locali.
22. Tenere le batterie e le batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini.

CE COOLING Sp. z o.o. dichiara che l'apparecchiatura "Thock V2 75% Wireless" (EYSA131) soddisfa i requisiti della Direttiva 2014/53/EU (RED). Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile sul sito www.endorfy.com nella sezione prodotto. Un prodotto sicuro, progettato e costruito in conformità con CE. Conformità alla direttiva 2014/53/EU (RED). Il prodotto non emette interferenze elettromagnetiche superiori a 5 dBm.

X Il simbolo sopra riportato indica che, in conformità alle normative svedesi, questo prodotto e la sua batteria (se inclusa) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Il prodotto usato deve essere consegnato a un punto di raccolta speciale designato dal'autorità locale competente. L'uso scorretto dell'energia e il riciclaggio del prodotto e delle batterie contribuiscono alla contaminazione dell'ambiente e al deterioramento dell'ecosistema. Il processo di riciclaggio è sicuro per la salute umana e l'ambiente.

NO Sikkerhedsinstruks

1. Produktet skal kun bruges til det bestemte formål.
2. Før du bruger produktet, forsikre dig om at det ikke er skadet.
3. Denne enhed er beregnet til indendørs brug, og den må ikke bruges udendørs.
4. Denne enhed bør ikke installeres og bruges i nærheden af bærere.
5. For at undgå elektrisk chok, skal du sørge for at strømforsyningen er korrekt tilsluttet til produktet.
6. Rengøringsmidler og andre kemikalier skal bruges forsigtigt og kun til rengøring af produktet.
7. Enheden må ikke bruges i nærheden af vand eller andre væsker.
8. Anvendelse af vand eller andre væsker til rengøring af produktet kan forårsage skade.
9. Produktet bør ikke bruges i nærheden af ild eller andre kilder til varme.
10. Produktet skal ikke bruges i nærheden af elektriske ledninger eller udstyr.
11. Separation af batterier fra produktet.
12. I tilfælde af skade på produktet, skal produktet straks fjernes fra brug.
13. Elektrisk og elektronisk udstyr skal ikke smides sammen med andet husholdningsaffald.
14. Batterier skal fjernes fra produktet og smides separat.
15. Batterier skal smides separat og ikke smides sammen med andet husholdningsaffald.
16. Batterier skal smides separat og ikke smides sammen med andet husholdningsaffald.
17. Batterier skal smides separat og ikke smides sammen med andet husholdningsaffald.
18. Batterier skal smides separat og ikke smides sammen med andet husholdningsaffald.
19. Batterier skal smides separat og ikke smides sammen med andet husholdningsaffald.
20. Batterier skal smides separat og ikke smides sammen med andet husholdningsaffald.
21. Batterier skal smides separat og ikke smides sammen med andet husholdningsaffald.
22. Batterier skal smides separat og ikke smides sammen med andet husholdningsaffald.
23. Batterier skal smides separat og ikke smides sammen med andet husholdningsaffald.

CE COOLING Sp. z o.o. erklærer at enheden "Thock V2 75% Wireless" (EYSA131) opfylder kravene i direktiv 2014/53/EU (RED). Den fuldstændige tekst af erklæringen er tilgængelig på www.endorfy.com i produktsektionen. Et trykt produkt, produceret i EU. Fuldstændig overensstemmelse med CE. Produktet udsender ikke radiofrekvenser over 5 dBm.

X Symbolet ovenfor viser at dette produkt og dens batteri (hvis inkludert) må ikke smides sammen med andet husholdningsaffald. Et brugt produkt skal leveres til et specialt anerkendt udfaldssted. Sædvanlig sortering og genbrug af produkter og batterier bidrager til at spare naturressourcer og reducere afgiftsindsamlingen. Sædvanlig sortering og genbrug af produkter og batterier bidrager til at spare naturressourcer og reducere afgiftsindsamlingen.

PL Instrukcja bezpieczeństwa

1. Produktu należy używać tylko w wyłączenie z jego przeznaczenia.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, że produkt nie jest uszkodzony.
3. To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, w warunkach normalnej wilgotności powietrza. Nie używaj go na zewnątrz.
4. Należy podłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i ogrzać się do temperatury otoczenia, aby zapobiec uszkodzeniu z powodu skrajnej wilgotności.
5. Czy nie występuje ciepła, sucha skóra? Nie dotykaj urządzenia nagle po dotyku.
6. Nie zawieraj części, które można samodzielnie naprawić. Zwróć urządzenie do centrum serwisowego do naprawy.
7. Chroń przed dziećmi i nie wolno ich urządzenie używać samodzielnie.
8. Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Niezłaskawienie użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkowników.
9. Produkt nie należy używać w pobliżu płynów ani narażać na ich bezpośrednie działanie. W przypadku kontaktu z płynami należy niezwłocznie oddzielić produkt od zasilania.
10. Gwarantujemy, że nie obrażamy uszkodzeń mechanicznych produktu.
11. W przypadku wystąpienia operacyjnego działania należy niezwłocznie odłączyć źródło zasilania oraz skontaktować się z działem pomocy technicznej ERM ENDORF.
12. Urządzenia elektryczne i elektroniczne nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.
13. Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi produktu i instrukcjami dotyczącymi do punktu zbiorczego lub sprzedaży. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z władzami lokalnymi lub sklepem w którym kupił produkt.
14. Nie należy samemu demontować baterii ani narażać ich na działanie ciepła, ognia, wysokiej temperatury lub czynnika.
15. W przypadku wycieku elektrolitu, deformacji lub odparowania baterii nie należy używać ani ładować urządzenia.
16. Nie należy dłużej pozostawiać urządzenia z całkowicie rozładowaną baterią. W urządzeniu nie należy samodzielnie wymieniać akumulatora.
17. Baterie należy ładować tylko w wyłączenie przy pomocy dołączonego do urządzenia kabla podłączonego do gniazda USB w komputerze. Nie należy używać zewnętrznych ładowarek.
18. Nieodpowiednie obchodzenie się z bateriami lub niezastosowanie się do powyższych zasad może grozić pożarem lub poparzeniem substancjami chemicznymi.
19. Zwyrodnienie baterii skutki od oparzeń ich użytkowania.
20. Niezłaskawienie baterii należy przetrzymać do użytku zgodnie z paragrafem prawem krajowym.
21. Baterie akumulatory przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
22. Ostrzeżenie nie wycieku, nie oparzenia ani nie zawału spowoduje wynikających z przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności za wady sprawnego towaru.



COOLING Sp. z o.o. oświadczają, że urządzenie „Thock V2 75% Wireless” (EVSAS15) spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE (RED).
Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest na stronie wytwórcy/produkcji w sekcji produktu.
Dopuszczalne postępowanie z odpadami: zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, nie należy wyrzucać odpadów do śmieci. Należy je oddać do punktu zbiorczego lub do punktu zbiorczego odpadów.
Powyższy symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami, bępn produkt ani jego baterie (jeśli jest dołączony) nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarki domowej. Żużły produkt powinien zostać przekazany do specjalnego punktu zbiórki wyspecjalizowanego przez odpowiednie władze lokalne. Składowanie odpadów i niewłaściwe postępowanie z nimi może przyczynić się do zanieczyszczenia zasobów naturalnych oraz zagrażać, że proces recyklingu odbywa się w sposób bezpieczny dla środowiska i środowisk.

RO Instrucțiuni de siguranță

1. Utilizați produsul numai în scopurile pentru care a fost conceput.
2. Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul nu este deteriorat.
3. Acest dispozitiv este destinat utilizării în condiții normale de mediu și ambianță. Nu folosiți dispozitivul în exterior.
4. Acest dispozitiv nu trebuie instalat sau utilizat în locuri în care sunt prezenți copii.
5. Înainte de conectarea dispozitivului la sursă de alimentare, verificați dacă temperatura ambianței, portul și temperatura de încălzire sunt în condiții normale.
6. Curățați dispozitivul numai cu o cârpă curată și uscată. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede.
7. Asigurați-vă că dispozitivul este protejat de umezeală și de căldură excesivă. Nu folosiți dispozitivul în condiții de servicii pentru obiectele de mase.
8. Deschiderea carcasei sau modificarea dispozitivului va anula ca efect marea garanție.
9. Produsul trebuie să fie utilizat în conformitate cu instrucțiunile. Utilizarea necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate crea riscuri pentru sănătatea utilizatorilor.
10. Nu utilizați produsul în apropierea bășilor și nu îl expuneți la contact direct cu acestea, în cazurile în care în contact cu bășile, deosebit de imediat produsul din cauza de alimentare.
11. Garanția nu acoperă eventualele deteriorări ale produsului.
12. Dacă se observă defecte, deteriorări medii sau de alimentare și contactați asistența tehnică a companiei ENDORF.
13. Utilizarea produsului în locuri în care sunt prezenți copii este interzisă. Nu folosiți produsul în condiții de servicii pentru obiectele de mase.
14. Utilizarea produsului în locuri în care sunt prezenți copii este interzisă. Nu folosiți produsul în condiții de servicii pentru obiectele de mase.
15. Nu folosiți produsul în condiții de servicii pentru obiectele de mase.
16. În caz de avarie a dispozitivului, deformare sau deteriorare a bateriei, nu utilizați și nu încercați dispozitivul.
17. Nu folosiți produsul în condiții de servicii pentru obiectele de mase.
18. Înlocuiți baterie numai cu aceeași capacitate furnizată împreună cu dispozitivul și conectați-l la portul USB al calculatorului dumneavoastră. Nu utilizați adaptatoare de alimentare externe.
19. Manipularea necorespunzătoare a bateriilor sau nerespectarea indicațiilor de mai sus constituie un risc de incendiu sau arsuri chimice.
20. Căderea de apă a bateriei în apă în funcție de utilizarea acestora.
21. Evitați baterii de deșeurile în conformitate cu reglementările locale.
22. Dispozitivul trebuie să fie acumulatori în funcție de necesități locale.



COOLING Sp. z o.o. declară că dispozitivul „Thock V2 75% Wireless” (EVSAS15) respectă cerințele Directivei 2014/53/UE (RED).
Textul integral al declarației de conformitate este disponibil în secțiunea produsului în secțiunea produsului.
Produsul este produs în conformitate cu cerințele UE.
Intervalul de temperatură: 20°C - 40°C. Puterea maximă de încălzire radio: max. 5 dBm.
Simbolul de mai sus înseamnă că, în conformitate cu reglementările în vigoare, acest produs și bateriile sale (dacă este inclusă) nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeurile menajere. Produsul și bateriile trebuie să fie aduse la un punct de colectare separat deșeurilor de aparatură locală competentă. Colectarea și monitorizarea selectivă a produselor și bateriilor contribuie la economisirea resurselor naturale și garantează că procesul de reciclare este sigur pentru sănătatea umană și pentru mediu.

21. Неграниченное обращение с батареей или несоблюдение выданных указаний может привести к пожару или физическим травмам.



Наименование: ЦОД № 30, з/п. 2020г., наименование: "Порт Вайт" IT-ЭЛС (IT) соответствует требованиям директивы по радиосовместимости EN55035:CE (RED).

Полный текст декларации о соответствии доступен на сайте компании www.enforby.com в разделе "Продукты".

Безопасный продукт, изготовленный в соответствии с требованиями ЕС.

Диапазон частот: 2402 – 2480 МГц; Максимальная излучаемая мощность: ≤ 5 дБм.





Указанный список означает, что в соответствии с действующими нормами, этот продукт или его батареи (если они применяются) нельзя выбрасывать с другими бытовыми отходами. Отработанный продукт необходимо сдать в специализированный пункт сбора, определенные соответствующими властями органов власти. Сортировка отходов и переработка продуктов и батарей способствуют сохранению природных ресурсов и обеспечивают безопасное обращение для здоровья людей и окружающей среды.

- [illegible]



COOLING Sp. z o.o. försäkrar att "Thock V2 75% Wireless" (EY0A131) utrustning uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU (RED). Den fullständiga texten till försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.endorhyc.com på fliken Produkter. Saker produkt, tillverkad i enlighet med EU-kraven.
Frekvensområde: 2400 – 2480 MHz. Maximal radiofrekvenseffekt: < 5 dBm

Výše uvedený symbol znamená, že v súlade s platnými predpismi nesmie byť tento výrobok a jeho batérie (ak sú súčasťou dodávky) likvidované s ostatným domovým odpadom. Použitý výrobok je potrebné odovzdať na špeciálne zberné miesto určené príslušnými miestnymi úradmi. Selektívny zber a recyklácia produktov a batérií prispieva k úspore prírodných zdrojov a zaručuje, že proces recyklácie je vykonávaný spôsobom, ktorý je bezpečný pre ľudské zdravie a životné prostredie.

[illegible][illegible]

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.