**网易严选**

| | | |
|---|---|---|
| 需求编号： | 商品名称： 玫瑰权杖四国语言说明书 | SPU ID： |
| 商品项目： | 商品品类： 春风 | 制单时间： 2023.06.19 |

**尺寸：折叠后75*140mm**
**材质：105g双铜**
**印刷：风琴折，正反印刷**

# TRYFUN

FUN BEYOND VISION

## Packing List

1.Massager
2.USB Charging Cable
3.Instruction Manual
4.Storage Bag
※This product does not include an adapter, so please use your usual phone adapter.
※Pictures in this manual are for reference only, refer to the actual product.

## Product Specifications

Brand: TRYFUN
Product Name: TRYFUN Rose Scepter Smart Adjustable Telescopic Wand
Product Model: TF-D2-MG-01P
Product Structure: Rechargeable Electric
Product Materials: Silicone, PC (polycarbonate), ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer)
Rated Voltage: 3.7V ⎓ Rated Power: 5W
Charging Voltage: 5V ⎓ Charging Current:600 mA
Battery Capacity: 1000mAh
Product Size: 252X42.3X46mm
Product Weight: About 300g
※Charging Time: About 150 minutes
※Operating Time: About 40 minutes
※Waterproof Rating: IPX7
※Working Noise: Below 55dB
CMIIT ID:2023DP15800
※The above data are test results under normal conditions of use, and may vary depending on actual usage.

## Function Description

Hardware Function Description:



1.Power On
When the device is in the power off state, press and hold the main control button for to turn it on. The product will shake twice, heat up and start working. The intelligent pressure-sensitive button indicator light will flash red, and the Bluetooth broadcast will be turned on and the Bluetooth indicator light will flash blue.
2.Power Off
(1) In the power-on state, press and hold the main control button for to turn off the device.
(2) If the telescopic function does not work within 15 minutes in any state, it will automatically shut down.
3.Telescopic Function
(1) In the power-on state, press the main control button briefly to enter the first gear. Continue pressing briefly to switch gears. There are a total of 7 gears, 1-3 gears are variable speed, 4-6 gears are variable frequency, and the 7th gear is the intelligent pressure-sensitive mode, which cycles without any stop.
(2) In gears 1-6, quickly double-click the main control button to pause the current telescopic working state. Double-click again to resume the previous working state. Double-clicking the main control button has no effect in the intelligent pressure-sensitive mode.
(3) In the 7th gear, enter the intelligent pressure-sensitive mode. The intelligent pressure-sensitive button indicator light will flash green for 10 times. When you touch the pressure-sensitive button, the telescopic function will start working and the speed will change according to the force applied. The lighter the force, the slower the speed, and the heavier the force, the faster the speed. The green light indicates low power, the orange light indicates medium power, and the red light indicates higher power
4.Inflation
(1) In the power-on state, press and hold the inflation button to inflate. It takes about 20 seconds to inflate to the maximum state. There will be a sound of the air pump during the inflation process, and there will be no sound after inflating to the maximum state.
(2) Quickly double-click to release the air completely. If you need to inflate again, please press and hold the inflation button again.
5.Heating
(1) After power on, heating is started by default. The intelligent pressure-sensitive button indicator light will flash red. After reaching the set temperature, it will maintain constant temperature, and the red light will stay on. After "heating+constant temperature" for 7 minutes, the heating function will be automatically turned off. To turn it on again, press the main control button 3 times quickly.
(2) In the heating working state, quickly press the main control button 3 times to turn off the heating function. The red light will change to white. Press the main control button 3 times quickly again to turn on the heating function, and the indicator light will flash red.
6.Travel Lock
(1) In the power-off state, press and hold the main control button and the inflation button at the same time. The intelligent pressure-sensitive indicator light will flash red 3 times, the product will shake twice, and the device will be locked successfully. The travel lock function cannot be turned on during operation. Press and hold the main control button and the inflation button to turn off the device only.
(2) In the travel lock mode, press the main control button or the inflation button separately, and the intelligent pressure-sensitive indicator light will flash red 5 times quickly, indicating that the travel lock is turned on, and the device cannot enter the working state.
(3) In the travel lock mode, press and hold the main control button and the inflation button at the same time. The pressure-sensitive indicator light will flash green 3 times, the product will shake twice, and the device will be unlocked successfully.
***Note: In the travel lock mode, you need to unlock it first before turning on the device.**

## App Connection Instructions

1.Download the App and turn on the phone's Bluetooth.
2.Turn on the massager, and the Bluetooth indicator light will flash blue. When the Bluetooth connection is successful, the indicator light will stay blue.
3.If the App is not connected within 10 minutes after power on, the Bluetooth broadcast will be turned off and the Bluetooth indicator light will go out. If you need to connect to the App, please turn off the massager and then turn it on again to connect to the App.

## User Instructions

1.Apply enough lubricant to the private area before use to make the entire process smoother and more enjoyable.
2.Turn on the stretching function to stimulate the inside of the vagina. Turn on the inflation function to adjust the size of the toy and feel different feelings of fullness. Find your most comfortable mode according to personal preference and feel the pleasure of your body.
**Friendly reminders:**
1.Before experiencing physical and mental pleasure, you can play relaxing music and turn on soft lighting to enjoy with a beautiful atmosphere!
2.It is recommended to charge the product before first use and clean it before use.

## Charging Instructions

1.During charging, the indicator light of the smart pressure-sensitive button flashes red in a breathing rhythm. The massager cannot be used during charging.
2.When fully charged, the indicator light of the smart pressure-sensitive button stays green.
Please pay attention to the following when charging:
1.Please ensure that the charging cable and charging pins are fully connected;
2.When plugging or unplugging the charging cable, keep your hands dry;
3.The charging time is about 150 minutes. Do not overcharge for a long time;
4.Please use a power adapter with an output parameter of 5V 1A to charge during charging. Do not use a power adapter with an output power greater than 15W to charge.
5.The massager cannot be used during charging. Please unplug the power after charging is completed before use.
**Low Battery Warning:**
When the battery level is below 20%, the indicator light of the smart pressure-sensitive button flashes rapidly in red, and the heating function will be immediately turned off and cannot be manually turned on. When the battery level is below 5%, the pulse gradually weakens until the massager automatically shuts down.
In low battery mode, long-pressing the inflate button will not initiate inflation, but it will maintain the inflation status prior to the occurrence of low battery mode.

## Cleaning and Storage

- Clean the item before use.
- Clean promptly after use in order to prevent contamination.
- Avoid using cleaning fluids and disinfectants that contain alcohol or corrosive ingredients. Instead, use body wash to clean, then rinse with warm water (below 40 degrees Celsius). Be sure to avoid the area around the button.
- Do not immerse in water since it could cause malfunction.
- Upon cleaning, use a soft cloth to dry off the water and place in a cool, dry place out of direct sunlight. Only put into storage after device is completely dry.
- Do not use hair dryers or heaters to dry product or place it into direct sunlight. High temperatures may cause irreparable damage.

## Warnings

- This product is suitable only for ages 18 and above. To avoid infections, keep for personal use only and do not share device.
- Avoid using this product if you are not feeling well.
- Those who are using medical electronic devices (such as pacemakers), pregnant women, or people who are not feeling well should avoid using this product.
- Do not disassemble any part of this product. It could damage the product or lead to injury.
- When bringing product outside, store it separately to avoid scratches or contamination.

## List of harmful substances in product

| Parts list | Toxic or harmful substances | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lead (pb) | Mercury (Hg) | Cadmium (Cd) | Hexavalent Chromium ($Cr^{6+}$) | Polybrominated Biphenyl | Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE) |
| Silicone Unit | o | o | o | o | o | o |
| Plastic Inner Case | o | o | o | o | o | o |
| Main Substrate | o | o | o | o | o | o |
| Battery Pack | o | o | o | o | o | o |
| Motor | o | o | o | o | o | o |
| Wires | o | o | o | o | o | o |

This form prepared according to the provisions of SJ/T11364.
O:Indicates that the content of the harmful substance in all homogeneous materials of the part(s)is below the limit specified in GB/T 26572.
X:Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the part exceeds the limit requirement specified in GB/T26572

## Recycling Instructions

In order to protect the environment, when disposing of the product or its parts, it is your responsibility as a consumer to separate them from household waste and send them to be qualified recycling sites. This way they can be properly sorted/dismantled, then recycled and/or reused in accordance with relevant regulations.
•Before disposing of device, battery must be removed.
•Before removing battery, disconnect device from any other power source.
•Batteries must be disposed of safely.

## Basic Information

Company: TRYFUN PTE. LTD.
Adress: 987 Serangoon Road, Singapore
Postcode: 328147
Origin: Guangdong, Shenzhen
Executive Standard: Q/LJL 001
URL: www.tryfun.com
Customer service email: service@tryfun.com

## FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## 包装清单

① 按摩器
② USB 充电线
③ 产品说明书
④ 收纳袋
※本产品包装内并没有提供适配器，请您使用自己常用的智能手机适配器。
※本说明书所示图片仅供参考，请以实物为准。

## 产品规格

品 牌:春风TRYFUN
产品名称: 春风玫瑰权杖智能可调节伸缩棒
产品型号:TF-D2-MG-01P
产品结构:可充电式 电动
产品材质:硅胶、PC（聚碳酸酯）、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)
额定电压:3.7V ⎓ 额定功率:5W
充电电压:5V ⎓ 充电电流:600 mA
电池容量:1000mAh
产品尺寸:252X42.3X46mm
产品重量: 约300g
※充电时间: 约150 分钟
※使用时间: 约40分钟
※防水等级: IPX7
※工作噪音:低于55dB
CMIIT ID:2023DP15800
※以上数据为正常使用条件下测试结果，根据实际 使用情况可能有所不同

## 功能说明

硬件功能说明：



1.开机
关机状态下，长按主控按键开机。产品抖动两下，加热启动、且智能压感按键指示灯红色呼吸闪烁，开启蓝牙广播、且蓝牙指示灯蓝色呼吸闪烁。
2.关机
（1）在开机状态下，长按主控按键关机。
（2）在任何状态下，如伸缩功能15分钟内未工作，则默认自动关机。
3.伸缩
（1）开机状态下，短按主控按键进入第一档，继续短按可切换档位。一共7个档位，1-3档为变速、4-6 档为变频、7档为智能压感模式，循环无空档。
（2）1-6档位工作状态下，快速双击主控按键可暂停当前伸缩工作状态，再次快速双击可恢复暂停前工作状态，智能压感模式下双击主控按键无效果。
（3）第7档则进入智能压感模式，智能压感按键指示灯绿色呼吸闪烁10下提示。当触摸按压智能压感按键，伸缩开始工作并随力度的变化改变伸缩速度，力度越重速度越快。绿灯表示力度为轻，橙灯表示力度为中，红灯表示力度为重。
4.充气
（1）开机状态下，长按充气按键进行充气，充气到最大状态大约需要20S。充气过程伴有气泵工作声，充气至最大状态后不再有声音。
（2）快速双击可放气，放气一放到底。如需充气，请重新长按充气按键。
5.加热
（1）开机后默认启动加热，智能压感按键指示灯为红色呼吸闪烁。加热到达设定温度后保持恒温，红灯常亮。“加热+恒温”7分钟后，自动关闭加热功能，如需开启需快速按3下主控按键。
（2）加热工作状态下，快速连按3下主控按键可关闭加热功能，红灯转换为白灯。再次快速连按3下主控按键可再次开启加热功能，指示灯变为红色呼吸闪烁。
6.旅行锁
（1）设备关机状态下，同时长按主控按键和充气按键，智能压感指示灯红色呼吸闪烁3次，产品抖动2下，上锁成功。工作过程中无法开启旅行锁功能，同时长按主控按键和充气按键后仅关机。
（2）旅行锁功能开启状态下，单独按主控按键和充气按键，智能压感指示灯红色快速闪烁 5 下，提示旅行锁处于开启状态，设备无法进入工作状态。
（3）旅行锁开启状态下，同时长按主控按键和充气按键，压感指示灯绿色闪烁3次，产品抖动2下，解锁成功。
***注意：旅行锁开启的状态下，需先进行解锁，而后才能开机。**

## App连接说明

1. 下载App，打开手机蓝牙。
2. 按摩器开机，蓝牙指示灯呈蓝色闪烁。蓝牙连接成功，指示灯呈蓝色长亮。
3. 开机后如10分钟内未连接App，则关闭蓝牙广播，蓝牙指示灯熄灭。如需连接App，请将按摩器关机后重新开机，再与App连接。

## 使用说明

1.使用前给私处涂抹足够的润滑液，可以让整个过程更顺畅和愉悦。
2.开启伸缩功能，刺激阴道内部。开启充气功能，可调节棒子大小，感受不同的充盈感。根据个人喜好寻找自己最舒服的模式，感受身体的愉悦。
温馨提示：
1.获取身心愉悦前，可以打开舒缓的音乐、亮起柔和的灯光，在美好的氛围下享受云端的快乐！
2.首次使用前，建议先给产品充电再使用，建议先清洗后再使用。

## 充电说明

1.充电时，智能压感按键指示灯红色呼吸闪烁。充电中，按摩器无法工作。
2.充满后，智能压感按键指示灯绿色常亮。
充电时请注意：
1.请确保充电线和充电钉完全接触；
2.插拔充电线时，请保持手部干燥；
3.充电时间约150分钟，切勿长时间过充；
4.充电时使用输出参数为5V 1A的电源适配器充电，不能使用适配器输出端功率大于15W的电源适配器充电；
5.充电期间无法使用，请在充电结束后拔下电源再使用。
低电量提示：
当电池电量低于20%时，智能压感按键指示灯持续快闪红色快闪，加热立即关闭，且无法手动开启加热功能。电量低于5%时，脉冲逐渐减弱直至自动关机。
低电量状态下，长按充气按键无法进行充气，但可维持低电量状态发生前的充气状态。

## 清洗与收纳

・使用前，建议清洁产品后再使用。
・产品在每次使用后务必及时清洁，以免污染。
・请勿使用含有酒精成分、腐蚀成分的清洁液及消毒液清洗，可使用护肤类的沐浴露清洁，然后用温度低于40摄氏度的温水或清水冲洗干净，避开按键部位。
・请勿在水中浸泡，以免造成故障。
・完成清洗后，可使用干净的柔软布料擦干水渍，放置在阴凉通风处，避免阳光直射，待完全干燥后，再进行收纳。
・切勿使用电吹风或热风机类设备烘烤产品，或将产品放置于阳光直接照射以及高温环境下储藏，以免造成不可挽回的产品损毁。

## 注意事项

①本产品适合18周岁及以上成年人使用，为避免传染疾病，请保持个人使用，勿与多人共用。
②在身体不适的情况下，请不要使用本产品。
③正在使用医疗电子产品（如心脏起搏器）的人士、孕妇或其他身体不适的人员，请停止使用本产品。
④请不要拆卸产品的任何部件，否则可能造成产品的损坏或危害您的安全。
⑤当外出携带产品时，请将其单独存放，以免造成不必要的划伤或污染。

**TRYFUN**
**FUN BEYOND VISION**

www.tryfun.com

https://try.fun/300865830

For more product description please visit the above URL
更多产品说明请见以上网址
詳しい商品説明は上記URLをご覧ください
자세한 제품 설명은 위의 URL을 방문해주세요.

---

## 产品中有害物质的名称及其含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 ($Cr^{6+}$) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 硅胶主体 | o | o | o | o | o | o |
| 塑胶内壳 | o | o | o | o | o | o |
| 电镀装饰件 | o | o | o | o | o | o |
| PCB板 | o | o | o | o | o | o |
| 电池包 | o | o | o | o | o | o |
| 马达 | o | o | o | o | o | o |
| 线材 | o | o | o | o | o | o |
| 螺丝 | o | o | o | o | o | o |

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
O:表示该有害物质在该部件所有均质材质中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

## 产品及部件回收说明

出于环境保护要求，本产品或其部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等处理。
・废弃器具前，须将电池从器具内取出。
・取出电池前，请确认器具是否断电
・电池应安全地处置

## 基本信息

公司：杭州爱春风科技有限公司
地址：浙江省杭州市滨江区长河街道网商路599号4幢311室
邮政编码：310052
产地： 广东 深圳
执行标准：Q/LJL 001
品牌官网：www.tryfun.cn
客服邮箱：service@tryfun.cn

检验合格

## 製品のパッケージリスト

①バイブレーター
②USB充電ケーブル
③取扱説明書
④収納バッグ
※本製品のパッケージにはアダプターが含まれません。通常使われているスマホアダプターをご利用いただけます。
※本説明書に載っている画像は参考用です。実物を基準としてください。

## 製品仕様

ブランド：TRYFUN
製品名：TRYFUNローズスマートアジャスタブル伸縮ステッキ
製品型番：TF-D2-MG-01P
製品構造：充電式・電動
製品素材：シリコーン、PC（ポリカーボネート）、ABS（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体）
定格電圧：3.7V ⎓
定格出力：5W
充電電圧：5V ⎓
充電電流：600 mA
バッテリー容量：1000mAh
製品サイズ：252X42.3X46mm
製品重量：約300g
※充電時間：約150分鐘
※使用時間：約40分鐘
※防水等級：IPX7
※動作騒音：55dB以下
CMIIT ID：2023DP15800
※上記のデータは正常使用条件でのテスト結果であり、実際の使用状況によって異なる場合があります。

## 機能説明

ハードウェア機能説明：



1. 電源オン
電源がオフの状態で、メインコントロールボタンを長押しすると電源がオンになります。製品が2回振動し、加熱が開始され、スマート圧力感知ボタンのインジケーターライトが赤く点滅し、Bluetoothブロードキャストが開始され、Bluetoothのインジケーターライトが青く点滅します。
2. 電源のオフ
(1)電源がオンの状態で、メインコントロールボタンを長押しすると電源がオフになります。
(2)任意の状態で、伸縮機能が15分間動作しない場合、自動的に電源がオフになります。
3. 伸縮
(1)電源がオンの状態で、主制御ボタンを短く押すとローギアに入り、続けて押すとギアを切り替えることができます。合計七つのモードがあり、モード１－３は可変速、モード４－６は可変周波数、モード７はスマート圧力センサーモードで、持続に循環します。
(2)が動作している状態で、メインボタンを素早く2回押すと、現在の伸縮動作が一時停止します。再度素早く2回押すと、一時停止前の動作状態に復元されます。スマート圧力センサーモードでは、メインボタンの2回押しは効果がありません。
(3)モード７にはスマート圧力センサーモードであり、スマート圧力センサーボタンの指示灯が点滅し、10回点滅して通知されます。スマート圧力センサーボタンをタッチすると、伸縮が作動し、力の変化に応じて伸縮速度が変化します。力が強ければ速度が速くなります。指示灯の状態は力の強さを表します。緑は軽い力を、オレンジは中程度の力を、赤は強い力を表します。
4. 充気
(1)電源がオンの状態で、充気ボタンを長押しすると、充気が開始され、最大状態になるまで約20秒かかります。充気中にはポンプの作動音があります。最大状態に達したら音が止まります。
(2)充気を解除するには、素早く2回ボタンを押します。完全に解除するには、ボタンを押し続けてください。再度充気する場合は、充気ボタンを長押ししてください。
5. 加熱
(1)電源オン後、デフォルトで加熱が開始され、スマート圧力感知ボタンのインジケーターライトが赤く点滅します。設定温度に達すると温度を一定に保ち、赤いライトが点灯し続けます。"加熱+一定温度"の状態が7分経過すると、加熱機能が自動的にオフになります。再度開始するには、メインコントロールボタンを3回素早く押す必要があります。
(2)加熱作業中、メインコントロールボタンを3回素早く押すと加熱機能がオフになり、赤いライトが白いライトに変わります。再度メインコントロールボタンを3回素早く押すと加熱機能が再開され、インジケーターライトは赤く点滅します。
6. トラベルロック
(1) デバイスが電源オフの状態で、メインコントロールボタンとインフレーションボタンを同時に長押しすると、スマート圧力感知ライトが赤く3回点滅し、製品が2回振動し、ロックが成功します。作業中はトラベルロック機能を開始することはできず、同時にメインコントロールボタンとインフレーションボタンを長押しすると電源が切れます。
(2) トラベルロック機能がオンの状態で、単独でメインコントロールボタンとインフレーションボタンを押すと、スマート圧力感知ライトが赤く5回高速で点滅し、トラベルロックがオンであることが示され、デバイスは作業状態に入ることはできません。
(3) トラベルロックがオンの状態で、メインコントロールボタンとインフレーションボタンを同時に長押しすると、圧力感知ライトが緑色に3回点滅し、製品が2回振動し、ロックが解除されます。
***注意：トラベルロックがオンになっている場合、アンロックしてから、電源をオンにします。**

## アプリ接続説明

1. アプリをダウンロードし、携帯電話のBluetoothをオンにします。
2. デバイスをオンにし、Bluetoothのインジケーターライトが青く点滅します。 Bluetoothが接続されると、インジケーターライトが青く点灯します。
3. 電源をオンにした後、10分以内にアプリに接続されない場合、Bluetoothブロードキャストがオフになり、Bluetoothインジケーターライトが消灯します。アプリに接続する必要がある場合は、デバイスの電源を切ってから再度オンにして、アプリに接続してください。

## 使用説明

1. 使用する前に、十分な潤滑剤を使うと、全体のプロセスがスムーズで快適になります。
2. 伸縮機能をオンにして、膣内を刺激します。空気を充てんする機能をオンにすると、スティックのサイズを調整して、異なる充満感を感じることができます。個人の好みに合わせて最も快適なモードを見つけ、体の喜びを感じてください。
**注意事項：**
1. 心身の喜びを得る前に、リラックスした音楽を聴いたり、柔らかい光を点灯したりして、素晴らしい雰囲気の中で楽しんでください！
2. 初めて使用する前には、製品に充電することをお勧めし、使用前にクリーニングすることをお勧めします。

## 充電説明

1.充電中、スマート圧力ボタンのインジケーターライトが赤く点滅します。デバイスは充電中は動作しません。
2.充電完了後、スマート圧力ボタンのインジケーターライトが緑色に常時点灯します。
**充電時には注意してください：**
1.充電線と充電ピンが完全に接触していることを確認してください。
2.充電線を接続または切断する際には、手を乾かしてください。
3.充電時間は約150分で、長時間の充電はしないでください。
4.充電時、出力パラメータが5V 1Aの電源アダプタを使用して充電してください。出力端のパワーが15Wを超える電源アダプタは使用しないでください。
5.充電中には使用できません。充電が終了したあと、電源を抜いてから使用してください。
**低電量の警告:**
バッテリー残量が20%以下になると、スマートタッチセンシングボタンのインジケーターライトが赤く点滅し続け、加熱が即座に停止され、加熱機能を手動で再開することはできません。バッテリー残量が5%以下になると、パルスが徐々に弱まり、最終的に自動的にシャットダウンします。
低電量状態では、充気ボタンを長押ししても充気ができませんが、低電量状態が発生する前の充気状態を維持します。

## 洗浄

•ご利用前に製品を洗浄してからお使いいただきます。•汚染が発生しないよう、製品をご利用いただくたびに速やかに洗浄しなければなりません。
•アルコール成分、腐食性成分が含まれている洗浄液と消毒液を使用してはいけません。スキンケア系ボディーソープを使用して、40°C未満の水で洗ってください。ボタンが水に濡れないよう気をつけてください。
•故障が発生しないよう、水に浸さないでください。
•洗浄後、柔らかくキレイな布で水を拭き取って、日陰で風通しのいい場所で完全に乾かしてから収納してください。
•ドライヤーまたはエアヒーターで製品を乾燥させたり、直射日光の当たる場所や高温の場所で製品を保管したりしてはいけません。じゃないと、製品に永久的な破損を与える恐れがあります。

## 注意事項

①本製品は18歳以上の成人に向けています。伝染病を避けるべく、他人と共用せず自分だけでお使いいただきます。
②体調悪いときは本製品を使わないでください。
③医療電子機器（ペースメーカーなど）を使っている方、妊婦またはその他の体調不良者は本製品のご利用を中止してください。
④製品のいずれかの部品を外さないでください。じゃないと、製品に破損を与えたり、お客様の安全を害する恐れがあります。
⑤かすり傷または汚染が発生しないよう、本製品を携帯して出かけるときに単独で保管してください。

## 製品に含まれる有害物質の名称と含有量

| 部品名 | 有毒有害な物質または成分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉛 (Pb) | 水銀 (Hg) | カドミウム(Cd) | 六価クロム ($Cr^{6+}$) | ポリ臭化ビフェニル(PBB) | ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE) |
| シリカゲル本体 | o | o | o | o | o | o |
| プラスチック中身 | o | o | o | o | o | o |
| メイン基板 | o | o | o | o | o | o |
| バッテリーパック | o | o | o | o | o | o |
| モーター | o | o | o | o | o | o |
| コイル | o | o | o | o | o | o |

本シートはSJ/T11364に従って作成されたものです。
O：当有害物質は使用されている均質材料の中に含まれている量は全てGB/T 26572の規定量を超えておりません。
X：当有害物質は使用されている一部の均質材料の中に含まれている量はGB/T 26572の規定量を超えています。

## 製品と部品の回収について

環境保全のため、消費者の一員として、廃棄された製品および部品を生活ゴミと分別して、資格のある回収ステーションに出す必要があります。回収ステーションは国の関連規定に基づいてゴミの分類•解体・リサイクルなどを行います。
• 廃棄する前に、器具から電池を取り出す必要があります。
• バッテリーを取り出す前に器具の電源が切れたかどうかを確認してください
• バッテリーを安全に処置しなければなりません

## 基本情報

会社名：TRYFUN PTE. LTD.
住所：987 Serangoon Road, Singapore
郵便：328147
製造地：広東省深セン市
仕様：Q/LJL 001
サイト：www.tryfun.com
Email：service@tryfun.com

## 제품구성품

①안마기
②USB 충전 케이블
③제품 설명서
④파우치
※구성품에 어댑터는 포함되어 있지 않으니, 기존에 사용하시는 모바일 어댑터를 사용하여 주세요.
※본 설명서의 이미지는 참고용이며, 실물을 기준으로 하세요.

## 제품 사양

브랜드: TRYFUN
제품명: TRYFUN 로즈 왕궤도 스마트 조절 가능한 신축 막대
제품 모델: TF-D2-MG-01P
제품 구조: 충전식 전동식
제품 재질: 실리콘, PC (폴리카보네이트), ABS (아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 공중합체)
정격 전압: 3.7V ⎓ 정격 출력: 5W
충전 전압: 5V ⎓ 충전 전류: 600mA
배터리 용량: 1000mAh
제품 크기: 252X42.3X46mm
제품 무게: 약 300g.
※충전 시간: 약 150분입니다.
※사용 시간: 약 40분입니다.
※방수 등급: IPX7
※작동 소음: 55dB 이하
CMIIT ID:2023DP15800
※위 데이터는 정상 사용 조건에서의 테스트 결과이며, 실제 사용 상황에 따라 다를 수 있습니다.

## 기능 설명

하드웨어 기능 설명:



1. 전원 켜기
전원이 꺼진 상태에서 메인 컨트롤 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다. 제품이 두 번 진동하고 가열이 시작되며, 스마트 압력감지 버튼의 인디케이터 라이트가 빨간색으로 깜빡이며, 블루투스 방송이 시작되고 블루투스 인디케이터 라이트가 파란색으로 깜빡입니다.
2. 전원 끄기
(1) 전원이 켜진 상태에서 메인 컨트롤 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
(2) 어떤 상태에서든지 15분 동안 작동하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
3. 스토커 기능
(1) 전원이 켜진 상태에서, 메인 버튼을 짧게 눌러 첫 번째 기어로 들어가며, 계속해서 짧게 누르면 기어를 전환할 수 있습니다. 총 7개의모드가 있으며, 1-3모드는 변속, 4-6모드는 변속, 7모드는 스마트 프레셔 모드이며, 무각 사이클입니다.
(2) 1-6모드 작동 상태에서, 메인버튼을 빠르게 두 번 누르면 현재 스토커 기능을 일시 중지할 수 있으며, 다시 빠르게 두 번 누르면 일시 중지하기 전의 상태로 복원됩니다. 스마트 프레셔 모드에서는 메인 버튼을 빠르게 두 번 눌러도 효과가 없습니다.
(3)7모드는 스마트 프레셔 모드로 들어갑니다. 스마트 프레셔 버튼 표시등이 10번 호흡하며 깜박입니다. 스마트 프레셔 버튼을 누르면,신축기능이 작동하며, 힘의 변화에 따라 신축 속도가 변경됩니다. 지시등의 상태에 따라 힘의 강약을 표시합니다. 초록색은 힘이 약하다는 것을 나타내며, 주황색은 힘이 중간 정도이고, 빨간색은 힘이 강하다는 것을 나타냅니다.
4. 공기 충전
(1) 전원이 켜진 상태에서 공기 충전 버튼을 길게 눌러 최대한 충전합니다. 충전이 완료되기까지 약 20초가 소요되며, 공기 압축기 작동 소리가 동반됩니다. 최대 충전 상태에 도달하면 소리가 없어집니다.
(2) 빠르게 두 번 클릭하여 공기를 방출 할 수 있으며, 완전히 방출됩니다. 공기를 다시 충전해야하는 경우, 공기 충전 버튼을 다시 길게 누릅니다.
5. 가열
(1) 전원이 켜진 후, 기본적으로 가열이 시작되며, 스마트 압력감지 버튼의 인디케이터 라이트가 빨간색으로 깜빡입니다. 설정된 온도에 도달하면 일정한 온도를 유지하며, 빨간 불이 계속 켜집니다. "가열+일정온도" 상태가 7분이 지나면 가열 기능이 자동으로 꺼집니다. 다시 시작하려면 메인 컨트롤 버튼을 3번 빠르게 눌러야 합니다.
(2) 가열 작동 상태에서 메인 컨트롤 버튼을 빠르게 3번 연속으로 누르면 가열 기능이 종료되고, 빨간 불이 흰색으로 변합니다. 다시 메인 컨트롤 버튼을 빠르게 3번 연속으로 누르면 가열 기능이 다시 시작되고, 표시등이 빨간색으로 호흡하며 깜빡입니다.
6. 여행 잠금
(1) 장치가 전원 꺼진 상태에서 메인 컨트롤 버튼과 공기 채우기 버튼을 동시에 길게 누르면 스마트 압력감지 표시등이 빨간색으로 호흡하며 3번 깜빡이고, 제품이 2번 흔들리면 잠금이 성공합니다. 작업 중에는 여행 잠금 기능을 활성화할 수 없으며, 동시에 메인 컨트롤 버튼과 공기 채우기 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
(2) 여행 잠금 기능이 활성화된 상태에서 메인 컨트롤 버튼과 공기 채우기 버튼을 개별적으로 누르면 스마트 압력감지 표시등이 빨간색으로 빠르게 5번 깜빡이며, 여행 잠금이 활성화되었음을 알리고, 장치는 작동 상태에 진입할 수 없습니다.
(3) 여행 잠금이 활성화된 상태에서 메인 컨트롤 버튼과 공기 채우기 버튼을 동시에 길게 누르면 압력감지 표시등이 녹색으로 3번 깜빡이고, 제품이 2번 흔들리면 잠금이 해제됩니다.
***참고 : 여행 잠금 기능이 활성화되어 있는 경우 잠금을 해제한 후에 전원을 켤 수 있습니다.**

## 앱 연결 안내

1. 앱을 다운로드하고 휴대 전화 블루투스를 켭니다.
2. 마사지기를 켜면 블루투스 표시등이 파란색으로 깜박입니다. 블루투스 연결이 성공하면 표시등이 파란색으로 계속 켜집니다.
3. 마사지기를 켜고 10분 이내에 앱에 연결하지 않으면 블루투스 방송이 종료되고 블루투스 표시등이 꺼집니다. 앱에 연결하려면 마사지기를 끄고 다시 켜서 앱에 연결하십시오.

## 쓰임 설명서

1. 사용 전마사지기에 충분한 윤활제를 바르면 전체 과정이 더 원활하고 즐거워집니다.
2. 스트레칭 기능을 사용하여 내부를 자극하고. 팽창 기능을 사용하면 막대기의 크기를 조절하여 다른 충만감을 느낄 수 있습니다. 개인적인 취향에 따라 가장 편안한 모드를 찾아 몸의 쾌락을 느껴보세요.

**알림:**
1. 신체적 및 정신적인 쾌락을 느끼기 전에 진정한 음악을 켜고 부드러운 조명을 켜서 즐길 수 있습니다!
2. 처음 사용하기 전에 제품을 충전한 후 사용하는 것이 좋으며, 사용하기 전에 깨끗이씻으는 것이 좋습니다.

## 충전 설명서

1. 충전 중에는 스마트 압력 감지 버튼의 LED 표시등이 빨간색으로 깜박입니다. 충전 중에는 마사지기가 작동하지 않습니다.
2. 충전이 완료되면 스마트 압력 감지 버튼의 LED 표시등이 녹색으로 켜집니다.
**충전 시 주의사항:**
1. 충전 케이블과 충전 니들이 완전히 접촉되도록 확인하십시오.
2. 충전 케이블을 연결 및 분리할 때 손이 건조하도록 유의하십시오.
3. 충전 시간은 약 150분이며, 오래 충전하지 마십시오.
4. 충전 시에는 출력 매개변수가 5V 1A인 전원 어댑터를 사용하여 충전하십시오. 출력단의 전력이 15W를 초과하는 전원 어댑터는 사용하지 마십시오.
5. 충전 중에는 사용할 수 없으며, 충전이 완료된 후에 전원을 뽑고 사용하십시오.
**배터리 부족 경고:**
배터리 용량이 20% 미만인 경우, 스마트 압력 감지 버튼의 LED 표시등이 계속해서 빨간색으로 깜박이며, 가열이 즉시 종료되며 수동으로 가열 기능을 켤 수 없습니다. 배터리 용량이 5% 이하인 경우, 펄스가 서서히 약해지며 자동으로 종료됩니다.
배터리 잔량이 낮은 상태에서는 충기 버튼을 길게 눌러도 충기가 이루어지지 않지만, 낮은 배터리 모드가 발생하기 전의 충기 상태를 유지합니다.

## 세척

•사용 전 제품을 세척한 후에 사용하는 것을 권장합니다.
•제품의 오염을 방지하기 위해 매번 사용 후 즉시 세척해 주세요.
•알콜 성분, 부식 성분이 포함된 세정제나 소독제로 세척하지 마세요. 스킨 케어용 바디 워시로 세척한 후 40도 이하의 미지근한 물이나 깨끗한 물로 버튼 부위를 피해 세척하세요.
•물에 넣지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
•세척 후 깨끗하고 부드러운 천으로 물기를 닦아내고, 직사광선을 피해 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에서 말리고, 완전히 건조된 후에 보관하세요.
•제품을 말리기 위해 전기 드라이기나 열풍기 장비를 사용하지 마십시오. 또한 직사광선이나 고온의 환경에서 보관하면 제품이 돌이킬 수 없는 손상을 입을 수 있으니 주의하여 주십시오.

## 주의사항

①본 제품은 18세 이상 성인만 사용할 수 있습니다. 질병 감염을 방지하기 위해 개인용으로만 사용하고 여러 사람과 함께 사용하지 마십시오.
②몸이 불편할 경우 본 제품을 사용하지 마십시오.
③의료용 전자기기(심장박동기 등)를 사용 중이신 분, 임산부, 그 외 몸이 불편하신 분은 사용을 금합니다.
④제품을 분해하지 마십시오. 제품이 손상되거나 위험할 수 있습니다.
⑤제품을 휴대하고 외출할 경우, 긁히거나 오염되는 것을 방지하기 위하여 별도로 보관하여 주십시오.

## 제품 내 유해 물질 명칭 및 함량

| 부품명칭 | 유독성 유해 물질 혹은 원소 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉛 (Pb) | 水銀 (Hg) | カドミウム(Cd) | 六価クロム ($Cr^{6+}$) | ポリ臭化ビフェニル(PBB) | ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE) |
| 실리카겔본체 | o | o | o | o | o | o |
| 플라스틱내부 | o | o | o | o | o | o |
| 플라스틱내부 | o | o | o | o | o | o |
| 배터리팩 | o | o | o | o | o | o |
| 모터 | o | o | o | o | o | o |
| 와이어 | o | o | o | o | o | o |

해당 양식은 SJ/T11364의 규정에 따라 작성되었습니다.
O: 해당 유해 물질이 본 부품의 모든 재질에 있는 함량이 GB/T 26572 규정 제한량 이하임을 나타냅니다.
X: 해당 유해 물질이 본 부품의 특정 한 부분에 있는 함량이 GB/T 26572 규정 제한량을 초과했음을 나타냅니다.

## 제품 및 부품 회수 설명

환경 보호를 위하여 본 제품 혹은 기타 부품이 폐기되면, 소비자는 생활 쓰레기와 분리하고 재활용 장소로 보내야 합니다. 재활용 장소는 국가의 규정에 따라 분류, 해제, 회수, 재사용 등의 처리를 합니다.
•폐기하기 전에, 기기 내의 배터리를 꼭 제거해야 합니다.
•배터리를 꺼내기 전 전원이 꺼져있는지 확인하십시오.
•배터리는 안전하게 폐기하십시오.

## 기본 정보

회사: TRYFUN PTE. LTD.
주소: 987 Serangoon Road, Singapore
생산지: 328147
허가 번호: Q/LJL 001
홈페이지: www.tryfun.com
Email: service@tryfun.com

검사 합격

https://download.tryfun.app

Download CyberFUN to try more ways to play
下载元力FUN体验更多玩法
CyberFUNをダウンロードして、より多くの使い方を体験
CyberFUN을 다운로드하여 더 많은 사용법을 경험해보세요

---

色号

电脑颜色显示略有差异
具体颜色以潘通色号为准

材料

专色+四色印刷
覆哑膜

商品环节确认人

设计师： 廖可钰
BU商品：
品控：
法务合规：

版本更新

| 版本 | 更新时间 | 更新内容 |
|---|---|---|
| V1 | 2023.06.19 | – |
| V2 | 2023.07.24 | 产品参数修改 |
| v3 | 2023.1129 | 信息修改 |