
AUT251
User Manual
WIRELESS HEADPHONES



1

Function Overview



① "EQ" : EQ mode switch (single click) / Voice assistant (long press 2s)
② "+" : Next track (long press) / Volume Up (single click)
③ "-" : Previous track (long press) / Volume Down (single click)
④ "⏻" : Power on/off (long press) / Play pause (single click)
⑤ Bluetooth Indicator Light
⑥ USB-C Charging Port
⑦ 3.5mm Audio Jack
⑧ Microphone Hole

2

Pairing



EN

Power On/Off
Long press the power button for 2 seconds, the red and blue lights will flash alternately, and then power on, The headphone will enter pairing mode or reconnect to the last paired Bluetooth device. Long press the power button for 3 seconds, the red light will stay on for 1 second, then power off.

Pairing
Press and hold the power button for 2 seconds, the red and blue lights flash alternately, and the device enters pairing mode. Turn on the Bluetooth function of your phone (computer, iPad, etc.) and search for the Bluetooth device name: 1HORA-AUT251, Click the device name to connect, After the connection is successful, the blue light flashes once every 6 seconds.

DE

Ein-/Ausschalten
Drücken Sie die Power-Taste 2 Sek. lang, Das rote und blaue Licht blinken abwechselnd und der Kopfhörer schaltet sich ein, Er wechselt in den KopplungsModus oder verbindet sich erneut mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät, Wenn Sie die Power-Taste 3 Sek. lang drücken, leuchtet das rote Licht 1 Sek. lang und schaltet sich dann aus.

Kopplung
Drücken Sie die Power-Taste 2 Sek. lang, das rote und blaue Licht blinken abwechselnd und der Kopfhörer wechselt in den KopplungsModus, Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys (Computers, iPads, etc.) ein und suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät namens 1HORA-AUT2511, Drücken Sie auf diesen Namen, um ihn (Kopfhörer) zu koppeln, Nach erfolgreicher Verbindung blinkt das blaue Licht einmal alle 6 Sek.

FR

Mise en marche/Extinction
Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes : les voyants rouge et bleu clignotent alternativement, puis l'appareil s'allume. Le casque entre alors en mode d'appairage ou se reconnecte au dernier appareil Bluetooth appairé, Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes : le voyant rouge reste allumé pendant 1 seconde, puis l'appareil s'éteint.

Appairage
Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes : les voyants rouge et bleu clignotent en alternance et l'appareil entre en mode d'appairage, Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone (ordinateur, iPad, etc.), puis recherchez le nom du périphérique Bluetooth : 1HORA-AUT251, Cliquez sur le nom du périphérique pour établir la connexion, Une fois la connexion réussie, le voyant bleu clignote une fois toutes les 6 secondes.

3

IT

Accensione/Spegnimento
Premi a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi: le luci rossa e blu lampeggeranno alternativamente, quindi si accenderanno, Le cuffie entreranno in modalità di associazione o si riconnetteranno all'ultimo dispositivo Bluetooth associato, Premi a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi: la luce rossa rimarrà accesa per 1 secondo, quindi si spegnerà,

Associazione
Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi: le luci rossa e blu lampeggeranno alternativamente e il dispositivo entrerà in modalità di associazione, Attiva la funzione Bluetooth del telefono (computer, iPad, ecc.) e cerca il nome del dispositivo Bluetooth: 1HORA-AUT251, Fai clic sul nome del dispositivo per connettere, Una volta stabilita la connessione, la luce blu lampeggerà una volta ogni 6 secondi.

ES

Encendido/Apagado
Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos, las luces roja y azul parpadearán alternativamente, luego se encenderá; Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento o se reconectarán al último dispositivo Bluetooth emparejado, Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos, la luz roja permanecerá encendida durante 1 segundo, luego se apagará.

Emparejamiento
Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos, las luces roja y azul parpadearán alternativamente, luego los auriculares entran en modo de emparejamiento, Active la función Bluetooth en su teléfono (computadora, iPad, etc.) y busque el dispositivo Bluetooth con el nombre: 1HORA-AUT251, Haga clic en el nombre del dispositivo para conectar, después de una conexión exitosa, la luz azul parpadeará una vez cada 6 segundos.

PT

Ligar/Desligar
Pressione e segure o botão de energia por 2 segundos, as luzes vermelha e azul piscarão alternadamente e, em seguida, o dispositivo será ligado, O fone de ouvido entrará no modo de emparelhamento ou se reconectará ao último dispositivo Bluetooth emparelhado, Pressione e segure o botão de energia por 3 segundos, a luz vermelha permanecerá acesa por 1 segundo e, em seguida, o dispositivo será desligado,

Emparelhamento
Pressione e segure o botão de energia por 2 segundos, as luzes vermelha e azul piscarão alternadamente e o dispositivo entrará no modo de emparelhamento, Ligue a função Bluetooth do seu telefone (computador, iPad, etc.) e procure o nome do dispositivo Bluetooth: 1HORA-AUT251, Clique no nome do dispositivo para conectar, Após a conexão ser realizada, a luz azul piscará uma vez a cada 6 segundos.

RU

Включение/выключение
Нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды — индикатор начнет попеременно мигать красным и синим, Наушники включатся и автоматически перейдут в режим сопряжения или подключатся к последнему сопряженному устройству, Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд — индикатор на 1 секунду загорится красным, после чего наушники выключатся.

4

Сопряжение с устройством
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд — индикатор начнет попеременно мигать красным и синим, Наушники включатся и автоматическом перейдут в режим сопряжения, Включите Bluetooth на телефоне (компьютере, iPad и т.д.) и выполните поиск по названию устройства: 1HORA-AUT 251, Нажмите на название устройства, чтобы подключиться, После успешного подключения индикатор будет мигать синим каждые 6 секунд.

Operation Instructions

EN

Volume/Songs
Volume up: Single press "+"
Volume down: Single press "-"
Next track: Long press "+" for 1 second
Previous track: Long press "-" for 1 second

Play/Pause
Single press the play/pause key to control music playback or pause.

Making Phone Calls
Answer the call: When receiving a call, single click the power button,
End the call: During a call, single click the power button to end the call,
Cancel the call: While dialing, single click the power button to cancel the call,
Reject the call: When receiving a call, long press the power button for 2 seconds to reject the call,
Redial the last number: Double click the power button to redial the last number from the call log,

Clear Pairing Records
Simultaneously long press the "+" button and "-" button for 3 seconds, After the red and blue lights flash alternately, the headphone pairing records will be cleared,

Voice Assistant
Long press the EQ button for 2 seconds to activate Siri or Google Assistant,

EQ Mode Switching
Single click the EQ button to switch between three EQ modes: bass mode, vocal mode, pop mode,

DE

Lautstärke/Songs
Lautstärke erhöhen: Einmal drücken auf "+"
Lautstärke senken: Einmal drücken auf "-"
Nächster Song: Drücken auf "+" 1 Sek. lang
Vorheriger Song: Drücken auf "-" 1 Sek. lang

Wiedergabe/Pause
Einmal drücken auf die Taste Wiedergabe/Pause, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

5

Telefongespräche führen
Anruf annehmen: Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie einfach die Power-Taste,
Anruf beenden: Drücken Sie während eines Gesprächs die Power-Taste, um es zu beenden,
Anruf abbrechen: Drücken Sie während des Wählens einmal auf die Power-Taste, um den Anruf abzubrechen,
Anruf abweisen: Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die Power-Taste 2 Sek. lang, um den Anruf abzuweisen,
Wahl-Wiederholung der letzten Nummer: Drücken Sie 2-mal auf die Power-Taste, um die letzte Nummer aus der Anrufliste erneut zu wählen,

Kopplungsprotokoll löschen
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "+" und "-" 3 Sek. lang, Wenn das rote und blaue Licht abwechselnd blinken, werden die Aufzeichnungen der Kopfhörer-Kopplung gelöscht.

Sprachassistent
Drücken Sie die EQ-Taste 2 Sek. lang, um Siri oder Google Assistant zu aktivieren,

Umschalten des EQ-Modus
Drücken Sie jeweils einmal die EQ-Taste, um zwischen drei EQ-Modi zu wechseln: Bass-Modus, Vocal-Modus, Pop-Modus.

FR

Volume/Pistes
Augmenter le volume: Appuyez une fois sur « + »
Diminuer le volume: Appuyez une fois sur « - »
Piste suivante: Appuyez longuement sur « + » pendant 1 seconde
Piste précédente: Appuyez longuement sur « - » pendant 1 seconde

Lecture/Pause
Appuyez une fois sur le bouton lecture/pause pour lire ou mettre en pause la musique,

Appels téléphoniques
Répondre à un appel: Lors d'un appel entrant, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation,
Terminer un appel: Pendant un appel, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation,
Annuler un appel: Lors de la numérotation, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation,
Rejeter un appel: Lors d'un appel entrant, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes,
Rappeler le dernier numéro: Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour recomposer le dernier numéro à partir du journal d'appels,

Effacer l'historique d'appairage
Appuyez simultanément sur les boutons « + » et « - » pendant 3 secondes, Après le clignotement alterné des voyants rouge et bleu, les enregistrements d'appairage du casque seront supprimés,

Assistant vocal
Appuyez longuement sur le bouton EQ pendant 2 secondes pour activer Siri ou l'Assistant Google,

6

Changement de mode EQ
Appuyez une fois sur le bouton EQ pour basculer entre les trois modes EQ : Mode basses, mode voix, mode pop,

IT

Volume/Brani
Volume su: premi una volta "+"
Volume giù: premi una volta "-"
Brano successivo: premi a lungo "+" per 1 secondo
Brano precedente: premi a lungo "-" per 1 secondo

Riproduci/Pausa
Premi una volta il tasto riproduci/pausa per controllare la riproduzione o la pausa della musica,

Effettuare chiamate telefoniche
Rispondere ad una chiamata: quando ricevi una chiamata, premi una volta il pulsante di accensione,
Terminare una chiamata: durante una chiamata, premi una volta il pulsante di accensione per terminare la chiamata,
Annullare una chiamata: durante la composizione del numero, premi una volta il pulsante di accensione per annullare la chiamata,
Rifiutare una chiamata: quando si riceve una chiamata, premi a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi per rifiutare la chiamata,
Ricomporre l'ultimo numero: premi due volte il pulsante di accensione per ricomporre l'ultimo numero dal registro delle chiamate,

Cancellare i registri di associazione
Premi a lungo contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per 3 secondi, Dopo che le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente, i dati di associazione delle cuffie verranno cancellati,

Assistente vocale
Premi a lungo il pulsante EQ per 2 secondi per attivare Siri o l'Assistente Google,

Passaggio alla modalità EQ
Premi una volta il pulsante EQ per passare da una modalità EQ all'altra: modalità bassi, modalità vocale, modalità pop,

ES

Ajuste de Volumen/Canciones
Subir volumen: Presione una vez +
Bajar volumen: Presione una vez -
Siguiente canción: Mantenga pulsado + durante 1 segundo
Canción anterior: Mantenga pulsado - durante 1 segundo

Reproducir/Pausar
Presione una vez la tecla de reproducción/pausa para controlar la reproducción de música o pausar.

7

Realización de Llamadas
Contestar la llamada: Al recibir una llamada, presione una vez el botón de encendido,
Finalizar la llamada: Durante una llamada, presione una vez el botón de encendido para finalizar la llamada,
Cancelar la llamada: Mientras marca, presione una vez el botón de encendido para cancelar la llamada,
Rechazar la llamada: Al recibir una llamada, Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para rechazar la llamada,
Volver a marcar el último número: Doble clic en el botón de encendido para volver a marcar el último número del registro de llamadas,

Eliminar Registros de Emparejamiento
Mantenga pulsados simultáneamente los botones **+** y **-** durante 3 segundos, Después de que las luces roja y azul parpadeen alternativamente, se borrarán los registros de emparejamiento de los auriculares,

Asistente de Voz
Mantenga pulsado el botón EQ durante 2 segundos para activar Siri o el Asistente de Google,

Cambio de modo EQ
Presione una vez el botón EQ para alternar entre tres modos de EQ: modo de bajos, modo vocal y modo pop,

PT

Volume/Músicas
Aumentar volume: Pressione uma vez "+"
Diminuir volume: Pressione uma vez "-"
Próxima faixa: Pressione e segure "+" por 1 segundo
Faixa anterior: Pressione e segure "-" por 1 segundo

Reproduzir/Pausar
Pressione uma vez a tecla reproduzir/pausar para controlar a reprodução ou pausar a música,

Fazer Chamadas Telefônicas
Atender a chamada: Ao receber uma chamada, clique uma vez no botão de energia,
Encerrar a chamada: Durante uma chamada, clique uma vez no botão de energia para encerrar a chamada,
Cancelar a chamada: Durante a discagem, clique uma vez no botão de energia para cancelar a chamada,
Rejeitar a chamada: Ao receber uma chamada, pressione e segure o botão de energia por 2 segundos para rejeitar a chamada,
Rediscar o último número: Clique duas vezes no botão de energia para rediscar o último número do registro de chamadas,

Limpar Registros de Emparelhamento
Pressione e segure simultaneamente os botões "+" e "-" por 3 segundos, Depois que as luzes vermelha e azul piscarem alternadamente, os registros de emparelhamento dos fones de ouvido serão apagados.

8

Assistente de Voz
Pressione e segure o botão EQ por 2 segundos para ativar a Siri ou o Google Assistente,

Alternância do Modo EQ
Clique uma vez no botão EQ para alternar entre três modos EQ: modo graves, modo vocal e modo pop.

RU

Громкость/Музыка
Увеличение громкости: однократное нажатие «+»
Уменьшение громкости: однократное нажатие «-»
Следующий трек: удержание «+» (1 сек)
Предыдущий трек: удержание «-» (1 сек)

Воспроизведение/Пауза
Однократное нажатие клавиши воспроизведения/паузы — запуск или пауза музыки.

Управление звонками
Ответить на вызов: однократное нажатие кнопки питания при входящем вызове,
Завершить вызов: однократное нажатие кнопки питания во время разговора для завершения вызова,
Отмена вызова: однократное нажатие кнопки питания во время набора номера для отмены вызова,
Отклонение вызова: удержание кнопки питания (2 сек) при входящем звонке,
Повторный набор последнего номера: двойное нажатие кнопки питания для повторного набора последнего номера из журнала вызовов,

Сброс сопряженных устройств
Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» в течение 3 секунд, Красный и синий индикаторы начнут мигать поочередно, после чего записи о сопряжении наушников будут удалены,

Активация голосового помощника
Нажмите и удерживайте кнопку эквалайзера (EQ) в течение 2 секунд, чтобы активировать Siri или Google Assistant,

Переключение режимов эквалайзера
Короткими нажатиями кнопки эквалайзера можно переключаться между тремя режимами: басовый, вокальный и попмузыка,

9

Light Indications

EN
Successful connection: Blue light flashes once every 6 seconds
Pairing mode: Red and blue lights alternate flashing
Pairing records cleared: Red and blue lights alternate flashing
Listening to music: Blue light flashes once every 6 seconds
Fully charged: Blue light stays on
Power off: Red light flashes for 1 second then turns off
Charging: Red light stays on

DE
Erfolgreiche Verbindung: Blaues Licht blinkt einmal alle 6 Sek,
Kopplungs-Modus: Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd
Kopplungsprotokoll gelöscht: Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd
Musik hören: Blaues Licht blinkt einmal alle 6 Sek,
Vollständig aufgeladen: Blaues Licht bleibt an
Ausschalten: Rotes Licht blinkt 1 Sek. lang und erlischt dann
Aufladen: Rotes Licht bleibt an

FR
Connexion réussie: Voyant bleu clignote toutes les 6 secondes
Mode appairage: Rouge et bleu clignotent alternativement
Historique effacé: Rouge et bleu clignotent
Lecture musique: Bleu clignote toutes les 6 secondes
Complètement chargé: Voyant bleu fixe
Éteint: Voyant rouge clignote 1 s puis s'éteint
En charge: Voyant rouge fixe

IT
Connessione avvenuta: la luce blu lampeggia una volta ogni 6 secondi
Modalità di associazione: le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente
Record di associazione cancellato: le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente
Ascolto di musica: la luce blu lampeggia una volta ogni 6 secondi
Carica completata: la luce blu rimane accesa
Spegnimento: la luce rossa lampeggia per 1 secondo, poi si spegne
In carica: la luce rossa rimane accesa

ES
Conexión exitosa: la luz azul parpadea una vez cada 6 segundos
Modo de emparejamiento: Las luces roja y azul parpadean alternativamente
Registros de emparejamiento eliminados: Las luces roja y azul parpadean alternativamente
Escuchando música: La luz azul parpadea una vez cada 6 segundos
Completamente cargado: La luz azul permanece encendida
Apagado: La luz roja parpadea durante 1 segundo y luego se apaga
Carga: La luz roja permanece encendida

PT
Conexão realizada: a luz azul pisca uma vez a cada 6 segundos
Modo de emparelhamento: as luzes vermelha e azul piscam alternadamente
Registros de emparelhamento apagados: as luzes vermelha e azul piscam alternadamente
A ouvir música: a luz azul pisca uma vez a cada 6 segundos
Totalmente carregado: a luz azul permanece acesa
Desligado: a luz vermelha pisca durante 1 segundo e depois apaga-se
A carregar: a luz vermelha permanece acesa

10

RU
Успешное подключение: синий индикатор мигает каждые 6 секунд
Режим сопряжения: попеременное мигание красного и синего индикаторов
Записи сопряжения удалены: попеременное мигание красного и синего индикаторов
Прослушивание музыки: синий индикатор мигает каждые 6 секунд
Полная зарядка: синий индикатор горит постоянно
Выключение питания: красный индикатор мигает в течение 1 секунды, затем гаснет
Зарядка: красный индикатор горит постоянно

Line-in Mode

EN
After plugging the audio cable into the headphone's 3.5mm audio jack, you can directly connect a playback device to listen to music, At this time, the headphones are in Line-in mode,

Note: When inserting the audio cable while the headphones are powered on, the headphone will automatically power off, In order to power it on, please remove the audio cable from the audio jack,

DE
Nachdem das Audiokabel in die 3,5mm-Audiobuchse des Kopfhörers eingesteckt wurde, kann ein Abspielgerät direkt angeschlossen werden, um Musik zu hören, In diesem Moment ist der Kopfhörer im Line-in Modus,

Hinweis: Wenn das Audiokabel bei eingeschaltetem Kopfhörer eingesteckt wird, schaltet sich der Kopfhörer automatisch aus, Um ihn wieder einzuschalten, ziehen Sie bitte das Audiokabel aus der Audiobuchse,

FR
En branchant un câble audio dans la prise 3,5 mm, vous pouvez écouter la musique directement à partir d'un appareil audio, Le casque entre alors en mode Line-in,

Remarque : Si vous branchez le câble audio alors que le casque est allumé, il s'éteindra automatiquement, Pour le rallumer, retirez d'abord le câble audio,

IT
Dopo aver collegato il cavo audio all jack audio da 3,5 mm della cuffia, è possibile collegare direttamente un dispositivo di riproduzione per ascoltare la musica, In questo momento, le cuffie sono in modalità Line-in,

Nota: quando si inserisce il cavo audio mentre le cuffie sono accese, queste si spengono automaticamente, Per accenderle, rimuovi il cavo audio dal jack audio,

ES
Después de enchufar el cable de audio en el conector de audio de 3,5 mm de los auriculares, puede conectar directamente un dispositivo de reproducción para escuchar música, En este momento, los auriculares están en modo de entrada de línea,

Nota: Al insertar el cable de audio con los auriculares encendidos, estos se apagarán automáticamente, Para encenderlos, por favor, retire el cable de audio del conector de audio,

11

PT
Depois de conectar o cabo de áudio ao conector de áudio de 3,5 mm do fone de ouvido, você pode conectar diretamente um dispositivo de reprodução para ouvir música, Nesse momento, os fones de ouvido estão no modo Entrada de linha,

Nota: Ao inserir o cabo de áudio enquanto os fones de ouvido estão ligados, eles serão desligados automaticamente, Para ligá-los, remova o cabo de áudio do conector de áudio,

RU
После подключения аудиокабеля к 3,5-мм разъему наушников вы можете слушать музыку напрямую с устройства, Наушники автоматически перейдут в режим линейного подключения,

Примечание: при подключении аудиокабеля к включенным наушникам они автоматически отключаются, Для повторного включения отсоедините аудиокабель от разъема,

Frequently Asked Questions (FAQs)

1, Headphone can't be turned on
(1) Please ensure the headphone has been charged,
(2) Disconnect the audio cable from the audio source, and then try to
press the power button again,

2, Bluetooth Pairing Failed
Ensure the headphone is powered on and in pairing mode,
maintain a pairing distance of 1 meter, and try pairing again,

3, Auto Reconnection
Automatically reconnect to the last paired mobile phone after powering on,

4, Sound interruptions/No sound
(1) Check if the headphone is turned on
(2) Check if the device volume has been set to minimum or muted
(3) Check if the connection distance exceeds the effective range or if
there are obstacles between the device and the headphones,

5, Charging Methods
Use a direct current output of 5V/1A charger, car charger, or
power bank for charging,

Warning
*Do not disassemble or modify the headphones, as it may cause malfunctions or permanent damage to the headphones,
*Do not place the headphones in environments with extreme temperatures,
*Do not expose the headphones to moisture or submerge them in liquid,
*Avoid excessive dropping, impacts, piercing, or any actions that may affect the functionality of the headphones,
*This product contains a rechargeable lithium-ion battery, Do not dismantle, crush, or dispose of in fire,

12

Warranty Statement

We provide a 12-month warranty service for this product, but the following situations are not covered by the warranty,

1,Warranty period has expired,
2,Warranty card has been altered and does not match the product code and body,
3,Malfunction or damage caused by misuse, abuse, improper transportation, use, maintenance or storage,
4,Malfunction or damage caused by force majeure (such as earthquakes, wars, fires, etc,) or accidents,
5,Damage to zippers or buckles due to excessive force,
6,Stitching or tearing caused by overloading,
7,Damage caused by any sharp object,
8,Products with signs of burning or water immersion,
9,Damage caused by unauthorized disassembly or modification,
10,Aging, discoloration, wear and tear, cracking, and other wear and tear that occur during normal use of the product,
11,If the original identification label of the product is changed or damaged, this warranty will be void,

Completeness and appearance of the product and accompanying materials are not covered by the warranty, Please inspect and raise objections on the spot when receiving the product,

13

FCC Warning

FCC ID:2A9HV-AUT251

This device complies with part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation,

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment,

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation, This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications, However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation, If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna,
•Increase the separation between the equipment and receiver,
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected,
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help,

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, The device can be used in portable exposure condition without restriction,

14