



DX1 使用说明书

产品概览



遥控器功能说明

遥控器功能键		长按3秒开关机
		音乐模式下：短按播放或暂停音乐
		长按音量“+”为音量增加； 音乐播放音乐：短按切换下一首音乐
		长按音量“-”为音量减小； 音乐播放音乐：短按切换上一首音乐
		蓝牙连接状态下：短按唤醒语音助手，再次短按退出语音助手。
		来电模式下：短按接听电话，再次短按挂断电话；长按拒接挂断来电；双击末码重拨

LED 状态指示	遥控器配对状态	蓝色指示灯快闪
	遥控器配对成功	蓝色指示灯呼吸
	电池充满电状态	充电中红色指示灯长亮；充满熄灭

注意事项

一：遥控器配对操作步骤

长按遥控器开关机键开机，蓝色指示灯快闪；此时打开手机蓝牙，搜索配对名：DX1 BLE,点击连接配对,配对成功后，就可以使用遥控器控制主机功能进行操作。

二：遥控器回连

已配对成功的遥控器设备，在下次开机的时候，打开手机蓝牙，会自动配对连接。

三：清除遥控器配对

如已配对好的遥控器，想要清除配对信息，同时长按遥控器的音量加減5S。

四：遥控器配对数量

遥控器有且只能连接一个手机设备。

五：自动关机

开机无连接无操作5分钟自动关机。

Product Overview



Functional Description

DX1 Function Button		Long press for 3 seconds to turn on/off
		In music mode: short press to play or pause music
		Long press volume "+" for volume up; Music play music: short press to switch to the next music
		Long press the volume "-" for volume reduction. Music play music: short press to switch to the previous music
		In the Bluetooth connection state: short press to wake up the voice assistant. Short press again to exit the voice assistant.
		Incoming call mode: short press to answer the call, short press again to hang up the call; long press to reject and hang up the incoming call; double press to replay the last code

LED status indicator	Pairing Status	Blue light blinks fast
	Pairing Success	Blue Indicator Breathing
	Charging State	Red indicator light is on during charging; off when fully charged

Precaution

I: Remote control pairing procedure

Long press the remote control switch button to turn on, the blue indicator light flashes; at this time, open the cell phone Bluetooth, search for the pairing name: DX1 BLE, click on the connection pairing, pairing success, you can use the remote control to control the host function to operate.

Two: Remote control back to connect

If the remote control device has been paired successfully, when you turn on your cell phone next time, turn on the Bluetooth and it will be paired automatically.

Three: Clear remote control pairing

If you want to clear the pairing information of the paired remote control, press and hold the volume up and down of the remote control for 5S.

IV: Number of remote control pairing

The remote control has and can only connect to one cell phone device.

V: Auto power off

Power on without connection and no operation for 5 minutes to automatically shut down.



Productos



Descripción funcional

DX1 Función Botón		Pulsación larga durante 3 segundos para encender/apagar En modo música: pulsación corta para reproducir o pausar la música
		Pulsación larga de volumen "+" para subir el volumen; Reproducción de música: pulsación corta para pasar a la siguiente música
		Pulsa prolongadamente "-" para reducir el volumen; Reproducción de música: pulsación corta para cambiar a la música anterior
		En estado de conexión Bluetooth: pulse brevemente para activar el asistente de voz. Vuelva a pulsar brevemente para salir del asistente de voz.
		Modo de llamada entrante: pulsación corta para contestar la llamada; pulsación corta de nuevo para colgar la llamada; pulsación larga para rechazar y colgar la llamada entrante; pulsación doble para reproducir el último código

LED estado indicador	Maridaje Estado	La luz azul parpadea rápido
	Maridaje Éxito	La luz indicadora azul parpadea lentamente
	Cargando Estado	La luz indicadora roja está encendida durante la carga; se apaga cuando está completamente cargada

Precaución

I: Procedimiento de emparejamiento del mando a distancia BLE
Mantenga pulsado el botón del mando a distancia para encender, la luz indicadora azul parpadea, en este momento, abra el teléfono celular Bluetooth, busque el nombre de emparejamiento: DX1 BLE, haga clic en el emparejamiento de conexión, emparejamiento éxito, puede utilizar el mando a distancia para controlar la función de host para operar.
Dos: Control remoto de nuevo para conectar
Si el dispositivo de control remoto se ha emparejado correctamente, cuando encienda el teléfono celular la próxima vez, encienda el Bluetooth y se emparejará automáticamente.
Tres: Borrar el emparejamiento del mando a distancia
Si quieres borrar la información de emparejamiento del mando a distancia emparejado, mantén pulsado subir y bajar el volumen del mando a distancia durante 5S.
IV: Número de emparejamientos del mando a distancia
El mando a distancia tiene y sólo puede conectarse a un dispositivo de teléfono móvil.
V: Apagado automático
Encendido sin conexión y sin operación durante 5 minutos para apagarse automáticamente.

製品概要



機能説明

リモコンファンクションキー		3秒長押しでオン/オフ
		音楽モード時: 短押しで再生または一時停止 を長押しすると音量が上がります; 音楽再生: 短く押すと次の音楽に切り替わります。
		ポリウム "-" 長押しでポリウムダウン。 音楽再生: 短く押すと前の音楽に切り替わります。
		Bluetooth接続状態で: 短く押すと音声アシスタントが起動します。もう一度短く押すと、音声アシスタントが終了します。
		着信モード: 短く押すと通話に回答し、もう一度短く押すと通話を切断する。通話を拒否して電話を切るには、長押しします。通話を再生するには、終了コードを2回押します。

LED ディ レク テ ィ ブ	リモートペアリング状態	青色インジケータランプが高速点滅
	ペアリングの成功	青色インジケータ呼吸
	充電状態	充電中は赤色インジケータランプが点灯、フル充電時は消灯

ほら

I: リモコンペアリング手順
スイッチをオンにするには、リモコンのスイッチボタンを長押しすると、青色のインジケータランプが点滅し、この時点で、携帯電話のBluetoothを開き、ペアリング名を検索: DX1 BLEは、接続のペアリングをクリックし、ペアリングの成功は、あなたが動作するようにホスト機能を制御するためにリモコンを使用することができます。
接続するために戻ってリモコン
リモコンデバイスが正常にペアリングされている場合は、携帯電話の次の時間をオンにしたときに、Bluetoothを開き、それが自動的にペアリングされます。
リモコンのペアリングをクリアする
ペアリングしたリモコンのペアリング情報をクリアしたい場合は、リモコンの音量上下を5秒間長押しします。
IV: リモコンのペアリング数
リモコンは1つの携帯電話デバイスにのみ接続できます。
V: オートパワーオフ
接続せずに電源を入れ、5分間操作しないと自動的に電源が切れます。

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.