

Y08 快速使用说明书

产品概览



重要提醒:
耳机安装前, 请按快速手册指引连接手机, 试听音效和音量。
如安装到头盔后, 音效和音量有较大的差异, 请调整喇叭在头盔内的位置。


开机/关机



蓝牙连接



对讲配对




Y08 Manual de inicio rápido

Productos



Recordatorio importante:
Antes de instalar el auricular, conecte su teléfono móvil de acuerdo con la guía rápida del manual para comprobar el efecto de sonido y el volumen.
Si hay una gran diferencia en el efecto de sonido y el volumen después de instalar en el casco, ajuste la posición del altavoz dentro del casco.

Encendido/apagado



Conexión inalámbrica




Emparejamiento del intercomunicador




电话功能




音乐功能




交友模式配对 (连接第三方)




语音助手




照明灯开关



Función de teléfono




Función música




Emparejamiento social (conexión entre terceros)




Asistente de voz




Interruptor de luz




氛围灯开关




充电功能



对讲重置




产品清单




注意事项

- 请勿将产品投入明火中, 避免发生爆炸;
- 请勿拆卸产品, 避免产品电子器件损坏;
- 请勿靠近尖锐器物对产品造成损坏;
- 长时间不用, 请放置于干燥处;
- 使用蓝牙设备前, 请先将其充满电;
- 如果充电时红灯不亮, 可能是电压过低;
- 为了延长内置聚合物电池的使用寿命, 请每月至少为设备充电一次。

Interruptor de iluminación ambiental




Función de carga



Restablecimiento del intercomunicador

Descripción general del funcionamiento de la conexión del intercomunicador inalámbrico (el intercomunicador está desactivado de forma predeterminada al iniciar el dispositivo)
I. Reconexión inalámbrica. En modo inalámbrico, los dispositivos que se hayan conectado anteriormente se volverán a conectar automáticamente al último teléfono móvil emparejado al iniciar el dispositivo.
II. Reconexión del intercomunicador. Los dispositivos que se hayan conectado anteriormente entrarán en modo intercomunicador al pulsar brevemente el «botón del intercomunicador» después de encender el dispositivo, y los dos dispositivos se volverán a conectar automáticamente entre sí.
III. Borrar emparejamiento y restaurar la configuración de fábrica. Mientras el dispositivo está encendido, mantenga pulsados simultáneamente los botones de bajar volumen y subir volumen durante 5 segundos para borrar toda la información de emparejamiento. La luz ambiental situada cerca del botón de encendido parpadeará rápidamente cinco veces.
IV. Prioridad del teléfono. Después de encenderlo, el dispositivo se conecta a la red inalámbrica. Independientemente del modo en el que se encuentre, cuando el dispositivo reciba o realice una llamada, entrará automáticamente en modo teléfono. Después de colgar, volverá al modo correspondiente.
V. Pantalla. Después de encenderlo, la pantalla se apagará automáticamente tras un minuto sin actividad (modo de ahorro de energía). Cualquier operación puede activarla.
VI. No es compatible con la función «uno a dos».

Lista de productos



Advertencia

- Para evitar explosiones, no exponga el producto al fuego;
- Por favor, no desmonte el producto para evitar daños en los componentes electrónicos del producto;
- Por favor, manténgase alejado de objetos afilados para evitar daños en el producto;
- Por favor, mantenga en un lugar seco si no se utiliza durante mucho tiempo;
- Antes de utilizar el dispositivo inalámbrico, por favor, cárguelo completamente;
- Si la luz roja no se enciende durante la carga, puede ser que el voltaje sea demasiado bajo;
- Para prolongar la vida útil de la batería de polímero de litio incorporada, cargue el dispositivo al menos una vez al mes.


Y08 Quick Start Manual

Product Overview




Important Reminder:
Before installing the headset, please connect your mobile phone according to the quick manual guide to test the sound effect and volume.
If there is a big difference in sound effect and volume after installing into the helmet, please adjust the position of the speaker inside the helmet.


Power on/off



Wireless connection



Intercom pairing




Y08 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Ürüne Genel Bakış




Önemli Hatırlatma:
Kulaklığı takmadan önce, ses efektini ve ses seviyesini test etmek için lütfen cep telefonunuzu hızlı kılavuzunuza göre bağlayın.
Kaska taktıktan sonra ses efekti ve ses seviyesinde büyük bir fark varsa, lütfen kaskın içindeki hoparlörün konumunu ayarlayın.


Güç açma/kapama




Kablosuz bağlantı




Interkom eşleştirme




Telephone function




Music function




Social matching (connecting third parties)




Voice assistant




Lighting switch



Telefon işlevi




Müzik işlevi



Sosyal eşleştirme (üçüncü tarafları birbirine bağlama)



Sesli asistan




Aydınlatma anahtarı



Ambient lighting switch




Charging function



Intercom reset

Wireless Intercom Connection Operation Overview (Intercom is disabled by default at startup)
I: **Wireless Reconnection.** In wireless mode, devices that have been previously connected will automatically reconnect to the last paired mobile phone upon startup.
II: **Intercom Reconnection.** Devices that have been previously connected will enter intercom mode by short pressing the "Intercom Button" after powering on, and the two devices will automatically reconnect to each other.
III: **Clear Pairing and Restore Factory Settings.** While powered on, simultaneously long hold down the volume down and volume up buttons for 5 seconds to clear all pairing information. The ambient light near the power button will flash quickly five times.
IV: **Phone Priority.** After powering on, the device connects to wireless. Regardless of the mode it is in, when the device receives or makes a call, it will automatically enter phone mode. After hanging up, it will return to the corresponding mode.
V: **Display Screen.** After powering on, the display screen will automatically turn off after one minute of no operation (power-saving mode). Any operation can wake it up.
VI: **Does not support the one-to-two function.**

Product List




Caveat

- To avoid explosion please do not put the product into the flame.
- Please do not disassemble the product to avoid damage to the electronic components of the product.
- Please keep away from sharp objects to avoid damage to the product.
- Please keep in a dry place if not used for long time.
- Before using the wireless device, please fully charge it.
- If the red light does not come on while charging, it may be the voltage is too low.
- To extend the life of the built-in lithium polymer battery, please charge the device at least once a month.

Instruction warning

NOTE. This product has been tested, meet the restrictions of Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the device and receiver.
-Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the device.
This device complies with Part15 of the FCC Rules. The operation needs to fulfil the following two conditions.
(1)This device may not cause harmful interference.
(2)This device must accept any RF exposure, including interference that may cause undesired operation.
* RF warning for Portable device.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Ortam aydınlatma anahtarı




Şarj işlevi



Interkom sıfırlama

Kablosuz Yarıdan Başlatma Çalışma Genel Bakış (Interkom, başlangıçta varsayılan olarak devre dışıdır)
I: **Kablosuz Yeniden Bağlantı.** Kablosuz modda, daha önce bağlanmış olan cihazlar, başlangıçta otomatik olarak en son eşleştirilmiş cep telefonuna yeniden bağlanır.
II: **Interkom Yeniden Bağlantı.** Daha önce bağlanmış olan cihazlar, açıldıktan sonra "Interkom Düğmesi"ne kısa süre basarak interkom moduna girer ve iki cihaz otomatik olarak birbirine yeniden bağlanır.
III: **Eşleştirme Sırası ve Fabrika Ayarlarını Geri Yükle.** Chaz açtığınız, ses kısma ve ses açma düğmelerini aynı anda 5 saniye basılı tutarak tüm eşleştirme bilgilerini siler. Güç düğmesinin yanındaki ortam ışığı beş kez hızlıca yanıp söner.
IV: **Telefon Önceliği.** Chaz açtıktan sonra kablosuz ağı bağlanır. Chaz, hangi moda olursa olsun, bir arama olduğunda veya yapıldığında otomatik olarak telefon moduna girer. Telefonu kapattıktan sonra, ilgili moda geri döner.
V: **Ekran.** Cihazı açtıktan sonra, bir dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında ekran otomatik olarak kapanır (güç tasarrufu modu). Herhangi bir işlem ekranı uyandırabilir.
VI: **"Birden Koyu" İşlevini Desteklemez.**

Ürün Listesi



Uyarı

- Pattırmayı önlemek için lütfen ürünü alevin içine koymayın;
- Ürünün elektronik bileşenlerinin zarar görmesini önlemek için lütfen ürünü sökmeyin;
- Ürünün zarar görmesini önlemek için lütfen keskin nesnelerden uzak tutun;
- Uzun süre kullanılmayacaksa lütfen kuru bir yerde saklayın ;
- Kablosuz cihazı kullanmadan önce lütfen tamamen şarj edin ;
- Şarj olurken kırmızı ışık yanmazsa, voltaj çok düşük olabilir
- Dahili lityum polimer pilin ömrünü uzatmak için lütfen cihazı ayda en az bir kez şarj edin.