


V10 2X 对讲版使用说明书

FC CE SRRC RoHS

产品概述



重要提醒：
耳机安装前，请快速读手册指引连接手机，试听音效和音量。
如安装到头盔后，音效和音量有较大的差异，请调整喇叭在头盔内的位置。

V10 2X INSTRUCTION MANUAL FOR INTERCOM VERSION


Product overview




Important Notice:
Before installing the headphones, follow the Quick Manual instructions to connect your phone and listen to the sound and volume. If there is a large difference in sound effect and volume after installing it on the helmet, please adjust the position of the speaker in the helmet.

Power on/off

▶ Power on
Double-click to switch English and Chinese (Disconnect wireless).




Power off



Pairing



Bluetooth pairing successful;
The work indicator flashes slowly.



Bluetooth pairing successful;
The work indicator flashes slowly.

开机/关机

双击切换中英文语音播报
(默认关闭)




蓝牙连接



Bluetooth pairing successful;
The work indicator flashes slowly.

充电模式




电话功能

双击切换手动/自动接听
(未连接蓝牙时)




灯光/语音助手



Phone features



Double-click to toggle manual auto answering
(When it is not connected)



Lighting/Voice Assistant




Intercom pairing




音乐功能

▶ 暂停/播放音乐



对讲配对



物品清单

V10-2X主机*1



注意事项

1. 请勿将产品投入火中，避免发生爆炸；
2. 请勿拆卸产品，避免产品电子器件损坏；
3. 请勿靠近尖锐物，勿对产品造成损坏；
4. 长时间不用，请放置干燥处。

Charging mode



FC CE SRRC RoHS

Notes

1. Do not put the product into the open flame to avoid explosion;
2. Do not disassemble the product. Avoid damage to product electronics;
3. Do not approach the sharp object, the object will cause damage to the product;
4. Do not use for a long time, please place in a dry place.

Instruction warning

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause interference with other electronic equipment. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Haga clic, clic, para cambiar la transmisión de voz en inglés y chino (desconecte Bluetooth).

Presione durante 3 segundos para encender LED parpadeo rápido. 美思提示音

Tono de encendido.

Presione durante 3 segundos para encender LED parpadeo rápido. 美思提示音

Conexión por bluetooth

Se corta reproducción
(cuando la música está en pausa)

Se corta

La suspensión

La siguiente canción

Modo de carga

Bluetooth en espera de estado de emparejamiento: Indica un flash rápido

Tono de alerta en modo Bluetooth

Bluetooth emparejado con éxito: Interrupción máquina llave luz flash lento

Llave de intercomunicación

Presione para entrar en modo de intercomunicación.

Presione brevemente el nuevo par salir del modo de intercomunicación.

Presione largo para cambiar modo de transmisión y recepción de voz.

Doble clic en la tecla intercom. Despertar asistente de voz.

Condiciones de creación del intercomunicador: necesita una máquina en el modo de recepción del intercomunicador y una máquina en el modo de transmisión del intercomunicador para realizar el modo de intercomunicación. En este caso, las dos máquinas están en el mismo modo de recepción o entre en el modo de intercomunicación. En este caso, las dos máquinas están en el mismo modo de transmisión o entre en el modo de intercomunicación. En este caso, las dos máquinas están en el mismo modo de transmisión o entre en el modo de intercomunicación.

Diagrama de la parte superior del casco de audio inalámbrico. Las etiquetas y sus correspondientes partes del casco son:

- Botón de encendido / reproducción / pausa / respuesta / cuela**: Puntero al botón circular con un símbolo de 'W' multicolor.
- Indicador de trabajo bluetooth**: Puntero al símbolo 'W' multicolor en el centro del botón.
- Reducción de volumen/ música anterior**: Puntero al botón con un símbolo de flecha hacia la izquierda.
- Teclas de intercomunicación/ asistente de voz**: Puntero al botón con un icono de micrófono.
- Volumen plus/ siguiente canción**: Puntero al botón con un símbolo de flecha hacia la derecha.
- Intercomunicador para trabajar**: Puntero al botón con un icono de auriculares.
- Luz indicadora (verde)**: Puntero a la luz LED verde.
- Type-C**: Puntero al puerto de carga Type-C.
- Type-C Puerto de carga**: Puntero al puerto de carga Type-C.
- Indicador de carga (rojo)**: Puntero a la luz LED roja.

Haga doble clic en el botón de volumen para cambiar. Responder a la llamada automáticamente.		La llamada está llegando.		La llamada está llegando.		Cancelar desc. de la conexión eléctrica.		La llamada está llegando.
Responde automáticamente.		La llamada está llegando.		La llamada está llegando.		Cancelar desc. de la conexión eléctrica.		La llamada está llegando.
Responde automáticamente.		La llamada está llegando.		La llamada está llegando.		Cancelar desc. de la conexión eléctrica.		La llamada está llegando.
Responde automáticamente.		La llamada está llegando.		La llamada está llegando.		Cancelar desc. de la conexión eléctrica.		La llamada está llegando.

製品の概要

- 起動ボタン/再生一時停止 / 通話切れます
- 前一曲です+
- トークキー / 音声アシスタントです
- ボリューム+ / 次曲です
- ブルー투스インジケータです
- 充電口です
- スピーカー / スピーカー マイクポートです
- 充電ランプ(赤)です
- インターホン作業ランプ(緑)です

重要な注意事項

イヤホンを取り付ける前に、ワイヤレスユニットの指示に従って携帯電話に接続し、ヘルメットに取り付けられた充電ケーブルは、充電中に大きな違いがある場合は、スピーカーのヘルメット内の位置を確認してください。

充電ポートです

スピーカー/マクポートです

インターホン作業ランパ(緑)です

ポリューム+/- 次曲です

音質アシスタントです

トークキー/前一曲です

Bluetooth スイッチ ジグザグです

イヤホンを取り付ける前に、バックマニキュアルの指示に按って携帯電話に接続し、サウンド効果と音声を試聴してください。

ヘルメットに取り付けした後、調整効果と音声がヘルメット内の位置を調整してください

電源をいれまます

ダブルクリック音連切り替え
(Beep音0.2秒)

3秒長押しで起動します

シャットダウン

3秒間長押し
します閉鎖

LEDが消えます

LEDフラッシュです

[illegible]

ライトです
ライトアップは、
ヘッドライトのスイッチを
上へ押し、ヘッドライトが
点灯します。

↑
ヘッドライトのスイッチを
上へ押し、ヘッドライトが
点灯します。

ランプの裏です
オン/オフです
ランプの裏には、
ヘッドライトのスイッチが
あります。

↑
ヘッドライトのスイッチを
上へ押し、ヘッドライトが
点灯します。

通信モード切
り替え
ヘッドライトのスイッチを
下へ押し、ヘッドライトが
点灯します。

↑
ヘッドライトのスイッチを
下へ押し、ヘッドライトが
点灯します。

「自動通話です」
「手動で対応します」
ヘッドライトのスイッチを
上へ押し、ヘッドライトが
点灯します。

↑
ヘッドライトのスイッチを
上へ押し、ヘッドライトが
点灯します。

[illegible][illegible]

Y1520-20ホトメダス1

スビーカメラマダス1

バックアップ白ダス1

マジンガーカメラマダス1

充電ケーブルマダス1

取説説明書マダス1

出陣旗ダス

充電ケーブルマダス1

マジンガーカメラマダス1

Y1520-20ホトメダス1

スビーカメラマダス1

バックアップ白ダス1

マジンガーカメラマダス1

充電ケーブルマダス1

取説説明書マダス1

出陣旗ダス

注：当該説明はデライトを捨て、適合性（コンプライアンス）は必ずしも強制力に準拠して、これらの制約は無い。

① 任意の量の付いたこの装置は用途を生ずる。政府権を能動することである。
② 無制限に有する干渉を受ける可能性があるという場合は無断で盗取するよりも一時的なインストールで干渉しないことを保証します。最終的なインストールでは確かに無線ネットワークの受信に有害な干渉を与える。可能であればデバイスによる決定により、ユーザーが修正を試みることを奨励する。

以下の1つ以上の措置による干渉。

受電アンテナの向きを変更または設置を変更する
デバイスと中継機の距離を増やします。
受電機とは異なる周波数のソフトウェアにデバイスを接続する

誤操作を避けるには、

③ デバイスを変更するには、ユーザーまたは技術のあるデジタル技術者に問い合わせ下さい。

ユーザがデバイス責任によって明確に承認した上で、当該装置はすべての機能が動作し、操作には次の条件があります。

(1) 当該機器は有線干渉を引き起こさない可能性があります。
④ デバイスは、可能性を含む発信した干渉を受け入れなければならないレベル以上の動作を引き起さず。

Bluetoothのペアリングに成功しました
キーライトの点滅がなくなります

Bluetoothモードのアラームです

Bluetoothモードのアラームを待ちます:
作業ランプが点滅します

1. 製品を夜明けに投入しないで、爆発を避けてください。
2. 尖鋭器に近づかないでください。物は製品に損傷を与えないでください。
3. 製品の電気部品の損傷を避けるために、製品を分解しないでください。
4. 長時間が含まないので、乾燥場所に置いてください。