

FM TRANSMITTER FOR CAR



Service Email address: support@lencent.info

USER MANUAL

IMPORTANT INSTRUCTIONS


- 1.SAVE THIS INSTRUCTION- This manual contains important safety and operating instructions for the product.
- 2.Before using the product, please read all instructions and cautionary markings on Vehicle Battery Adapters.
- 3.For the best audio quality, please set the volume of your phone and FM transmitter to the max level, and then adjust the car volume.
- 4.If the noise is too loud, please try another blank FM station.
- 5.It is normal that the signal of any FM transmitter sometimes can be interfered by the surrounded radio or the similar frequency signal, resulting in noise.
- 6.To prevent your car battery from being drained, please unplug the product after you turn off the car.
- 7.Do not expose the product to rain, moisture, or snow.
- 8.Do not disassemble the product, incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
- 9.To reduce risk of electric shock, unplug the product before attempting any maintenance. Turning off controls will not reduce this risk.

FEATURES

- 1.PD and QC3.0 port for fast charge,DC output 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A max.
- 2.10 light color modes: Red,Blue, Green, Yellow,Purple, Cyan, White, Rainbow, Flowing rainbow and off. Light switch design for the outer circle of the product creates new atmosphere for the interior space of the car.

3. Activate phone voice assistance like Siri, Bixby, Google Assistant, etc..
4. Transmit music/navigation of your Bluetooth enabled phone to car stereo via FM signal.
5. Bluetooth V5.0, auto connect with the last connected device.
6. Answer hands-free phone calls.
7. Transmit music from U disk(Up to 32G)to car stereo via FM signal.
- 8.Play lossless music from U disk. Support music in MP3 / WMA / FLAC format.
- 9.Display car battery voltage when plugged into the cigarette lighter.

DIAGRAM



SPECIFICATION:

Bluetooth Version: V5.0

QC port output current: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

PD port output current: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

Frequency Range: 2.402~2.480 GHz

Bluetooth Range: up to 5 meters


Acceptable U disk capacity: up to 32G

OPERATIONS



Function	Operation
Power On/Off	Plug/Unplug the product into/from the car cigarette lighter
Display car battery voltage	Plug the product into the car cigarette lighter, the display will show car voltage for 1 sec.
Adjust Frequency	Press and hold the "MFB" button until the display shows the frequency number and keeps flashing, then rotate the button to change its frequency
Play/ Pause/Answer/Hang up	Press the "MFB" once
Reject a call	Press and hold the "MFB" for 2 seconds
Redial the last number	Press the "MFB" twice
Volume Up/Down	Rotate the "MFB"
Next/Previous Song	Press the "Next/Previous" button once
Switch light mode	Press the "Light Switch"
Switch music source	Press and hold the "Next" button to switch from Bluetooth mode or U disk mode music, when switch to Bluetooth mode, you have to press "MFB" once to start the music.
Activate phone voice assistance	Under Bluetooth mode, press and hold the "Previous" button

INSTRUCTION

1.Plug the transmitter into your car cigarette lighter, the display flashes means it is in pairing mode.



2.Turn on the Bluetooth function of your phone, search for Bluetooth devices and select "T70" to connect.




The display will stop flashing once it is paired successfully.


Auto-connect: The product will auto-connect the last connected phone when turned on next time. (Please turn on the Bluetooth function of your phone first before turning on the product.)

3. Tune the car FM radio to a blank frequency, for example: 88.1. Any station is fine as long as it is not in used, blank (no broadcast).

Please note that you should set your car radio to a “Manual Search” mode. The radio will skip the blank FM frequency automatically if it is under the mode of “Auto Search”



4. Pair the frequency of the product with the same one of the car FM radio. (Please refer the OPERATIONS Part “Adjust Frequency”)




5. Open the music player/navigation of your phone, now you can play music or navigation through your car stereo system or answer hands free call.

Tip: Set the phone volume and transmitter volume to the max level first, then adjust your car volume to an appropriate level to get the best sound quality.



6. If you want to use an U disk, please also set up the product by following step 1, 3, 4 and insert the U disk into the product. It will automatically detect and play the music in MP3 / WMA / FLAC format.



DE

ANWEISUNGEN


- 1, BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF – Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für das Produkt.
- 2, Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie alle Bedienungsanleitung und Warnhinweise des LENCENT T70 FM Transmitter Adapters.
- 3, Um bessere Tonqualität zu genießen, stellen Sie bitte auf volle Lautstärke Ihrer Handys und des FM Transmitters, dann setzen Sie die Lautstärke des Autos.
- 4, Wenn das Störgeräusch sehr laut ist, stellen Sie bitte auf andere FM Station ein.
- 5, Es ist normal, dass das Signal des FM-Senders erzeugt manchmal Rauschen aufgrund von Störungen durch umgebende Radios oder ähnliche Frequenzsignale.
- 6, Wenn Sie Ihr Auto parken, bitte stecken Sie den Transmitter nicht, um die Akkus des Autos zu sparen.
- 7, Setzen Sie das Produkt nicht Regen, Feuchtigkeit oder Schnee aus.
- 8, Zerlegen Sie das Produkt nicht, ein falscher Zusammenbau kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- 9, Bevor Sie Reparatur des Adapters nehmen, ziehen Sie es, um Risiko von elektrischem Schlag zu verringern.

EIGENSCHAFTEN:

- 1, PD und QC3,0 Anschlüsse für Schnellladung, DC Ausgang 5V / 3A, 9V / 2A, 12A / 1,5A max.
- 2, 10 Faben Modi: Rot, Blau, Grün, Gelb, Lila, Cyan, Weiß, Regenbogen, fließender Regenbogen und aus. Lichtschalterdesign für den äußeren Kreis des Produkts schafft eine neue Atmosphäre für den Innenraum des Autos.

- 3, Die Sprachsteuerung des Telefons wie Siri, Bixby, Google Assistant usw.. aktivieren.
- 4, Musik/Navigation Ihres Bluetooth-fähigen Telefons per FM-Signal an das Autoradio übertragen.
- 5, Bluetooth V5.0, automatische Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät.
- 6, Freisprechanrufe annehmen.
- 7, Musik von der U-Disk (bis zu 32 G) über das FM-Signal an das Autoradio.
- 8, Verlustfreie Musik von der U-Stick abspielen. Unterstützt Musik im MP3 / WMA / FLAC-Format.
- 9, Das Bildschirm zeigt die Autobatteriespannung an, wenn der Transmitter an den Zigarettenanzünder eingesteckt ist.

DIAGRAMM



SPEZIFIKATIONEN:

Bluetooth-Version: V5.0

Ausgangsstrom des QC-Anschlusses: 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A

Ausgangsstrom des PD-Anschlusses: 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A

Frequenzbereich: 2,402 ~ 2,480 GHz

Bluetooth-Reichweite: bis zu 5 Meter


Akzeptable U-Stick-Kapazität: bis zu 32 G

OPERATIONEN



Funktionen	Operationen
Ein-Ausschalten	Stecken Sie das Produkt in oder aus dem Zigarettenanzünder des Autos.
Autobatteriespannung anzeigen	Stecken Sie das Produkt in den Zigarettenanzünder des Autos, das Display zeigt 1 Sekunde lang die Autospannung an
Frequenz einstellen	Halten Sie die „MFB“-Taste gedrückt, bis das Display die Frequenznummer anzeigt und weiter blinkt, dann drehen Sie die Taste, um die Frequenz zu ändern
Musikwiedergabe/Pause/ Antwort/Auflegen	Drücken Sie einmal die „MFB“
Anruf ablehnen	Drücken und halten Sie die „MFB“ für 2 Sekunden.
Wahlwiederholung der letzten Telefon-Nummer	Drücken Sie die „MFB“ zweimal
Lauter/Leiser	Drehen Sie das „MFB“
Nächstes/Vorheriges Lied	Drücken Sie einmal die Taste „Weiter/Zurück“
Lichtmodus wechseln	Drücken Sie den „Lichtschalter“
Musikquelle wechseln	Halten Sie die Taste "Weiter" gedrückt, um vom Bluetooth-Modus oder U-Stick-Modus Musik zu wechseln. Wenn Sie in den Bluetooth-Modus wechseln, müssen Sie "MFB" einmal drücken, um die Musik zu starten
Sprachsteuerung des Telefons aktivieren	Halten Sie im Bluetooth-Modus die „Vorheriges Lied“ Taste gedrückt.

ANLEITUNG ZUM GEBRAUCH

- 1, Stecken Sie den FM-Sender in den Zigarettenanzünder Ihres Autos, die Anzeige blinkt, es bedeutet, dass er sich im Pairing-Modus befindet.



- 2, Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Handy, dann stellen Sie eine Verbindung zu „T70“ her.




Das Bildschirm hört auf zu blinken, sobald es erfolgreich gekoppelt wurde.


Automatisch verbinden: Mit dem letztmalig verwendeten Gerät automatisch verbinden. (Bevor der Transmitter eingeschaltet ist, bitte aktivieren Sie erst die BT-Funktionlität Ihrem Handys).

3, Stellen Sie Ihr Auto FM Radio auf eine leere Station ein, z.B. 88,1.
Jede Station ist in Ordnung, solange sie leer ist (Nicht verwendet ist).

Bitte beachten Sie, dass Sie das Autoradio auf den Modus „Manuelle Suche“ einstellen sollten. Das Radio überspringt die leere Frequenz automatisch, wenn es sich im Modus "Automatische Suche" befindet.




4, Paaren Sie die Frequenz des Produkts mit der gleichen des FM-Autoradios. (Bitte lesen Sie den Abschnitt BETRIEB „Frequenz einstellen“).




5, Öffnen Sie den Musikwiedergabe / die Navigation Ihres Telefons, jetzt können Sie Musik oder Navigation über Ihr Autoradio abspielen oder Freisprechanrufe beantworten.

Tipp: Stellen Sie zuerst die Lautstärke des Telefons und des Senders auf die maximale Lautstärke ein und stellen Sie dann die Lautstärke Ihres Autos auf einen geeigneten Wert ein, um die beste Klangqualität zu erzielen.



6, Wenn Sie eine U-Stick verwenden möchten, stellen Sie bitte auch das Produkt ein, indem Sie die Schritte 1, 3, 4 befolgen und das U-Stick in das Produkt einlegen. Es erkennt und spielt die Musik im MP3 / WMA / FLAC-Format aromatisch ab.



REMARQUES IMPORTANTES


- 1, Conservez cette instruction - Ce manuel contient des instructions de sécurité et d'utilisation importantes pour le produit.
- 2, Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les instructions et tous les signes avant-coureurs sur le LENCENT FM adaptateur T70.
- 3, Pour la meilleure qualité sonore, Réglez le volume de votre téléphone et de votre émetteur FM au maximum, puis réglez le volume de la voiture.
- 4, Si le bruit est trop fort, essayez une autre station FM vierge.
- 5, Le signal de n'importe quel émetteur FM puisse parfois être brouillé autour de la radio ou les signaux de fréquence similaires, C'est normal que le émetteur FM entraîne du bruit dans Cette situation.
- 6, Pour prévenir votre batterie de voiture épuisée, Débranchez l'appareil après avoir fermé la voiture.
- 7, N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité ou à la neige.
- 8, Ne démontez pas le produit et un mauvais remontage peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie.
- 9, Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le produit avant de tenter toute maintenance. La fermeture des contrôles ne réduit pas ce risque.

FONCTIONNALITÉ

- 1, Les ports PD et QC3.0 pour une charge rapide, sortie CC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A max.
- 2, 10 Mode lumière: rouge, bleu, vert, jaune, violet, cyan, blanc, arc-en-ciel, arc-en-ciel fluide et désactivé. La conception de l'interrupteur de lumière de l'anneau extérieur du produit crée une nouvelle atmosphère pour l'espace intérieur

- 3, Activez l'assistant vocal du téléphone comme Siri, Bixby, Google Assistant, etc...
- 4, Transférez de la musique / navigation de votre téléphone Bluetooth vers votre autoradio via un signal FM.
- 5, Bluetooth V5.0, Automatiquement appairier avec le dernier appareil connecté.
- 6, Répondre aux appels mains libres.
- 7, transmettre la musique du disque U (jusqu'à 32G) à l'autoradio via le signal FM.
- 8, Jouez la musique du disque U, la musique au format MP3 / WMA / FLAC est prise en charge.
- 9, La tension de la batterie de la voiture s'affiche lorsque l'allume cigare est inséré.

DIAGRAMME



SPÉCIFICATION:

Version Bluetooth : V5.0

Courant de sortie du port QC: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

Courant de sortie du port PD : 5 V/3 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A

Gamme de fréquences : 2,402~2,480 GHz

Portée Bluetooth : jusqu'à 5 mètres


Capacité de disque U acceptable : jusqu'à 32G

OPÉRATIONS



Function	Opération
Source de courant Marche / arrêt	Insérez/débranchez l'appareil de l'allume cigare de voiture.
Affiche la tension de la batterie de la voiture	Insérez l'appareil dans l'allume cigare de voiture et l'écran affichera la tension de la voiture pendant 1 seconde.
Ajuster la fréquence	Appuyez sur la touche « MFB » et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche le numéro de fréquence et continue à clignoter, puis faites pivoter le bouton pour modifier sa fréquence.
Jouer/Pauser/Répondre/ Raccrocher	Appuyez une fois sur le « MFB »
Refuser de répondre	Appuyez et maintenez le « MFB » pendant 2 secondes
Refaire le dernier nombre	Appuyez deux fois sur le « MFB »
Volume de son Augmenter/ Baisser	Pivotez le « MFB »
Chanson suivante/ précédente	Appuyez une fois sur le bouton«Suivant/Précédent»
Changer de mode d'éclairage	Appuyez sur l'interrupteur d'éclairage
Changer de source de musique	Appuyez et maintenez la touche enfoncée «Suivant» pour passer de la musique du mode Bluetooth ou du mode clé USB, vous devez appuyez une fois sur « MFB » pour démarrer la musique.
Activez l'assistant vocal du téléphone	En mode Bluetooth, maintenez enfoncé le bouton « Prochaine chanson »

INSTRUCTION

1, Branchez l'émetteur sur l'allume-cigare de voiture et l'écran clignote pour indiquer qu'il est en mode d'appairage.



2, Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone, recherchez les appareils Bluetooth et sélectionnez « T70 » pour vous connecter.



Lorsque l'appariement réussit, l'affichage cesse de clignoter.

Connexion automatique: la prochaine fois que vous l'allumez, le produit se connecte automatiquement au dernier téléphone connecté. (Activez le Bluetooth de votre téléphone avant d'allumer le produit)

3, Réglez la radio FM de la voiture sur une fréquence vierge, par exemple : 88.1. N'importe quelle station est bonne tant qu'elle n'est pas utilisée, vide (pas de diffusion).

Veuillez noter que vous devez régler votre autoradio sur un mode « Recherche manuelle ». La radio pourrait sauter la fréquence vierge quand elle est en mode de recherche automatique.


Syntonisez à une fréquence vide. Par exemple : 88.1




Autoradio

FM 88.1 ✓

4, Faire correspondre la fréquence du produit à la fréquence de l'autoradio FM. (Voir « Ajustement de la fréquence » dans la section Opérations).



Ajustez la fréquence est la même que dans la voiture.




5, Allumez le lecteur de musique / navigation de votre téléphone, et maintenant vous pouvez jouer de la musique ou naviguer ou répondre aux appels mains libres via le système audio de votre voiture.

Pointe: Tournez d'abord le volume de votre téléphone et le volume de l'émetteur au maximum, puis tournez le volume de la voiture jusqu'au niveau approprié pour une qualité sonore optimale.



6, Si vous souhaitez utiliser une clé USB, définissez le produit aux étapes 1, 3 et 4 et insérez la clé USB dans le produit. Il détecte et lit automatiquement la musique au format MP3 / WMA / FLAC.



ISTRUZIONI IMPORTANTI


1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI- Questo manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza e il funzionamento del prodotto.
2. Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze sugli adattatori per trasmettitori FM LENCENT T70.
3. Per la migliore qualità audio, impostare il volume del telefono e del trasmettitore FM al livello massimo, quindi regolare il volume dell'auto.
4. Se il rumore è troppo forte, prova con un'altra stazione FM vuota.
5. È normale che il segnale di qualsiasi trasmettitore FM a volte possa essere disturbato dalla radio circostante o da un segnale di frequenza simile, causando rumore.
6. Per evitare che la batteria dell'auto si scarichi, scollegare il prodotto dopo aver spento l'auto.
7. Non esporre il prodotto a pioggia, umidità o neve.
8. Non smontare il prodotto, un rimontaggio non corretto può comportare il rischio di scosse elettriche o incendi.
9. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare il prodotto prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione. La disattivazione dei controlli non ridurrà questo rischio.

CARATTERISTICHE:

1. Porta PD e QC3.0 per la ricarica rapida, uscita DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A max.
2. 10 modalità di colore della luce: rosso, blu, verde, giallo, viola, ciano, bianco, arcobaleno, arcobaleno fluente e spento.
Il design dell'interruttore della luce per il cerchio esterno del prodotto crea una nuova atmosfera per lo spazio interno dell'auto.

3. Attiva l'assistenza vocale del telefono come Siri, Bixby, Google Assistant, ecc.
4. Trasmette musica/navigazione del tuo telefono abilitato Bluetooth all'autoradio tramite segnale FM.
5. Bluetooth V5.0, connessione automatica con l'ultimo dispositivo connesso.
6. Risponde alle telefonate in vivavoce.
7. Trasmette musica dal disco U (fino a 32G) all'autoradio tramite segnale FM.
8. Riproduce musica senza perdita di dati dal disco U. Supporta la musica in formato MP3 / WMA / FLAC.
9. Visualizza la tensione della batteria dell'auto quando è collegata all'accendisigari.

DIAGRAMMA



SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

Versione Bluetooth: V5.0

Corrente di uscita della porta QC: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

Corrente di uscita della porta PD: 5 V/3 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A

Gamma di frequenza: 2,402~2,480 GHz

Portata Bluetooth: fino a 5 metri


Capacità del disco U accettabile: fino a 32G

OPERAZIONI


Funzione	Operazione
Accensione/Spegnimento	Collega/Scollega il prodotto dall'accendisigari dell'auto
Visualizzare la tensione della batteria dell'auto	Collegare il prodotto all'accendisigari dell'auto, il display mostrerà la tensione dell'auto per 1 secondo.
Regolare la frequenza	Tenere premuto il pulsante "MFB" finché il display non mostra il numero della frequenza e continua a lampeggiare, quindi ruotare il pulsante per modificarne la frequenza
Riproduci/Pausa/ Rispondi/Riaggancia	Premere il tasto "MFB" una volta
Rifiutare una chiamata	Tenere premuto il tasto "MFB" per 2 secondi
Ricomporre l'ultimo numero	Premere due volte il tasto "MFB"
Volume su/giù	Ruotare il tasto "MFB"
Brano successivo/precedente	Premere una volta il tasto "Successivo / Precedente"
Cambiare modalità luce	Premere "Interruttore della luce"
Cambiare sorgente musicale	Tenere premuto il tasto "Successivo" per passare dalla modalità Bluetooth o dalla modalità disco U alla musica; quando si passa alla modalità Bluetooth è necessario premere una volta "MFB" per avviare la musica.
Attivare l'assistenza vocale del cellulare	In modalità Bluetooth, tieni premuto il tasto "Precedente"

ISTRUZIONI

1. Collega il trasmettitore all'accendisigari dell'auto, il display che lampeggia significa che è in modalità di accoppiamento.



2. Attiva la funzione Bluetooth del tuo telefono, cerca i dispositivi Bluetooth e seleziona "T70" per connetterti.



< Settings Bluetooth	
Bluetooth	
DEVICES	
T70	Connected

Il display smetterà di lampeggiare una volta accoppiato con successo.

Connessione automatica: il prodotto si conatterà automaticamente all'ultimo telefono connesso alla successiva accensione.

(Si prega di attivare la funzione Bluetooth del telefono prima di accendere il prodotto.)

3. Sintonizzare l'autoradio FM su una frequenza vuota, ad esempio: 88.1. Qualsiasi stazione va bene finché non è in uso, vuota (nessuna trasmissione).

Si prega di notare che è necessario impostare l'autoradio in modalità "Ricerca manuale". La radio salterà automaticamente la frequenza FM vuota se è in modalità "Ricerca automatica".

Sintonizzare l'autoradio FM su una frequenza vuota, ad esempio: 88.1



Autoradio

FM 88.1 ✓

4. Accoppiare la frequenza del prodotto con la stessa della radio FM dell'auto. (Fare riferimento alla parte OPERAZIONI "Regolazione della frequenza")




5. Aprire il lettore musicale/navigazione del telefono, ora è possibile riprodurre musica o navigare attraverso l'impianto stereo dell'auto o rispondere a chiamate in vivavoce.

Suggerimento: impostare prima il volume del telefono e del trasmettitore al livello massimo, quindi regolare il volume dell'auto a un livello appropriato per ottenere la migliore qualità del suono.



6. Se si desidera utilizzare un disco U, configurare anche il prodotto seguendo i passaggi 1, 3, 4 e inserire il disco U nel prodotto.

Rileverà automaticamente e riprodurrà la musica in formato MP3 / WMA / FLAC.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES


1. GUARDE ESTA INSTRUCCIÓN: este manual contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento del producto.
2. Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en los adaptadores de transmisor FM LENCENT T70.
3. Para obtener la mejor calidad de audio, configure el volumen de su teléfono y transmisor FM al nivel máximo y luego ajuste el volumen del automóvil.
4. Si el ruido es demasiado alto, pruebe con otra estación de FM en blanco.
5. Es normal que la señal de cualquier transmisor de FM a veces pueda verse interferida por la radio envolvente o la señal de frecuencia similar, lo que genera ruido.
6. Para evitar que se agote la batería de su coche, por favor desenchufe el producto después de apagar el coche.
7. No exponga el producto a la lluvia, la humedad o la nieve.
8. No desmonte el producto, el montaje incorrecto puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
9. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el producto antes de intentar cualquier mantenimiento. Apagar los controles no reducirá este riesgo.

CARACTERÍSTICAS:

1. Puerto PD y QC3.0 para carga rápida, salida DC 5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A máx.
2. 10 modos de color de la luz: rojo, azul, verde, amarillo, morado, cian, blanco, arco iris, arco iris que fluye y apagado. El diseño del interruptor de luz para el círculo exterior del producto crea una nueva atmósfera para el espacio interior del automóvil.

- 3.Active el control de voz del teléfono como Siri, Bixby, Asistente de Google, etc...
- 4.Transmita música / navegación de su teléfono habilitado con Bluetooth al estéreo del automóvil a través de la señal FM.
- 5.Bluetooth V5.0, auto conectar con el último dispositivo conectado.
- 6.Responda llamadas telefónicas con manos libres.
- 7.Transmita música desde el disco U (hasta 32G) al estéreo del automóvil a través de la señal FM.
- 8.Reproduzca música sin pérdidas desde el disco U. Admite música en formato MP3 / WMA / FLAC.
- 9.Muestra el voltaje de la batería del automóvil cuando se conecta al encendedor de cigarrillos.

DIAGRAMA



ESPECIFICACIONES:

Versión de Bluetooth: 5.0

Corriente de salida del puerto de control de calidad: 5V / 3A ,
9V / 2A , 12V / 1.5A

Corriente de salida del puerto PD: 5V / 3A , 9V / 2A , 12V / 1.5A

Rango de frecuencia: 2.402 ~ 2.480 GHz

Alcance de Bluetooth: hasta 5 metros


Capacidad de disco U aceptable: hasta 32G

OPERACIONES


Función	Operación
Encendido/Apagado	Enchufe / desenchufe el producto en / del encendedor de cigarrillos del automóvil
Muestra el voltaje de la batería del automóvil	Conecte el producto al encendedor de cigarrillos del automóvil, la pantalla mostrará el voltaje del automóvil durante 1 segundo.
Ajusta Frecuencia	Mantenga presionado el botón "MFB" hasta que la pantalla muestre el número de frecuencia y siga parpadeando, luego gire el botón para cambiar su frecuencia
Reproducir/Pausar/Responder/Colgar	Presione el "MFB" una vez
Rechazar una llamada	Mantenga presionado el "MFB" durante 2 segundos
Volver a marcar el último número	Presione el "MFB" dos veces
Subir/Bajar Volumen	Gire el "MFB"
Canción Siguiente/Anterior	Presione el botón "Siguiente / Anterior" una vez
Cambiar el modo de luz	Presione el "Interruptor de luz"
Cambiar fuente de música	Mantenga presionado el botón "Siguiente" para cambiar del modo Bluetooth o la música en modo disco U, cuando cambie al modo Bluetooth, debe presionar "MFB" una vez para iniciar la música.
Activar el control por voz del teléfono	En el modo Bluetooth, mantenga presionado el botón de "Canción anterior"

INSTRUCCIÓN

1. Conecte el transmisor al encendedor de cigarrillos de su automóvil, la pantalla parpadea significa que está en modo de emparejamiento.



2. Encienda la función Bluetooth de su teléfono, busque dispositivos Bluetooth y seleccione "T70" para conectarse.



< Settings Bluetooth	
Bluetooth 	
DEVICES  	
T70	Connected

La pantalla dejará de parpadear una vez que se haya emparejado correctamente.

Auto conectar: El producto conectará automáticamente el último teléfono conectado cuando se encienda la próxima vez. (Encienda la función Bluetooth de su teléfono antes de encender el producto).

3. Sintonice la radio FM del automóvil en una frecuencia en blanco, por ejemplo: 88.1. Cualquier estación está bien siempre y cuando no esté en uso, en blanco (sin transmisión).

Por favor tenga en cuenta que debe configurar la radio de su automóvil en un modo de "Búsqueda Manual". La radio omitirá la frecuencia FM en blanco automáticamente si está en el modo de "Búsqueda automática".


Sintonice una frecuencia en blanco. Por ejemplo: 88,1




Estéreo de Coche

FM 88.1 ✓

4. Empareje la frecuencia del producto con la misma de la radio FM del automóvil. (Por favor consulte la sección OPERACIONES "Ajusta Frecuencia")



Ajusta la frecuencia igual que el coche.




5. Abra el reproductor de música / navegación de su teléfono, ahora puede reproducir música o navegar a través del sistema estéreo de su automóvil o contestar llamadas de manos libres.

Consejo: Primero configure el volumen del teléfono y el volumen del transmisor al nivel máximo, luego ajuste el volumen de su automóvil a un nivel apropiado para obtener la mejor calidad de sonido.



6. Si desea utilizar un disco U, configure también el producto siguiendo los pasos 1, 3, 4 e inserte el disco U en el producto. Detectará automáticamente y reproducirá la música en formato MP3 / WMA / FLAC.



FCC STATEMENT

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF EXPOSURE WARNING STATEMENTS

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.


Manufacturer: LENCENT Technology Co., Ltd.

Room1102, No 16 BaoNing Street, Tianhe District,
510520, Guangzhou Guangdong China



Prolinx Global LTD

27 Old Gloucester Street
London, WC1N 3AX, United Kingdom



Prolinx GmbH

Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf
Germany



MADE IN CHINA