

údaje Wi-Fi.

Při zapnutí Key Light Air podrž resetovací tlačítko po dobu 10 sekund pomocí kancelářské sponky nebo podobného nástroje. Světlo zabliká a poté se automaticky restartuje.

Část 4: Varování

Key Light Air se může při delším používání zahřívat. Zacházej s ním opatrně.

Nezakrývej Key Light Air ani jeho ventilační otvory, aby nedošlo k přehřátí.

Udržuj světlo mimo dosah koberců, záclon a jiných hořlavých materiálů.

Buď obzvlášť opatrný při instalaci nebo používání světla poblíž dětí.

Na Key Light Air nepřipevňuj žádné doplňky ani jiné předměty kromě těch, které doporučuje výrobce.

Nenechávaj Key Light Air na přímém slunečním světle.

Nevytavuj Key Light Air silnému průvanu nebo větru, který by mohl způsobit jeho kývání nebo převrácení.

K čištění Key Light Air použij měkký hadřík navlhčený vodou a jemným čisticím prostředkem. Vyhybej se rozpouštědlům, ředidlům nebo agresivním čisticím prostředkům, které by mohly trvale poškodit povrch. Příslušenství Focus Grid (prodává se samostatně) vyžaduje zvláštní péči kvůli svému citlivému materiálu.

ET

1. osa: Valgusti paigaldamine Lauamansett Key Light Air jaoks

Kõigil Key Light Air mudelitel ei ole komplektis kinnitust. Kontrolli karbi sisu, et veenduda, kas statiiv on komplektis.

1. Aseta klamber laua servale ja keera käepidet vastupäeva (ülalt vaadates), et see kindlalt kinnitada. Ära pinguta liiga kõvasti.

2. Kui kinnitad klambri kitsasse kohta, tõmba vajadusel rätiskäepidet alla, et seda ümber paigutada.

3. Krui kaasasolev kuulikinnitus Key Light Airi tagaküljel asuvasse keskmisse kinnituspunkti.

4. Sisesta kuulikinnitus aluse otsas olevasse hoidikusse ja keera nuppu päripäeva, et see kinnitada.

5. Lõdvesta lukustuspoli, et reguleerida aluse kõrgust.

6. Ühenda kaasasolev USB-C kaabel Key Light Airi tagaküljele ja juhi see läbi aluse sisseehitatud kaabelkanali. Kinnita klambri (kaasas), et kõik oleks korras.

Muud keermestatud kinnitused

Key Light Airi tagaküljel on kolm 1/4-tollist kinnituspunkti. Kui kasutad seda kohandatud seadistuses, joonda oma kinnituse krui ühe neist keermestestega ja keera päripäeva, kuni see on kindlalt kinnitatud.

MagSafe-hoidik

Key Light Airi tagaküljel on magnetrõngas MagSafe-kinnituse jaoks. Kinnitamiseks joonda valgusti oma MagSafe-ühilduva hoidikuga ja lase magnetil automaatselt kokku tõmbuda.

Hoiatus: Key Light Air tekitab kasutamise ajal soojust. Paigalda see hästi

ventileeritavasse kohta ja veendu, et tagumised jahutusavad oleksid vabad, et tagada õige õhuvool.

2. osa: Valgusti toite ühendamine

Ühenda kaasasolev USB-C-kaabel Key Light Airi tagaküljele ja teise otsa arvuti USB-C-porti.

Täisheleduse saavutamiseks kasuta vähemalt 30 W USB-C-toiteadapterit, mis toetab Power Delivery (PD 3.0 või uuemat), näiteks PD30 toiteallikat (müüakse eraldi).

Liikvel olles valguse jaoks kinnita ühilduv akupank MagSafe-rõnga külge ja ühenda see oma valguse USB-C-porti lähikese kaabliga.

Kui toide on ühendatud, vajuta toitenuppu, et lülitada Key Light Air sisse. Hoi a nuppu all, et see välja lülitada.

Tähelepanu: kui Key Light Air süttides vilgub, ei saa see sisavalt voolu. Kontrolli, et kasutad PD 3.0 (või uuema) versiooniga ühilduvat toiteallikat ja sertifitseeritud kaablit.

Key Light Airi heledus sõltub toiteallikast: arvuti USB-C-port annab kuni umbes 1000 lm (sõltuvalt porditüübist), samas kui toiteadapter või toitepank võib anda kuni umbes 2100 lm (sõltuvalt väljundvõimsusest). Enamasti on arvuti USB-C-port piisava heledusega igapäevaseks kasutamiseks.

3. osa: Valgusti kasutamine

Puutetundlik juhtimine

Lülita Key Light Air sisse, vajutades alumise serva all olevat toitenuppu.

Key Light Air on vaikimisi seatud heledusrežiimile. Puuduta pluss- (+) või miinusnuppu (-), et heledust järk-järgult reguleerida. Hoi a mõlemat nuppu korraga all, et lülitada värvtemperatuuri režiimi – lamp vilgub kaks korda. Seejärel puuduta pluss- või miinusnuppu, et reguleerida värvtemperatuuri 100 K sammudega. Hoi a mõlemat nuppu korraga all uuesti, et naasta heledusrežiimi – lamp vilgub üks kord.

Hoi a eelseadistuse nuppu all 5 sekundit, et salvestada praegused heleduse ja värvtemperatuuri seaded. Puuduta nuppu, et laadida varem salvestatud seaded.

USB-juhtimine

Laadi alla tasuta Control Center rakendus aadressilt elgato.com/s/downloads, et juhtida Key Light Airi arvutist.

Ühenda Key Light Air otse arvuti USB-porti, mitte USB-jaoturisse. Parima tulemuse saavutamiseks kasuta USB 3.2 Gen 2 porti, mis toetab 15 W toiteedastust.

Kui toide on ühendatud, ühendub Key Light Air automaatselt Control Center rakendusega. Rakenduse abil saad valgust sisse või välja lülitada, reguleerida heledust ja värvtemperatuuri või värskendada püsivara.

Wi-Fi-juhtimine

Laadi alla tasuta Control Center rakendus iOS-i või Androidi jaoks, et juhtida Key Light Airi mobiilseadme kaudu.

Tähelepanu: kontrolli, et Bluetooth ja Wi-Fi oleksid seadmes sisse lülitatud, ja anna rakendusele Control Center nendele funktsioonidele juurdepääs.

Varusta Key Light Air toitega, kasutades PD-ühilduvat toiteadapterit või toitepanka.

Lülita Key Light Air sisse, vajutades alumise serva all olevat toitenuppu.

Ava Control Center rakendus ja vali nupp „Lisa (+)“, et lamp siduda. Rakenduse abil

saad Key Light Airi sisse ja välja lülitada, reguleerida heledust ja värvtemperatuuri või värskendada püsivara.

Lähtestamine

Lähtestusnupu vajutamise taastab valgusti tehasesätteid ja kustutab kõik Wi-Fi-andmed.

Kui Key Light Air on sisse lülitatud, hoi a lähtestusnuppu klambri või muu samase vahendiga 10 sekundit all. Valgus vilgub ja käivitub seejärel automaatselt uuesti.

4. osa: Hoiatused

Key Light Air võib pikaajalisel kasutamisel soojeneda. Käitle ettevaatlikult.

Ära kata Key Light Airi ega selle jahutusavasid, sest see võib põhjustada ülekuumenemist.

Hoi a Key Light Air eemal vaipadest, kardinatest ja muudest kergesti süttivatest materjalidest.

Ole eriti ettevaatlik, kui paigaldad või kasutad Key Light Airi laste läheduses.

Ära kinnita Key Light Airi külge lisatarvikuid ega muid esemeid peale nende, mida tootja on soovitanud.

Ära jäta Key Light Airi otsese päikesevalguse kätte.

Välidi Key Light Airi paigaldamist kohtadesse, kus tugev tuul või õhuvool võib selle kõikum a panna või ümber lükata.

Key Light Airi puhastamiseks kasuta pehmet lappi, vett ja õrna puhastusvahendit. Välidi lahusteid, vedeldajaid või tugevaid puhastusvahendeid, mis võivad pinda jäädavalt kahjustada. Focus Grid lisatarvik (müüakse eraldi) nõuab oma õrna materjali tõttu erilist hoolt.

HU

1. szakasz: A lámpa felszerelése Asztali tartó a Key Light Air-hez

Nem minden Key Light Air modellhez tartozik tartó. Ellenőrizd a doboz tartalmát, hogy megtudd, van-e mellékelve.

1. Helyezd a bilincset az asztal szélére, és fordítsd el a fogantyút balra (felülről nézve), hogy rögzítsd. Ne húzd meg túl erősen.

2. Szűk helyeken történő rögzítéskor húzd le a racsnis fogantyút, hogy szükséges esetén áthelyezhesd.

3. Csavard be a mellékelt gömbcsatlakozót a Key Light Air hátulján található középső rögzítési pontba.

4. Helyezd a gömbcsatlakozót a tartó végén lévő foglalatba, majd az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzítsd.

5. Lászd meg a rögzítőcsavart, hogy beállíthasd a tartó magasságát.

6. Csatlakoztasd a mellékelt USB-C kábelt a Key Light Air hátuljához, majd vezesd végig a tartó beépített kábelcsatormáján. Rögzítsd egy klipsszel (mellékelve), hogy minden rendezett maradjon.

Egyéb menetes rögzítések

A Key Light Air hátulján három 1/4 hüvelykes rögzítési pont található. Ha egyedi felszerelésben szeretnéd használni, igazítsd a tartócsavart bármelyik menetes ponthoz, és fordítsd el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg szorosan

rögzül.

MagSafe tartó

A Key Light Air hátulján mágneses gyűrű található a MagSafe-rögzítéshez. A rögzítéshez igazítsd a lámpát a MagSafe-kompatibilis tartóhoz, és hagyd, hogy a mágnesek automatikusan kapcsolódjanak.

Figyelem: A Key Light Air használat közben felmelegszik. Helyezd jól szellőző helyre, és tartsd szabadon a hátsó szellőzőnyílásokat a megfelelő légáramlás érdekében.

2. szakasz: A lámpa áramellátása

Csatlakoztasd a mellékelt USB-C kábelt a Key Light Air hátuljához, majd a másik végét a számítógép USB-C portjához.

A teljes fényerő eléréséhez használj legalább 30 W teljesítményű, Power Delivery (PD 3.0 vagy újabb) szabványnak megfelelő USB-C hálózati adaptert, például a PD30 tápegységet (külön kapható).

Ha útközben szeretnéd használni a világítást, rögzíts egy kompatibilis powerbankot a MagSafe gyűrűre, és csatlakoztasd a lámpa USB-C portjához egy rövid kábellel.

Amint csatlakoztatod a tápegységet, nyomd meg a bekapcsológombot a lámpa bekapcsolásához. A kikapcsoláshoz tartsd lenyomva a gombot.

Figyelem: Ha a Key Light Air villog bekapcsoláskor, nem kap elegendő áramot. Ellenőrizd, hogy PD 3.0 (vagy újabb) kompatibilis tápegységet és hitelesített kábelt használsz.

A Key Light Air fényereje az áramforrástól függ: a számítógép USB-C portja legfeljebb kb. 1000 lm fényt biztosít (a port típusától függően), míg a hálózati adapter vagy power bank akár 2100 lm-ig (a kimeneti teljesítménytől függően). A legtöbb esetben a számítógép USB-C portja elegendő fényerőt biztosít a mindennapi használatához.

3. szakasz: A lámpa használata Érintésvezérlés

Kapcsold be a Key Light Air-t az alsó él alatt található bekapcsológomb megnyomásával.

A Key Light Air alapértelmezetten fényerő módra van állítva. Nyomd meg a plusz (+) vagy mínusz (-) gombot a fényerő fokozatos beállításához. Nyomd meg és tartsd lenyomva mindkét gombot egyszerre, hogy átváltás a színhőmérséklet módba – a lámpa kétszer villog. Ezután nyomd meg a plusz vagy mínusz gombot a színhőmérséklet 100 K-os lépésekben történő beállításához. Tartsd ismét lenyomva mindkét gombot egyszerre, hogy visszatérj a fényerő módba – a lámpa egyszer villog.

Tartsd lenyomva egy előre beállított gombot 5 másodpercig, hogy elmentsd az aktuális fényerő- és színhőmérséklet-beállításokat. Érintsd meg az előre beállított gombot a korábban mentett beállítások betöltéséhez.

USB vezérlés

Töltsd le az ingyenes Control Center alkalmazást az elgato.com/s/downloads webhelyről, hogy számítógépen keresztül irányíthasd a Key Light Air-t.

Csatlakoztasd a Key Light Air-t közvetlenül a számítógép USB portjához, ne USB-elosztón keresztül. A legjobb eredmény érdekében használj 15 W teljesítményt támogató USB 3.2 Gen 2 portot.

A Key Light Air bekapcsolása után automatikusan párosodik a Control Center alkalmazással. Az alkalmazásban be- és kikapcsolhatsz a lámpát, állíthatod a fényerőt, a színhőmérsékletet, valamint frissítheted a firmware-t.

Wi-Fi vezérlés

Töltsd le az ingyenes Control Center alkalmazást iOS-re vagy Androidra, hogy mobil eszközödről vezérelhesd a Key Light Air-t.

Figyelem: Ellenőrizd, hogy az eszközöddön be van kapcsolva a Bluetooth és a Wi-Fi, és engedélyezed, hogy a Control Center hozzáférjen ezekhez.

A Key Light Air-t táplálhatod PD-kompatibilis hálózati adapterrel vagy power bankkal.

Kapcsold be a Key Light Air-t az alsó él alatti bekapcsológomb megnyomásával.

Nyisd meg a Control Center alkalmazást, és válaszd a „Hozzáadás” (+) gombot a lámpa párosításához. Az alkalmazással be- és kikapcsolhatod a Key Light Air-t, módosíthatod a fényerőt és a színhőmérsékletet, vagy frissítheted a firmware-t.

Visszaállítás

A reset gomb megnyomásával a lámpa visszaáll a gyári beállításokra, és törölődnek az összes mentett Wi-Fi adatok.

Ha a Key Light Air be van kapcsolva, tartsd lenyomva a reset gombot egy gemkapoccsal vagy hasonló eszközzel 10 másodpercig. A lámpa villogni fog, majd automatikusan újraindul.

4. szakasz: Figyelmeztetések

A Key Light Air hosszabb használat során felmelegedhet. Kezeld óvatosan.

Ne takard le a Key Light Air-t vagy a szellőzőnyílásait, mert ez túlmelegedést okozhat.

Tartsd a Key Light Air-t távol szőnyegektől, függönyöktől és más gyúlékony tárgyaktól.

Légy különösen óvatos, ha a Key Light Air-t gyermekek közelében használod vagy állítod be.

Ne rögzíts a Key Light Air-hez semmilyen tartozékot vagy tárgyat, csak a gyártó által ajánlottakat.

Ne hagyd a Key Light Air-t közvetlen napfénynek kitéve.

Kerüld, hogy a Key Light Air-t huzatos vagy szeles helyre tedd, ahol meginoghat vagy felborulhat.

A Key Light Air tisztításához használj puha kendőt, vizet és enyhe tisztítószert. Kerüld az oldószereket, higítókat vagy erős tisztítószereket, amelyek maradandóan károsíthatják a felületet. A Focus Grid tartozék (külön megvásárolható) különleges gondosságot igényel, mivel érzékeny anyagból készült.



Rannóg 1: Do sholas a fheistiú Gléas deise do Key Light Air

Ni thagann gach samhail de Key Light Air le gléas gléasta. Seiceáil ábhar an bhosca le feiceáil an bhfuil ceann san áireamh.

1. Cuir an greamaire ar imeall do dheisce agus cas an láimheáil tuathalach (de réir mar a fhéachtar anuas air) chun é a dhaingniú. Ná déan ró-theanradh.

2. Agus tú ag greamú i spásanna cúnga, tarraing an láimheáil ráiche síos chun é a athshuomh de réir mar is gá.

3. Scrúáil an sealbhán liathróide a chuirtear ar fáil isteach sa phointe feistithe

lámach ar chúil do Key Light Air.

4. Cuir an gléas liathróide isteach sa sealbhóir ag deireadh do ghléis, ansin cas an cnaipe deiseal chun é a dhaingniú.

5. Scaoil an scríú glasála chun airdé do ghléis a choigeartú.

6. Plugáil an cábla USB-C atá san áireamh isteach i gcúl do Key Light Air, ansin rith é trí chainéal cábla ionsuite an ghléis. Daingnigh le gearradh (san áireamh) chun gach rud a choinneáil slachtmhar.

Feistis snáithithe eile

Tá trí phointe feistithe 1/4 orlach ar chúil an Key Light Air. Chun é a úsáid i rig saincheaptha, ailínigh scríú do fheistis le ceann ar bith díobh seo agus cas deiseal go dtí go mbeidh sé daingnithe.

Sealbhóir MagSafe

Tá fáinne maighnéadach ar chúil an Key Light Air le haghaidh feistithe MagSafe. Chun é a chur leis, ailínigh an solas le do shealbhán atá comhoiriúnach le MagSafe agus lig do na maighnéid teacht le chéile.

Rabhadh: Gineann Key Light Air teas le linn úsáide. Suiteáil é in áit atá dea-aeráilte agus coinnigh na gaothairí fuaraithe cúl glan chun aerchúrsaíocht cheart a chinntiú.

Rannóg 2: Do sholas a chumhachtú

Cuir an cábla USB-C a cuireadh san áireamh i gcúl do Key Light Air, ansin ceangail an ceann eile le port USB-C do ríomhaire.

Le haghaidh lán-ghile, bain úsáid as oiriúntóir cumhachta USB-C 30 W nó níos airdé le Power Delivery (PD 3.0 nó níos airdé), mar shampla an PD30 Power Supply (a dhíoltar ar leithligh).

Le haghaidh soilsithe ar an mbogadh, cuir banc cumhachta comhoiriúnach ar an bhfáinne MagSafe agus ceangail é le port USB-C do shoilse le cábla gearr..

Nuair a bheidh sé ceangailte le cumhacht, brúigh an cnaipe cumhachta chun Key Light Air a chur ar siúl. Coinnigh an cnaipe síos chun é a mhúchadh.

Airdé: Má lasann Key Light Air ag splancadh nuair a chasann tú air é, ní fhaigheann sé go leor cumhachta. Seiceáil go bhfuil tú ag úsáid foinsé cumhachta atá comhoiriúnach le PD 3.0 (nó níos airdé) agus cábla deimhnithe.

Athraionn gile an Key Light Air ag brath ar an bhfoinsé cumhachta: soláthraionn port USB-C an ríomhaire suas le ~1000 lm (ag brath ar chineál an phoirt), agus soláthraionn oiriúntóir nó banc cumhachta suas le ~2100 lm (ag brath ar an aschur). I bhformhór na gcásanna, cuireann port USB-C do ríomhaire gile leordhóthanach ar fáil le haghaidh gnáthúsáide.

Rannóg 3: Do sholas a úsáid Rialuithe tadhaill

Cuir Key Light Air ar siúl trí chnaipe an chumhachta faoin imeall íochtair a bhrú.

Tá Key Light Air socraithe de réir réamhshocraithe sa mhód gile. Tapáil an cnaipe móide (+) nó lúide (-) chun an ghile a choigeartú de réir a chéile. Déan teagmháil agus coinnigh síos an dá chnaipe ag an am céanna chun aistriú go mód teocht datha — lasfaidh do sholas faoi dhó. Ansin, tapáil an cnaipe móide nó lúide chun an teocht datha a choigeartú i gcóimeanna de 100K. Déan teagmháil agus coinnigh síos an dá chnaipe ag an am céanna arís chun filleadh ar an mód gile — lasfaidh do sholas uair amháin.

Brúigh agus coinnigh cnaipe réamhshocraithe ar feadh 5 shoicind chun na socruithe

reatha gile agus teocht datha a shábháil. Tapáil cnaipe réamhshocraithe chun na socruithe a sábháladh roimhe seo a luchtú.

Rialú USB

Íosluchtaigh an aip saor in aisce Control Center ag elgato.com/s/downloads chun Key Light Air a rialú trí do ríomhaire.

Ceangail Key Light Air go díreach le port USB ar do ríomhaire, ní le mól USB. Chun na torthaí is fearr a fháil, bain úsáid as port USB 3.2 Gen 2 a thacaíonn le seachadadh cumhachta 15 W.

Nuair a bhíonn sé faoi chumhacht, nascaidh Key Light Air go huathoibríoch leis an aip Control Center. Úsáid an aip chun an solas a chur ar siúl nó a mhúchadh, an gile agus teocht datha a choigeartú, nó an firmware a nuashonrú.

Rialú Wi-Fi

Íosluchtaigh an aip saor in aisce Control Center le haghaidh iOS nó Android chun Key Light Air a rialú trí d’fhón póca.

Airdé: Seiceáil go bhfuil Bluetooth agus Wi-Fi cumasaithe ar do ghléas, agus tabhair cead don aip Control Center iad a rochtain.

Cuir cumhacht le Key Light Air trí oiriúntóir cumhachta atá comhoiriúnach le PD nó trí bhanc cumhachta.

Cuir Key Light Air ar siúl trí chnaipe an chumhachta faoin imeall íochtair a bhrú.

Oscail an aip Control Center agus roghnigh an cnaipe “Cuir leis” (+) chun an solas a phéireáil. Úsáid an aip chun Key Light Air a chur ar siúl nó as, chun an gile agus teocht datha a choigeartú, nó chun an firmware a nuashonrú.

Athshocrú

Má bhrúnn tú an cnaipe athshocraithe, cuirfear na socruithe monarchan ar ais agus scriosfar gach díníúir Wi-Fi.

Le Key Light Air ar siúl, bain úsáid as biorán páipéir nó uirlis chosúil chun an cnaipe athshocraithe a choinneáil síos ar feadh 10 soicind. Splancaidh an solas, agus atosóidh sé go huathoibríoch.

Rannóg 4: Rabhaidh

D’fhéadfadh Key Light Air téamh le linn úsáide fhada. Láimhsigh go cúramach é.

Ná clúdaigh Key Light Air ná na poill aerála, mar d’fhéadfadh róthéamh a bheith mar thoradh air seo.

Coinnigh Key Light Air ar shiúl ó chairpeíd, chuiríní agus ó ábhair inadhainte eile.

Bí cúramach agus tú ag suiteáil nó ag úsáid Key Light Air in aice le páistí.

Ná ceangail gabhálais nó earraí eile le Key Light Air seachas iad siúd a mholann an monaróir.

Ná fág Key Light Air i solas díreach na gréine.

Seachain Key Light Air a chur in áit a bhféadfadh gaotha láidre nó dréachtaí é a luascadh agus a chur bun os cionn.

Chun Key Light Air a ghlanadh, bain úsáid as éadach bog tais le huisce agus glantach éadrom. Seachain tuaslagóirí, tanaitheoirí nó glantóirí láidre a d’fhéadfadh damáiste buan a dhéanamh don dromchla. Éilíonn an gabhálás Focus Grid (atá le fáil ar leithligh) cúram speisialta mar gheall ar a ábhar íogair.



1. sadaja: Gaismas uzstádišana Galda stiprinājums Key Light Air gaismai

Ne visiem Key Light Air modeļiem komplektā ir stiprinājums. Pārbaudi iepakojuma saturu, lai pārliecinātos, vai tas ir iekļauts.

1. Novieto skavu un galda malas un pagriez rokturi pretēji pulksteņa rādītāja virzienam (skatoties no augšas), lai to nostiprinātu. Nepievelc pārāk cieši.

2. Ja skavu uzstādi šaurā vietā, velc rokturi uz leju, lai pēc vajadzības mainītu tā pozīciju.

3. Ieskrūvē komplektā iekļauto lodveida stiprinājumu Key Light Air aizmugures centrālajā stiprinājuma punktā.

4. Ievieto lodveida stiprinājumu turētāja statīva galā, pēc tam pagriez pogu pulksteņrādītāja virzienā, lai to nostiprinātu.

5. Atbrīvo bloķēšanas skrūvi, lai pielāgotu statīva augstumu.

6. Pievieno komplektā iekļauto USB-C kabeli Key Light Air aizmugurē un ievilc to statīva iebūvētajā kabeļu kanālā. Nostiprini ar klipsi (iekļauts), lai viss būtu kārtībā.

Citi vītņoti stiprinājumi

Key Light Air aizmugurē ir trīs 1/4 collu stiprinājuma punkti. Ja vēlies izmantot pielāgotu stiprinājumu, saskaņo skrūvi ar kādu no šiem vītņus punktiem un pagriez pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ir stingri nostiprināts.

MagSafe turētājs

Key Light Air aizmugurē ir magnētiskais gredzens MagSafe stiprināšanai. Lai to piestiprinātu, saskaņo gaismu ar MagSafe saderīgu stiprinājumu un ļauj magnētiem automātiski savienoties.

Bridinājums: Key Light Air lietošanas laikā rada siltumu. Uzstādi to labi vēdināmā vietā un pārliecinies, ka aizmugurējie ventilācijas atvērumi ir brīvi, lai nodrošinātu pareizu gaisa plūsmu.

2. sadaja: Gaismas barošana

Pievieno komplektā iekļauto USB-C kabeli Key Light Air aizmugurē un savieno otru galu ar datora USB-C portu.

Lai sasniegtu maksimālu spilgtumu, izmanto USB-C barošanas adapteri ar jaudu vismaz 30 W un Power Delivery (PD 3.0 vai jaunāku versiju), piemēram, PD30 barošanas adapteri (pārdodas atsevišķi).

Lai apgaismotu ceļā, pievieno saderīgu barošanas banku pie MagSafe gredzena un savieno to ar gaismas USB-C portu, izmantojot īsu kabeli.

Kad barošana ir pievienota, nospied barošanas pogu, lai ieslēgtu Key Light Air. Lai izslēgtu, turī pogu nospiestu.

Uzmanību: ja Key Light Air mīrgo ieslēgšanas brīdī, tas nesapem pietiekamu barošanu. Pārliecinies, ka izmanto PD 3.0 (vai jaunāku) saderīgu barošanas avotu un sertificētu kabeli.

Key Light Air spilgtums mainās atkarībā no barošanas avota: datora USB-C ports nodrošina līdz aptuveni 1000 lm (atkarībā no porta tipa), bet barošanas adapteris vai barošanas banka nodrošina līdz aptuveni 2100 lm (atkarībā no jaudas). Lielākajā daļā gadījumu datora USB-C ports nodrošina pietiekamu spilgtumu ikdienas lietošanai.

3. sadaļa: Gaismas izmantošana Skārienvadība

Ieslēdz Key Light Air, nospiežot barošanas pogu zem apakšējās malas.

Key Light Air pēc noklusējuma ir iestatīts spilgtuma režīmā. Pieskaries plus (+) vai mīnus (-) pogai, lai pakāpeniski pielāgotu spilgtumu. Nospied un turi abas pogas vienlaikus, lai pārslēgtos uz krāsu temperatūras režīmu — gaisma mirgos divreiz. Pēc tam pieskaries plus vai mīnus pogai, lai regulētu krāsu temperatūru pa 100K soļiem. Nospied un turi abas pogas vēlreiz, lai atgrieztos spilgtuma režīmā — gaisma mirgos vienreiz.

Turi nospiestu iepriekš iestatīto pogu 5 sekundes, lai saglabātu pašreizējās spilgtuma un krāsu temperatūras iestatījumus. Pieskaries iepriekš iestatītajai pogai, lai ielādētu iepriekš saglabātos iestatījumus.

USB vadība

Lejupielādē bezmaksas lietotni Control Center vietnē elgato.com/s/downloads, lai vadītu Key Light Air no sava datora.

Prievieno Key Light Air tieši datora USB portam, nevis USB sadales ierīcei. Labākiem rezultātiem izmanto USB 3.2 Gen 2 portu, kas atbalsta 15 W barošanu.

Kad ierīce ir pievienota strāvai, Key Light Air automātiski savienosies ar Control Center lietotni. Lietotnē vari ieslēgt vai izslēgt gaismu, regulēt spilgtumu un krāsu temperatūru, kā arī atjaunināt programmaparatūru.

Wi-Fi vadība

Lejupielādē bezmaksas lietotni Control Center iOS vai Android ierīcēm, lai vadītu Key Light Air no sava mobilā tālrunā.

Uzmanību: pārliecinies, ka Bluetooth un Wi-Fi ir ieslēgti ierīcē, un piešķir Control Center lietotnei piekļuvi tiem.

Baro Key Light Air, izmantojot PD saderīgu barošanas adapteri vai barošanas banku.

Ieslēdz Key Light Air, nospiežot barošanas pogu zem apakšējās malas.

Atver Control Center lietotni un nospied "Pievienot" (+), lai savienotu ierīci. Lietotnē vari ieslēgt vai izslēgt Key Light Air, regulēt spilgtumu, mainīt krāsu temperatūru vai atjaunināt programmaparatūru.

Atiestatīšana

Nospiežot atiestatīšanas pogu, tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi un dzēsti visi saglabātie Wi-Fi dati.

Kad Key Light Air ir ieslēgts, turi atiestatīšanas pogu nospiestu 10 sekundes, izmantojot papīra saspraudi vai līdzīgu rīku. Gaisma mirgos un automātiski restartēsies.

4. sadaļa: Būdinājumi

Key Light Air var sakarst ilgstošas lietošanas laikā. Apieties ar to uzmanīgi.

Neaizsedz Key Light Air vai tā ventilācijas atveres, jo tas var izraisīt pārkaršanu.

Tur Key Light Air prom no paklājiem, aizkariem un citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem.

Esi īpaši uzmanīgs, uzstādot vai izmantojot Key Light Air bērnu tuvumā.

Nepievieno Key Light Air nekādas papildierīces vai priekšmetus, izņemot tos, kurus iesaka ražotājs.

Neatstāj Key Light Air tiešos saules staros.

Izvaires no Key Light Air novietošanas vietās, kur spēcīga gaisa plūsma vai vējš var izraisīt tā svārstīšanos vai apgāšanos.

Lai notīrītu Key Light Air, izmanto mikstu drānu ar ūdeni un vieglu mazgāšanas līdzekli. Izvaires no šķīdinātājiem, atšāidītājiem vai agresīviem tīrīšanas līdzekļiem, kas var neatgriezeniski sabojāt virsmu. Focus Grid piederums (pārdodams atsevišķi) prasa īpašu uzmanību, jo tas ir izgatavots no delikāta materiāla.

LT

1 skyrius: Šviestuvo montavimas Stalo laikiklis Key Light Air šviestuvui

Ne visi Key Light Air modeļi tiekiami su laikikliu. Patikrink dėžės turinį, ar stovas yra pridėtas.

1. Uždek spaustuką ant stalo krašto ir pasuk rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę (žiūrint iš viršaus), kad ji pritvirtintum. Nepersuk per stipriai.

2. Tvirtindamas siaurose vietose, prireikus patrauk rankenėlę žemyn, kad pakeistum jos padėtį.

3. Prisuk prie šviestuvo galo pridedamą rutulinį tvirtinimą į centrinį montavimo tašką.

4. Įdek rutulinį laikiklį į laikiklį stovo gale, tada pasuk rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad pritvirtintum.

5. Atlaisvink fiksavimo varžtą, kad sureguliuotum stovo aukštį.

6. Prijunk pridėtą USB-C laidą prie Key Light Air galinės dalies, tada perkišk jį per stovo įmontuotą laidų kanalą. Užfiksuk spaustuką (pridedamas), kad viskas būtų tvarkinga.

Kiti srieginiai tvirtinimai

„Key Light Air“ nugaroje yra trys 1/4 colio montavimo taškai. Jei nori naudoti šviestuvą pritaisytoje įrangoje, tiesiog sulygiuok laikiklio varžtą su bet kuriuo iš šių sriegių ir suk pagal laikrodžio rodyklę, kol jis tvirtai prisuks.

MagSafe laikiklis

„Key Light Air“ gale yra magnetinis žiedas „MagSafe“ tvirtinimui. Norėdamas pritvirtinti, sulygiuok šviestuvą su „MagSafe“ suderinamu laikikliu ir leis magnetams susijungti.

Įspėjimas: „Key Light Air“ veikimo metu įkaista. Montuok šviestuvą gerai vėdinamoje vietoje ir pasirūpink, kad galinės aušinimo angos būtų neuždengtos, kad oro cirkuliacija būtų tinkama.

2 skyrius: Šviesos maitinimas

Prijunk pridedamą USB-C laidą prie „Key Light Air“ galo, tada kitą galą prijunk prie kompiuterio USB-C jungties.

Kad pasiektum maksimalų ryškumą, naudok USB-C maitinimo adapterį, kurio galia yra 30 W ar didesnė ir kuris palaiko „Power Delivery“ (PD 3.0 ar naujesnę versiją), pavyzdžiui, „PD30“ maitinimo šaltinį (parduodamas atskirai).

Kelionėje apšvietimui pritvirtink suderinamą išorinę bateriją prie „MagSafe“ žiedo ir prijunk ją prie šviestuvo USB-C jungties trumpu laidu.

Prijungus maitinimą, paspausk maitinimo mygtuką, kad įjungtum „Key Light Air“. Norėdamas išjungti, palaikyk mygtuką paspaustą.

Dėmesio: Jei įjungiant „Key Light Air“ mirksi, tai reiškia, kad šviestuvas negauna pakankamai energijos. Patikrink, ar naudojamas PD 3.0 (arba naujesnės versijos)

suderinamas maitinimo šaltinis ir sertifikuotas kabelis.

„Key Light Air“ ryškumas priklauso nuo maitinimo šaltinio: kompiuterio USB-C prievadas suteikia iki ~1000 lm (priklauso nuo prievado tipo), o maitinimo adapteris arba išorinis akumuliatorius – iki ~2100 lm (priklauso nuo galios išvesties). Daugeliu atvejų kompiuterio USB-C prievado ryškumo pakanka įprastam naudojimui.

3 skyrius: Šviesos naudojimas Lietimo valdikliai

Įjunk „Key Light Air“, paspausdamas maitinimo mygtuką po apatiniu kraštu.

„Key Light Air“ pagal numatytuosius nustatymus veikia ryškumo režimu. Bakstelėk pliuso (+) arba minuso (-) mygtuką, kad palaipsniui reguliuotum ryškumą. Paliesk ir laikyk abu mygtukus vienu metu, kad perjungtum į spalvų temperatūros režimą – šviesa mirksės du kartus. Tada bakstelėk pliuso arba minuso mygtuką, kad reguliuotum spalvų temperatūrą 100 K žingsniais. Dar kartą laikyk abu mygtukus vienu metu, kad grįžtum į ryškumo režimą – šviesa mirksės vieną kartą.

Palik ir palaikyk iš anksto nustatytą mygtuką 5 sekundes, kad išsaugotum dabartinius ryškumo ir spalvų temperatūros nustatymus. Bakstelėk iš anksto nustatytą mygtuką, kad įkeltum anksčiau išsaugotus nustatymus.

USB valdymas

Atsisiusk nemokamą „Control Center“ programėlę iš elgato.com/s/downloads, kad galėtum valdyti „Key Light Air“ naudodamas kompiuterį.

Prijunk „Key Light Air“ tiesiogiai prie kompiuterio USB prievado, o ne per USB šakotuvą. Geriausių rezultatų pasieksi naudodamas USB 3.2 Gen 2 prievadą, palaikančį 15 W maitinimo tiekimą.

Įjungus maitinimą, „Key Light Air“ automatiškai susisieja su „Control Center“ programa. Programėlėje gali įjungti arba išjungti šviesą, reguliuoti ryškumą ir spalvų temperatūrą arba atnaujinti programinę įrangą.

Wi-Fi valdymas

Atsisiusk nemokamą „Control Center“ programėlę „iOS“ arba „Android“ įrenginiams, kad galėtum valdyti „Key Light Air“ savo mobiliajame telefone.

Dėmesio: Įsitikink, kad tavo įrenginyje įjungti „Bluetooth“ ir „Wi-Fi“, ir suteik „Control Center“ prieigą prie jų.

Maitink „Key Light Air“ naudodamas PD suderinamą maitinimo adapterį arba išorinį akumuliatorių.

Įjunk šviestuvą paspausdamas maitinimo mygtuką po apatiniu kraštu.

Atidaryk „Control Center“ programėlę ir pasirink „Pridėti“ (+) mygtuką, kad susietum šviesą. Naudok programėlę, kad įjungtum arba išjungtum „Key Light Air“, reguliuotum ryškumą, spalvų temperatūrą arba atnaujintum programinę įrangą.

Atstatymas

Paspaudus atstatymo mygtuką, šviestuvo nustatymai bus grąžinti į gamyklinius ir visi „Wi-Fi“ duomenys bus ištrinti.

Kai „Key Light Air“ yra įjungtas, laikyk atstatymo mygtuką nuspaustą 10 sekundžių, naudodamas segtuką ar panašų įrankį. Šviesa mirksės ir automatiškai pasileis iš naujo.

4 skyrius: Įspėjimai

„Key Light Air“ gali įkaisti ilgai naudojant. Elkis su juo atsargiai.

Neklok ir neuždengk „Key Light Air“ ar jo ventilacijos angų — tai gali sukelti

perkaitimą.

Laikyk „Key Light Air“ atokiau nuo kilių, užuolaidų ir kitų degių daiktų.

Būk ypač atsargus montuodamas ar naudodamas „Key Light Air“ šalia vaikų.

Nepritvirtink prie „Key Light Air“ jokių priedų ar daiktų, išskyrus tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas.

Nelaikyk „Key Light Air“ tiesioginiuose saulės spinduliuose.

Venk šviestuvą laikyti vietose, kur stipriūs skersvėjai ar vėjas gali jį pajudinti ar apversti.

Norėdamas nuvalyti „Key Light Air“, naudok minkštą šluostę, vandenį ir švelnų valiklį. Venk tirpiklių, skiediklių ar stiprių valiklių, galinčių visam laikui pažeisti paviršių. „Focus Grid“ priedas (parduodamas atskirai) dėl savo jautrios medžiagos reikalauja ypatingos priežiūros.

MT

Sezzjoni 1: Il-muntar tad-dawl tieghek Immuntar tal-mejda ghall-Key Light Air

Mhux il-mudelli kollha tal-Key Light Air jiġu b'immuntar. Iċċekkja l-kontenut tal-kaxxa biex tara jekk huwiex inkluz.

1. Poġġi l-klamp fuq it-tarf tal-mejda u dawwar il-manku kontra l-arloġġ (meta thares minn fuq) biex tissakkar. Tissakkarx iżżejjed.

2. Meta tiffissa f'pożistijiet ristretti, ġib il-manku tar-ratchet 'l isfel biex terġa' tpoġġih fejn hemm bżonn.

3. Ixxuttja l-ball mount inkluz fil-punt ta' muntar ċentrali fuq wara tal-Key Light Air tieghek.

4. Dahhal il-muntura tal-ballun fil-holder fit-tarf tal-muntura tieghek, imbagħad iddawwar il-knob lejn il-lemin biex tissigura.

5. Holl l-iskrun tal-lock biex taġġusta l-gholi tal-muntura tieghek.

6. Qabbad il-kejbil USB-C inkluz mal-parti ta' wara tal-Key Light Air tieghek, imbagħad ghadduh mill-kanal tal-kejbil mibni fil-muntura. Iffissah b'klipp (inkluz) biex iżżomm kollox nadif.

Mounts oħra bi flett

Il-Key Light Air għandu tliet punti ta' muntar ta' 1/4 pulzier fuq wara. Biex tużah f'rig personalizzat, allinja l-viti tal-mount tieghek ma' wieħed minn dawn il-fletti u dawwarha fid-direzzjoni tal-arloġġ sakemm tkun issikkata sew.

Holder MagSafe

Il-Key Light Air għandu ċirku manjetiku fuq wara tiegħu għall-muntar MagSafe. Biex tgħaqqdu, allinja d-dawl mal-holder kompatibbli ma' MagSafe u halli l-manjeti jingħaqdu wahedhom.

Twissija: Il-Key Light Air jiġġenera šħana waqt l-użu. Immontah f'żona b'ventilazzjoni tajba u żomm il-ventiljet tat-tkessih ta' wara ċari biex tiġi żgurata ċirkolazzjoni korretta tal-arja.

Sezzjoni 2: Il-provvista tal-enerġija għad-dawl tieghek

Qabbad il-kejbil USB-C inkluz mal-parti ta' wara tal-Key Light Air tieghek, imbagħad qabbad it-tarf l-ieħor mal-port USB-C tal-kompijuter tieghek.

Għal dawl massimu, uża adattatur tal-enerġija USB-C b'klassifikazzjoni ta' 30 W