

jew oghla li jappoggja Power Delivery (PD 3.0 jew aktari), bhal PD30 Power Supply (jinbiegh separatament).

Ghall-illuminazzjoni waqt il-moviment, wahhal powerbank kompatibbli mar-ring MagSafe u qabbadha mal-port USB-C tad-dawl tieghek b'kejbil qasir.

Meta tkun konnessa mas-sors tal-enerġija, aghfas il-buttuna tal-enerġija biex tixghel il-Key Light Air. Żomm il-buttuna maghfusa biex tintefa’.

Attenzjoni: Jekk il-Key Light Air tixghel u tteptep meta tixghelha, ifisser li m'ghandiex biżżejjed enerġija. Ikkekkja li qed tuża sors ta’ enerġija kompatibbli ma’ PD 3.0 (jew oghla) u kejbil ċertifikat.

Il-luminożità tal-Key Light Air tvarja skont is-sors tal-enerġija: port USB-C tal-kompjuter jipprovdi sa madwar 1000 lm (jiddependi fuq it-tip ta’ port), filwaqt li adattatur tal-enerġija jew power bank jista’ jipprovdi sa madwar 2100 lm (skont il-hruġ tal-qawwa). Fil-biċċa l-kbira tal-kazijiet, il-port USB-C tal-kompjuter tieghek jipprovdi biżżejjed dawl għall-użu ta’ kuljum.

Sezzjoni 3: L-użu tad-dawl tieghek

Kontrolli bil-mess

Ixghel il-Key Light Air billi taghfas il-buttuna tal-enerġija taht il-qiegh.

Il-Key Light Air hija ssettjata awtomatikament fil-modalità tal-luminożità. Aghfas il-buttuna tal-plus (+) jew tan-minus (-) biex tagġusta l-luminożità gradwalment. Aghfas u żomm iż-żewġ buttuni filmkien biex taqleb għall-modalità tat-temperatura tal-kulur — id-dawl tieghek se jteptep darbejtn. Imbagħad aghfas il-buttuna tal-plus jew tan-minus biex tagġusta t-temperatura tal-kulur f’passi ta’ 100K. Aghfas u żomm iż-żewġ butt.

Aghfas u żomm buttuna tal-preset għal 5 sekondi biex tissejvja s-settings kurrenti tal-luminożità u tat-temperatura tal-kulur. Aghfas buttuna tal-preset biex tgħabbi s-settings li kienu ssejvjati qabel.

Kontrolli USB

Nizzel l-app b’xejn Control Center minn elgato.com/s/downloads biex tikkontrolla l-Key Light Air mill-kompjuter tieghek.

Qabbad il-Key Light Air direttament mal-port USB tal-kompjuter, mhux ma’ hub USB. Għal riżultati ottimali, uża port USB 3.2 Gen 2 li jappoggja 15 W ta’ power delivery.

Meta jkun imqabbad mal-enerġija, il-Key Light Air jikkonnettja awtomatikament mal-app Control Center. Uża l-app biex tixghel jew tintefa’ d-dawl, tagġusta l-luminożità u t-temperatura tal-kulur, jew tagġorna l-firmware.

Kontroll Wi-Fi

Nizzel l-app b’xejn Control Center għall-iOS jew Android biex tikkontrolla l-Key Light Air mill-apparat mobbli tieghek.

Attenzjoni: Ikkekkja li l-Bluetooth u l-Wi-Fi huma attivati fuq l-apparat tieghek u ppermetti lill-app Control Center taċċessahom.

Aġhti enerġija lill-Key Light Air billi tuża adattatur jew power bank kompatibbli ma’ PD.

Ixghel il-Key Light Air billi taghfas il-buttuna tal-enerġija taht il-qiegh.

Iftah l-app Control Center u aghżel il-buttuna “Žid” (+) biex tgħaqqad id-dawl tieghek. Uża l-app biex tixghel jew tintefa’ l-Key Light Air, tagġusta l-luminożità u t-temperatura tal-kulur, jew tagġorna l-firmware.

Irrisettja

Meta taghfas il-buttuna tar-reset, is-settings tad-dawl tieghek jergghu lura għall-fabbrika u jithassru l-kredenzjali kollha tal-Wi-Fi.

Meta l-Key Light Air tkun mixgħula, uża paperclip jew għodda simili biex iżżomm il-buttuna tar-reset maghfusa għal 10 sekondi. Id-dawl se jteptep u jerga’ jibda awtomatikament.

Sezzjoni 4: Twissijiet

Il-Key Light Air jista’ jishon waqt użu fit-tul. Immaniġġjah b’kawtela.

Tghattix il-Key Light Air jew il-ventiliet tat-tkessiġ tiegħu, għax dan jista’ jikkawża shana żejda.

Żomm il-Key Light Air ’il bogħod minn tapiti, purtieri u oġġetti infjammabbli oħra.

Oqghod attent meta tinstalla jew tuża l-Key Light Air qrib it-tfal.

Tgħaqqadx aċċessorji jew oġġetti oħra mal-Key Light Air hlief dawk irakkomandati mill-manifattur.

Thallix il-Key Light Air fix-xemx diretta.

Evita li tpoġġi l-Key Light Air f’post fejn riġ qawwi jew kurrent jista’ jċaqlaqha jew iwaqqagħha.

Biex tnaddaf il-Key Light Air, uża drapp artab b’ilma u detergent hafif. Evita s-solventi, id-dilwanti jew prodotti tat-tindif qawwija li jistgħu jagħmlu hsara permanenti lill-wiċċ. L-aċċessorju Focus Grid (jinbiegh separatament) jehtiegħ kura addizzjonali minhabba l-materjal delikat tiegħu.

RO

Sección 1: Montarea luminii

Soport de birou pentru Key Light Air

Nu toate modelele Key Light Air vin cu un suport. Verifică conținutul cutiei pentru a vedea dacă acesta este inclus.

- Poziționează clema pe marginea biroului și rotește mânerul în sens invers acelor de ceasornic (privit de sus) pentru a o fixa. Nu strânge excesiv.
- Când montezi clema în spații înguste, trage mânerul cu clichet în jos pentru a-l re poziționa după nevoie.
- Înșurubează suportul cu bilă inclus în punctul central de montare de pe spatele Key Light Air.
- Introdu suportul cu bilă în suportul de la capătul suportului tău, apoi rotește butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa.
- Slăbește șurubul de blocare pentru a regla înălțimea suportului.
- Conectează cablul USB-C inclus în partea din spate a Key Light Air, apoi trece-l prin canalul pentru cabluri încorporat în suport. Fixează-l cu o clemă (inclusă) pentru a păstra ordinea.

Alte monturi filetate

Key Light Air are trei puncte de montare de 1/4 inch pe partea din spate. Pentru utilizarea într-un sistem personalizat, aliniază pur și simplu șurubul suportului cu oricare dintre aceste filete și rotește în sensul acelor de ceasornic până când este bine fixat.

Soport MagSafe

Key Light Air este echipat cu un inel magnetic pe partea din spate pentru montare

MagSafe. Pentru a-l atașa, aliniază lampa cu suportul compatibil MagSafe și lasă magnetii să se fixeze automat.

Avertisment: Key Light Air produce căldură în timpul utilizării. Montează-l într-o zonă bine ventilată și păstrează orificiile de răcire din spate libere pentru un flux corespunzător de aer.

Secțiunea 2: Alimentarea luminii

Conectează cablul USB-C inclus la partea din spate a Key Light Air, apoi conectează celălalt capăt la portul USB-C al computerului tău.

Pentru luminozitate maximă, folosește un adaptor de alimentare USB-C de cel puțin 30 W cu Power Delivery (PD 3.0 sau mai mare), cum ar fi sursa de alimentare PD30 (vândută separat).

Pentru iluminare în mișcare, fixează o baterie externă compatibilă pe inelul MagSafe și conectează-o la portul USB-C al lămpii tale folosind un cablu scurt.

După conectarea la sursa de alimentare, apasă butonul de pomire pentru a activa Key Light Air. Ține butonul apăsat pentru a-l opri.

Atenție: Dacă Key Light Air clipește la pomire, înseamnă că nu primește suficientă energie. Verifică dacă folosești o sursă de alimentare compatibilă PD 3.0 (sau mai nouă) și un cablu certificat.

Luminozitatea Key Light Air variază în funcție de sursa de alimentare: portul USB-C al computerului oferă până la ~1000 lm (în funcție de tipul portului), iar un adaptor de alimentare sau o baterie externă poate oferi până la ~2100 lm (în funcție de puterea de ieșire). În majoritatea cazurilor, portul USB-C al computerului asigură suficientă luminozitate pentru utilizare obișnuită.

Secțiunea 3: Utilizarea luminii

Comenzi tactile

Pornește Key Light Air apăsând butonul de alimentare aflat sub marginea inferioară.

Key Light Air este setat implicit pe modul de luminozitate. Atinge butonul plus (+) sau minus (-) pentru a ajusta luminozitatea treptat. Atinge și menține apăsată ambele butoane simultan pentru a comuta la modul de temperatură a culorii — lumina va clipi de două ori. Apoi atinge butonul plus sau minus pentru a regla temperatura culorii în trepte de 100K. Atinge și menține apăsată ambele butoane simultan din nou pentru a reveni la modul de luminozitate — lumina va clipi o dată.

Ține apăsat un buton presetat timp de 5 secunde pentru a salva setările curente de luminozitate și temperatură a culorii. Atinge un buton presetat pentru a încărca setările salvate anterior.

Control USB

Descarcă aplicația gratuită Control Center de la elgato.com/s/downloads pentru a controla Key Light Air prin intermediul computerului.

Conectează Key Light Air direct la un port USB al computerului, nu la un hub USB. Pentru cele mai bune rezultate, folosește un port USB 3.2 Gen 2 care acceptă alimentare de 15 W.

După alimentare, Key Light Air se va conecta automat la aplicația Control Center. Folosește aplicația pentru a aprinde sau stinge lumina, pentru a regla luminozitatea și temperatura culorii sau pentru a actualiza firmware-ul.

Control Wi-Fi

Descarcă aplicația gratuită Control Center pentru iOS sau Android pentru a controla Key Light Air de pe dispozitivul mobil.

Atenție: Verifică dacă Bluetooth și Wi-Fi sunt activate pe dispozitiv și acordă aplicației Control Center permisiunea de a le accesa.

Alimentează Key Light Air folosind un adaptor de alimentare compatibil PD sau o baterie externă.

Pornește Key Light Air apăsând butonul de alimentare aflat sub marginea inferioară.

Deschide aplicația Control Center și apasă butonul „Adaugă” (+) pentru a asocia lampa. Folosește aplicația pentru a aprinde sau stinge Key Light Air, pentru a regla luminozitatea și temperatura culorii sau pentru a actualiza firmware-ul.

Resetare

Apăsarea butonului de resetare va restabili setările din fabrică ale lămpii și va șterge toate datele de conectare Wi-Fi.

Cu Key Light Air pomit, folosește o agrafă de birou sau un instrument similar pentru a ține apăsat butonul de resetare timp de 10 secunde. Lampa va clipi și se va reporni automat.

Secțiunea 4: Avertismente

Key Light Air se poate încălzi în timpul utilizării îndelungate. Manipulează cu grijă.

Nu acoperi Key Light Air sau orificiile de ventilație, deoarece acest lucru poate provoca supraîncălzirea.

Ține Key Light Air departe de covoare, perdele și alte materiale inflamabile.

Fii atent când instalezi sau folosești Key Light Air în preajma copiilor.

Nu atașa accesorii sau alte obiecte la Key Light Air, cu excepția celor recomandate de producător.

Nu lăsa Key Light Air expus direct la lumina soarelui.

Evită să așezi Key Light Air în locuri unde curenții puternici de aer sau vântul ar putea să-l miște sau să-l răstoarne.

Pentru curățare, folosește o lavetă moale umezită cu apă și detergent delicat. Evită solvenții, diluanții sau detergenții puternici care pot deteriora permanent suprafața. Accesoriiul Focus Grid (vândut separat) necesită o îngrijire specială datorită materialului său sensibil.

SK

Čast 1: Montáž svietidla

Stolový držák pre Key Light Air

Nie všetky modely Key Light Air sa dodávajú s držákom. Skontrolujte obsah balenia, či je stojan súčasťou.

- Umiestnite svorku na okraj stola a otočte rukoväť proti smeru hodinových ručičiek (pri pohľade zhora), aby ste ju upevnili. Nefahajte ju príliš silno.
- Pri montáži na úzke miesta potiahnite rukoväť račňového mechanizmu nadol, aby ste ju mohli podľa potreby prestaviť.
- Pripevnite priložený guľový držák do stredového montážneho bodu na zadnej strane vášho Key Light Air.
- Vlož guľový držák do držáka na konci svojho držáka a otoč gombíkom v smere hodinových ručičiek, aby si ho zaistil.
- Uvoľni zaistovaciu skrutku, aby si upravil výšku držáka.

6. Zapoj príložený kábel USB-C do zadnej časti svojho Key Light Air a pretiahni ho vstavaným kábovým kanálom držiaka. Zaisť ho sponou (v balení), aby bolo všetko upratané.

Iné závitové úchyty

Key Light Air má na zadnej strane tri 1/4-palcové montážne body. Ak ho chcete použiť v prispôbenej zostave, zarovnajte skrutku držiaka s jedným z týchto závitov a otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nebude pevne pripevnený.

Držiak MagSafe

Key Light Air má na zadnej strane magnetický krúžok na upevnenie pomocou MagSafe. Ak ho chcete pripevniť, zarovnajte svetlo s držiakom kompatibilným s MagSafe a nechajte magnety automaticky spojiť.

Upozornenie: Key Light Air počas používania vytvára teplo. Namontujte ho na dobre vetrané miesto a nechajte zadné chladiace otvory voľné, aby bol zabezpečený správny prítok vzduchu.

Časť 2: Napájanie svetla

Pripoj príložený kábel USB-C do zadnej časti Key Light Air a druhý koniec pripoj k portu USB-C svojho počítača.

Pre maximálny jas použite napájací adaptér USB-C s výkonom 30 W alebo viac, s podporou Power Delivery (PD 3.0 alebo vyššou), napríklad PD30 Power Supply (predáva sa samostatne).

Na osvetlenie na cestách pripevni kompatibilnú powerbanku k prstencu MagSafe a pripoj ju k USB-C portu svojho svetla pomocou krátkeho kábla.

Po pripojení k napájaniu stlačte tlačidlo napájania, aby ste zapli Key Light Air. Podržaním tlačidla ho vypnete.

Upozornenie: Ak Key Light Air pri zapnutí bliká, nedostáva dostatočné napájanie. Skontrolujte, či používate zdroj kompatibilný s PD 3.0 (alebo novším) a certifikovaný kábel.

Jas Key Light Air sa líši podľa zdroja napájania: USB-C port počítača poskytuje až ~1000 lm (v závislosti od typu portu), zatiaľ čo adaptér alebo powerbanka poskytujú až ~2100 lm (v závislosti od výstupného výkonu). Vo väčšine prípadov port USB-C na vašom počítači poskytne dostatočný jas pre bežné použitie.

Časť 3: Používanie svetla Dotykové ovládanie

Zapnite Key Light Air stlačením tlačidla napájania umiestneného pod spodným okrajom.

Key Light Air je predvolene nastavené na režim jasu. Stlač tlačidlo plus (+) alebo mínus (-), aby si jas upravit postupne. Stlač a podrž obe tlačidlá súčasne, aby si prepol do režimu farebnej teploty – svetlo dvakrát blikne. Potom stlač tlačidlo plus alebo mínus na úpravu farebnej teploty v krokoch po 100 K. Znova podrž obe tlačidlá súčasne, aby si sa vrátil do režimu jasu – svetlo raz blikne.

Podržte tlačidlo predvolby 5 sekúnd, aby ste uložili aktuálne nastavenia jasu a teploty farieb. Stlačením tlačidla predvolby načítate predtým uložené nastavenia.

Ovládanie cez USB

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu Control Center na stránke elgato.com/s/downloads, aby ste mohli ovládať Key Light Air prostredníctvom počítača.

Key Light Air pripojte priamo do USB portu počítača, nie cez USB hub. Pre najlepšie výsledky použite port USB 3.2 Gen 2 s podporou napájania 15 W.

Po pripojení napájania sa Key Light Air automaticky spáruje s aplikáciou Control Center. Pomocou aplikácie môžete svetlo zapínať a vypínať, upravovať jas, meniť teplotu farieb alebo aktualizovať firmvér.

Ovládanie cez Wi-Fi

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu Control Center pre iOS alebo Android, aby ste mohli ovládať Key Light Air prostredníctvom mobilného zariadenia.

Upozornenie: Skontrolujte, či máte v zariadení povolené Bluetooth aj Wi-Fi a povoľte aplikácii Control Center prístup k nim.

Napájajte Key Light Air pomocou PD-kompatibilného adaptéra alebo powerbanky.

Zapnite Key Light Air stlačením tlačidla napájania pod spodným okrajom.

Otvorte aplikáciu Control Center a klepnite na tlačidlo „Pridať“ (+) na spárovanie svetla. Pomocou aplikácie môžete zapínať alebo vypínať Key Light Air, upravovať jas, meniť teplotu farieb alebo aktualizovať firmvér.

Resetovanie

Stlačením tlačidla reset obnovíte továrenské nastavenia svetla a vymažete všetky prihlasovacie údaje Wi-Fi.

Pri zapnutom Key Light Air podržte resetovacie tlačidlo 10 sekúnd pomocou kancelárskej spinky alebo podobného nástroja. Svetlo zabliká a automaticky sa reštartuje.

Časť 4: Upozornenia

Key Light Air sa môže pri dlhšom používaní zahrievať. Zaobchádzajte s ním opatrne.

Nezakrývajte Key Light Air ani jeho chladiace otvory, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu.

Držte Key Light Air ďalej od kobercov, záclon a iných horľavých materiálov.

Buďte obzvlášť opatrní pri inštalácii alebo používaní Key Light Air v blízkosti detí.

Na Key Light Air nepripevňujte žiadne príslušenstvo ani predmety okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

Nenechávajte Key Light Air na priamom slnečnom svetle.

Vyhňte sa umiestneniu Key Light Air na miesta, kde silný prievan alebo vietor môže spôsobiť jeho kolísanie alebo prevrátenie.

Na čistenie Key Light Air použite mäkkú handričku s vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Vyhnite sa rozpúšťadlám, riedidlám alebo agresívnym čistiacim prípravkom, ktoré môžu trvalo poškodiť povrch. Príslušenstvo Focus Grid (predáva sa samostatne) si vyžaduje zvýšenú opatrnosť kvôli svojmu jemnému materiálu.

SL

Oddelek 1: Nameštítev svetilke Namizni nositeľ za Key Light Air

Vsi modeli Key Light Air ne vkladujú nosiča. Preverite v sebinu škatie, da ugotovite, ali je stojalo priloženo.

1. Nameštite sponko na rob mize in zavrtite ročaj v nasprotni smeri urinega kazalca (gledano od zgoraj), da jo pritrdite. Ne privijte premočno.
2. Če svetilko pritrdite v ožjem prostoru, po potrebi potegnite navzdol, da prestavite ročaj z ragljo.

3. Privijte priložen kroglični nosilec v sredinsko pritrdilno točko na zadnji strani svetilke Key Light Air.

4. Vstavite kroglični nosilec v držalo na koncu stojala, nato zavrtite gumb v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite.

5. Ohlapno odvijte pritrdilni vijak, da nastavite višino stojala.

6. Položeni kabel USB-C priključite na zadnjo stran Key Light Air in ga speljite skozi vgrajeni kabelski kanal v stojalu. Pritrdite ga s priloženo sponko, da bodo kabli urejeni.

Drugi navojni nosilci

Key Light Air ima na zadnji strani tri 1/4-palčne pritrdilne točke. Če ga želite uporabiti na prilagojenem nosilcu, poravnajte vijak nosilca z enim od teh navojev in zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler se vamo ne pritrdi.

Nosilec MagSafe

Key Light Air ima na zadnji strani magnetni obroč za pritrditev MagSafe. Poravnajte svetilko z nosilcem, združljivim z MagSafe, in pustite, da se magneti samodejno pritrdijo.

Opozorilo: Key Light Air med delovanjem oddaja toploto. Namestite ga na dobro prezračeno mesto in poskrbite, da bodo zadnje prezračevalne reže proste za ustrezen pretok zraka.

Oddelek 2: Napajanje svetilke

Priključí príložený kabel USB-C na zadnji del Key Light Air, nato pa drugo stran poveži s priključkom USB-C na računalniku.

Za največjo svetlost uporabite napajalnik USB-C z močjo najmanj 30 W, ki podpira funkcijo Power Delivery (PD 3.0 ali novejšo), na primer napajalnik PD30 (na voljo ločeno).

Za osvetlitev na poti pritrdite združljiv powerbank na obroč MagSafe in ga povežite s priključkom USB-C na svetilki s kratkim kablom.

Ko je naprava priključena na napajanje, pritisnite gumb za vklop, da vklopite Key Light Air. Za izklop držite gumb nekaj sekund.

Pozor: Če Key Light Air utripa ob vklopu, ne prejema dovolj energije. Preverite, ali uporabljate vir napajanja, združljiv s PD 3.0 (ali novejšim), in certificiran kabel.

Svetlost svetilke Key Light Air je odvisna od vira napajanja: USB-C vrata računalnika zagotavljajo do približno 1000 lm (odvisno od vrste vrat), medtem ko napajalnik ali powerbank zagotavljata do približno 2100 lm (odvisno od izhodne moči). V večini primerov USB-C vrata računalnika ponujajo dovolj svetlosti za običajno uporabo.

Oddelek 3: Uporaba svetilke Upravljanje na dotik

Vklopite Key Light Air s pritiskom na gumb za vklop pod spodnjim robom svetilke.

Key Light Air je privzeto nastavljen na način svetlosti. Tapni gumb plus (+) ali minus (-), da postopoma prilagodíš svetlost. Hkrati pritisni in drži oba gumba, da preklopiš v način barvne temperature – luč bo dvakrat utripnila. Nato tapni gumb plus ali minus, da nastaviš barvno temperaturo v korakih po 100K. Ponovno hkrati pritisni in drži oba gumba, da se vrneš v način svetlosti – luč bo enkrat utripnila.

Pritisnite in držite gumb za prednastavitev 5 sekund, da shranite trenutno svetlost in temperaturo barve. Pritisnite gumb za prednastavitev, da naložite predhodno shranjene nastavitve.

Upravljanje prek USB

Prenesite brezplačno aplikacijo Control Center na spletnem naslovu elgato.com/s/downloads za upravljanje svetilke Key Light Air prek računalnika.

Svetilko priključite neposredno v USB vrata računalnika, ne prek USB razdelilnika. Za najboljše rezultate uporabite vrata USB 3.2 Gen 2, ki podpirajo napajanje z močjo 15 W.

Ko je svetilka priključena, se bo Key Light Air samodejno povezala z aplikacijo Control Center. V aplikaciji lahko vklopite ali izklopite svetlobo, nastavite svetlost in barvno temperaturo ali posodobite programsko opremo.

Upravljanje prek Wi-Fi

Prenesite brezplačno aplikacijo Control Center za iOS ali Android, da upravljate Key Light Air z mobilno napravo.

Pozor: Preverite, ali sta na vaši napravi omogočena Bluetooth in Wi-Fi, ter dovolite aplikaciji Control Center dostop do njiju.

Svetilko Key Light Air napajajte z napajalnikom ali powerbankom, združljivim s PD.

Vklopite Key Light Air s pritiskom na gumb za vklop pod spodnjim robom.

Odprite aplikacijo Control Center in izberite gumb »Dodaj« (+), da povežete svetilko. Aplikacijo uporabite za vklop ali izklop svetilke, nastavitev svetlosti, barvne temperature ali posodobitev programske opreme.

Ponastavitev

S pritiskom na gumb za ponastavitev boste obnovili tovarniške nastavitve svetilke in izbrisali vse podatke Wi-Fi.

Ko je Key Light Air vklopljena, s sponko ali podobnim orodjem pridržite gumb za ponastavitev 10 sekund. Svetilka bo utripnila in se nato samodejno ponovno zagnala.

Oddelek 4: Opozorila

Key Light Air se lahko med daljšo uporabo segreje. Ravajte z njo previdno.

Ne pokrivajte Key Light Air ali njenih prezračevalnih odprtin, saj lahko pride do pregrevanja.

Hranite svetilko Key Light Air stran od preprog, zaves in drugih gorljivih materialov.

Bodite posebej previdni pri namestitvi ali uporabi Key Light Air v bližini otrok.

Na Key Light Air ne pritrdite dodatkov ali drugih predmetov, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

Ne puščajte Key Light Air na neposredni sončni svetlobi.

Ne nameščajte svetilke na mesta, kjer bi jo močan veter ali prepih lahko premaknil ali prevrnil.

Za čiščenje Key Light Air uporabite mehko krpo z vodo in blag detergent. Izogibajte se topilom, razredčilom ali agresivnim čistilom, ki lahko trajno poškodujejo površino. Dodatna oprema Focus Grid (na voljo ločeno) zahteva posebno previdnost zaradi občutljivega materiala.

