PRODUCT SAFETY GUIDELINES

EN
- Please use and store this product in a room temperature-controlled environment
- Please use this product with CORSAIR-approved accessories only.
- DO NOT use this product in a confined space, or cover or block any ventilation openings.
- DO NOT use near liquids or expose this product to liquids. If this does occur, power the product off immediately.
- DO NOT insert foreign objects into any openings on the product.
- DO NOT disassemble this product in household waste bins.
- DO NOT attempt to replace the battery, instead contact CORSAIR Customer Support for repair or replacement information.
- Charging this product should only be done with the included USB charging / data cable, using a USB port on your PC.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Visit the CORSAIR website at www.corsair.com to download the Quick Start Guide.

FR
- Utilisez et conservez ce produit dans un environnement tempéré.
- Utilisez uniquement ce produit avec les accessoires approuvés par CORSAIR.
- N'utilisez PAS ce produit dans un espace confiné et n'obstruez pas les ouvertures de ventilation.
- N'utilisez PAS ce produit à proximité ou en présence de liquides. En cas d'exposition à des liquides, éteignez immédiatement le produit.
- N'introduisez PAS d'objets étrangers dans les ouvertures du produit.
- Ne jetez PAS ce produit avec les ordures ménagères.
- N'essayez PAS de remplacer la batterie. À la place, veuillez contacter l'assistance client de CORSAIR pour obtenir des informations relatives à la réparation ou au remplacement.
- Ce produit doit uniquement être rechargé avec le câble de chargement / données USB fourni et un port USB sur votre PC.
- Le remplacement de la batterie par un type de batterie incorrect (par exemple, certains types de batterie au lithium) peut endommager le produit.
- Jeter une batterie au feu, laplacer dans un four allumé, l'écraser ou la couper peut provoquer une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement présentant une température très élevée peut provoquer une explosion ou une fuite de liquides et de gaz inflammables.
- Exposer une batterie à une environnement présentant une très faible pression atmosphérique peut provoquer une explosion ou une fuite de liquides et de gaz inflammables.
- Rendez-vous sur le site Web de CORSAIR à l'adresse www.corsair.com pour télécharger le Guide de démarrage rapide.

DE
- Bitte verwenden und lagern Sie das Produkt in einer Umgebung mit geregelter Temperatur.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich mit von CORSAIR freigegebenen Zubehör.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in engen Räumen, und achten Sie darauf, die Belüftungsöffnungen nicht abzudecken oder zu blockieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, und bringen Sie es nicht mit Flüssigkeiten in Berührung. Trennen Sie sofort die Stromverbindung, wenn das Produkt mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
- Führen Sie keine Fremdkörper in eine der Öffnungen des Produktes ein.
- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Restmüll.
- Wechseln Sie den Akku nicht selbst. Wenden Sie sich stattdessen an den CORSAIR Kunden-Support, um Informationen zu Reparatur oder Austausch zu erhalten.
- Dieses Produkt sollte nur mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel / Datenkabel über einen USB-Anschluss Ihrem Computer geladen werden.
- Wird eine Batterie durch einen falschen Batterietyp ersetzt, können Schutzmechanismen unwirksam werden (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen).
- Batteriens återlen nicht in offenem Feuer oder einem heißen Ofen entsorgt, mechanisch zerkleinert oder aufgeschnitten werden, da sie sonst explodieren können.
- Wird eine Batterie in einer Umgebung mit sehr hohen Temperaturen aufbewahrt, kann sie explodieren oder es können entflammbare Flüssigkeit oder Gas austreten.
- Wird eine Batterie einem niedrigem Luftdruck ausgesetzt, kann sie explodieren oder es können entflammbare Flüssigkeit oder Gas austreten.
- Besuchen Sie die CORSAIR-Website unter www.corsair.com, um die Schnellstartanleitung herunterzuladen.

NL
- Gebruik en bewaar dit product in een kamer met temperatuurregeling.
- Gebruik dit product alleen met door CORSAIR goedgekeurde accessoires.
- Gebruik dit product niet in een besloten ruimte en bedek of blokkeer nooit de ventilatieopeningen.
- Gebruik het product niet in de buurt van vloeistoffen of stel het er niet aan bloot. Als dit wel gebeurt, schakel het product dan direct uit.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de openingen van het product.
- Gooi dit product niet bij het huisvuil.
- Probeer de batterijen niet te vervangen. Neem voor informatie over reparaties of vervangingen contact op met de CORSAIR-klantenservice.
- Laad dit product alleen op met de meegeleverde USB-oplaadkabel / datakabel en een USB-poort van de pc.
- Door de batterij te vervangen door een verkeerd type batterij kan een beveiliging worden uitgeschakeld (bijvoorbeeld in het geval van sommige soorten lithiumbatterijen).
- Een batterij in vuur of een hete oven gooien of een batterij mechanisch verbrijzelen of snijden kan resulteren in een explosie.
- Een batterij achterlaten in een omgeving met een extreem hoge temperatuur kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbaar vloeistof of gas.
- Een batterij die aan extreem lage luchtdruk kan exploderen of brandbaar vloeistof of gas lekken.
- Ga naar de CORSAIR-website op www.corsair.com om de beknopte handleiding te downloaden.

DA
- Dette produkt skalbruges og opbevares i et lokale med et temperaturreguleret miljø.
- Brug kun dette produkt sammen med tilbehør, som er godkendt af CORSAIR.
- UNDLAD at bruge dette produkt i små rum eller at tildække eller blokere ventilationsÅbningerne.
- UNDLAD at bruge dette produkt i nærheden af eller at udsætte det for væsker. Skulle dette ske, skal den straks slukkes for produktet.
- UNDLAD at indføre fremmedlegemer i produktets åbninger.
- Dette produkt må IKKE bortskaffes i affaldsbeholdere til husholdningsaffald.
- Forsøg IKKE at udskifte batteriet. Kontakt i stedet CORSAIRs kundesupport for at få information om reparation eller udskiftning.
- Dette produkt må kun opladeS med det medfølgende USB-opladnings- / datakabel via en USB-port på pcens computer.
- Udskiftning af et batteri med en forkert type, som kan omgå en sikkerhedsanordning (f.eks. i tilfælde af visse typer litiumbatterier).
- Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn eller mekanisk knusning eller opskæring af et batteri, hvilket kan resultere i en eksplosion.
- At efterlade et batteri i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, hvilket kan medføre en eksplosion eller udslip af brændbar væske eller gas.
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, hvilket kan medføre en eksplosion eller udslip af brændbar væske eller gas.
- Besøg CORSAIRs websted på www.corsair.com for at downloade Quick start-vejledningen.

FI
- Käytä ja säilytä tätä tuotetta huoneenlämpöisessä.
- Käytä tämän tuotteen kanssa vain CORSAIRin hyväksymiä lisävarusteita.
- ÄLÄ käytä tätä tuotetta suljetussa tilassa äläkä peitä tai tuki mitään tuuletusaukkoja.
- ÄLÄ käytä tätä tuotetta nesteiden lähellä äläkä altista sitä nesteille. Mikäli näin tapahtuu, sammuta tuote välittömästi.
- ÄLÄ työnnä vieraita esineitä sisään tuotteen aukkoista.
- ÄLÄ hävitä tätä tuotetta talousjätteen mukana.
- ÄLÄ yritä vaihtaa akkua, vaan ota sen sijaan yhteyttä CORSAIR-asiakastukeen saadaksesi ohjeet korjausta tai vaihtoa varten.
- Tämän tuotteen latauksen tulee kaiptaa vain mukana toimitettua USB-lataus- / datakaapelia ja PC:n USB-liitäntää.
- Akun vaihto väärän tyyppiseen akkuun, mikä voi estää turvatoimia suojaten toiminnan (esimerkiksi määrättyjen litiumakkutyyppien yhteydessä).
- Akun hävittäminen avotulessa tai kuumassa uunissa, mekaanisella tai kaikkiaseella mekaanisesti, mikä seurauksena voi olla räjähdys.
- Akun jättäminen erittäin korkean ilmanpaineen ympäristöön, mikä voi johtaa räjähdykseen tai herkästi syttyvän nesteen tai kaasun vuotoon.
- Akun altistaminen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle voi johtaa räjähdykseen tai herkästi syttyvän nesteen tai kaasun vuotoon.
- Vieraile CORSAIR-verkkosivustolla osoitteessa www.corsair.com ja lataa pika-aloitusopas.

SV
- Använd och förvara denna produkt i en rumstemperatur miljö.
- Denna produkten får endast användas med CORSAIR-godkända tillbehör.
- Använd INTE den här produkten i ett trångt utrymme, och täck inte över eller blockera några ventilationsöppningar.
- Produkten får INTE användas i närheten av vätskor eller utsättas för vätskor. Om detta inträffar ska du omedelbart stänga av produkten.
- Stoppa INTE in främmande objekt i någon av öppningarna på produkten.
- Kassera INTE den här produkten i en vanlig soptunna.
- FÖRSÖK INTE att byta ut batteriet. Kontakta CORSAIRs kundsupport för att få information om reparation eller batteribyte.
- Laddning av produkten ska endast ske med den medföljande USB-kabeln för laddning / data av hen USB-port på din PC.
- Byte av batteri med ett felaktigt batteri som kan åsidosätta ett skydd (t.ex. för vissa typer av litiumbatterier).
- Kassera ett batteri i en eld eller en varm ugn eller mekanisk krossning eller opskärning av ett batteri, hvilket kan resultere i en eksplosion.
- At efterlade et batteri i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, hvilket kan medføre en eksplosion eller udslip af brændbar væske eller gas.
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, hvilket kan medføre en eksplosion eller udslip af brændbar væske eller gas.
- Besøg CORSAIRs websted på www.corsair.com for at downloade Quick start-vejledningen.

IS
- Notið og geymið vöruna í umhverfi með hitastýringu.
- Notið aðeins vöruna með fylgihlutum sem CORSAIR hefur samþykkt.
- EKKI nota vöruna í þröngu rými og ekki hylja eða loka fyrir loftræstiop.
- EKKI nota vöruna nálægt vökva og ekki láta hana komast í snertingu við vökva. Ef slíkt gerist skal slökkva strax á vörunni.
- EKKI stinga aðskotahlutum í neitt af opum vörunnar.
- EKKI farga vörunni með heimilissorpi.
- EKKI reyna að skipta um rafhlöðu. Hafðu samband við þjónustudeild CORSAIR til að fá upplýsingar um viðgerð eða skipti.
- Varan skal aðeins hlaðin með meðfylgjandi USB-hleðslu- / gagnasnúru í USB-tengi á tölvunni.
- Skipti á rafhlöðu fyrir aðra af rangri gerð sem gæti hnekkt öryggisbúnaði (t.d. í sumum gerðum litíumrafhlaðna).
- Fleygja rafhlöðu í eld eða heitan ofn eða mylja hana eða skera hana á annan hátt sem getur valdið sprengingu.
- Skilja rafhlöðu eftir í umhverfi með mjög háum hita sem getur valdið sprengingu eða leka eldfimum vökva eða gasi.
- Rafhlaða sem verður fyrir mjög lágum loftþrýstingi sem getur valdið sprengingu eða leka eldfimum vökva eða gasi.
- Farðu á vefsíðu CORSAIR á www.corsair.com til að hlaða niður hraðræsingarhandbókinni.

NO
- Bruk og oppbevar produktet i et romtemperaturkontrollert miljø.
- Bruk bare produktet sammen med tilbehør som er godkjent av CORSAIR.
- IKKE bruk produktet i et trangt rom og dekk ikke til eller blokker ventilasjonsåpningene.
- IKKE bruk produktet i nærheten av eller utsett det for væsker. Hvis det skulle skje, skal du umiddelbart slå av produktet.
- IKKE stikk gjenstander inn i produktets åpninger.
- IKKE kast produktet i husholdningsavfallet.
- IKKE forsøk å bytte batteriet. Kontakt i stedet CORSAIRs kundestøtte for å få informasjon om reparasjon eller utskiftning.
- Produktet må kun oppladES med det medfølgende USB-opladnings- / dataladeledning via en USB-port på pcens computer.
- Utskiftning av et batteri med en feilaktig type, som kan omgå en sikkerhetsanordning (f.eks. i tilfeller av visse typer litiumbatterier).
- Kast et batteri i ild eller en varm ovn eller mekanisk knusning eller oppskjæring av et batteri, hvilket kan resultere i en eksplosjon.
- Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstremt høye temperaturer, hvilket kan medføre en eksplosjon eller utslipp av brennbar væske eller gass.
- Et batteri, der utsettes for ekstremt lavt lufttrykk, hvilket kan medføre en eksplosjon eller utslipp av brennbar væske eller gass.
- Besøk CORSAIRs nettsted på www.corsair.com for å laste ned hurtigstartveiledningen.

PL
- Produkt należy użytkować i przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Produkt jest przeznaczony do użytku tylko z akcesoriami zatwierdzonymi przez CORSAIR.
- NIE należy używać tego produktu w zamkniętej przestrzeni ani zasłaniać otworów wentylacyjnych ani ich blokować.
- NIE należy używać produktów w pobliżu płynów ani narażać go na ich działanie. W przypadku kontaktu z płynem należy niezwłocznie wyłączyć produkt.
- NIE należy wkładać innych przedmiotów do otworów w produkcie.
- NIE należy wyrzucać produktu wraz z odpadami domowymi ze względu na zawartość baterii.
- NIE należy wymieniać akumulatora samodzielnie, tylko należy skontaktować się z zespołem obsługi klienta firmy CORSAIR, aby uzyskać informacje o możliwościach naprawy lub wymiany.
- Ten produkt należy ładować tylko przy użyciu dołączonego kabla USB do ładowania / transmisji danych oraz portu USB w komputerze.
- Wymiana baterii na nieodpowiedni typ może wyłączyć zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych).
- Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego pieca albo jej zmiażdżenie lub przecięcie może spowodować eksplozję.
- Pozostawienie baterii w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu albo gazu.
- Poddanie baterii bardzo niskiemu ciśnieniu powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu albo gazu.
- W witrynie CORSAIR pod adresem www.corsair.com dostępna jest skrócona instrukcja obsługi do pobrania.

CS
- Tento výrobek používejte a skladujte v prostředí s regulovanou pokojovou teplotou.
- Tento výrobek používejte pouze s příslušenstvím schváleným společností CORSAIR.
- NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek ve stísněném prostoru ani nezakrývejte ani neblokujte žádné větrací otvory.
- NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek v blízkosti kapalin a nevystavujte tento výrobek kapalinám. Pokud tak dojde, okamžitě výrobek vypněte.
- Do žádných otvorů na výrobku NEVKLÁDEJTE cizí předměty.
- NEVYHAZUJTE tento výrobek do popelnic na komunální odpad.
- NEPOKOUŠEJTE se vyměňovat baterii. Místo toho eliminaci informací o opravě nebo výměně kontaktujte zákaznickou podporu společnosti CORSAIR.
- Nabíjení tohoto výrobku by mělo probíhat pouze s dodaným nabíjecím kabelem USB pro nabíjení / data a portem USB na počítači.
- Výměna baterie za nesprávný typ může zrušit ochranu (například u některých typů lithiových baterií).
- Vystavení baterie do vnitřního nebo horké trouby nebo její mechanické rozdrcení či navrtávání může způsobit výbuch.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Navštivte webovou stránku společnosti CORSAIR na adrese www.corsair.com a stáhněte si stručnou příručku.

SK
- Tento výrobok používajte a skladujte v prostredí s regulovanou teplotou.
- Tento výrobok používajte len s príslušenstvom schváleným spoločnosťou CORSAIR.
- NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok v uzavretom priestore ani nezakrývajte a neblokujte žiadne ventilačné otvory.
- NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok v blízkosti tekutín ani ho nevystavujte pôsobeniu tekutín. Ak k tomu dôjde, okamžite výrobok vypnite.
- NEVKLADAJTE cudzie predmety do žiadnych otvorov na výrobku.
- NEVYHADZUJTE tento výrobok do odpadu na domový odpad.
- NEPOKÚŠAJTE sa vymeniť batériu. Kontaktujte zákaznícku podporu CORSAIR, ktorá vám poskytne informácie o oprave alebo výmene.
- Tento výrobok sa smie nabíjať len pomocou priloženého nabíjacieho/dátového USB kábla vyúsťteného USB portu na počítači.
- Výmena akumulátora za nesprávny typ môže narušiť ochranu (napríklad v prípade niektorých typov lítiových batérií).
- Hodenie akumulátora do ohňa alebo horúcej pece, pripadne jeho mechanické rozdrvenie alebo rezanie, môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie akumulátora v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu, môže to spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Navštívte webovú stránku spoločnosti CORSAIR, www.corsair.com, a stiahnite si príručku pre rýchly štart.

HU
- A terméket szobahőmérsékletet szabályozott környezetben tárolja és használja.
- Kizárólag CORSAIR által jóváhagyott tartozékokkal használja a terméket.
- NE használja a terméket zárt térben, és NE takarja el vagy zárja el a szellőzőnyílásokat.
- NE használja folyadékok közelében a terméket, és ne tegye ki a terméket folyadékoknak. Ha ez mégis történik, azonnal kapcsolja ki a terméket.
- NE helyezzen idegen tárgyakat a termékben lévő nyílásokba.
- NE dobja ki a terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe.
- NE próbálja meg kicserélni az akkumulátort. Ehelyett javítási vagy cseremi információért forduljon a CORSAIR ügyfélszolgálatához.
- A terméket csak a mellékelt USB kábel / adatkábelle szabad feltölteni, a számítógép USB-portjához használva.
- Ikon megfelelő típusú akkumulátor használata kárt tehet a védelmi funkciókban (például bizonyos lítiumakkumulátorok esetében).
- Az akkumulátor tűzbe dobása vagy forró sütőbe helyezése, vagy az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy elvágása robbanást okozhat.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérséklet környezetben hagyja, robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Látogasson el a CORSAIR weboldalára a www.corsair.com címen, ahol letöltheti a Rövid üzembe helyezési útmutatót.

RO
- Vă rugăm să utilizați și să păstrați acest produs într-un mediu cu temperatură controlată.
- Vă rugăm să folosiți acest produs doar cu accesorii aprobate de CORSAIR.
- NU utilizați acest produs într-un spațiu restrâns și NU acoperiți sau blocați orificiile de ventilație.
- NU utilizați în apropierea lichidelor și NU expuneți acest produs la lichide. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți imediat produsul.
- NU introduceți obiecte străine în orice deschidere a produsului.
- NU aruncați acest produs în coșurile de gunoi menajer.
- NU încercați să înlocuiți bateria, ci contactați asistența pentru clienți CORSAIR pentru informații despre reparații sau înlocuire.
- Încărcarea acestui produs trebuie să fie efectuată doar cu cablul de încărcare/date USB inclus, folosind un port USB de computerul dumneavoastră.
- Înlocuirea unei baterii cu un tip incorect care poate invalida o protecție (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litiu).
- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor fierbinte sau strivirea mecanică sau tăierea mecanică a bateriei, care poate duce la o explozie.
- Lăsarea bateriei într-un mediu înconjurător cu temperatură extrem de ridicată, care poate duce la explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.
- O baterie supusă unei presiuni extrem de scăzute a aerului care poate duce la explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.
- Vizitați site-ul web CORSAIR la www.corsair.com pentru a descărca Ghidul de pornire rapidă.

EL
- Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε περιβάλλον με ελεγχόμενη θερμοκρασία δωματίου.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο με εξαρτήματα εγκεκριμένα από την CORSAIR.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο και μην καλύπτετε ή φράζετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε υγρά και μην το εκθέτετε σε υγρά. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε αμέσως το προϊόν.
- ΜΗ τοποθετείτε ξένα αντικείμενα σε οποιαδήποτε από τις οπές του προϊόντος.
- ΜΗ πετάτε αυτό το προϊόν στους κάδους απορριμμάτων του νοικοκυριού.
- ΜΗ επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Αντί για αυτό, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών της CORSAIR για πληροφορίες σχετικά με την επισκευή ή την αντικατάσταση.
- Η φόρτιση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης/δεδομένων USB, χρησιμοποιώντας μια θύρα USB στον υπολογιστή σας.
- Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας με μια μπαταρία λανθασμένου τύπου μπορεί να ακυρώσει μια διάταξη ασφαλείας (για παράδειγμα, σε ορισμένους τύπους μπαταριών λιθίου).
- Απόρριψη μιας μπαταρίας στη φωτιά ή σε καυτό φούρνο ή μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μιας μπαταρίας που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Παραμονή μιας μπαταρίας σε ένα βαλάκι εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της CORSAIR στη διεύθυνση www.corsair.com για να κατεβάσετε τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

BG
- Моля, използвайте и съхранявайте този продукт в среда с контролирана стайна температура.
- Моля, използвайте този продукт само с аксесоари, одобрени от CORSAIR.
- НЕ използвайте този продукт в затворено пространство, нито покривайте или блокирайте вентилационните отвори.
- НЕ използвайте продукта в близост до течности и не излагайте този продукт на въздействието на течности. Ако това се случи, незабавно изключете продукта.
- НЕ поставяйте чужди предмети в никакви отвори на продукта.
- НЕ изхвърляйте този продукт в битовите кофи за отпадъци.
- НЕ се опитвайте да сменяте батерията. Вместо това се свържете с отдела за поддръжка на клиенти на CORSAIR за информация за ремонт или смяна.
- Зареждането на този продукт трябва да се извършва само с включения USB кабел за зареждане/

MT
- Jekk jogħġbok uża u aħżen dan il-prodott f'ambjent fejn il-temperatura hija kkontrollata.
- Jekk jogħġbok uża dan il-prodott b'aċċessorji approvati minn CORSAIR biss.
- TUŻAX dan il-prodott f'spazju kkonfinat, u m'għandekx jiġi mgħotti jew imblukkja kwalunkwe ftuħ ghall-ventilazzjoni.
- TUŻAX dan il-prodott fil-qrib jew esponih dan il-prodott ghal likwidi. Jekk dan iseħħ, iftih prodott immedjatament.
- IDDAFFIXX oggetti estranji fil-kuntenituri tal-fluss ta' prodotti.
- TARMIDx dan il-prodott fl-ambjenti tal-ikkuk tad-dar tiegħek.
- TIPPRUVAX tissostitwixxi l-batterija; minflok, ikkuntatja lill-appoġġ ghall-klijenti ta' CORSAIR ghal informazzjoni dwar it-tiswija jew is-sostituzzjoni.
- L-ikkargjar ta' dawn il-prodotti ghandu jsir biss bil-użu tal-kejbil tal-ikkargjar/tad-dejta USB inkluż, bil-użu tal-port USB ghat-tagħbija tal-PC tiegħek.
- Is-sostituzzjoni ta' batterija b'tip mhux korrett li jista' jaqbeż xi salvagwardji (pereżempju, fil-każ ta' xi tipi ta' batteriji tal-litju).
- Il-ħruġ tal-batteriji f'nar jew f'forn sħiħ, jew il-tgħaffiġ jew il-qtugħ mekkaniku ta' batteriji, li jista' jirriżulta fl-splużjoni.
- Il-ħalli batterija f'ambjent ta' madwar madwar temperatura estremament għolja li jista' jirriżulta fl-splużjoni jew fl-tnixxija tal-likwidu jew gass fjammabbli.
- Batterija soġġetta għal pressjoni tal-arja estremament baxxa li tista' tirriżulta fl-splużjoni jew fl-tnixxija tal-likwidu jew gass fjammabbli.
- Żur is-sit elettroniku tal-CORSAIR fuq www.corsair.com biex tniżżel il-Gwida ta' Bidu Malajr.

SL
- Ta izdelek uporabljajte in shranjujte v okolju z nadzorovano sobno temperaturo.
- Ta izdelek uporabljajte samo z dodatki, ki jih je odobrila družba CORSAIR.
- NE uporabljajte tega izdelka v zaprtem prostoru ali pokrivajte ali blokirajte prezračevalnih odprtin.
- Tega izdelka NE uporabljajte v bližini tekočin in ga ne izpostavljajte tekočinam. Če se to zgodi, takoj izklopite izdelek.
- V odprtine na izdelku NE vstavljajte tujkov.
- Tega izdelka NE zavrzite z gospodinjskimi odpadki.
- NE poskušajte zamenjati baterije, temveč se za informacije o popravilu ali zamenjavi obrnite na podporo strankam družbe CORSAIR.
- Ta izdelek je treba polniti samo s priloženim polnilnim/podatkovnim kablom USB z uporabo vrata USB na vašem računalniku.
- Zamenjava baterije z nepravilno vrsto lahko izniči zaščito (na primer v primeru nekaterih vrst litijevih baterij).
- Odlaganje baterije v ogenj ali vroče peči ali mehansko zmečkanje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Puščanje baterije v okolju z zelo nizko temperaturo lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Izpostavljanje baterije ujemno nizkemu pritisku lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Obiščite spletno mesto družbe CORSAIR na naslovu www.corsair.com in prenesite Vodnik za hiter začetek.

SC
- 请在室温受控的环境中使用和存放本产品。
- 请仅将本产品与获得美商海盗船有限公司批准的零件一起使用。
- 请勿在密闭空间使用本产品，也不要覆盖或堵塞本产品的任何通风口。
- 请勿在靠近液体的地方使用本产品，也不要覆盖或堵塞本产品暴露于液体中。如果发生这种情况，请立即关闭本产品的电源。
- 请勿将异物插入产品的任何开口。
- 请勿在家用垃圾箱中拆解本产品。
- 切勿尝试更换电池；请联系美商海盗船客户支持部门以获取维修或更换信息。
- 仅使用随附的 USB 充电/数据线和电脑上的 USB 端口对本产品进行充电。
- 更换错误类型的电池可能会破坏保护装置（例如，某些类型的锂电池可能会遇到这种情况）。
- 将电池投入火中或高温的灶子里，或以机械方式压碎或切割电池，可能会导致爆炸。
- 将电池置于极高温度环境中可能会导致爆炸或可燃液体或气体泄漏。
- 处于极低气压环境中的电池可能会发生爆炸，或导致易燃液体或气体泄漏。
- 请访问美商海盗船网站 www.corsair.com 下载快速入门指南。

TC
- 請於室溫受控的環境中使用和儲存此產品。
- 切勿在密閉空間使用本產品，或覆蓋或阻塞任何通風口。
- 請勿在靠近液體的地方使用本產品或將本產品暴露於液體中。如果發生此情況，請立即關閉產品的電源。
- 切勿將異物插入產品的任何開口處。
- 切勿將本產品與廚餘一起丟棄。
- 切勿嘗試更換電池；有關維修或更換資訊，請與 CORSAIR 客戶支援。
- 僅使用隨附的 USB 充電/數據傳輸和電腦上的 USB 連接埠對本產品進行充電。
- 更換為錯誤類型的電池會破壞安全裝置（例如某些類型的鋰電池）。
- 將電池放入火中或高溫烤箱中，或機械壓碎或切割電池，可能會導致爆炸。
- 讓電池處於極低壓環境中，會造成爆炸或易燃液體或氣體洩漏。
- 讓電池處於極低的空氣壓力下，會造成爆炸或易燃液體或氣體洩漏。
- 造訪 CORSAIR 網站 www.corsair.com 下載快速入門指南。

JA
- 本製品は、室温が管理された環境で使用および保管してください。
- 本製品には、CORSAIR が承認したアクセサリのみを使用してください。
- 本製品は、狭間スペースに置いて使用しないでください。換気口をカバーをしたり、塞いだりしないでください。
- 本製品を液体のそばで使用したり、液体にさらしたりしないでください。液体に接触した場合はただちに電源をオフにしてください。
- 本製品の開口部に異物を挿入しないでください。
- 一般家庭のごみ箱にこの製品を廃棄しないでください。
- バッテリー交換を試みないでください。修理または交換の情報は、CORSAIR カスタマーサポートまでお問い合わせください。
- 本製品の充電には、PC の USB ポートを使用し、同梱の USB 充電 / データケーブルのみを使って行ってください。
- 間違った種類のバッテリーと交換すると、安全装置が無効になることがあります（例えば、いくつかの種類のリチウムバッテリーの場合）。
- バッテリーを火の中に投げ入れたり、オーブンに入れて焼却したり、機械で押しつぶしたり、切断したりすると、爆発が起きる可能性があります。
- 極度の高温の環境でバッテリーを放置すると、爆発や可燃性液体やガスの漏れのおそれがあります。
- 極度の低圧空気にバッテリーをさらすと、爆発や可燃性液体やガスの漏れのおそれがあります。
- クイックスタートガイドは、CORSAIR のサイト、www.corsair.com からダウンロードできます。

KO
- 실내 온도 조절 환경에서 본 제품을 사용 및 보관하십시오.
- 본 제품에는 CORSAIR 승인 액세서리만 사용하십시오.
- 환기구를 막거나 막아서는 안 되며 협소한 곳 근처에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 액체 근처에서 사용하거나 액체에 노출하지 마십시오. 그러한 경우 즉시 제품의 전원을 끄십시오.
- 제품 개구부에 이물질을 넣지 마십시오.
- 본 제품은 가정용 쓰레기통에 버리지 마십시오.
- 리튬이온 교체하려고 시도하지 마십시오. 대신 CORSAIR 고객 지원 부서에 연락하여 수리 또는 교체 정보를 문의하십시오.
- 본 제품은 컴퓨터의 USB 포트와 사용하여 충전해야 합니다.
- 안전 장치를 무력화할 수 있는 잘못된 유형의 배터리 교체 (예: 일부 리튬 배터리 유형).
- 배터리를 불가 또는 고온의 오븐에 폐기하거나 뜨는 배터리를 기계적으로 부수거나 잘라내면 폭발할 수 있습니다.
- 극히 낮은 기압에 노출된 배터리는 폭발 또는 누출이 발생할 수 있는 극도로 높은 온도의 주변 환경에 배터리 보관.
- 배터리 액체 또는 기체의 폭발 또는 누출이 발생할 수 있는 극도로 낮은 온도의 주변 환경에 배터리 보관.
- 당사 웹사이트 CORSAIR 보증서 주소 www.corsair.com에서 다운로드할 수 있습니다.

TH
- โปรดใช้และจัดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอุณหภูมิห้อง
- โปรดใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการอนุมัติจาก CORSAIR เท่านั้น
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในพื้นที่จำกัด หรือปิดกั้นช่องระบายอากาศ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้ของเหลว และห้ามสัมผัสกับของเหลว หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ปิดผลิตภัณฑ์ทันที
- ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในช่องต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
- ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ลงในถังขยะในครัวเรือน
- ห้ามพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ CORSAIR เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
- ควรชาร์จผลิตภัณฑ์นี้ด้วยสาย USB สำหรับชาร์จ/ข้อมูลที่ให้มาเท่านั้น โดยใช้พอร์ต USB บนพีซีของคุณ
- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ประเภทที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้อุปกรณ์ป้องกันเสียหาย (เช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางประเภท)
- การทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือเตาอบร้อน หรือการบดหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยเครื่องจักร อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้รั่วไหลออกมา
- แบตเตอรี่ที่ได้รับแรงดันอากาศต่ำมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้รั่วไหลออกมา
- ไปที่เว็บไซต์ CORSAIR ที่ www.corsair.com เพื่อดาวน์โหลดคู่มือการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

ID
- Harap gunakan dan simpan produk ini di lingkungan dengan suhu ruangan yang terkontrol.
- Harap gunakan produk ini hanya dengan aksesori yang disetujui CORSAIR.
- JANGAN gunakan produk ini di ruang tertutup, atau menutupi atau menghalangi lubang ventilasi apa pun.
- JANGAN gunakan produk ini di dekat cairan, dan jangan biarkan produk ini terkena cairan. Jika hal tersebut terjadi, segera matikan produk.
- JANGAN memasukkan benda asing ke dalam lubang apa pun pada produk.
- JANGAN membuang produk ini di tempat sampah rumah tangga.
- JANGAN mencoba mengganti baterai. Sebagai gantinya, hubungi Dukungan Pelanggan CORSAIR untuk informasi perbaikan atau penggantian.
- Pengisian produk ini hanya boleh dilakukan dengan kabel pengisian daya / data USB yang disertakan, menggunakan port USB di PC Anda.
- Penggantian baterai dengan jenis yang salah dapat menonaktifkan pengaman (misalnya, pada beberapa jenis baterai lithium).
- Membuang baterai ke dalam api atau oven panas, atau menghancurkan atau memotong baterai secara mekanis, yang dapat mengakibatkan ledakan.
- Meninggalkan baterai di lingkungan dengan suhu sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.
- Baterai yang mengalami tekanan udara sangat rendah yang dapat mengakibatkan