Job description:	SHB6250/00_QSG
Document size:	
Films:	Black film
Screen Line:	175 lpi
Color proof:	press proof with diecut
Paper:	2014/11/14

K

Quick start guide

Philips wireless Bluetooth headphones SHB6250

PHILIPS

Welcome to Philips!

For an optimal experience register your product at:
www.philips.com/welcome

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of WOOX Innovations Ltd., and WOOX Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

CE 0890

EN Quick start guide

Philips wireless Bluetooth headphones SHB6250



Charge the battery

1. Plug one end of USB cable into the charger (or into the USB port of a computer).
2. Plug the other end of the cable into the micro USB charging slot on the headphones.
3. When the headphones are charging, a white indicator light will be displayed.
4. When the headphones are fully charged, the white light goes off.

Turn on and off the headphones

1. Turn the headphones on. Press and hold ⏻ for 2 sec.
2. Turn the headphones off. Press and hold ⏻ for 4 sec. A white indicator light turns on and fades and then the headphones will turn off.

Pair the headphones with your phone

Pair the headphones with your phone manually or by using NFC. After successful pairing, the headphones connect automatically to the phone once the headphones are turned on and within range.

Manual Pairing

1. Make sure your headphones are turned on.
2. Press and hold ᛒ until an alternating blue and white light flashes.
3. Turn on the Bluetooth function on your phone.
4. Your phone will start searching for Philips SHB6250.
5. Follow the on-screen instructions to pair your phone. (Check your phone's user manual for details)



'0000' not required for some mobile phones

NFC Pairing

1. Make sure you turn on the NFC function on your phone and that your phone's screen remains active.
2. Place your phone over the headphones so that the NFC detection area of each device touch each other.
3. Follow the pairing instructions of your phone. If a passcode is required, enter '0000'.

Remarks:
- Make sure your mobile phone has the NFC feature and that the NFC function has been switched on and your phone is not in standby mode.
- Pairing with NFC is suitable only for Android mobile operating system 4.2 or above.
- Refer to your phone's user manual to identify its NFC detection area.



Use music/voice/call controls

Music controls

Play/Pause	Press once
Volume up	Press once or press and hold
Volume down	Press once or press and hold
Skip forward	Press once
Skip backward	Press twice

Voice controls*

Siri/ Google Now	Press once

* To use the voice control feature on your phone via Bluetooth please refer to the user manual for the correct settings for your device.

Call controls

Pick up call/ Hang up	Press once
Reject incoming call	Press and hold for 2 sec until you hear a 'Beep' sound
Mute/unmute the mic while in a call	Press once
Switch caller while in a call	Press once

LED Indicator light

A white light flashes slowly	The battery is low
An alternating white and blue light flashes	The headphones are in pairing mode
A blue light flashes at every 8 seconds interval	The headphones are both paired and connected
A blue light flashes rapidly	The headphones are switched on but not connected. If no connection can be made the headphones will turn itself off after 5 minutes

Please refer to www.philips.com/welcome for the full user manual

---

FR Guide de mise en route

Casque sans fil Bluetooth Philips SHB6250



Charge de la batterie

1. Branchez l'une des extrémités du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur la prise de charge micro-USB du casque.
3. Lorsque le casque charge, un voyant blanc s'allume.
4. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant blanc s'éteint.

Mise sous tension et hors tension du casque

1. Mise sous tension du casque. Maintenez ⏻ enfoncé pendant 2 secondes.
2. Mise hors tension du casque. Maintenez ⏻ enfoncé pendant 4 secondes. Un voyant blanc s'allume et s'éteint progressivement jusqu'à ce que le casque s'éteigne.

Appairage du casque avec votre téléphone

Appairez le casque avec votre téléphone manuellement ou à l'aide de la fonction NFC. Une fois l'appairage effectué, le casque se connecte automatiquement au téléphone lorsque le casque est allumé et dans le rayon de portée effective.

Couplage manuel

1. Assurez-vous que votre casque est allumé.
2. Maintenez la touche ᛒ enfoncée jusqu'à ce qu'un voyant clignote alternativement en bleu et en blanc.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone.
4. Votre téléphone recherche alors le casque Philips SHB6250.
5. Suivez les instructions sur l'écran pour coupler votre appareil à votre téléphone. (Consultez le mode d'emploi de votre téléphone pour en savoir plus)



'0000' non requis pour certains téléphones portables

Couplage NFC

1. Assurez-vous que la fonction NFC est bien activée sur votre téléphone et que l'écran de votre téléphone reste actif.
2. Placez votre téléphone sur le casque pour que les zones de détection NFC de chaque appareil soient en contact.
3. Suivez les instructions de couplage de votre téléphone. Si un mot de passe vous est demandé, saisissez '0000'.

Remarques:
- Assurez-vous que votre téléphone portable est équipé de la fonction NFC, que vous avez bien activé cette fonction et que votre téléphone n'est pas en mode veille.
- Le couplage avec NFC est uniquement accessible sur les téléphones équipés du système d'exploitation Android 4.2 ou ultérieur.
- Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone pour identifier sa zone de détection NFC.



Utilisez les commandes voix/musique/appels

Commandes musique

Lecture/pause	Appuyez une fois
Augmenter le volume	Appuyez une fois ou maintenez le bouton enfoncé
Baisser le volume	Appuyez une fois ou maintenez le bouton enfoncé
Avance rapide	Appuyez une fois
Retour rapide	Appuyez deux fois

Commandes voix*

Siri/ Google Now	Appuyez une fois

* Pour utiliser la fonction de commande vocale sur votre téléphone via Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation indiquant les paramètres appropriés pour votre appareil.

Commandes appel

Décrocher/ Raccrocher	Appuyez une fois
Refuser l'appel entrant	Maintenez enfoncée la touche pendant 2 seconde jusqu'à l'émission d'un signal sonore
Désactiver/ activer le micro lors d'un appel	Appuyez une fois
Prendre un double appel	Appuyez une fois

Voyant lumineux

Un voyant blanc clignote lentement	La batterie est faible
Un voyant clignote alternativement en blanc et en bleu	Le casque est en mode d'appairage
Un voyant bleu clignote toutes les 8 secondes	Le casque est appairé et connecté
Un voyant bleu clignote rapidement	Le casque est allumé mais n'est pas connecté. Si la connexion échoue, le casque s'éteint au bout de 5 minutes

Rendez-vous sur www.philips.com/welcome pour consulter le manuel complet

---

DE Kurzanleitung

Philips Kabellose Bluetooth-Kopfhörer SHB6250


Musik-/ Anrufsteuerung
Lautstärke-/ Titelsteuerung
Micro-USB-Anschluss zum Laden
PHILIPS
LED-Anzeige
Ein-/Ausschalter
Mikrofon
Kopplung/ Stummschaltung (Anruf)

Laden des Akkus

1. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in das Ladegerät (oder in den USB-Anschluss eines Computers).
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Micro-USB-Ladeanschluss am Kopfhörer.
3. Wenn der Kopfhörer lädt, leuchtet eine weiße Anzeige.
4. Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die weiße Anzeige aus.

Ein- und Ausschalten des Kopfhörers

1. Einschalten des Kopfhörers. ⏻ 2 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Ausschalten des Kopfhörers. ⏻ 4 Sekunden lang gedrückt halten. Eine weiße Anzeige leuchtet auf und erlischt. Dann schaltet sich der Kopfhörer aus.

Koppeln des Kopfhörers mit Ihrem Telefon

Koppeln Sie den Kopfhörer mit Ihrem Telefon manuell oder über NFC. Nach erfolgreicher Kopplung stellt der Kopfhörer automatisch eine Verbindung zum Telefon her, sobald er eingeschaltet und in Reichweite ist.

Manuelle Kopplung

1. Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer eingeschaltet ist.
2. Halten Sie ᛒ gedrückt, bis eine Anzeigeleuchte abwechselnd blau und weiß blinkt.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons.
4. Ihr Telefon beginnt mit der Suche nach dem Philips SHB6250.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon zu koppeln. (Prüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Telefons auf Details)



'0000' wird bei einigen Mobiltelefonen nicht benötigt

NFC-Kopplung

1. Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist und dass der Bildschirm Ihres Telefons aktiv bleibt.
2. Positionieren Sie Ihr Telefon über dem Kopfhörer, damit die NFC-Erkennungsbereiche jedes Geräts einander berühren.
3. Folgen Sie den Kopplungsanweisungen Ihres Telefons. Wenn ein Kennwort erforderlich ist, geben Sie '0000' ein.

Anmerkungen:
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon die NFC-Funktion hat und diese eingeschaltet ist. Ihr Telefon darf sich nicht im Standby-Modus befinden.
- Eine Kopplung mit NFC ist nur für das Android-Mobiltelefon-Betriebssystem 4.2 oder höher geeignet.
- Beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung Ihres Telefons, um dessen NFC-Erkennungsbereich zu identifizieren.



Verwenden der Musik-/Sprach-/Anrufsteuerung

Musiksteuerung

Wiedergabe/ Pause	Einmal drücken
Lautstärke höher	Einmal drücken oder gedrückt halten
Lautstärke niedriger	Einmal drücken oder gedrückt halten
Vorwärts springen	Einmal drücken
Rückwärts springen	Zweimal drücken

Sprachsteuerung*

Siri/ Google Now	Einmal drücken

* Um die Sprachsteuerung über Bluetooth auf Ihrem Telefon verwenden zu können, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung die richtigen Einstellungen für Ihr Gerät.

Anrufsteuerung

Anrufannahme/ Auflegen	Appuyez une fois
Eingehenden Anruf ablehnen	2 Sekunde lang gedrückt halten, bis Sie einen Piepton hören
Mikrofon während eines Anrufs stummschalten/ Stummschaltung aufheben	Einmal drücken
Während eines Anrufs zu einem anderen schalten	Einmal drücken

LED-Anzeige

Ein weißes Licht blinkt langsam	Der Akkustand ist niedrig
Ein abwechseln weiß und blau blinkendes Licht	Der Kopfhörer ist im Kopplungsmodus
Ein blaues Licht leuchtet alle 8 Sekunden auf	Der Kopfhörer ist gekoppelt und verbunden
Ein blaues Licht blinkt schnell	Der Kopfhörer ist eingeschaltet, aber nicht verbunden. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, schaltet sich der Kopfhörer nach 5 Minuten aus

Das vollständige Benutzerhandbuch finden Sie unter www.philips.com/welcome

---

NL Snelstartgids

Philips draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon SHB6250



De batterij opladen

1. Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de oplader (of in de USB-poort van een computer).
2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de micro USB-oplaadaansluiting op de hoofdtelefoon.
3. Wanneer de hoofdtelefoon oplaadt, brandt er een wit lampje.
4. Wanneer de hoofdtelefoon helemaal is opgeladen, gaat het witte lampje uit.

De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

1. De hoofdtelefoon inschakelen: houd ⏻ 2 seconden ingedrukt.
2. De hoofdtelefoon uitschakelen: houd ⏻ 4 seconden ingedrukt. Een wit lampje gaat branden en gaat dan langzaam weer uit, waarna de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld.

De hoofdtelefoon met uw mobiele telefoon koppelen

Koppel de hoofdtelefoon handmatig of via NFC met uw telefoon. Na de koppeling maakt de hoofdtelefoon automatisch verbinding met de telefoon als de hoofdtelefoon is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de telefoon bevindt.

Handmatig koppelen

1. Controleer of de hoofdtelefoon is ingeschakeld.
2. Houd ᛒ ingedrukt tot een lampje blauw en wit gaat knipperen.
3. Schakel de Bluetooth-functie op uw telefoon in.
4. Uw telefoon zal naar Philips SHB6250 zoeken.
5. Volg de instructies op het scherm om uw telefoon te koppelen (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie).



'0000' niet vereist voor sommige mobiele telefoons

Koppelen via NFC

1. Zorg ervoor dat de NFC-functie op uw telefoon is ingeschakeld en dat het scherm van uw telefoon actief blijft.
2. Plaats uw telefoon boven de hoofdtelefoon zodat het NFC-detectiegebied van elk apparaat elkaar raakt.
3. Volg de koppelinstructies van uw telefoon. Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u '0000' in.

Opmerkingen:
- Controleer of uw mobiele telefoon beschikt over de NFC-functie en zorg dat de NFC-functie is ingeschakeld en uw telefoon niet in de stand-bymodus staat.
- Koppelen via NFC is alleen geschikt voor Android-apparaten met besturingssysteem 4.2 of hoger.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon om het NFC-detectiegebied te vinden.



Muziek-/spraak-/oproepbediening gebruiken

Muziekbediening

Spelen/pauze	Druk eenmaal
Volume omhoog	Druk eenmaal of houd lang ingedrukt
Volume omlaag	Druk eenmaal of houd lang ingedrukt
Vooruitspoelen	Druk eenmaal
Achteruitspoelen	Druk tweemaal

Spraakbediening*

Siri/ Google Now	Druk eenmaal

* Raadpleeg voor het gebruik van de voice control-functie op uw telefoon via Bluetooth de gebruikershandleiding voor de correcte instellingen voor uw apparaat.

Gespreksbediening

Oproep aannemen/ beëindigen	Druk eenmaal
Oproep weigeren	Houd 2 seconde ingedrukt tot u een pieptoon hoort
Geluid van microfoon in-of uitschakelen tijdens een gesprek	Druk eenmaal
Schakelen tussen bellers tijdens in een oproep	Druk eenmaal

LED-lampje

Een wit licht knippert langzaam	De batterij is bijna leeg
Een lampje knippert blauw en wit	De hoofdtelefoon bevindt zich in de koppelingsmodus
Een blauw lampje knippert om de 8 seconden	De hoofdtelefoons zijn gekoppeld en verbonden
Een blauw lampje knippert snel	De hoofdtelefoons zijn ingeschakeld, maar niet verbonden. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, schakelt de hoofdtelefoon na 5 minuten automatisch uit

Ga naar www.philips.com/welcome voor de volledige gebruikershandleiding

---

ES Guía de inicio rápido

Auriculares inalámbricos Bluetooth de Philips SHB6250


Control de música/llamadas
Control de volumen/pista
Ranura de carga micro USB
PHILIPS
Indicador LED
Conexión/desconexión
Micrófono
Emparejamiento/ Silenciar (llamada)

Carga de la batería

1. Conecta un extremo del cable USB en el cargador (o en el puerto USB de un ordenador).
2. Conecta el otro extremo del cable en la ranura de carga micro USB de los auriculares.
3. Cuando los auriculares se están cargando, se muestra un piloto indicador blanco.
4. Cuando los auriculares están totalmente cargados, el piloto blanco se apaga.

Encendido y apagado de los auriculares

1. EEnciende los auriculares. Mantener pulsado ⏻ durante 2 segundos.
2. Apaga los auriculares. Mantener pulsado ⏻ durante 4 segundos. Un piloto indicador blanco se enciende y se atenúa y, a continuación, los auriculares se apagan.

Emparejamiento de los auriculares con el teléfono

Empareja los auriculares con el teléfono manualmente o mediante NFC. Cuando el emparejamiento se realice correctamente, los auriculares se conectarán automáticamente al teléfono cuando se enciendan los auriculares y estén dentro del alcance.

Emparejamiento manual

1. Asegúrate de que los auriculares están encendidos.
2. Mantén pulsado ᛒ hasta que el piloto parpadee alternativamente en azul y blanco.
3. Activa la función Bluetoothen el teléfono.
4. El teléfono empezará a buscar los auriculares Philips SHB6250.
5. Sigue las instrucciones en pantalla para emparejar el teléfono (consulta el manual de usuario del teléfono para obtener información).



'0000' no es necesario para algunos teléfonos móviles

Emparejamiento mediante NFC

1. Asegúrate de activar la función NFC en el teléfono y de que la pantalla del teléfono permanece activa.
2. Coloca el teléfono sobre los auriculares de forma que las zonas de detección NFC de cada dispositivo se toquen entre sí.
3. Sigue las instrucciones de emparejamiento del teléfono. Si se solicita una contraseña, introduce '0000'.

Observaciones:
- Asegúrate de que tu teléfono dispone de la función NFC y de que ésta se ha activado y el teléfono no está en modo de espera.
- El emparejamiento mediante NFC solo es compatible con el sistema operativo para móviles Android 4.2 o superior.
- Consulta el manual de usuario del teléfono para identificar la zona de detección NFC.



Uso de los controles de música/voz/llamadas

Controles de música

Reproducir/ pausa	Pulsar una vez
Subir volumen	Pulsar una vez o mantener pulsado
Bajar volumen	Pulsar una vez o mantener pulsado
Saltar hacia delante	Pulsar una vez
Saltar hacia atrás	Pulsar dos veces

Controles de voz*

Siri/ Google Now	Pulsar una vez

* Para utilizar la función de control voz en el teléfono a través de Bluetooth, consulta el manual de usuario para los ajustes correctos para tu dispositivo.

Controles de llamada

Responder llamada/colgar	Pulsar una vez
Rechazar llamada entrant	Mantener pulsado durante 2 segundo hasta que oigas un pitido
Silenciar/activar el micrófono durante una llamada	Pulsar una vez
Cambiar el emisor de la llamada durante una llamada	Pulsar una vez

Indicador LED

Un piloto blanco parpadea lentamente	La batería se está agotando
Un piloto parpadea alternativamente en blanco y azul	Los auriculares están en el modo de emparejamiento
Un piloto azul parpadea en intervalos de 8 segundos	Los auriculares están emparejados y conectados
Un piloto azul parpadea rápidamente	Los auriculares están encendidos pero no conectados. Si no se establece ninguna conexión, los auriculares se apagarán después de 5 minutos

Obtén la versión completa del manual de usuario en www.philips.com/welcome

---

PT Manual de início rápido

Auscultadores sem fios Bluetooth Philips SHB6250


Controlo de música/chamadas
Controlo de volume/faixas
Ranhura de carregamento micro USB
PHILIPS
Luz do indicador LED
Ligar/desligar
Microfone
Emparelhamento/ cortar som (chamada)

Carregar a bateria

1. Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
2. Ligue a outra extremidade do cabo à ranhura de carregamento micro USB nos auscultadores.
3. Quando os auscultadores estão a carregar, acendese uma luz indicadora branca.
4. Quando os auscultadores estão completamente carregados, a luz branca apaga-se.

Ligar e desligar os auscultadores

1. Ligue os auscultadores. Mantenha ⏻ premido durante 2 seg.
2. Desligue os auscultadores. Mantenha ⏻ premido durante 4 seg. Uma luz indicadora branca acende-se e a intensidade da luz é reduzida. Em seguida, os auscultadores desligam-se.

Emparelhar os auscultadores com o telefone

Emparelhe os auscultadores com o seu telefone manualmente ou utilizando a função NFC. Depois de um emparelhamento bemsucedido, os auscultadores ligam-se automaticamente ao telefone depois de estes estarem ligados e dentro do alcance.

Emparelhamento manual

1. Certifique-se de que os auscultadores estão ligados.
2. Mantenha premido ᛒ até ficarem intermitentes alternadamente uma luz azul e uma luz branca.
3. Ligue a função Bluetooth no seu telefone.
4. O seu telefone começará a procurar o Philips SHB6250.
5. Siga as instruções no ecrã para emparelhar o seu telefone. (Consulte o seu manual do utilizador do telefone para obter mais detalhes)



'0000' não é necessário para alguns telemóveis

Emparelhamento por NFC

1. Assegure-se de que liga a função NFC no seu telefone e que o ecrã do seu telefone permanece activo.
2. Coloque o seu telefone sobre os auscultadores de modo a que as áreas de detecção NFC de cada dispositivo estejam em contacto.
3. Siga as instruções de emparelhamento do seu telefone. Se for necessária uma palavra-passe, introduza '0000'.

Observações:
- Assegure-se de que o seu telemóvel possui a funcionalidade NFC e que a função NFC foi activada e o seu telefone não está em modo de espera.
- O emparelhamento com NFC é adequado apenas para o sistema operativo 4.2 ou superior de telemóveis Android.
- Consulte o manual do utilizador do seu telefone para identificar a sua área de detecção NFC.



Utilizar os controlos de música/voz/chamadas

Controlos de música

Reproduzir/ pausa	Prima uma vez
Aumentar volume	Prima uma vez ou mantenha premido
Diminuir volume	Prima uma vez ou mantenha premido
Avançar	Prima uma vez
Retroceder	Prima duas vezes

Controlos de voz*

Siri/ Google Now	Prima uma vez

* Para utilizar a funcionalidade de controlo de voz no seu telemóvel através do Bluetooth, consulte as definições correctas para o seu dispositivo no manual do utilizador.

Controlos de chamada

Atender/terminar chamada	Prima uma vez
Rejeitar uma chamada recebida	Mantenha premido durante 2 seg. até ouvir um sinal sonoro
Cortar/restaurar o som do microfone durante uma chamada	Prima uma vez
Mudar de interlocutor durante numa chamada	Prima uma vez

Luz do indicador LED

Uma luz branca apresenta uma intermitência lenta	A bateria está fraca
Uma luz intermitente alternadamente a branco e azul	Os auscultadores estão no modo de emparelhamento
Uma luz azul apresenta uma intermitência em intervalos de 8 segundos	Os auscultadores estão ambos emparelhados e conectados
Uma luz azul apresenta uma intermitência rápida	Os auscultadores estão ligados mas não estão conectados. Se não for possível estabelecer uma ligação, os auscultadores desligamse autonomamente após 5 minutos

Consulte o manual do utilizador completo em www.philips.com/welcome

---

IT Guida rapida

Cuffie wireless Bluetooth Philips SHB6250


Musica/Controllo chiamate
Comando volume/brano
Alloggiamento di ricarica Micro USB
PHILIPS
Spia a LED
Accensione/spegnimento
Microfono
Associazione/Mute (chiamate)

Ricarica della batteria

1. Inserisci una delle estremità del cavo USB nel caricatore (o nella porta USB di un computer).
2. Inserisci l'altra estremità del cavo nell'alloggiamento di ricarica micro USB sulle cuffie.
3. Quando le cuffie sono in carica, sarà visualizzata una spia bianca.
4. Quando le cuffie sono completamente cariche, la spia bianca si spegne.

Accensione e spegnimento delle cuffie

1. Accensione delle cuffie. Tieni premuto ⏻ per 2 sec.
2. Spegnimento delle cuffie. Tieni premuto ⏻ per 4 sec. Una spia di indicazione bianca si accende e si affievolisce, quindi le cuffie si spengono.

Associazione delle cuffie con il telefono

Associa le cuffie con il telefono manualmente o tramite NFC. Una volta completata l'associazione, le cuffie si collegano automaticamente al telefono se sono accese e si trovano all'interno del raggio di azione.

Associazione manuale

1. Verificare che le cuffie siano accese.
2. Tieni premuto ᛒ fino a quando non vedrai lampeggiare una spia blu e bianca in modo alternato.
3. Attiva la funzione Bluetooth sul telefono.
4. Il telefono inizierà a cercare Philips SHB6250.
5. Segui le istruzioni sullo schermo per associare il telefono. (Controlla il manuale dell'utente del telefono per maggiori dettagli)



'0000' non necessario per alcuni telefoni cellulari

Associazione NFC

1. Assicurati di attivare la funzione NFC sul telefono e che lo schermo del telefono rimanga attivo.
2. Posiziona il telefono sulle cuffie in modo che l'area di rilevamento NFC di ciascun dispositivo sia raggiungibile dall'altro.
3. Segui le istruzioni di associazione del tuo telefono. Se viene richiesta una password, inserisci '0000'.

Nota:
- Assicurati che il tuo telefono disponga della funzione NFC, che sia attiva e che il telefono non sia in modalità standby.
- L'associazione NFC è compatibile solo con telefoni cellulari Android dotati di sistema operativo 4.2 o superiore.
- Fai riferimento al manuale dell'utente del tuo telefono per identificare l'area di rilevamento NFC.



Utilizzo dei comandi di musica/voce/chiamate

Comandi musica

Riproduzione/ pausa	Premi una volta
Volume su	Premere una volta oppure tenere premuto
Volume giù	Premere una volta oppure tenere premuto
Ricerca in avanti	Einmal drücken
Ricerca indietro	Premi due volte

Comandi vocali*

Siri/ Google Now	Premi una volta

* Per utilizzare la funzione di controllo vocale del telefono tramite Bluetooth, fare riferimento al manuale dell'utente per le impostazioni corrette del proprio dispositivo.

Comandi chiamata

Rispondi a una chiamata/attacca	Premi una volta
Rifiuta le chiamate in entrata	Tieni premuto per 2 sec fino a sentire un segnale acustico
Attiva/disattiva il microfono durante una chiamata	Premi una volta
Passa a un'altra chiamata durante una di esse	Premi una volta

Spia a LED

Una spia bianca lampeggia lentamente	La batteria è scarica
Una spia bianca e blu lampeggia in modo alternato	Le cuffie si trovano in modalità di associazione
Una spia blu lampeggia con intervalli di 8 secondi	Le cuffie sono associate e collegate
Una spia blu lampeggia velocemente	Le cuffie sono accese ma non sono collegate. Se non è possibile stabilire una connessione, le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 5 minuti

Consulta il sito www.philips.com/welcome per il manuale completo