

ENDEITFR ES

Wireless Bluetooth Scissor Keyboard
Wireless Bluetooth Scissor Keyboard
Senza fili Bluetooth Forbice Tastiera
Sans fil Bluetooth Ciseaux Clavier
Inalámbrico Bluetooth Tijeras Teclado

User Manual - English (Pages 2-4)
Benutzerhandbuch - Deutsch (Seiten 5-7)
Manuale utente - Italiano (Pagine 8-10)
Manuel utilisateur - Français (Pages 11-13)
Manual de usuario - Español (Páginas 14-16)

Model No.:K925

- 1 -

1. Product Specifications
Keyboard Size: 411.0 x116.3 x21.2mm
Keyboard Weight: 554g
Scissor key

2.Product list
Wireless keyboard x 1
Receiver x 1(Stored in keyboard)
User manual x 1
2 x AAA Batteries (included)

Multimedia Function Keys
Notice:FN + ESC (FN lock) key to turn on or off the FN function

	Windows	macOS
F1	☼ Turn down the brightness	Turn down the brightness
F2	☼ Turn up the brightness	Turn up the brightness
F3	🏠 Open Browser	Open Browser
F4	📄 Task View	Task View
F5	🔍 Switch input method	Switch input method
F6	🔍 Search	Search
F7	⏮ Previous track	Previous track
F8	⏸ Pause	Pause
F9	⏭ Next track	Next track
F10	🔇 Mute	Mute
F11	🔊 Volume down	Volume down
F12	🔊 Volume up	Volume up
	🔊 Out	Out
	📄 Copy	Copy
	📄 Paste	Paste
	🔒 Lock the Computer	Lock the Computer
📄	📄 Screen shot	Screen shot
🔍	🔍 Copilot key	X
🔍	🔍 Switch 2.4G wireless mode	Switch 2.4G wireless mode
🔍	🔍 Switch to BT 1 mode	Switch to BT 1 mode
🔍	🔍 Switch to BT 2 mode	Switch to BT 2 mode

2.2.4G connection
Insert the receiver into the port of your computer, press the 2.4G mode key, the 2.4G blue indicator will be on,then you could start to use the computer through2.4G mode.

2.4G mode

3.Bluetooth connection
Press the Bluetooth1 key or Bluetooth2 key,the blue Bluetooth indicator will be on,along press the Bluetooth key for 3 seconds the indicator will start to flash to enter Bluetooth pairing mode.You could search for Bluetooth name"BT Keyboard"on your computer and connect it.The indicator will stop flashing once finished pairing.

1. Produkt Spezifikationen
Tastatur Größe: 411.0 x116.3 x21.2mm
Tastatur Gewicht: 554g
Scheren taste

2.Product liste
Kabellose Tastatur x 1
Empfänger x 1 (Gespeichert in der Tastatur)
Benutzer Handbuch x 1
2 x AAA-Batterien (enthalten)

Multimedia Funktion Tasten
Hinweis:FN + ESC (FN-Sperre) Taste zum Ein und Ausschalten der FN-Funktion

	Windows	macOS
F1	☼ Helligkeit Down	Helligkeit Down
F2	☼ Helligkeit UP	Helligkeit UP
F3	🏠 Startseite Seite	Startseite Seite
F4	📄 Aufgabe Ansichten	Aufgabe Ansichten
F5	🔍 Eingabemethode wechseln	Eingabemethode wechseln
F6	🔍 Suchen	Suchen
F7	⏮ Vorherige Spur	Vorherige Spur
F8	⏸ Pause	Pause
F9	⏭ Nächste Spur	Nächste Spur
F10	🔇 Stummschalten	Stummschalten
F11	🔊 Lautstärke runter	Lautstärke runter
F12	🔊 Lautstärke AUF	Lautstärke AUF
	🔊 Ausschneiden	Ausschneiden
	📄 Kopieren	Kopieren
	📄 Einfügen	Einfügen
	🔒 Sperren des computers	Sperren des computers
📄	📄 Screenshot	Screenshot
🔍	🔍 Copilot-Taste	X
🔍	🔍 2.4G-Funkmodus wechseln	2.4G-Funkmodus wechseln
🔍	🔍 In den BT-1-Modus wechseln	In den BT-1-Modus wechseln
🔍	🔍 In den BT-2-Modus wechseln	In den BT-2-Modus wechseln

2.2.4G-Verbindung
Stecken Sie den Empfänger in den Anschluss Ihres Computers, drücken Sie die Taste für den 2.4G-Modus, die blaue 2.4G-Anzeige leuchtet auf, dann können Sie den Computer im 2.4G-Modus verwenden.

2.4G anzeige

2.4G modus

3.Bluetooth Verbindung
Drücken Sie die Bluetooth1oder Bluetooth2 taste, die blaue Bluetooth-Anzeige leuchtet auf, halten Sie die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, die Anzeige beginnt zu blinken, um den Bluetooth-Kopplungsmodus aufzurufen.Sie können auf Ihrem Computer nach dem Bluetooth-Namen "BT Keyboard" suchen und eine Verbindung herstellen. Die Anzeige hört auf zu blinken, sobald die Kopplung abgeschlossen ist.

1.Prodotto Specifiche
Dimensioni della tastiera: 411.0 x116.3 x21.2mm
Peso della tastiera: 554 g
Chiave a forbice

2.Prodotti Elenco
Tastiera wireless x 1
Ricevitore x 1 (memorizzato nella tastiera)
Manuale d'uso x 1
2 x Batteria AAA (inclusa)

Multimedia Funzione Tasti
Nota: tasto FN + ESC (blocco FN) per attivare o disattivare la funzione FN.

	Windows	macOS
F1	☼ Luminosità giù	Luminosità giù
F2	☼ Luminosità SU	Luminosità SU
F3	🏠 La casa Pagina	La casa Pagina
F4	📄 Compilo Visualizzazioni	Compilo Visualizzazioni
F5	🔍 Cambia metodo di input	Cambia metodo di input
F6	🔍 Ricerca	Ricerca
F7	⏮ Precedente Traccia	Precedente Traccia
F8	⏸ Pausa	Pausa
F9	⏭ Avanti Traccia	Avanti Traccia
F10	🔇 Silenziamento	Silenziamento
F11	🔊 Volume giù	Volume giù
F12	🔊 Volume su	Volume su
	🔊 Tagliare	Tagliare
	📄 Copia	Copia
	📄 Incolla il computer	Blocca il computer
📄	📄 Schermata	Schermata
🔍	🔍 Tasto Copilot	X
🔍	🔍 Passa alla modalità wireless 2.4G	Passa alla modalità wireless 2.4G
🔍	🔍 Passa alla modalità BT 1	Passa alla modalità BT 1
🔍	🔍 Passa alla modalità BT 2	Passa alla modalità BT 2

Questo potrebbe variare leggermente a seconda del sistema operativo in uso.

Spia luminosa FN LOCK: quando è accesa, i tasti funzionano come F1-F12; quando è spenta, fungono da tasti multimediali.

Istruzioni per l'uso rapido
1.accendere la tastiera

Accendere

2. 2.4G connessione
Inserire il ricevitore nella porta del computer, premere il tasto della modalità 2.4G, l'indicatore blu 2.4G si accende e si può iniziare a utilizzare il computer in modalità 2.4G.

2.4G Indicatore

2.4G Modalità

3.Bluetooth Connessione
Premere il tasto Bluetooth1 o Bluetooth2, l'indicatore blu Bluetooth sarà acceso, premere a lungo il tasto Bluetooth per 3 secondi e l'indicatore inizierà a lampeggiare per entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth.

FR

1.Produit Spécifications
Taille du Clavier : 411.0 x116.3 x21.2mm
Poids du Clavier : 554g
Touche ciseaux

2.Produits liste
Clavier Sans Fil x 1
Récepteur x 1 (Mémoire dans le clavier)
Manuel d'utilisationx 1
2 x Pile AAA (incluse)

Multimédia Fonction Touches
Remarque : la touche FN + ESC (verrouillage FN) permet d'activer ou de désactiver la fonction FN.

	Windows	macOS
F1	☼ Luminosità giù	Luminosità giù
F2	☼ Luminosità SU	Luminosità SU
F3	🏠 La casa Pagina	La casa Pagina
F4	📄 Compilo Visualizzazioni	Compilo Visualizzazioni
F5	🔍 Changer de méthode de saisie	Changer de méthode de saisie
F6	🔍 Ricerca	Ricerca
F7	⏮ Precedente Traccia	Precedente Traccia
F8	⏸ Pausa	Pausa
F9	⏭ Avanti Traccia	Avanti Traccia
F10	🔇 Silenziamento	Silenziamento
F11	🔊 Volume giù	Volume giù
F12	🔊 Volume su	Volume su
	🔊 Tagliare	Tagliare
	📄 Copia	Copia
	📄 Incolla	Blocca il computer
📄	📄 Capture d'écran	Capture d'écran
🔍	🔍 Touche copilot	X
🔍	🔍 Changer de mode sans fil 2.4G	Changer de mode sans fil 2.4G
🔍	🔍 Passer en mode BT 1	Passer en mode BT 1
🔍	🔍 Passer en mode BT 2	Passer en mode BT 2

Cela peut varier légèrement en fonction de votre système d'exploitation.

Voyant FN LOCK

Le voyant FN LOCK : lorsqu'il est allumé, les touches fonctionnent comme F1-F12; lorsqu'il est éteint, elles servent de touches multimédia.

Instructions d'utilisation Rapide
1.allumer le clavier

Allumer

2. 2.4G Connexion
Insérez le récepteur dans le port de votre ordinateur, appuyez sur la touche mode 2.4G, l'indicateur bleu 2.4G s'allume, vous pouvez alors commencer à utiliser l'ordinateur en mode 2.4G.

2.4G Indicateur

2.4G Mode

3.Bluetooth Connexion
Appuyez sur la touche Bluetooth1 ou Bluetooth2, le voyant bleu Bluetooth s'allume, appuyez longuement sur la touche Bluetooth pendant 3 secondes, le voyant commence à clignoter pour entrer dans le mode d'appariement Bluetooth.Vous pouvez rechercher le nom Bluetooth "BT Keyboard" sur votre ordinateur et le connecter.Le voyant s'arrête de clignoter une fois l'appariement terminé.

ES

1.Producto Especificaciones
Tamaño del Teclado: 411.0 x116.3 x21.2mm
Peso del Teclado: 554 g
Tecla de tijera

2.Productos lista
Teclado inalámbrico x 1
Receptor x 1 (Almacenado en el teclado)
Manual de usuario x 1
2 x Pila AAA (incluida)

Teclas de función multimedia
Aviso:Tecla FN + ESC (bloqueo FN) para activar o desactivar la función FN.

	Windows	macOS
F1	☼ Brillo hacia abajo	Brillo hacia abajo
F2	☼ Brillo ARRIBA	Brillo ARRIBA
F3	🏠 Inicio Página	Inicio Página
F4	📄 Tarea Vistas	Tarea Vistas
F5	🔍 Cambiar método de entrada	Cambiar método de entrada
F6	🔍 Buscar en	Buscar en
F7	⏮ Anterior Pista	Anterior Pista
F8	⏸ Pausa	Pausa
F9	⏭ Siguiente Pista	Siguiente Pista
F10	🔇 Silenciar	Silenciar
F11	🔊 Bajar volumen	Bajar volumen
F12	🔊 Subir volumen	Subir volumen
	🔊 Cortar	Cortar
	📄 Copiar	Copiar
	📄 Pegar	Pegar
	🔒 Bloquear el ordenador	Bloquear el ordenador
📄	📄 Captura de pantalla	Captura de pantalla
🔍	🔍 Tecla Copilot	X
🔍	🔍 Cambiar modo inalámbrico 2.4G	Cambiar modo inalámbrico 2.4G
🔍	🔍 Pasar en modo BT 1	Pasar en modo BT 1
🔍	🔍 Cambiar a modo BT 2	Cambiar a modo BT 2

Esto puede variar ligeramente en función de su sistema operativo.

Luz indicadora FN LOCK

La luz indicadora FN LOCK: cuando está encendida, las teclas funcionan como F1-F12; cuando está apagada, sirven como teclas multimedia.

Instrucciones de uso rápido
1.encender el teclado

Encender

2. 2.4G Conexión
Pulsa la tecla Bluetooth1 o Bluetooth2, el indicador Bluetooth azul se encenderá,mantén pulsada la tecla Bluetooth durante 3 segundos el indicador empezará a parpadear para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.Puedes buscar el nombre Bluetooth «BT Keyboard» ven tu ordenador y conectarlo.El indicador dejará de parpadear una vez finalizado el emparejamiento.

2.4G Indicador

2.4G Modo

3.Bluetooth Conexión
Pulsa la tecla Bluetooth1 o Bluetooth2,el indicador Bluetooth azul se encenderá,mantén pulsada la tecla Bluetooth durante 3 segundos el indicador empezará a parpadear para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.Puedes buscar el nombre Bluetooth «BT Keyboard» ven tu ordenador y conectarlo.El indicador dejará de parpadear una vez finalizado el emparejamiento.

UK

1.Producto Especificaciones
Tamaño del Teclado: 411.0 x116.3 x21.2mm
Peso del Teclado: 554 g
Tecla de tijera

2.Productos lista
Teclado inalámbrico x 1
Receptor x 1 (Almacenado en el teclado)
Manual de usuario x 1
2 x Pila AAA (incluida)

Teclas de función multimedia
Aviso:Tecla FN + ESC (bloqueo FN) para activar o desactivar la función FN.

	Windows	macOS
F1	☼ Brillo hacia abajo	Brillo hacia abajo
F2	☼ Brillo ARRIBA	Brillo ARRIBA
F3	🏠 Inicio Página	Inicio Página
F4	📄 Tarea Vistas	Tarea Vistas
F5	🔍 Cambiar método de entrada	Cambiar método de entrada
F6	🔍 Buscar en	Buscar en
F7	⏮ Anterior Pista	Anterior Pista
F8	⏸ Pausa	Pausa
F9	⏭ Siguiente Pista	Siguiente Pista
F10	🔇 Silenciar	Silenciar
F11	🔊 Bajar volumen	Bajar volumen
F12	🔊 Subir volumen	Subir volumen
	🔊 Cortar	Cortar
	📄 Copiar	Copiar
	📄 Pegar	Pegar
	🔒 Bloquear el ordenador	Bloquear el ordenador
📄	📄 Captura de pantalla	Captura de pantalla
🔍	🔍 Tecla Copilot	X
🔍	🔍 Cambiar modo inalámbrico 2.4G	Cambiar modo inalámbrico 2.4G
🔍	🔍 Pasar en modo BT 1	Pasar en modo BT 1
🔍	🔍 Cambiar a modo BT 2	Cambiar a modo BT 2

Este puede variar ligeramente en función de su sistema operativo.

Luz indicadora FN LOCK

La luz indicadora FN LOCK: cuando está encendida, las teclas funcionan como F1-F12; cuando está apagada, sirven como teclas multimedia.

Instrucciones de uso rápido
1.encender el teclado

Encender

2. 2.4G Conexión
Pulsa la tecla Bluetooth1 o Bluetooth2, el indicador Bluetooth azul se encenderá,mantén pulsada la tecla Bluetooth durante 3 segundos el indicador empezará a parpadear para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.Puedes buscar el nombre Bluetooth «BT Keyboard» ven tu ordenador y conectarlo.El indicador dejará de parpadear una vez finalizado el emparejamiento.

2.4G Indicador

2.4G Modo

3.Bluetooth Conexión
Pulsa la tecla Bluetooth1 o Bluetooth2,el indicador Bluetooth azul se encenderá,mantén pulsada la tecla Bluetooth durante 3 segundos el indicador empezará a parpadear para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.Puedes buscar el nombre Bluetooth «BT Keyboard» ven tu ordenador y conectarlo.El indicador dejará de parpadear una vez finalizado el emparejamiento.

UK

1.Producto Especificaciones
Tamaño del Teclado: 411.0 x116.3 x21.2mm
Peso del Teclado: 554 g
Tecla de tijera

2.Productos lista
Teclado inalámbrico x 1
Receptor x 1 (Almacenado en el teclado)
Manual de usuario x 1
2 x Pila AAA (incluida)

Teclas de función multimedia
Aviso:Tecla FN + ESC (bloqueo FN) para activar o desactivar la función FN.

	Windows	macOS
F1	☼ Brillo hacia abajo	Brillo hacia abajo
F2	☼ Brillo ARRIBA	Brillo ARRIBA
F3	🏠 Inicio Página	Inicio Página
F4	📄 Tarea Vistas	Tarea Vistas
F5	🔍 Cambiar método de entrada	Cambiar método de entrada
F6	🔍 Buscar en	Buscar en
F7	⏮ Anterior Pista	Anterior Pista
F8	⏸ Pausa	Pausa
F9	⏭ Siguiente Pista	Siguiente Pista
F10	🔇 Silenciar	Silenciar
F11	🔊 Bajar volumen	Bajar volumen
F12	🔊 Subir volumen	Subir volumen
	🔊 Cortar	Cortar
	📄 Copiar	Copiar
	📄 Pegar	Pegar
	🔒 Bloquear el ordenador	Bloquear el ordenador
📄	📄 Captura de pantalla	Captura de pantalla
🔍	🔍 Tecla Copilot	X
🔍	🔍 Cambiar modo inalámbrico 2.4G	Cambiar modo inalámbrico 2.4G
🔍	🔍 Pasar en modo BT 1	Pasar en modo BT 1
🔍	🔍 Cambiar a modo BT 2	Cambiar a modo BT 2

Este puede variar ligeramente en función de su sistema operativo.

Luz indicadora FN LOCK

La luz indicadora FN LOCK: cuando está encendida, las teclas funcionan como F1-F12; cuando está apagada, sirven como teclas multimedia.

Instrucciones de uso rápido
1.encender el teclado

Encender

2. 2.4G Conexión
Pulsa la tecla Bluetooth1 o Bluetooth2, el indicador Bluetooth azul se encenderá,mantén pulsada la tecla Bluetooth durante 3 segundos el indicador empezará a parpadear para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.Puedes buscar el nombre Bluetooth «BT Keyboard» ven tu ordenador y conectarlo.El indicador dejará de parpadear una vez finalizado el emparejamiento.

2.4G Indicador

2.4G Modo

3.Bluetooth Conexión
Pulsa la tecla Bluetooth1 o Bluetooth2,el indicador Bluetooth azul se encenderá,mantén pulsada la tecla Bluetooth durante 3 segundos el indicador empezará a parpadear para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.Puedes buscar el nombre Bluetooth «BT Keyboard» ven tu ordenador y conectarlo.El indicador dejará de parpadear una vez finalizado el emparejamiento.

UK

1.Producto Especificaciones
Tamaño del Teclado: 411.0 x116.3 x21.2mm
Peso del Teclado: 554 g
Tecla de tijera

2.Productos lista
Teclado inalámbrico x 1
Receptor x 1 (Almacenado en el teclado)
Manual de usuario x 1
2 x Pila AAA (incluida)

Teclas de función multimedia
Aviso:Tecla FN + ESC (bloqueo FN) para activar o desactivar la función FN.

	Windows	macOS
F1	☼ Brillo hacia abajo	Brillo hacia abajo
F2	☼ Brillo ARRIBA	Brillo ARRIBA
F3	🏠 Inicio Página	Inicio Página
F4	📄 Tarea Vistas	Tarea Vistas
F5	🔍 Cambiar método de entrada	Cambiar método de entrada
F6	🔍 Buscar en	Buscar en
F7	⏮ Anterior Pista	Anterior Pista
F8	⏸ Pausa	Pausa
F9	⏭ Siguiente Pista	Siguiente Pista
F10	🔇 Silenciar	Silenciar
F11	🔊 Bajar volumen	Bajar volumen
F12	🔊 Subir volumen	Subir volumen
	🔊 Cortar	Cortar
	📄 Copiar	Copiar
	📄 Pegar	Pegar
	🔒 Bloquear el ordenador	Bloquear el ordenador
📄	📄 Captura de pantalla	Captura de pantalla
🔍	🔍 Tecla Copilot	X
🔍	🔍 Cambiar modo inalámbrico 2.4G	Cambiar modo inalámbrico 2.4G
🔍	🔍 Pasar en modo BT 1	Pasar en modo BT 1
🔍	🔍 Cambiar a modo BT 2	Cambiar a modo BT 2

Este puede variar ligeramente en función de su sistema operativo.

Luz indicadora FN LOCK

La luz indicadora FN LOCK: cuando está encendida, las teclas funcionan como F1-F12; cuando está apagada, sirven como teclas multimedia.

Instrucciones de uso rápido
1.encender el teclado

Encender

2. 2.4G Conexión
Pulsa la tecla Bluetooth1 o Bluetooth2, el indicador Bluetooth azul se encenderá,mantén pulsada la tecla Bluetooth durante 3 segundos el indicador empezará a parpadear para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.Puedes buscar el nombre Bluetooth «BT Keyboard» ven tu ordenador y conectarlo.El indicador dejará de parpadear una vez finalizado el emparejamiento.

2.4G Indicador

2.4G Modo

3.Bluetooth Conexión
Pulsa la tecla Bluetooth1 o Bluetooth2,el indicador Bluetooth azul se encenderá,mantén pulsada la tecla Bluetooth durante 3 segundos el indicador empezará a parpadear para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.Puedes buscar el nombre Bluetooth «BT Keyboard» ven tu ordenador y conectarlo.El indicador dejará de parpadear una vez finalizado el emparejamiento.

UK

1.Producto Especificaciones
Tamaño del Teclado: 411.0 x116.3 x21.2mm
Peso del Teclado: 554 g
Tecla de tijera

2.Productos lista
Teclado inalámbrico x 1
Receptor x 1 (Almacenado en el teclado)
Manual de usuario x 1
2 x Pila AAA (incluida)

Teclas de función multimedia
Aviso:Tecla FN + ESC (bloqueo FN) para activar o desactivar la función FN.

	Windows	macOS
F1	☼ Brillo hacia abajo	Brillo hacia abajo
F2	☼ Brillo ARRIBA	Brillo ARRIBA
F3	🏠 Inicio Página	Inicio Página
F4	📄 Tarea Vistas	Tarea Vistas
F5	🔍 Cambiar método de entrada	Cambiar método de entrada
F6	🔍 Buscar en	Buscar en
F7	⏮ Anterior Pista	Anterior Pista
F8	⏸ Pausa	Pausa
F9	⏭ Siguiente Pista	Siguiente Pista
F10	🔇 Silenciar	Silenciar
F11	🔊 Bajar volumen	Bajar volumen
F12	🔊 Subir volumen	Subir volumen
	🔊 Cortar	Cortar
	📄 Copiar	Copiar
	📄 Pegar	Pegar
	🔒 Bloquear el ordenador	Bloquear el ordenador
📄	📄 Captura de pantalla	Captura de pantalla
🔍	🔍 Tecla Copilot	X
🔍	🔍 Cambiar modo inalámbrico 2.4G	Cambiar modo inalámbrico 2.4G
🔍	🔍 Pasar en modo BT 1	Pasar en modo BT 1
🔍	🔍 Cambiar a modo BT 2	Cambiar a modo BT 2

Este puede variar ligeramente en función de su sistema operativo.

Luz indicadora FN LOCK

La luz indicadora FN LOCK: cuando está encendida, las teclas funcionan como F1-F12; cuando está apagada, sirven como teclas multimedia.

Instrucciones de uso rápido
1.encender el teclado

Encender

2. 2.4G Conexión
Pulsa la tecla Bluetooth1 o Bluetooth2, el indicador Bluetooth azul se encenderá,mantén pulsada la tecla Bluetooth durante 3 segundos el indicador empezará a parpadear para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.Puedes buscar el nombre Bluetooth «BT Keyboard» ven tu ordenador y conectarlo.El indicador dejará de parpadear una vez finalizado el emparejamiento.

2.4G Indicador

2.4G Modo

3.Bluetooth Conexión
Pulsa la tecla Bluetooth1 o Bluetooth2,el indicador Bluetooth azul se encenderá,mantén pulsada la tecla Bluetooth durante 3 segundos el indicador empezará a parpadear para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.Puedes buscar el nombre Bluetooth «BT Keyboard» ven tu ordenador y conectarlo.El indicador dejará de parpadear una vez finalizado el emparejamiento.

UK

1.Producto Especificaciones
Tamaño del Teclado: 411.0 x116.3 x21.2mm
Peso del Teclado: 554 g
Tecla de tijera

2.Productos lista
Teclado inalámbrico x 1
Receptor x 1 (Almacenado en el teclado)
Manual de usuario x 1
2 x Pila AAA (incluida)

Teclas de función multimedia
Aviso:Tecla FN + ESC (bloqueo FN) para activar o desactivar la función FN.

	Windows	macOS
F1	☼ Brillo hacia abajo	Brillo hacia abajo
F2	☼ Brillo ARRIBA	Brillo ARRIBA
F3	🏠 Inicio Página	Inicio Página
F4	📄 Tarea Vistas	Tarea Vistas
F5	🔍 Cambiar método de entrada	Cambiar método de entrada
F6	🔍 Buscar en	Buscar en
F7	⏮ Anterior Pista	Anterior Pista
F8	⏸ Pausa	Pausa
F9	⏭ Siguiente Pista	Siguiente Pista
F10	🔇 Silenciar	Silenciar
F11	🔊 Bajar volumen	Bajar volumen
F12	🔊 Subir volumen	Subir volumen
	🔊 Cortar	Cortar
	📄 Copiar	Copiar
	📄 Pegar	Pegar
	🔒 Bloquear el ordenador	Bloquear el ordenador
📄	📄 Captura de pantalla	Captura de pantalla
🔍	🔍 Tecla Copilot	X
🔍	🔍 Cambiar modo inalámbrico 2.4G	Cambiar modo inalámbrico 2.4G
🔍	🔍 Pasar en modo BT 1	Pasar en modo BT 1
🔍	🔍 Cambiar a modo BT 2	Cambiar a modo BT 2

Este puede variar ligeramente en función de su sistema operativo.

Luz indicadora FN LOCK

La luz indicadora FN LOCK: cuando está encendida, las teclas funcionan como F1-F12; cuando está apagada, sirven como teclas multimedia.

Instrucciones de uso rápido
1.encender el teclado

Encender

2. 2.4G Conexión
Pulsa la tecla Bluetooth1 o Bluetooth2, el indicador Bluetooth azul se encenderá,mantén pulsada la tecla Bluetooth durante 3 segundos el indicador empezará a parpadear para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.Puedes buscar el nombre Bluetooth «BT Keyboard» ven tu ordenador y conectarlo.El indicador dejará de parpadear una vez finalizado el emparejamiento.

2.4G Indicador

2.4G Modo

3.Bluetooth Conexión
Pulsa la tecla Bluetooth1 o Bluetooth2,el indicador Bluetooth azul se encenderá,mantén pulsada la tecla Bluetooth durante 3 segundos el indicador empezará a parpadear para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.Puedes buscar el nombre Bluetooth «BT Keyboard» ven tu ordenador y conectarlo.El indicador dejará de parpadear una vez finalizado el emparejamiento.

UK

1.Producto Especificaciones
Tamaño del Teclado: 411.0 x116.3 x21.2mm
Peso del Teclado: 554 g
Tecla de tijera

2.Productos lista
Teclado inalámbrico x 1
Receptor x 1 (Almacenado en el teclado)
Manual de usuario x 1
2 x Pila AAA (incluida)

Teclas de función multimedia
Aviso:Tecla FN + ESC (bloqueo FN) para activar o desactivar la función FN.

	Windows	macOS
F1	☼ Brillo hacia abajo	Brillo hacia abajo
F2	☼ Brillo ARRIBA	Brillo ARRIBA
F3	🏠 Inicio Página	Inicio Página
F4	📄 Tarea Vistas	Tarea Vistas
F5	🔍 Cambiar método de entrada	Cambiar método de entrada
F6	🔍 Buscar en	Buscar en
F7	⏮ Anterior Pista	Anterior Pista
F8	⏸ Pausa	Pausa
F9	⏭ Siguiente Pista	Siguiente Pista
F10	🔇 Silenciar	Silenciar
F11	🔊 Bajar volumen	Bajar volumen
F12	🔊 Subir volumen	Subir volumen
	🔊 Cortar	Cortar
	📄 Copiar	Copiar
	📄 Pegar	Pegar
	🔒 Bloquear el ordenador	Bloquear el ordenador
📄	📄 Captura de pantalla	Captura de pantalla
🔍	🔍 Tecla Copilot	X
🔍	🔍 Cambiar modo inalámbrico 2.4G	Cambiar modo inalámbrico 2.4G
🔍	🔍 Pasar en modo BT 1	Pasar en modo BT 1
🔍		