



User Manual



EN DE FR ES IT

Willkommen
Vielen Dank für die Auswahl dieses drahtlosen Produktes.Um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten,Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt bedienen.empfohlen, dieses Handbuch für die Zukunft zu behalten.

Layout des Produkts:




Tastenkürzel Tasten:

FN+F1	Musik	FN+F2	Lautstärke-
FN+F3	Lautstärke+	FN+F4	Stumm
FN+F5	Vorherige	FN+F6	Nächster
FN+F7	Play/Pause	FN+F8	Stopp
FN+F9	Internet	FN+F10	E-mail
FN+F11	Mein Computer	FN+F12	Favorit

DE1•

Welcome
Thank you for choosing this wireless product.To ensure optimum performance and safety, please read these instructions carefully before operating this product.It is strongly recommended you keep this manual for future reference.

Product Layout:



Shortcut Keys:

FN+F1	Music	FN+F2	Volume-
FN+F3	Volume+	FN+F4	Mute
FN+F5	Previous	FN+F6	Next
FN+F7	Play/Pause	FN+F8	Stop
FN+F9	Internet	FN+F10	E-mail
FN+F11	My Computer	FN+F12	Favorite

Package Contents:
1 x Wireless Keyboard KG9006
1 x Wireless Mouse G1015E
1 x User Manual

EN1•

Keyboard Product Specifications:
1.Battery Type:2AA batteries
2.Multimedia functions
3.USB 1.1 interface,plug&play,no driver required.
4.Compatible with Windows OS(Windows 2000,XP,Vista,WIN7,WIN8,Win10).
5.Operating Voltage:2.0-3.0V
6.Operating Current: ≤5mA
7.Sleeping Current: ≤13uA
8.Keystroke Force:55+20gf
9.Key Life:10 million keystrokes
10.Dimension:375x135x20mm

Keyboard Instructions:
Battery Installation:
The wireless keyboard uses two AA batteries(not included).Open the battery compartment cover.Install the batteries into the compartment,and make sure the polarity of the batteries is correct.The positive(+)and negative(-)ends of each battery must match the positive(+)and negative(-)markings in the battery housing.

Pairing Method:
Make sure the distance between the keyboard and the PC is within 20cm.Take out the Nano receiver from the mouse and Plug it into USB port of the PC,then turn on the power switch and it would pair automatically.The LED will flash then turn off.Now the pairing is successful Note:If the Keyboard pairing is unsuccessful.Press and holding"Esc"+"K"to re-connect.If the Mouse pairing is unsuccessful.Press and holding"right key+center key"to re-connect.

Functional Zone:
Press"Num Lock"button,the LED of"Num"will turn off and the numeric zone will change to functional zone.
Number"2","4","6","8"are for down,left,right,up direction.
Number"1","3","7","9"are for"End","Page Down","Home","Page Up".
Number"0"is for"Insert".
Decimal point is for"Delete".

LED Indicator:
Num Indicator:it will show Yellow color when the numeric zone is on and the functional zone is off.
Low Power Indicator:it will show red color and flash when the voltage is lower than 2.1V.

EN2•

Funktionszone :
Drücken Sie die Taste "Num Lock". Die LED von "Num" erlischt und die "Numerische Zone" ändert sich zur Funktionszone.
Nummer "2", "4", "6", "8" stehen für "Ab", "Links", "Rechts", "Auf", Richtung.
Die Ziffern "1", "3", "7", "9" stehen für "Ende", "Bild ab", "Startseite", "Bild auf".
Die Zahl "0" steht für "Einfügen".
Der Dezimalpunkt steht für "Löschen".

LED-Anzeige :
Num-Anzeige: Zeigt die gelbe Farbe an, wenn die numerische Zone eingeschaltet und funktionsfähig ist.Zone ist aus.
Energiesparmodus-Anzeige: Die Anzeige leuchtet rot und blinkt, wenn die Spannung unter 2,1 V liegt.

Kabellose Maus :
Produktspezifikationen:
1.Arbeitsfrequenz: 2.4 GHz
2.Betriebsspannung: 1.5V
3.Batterietyp: 1 AA-Batterie
4.Aktuelle Dissipation: 1.5V-25mA
5.Bereitschaftsstrom: 0.2 ~ 0,8 mA
6.Schlafstrom: 71 ~ 75uA
7.DPI-Auflösung: 800/1200/1600
8.Arbeitsabstand: 8-10M
9.Abmessungen: 106,9 x 63,0 x 30,0 mm
10. Gewicht: 59,5 g

DE3•

Wireless Mouse :
Product Specifications:
1.Working Frequency:2.4GHz
2.Operation Voltage:1.5V
3.Battery Type:1 AA battery
4.Current Dissipation:1.5V-25mA
5.Standby Current:0.2-0.8mA
6.Sleeping Current:71~75uA
7.DPI Resolution:800/1200/1600
8.Working Distance:8-10M
9.Dimensions:106.9 x 63.0 x 30.0 mm
10.Weight:59.5g

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EN3•

Bienvenue:
Merci d'avoir choisi ce produit sans fil. Pour assurer des performances et une sécurité optimales, Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit.Il est fortement Il est recommandé de conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Disposition du produit:



Touches de raccourci:

FN+F1	Musique	FN+F2	Volume-
FN+F3	Volume+	FN+F4	Silence
FN+F5	Précédent	FN+F6	suivant
FN+F7	Lecture/Pause	FN+F8	Arrêt
FN+F9	Internet	FN+F10	E-mail
FN+F11	Mon ordinateur	FN+F12	Favori

FR1•

Contenu du colis:
1 x Clavier sans fil KG9006
1 x Souris sans fil G1015E
1 x Manuel de l'utilisateur

Spécifications du produit de clavier:
1. Type de batterie: 2 piles AA
2. Fonctions multimédia
3. Interface USB 1.1, plug & play, aucun pilote requis.
4.Compatible avec le système d'exploitation Windows (Windows 2000, XP, Vista, Win7, Win8, Win10).
5. Tension de fonctionnement: 2.0-3.0V
6. Courant de fonctionnement: ≤ 5mA
7. Courant de sommeil: ≤ 13uA
8. Force de clic de touche: 55 + 20gf
9. Durée de vie de touche: 10 millions de clics de touche
10. Dimensions: 375x135x20 mm

Instructions pour clavier:
Installation de la batterie
Le clavier sans fil utilise deux piles AA (non incluses) .Ouvrez la batterie couvercle du compartiment. Installez les piles dans le compartiment et assurez-vous que la polarité est respectée.les piles sont correctes. Les extrémités positive (+) et négative (-) de chaque pile doivent correspondreles marques positives (+) et négatives (-) dans le logement de la batterie.

Méthode d'appariement:
Assurez-vous que la distance entre le clavier et le PC est inférieure à 20 cm. Sortez le Nano récepteur de la souris et branchez-le sur le port USB du PC, puis allumez le commutateur d'alimentation et le couplage se ferait automatiquement. Le voyant clignote, puis s'éteint. Le couplage a réussiRemarque: Si le couplage clavier échoue.Appuyez sur "Esc" + "K" pour vous reconnecter.Si le couplage de la souris échoue. Appuyez sur la touche "touche droite + touche centrale" et maintenez-la enfoncée pour vous reconnecter.

FR2•

Zone fonctionnelle:
Appuyez sur le bouton "Num Lock", la LED de "Num" s'éteindra et la "Zone Numérique" changera à la zone fonctionnelle.
Les nombres "2", "4", "6", "8" sont pour le bas, la gauche, la droite, le haut, la direction.
Le nombre "1","3","7","9" sont pour" Fin "," Page Down "," Home "," Page Up ".
Le numéro "0" correspond à "Insérer".
Le point décimal est pour "Supprimer".


Indicateur LED:
Indicateur numérique: il affichera la couleur jaune lorsque la zone numérique est activée et le la zone est désactivée.
Indicateur de faible puissance: il affichera une couleur rouge et clignotera lorsque la tension est inférieure à 2.1 V.

Souris sans fil:
Spécifications du produit:
1. Fréquence de travail: 2.4GHz
2. Tension de fonctionnement: 1.5V
3. Type de batterie: 1 pile AA
4. Dissipation de courant: 1.5V-25mA
5. Standby Current: 0.2~0.8mA
6. Courant de sommeil:71~75uA
7. Résolution DPI: 800/1200/1600
8. Distance de travail: 8-10M
9. Dimensions: 106.9 x 63.0 x 30.0 mm
10. Poids: 59.5g

FR3•

Bienvenido:
Gracias por elegir este producto inalámbrico. Para garantizar un rendimiento y seguridad óptimos,Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este producto.
Le recomendamos que guarde este manual para referencia futura.

Diseño del producto:



Teclas de atajo:

FN+F1	Música	FN+F2	Volumen-
FN+F3	Volumen+	FN+F4	Mudo
FN+F5	Anterior	FN+F6	Próximo
FN+F7	Jugar/Pausa	FN+F8	Detener
FN+F9	Internet	FN+F10	E-mail
FN+F11	Mi computadora	FN+F12	Favorito

ES1•

Contenidos del paquete:
1 x Teclado inalámbrico KG9006
1 x Ratón inalámbrico G1015E
1 x Manual de usuario

Especificaciones del producto de teclado:
1.Tipo de batería: baterías 2AA
2.Funciones multimedia
3.Interfaz USB 1.1, plug & play, no requiere controlador.
4.Compatible con el sistema operativo Windows (Windows 2000, XP, Vista, WIN7, WIN8, Win10).
5.Tensión de funcionamiento: 2.0-3.0V
6.Corriente de funcionamiento: ≤ 5mA
7.Corriente de sueño: ≤ 13uA
8. Fuerza de golpe de teclado: 55 + 20gf
9.Vida clave: 10 millones de pulsaciones de teclas
10.Dimensión: 375x135x20mm

Instrucciones de teclado:
Instalación de la batería
El teclado inalámbrico utiliza dos baterías AA (no incluidas). Abra la batería tapa del compartimento. Instale las baterías en el compartimento y asegúrese de que la polaridad delas baterías son correctas. Los extremos positivo (+) y negativo (-) de cada batería deben coincidir las marcas positivas (+) y negativas (-) en la carcasa de la batería.

Método de emparejamiento:
Asegúrese de que la distancia entre el teclado y la PC esté dentro de los 20 cm. Saque el Nanoreceptor del mouse y conéctelo al puerto USB de la PC, luego encienda el interruptor de encendido y se emparejaría automáticamente. El LED parpadeará y luego se apagará. Ahora el emparejamiento es exitoso Nota: Si el emparejamiento del teclado no se realiza correctamente, mantenga presionada la tecla "Esc" + "K" para volver a conectar. el emparejamiento del mouse no se realizó correctamente. Presione y mantenga presionada la "tecla derecha + tecla central" para volver a conectar.

ES2•

Zona funcional:
Presione el botón "Num Lock", el LED de "Num" se apagará y la zona numérica cambiará a zona funcional.
Los números "2", "4", "6", "8" son para dirección hacia abajo, izquierda, derecha, arriba.
El número "1","3","7","9" son para "Fin "," Página abajo "," Inicio "," Página arriba ".
El número "0" es para "Insertar".
El punto decimal es para "Eliminar".


Indicador LED:
Indicador numérico: mostrará un color amarillo cuando la zona numérica esté activada y La zona está apagada.
Indicador de baja potencia: mostrará un color rojo y parpadeará cuando el voltaje sea inferior a 2.1V.

Ratón inalámbrico:
Especificaciones del producto:
1.Frecuencia de trabajo: 2.4GHz
2.Tensión de funcionamiento: 1.5 V
3.Tipo de batería: 1 batería AA
4.Disipación actual: 1.5V-25mA
5.Corriente de espera: 0.2 ~ 0.8mA
6.Corriente de sueño: 71 ~ 75uA
7. Resolución PDI: 800/1200/1600
8.Distance de trabajo: 8-10 m
9.Dimensions: 106.9 x 63.0 x 30.0 mm
10.Peso: 59.5g

ES3•

Benvenuto:
Grazie per aver scelto questo prodotto wireless. Per garantire prestazioni e sicurezza ottimali, si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto consigliato di conservare questo manuale per riferimenti futuri.

Layout del prodotto:



Tasti di scelta rapida:

FN+F1	Musica	FN+F2	Volume-
FN+F3	Volume+	FN+F4	Muto
FN+F5	Precedente	FN+F6	Prossimo
FN+F7	Riproduzione /Pausa	FN+F8	Arresto
FN+F9	Internet	FN+F10	E-mail
FN+F11	Il mio computer	FN+F12	Preferito

IT1 •

Contenuto della confezione :
1 x Tastiera wireless KG9006
1 x Mouse wireless G1015E
1 x Manuale utente

Specifiche del prodotto tastiera:
1.Tipo di batteria: batterie 2AA
2. Funzioni multimediali
3. Interfaccia USB 1.1, plug & play, nessun driver richiesto.
4.Compatibile con il sistema operativo Windows (Windows 2000, XP, Vista, WIN7, WIN8, Win10).
5.Tensione di funzionamento: 2.0-3.0V
6.Corrente di funzionamento: ≤ 5mA
7.Corrente per dormire: ≤ 13uA
8.Keystroke Force: 55 + 20gf
9.Key Life: 10 milioni di battute
10.Dimension: 375x135x20mm

Istruzioni per la tastiera:
Installazione della batteria
La tastiera wireless utilizza due batterie AA (non incluse). Aprire la batteria coperchio del vano. Installare le batterie nel vano e assicurarsi della polarità di le batterie sono corrette. Le estremità positiva (+) e negativa (-) di ogni batteria devono corrispondere i segni positivo (+) e negativo (-) nell'alloggiamento della batteria.

Metodo di associazione :
Assicurarsi che la distanza tra la tastiera e il PC sia di 20 cm. Estrarre il Nano ricevitore dal mouse e collegarlo alla porta USB del PC, quindi accendere l'interruttore di alimentazione e si accoppierebbe automaticamente. Il LED lampeggerà quindi si spegnerà. Ora l'associazione ha esito positivo
Nota: se l'associazione della tastiera non ha esito positivo. Premere e tenere premuto "Esc" + "K" per riconnettersi. Se l'associazione del mouse non ha esito positivo. Premi e tieni premuto "tasto destro + tasto centrale" per riconnetteri.

IT2 •

Zona funzionale:
Premere il tasto "Bloc Num", il LED di "Num" si spegnerà e la zona numerica cambierà alla zona funzionale.Numero "2", "4", "6", "8" sono per la direzione verso il basso, a sinistra, a destra, verso l'alto.Numero "1","3","7","9" sono per" Fine "," Pagina giù "," Home "," " Pagina su ".
Il numero "0" è per "Inserisci".
Il punto decimale è per "Elimina".

Indicatore LED :
Indicatore numerico: mostrerà il colore giallo quando la zona numerica è attiva e funzionale la zona è disattivata.
Indicatore di bassa potenza: mostrerà il colore rosso e lampeggerà quando la tensione è inferiore a 2,1 V.

Mouse senza fili:
Specifiche del prodotto:
1. Frecuencia de lavoro: 2.4 GHz
2.Tensione di funzionamento: 1,5 V-25 mA
3. Tipo di batteria: 1 batteria AA
4. Dissipazione attuale: 1,5 V-25 mA
5.Corrente di standby: 0.2 ~ 0,8 mA
6.Corrente per dormire: 71 ~ 75uA
7.DPI Risoluzione: 800/1200/1600
8. Distanza di lavoro: 8-10 M.
9.Dimensions: 106,9 x 63,0 x 30,0 mm
10.Weight: 59.5g

IT3 •

尺寸：90x90mm
材质：70g书纸
颜色：黑白
其他：折叠(红色是刀模线,无需印刷)

