ApoloSign

Product Information & Installation Manual

Digital Calendar with Android OS
FA158AT

A Brief Guide to Your ApoloSign

*Please read the manual before using this product, and save it for future use.

Preface


Thank you for choosing ApoloSign Digital Calendar!
Before starting up, please carefully read this user manual to understand how to use the device and important precautions.

Warning ⚠

* Use only the power adapter accessory provided by the original manufacturer.
* The gaps and openings on the device are designed for ventilation and heat dissipation, Do not block or cover them.
* Do not use or store the device in dusty, humid, or high-temperature environments to avoid potential damage.
* Do not attempt to disassemble or repair the device if it malfunctions; instead, contact the original manufacturer or dealer for assistance.
* Avoid stepping on the power cord or power adapter to prevent damage to the wires that may cause electrical hazards. If the power adapter's cord is damaged, do not continue to use it as it may be dangerous.
* During thunderstorms or when the device will not be used for an extended period, unplug the power cord.
* Do not place the device on the edge of a desk or in areas where children may easily access it to avoid damage or injury to the child.
* During transport, do not apply excessive pressure on the display screen or scratch it with sharp or hard objects, as this may cause damage to the screen.
* Use a dry, soft cloth or a slightly dampened soft cloth with a mild cleaning solution to clean the device. Do not use any type of solvent, such as alcohol or gasoline, as it may damage the surface treatment layer.
* Make sure children understand the danger of climbing on the product, as dropping or tilting the product may cause serious injury.
* Do not place the product in an unstable or tilted position.
* Keep the cables connected to the product organized to avoid tripping, pulling or grabbing.

What's in the box

The package contents vary depending on the model configuration.



Product Specifications

Specifications vary by model configuration.

System	CPU	Allwinner A523,Octa-Core Arm Cortex-A55
	RAM	4GB
	Internal memory	64GB
	Operation system	Android 15
Display	Panel Size	15.6"LCD
	Resolution	1920*1080
	Model Type	Capacitive touch screen
	Number of points	10-Point
	Aspect Ratio	16：9
Network	Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax
	Bluetooth	5.3
Interface	Power Jack	DC power input
	Type-c	Full Function (Except for charging function)
	USB	*1
Other	VESA	75x75mm
	Button	Power
	G-sensor	Support
	Speaker	4Ω*3W*2
	Storage Temperature	-20℃—60℃
	Working Temperature	0℃—40℃ 20~80%RH

Port Connection Instructions

This monitor is equipped with a variety of ports to support multiple external devices:

Type-C
DC IN
USB

DC IN: Connect the adapter to power on the device.
Type-C: Full Function (Except for charging function)
USB : Connect to USB storage devices or a mouse and keyboard receiver.


Touch & Button Instructions

Uses an ultra HD ten-point capacitive touch LCD display.To maintain touch effectiveness,please keep the screen clean. There are three physical buttons ⏻ in the lower right side of the screen, and the table below describes them in detail.

Button	Function
⏻	When the product is in the off state: press for 2-3 seconds to turn on When the product is on:Press for 2-3 seconds to enter the shutdown confirmation [shutdown/restart] menu Short press to enter the screen off state, short press again to exit the screen off state


STEP 1

Preview the actual location of the device before installation.




STEP 2

Drill through the mounting paper at the four numbered holes using a 7/32" drill bit.




STEP 3

Remove the mounting paper from the wall. insert and hammer wall anchors Wall plugs into the holes.



STEP 4

Align the holes on the Wall Mount plate with the holes on the wall.
Using a power drill and a Phillips head drill bit, drive the screws through the bracket and into the wall plug.Tighten until snug, do not over tighten.
Tighten the two cross-head screws on both sides by two turns to pre-fix them (screw configurations may vary by model).




(Horizontal Installation) (Vertical Installation)

⚠ **WARNING:** Failure to follow mounting instructions may create risk of personal injury and property damage from falling hazard.

STEP 5


Connect the power cord to the DC port of the Smart Display.
Wrap the excess wire around (as shown).
Cable clip: Used to secure the position during DC port wiring, the size of the clip can be adjusted according to the wire. It facilitates the organization of the wires, keeping them neatly and securely fixed to the wall.
Pro tip: After inserting your display, using cable ties to wrap up excess wires will make your installation look exceptionally neat. If you have any doubts about the installation, please consult a professional electrician.



(Horizontal Installation) (Vertical Installation)

STEP 6


(1) Horizontal Installation: Hang the device from left toright.
(2) Vertical Installation: Hang the device from top to bottom.
Plug the power plug into the nearest outlet, and the Smart Display will power on automatically.
Fix the cable duct on the wall and put the DC wires into the trunking.



(Horizontal Installation) (Vertical Installation)

STEP 7

After installation, stick 4 pieces of EVA foam on the back of the Smart Display (as shown).



(Horizontal Installation) (Vertical Installation)

ApoloSign

Produktinformationen und Installationshandbuch

Digitaler Kalender mit Android OS

Vielen Dank, dass Sie sich für den digitalen Kalender von ApoloSign entschieden haben!

* Bitte lesen Sie das Handbuch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie es für die zukünftige Verwendung auf.

Vorwort


Vielen Dank, dass Sie sich für Smart Display entschieden haben!
Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um die Verwendung des Geräts und wichtige Vorsichtsmaßnahmen zu verstehen.

Warnung ⚠

* Verwenden Sie nur das vom Originalhersteller mitgelieferte Netzteil.
* Die Lücken und Öffnungen am Gerät dienen der Belüftung und Wärmeableitung. Blockieren oder bedecken Sie sie nicht.
* Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen, feuchten oder heißen Umgebungen.
* Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren, wenn es nicht richtig funktioniert. Wenden Sie sich an den Originalhersteller oder Händler, um Hilfe zu erhalten.
* Treten Sie nicht auf das Netzkabel oder das Netzteil, um Schäden an den Kabeln zu vermeiden, die elektrische Gefahren verursachen können. Wenn das Kabel des Netzteils beschädigt ist, verwenden Sie es nicht weiter, da dies gefährlich sein kann.
* Ziehen Sie bei Gewittern oder wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, das Netzkabel ab.
* Stellen Sie das Gerät nicht auf die Kante eines Schreibtischs oder an Stellen, wo Kinder leicht darauf zugreifen können, um Schäden oder Verletzungen des Kindes zu vermeiden.
* Üben Sie während des Transports keinen übermäßigen Druck auf den Bildschirm aus und kratzen Sie ihn nicht mit scharfen oder harten Gegenständen, da dies den Bildschirm beschädigen kann.
* Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch oder einem leicht angefeuchteten weichen Tuch mit einer milden Reinigungslösung. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin, da diese die Oberflächenbehandlungsschicht beschädigen können.
* Machen Sie Kindern klar, dass es gefährlich ist, auf das Produkt zu klettern, da das Fallenlassen oder Kippen des Produkts zu schweren Verletzungen führen kann.
* Stellen Sie das Produkt nicht in eine instabile oder geneigte Position.
* Bewahren Sie die an das Produkt angeschlossenen Kabel ordentlich auf, damit sie nicht stolpern, ziehen oder daran greifen.

Was ist in der Box

Der Paketinhalt variiert je nach Modellkonfiguration.



Produktspezifikationen

Die Spezifikationen variieren je nach Modellkonfiguration.

System	CPU	Allwinner A523, Octa-Core Arm Cortex-A55
	RAM	4GB
	Interner Speicher	64GB
	Betriebssystem	Android 15
Display	Bildschirmgröße	15.6"LCD
	Auflösung	1920*1080
	Modelltyp	Kapazitiver Touchscreen
	Anzahl der Punkte	10-Punkt
	Seitenverhältnis	16：9
Netzwerk	Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax
	Bluetooth	5.3
Schnittstelle	Netzstecker	DC-Stromanschluss
	Type-c	Vollfunktion (außer Lade Funktion)
	USB	*1
Sonstiges	VESA	75x75mm
	Taste	Ein/Aus
	G-Sensor	Unterstützt
	Lautsprecher	4Ω*3W*2
	Lagertemperatur	-20℃—60℃
	Betriebstemperatur	0℃—40℃ 20~80%RH

Anweisungen zum Anschluss von Anschlüssen

Dieser Monitor ist mit einer Vielzahl von Anschlüssen ausgestattet, um mehrere externe Geräte zu unterstützen:

Type-C
DC IN
USB

DC IN: Schließen Sie den Adapter an, um das Gerät einzuschalten.
Type-C: Vollfunktion (außer Lade Funktion)
USB: Verbinden Sie USB-Speichergeräte oder einen Maus- und Tastaturempfänger.


Anweisungen zum Berühren und Tasten

Verwendet ein kapazitives Ultra-HD-LCD-Display mit zehn Punkten. Um die Touch-Effektivität aufrechtzuerhalten, halten Sie den Bildschirm bitte sauber.
Auf der unteren rechten Seite des Bildschirms befinden sich drei physische Tasten. In der folgenden Tabelle werden sie ausführlich beschrieben.

Taste	Funktion
⏻	Wenn das Produkt ausgeschaltet ist: 2-3 Sekunden lang drücken, um es einzuschalten. Wenn das Produkt eingeschaltet ist: 2-3 Sekunden lang drücken, um das Menü zur Bestätigung des Herunterfahrens [Herunterfahren/Neustart] aufzurufen. Kurz drücken, um den Bildschirm auszuschalten, erneut kurz drücken, um den Bildschirm auszuschalten


SCHRITT 1

Zeigen Sie vor der Installation eine Vorschau des tatsächlichen Standorts des Geräts an.




SCHRITT 2

Bohren Sie mit einem 7/32-Zoll-Bohrer durch das Montagepapier an den vier nummerierten Löchern.




SCHRITT 3

Entfernen Sie das Montagepapier von der Wand. Setzen Sie Dübel in die Löcher ein und hämmern Sie sie ein.



SCHRITT 4

Richten Sie die Löcher in der Wandmontageplatte an den Löchern in der Wand aus.
Schrauben Sie die Schrauben mit einer Bohrmaschine und einem Kreuzschlitzbohrer durch die Halterung und in den Dübel. Ziehen Sie sie fest an,aber nicht zu fest.
Schrauben Sie auf beiden Seiten zwei Kreuzschlitzschrauben ein und ziehen Sie sie zwei Umdrehungen an, um sie vorzufixieren (verschiedene Modelle haben unterschiedliche Schraubenkonfigurationen).




(Horizontal Installation) (Vertical Installation)

⚠ **WARNING:** Bei Nichtbefolgen der Montageanweisungen besteht die Gefah von V erletzungen und Sachschäden durch Herunterfallen.

SCHRITT 5


Schließen Sie das Netzkabel an den DC-Anschluss des Smart Displays an. Wickeln Sie das überschüssige Kabel herum (wie gezeigt).
Kabelclip: Wird verwendet, um die Position während der DC-Anschlussverkabelung zu sichern. Die Größe des Clips kann je nach Kabel angepasst werden. Er erleichtert die Organisation der Kabel und hält sie ordentlich und sicher an der Wand.
Pro Tipp: Nachdem Sie Ihr Display eingesetzt haben, können Sie überschüssige Kabel mit Kabelbindern zusammenbinden, damit Ihre Installation außerordentlich ordentlich aussieht. Wenn Sie Zweifel an der Installation haben, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Elektriker.



(Horizontal Installation) (Vertical Installation)

SCHRITT 6


(1) Horizontale Installation: Hängen Sie das Gerät von links nach rechts auf.
(2) Vertikale Installation: Hängen Sie das Gerät von oben nach unten auf.
Stecken Sie den Netzstecker in die nächstgelegene Steckdose und das Smart Display schaltet sich automatisch ein.
Befestigen Sie den Kabelkanal an der Wand und legen Sie die Gleichstromkabel in den Kabelkanal.



(Horizontal Installation) (Vertical Installation)

SCHRITT 7

Kleben Sie nach der Installation 4 Stücke EVA-Schaum auf die Rückseite des professionista. Smart Displays (wie abgebildet)



(Horizontal Installation) (Vertical Installation)

ApoloSign

Informations sur le produit et manuel d'installation

Calendrier numérique avec système d'exploitation Android

Merci d'avoir choisi le calendrier numérique ApoloSign!

* Veuillez lire le manuel avant d'utiliser ce produit et conservez-le pour une utilisation ultérieure.

Préface


Merci d'avoir choisi Smart Display!
Avant de commencer, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour comprendre comment utiliser l'appareil et les précautions importantes.

Avertissement ⚠

* Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni par le fabricant d'origine.
* Les espaces et les ouvertures de l'appareil sont conçus pour la ventilation et la dissipation de la chaleur. Ne les bloquez pas et ne les couvrez pas.
* N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux, humides ou à haute température.
* N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement. Contactez le fabricant ou le revendeur d'origine pour obtenir de l'aide.
* Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur pour éviter d'endommager les fils,ce qui pourrait entraîner des risques électriques. Si le cordon de l'adaptateur secteur est endommagé, ne continuez pas à l'utiliser car cela peut être dangereux.
* En cas d'orage ou lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation.
* Ne placez pas l'appareil sur le bord d'un bureau ou dans des zones où les enfants pourraient facilement yaccéder afin d'éviter tout dommage ou blessure à l'enfant.
* Pendant le transport, n'appliquez pas de pression excessive sur l'écran d'affichage et ne le rayez pas avec des objets pointus ou durs, car cela pourrait endommager l'écran.
* Utilisez un chiffon doux et sec ou un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution nettoyante douce pour nettoyer l'appareil. N'utilisez aucun type de solvant, tel que de l'alcool ou de l'essence, car cela pourrait endommager la couche de traitement de surface.
* Assurez-vous que les enfants comprennent le danger de grimper sur le produit, car le fait de le faire tomber ou de l'incliner peut entraîner des blessures graves.
* Ne placez pas le produit dans une position instable ou inclinée
* Gardez les câbles connectés au produit organisés pour éviter de trébucher, de tirer ou de saisir.

Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte

Le contenu du paquet varie selon la configuration du modèle.



Spécifications du produit

Les spécifications varient selon la configuration du modèle.

Système	CPU	Allwinner A523, Octa-Core Arm Cortex-A55
	RAM	4GB
	Mémoire interne	64GB
	Système d'exploitation	Android 15
Affichage	Taille de l'écran	15.6"LCD
	Résolution	1920*1080
	Type de modèle	Écran tactile capacitif
	Nombre de points	10-points
	Aspect Ratio	16：9
Réseau	Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax
	Bluetooth	5.3
Interface	Prise d'alimentation	Entrée DC
	Type-c	Fonction complète (sauf charge)
	USB	*1
Autre	VESA	75x75mm
	Bouton	Marche/Arrêt
	G-Sensor	Support
	Haut-Parleur	4Ω*3W*2
	Température de stockage	-20℃—60℃
	Température de fonctionnement	0℃—40℃ 20~80%RH

Instructions de connexion des ports

Ce moniteur est équipé d'une variété de ports pour prendre en charge plusieurs périphériques externes:

Type-C
DC IN
USB

DC IN: connectez l'adaptateur pour allumer l'appareil.
Type-C: Fonction complète (sauf charge)
USB: connectez à des périphériques de stockage USB ou à un récepteur de souris et de clavier.


Instructions tactiles et boutons

Utilise un écran LCD tactile capacitif ultra HD à dix points. Pour maintenir l'efficacité tactile, veuillez garder l'écran propre. Ilya trois boutons physiques dans le coin inférieur droit de l'écran, et le tableau ci dessous les décrit en détail.

bouton	Fonction
⏻	Lorsque le produit est éteint: appuyez pendant 2 à 3 secondes pour allumer. Lorsque le produit est allumé: Appuyez pendant 2 à 3 secondes pour accéder au menu de confirmation d'arrêt [arrêt/redémarrage] Appuyez brièvement pour accéder à l'état d'arrêt de l'écran,appuyez à nouveau brièvement pour quitter l'état d'arrêt de l'écran


ÉTAPE 1

Prévisualisez l'emplacement réel de l'appareil avant l'installation.




ÉTAPE 2

Percez à travers le papier de montage au niveau des quatre trous numérotés à l'aide d'un foret de 7/32".




ÉTAPE 3

Retirez le papier de montage du mur. Insérez et martelez les chevilles murales dans les trous.



ÉTAPE 4

Alignez les trous de la plaque de montage mural avec les trous du mur.
A l'aide d'une perceuse électrique et d'un foret à tête cruciforme, enfoncez les vis dans le support et dans la cheville murale.
Serrez jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées, ne serrez pas trop.
Vissez deux vis cruciformes des deux côtés, en les serrant de deux tours pour les préfixer (les différents modèles ont des configurations de vis différentes).




(Horizontal Installation) (Vertical Installation)

⚠ **AVERTISSEMENT:**le non-respect des instructions de montage peut créer unrisque de blessure corporelle et de dommages matériels en cas de chute.

ÉTAPE 5


Connectez le cordon d'alimentation au port CC de l'écran intelligent.
Enroulez l'excédent de fil autour (comme indiqué).
Clip de câble : utilisé pour sécuriser la position pendant le câblage du port CC, la taille du clip peut être ajustée en fonction du fil. Il facilite l' organisation des fils, en les gardant bien fixés au mur.
Astuce de pro :après avoir inséré votre écran, utilisez des serre-câbles pour enrouler les fils en excès pour que votre installation soit exceptionnellement soignée. Si vous avez des doutes sur l'installation,veuillez consulter un électricien professionnel.



(Horizontal Installation) (Vertical Installation)

ÉTAPE 6


(1)Installation horizontale :accrochez l'appareil de gauche à droite.
(2)Installation verticale :accrochez l'appareil de haut en bas.Branchez la fiche d'alimentation dans la prise la plus proche et l'écran intelligent s'allumera automatiquement.
Fixez le conduit de câbles au mur et placez les fils CC dans la goulotte



(Horizontal Installation) (Vertical Installation)

ÉTAPE 7

Après l'installation, collez 4 morceaux de mousse EVA à l'arrière de l'écran intelligent (comme indiqué).



(Horizontal Installation) (Vertical Installation)

ApoloSign

Informazioni sul prodotto e manuale di installazione

Calendario digitale con sistema operativo Android

Grazie per aver scelto ApoloSign Digital Calendar!

* Leggere il manuale prima di utilizzare questo prodotto e conservarlo per un uso futuro.

Prefazione

Grazie per aver scelto Smart Display!
Prima di iniziare, leggere attentamente questo manuale utente per comprendere come utilizzare il dispositivo e le precauzioni importanti.

Avviso ⚠

* Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito dal produttore originale.
* Gli spazi e le aperture sul dispositivo sono progettati per la ventilazione e la dissipazione del calore, non bloccarli o coprirli.
* Non utilizzare o conservare il dispositivo in ambienti polverosi, umidi o ad alta temperatura.
* Non tentare di smontare o riparare ildispositivo in caso di malfunzionamento, Contattare il produttore originale o il rivenditore per assistenza.
* Evitare di calpestare il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione per evitare danni ai fili che potrebbero causare pericoli elettrici. Se il cavo dell'adattatore di alimentazione è danneggiato, non continuare a utilizzarlo poiché potrebbe essere pericoloso.
* Durante i temporali o quando il disp ositivo non verrà utilizzato per un periodo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione.
* Non posizionare il dispositivo sul bordo di una scrivania o in aree in cui i bambini potrebbero accederv facilmente per evitare danni o lesioni al bambino.
* Durante il trasporto, non applicare una pressione eccessiva sullo schermo del display o graffiarlo con oggetti affilati o duri, poiché ciò potrebbe danneggiare lo schermo.
* Utilizzare un panno asciutto o morbido o un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata per pulire il dispositivo Non utilizzare alcun tipo di solvente, come alcol o benzina,poiché potrebbe danneggiare lo strato di trattamento della superficie.
* Assicurarsi che i bambini comprendano il pericolo di arrampicarsi sul prodotto, poiché la caduta o l'inclinazione del prodotto potrebbero causare gravi lesioni.
* Non posizionare il prodotto in una posizione instabile o inclinata.
* Mantenere i cavi collegati al prodotto in ordine per evitare di inciampare, tirare o afferrare.

Cosa c'è nella scatola

Il contenuto della confezione varia a seconda della configurazione del modello



Specifiche del prodotto

Le specifiche variano in base alla configurazione del modello.

Sistema	CPU	Allwinner A523, Octa-Core Arm Cortex-A55
	RAM	4GB
	Memoria interna	64GB
	Sistema operativo	Android 15
Display	Dimensione del pannello	15.6"LCD
	Risoluzione	1920*1080
	Tipo di modello	Schermo touch capacitivo
	Numero di punti	10-Punti
	Rapporto d'aspetto	16：9
Rete	Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax
	Bluetooth	5.3
Interfaccia	Jack di alimentazione	Ingresso DC
	Type-c	Funzione completa (tranne ricarica)
	USB	*1
Altro	VESA	75x75mm
	Pulsante	Accensione
	G-sensor	Support
	Altoparlante	4Ω*3W*2
	Temperatura di conservazione	-20℃—60℃
	Temperatura di funzionamento	0℃—40℃ 20~80%RH

Instructions de connexion des ports

Questo monitor è dotato di una varietà di porte per supportare più dispositivi esterni:

Type-C
DC IN
USB

DC IN: collegare l'adattatore per accendere il dispositivo.
Type-C: Funzione completa (tranne ricarica)
USB: collegare a dispositivi di archiviazione USB o a un ricevitore per mouse e tastiera


Istruzioni per tocco e pulsanti

Utilizza un display LCD touch capacitivo ultra HD a dieci punti. Per mantenere l' efficacia del tocco, mantenere pulito lo schermo.Ci sono tre pulsanti fisici nella parte inferiore destra dello schermo e la tabella seguente li descrive in dettaglio.

pulsante	Funzione
⏻	Quando il prodotto è spento: premere per 2-3 secondi per accenderlo. Quando il prodotto è acceso:Premere per 2-3 secondi per accedere al menu di conferma di accedere allo stato di spegnimento dello schermo, premere di nuovo brevemente per uscire dallo stato di spegnimento dello schermo


FASE 1

Visualizzare in anteprima la posizione effettiva del dispositivo prima dell' installazione.




FASE 2

Forare la carta di montaggio nei quattro fori numerati utilizzando una punta da trapano da 7/32".




FASE 3

Rimuovere la carta di montaggio dalla parete. Inserire e martellare i tasselli a muro nei fori.



FASE 4

Allineare i fori sulla piastra di montaggio a parete con i fori sulla parete.
Utilizzando un trapano elettrico e una punta da trapano a croce, avvitare le viti attraverso la staffa e nel tassello a muro. Serrare fino a quando non sono ben strette, non serrare eccessivamente.Avvitare due viti a croce su entrambi i lati, serrando di due giri per prefissarle (i diversi modelli hanno diverse configurazioni delle viti).




(Horizontal Installation) (Vertical Installation)

⚠ **ATTENZIONE:**la mancata osservanza delle istruzioni di montaggio può comportare il rischio di lesioni personali e danni alla proprietà a causa di cadute.

FASE 5


Collegare il cavo di alimentazione alla porta CC dello Smart Display.
Avvolgere il filo in eccesso (come mostrato).
Fascia per cavi: utilizzata per fissare la posizione durante il cablaggio della porta CC, la dimensione della fascetta può essere regolata in base al filo. Facilita l'organizzazione dei fili, mantenendoli ordinatamente e saldamente fissati al parete.
Consiglio professionale: dopo aver inserito il display, utilizzare delle fascette per avvolgere i cavi in eccesso renderà l'installazione eccezionalmente ordinata.In caso di dubbi sull'installazione, consultare un elettricista professionista.



(Horizontal Installation) (Vertical Installation)

FASE 6


(1)Installazione orizzontale: appendere il dispositivo da sinistra a destra.
(2)Installazione verticale: appendere il dispositivo dall'alto verso il basso Collegare la spina di alimentazione alla presa più vicina e lo Smart Display si accenderà automaticamente.
Fissare la canalina per cavi alla parete e inserire i cavi CC nella canalina.



(Horizontal Installation) (Vertical Installation)

FASE 7

Dopo l'installazione, attaccare 4 pezzi di schiuma EVA sul retro dello Smart Display (come mostrato).



(Horizontal Installation) (Vertical Installation)

ApoloSign

Información del producto y manual de instalación

Calendario digital con sistema operativo Android

¡Gracias por elegir el calendario digital ApoloSign!

*Lea el manual antes de usar este producto y guárdelo para usarlo en el futuro.

Prefacio

¡Gracias por elegir Smart Display!
Antes de comenzar, lea atentamente este manual del usuario para comprender cómo usar el dispositivo y las precauciones importantes .

Advertencia ⚠

* Utilice unicamente el accesorio adaptador de corriente proporcionado por el fabricante original.
* Los huecos y aberturas del dispositivo estan disenados para ventilacion y disipacion de calor. No los bloquee ni cubra
* No utilice ni guarde el dispositivo en entornos polvorientos, humedos o de alta temperatura.
* No intente desmontar ni reparar el dispositivo sino funciona correctamente. Pongase en contacto con el fabricante o distibuidor orikinal para obtener asistencia.
* Evite pisar el cable de alimentacion o el adaptador de corriente para evitar danos a los cables que puedan provocar peligros electricos.Si el cable del adaptador de corriente esta danado, no continue usandolo ya que puede ser peligroso.
* Durante tormentas eléctricas o cuando el dispositivo no se vaya a utlizar durante un periodo prolongado, desenchufe el cable de aimentación.
* No coloque el dispositivo en el borde de un escritorio o en areas donde los ninos puedan acceder facilmente a el para evitar danos o lesiones a los ninos.
* Durante eltransoore, no eierza una presion excesiva sobre a pantala nila rave con obitos afladns o duros, va oue esto puehe danar la pantalla.
* Durante el transporte, no ejerza una presión excesiva sobre la pantalla ni la raye con objetos afilados o duros, ya que esto puede dañar la pantalla.
* Utilice un paño suave y seco o un paño suave ligeramente humedecido con una solución de limpieza suave para limpiar el dispositivo.No utilice ningún tipo de disolvente, como alcohol o gasolina, ya que puede dañar la capa de tratamiento de la superficie.
* Asegúrese de que los niños comprendan el peligro de subirse al producto, ya que dejarlo caer o inclinarlo puede causar lesiones graves
* No coloque el producto en una posición inestable o inclinada.
* Mantenga organizados los cables conectados al producto para evitar tropiezos, tirones o agarres.

Qué hay en la caja

El contenido del paquete varía según la configuración del modelo.



Especificaciones del producto

Las especificaciones varían según la configuración del modelo.

Sistema	CPU	Allwinner A523, Octa-Core Arm Cortex-A55
	RAM	4GB
	Memoria interna	64GB
	Sistema operativo	Android 15
Pantalla	Tamaño de pantalla	15.6"LCD
	Resolución	1920*1080
	Tipo de modelo	Pantalla táctil capacitiva
	Número de puntos	10-puntos
	Relación de aspecto	16：9
Red	Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax
	Bluetooth	5.3
Interfaz	Conector de alimentación	Entrada DC
	Type-c	Función completa (excepto carga)
	USB	*1
Otros	VESA	75x75mm
	Botón	Encendido
	G-Sensor	Soporte
	Altavoz	4Ω*3W*2
	Temperatura de almacenamiento	-20℃—60℃
	Temperatura de funcionamiento	0℃—40℃ 20~80%RH

Instrucciones de conexión de puertos

Este monitor está equipado con una variedad de puertos para admitir varios dispositivos externos:

Type-C
DC IN
USB

DC IN: conecta el adaptador para encender el dispositivo.
Type-C: Función completa (excepto carga)
USB: conecta dispositivos de almacenamiento USB o un receptor de teclado y mouse.


Instrucciones táctiles y de botones

Utiliza una pantalla LCD táctil capacitiva ultra HD de diez puntos. Para mantener la efectividad táctil,mantenga la pantalla limpia. Hay tres botones físicos en el lado inferior derecho de la pantalla, y la siguiente tabla los describe en detalle.

botón	Function
⏻	Cuando el producto está apagado: presione durante 2-3 segundos para encenderlo Cuando el producto está encendido: Presione durante 2-3 segundos para ingresar al menú de confirmación de apagado [apagado/reinicio Presione brevemente para ingresar al estado de pantalla apagada, presione brevemente nuevamente para salir del estado de pantalla apagada


PASO 1

Obtenga una vista previa de la ubicación real del dispositivo antes de la instalación.




PASO 2

Perfore el papel de montaje en los cuatro orificios numerados utilizando una broca de 7/32".




PASO 3

Retire el papel de montaje de la pared. Inserte y martille los anclajes de pared en los orificios.



PASO 4

Alinee los orificios de la placa de montaje en pared con los orificios de la pared.
Con un taladro eléctrico y una broca Phillips, introduzca los tornillos a través del soporte y en el enchufe de pared. Apriete hasta que quede firme, no apriete demasiado. Atornille dos tornillos de cabeza cruzada en ambos lados, apretándolos dos vueltas para fijarlos previamente (diferentes Los modelos tienen diferentes configuraciones de tornillos)




(Instalación horizontal) (Instalación vertical)

⚠ **ADVERTENCIA:** No seguir las instrucciones de montaje puede crear riesgo de lesiones personales y daños a la propiedad debido al peligro de caída.

PASO 5


Conecte el cable de alimentación al puerto de CC de la pantalla inteligente.
Enrolle el cable sobrante alrededor (como se muestra).
Sujetacables: se utiliza para asegurar la posición durante el cableado del puerto de CC; el tamaño del sujetador se puede ajustar según el cable Facilita la organización de los cables, manteniéndolos ordenados y fijados de forma segura a la pared.
Consejo profesional: después de insertar la pantalla, utilice bridas para enrollar el exceso de cables para que la instalación luzca excepcionalmente ordenada. Si tiene alguna duda sobre la instalación,consulte a un electricista profesional.



(Instalación horizontal) (Instalación vertical)

PASO 6


(1) Instalación horizontal: Cuelgue el dispositivo de izquierda a derecha.
(2) Instalación vertical: Cuelgue el dispositivo de arriba a abajo.
Conecte el enchufe de alimentación a la toma de corriente más cercana y la pantalla inteligente se encenderá automáticamente.
Fije el conducto para cables en la pared y coloque los cables de CC en el canal.



(Instalación horizontal) (Instalación vertical)

PASO 7

Después de la instalación, pegue 4 piezas de espuma EVA en la parte posterior de la pantalla inteligente (como se muestra).



(Instalación horizontal) (Instalación vertical)