

- [BACK](#)

FRONT

BACK

1

POWER

A red shield icon with a black outline, positioned below the word "POWER".

2



3

POWER



QUICK START GUIDE
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE




Model/Modelo/Modèle# DR-1261

**Control Remoto
para Interiores
Télécommande
pour Intérieur**

STANLEY et le STANLEY logo sont des marques déposées de Stanley Black & Decker Inc., ou de l'une de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence.

1



2

POWER

A red shield icon with a black outline, positioned below the word "POWER".

3

WARNING:

⚠ CAUTION:

DO NOT SPICE, REPAIR, OR MODIFY. UNPLUG WHEN NOT IN USE. FULLY INSERT PLUG. DO NOT USE DAMAGED REMOTE SLOTS. INSPECT PERIODICALLY. USE WITHIN THE ELECTRICAL RATING MARKED ON THE REMOTE SLOT. DO NOT PLUG IN MORE THAN 100 WATTS OF TOTAL POWER IN THE REMOTE SLOT. IF WATTS ARE MARKED ON APPLIANCE, MULTIPLY AMPERED RATING (ON NAMEPLATE) BY 125 TO DETERMINE EQUIVALENT WATTS. ADD DETERMINED WATTS FOR EACH PLUGGED-IN APPLIANCE OR LAMP (SUM OF WATTS ON BULBS) TO TOTAL WATTS BEING USED.

OPERATING TEMPERATURE RANGE 0°C (32°F) TO 40°C (103°F).

ONLY USE THE BATTERIES SPECIFIED AND BE SURE TO MATCH THE + AND - POLARITY MARKINGS.

- REPLACE EXHAUSTED OR DEAD BATTERIES FROM THE PRODUCT.
- REPLACE BATTERIES IF PRODUCT IS NOT TO BE USED FOR A LONG TIME.
- DISPOSE OF BATTERIES PROPERLY. NEVER DISCARD OR LEAK AS WITH ALL SMALL ITEMS, THESE BATTERIES SHOULD BE KEPT AWAY FROM CHILDREN.

IF SWALLOWED, SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY

SPECIFICATIONS

Rated: 125VAC / 60Hz / 5A / 600W Resistive
5A / 600W Tungsten
500VA Electronic Ballast
Battery: CR2032 3V (included)

ADVERTENCIA

⚠ PRECAUCIÓN

SOLO PARA USO EN INTERIORES. NO EMPALME, REPARAR O MODIFICAR.
DESEMPEÑAR CUANDO NO ESTÉ EN USO. INSERTE COMPLETAMENTE EL ENCHUFE.
NO USE CONJUNTOS REMOTOS DAÑADOS. INSPECCIONE PERIÓDICAMENTE. USAR
DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA MARCADA EN EL AJUSTE REMOTO.
NO ENCHUFE EN MÁS DE UN TOTAL DE 1000 WATTS EN ESTE AJUSTE REMOTO. SI
VATIOS NO ESTÁN MARCADOS EN ELECTRODOMESTICO, MULTIPLIQUE AMPERIOS
CALIFICACIÓN (EN LA PLACA) POR 15 PARA DETERMINAR VATIOS EQUIVALENTES.
CADAÍR VATIOS DETERMINADOS PARA CADA APARATO O LÁMPARA (SUMA DE
VATIOS EN BOMBILLAS) ENCHUFADO PARA ENCONTRAR EL TOTAL DE VATIOS QUE SE
UTILIZA. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO °C (32°F) A 45°C (113°F).

UTILICE ÚNICAMENTE LAS PILAS ESPECIFICADAS Y ASEGURESE DE HACER
COINCIDIR LAS MARCAS + Y - DE POLARIDAD

- dentro del primer año desde la fecha de compra, esta unidad falla debido a un defecto, cambio de lugar, compra, o envió por encomienda de prepago con el comprobante de compra al NCC, 140 58th Street Box 67, Brooklyn, New York 11220. Las unidades que no pueden operar durante el segundo o tercer de la fecha de compra se deben enviar pagaron por adelantado con el comprobante de compra a los C. Vamos a sustituir la unidad. Esta garantía no cubre el desgaste normal y los daños causados por accidentes, alteración u uso indebido. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también tiene otros derechos que varían de estado a estado. Para reemplazar con garantía la unidad debe adquirirla en un distribuidor autorizado.

Clasificado: 120VAC / 60Hz / 5A / 600W Resistivo
 A / 600W Tungsteno
 00VA Lastre Electrónico
 Batería: CR2032 3V (incluida)

AVERTISSEMENT

CE TÉLÉPHÉPHONE PRODUIT, UTILISE ET PEUT ENGENDRER DES FRÉQUENCES RADIO QUI, S'IL N'EST PAS INSTALLÉ ET UTILISÉ SELON LES INSTRUCTIONS, POURRA CAUSER DES INTERFÉRENCES NUISIBLES AVEC D'AUTRES APPAREILS ÉLECTRIQUES. CÉLÉPHÉPHONE, IL N'Y A PAS DE GARANTIE QUE DE L'INTERFÉRENCE NE SERA PAS PERÇUE DANS CERTAINES INSTALLATIONS. SI CET ÉLÉPHÉPHONE CAUSE DES INTERFÉRENCES NUISIBLES POUR LA RÉCEPTION DE LA RADIO OU LA TÉLÉVISION, VOUS DEVEREZ PERÇUES LOIS DE LA FERMETURE OU DE L'OUVREMENT DE L'APPAREIL, UTILISER LES INSTRUCTIONS DE CORRIER L'INTERFÉRENCE PAR UNE OU L'AUTRE DES MESURES SUIVANTES.

- 1. AUGMENTER LA DISTANCE ENTRE L'APPAREIL ET LE RÉCEPTEUR.
- 2. BRANCHER L'APPAREIL DANS UNE SORTIE SUR UN CIRCUIT DIFFÉRENT DE CELUI D'UNE AUTRE ÉQUIPE REÇEVANT.
- 3. CONSULTER LE VENDEUR OU UN TECHNICIEN DE RADIO/TV EXPÉRIMENTÉ.

ATTENTION:

NE PAS ÉPISSEUR, RÉPARER, OU MODIFIER. DÉBRANCHER SI NON UTILISÉ. BIEN INSÉRER LA FICHE. NE PAS EMPLOYER UN APPAREIL ENDOGENE. VÉRIFIER LE PÉRIODICQUEMENT. UTILISER SELON LES INDICATIONS ÉLECTRIQUES MARQUÉES SUR L'APPAREIL. NE PAS BRANCHER PLUS DE 1000 WATTS DANS CET APPAREIL. SI LE NOMBRE DE WATTS EST PAS INDIQUÉ SUR L'APPAREIL, MULTIPLIER LE NOMBRE D'AMPÈRES (PLAQUE DE L'APPAREIL) PAR 125 POUR DÉTERMINER LE TOTAL DES WATTS. ADDITIONNER LE TOTAL DES WATTS DE CHAQUE APPAREIL OU LAMPE (WATTS SUR L'AMPOULE) POUR CONNAÎTRE LE TOTAL DES WATTS EMPLOYÉ. TEMPÉRATURE D'OPÉRATION C° (32°F) À 45°C (113°F). UTILISER DES PILES FRAÎCHES ET ASSUREZ-VOUS DE BIEN FAIRE CORRESPONDRE LES POLARITÉS A ET B.

ENLEVEZ LES PILES USAGÉES DE L'APPAREIL

Si au cours de la première année à compter de la date d'achat cet appareil tombe en panne en raison d'un défaut, échangez-le ou il a été acheté ou expédié-le en port payé accompagné d'une preuve d'achat à The NCC, 140 58th Street, P.O. Box 67, Brooklyn, New York 11220. Les appareils qui tombent en panne au cours de la seconde ou de la troisième année à compter de la date d'achat doivent être expédiés en port payé accompagnés d'une preuve d'achat à The NCC. Nous remplacerons l'appareil. Cette garantie exclut l'usure normale et les dommages résultant d'accidents, de modifications ou d'un usage approprié. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, vous pouvez aussi avoir d'autres droits légaux peuvent varier d'un état à l'autre. Pour remplacer la garantie de l'unité il doit être acheté et/ou revendeur agréé.

CARACTÉRISTIQUES

5A 600W Tungstène
500VA Ballast Électronique
Pile: CR2032 3V (inclus)