

1-N41-PC2-30-100-M-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@272-3000-18000-Ant1--36.84--25-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@272-18000-26500-Ant1--42.69--25-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-270@0-30-1000-Ant1--62.03--35-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-270@0-1000-3000-Ant1--42.07--25-PASS

	
1-N41-PC2-30-100-M-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-270@0-3000-18000-Ant1--36.92--25-PASS	1-N41-PC2-30-100-M-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-270@0-18000-26500-Ant1--42.64--25-PASS
	
1-N41-PC2-30-100-M-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--61.70--35-PASS	1-N41-PC2-30-100-M-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--42.46--25-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1--36.70--25-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1--42.68--25-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-5-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1@272-30-1000-Ant1--62.22--35-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-5-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1@272-1000-3000-Ant1--42.26--25-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-5-DFT-QPSK-Edge_1 RB_Right-1@272-3000-18000-Ant1--36.88--25-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-5-DFT-QPSK-Edge_1 RB_Right-1@272-18000-26500-Ant1--42.81--25-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-6-DFT-QPSK-Outer_Full-270@0-30-1000-Ant1--62.12--35-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-6-DFT-QPSK-Outer_Full-270@0-1000-3000-Ant1--42.08--25-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-6-DFT-QPSK-Outer_Full-270@0-3000-18000-Ant1--36.69--25-PASS	1-N41-PC2-30-100-M-6-DFT-QPSK-Outer_Full-270@0-18000-26500-Ant1--41.97--25-PASS
	
1-N41-PC2-30-100-M-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--61.74--35-PASS	1-N41-PC2-30-100-M-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--42.31--25-PASS
	
1-N41-PC2-30-100-M-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1--36.72--25-PASS	1-N41-PC2-30-100-M-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1--42.62--25-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@272-30-1000-Ant1--62.00--35-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@272-1000-3000-Ant1--42.07--25-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@272-3000-18000-Ant1--36.88--25-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@272-18000-26500-Ant1--42.82--25-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-9-DFT-16QAM-Outer_Full-270@0-30-1000-Ant1--61.66--35-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-9-DFT-16QAM-Outer_Full-270@0-1000-3000-Ant1--42.34--25-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-9-DFT-16QAM-Outer_Full-270@0-3000-18000-Ant1--36.67--25-PASS

1-N41-PC2-30-100-M-9-DFT-16QAM-Outer_Full-270@0-18000-26500-Ant1--42.64--25-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--61.94--35-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--42.39--25-PASS



1-N41-PC2-30-100-M-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1--36.76--25-PASS

1-N41-PC2-30-100-M-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1--42.66--25-PASS