1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-23-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-1@105-6000-26000-Ant1--33.12--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-23-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-1@105-26000-40000-Ant1--33.31--13-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-24-CP-64QAM-Outer_Full-106@0-0.009-0.15-Ant1--67.06--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-24-CP-64QAM-Outer_Full-106@0-0.15-30-Ant1--64.09--33-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-24-CP-64QAM-Outer_Full-106@0-30-1000-Ant1--63.84--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-24-CP-64QAM-Outer_Full-106@0-1000-3000-Ant1--52.75--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-24-CP-64QAM-Outer_Full-106@0-3000-6000-Ant1--49.02--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-24-CP-64QAM-Outer_Full-106@0-6000-26000-Ant1--33.69--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-24-CP-64QAM-Outer_Full-106@0-26000-40000-Ant1--33.39--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-25-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.009-0.15-Ant1--69.93--43-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-25-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.15-30-Ant1--66.83--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-25-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--63.60--23-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-25-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--52.56--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-25-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-3000-6000-Ant1--49.09--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-25-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-6000-26000-Ant1--33.61--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-25-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-26000-40000-Ant1--33.38--13-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-26-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-1@105-0.009-0.15-Ant1--69.08--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-26-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-1@105-0.15-30-Ant1--64.29--33-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-26-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-1@105-30-1000-Ant1--63.48--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-26-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-1@105-1000-3000-Ant1--52.81--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-26-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-1@105-3000-6000-Ant1--49.33--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-26-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-1@105-6000-26000-Ant1--33.31--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-26-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-1@105-26000-40000-Ant1--33.39--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-27-CP-256QAM-Outer_Full-106@0-0.009-0.15-Ant1--68.76--43-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-27-CP-256QAM-Outer_Full-106@0-0.15-30-Ant1--67.21--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-27-CP-256QAM-Outer_Full-106@0-30-1000-Ant1--63.59--23-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-27-CP-256QAM-Outer_Full-106@0-1000-3000-Ant1--52.63--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-27-CP-256QAM-Outer_Full-106@0-3000-6000-Ant1--49.49--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-27-CP-256QAM-Outer_Full-106@0-6000-26000-Ant1--33.60--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-40-H-27-CP-256QAM-Outer_Full-106@0-26000-40000-Ant1--33.41--13-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-0.009-0.15-Ant1--70.25--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-0.15-30-Ant1--65.50--33-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--63.86--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--52.65--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-6000-Ant1--49.29--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-6000-26000-Ant1--33.62--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-26000-40000-Ant1--33.14--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@161-0.009-0.15-Ant1--68.95--43-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@161-0.15-30-Ant1--65.41--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@161-30-1000-Ant1--63.16--23-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@161-1000-3000-Ant1--52.86--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@161-3000-6000-Ant1--49.25--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@161-6000-26000-Ant1--33.63--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@161-26000-40000-Ant1--32.92--13-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-0.009-0.15-Ant1--69.18--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-0.15-30-Ant1--65.95--33-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-30-1000-Ant1--63.32--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-1000-3000-Ant1--52.79--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-3000-6000-Ant1--49.18--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-6000-26000-Ant1--33.23--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-26000-40000-Ant1--32.91--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-0.009-0.15-Ant1--69.63--43-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-0.15-30-Ant1--64.69--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--63.49--23-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--52.63--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-6000-Ant1--49.32--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-6000-26000-Ant1--33.41--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-26000-40000-Ant1--33.44--13-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-5-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-0.009-0.15-Ant1--69.51--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-5-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-0.15-30-Ant1--67.03--33-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-5-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-30-1000-Ant1--63.82--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-5-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-1000-3000-Ant1--52.78--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-5-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-3000-6000-Ant1--49.33--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-5-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-6000-26000-Ant1--33.20--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-5-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-26000-40000-Ant1--33.26--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-6-DFT-QPSK-Outer_Full-162@0-0.009-0.15-Ant1--68.37--43-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-6-DFT-QPSK-Outer_Full-162@0-0.15-30-Ant1--66.73--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-6-DFT-QPSK-Outer_Full-162@0-30-1000-Ant1--63.97--23-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-6-DFT-QPSK-Outer_Full-162@0-1000-3000-Ant1--52.82--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-6-DFT-QPSK-Outer_Full-162@0-3000-6000-Ant1--49.36--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-6-DFT-QPSK-Outer_Full-162@0-6000-26000-Ant1--33.44--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-6-DFT-QPSK-Outer_Full-162@0-26000-40000-Ant1--33.12--13-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.009-0.15-Ant1--70.53--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.15-30-Ant1--68.49--33-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--63.71--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--52.76--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-3000-6000-Ant1--49.15--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-6000-26000-Ant1--33.59--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-26000-40000-Ant1--33.49--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.009-0.15-Ant1--70.06--43-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.15-30-Ant1--66.26--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-30-1000-Ant1--63.61--23-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-1000-3000-Ant1--52.81--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-3000-6000-Ant1--49.28--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-6000-26000-Ant1--33.62--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-26000-40000-Ant1--33.38--13-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-9-DFT-16QAM-Outer_Full-162@0-0.009-0.15-Ant1--68.27--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-9-DFT-16QAM-Outer_Full-162@0-0.15-30-Ant1--66.03--33-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-9-DFT-16QAM-Outer_Full-162@0-30-1000-Ant1--63.57--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-9-DFT-16QAM-Outer_Full-162@0-1000-3000-Ant1--52.73--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-9-DFT-16QAM-Outer_Full-162@0-3000-6000-Ant1--49.22--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-9-DFT-16QAM-Outer_Full-162@0-6000-26000-Ant1--33.66--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-9-DFT-16QAM-Outer_Full-162@0-26000-40000-Ant1--33.13--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.009-0.15-Ant1--69.74--43-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.15-30-Ant1--65.43--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--63.71--23-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--52.82--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-3000-6000-Ant1--49.18--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-6000-26000-Ant1--33.41--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-26000-40000-Ant1--33.31--13-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-11-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.009-0.15-Ant1--68.80--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-11-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.15-30-Ant1--65.98--33-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-11-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-30-1000-Ant1--63.64--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-11-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-1000-3000-Ant1--52.71--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-11-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-3000-6000-Ant1--49.33--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-11-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-6000-26000-Ant1--33.67--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-11-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-26000-40000-Ant1--33.49--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-12-DFT-64QAM-Outer_Full-162@0-0.009-0.15-Ant1--69.70--43-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-12-DFT-64QAM-Outer_Full-162@0-0.15-30-Ant1--65.64--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-12-DFT-64QAM-Outer_Full-162@0-30-1000-Ant1--63.48--23-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-12-DFT-64QAM-Outer_Full-162@0-1000-3000-Ant1--52.78--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-12-DFT-64QAM-Outer_Full-162@0-3000-6000-Ant1--48.96--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-12-DFT-64QAM-Outer_Full-162@0-6000-26000-Ant1--33.34--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-12-DFT-64QAM-Outer_Full-162@0-26000-40000-Ant1--33.26--13-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-13-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.009-0.15-Ant1--69.85--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-13-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.15-30-Ant1--66.92--33-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-13-DFT-256 QAM-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--62.92--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-13-DFT-256 QAM-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--52.81--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-13-DFT-256 QAM-Edge_1RB_Left-1@0-3000-6000-Ant1--49.35--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-13-DFT-256 QAM-Edge_1RB_Left-1@0-6000-26000-Ant1--33.55--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-13-DFT-256 QAM-Edge_1RB_Left-1@0-26000-40000-Ant 1--33.31--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-14-DFT-256 QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.009-0.15-A nt1--70.39--43-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-14-DFT-256 QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.15-30-Ant1 --67.99--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-14-DFT-256 QAM-Edge_1RB_Right-1@161-30-1000-Ant 1--63.52--23-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-14-DFT-256 QAM-Edge_1RB_Right-1@161-1000-3000-Ant1--52.81--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-14-DFT-256 QAM-Edge_1RB_Right-1@161-3000-6000-Ant1--49.19--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-14-DFT-256 QAM-Edge_1RB_Right-1@161-6000-26000-Ant1--33.44--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-14-DFT-256 QAM-Edge_1RB_Right-1@161-26000-40000-Ant1--33.32--13-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-15-DFT-256QAM-Outer_Full-162@0-0.009-0.15-Ant1--65.49--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-15-DFT-256QAM-Outer_Full-162@0-0.15-30-Ant1--66.58--33-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-15-DFT-256QAM-Outer_Full-162@0-30-1000-Ant1--63.48--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-15-DFT-256QAM-Outer_Full-162@0-1000-3000-Ant1--52.73--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-15-DFT-256 QAM-Outer_Full-162@0-3000-6000-Ant1--49 .45--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-15-DFT-256 QAM-Outer_Full-162@0-6000-26000-Ant1--3 3.31--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-15-DFT-256 QAM-Outer_Full-162@0-26000-40000-Ant1-- 33.37--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-16-CP-QPSK -Edge_1RB_Left-1@0-0.009-0.15-Ant1--68.0 5--43-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-16-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-0.15-30-Ant1--67.48--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-16-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--63.66--23-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-16-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--52.73--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-16-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-6000-Ant1--49.19--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-16-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-6000-26000-Ant1--33.30--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-16-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-26000-40000-Ant1--33.37--13-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-17-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-0.009-0.15-Ant1--69.08--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-17-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-0.15-30-Ant1--67.73--33-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-17-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-30-1000-Ant1--62.91--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-17-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-1000-3000-Ant1--52.75--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-17-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-3000-6000-Ant1--49.11--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-17-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-6000-26000-Ant1--33.53--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-17-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-26000-40000-Ant1--33.34--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-18-CP-QPSK-Outer_Full-162@0-0.009-0.15-Ant1--69.59--43-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-18-CP-QPSK-Outer_Full-162@0-0.15-30-Ant1--66.49--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-18-CP-QPSK-Outer_Full-162@0-30-1000-Ant1--64.04--23-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-18-CP-QPSK-Outer_Full-162@0-1000-3000-Ant1--52.72--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-18-CP-QPSK-Outer_Full-162@0-3000-6000-Ant1--49.05--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-18-CP-QPSK-Outer_Full-162@0-6000-26000-Ant1--33.30--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-18-CP-QPSK-Outer_Full-162@0-26000-40000-Ant1--33.39--13-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-19-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.009-0.15-Ant1--68.63--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-19-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.15-30-Ant1--65.94--33-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-19-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--63.56--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-19-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--52.79--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-19-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-3000-6000-Ant1--49.32--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-19-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-6000-26000-Ant1--33.28--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-19-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-26000-40000-Ant1--33.39--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-20-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.009-0.15-Ant1--70.93--43-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-20-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.15-30-Ant1--65.89--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-20-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-30-1000-Ant1--63.45--23-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-20-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-1000-3000-Ant1--52.68--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-20-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-3000-6000-Ant1--49.27--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-20-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-6000-26000-Ant1--33.23--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-20-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-26000-40000-Ant1--33.42--13-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-21-CP-16QAM-Outer_Full-162@0-0.009-0.15-Ant1--69.56--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-21-CP-16QAM-Outer_Full-162@0-0.15-30-Ant1--65.68--33-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-21-CP-16QAM-Outer_Full-162@0-30-1000-Ant1--63.76--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-21-CP-16QAM-Outer_Full-162@0-1000-3000-Ant1--52.73--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-21-CP-16QAM-Outer_Full-162@0-3000-6000-Ant1--49.33--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-21-CP-16QAM-Outer_Full-162@0-6000-26000-Ant1--33.36--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-21-CP-16QAM-Outer_Full-162@0-26000-40000-Ant1--33.25--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-22-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.009-0.15-Ant1--70.49--43-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-22-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.15-30-Ant1--66.84--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-22-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--63.61--23-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-22-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--52.85--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-22-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-3000-6000-Ant1--49.20--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-22-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-6000-26000-Ant1--33.58--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-22-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-26000-40000-Ant1--33.53--13-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-23-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.009-0.15-Ant1--68.24--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-23-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.15-30-Ant1--66.13--33-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-23-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-30-1000-Ant1--63.83--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-23-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-1000-3000-Ant1--52.63--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-23-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-3000-6000-Ant1--49.38--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-23-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-6000-26000-Ant1--33.41--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-23-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-26000-40000-Ant1--33.31--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-24-CP-64QAM-Outer_Full-162@0-0.009-0.15-Ant1--70.18--43-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-24-CP-64QAM-Outer_Full-162@0-0.15-30-Ant1--66.98--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-24-CP-64QAM-Outer_Full-162@0-30-1000-Ant1--63.68--23-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-24-CP-64QAM-Outer_Full-162@0-1000-3000-Ant1--52.90--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-24-CP-64QAM-Outer_Full-162@0-3000-6000-Ant1--49.43--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-24-CP-64QAM-Outer_Full-162@0-6000-26000-Ant1--33.54--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-24-CP-64QAM-Outer_Full-162@0-26000-40000-Ant1--33.03--13-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-25-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.009-0.15-Ant1--68.45--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-25-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.15-30-Ant1--68.32--33-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-25-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--63.39--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-25-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--52.83--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-25-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-3000-6000-Ant1--49.26--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-25-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-6000-26000-Ant1--33.20--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-25-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-26000-40000-Ant1--33.15--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-26-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.009-0.15-Ant1--69.17--43-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-26-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.15-30-Ant1--66.15--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-26-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-1@161-30-1000-Ant1--63.40--23-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-26-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-1@161-1000-3000-Ant1--52.80--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-26-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-1@161-3000-6000-Ant1--49.33--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-26-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-1@161-6000-26000-Ant1--33.26--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-26-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-1@161-26000-40000-Ant1--33.37--13-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-27-CP-256QAM-Outer_Full-162@0-0.009-0.15-Ant1--70.49--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-27-CP-256QAM-Outer_Full-162@0-0.15-30-Ant1--64.67--33-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-27-CP-256QAM-Outer_Full-162@0-30-1000-Ant1--63.77--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-27-CP-256QAM-Outer_Full-162@0-1000-3000-Ant1--52.62--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-27-CP-256QAM-Outer_Full-162@0-3000-6000-Ant1--49.20--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-27-CP-256QAM-Outer_Full-162@0-6000-26000-Ant1--33.50--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-L-27-CP-256QAM-Outer_Full-162@0-26000-40000-Ant1--33.25--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-0.009-0.15-Ant1--70.01--43-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-0.15-30-Ant1--64.65--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--63.56--23-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--52.62--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-6000-Ant1--49.26--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-6000-26000-Ant1--33.53--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-26000-40000-Ant1--33.45--13-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@161-0.009-0.15-Ant1--69.36--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@161-0.15-30-Ant1--67.70--33-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@161-30-1000-Ant1--63.62--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@161-1000-3000-Ant1--52.93--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@161-3000-6000-Ant1--49.18--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@161-6000-26000-Ant1--33.40--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@161-26000-40000-Ant1--33.30--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-0.009-0.15-Ant1--68.82--43-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-0.15-30-Ant1--66.49--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-30-1000-Ant1--63.72--23-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-1000-3000-Ant1--52.66--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-3000-6000-Ant1--49.35--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-6000-26000-Ant1--33.29--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-26000-40000-Ant1--33.51--13-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-0.009-0.15-Ant1--70.93--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-0.15-30-Ant1--67.89--33-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--63.79--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--52.84--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-6000-Ant1--49.27--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-6000-26000-Ant1--33.56--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-4-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-26000-40000-Ant1--33.42--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-5-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-0.009-0.15-Ant1--70.20--43-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-5-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-0.15-30-Ant1--66.63--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-5-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-30-1000-Ant1--62.99--23-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-5-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-1000-3000-Ant1--52.80--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-5-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-3000-6000-Ant1--49.35--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-5-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-6000-26000-Ant1--33.32--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-5-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-26000-40000-Ant1--33.50--13-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-6-DFT-QPSK-Outer_Full-162@0-0.009-0.15-Ant1--70.54--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-6-DFT-QPSK-Outer_Full-162@0-0.15-30-Ant1--67.32--33-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-6-DFT-QPSK-Outer_Full-162@0-30-1000-Ant1--63.60--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-6-DFT-QPSK-Outer_Full-162@0-1000-3000-Ant1--52.79--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-6-DFT-QPSK-Outer_Full-162@0-3000-6000-Ant1--49.08--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-6-DFT-QPSK-Outer_Full-162@0-6000-26000-Ant1--33.28--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-6-DFT-QPSK-Outer_Full-162@0-26000-40000-Ant1--33.21--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.009-0.15-Ant1--70.54--43-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.15-30-Ant1--65.33--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--63.61--23-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--52.76--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-3000-6000-Ant1--49.21--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-6000-26000-Ant1--33.27--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-7-DFT-16QAM-Edge_1RB_Left-1@0-26000-40000-Ant1--33.35--13-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.009-0.15-Ant1--69.61--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.15-30-Ant1--64.82--33-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-30-1000-Ant1--63.42--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-1000-3000-Ant1--52.71--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-3000-6000-Ant1--49.22--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-6000-26000-Ant1--33.50--13-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-8-DFT-16QAM-Edge_1RB_Right-1@161-26000-40000-Ant1--33.41--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-9-DFT-16QAM-Outer_Full-162@0-0.009-0.15-Ant1--67.19--43-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-9-DFT-16QAM-Outer_Full-162@0-0.15-30-Ant1--63.99--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-9-DFT-16QAM-Outer_Full-162@0-30-1000-Ant1--63.85--23-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-9-DFT-16QAM-Outer_Full-162@0-1000-3000-Ant1--52.84--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-9-DFT-16QAM-Outer_Full-162@0-3000-6000-Ant1--49.32--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-9-DFT-16QAM-Outer_Full-162@0-6000-26000-Ant1--33.62--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-9-DFT-16QAM-Outer_Full-162@0-26000-40000-Ant1--33.14--13-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.009-0.15-Ant1--68.69--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.15-30-Ant1--65.96--33-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--63.48--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--52.85--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-3000-6000-Ant1--49.27--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-6000-26000-Ant1--33.60--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-10-DFT-64QAM-Edge_1RB_Left-1@0-26000-40000-Ant1--32.96--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-11-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.009-0.15-Ant1--68.49--43-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-11-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.15-30-Ant1--68.72--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-11-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-30-1000-Ant1--63.95--23-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-11-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-1000-3000-Ant1--52.76--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-11-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-3000-6000-Ant1--49.48--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-11-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-6000-26000-Ant1--33.44--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-11-DFT-64QAM-Edge_1RB_Right-1@161-26000-40000-Ant1--33.29--13-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-12-DFT-64QAM-Outer_Full-162@0-0.009-0.15-Ant1--70.97--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-12-DFT-64QAM-Outer_Full-162@0-0.15-30-Ant1--66.79--33-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-12-DFT-64QAM-Outer_Full-162@0-30-1000-Ant1--63.45--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-12-DFT-64QAM-Outer_Full-162@0-1000-3000-Ant1--52.77--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-12-DFT-64QAM-Outer_Full-162@0-3000-6000-Ant1--49.26--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-12-DFT-64QAM-Outer_Full-162@0-6000-26000-Ant1--33.52--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-12-DFT-64QAM-Outer_Full-162@0-26000-40000-Ant1--33.41--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-13-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.009-0.15-Ant1--70.77--43-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-13-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-0.15-30-Ant1--65.85--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-13-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--63.74--23-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-13-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--52.75--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-13-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-3000-6000-Ant1--49.35--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-13-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-6000-26000-Ant1--33.49--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-13-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-1@0-26000-40000-Ant1--33.19--13-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-14-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.009-0.15-Ant1--69.67--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-14-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-1@161-0.15-30-Ant1--67.62--33-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-14-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-1@161-30-1000-Ant1--63.73--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-14-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-1@161-1000-3000-Ant1--52.81--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-14-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-1@161-3000-6000-Ant1--49.15--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-14-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-1@161-6000-26000-Ant1--33.24--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-14-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-1@161-26000-40000-Ant1--33.37--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-15-DFT-256QAM-Outer_Full-162@0-0.009-0.15-Ant1--70.08--43-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-15-DFT-256QAM-Outer_Full-162@0-0.15-30-Ant1--64.89--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-15-DFT-256QAM-Outer_Full-162@0-30-1000-Ant1--63.78--23-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-15-DFT-256QAM-Outer_Full-162@0-1000-3000-Ant1--52.87--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-15-DFT-256QAM-Outer_Full-162@0-3000-6000-Ant1--49.32--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-15-DFT-256QAM-Outer_Full-162@0-6000-26000-Ant1--33.34--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-15-DFT-256QAM-Outer_Full-162@0-26000-40000-Ant1--33.13--13-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-16-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-0.009-0.15-Ant1--70.41--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-16-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-0.15-30-Ant1--64.56--33-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-16-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1--63.37--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-16-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1--52.44--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-16-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-6000-Ant1--49.37--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-16-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-6000-26000-Ant1--33.41--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-16-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-26000-40000-Ant1--33.17--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-17-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-0.009-0.15-Ant1--67.47--43-PASS

	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-17-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-0.15-30-Ant1--66.10--33-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-17-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-30-1000-Ant1--63.47--23-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-17-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-1000-3000-Ant1--52.89--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-17-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-3000-6000-Ant1--49.29--13-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-17-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-6000-26000-Ant1--33.34--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-17-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-26000-40000-Ant1--33.19--13-PASS
	
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-18-CP-QPSK-Outer_Full-162@0-0.009-0.15-Ant1--68.82--43-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-18-CP-QPSK-Outer_Full-162@0-0.15-30-Ant1--67.26--33-PASS

1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-18-CP-QPSK-Outer_Full-162@0-30-1000-Ant1--63.30--23-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-18-CP-QPSK-Outer_Full-162@0-1000-3000-Ant1--52.79--13-PASS
1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-18-CP-QPSK-Outer_Full-162@0-3000-6000-Ant1--49.17--13-PASS	1-N77-3700-3980-PC2-30-60-M-18-CP-QPSK-Outer_Full-162@0-6000-26000-Ant1--33.30--13-PASS