



CAUTION

NON-REMOVABLE BATTERY.
ATTENTION: DO NOT REMOVE THE BATTERY OR THIS STICKER COULD
RESULT IN INJURY AND WILL VOID YOUR WARRANTY. DO NOT
ATTEMPT TO DISASSEMBLE, DAMAGE, ALTER OR REMOVE BATTERY
FROM DEVICE. PRESS AND HOLD THE POWER KEY FOR MORE THAN
10 SECONDS TO RESTART.

ESTE ES UN DISPOSITIVO DE UNA SOLA PIEZA. LA BATERIA NO ES
EXTRAIBLE. EXTRAER LA BATERIA O DESARMAR LA CUBIERTA
PODRÍA CAUSAR DAÑOS Y PERDERÍA LA GARANTÍA. NO INTENTE
DESARMAR, ROMPER, DAÑAR O EXTRAER LA BATERIA DEL
DISPOSITIVO. MANTENGA PULSADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO
DURANTE MÁS DE 10 SEGUNDOS PARA REINICIAR EL DISPOSITIVO.

BATTERIE NON AMOVIBLE. TENTER DE
RETIRER LA BATTERIE OU CET
AUTOCOLLANT PEUT VOUS BLESSER ET
ANNULER VOTRE GARANTIE. NE TENTEZ
PAS DE DÉMONTÉ, DÉTÉRIORER,
ALTÉRER OU RETIRER LA BATTERIE DE
L'APPAREIL. MANTENEZ LA TÊCHE
D'ALIMENTATION ENFONCÉE PLUS DE
10 SECONDES POUR REDEMARRER.



FCC ID: 2ACCJH075
Model: 5049G
TCL Communication Ltd
Bluetooth Declaration ID D032716
N BU8 Y4JC 04 GJV
Hecho en China
3048 2017000100049
0148177000100049