




 CAUTION


NON-REMOVABLE BATTERY.
ATTEMPTING TO REMOVE THE BATTERY OR THIS STICKER COULD
RESULT IN INJURY AND WILL VOID YOUR WARRANTY. DO NOT
ATTEMPT TO DISASSEMBLE, DAMAGE, ALTER OR REMOVE BATTERY
FROM DEVICE. PRESS AND HOLD THE POWER KEY FOR MORE THAN
10 SECONDS TO RESTART.

ESTE ES UN DISPOSITIVO DE UNA SOLA PIEZA, LA BATERÍA NO ES
EXTRAÍBLE. EXTRAER LA BATERÍA O DESARMAR LA CUBIERTA
PODRÍA CAUSARLE DAÑOS Y PERDERÍA LA GARANTÍA. NO INTENTE
DESARMAR, ROMPER, DAÑAR O EXTRAER LA BATERÍA DEL
DISPOSITIVO. MANTENGA PULSADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO
DURANTE MÁS DE 10 SEGUNDOS PARA REINICIAR EL DISPOSITIVO.

BATTERIE NON AMOVIBLE. TENTER DE
RETIRER LA BATTERIE OU CET
AUTOCOLLANT PEUT VOUS BLESSER ET
ANNULERA VOTRE GARANTIE. NE TENTEZ
PAS DE DÉMONTER, DÉTÉRIORER,
ALTÉRER OU RETIRER LA BATTERIE DE
L'APPAREIL. MAINTENEZ LA TOUCHE
D'ALIMENTATION PENDANT PLUS DE
10 SECONDES POUR REDÉMARRER.



Model:5090A FCC ID:2AC CJH076
TCL Communication Ltd.
Bluetooth Declaration ID XXXXXXX
N AE2 XXXX 01 GEX
Hecho en China
5090A-2ABLMX0
014952000201034



3GK018E81A001U