

R812
CTLink
T_5V_USB_U901
T_U903_USB_VBUS
T_U901_USB_VBUS
T_I2C_NP800-GP_CLK
T_I2C_NP800-GP_DAT
T_5V_USB_U903
FRONT PANEL USB
GND_D
VBUS
DP
DM
VBUS
GND_D
GND_D
GND_D
GND_D
N.C.
T_5V_AO
T_3V3_NP800
T_NP800_I2C-EXP_RST_N
T_GPIO_2
T_GPIO_1
T_GPIO_3
T_GPIO_0
BURNDY
+5V_ERP_INT
+5V_ERP
+DIG_LEGACY
GND_D
UART_TX
UART_RX
EXT_PGOOD_OUT
EXT_PGOOD_IN
PSU_MODE_1
PSU_MODE_0
SOFT_GND
N.C.
T_5V_USB-LEDS
T_I2C_LOC_DAT
T_I2C_NP800-PM_CLK
T_5V_AO_NP800
T_I2C_NP800-PM_DAT
T_3V3_MIPI
T_3V3_BT
BTM-1254 PROGRAMMING
BT_MISO
BT_MOSI
3V3_BT
GND_D
N.C.
BT_CLK
LAYER MARKER
ERP MODULE
GND_D
+5V_ERP_INT
SOFT_START_RELAY
+5V_AO
GND_D
MAIN_RELAY
T_3V3_LVDS
T_3V3_SW
T_1V2_MIPI
T_3V3_U1003
T_5V_SW
T_VDDIO_3V3
T_3V3_AO
T_MC_VDDOUT_1V2
T_MC_VDDIN_3V3
T_VDDPLL_1V2
T_VDD_CORE_1V2
HDMI
I2C_EN
GND_D
I2C_CLK
I2C_DAT
GND_D
HDMI_INT
VDDIO_3V3
3V3_AO
5VO_AO
BRD_DET
GND_D
PS_EN
T_I2C_LOC_CLK
T_I2C_REM_CLK
T_I2C_REM_DAT
ARM PROGRAMMING
VDDIO_3V3
JTAG_TMS
GND_D
JTAG_TCK
GND_D
ARM_RST_N
N.C.
JTAG_TDI
N.C.
JTAG_TDO
717025
naim