




3-in-1 wireless charging stand

QUICK START GUIDE



*Only use supplied AC adapter.
*Utilisez uniquement le chargeur secteur AC fourni.



Download the full user manual:
mophie.com/manuals

© 2020 mophie, inc.

1340091-1-0

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: To comply with the limits of the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be used with certified peripheral and shielded cables. All peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified peripherals or non-shielded cables may result in interference with other reception.

MODIFICATION: Any changes or modifications to this device could void the warranty.

STATEMENT OF COMPLIANCE: mophie declares that the radio equipment wireless charging base is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mophie.com/ce_red

Manufacturer name: ZAGG Inc. / ZAGG International
Commercial registration number: 1442306007942
Address: 910 W Legacy Center Way, Ste. 500,
Midvale, Utah 84047
103 Shannon Industrial Estate,
Shannon Co. Clare, V14 PH21, Ireland
Model identifier: A05-2P5FC-19 1902SPG

Input voltage: 115V / 230V
AC Input frequency: 60Hz / 50Hz
Output power: 15.0W / 7.5W
Output current: 1.3A / 1.3A
Output power: 25.0W / 25.0W
Average active efficiency: 88.1% / 88.0%
Efficiency at low load (10%): 87.2% / 82.7%
No-load power consumption: 0.04W / 0.09W

WEEE DECLARATION: All of our products are marked with the WEEE symbol. This indicates that this product must NOT be disposed of with other waste. Instead it is the user's responsibility to dispose of their waste electrical and electronic equipment by handing it over to an approved re-processor, or by returning it to

mophie for reprocessing. For more information about where you can send your waste equipment for recycling, please contact mophie, inc. or one of your local distributors.

FR

Garantie

mophie s'engage à fabriquer des produits de la meilleure qualité possible. Pour plus de détails, ce produit est garanti 2 ans. Pour plus de détails concernant les termes de la garantie, les exclusions et les limitations, veuillez visiter: mophie.com/warranty. Cette garantie n'inclut pas les recours légaux auxquels vous pourriez prétendre. Conservez une copie de votre facture comme preuve de votre achat. Veuillez pas d'envoyer votre produit sur mophie.com.

Service clientèle:
Téléphone: 1-888-mophie (1-888-866-7443)
Numéro international: +1 (269) 743-1340
Web: www.mophie.com/cs

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Avvertimento

Usare bene tutte le istruzioni e l'elenco degli avvertimenti emessi d'allarme o prodotto. Una mancata osservanza di prodotti può esportare danni gravi che deteriorano, surriscaldamento, fumo, scossa, incendio o esplosione dov'io (Acquirente) o non mophie. Il fabbricante / l'utente sono responsabili.

- Ne rangez pas ce produit dans un endroit soumis à des températures élevées, y compris à la chaleur provoquée par un enroulement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- N'exposez pas le chargeur sans fil à la pluie ou à la neige.
- N'utilisez pas le chargeur sans fil au-delà de sa capacité de sortie. Une surcharge des sorties au-delà des valeurs nominales peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures corporelles.
- N'exposez pas ce produit à des températures élevées, y compris à la chaleur provoquée par un enroulement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- N'exposez pas le chargeur sans fil à la pluie ou à la neige.
- N'utilisez pas le chargeur sans fil au-delà de sa capacité de sortie. Une surcharge des sorties au-delà des valeurs nominales peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures corporelles.
- N'exposez pas ce produit à des températures élevées, y compris à la chaleur provoquée par un enroulement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- N'exposez pas le chargeur sans fil à la pluie ou à la neige.
- N'utilisez pas le chargeur sans fil au-delà de sa capacité de sortie. Une surcharge des sorties au-delà des valeurs nominales peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures corporelles.
- N'exposez pas ce produit à des températures élevées, y compris à la chaleur provoquée par un enroulement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- N'exposez pas le chargeur sans fil à la pluie ou à la neige.
- N'utilisez pas le chargeur sans fil au-delà de sa capacité de sortie. Une surcharge des sorties au-delà des valeurs nominales peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Nom ou marque déposée du fabricant: ZAGG Inc. / ZAGG International
Numéro d'enregistrement commercial: 914402306007942
Adresse: 910 W Legacy Center Way, Ste. 500,
Midvale, Utah 84047
103 Shannon Industrial Estate,
Shannon Co. Clare, V14 PH21, Ireland
Identifiant du modèle: A05-2P5FC-19 1902SPG
A05-2P5FC-19 1902SPG
Tension d'entrée: 115V / 230V
Fréquence CA d'entrée: 60Hz / 50Hz
Tension de sortie: 15.0W / 7.5W
Courant de sortie: 1.3A / 1.3A
Puissance de sortie: 25.0W / 25.0W
Efficacité active moyenne: 88.1% / 88.0%
Efficacité à faible charge (10%): 87.2% / 82.7%
Consommation d'énergie sans charge: 0.04W / 0.09W

DECLARATION DEE: Tous nos produits sont marqués du symbole DEEE, ce qui implique que le présent produit NE doit PAS être éliminé avec les autres déchets.

Garantie
mophie s'engage à fabriquer des produits de la meilleure qualité possible. Pour plus de détails, ce produit est garanti 2 ans. Pour plus de détails concernant les termes de la garantie, les exclusions et les limitations, veuillez visiter: mophie.com/warranty. Cette garantie n'inclut pas les recours légaux auxquels vous pourriez prétendre. Conservez une copie de votre facture comme preuve de votre achat. Veuillez pas d'envoyer votre produit sur mophie.com.

Service Clientèle:
Téléphone: 1-888-mophie (1-888-866-7443)
Numéro international: +1 (269) 743-1340
Web: www.mophie.com/cs

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Avvertimento

Usare bene tutte le istruzioni e l'elenco degli avvertimenti emessi d'allarme o prodotto. Una mancata osservanza di prodotti può esportare danni gravi che deteriorano, surriscaldamento, fumo, scossa, incendio o esplosione dov'io (Acquirente) o non mophie. Il fabbricante / l'utente sono responsabili.

- Non neppure esposti a temperature elevate, y compris à la chaleur provoquée par un enroulement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- Non neppure esposti a temperature elevate, y compris à la chaleur provoquée par un enroulement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- Non neppure esposti a temperature elevate, y compris à la chaleur provoquée par un enroulement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- Non neppure esposti a temperature elevate, y compris à la chaleur provoquée par un enroulement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- Non neppure esposti a temperature elevate, y compris à la chaleur provoquée par un enroulement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- Non neppure esposti a temperature elevate, y compris à la chaleur provoquée par un enroulement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- Non neppure esposti a temperature elevate, y compris à la chaleur provoquée par un enroulement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- Non neppure esposti a temperature elevate, y compris à la chaleur provoquée par un enroulement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- Non neppure esposti a temperature elevate, y compris à la chaleur provoquée par un enroulement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- Non neppure esposti a temperature elevate, y compris à la chaleur provoquée par un enroulement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- Non neppure esposti a temperature elevate, y compris à la chaleur provoquée par un enroulement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- Non neppure esposti a temperature elevate, y compris à la chaleur provoquée par un enroulement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

Il est recommandé de ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un endroit où il y a un risque d'incendie ou de blessures corporelles.

- Loggen Sie das Gerät nicht in Feuer oder in eine übermäßig heiße Umgebung.
- Das drahtlose Ladegerät nie Aussetzen Witterungsbedingungen wie Regen und Schnee aussetzen.
- Verwenden Sie das drahtlose Ladegerät nicht über die empfohlenen Auslegungslimits. Ein Überlasten der Ausgangsleistung können Brandgefahr oder Personenschaden auftreten.
- Zerlegen Sie dieses Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es anderweitig zu nutzen oder zu modifizieren.
- Versuchen Sie nicht, Teile dieses Geräts zu ersetzen.
- Bei Fragen oder für Anweisungen zu den verschiedenen Möglichkeiten, dieses Gerät zu laden, beachten Sie die Illustrationen in dieser Kurzanleitung.
- Die Verwendung von Netzteilen oder Ladegeräten, die nicht von mophie empfohlen werden, können zu Brandgefahr oder Personenschaden führen.
- Wenn das Gerät vom Käufer zur Nutzung durch einen minderjährigen Benutzer erworben wird, verpflichtet sich der Kauf tätige Erwachsene dazu, dem Minderjährigen vor der Nutzung des Geräts die Anleitung und die Warnhinweise zu erklären. Geschieht dies nicht, liegt dies vollständig in der Verantwortung des Käufers, der sich dazu verpflichtet, den Hersteller von Ansprüchen aus nicht vorgesehener Nutzung/Missbrauch durch Minderjährige freizustellen.
- Alle Produkte haben eine umfassende Qualitätsgarantie durchlaufen. Wenn Ihr Gerät übermäßig heiß wird, Gefühle absondert, verformt oder abgenutzt ist oder überhöhte bzw. andere Beschädigungen aufweist, stellen Sie das Ladegerät sofort ein und wenden Sie sich an den Hersteller.
- Schützen Sie das drahtlose Ladegerät aus, wenn Sie es nicht verwenden. Das drahtlose Ladegerät schaltet sich automatisch aus, wenn es vom Ladegerät getrennt wird.
- Um das Ladegerät von der Netzspannung zu trennen, ziehen Sie bitte den AC-Adapter aus dem Netzstecker.
- Der Netzstecker sollte sich in der Nähe des Lade Pad befinden und sollte leicht zugänglich sein.
- Zur Erfüllung der FCC-Anforderungen zur Einhaltung der RF-Exposition muss dieses kabellose Ladegerät mit einem Abstand von mindestens 10 cm von allen Personen verwendet werden.

DIESE ANWEISUNGEN SPEICHERN

Rechtliche Hinweise

Der Hersteller ist weder Dritten gegenüber verantwortlich für Schäden, die Dritten durch die Benutzung dieses Produkts entstehen. Wenn Sie das Produkt verwenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie sich selbst und andere vor Schäden schützen, die durch die Benutzung dieses Produkts entstehen. Wenn Sie das Produkt verwenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie sich selbst und andere vor Schäden schützen, die durch die Benutzung dieses Produkts entstehen.

mophie, Stay Powerful, und das mophie Logo sind Marken von mophie, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Patente mophie.com/patents.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 des FCC-Vorschriften und den RSS-Gesetz C-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) Das Gerät muss alle empfangenen Interferenzen unerschützt, einschließlich Interferenzen, die zu einer unzureichenden Betriebsleistung führen.

WENN: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bedingungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bedingungen wurden entwickelt, um angemessenen Schutz vor störenden Interferenzen in der häuslichen Installation zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Funkenergie und kann die Antennen, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert und verwendet wird, kann es die Funkkommunikation erheblich beeinträchtigen. Es gibt keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Anlage keine Interferenzen auftreten.

Wenn das Gerät den Radio- oder TV-Empfang stört, was durch Ein- und Aussetzen gerichtet werden kann, versuchen Sie, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Platz.
- Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers an.
- Hilt die Handlen oder eines erfahrenen Radio/TV-Technikers einholen.

ACHTUNG: Damit das Gerät den Bedingungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften entspricht, muss es mit zertifizierten Peripheriegeräten und abgeschirmten Kabeln betrieben werden. Alle Peripheriegeräte müssen abgeschirmt sind und gemäß sein. Der Betrieb mit nicht zertifizierten Geräten oder nicht abgeschirmten Kabeln kann zu Störungen beim Empfang von Radio und TV-Fern.

MODIFICATIONEN: Veränderungen und Modifikationen an diesem Gerät können dazu führen, dass die Garantie verfallt.

WEEE INFORMATIONEN: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnet, was bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderen Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektronischen und elektrischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabepflichten für Ihre Abgabe fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler.

WEEE INFORMATIONEN: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnet, was bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderen Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektronischen und elektrischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabepflichten für Ihre Abgabe fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler.

WEEE INFORMATIONEN: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnet, was bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderen Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektronischen und elektrischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabepflichten für Ihre Abgabe fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler.

WEEE INFORMATIONEN: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnet, was bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderen Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektronischen und elektrischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabepflichten für Ihre Abgabe fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler.

WEEE INFORMATIONEN: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnet, was bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderen Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektronischen und elektrischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabepflichten für Ihre Abgabe fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler.

WEEE INFORMATIONEN: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnet, was bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderen Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektronischen und elektrischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabepflichten für Ihre Abgabe fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler.

WEEE INFORMATIONEN: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnet, was bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderen Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektronischen und elektrischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabepflichten für Ihre Abgabe fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler.

WEEE INFORMATIONEN: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnet, was bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderen Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektronischen und elektrischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabepflichten für Ihre Abgabe fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler.

WEEE INFORMATIONEN: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnet, was bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderen Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektronischen und elektrischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabepflichten für Ihre Abgabe fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler.

WEEE INFORMATIONEN: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnet, was bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderen Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektronischen und elektrischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabepflichten für Ihre Abgabe fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler.

WEEE INFORMATIONEN: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnet, was bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderen Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektronischen und elektrischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabepflichten für Ihre Abgabe fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler.

WEEE INFORMATIONEN: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnet, was bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderen Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektronischen und elektrischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabepflichten für Ihre Abgabe fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler.

WEEE INFORMATIONEN: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnet, was bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderen Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektronischen und elektrischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabepflichten für Ihre Abgabe fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler.

WEEE INFORMATIONEN: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnet, was bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderen Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektronischen und elektrischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabepflichten für Ihre Abgabe fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler

