




3-in-1 wireless charging stand

QUICK START GUIDE



STATEMENT OF COMPLIANCE
Hereby, mophie declares that the radio equipment wireless charging base is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mophie.com/cert_red

Manufacturer name.....mophie
Model identifier.....PVS-190H237E001
.....PVS-190H237B001
Input voltage.....115V / 230V~
Input AC frequency.....60Hz / 50Hz
Output voltage.....19.0V / 19.0V
Output current.....2.37A / 2.37A
Output power.....45.03W / 45.03W
Average active efficiency.....88.8% / 89.4%
Efficiency at low load (10%).....86.2% / 84.2%
No-load power consumption.....0.04W / 0.07W

WEEE DECLARATION: All of our products are marked with the WEEE symbol; this indicates that this product must NOT be disposed of with other waste. Instead it is the user's responsibility to dispose of this electrical and electronic equipment by handing it over to an approved re-processor, or by returning it to mophie for reprocessing. For more information about where you can send your waste equipment for recycling, please contact mophie, inc. or one of your local distributors.

FR

Garantie
mophie s'engage à fabriquer des produits de la meilleure qualité possible. Pour plus de fiabilité, ce produit est garanti 2 ans. Pour plus de détails concernant les termes de la garantie, les exclusions et les limitations, veuillez consulter le manuel de votre produit. Cette garantie n'invalide pas les recours légaux auxquels vous pourriez prétendre. Conservez une copie de votre facture comme preuve de votre achat. N'oubliez pas d'enregistrer votre produit sur mophie.com.

Service clientèle
Téléphone : 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Numéro international : +1 (269) 743-1340
Site Web : www.mophie.com/cs

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Avvertissement
Lire bien toutes les instructions et l'ensemble des avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des dommages tels que détérioration, surchauffe, fumées toxiques, incendie ou explosion dont vous (l'« Acheteur ») et non mophie, llc (le « fabricant ») serez tenu responsable.

Ne rangez pas ce produit dans un endroit soumis à des températures élevées, y compris à la chaleur provoquée par un ensoleillement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.

N'exposez pas le chargeur sans fil à la pluie ou à la neige.
N'utilisez pas le chargeur sans fil au-delà de sa capacité de sortie. Une surcharge des sorties au-dessus des valeurs nominales peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures corporelles.
Ne démontez pas cette batterie et n'essayez pas de la transformer ou de la modifier d'une quelconque façon.
Ne tentez pas de remplacer quelque pièce de cette batterie.
Pour toute question ou instruction relative aux différentes façons de charger ce produit, reportez-vous aux illustrations du guide de démarrage rapide fourni.
L'utilisation d'une alimentation ou d'un chargeur non recommandé par mophie peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures corporelles.
Si l'acheteur se procure cette batterie pour la confier à un mineur, l'adulte procédant à l'achat accepte de fournir des instructions et avertissements détaillés à tout mineur avant utilisation. Tout manquement à cet engagement implique la responsabilité de l'acheteur, qui accepte d'indemniser le fabricant en cas d'utilisation non intentionnelle ou inappropriée par un mineur.
Toutes les batteries ont été soumises à un contrôle qualité approfondi. Si votre batterie chauffe excessivement, dégage une odeur, est déformée, rayée, coupée ou si elle subit ou présente un comportement anormal, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le fabricant.
Éteignez le chargeur sans fil lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur sans fil s'éteindra automatiquement s'il est déconnecté de son chargeur mural.
Pour déconnecter le plaque de charge de la tension secteur, débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur.
La prise secteur doit être installée à proximité du plaque de charge, et elle doit être facilement accessible.
Pour se conformer aux exigences concernant l'exposition aux radiofréquences de FCC, le wireless charging base doit être utilisé à au moins 20 cm de distance de tout individu.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Mentions légales
Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable envers vous ou tout tiers des dommages que vous ou ce tiers pourriez subir suite à l'utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne pourra pas être tenu pour responsable des dommages que vous ou tout tiers pourriez subir suite à une utilisation inappropriée de ce produit, tel que décrit ci-dessus. L'acheteur s'engage à défendre, à indemniser et à tenir le fabricant indemne et à couvrir contre toute réclamation ou dommages résultant d'une utilisation non prévue ou impropre, y compris d'une utilisation avec appareil non prévu.

mophie, Stay Powerful, et le logo mophie sont des marques de mophie inc. Tous droits réservés. Brevets : mophie.com/patents.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des directives FCC et aux spécifications RSS-Gen de la réglementation IC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions ci-dessous : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences dangereuses ; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des directives de la FCC. Ces limites ont pour objet d'assurer une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans

une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie par radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut engendrer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences néfastes à la réception de la radio ou de la télévision (ce qui se vérifie en allumant et en éteignant l'appareil), l'utilisateur pourra tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Débrancher l'équipement de la prise d'alimentation ou de la prise à laquelle est branché le récepteur.
- Pour de l'aide, veuillez consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

ATTENTION: Pour respecter les limites de l'appareil numérique de Classe B, et conformément à la partie 15 des directives de la FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés et des périphériques certifiés. Tous les périphériques doivent être blindés et mis à la terre. L'utilisation avec des périphériques non agréés ou des câbles non blindés peut entraîner des interférences avec la radio ou au niveau de la réception.

Cet équipement est conforme aux limites FCC d'exposition aux rayonnements stipulées pour un environnement non-contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimum de 20 cm entre vous et le radiateur.

Tout changement/modification, non expressément approuvé par les responsables chargés de la conformité, peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

MODIFICATION: Tout(e) changement ou modification de cet appareil peut entraîner l'annulation de la garantie.

Nom ou marque déposée du fabricant.....mophie
Identifiant du modèle.....PVS-190H237E001
.....PVS-190H237B001
Tension d'entrée.....115V / 230V~
Fréquence CA d'entrée.....60Hz / 50Hz
Tension de sortie.....19.0V / 19.0V
Courant de sortie.....2.37A / 2.37A
Puissance de sortie.....45.03W / 45.03W
Efficacité active moyenne.....88.8% / 89.4%
Efficacité à faible charge (10%).....86.2% / 84.2%
Consommation d'énergie sans charge.....0.04W / 0.07W

DECLARATION DEE: Tous nos produits sont marqués du symbole DEE ; ceci implique que le présent produit NE doit PAS être éliminé avec les autres déchets. Au contraire, il en va de la responsabilité de l'utilisateur d'éliminer ses équipements électriques et électroniques usagés en les remettant à un recycleur agréé, ou en les retournant à mophie pour recyclage. Pour plus d'information sur les lieux de collecte de votre équipement usagé aux fins de recyclage, veuillez contacter mophie, inc. ou un de vos distributeurs locaux.

IT

Garanzia
L'obiettivo di mophie è realizzare prodotti della migliore qualità. A tale scopo, questo prodotto è garantito per 2 anni. I dettagli completi riguardanti i termini, le esclusioni e le limitazioni della garanzia sono disponibili su mophie.com/warranty. Questa garanzia non limita in alcun modo i diritti statuti dall'acquirente. Conservare una copia della ricevuta come prova di acquisto. Assicurati di registrare il prodotto su mophie.com.

Servizio Clienti
Telefono: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Internazionale: +1 (269) 743-1340
Web: www.mophie.com/cs

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Avvertenza
Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le norme di sicurezza. L'utilizzo improprio del prodotto può causare danni, surriscaldamento, esalazioni tossiche, incendi o esplosioni per i quali l'Acquirente sarà ritenuto unico responsabile; tali danni non potranno essere imputati a mophie, llc (il "Produttore").

- Non conservare il dispositivo in ambienti molto caldi, né alla luce diretta del sole. Non gettare il dispositivo nel fuoco e non esporlo a temperature eccessivamente elevate. L'esposizione a fiamme o temperature superiori a 100°C (212°F) può causare esplosioni.
- Non esporre il caricabatteria wireless alla pioggia o alla neve.
- Non utilizzare il caricabatteria wireless in eccesso rispetto alla sua potenza nominale. Il sovraccarico delle uscite sopra il valore nominale può comportare il rischio di incendio o lesioni alle persone.
- Non tentare di smontare il dispositivo né di ripararlo o modificarlo in alcun modo.
- Non tentare di sostituire alcuna parte di questo dispositivo.
- Per dubbi e istruzioni sulle varie modalità di carica del prodotto, fare riferimento alle illustrazioni di questo Manuale utente.
- Se si utilizza un alimentatore o un caricatore che non è raccomandato da mophie, ciò potrebbe comportare il rischio di incendi o lesioni alle persone.
- Se il dispositivo è destinato a un minore, l'adulto Acquirente accetta di fornire al minore istruzioni e avvertenze prima di consegnare il prodotto. Questa garanzia non limita in alcun modo i diritti statuti dall'acquirente. Conservare una copia della ricevuta come prova di acquisto. Assicurarsi di registrare il prodotto su mophie.com.
- Tutti i prodotti sono stati sottoposti a un accurato controllo di qualità. Se il dispositivo risulta surriscaldato, emana odori, è deformato, abraso o tagliato, o presenta un funzionamento anormale, interrompere immediatamente l'uso e contattare il Produttore.
- Spegner il caricabatteria wireless quando non è in uso. Il caricabatteria wireless si spegne automaticamente quando viene scollegato dal caricatore a muro.
- Per scollegare il tappetino di ricarica dalla corrente, staccare l'alimentatore dalla presa.
- Il tappetino di ricarica dovrebbe essere posto vicino a una presa di corrente ed essa dovrebbe essere facilmente accessibile.

1 Per soddisfare i requisiti di conformità alla posizione RF FCC, questo dispositivo di ricarica wireless deve essere utilizzato con una distanza di separazione di almeno 20 cm da tutte le persone.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Note legali

Il Produttore non è in alcun modo responsabile di qualsivoglia danno subito dall'Acquirente o da terzi a seguito dell'utilizzo, intenzionale o non intenzionale, o dell'utilizzo improprio di questo prodotto con dispositivi o accessori diversi dal dispositivo per cui il prodotto è stato sviluppato. Il Produttore non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia danno causato dall'Acquirente o a terzi dall'utilizzo improprio di questo prodotto, come definito sopra. L'Acquirente accetta di difendere, indennizzare ed esonerare il Produttore da qualsiasi reclamo o danno derivante dall'uso sconsiderato o errato, incluso l'utilizzo con un dispositivo non intenzionale.

mophie, Stay Powerful, e il logo mophie sono marchi registrati di mophie inc. Tutti i diritti riservati. Brevetti: mophie.com/patents.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC e al RSS-Gen del regolamento IC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito: (1) il dispositivo non può provocare interferenze dannose; (2) il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare un funzionamento non desiderato.

NOTA: La presente apparecchiatura è stata sottoposta a test e dichiarata conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire livelli di protezione accettabili contro interferenze nocive in installazioni residenziali. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può emettere frequenze radio e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite dal produttore, può provocare interferenze dannose per le comunicazioni via radio. Non esiste tuttavia garanzia che tali interferenze non possano verificarsi in determinati impianti.

Se tale apparecchiatura provoca interferenze dannose per la ricezione di trasmissioni radio o televisive, che possono essere determinate spegnendo e in seguito riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Reorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello del ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

AVVERTENZA: Per garantire la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC, questo dispositivo deve essere utilizzato con periferiche certificate e cavi schermati. Tutte le periferiche devono essere schermate e messe a terra. L'uso con periferiche non certificate o cavi non schermati può provocare interferenze alla ricezione radio-televisiva.

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato mantenendo una distanza minima di 20 cm fra il radiatore e il proprio corpo.

Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato dal responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.

MODIFICHE: Qualsiasi cambiamento o modifica apportati a questo dispositivo può invalidare la garanzia.

DICHIARAZIONE RAE: Tutti i nostri prodotti sono marchiati con il simbolo RAE; ciò indica che questo prodotto NON deve essere smaltito con altri rifiuti. Al contrario, è responsabilità dell'utente smaltire i suoi dispositivi elettrici ed elettronici rispondendo a un riciclaggio, o restituendoli a mophie, inc. per il riciclaggio. Per ulteriori informazioni riguardo i siti dove inviare i propri dispositivi di rifiuto per lo smaltimento, ti preghiamo di contattare mophie o uno dei tuoi distributori locali.

DE

Garantie

Wir bei mophie sind darauf bedacht, Produkte in der bestmöglichen Qualität herzustellen. Um dies sicherzustellen hat das Produkt eine zweijährige Garantie. Für detaillierte Angaben zu Garantiebedingungen, Ausschlüssen und Beschränkungen bitte folgende Website besuchen: mophie.com/warranty. Diese Garantie beeinträchtigt keine eventuell bestehenden gesetzlichen Rechte. Bewahren Sie ein Exemplar Ihrer Quittung als Kaufbeleg auf. Achten Sie darauf, Ihr Produkt auf mophie.com zu registrieren.

Kundendienst
Telefon: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
International: +1 (269) 743-1340
Web: www.mophie.com/cs

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISEN

Warnhinweise

Lesen Sie vor dem Benutzen dieses Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise. Unsachgemäße Nutzung dieses Produkts kann zur Beschädigung des Produkts, Überhitzung, giftigen Dämpfen, Feuer und Explosionen führen; für diese Schäden sind Sie („Käufer“) und nicht mophie, llc („Hersteller“) verantwortlich.

- Bewahren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur auf, einschließlich Erwärmung durch intensive Sonneneinstrahlung oder andere Formen von Wärmeeinflüssen. Legen Sie das Gerät nicht in Feuer oder in eine übermäßig helle Umgebung.
- Das drahtlose Ladegerät nie zwischen Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee aussetzen.
- Verwenden Sie das drahtlose Ladegerät nicht über die empfohlenen Ausgangsleistungen. Bei Überlastung der Ausgangsleistung können Brandgefahr oder Personenschäden auftreten.
- Zerlegen Sie dieses Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es anderweitig zu nutzen oder zu modifizieren.
- Versuchen Sie nicht, Teile dieses Geräts zu ersetzen.
- Bei Fragen oder bei Anweisungen zu den verschiedenen Möglichkeiten, dieses Gerät zu laden, beachten Sie die Illustrationen in dieser Kurzanleitung.

- Die Verwendung von Netzteilen oder Ladegeräten, die nicht von mophie empfohlen wurden, können zu Brandgefahr oder Personenschäden führen.
- Wenn das Gerät vom Käufer zur Nutzung durch einen minderjährigen Benutzer erworben wird, verpflichtet sich der den Kauf tätigende Erwachsene dazu, dem Minderjährigen vor der Nutzung des Geräts die Anleitung und die Warnhinweise zu erklären. Geschieht dies nicht, trägt die vollständige in der Verantwortung des Käufers, der sich dazu verpflichtet, den Hersteller von Ansprüchen aus nicht vorgesehener Nutzung/Misbrauch durch Minderjährige freizustellen.
- Alle Produkte haben eine umfassende Qualitätsprüfung durchlaufen. Wenn Ihr Gerät übermäßig heiß wird, Gerüche absondert, verformt oder abgenutzt ist oder Schritte bzw. andere Beschädigungen aufweist, stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an den Hersteller.
- Schalten Sie das drahtlose Ladegerät aus, wenn Sie es nicht verwenden. Das drahtlose Ladegerät schaltet sich automatisch aus, wenn es vom Ladegerät getrennt wird.
- Um das Lade Pad von der Netzspannung zu trennen, ziehen Sie bitte den AC Adapter aus dem Netzstecker.
- Der Netzstecker sollte sich in der Nähe des Lade Pad befinden und sollte leicht zugänglich sein.
- Zur Erfüllung der FCC-Anforderungen zur Einhaltung der RF-Exposition muss dieses kabellose Ladegerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm von allen Personen verwendet werden.

DIESE ANWEISUNG SPEICHERN

Rechtliche Hinweise

Der Hersteller ist weder Ihnen noch Dritten gegenüber verantwortlich für Schäden, die Ihnen oder Dritten durch die beabsichtigte oder unbeabsichtigte Nutzung oder den Missbrauch dieses Produkts in Verbindung mit einem anderen Gerät oder Zubehörteil als dem Gerät, für das dieses Produkt entwickelt wurde, entstehen. Wie oben dargestellt, ist der Hersteller nicht verantwortlich für Schäden, die Ihnen oder Dritten durch den Missbrauch dieses Produkts entstehen. Wenn Sie für die Benutzung des Produkts mit einem nicht dafür vorgesehenen Gerät verantwortlich sind und sich aus dieser Benutzung Schäden ergeben, erklären Sie sich hiermit einverstanden, den Hersteller für jedwede sich daraus ergebende Verletzung Dritter zu entschädigen.

mophie, Stay Powerful, und das mophie Logo sind Marken von mophie inc. Alle Rechte vorbehalten. Patente: mophie.com/patents.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften und den RSS-Gen der IC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) Das Gerät muss alle empfangenen Interferenzen verarbeiten, einschließlich Interferenzen, die zu unerwünschten Betrieb führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bedingungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bedingungen wurden entwickelt, um angemessenen Schutz vor störenden Interferenzen in der häuslichen Installation zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Funkfrequenzen und kann sie abstrahlen; wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert und verwendet wird, kann es die Funkkommunikation erheblich beeinträchtigen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Anlage keine Interferenzen auftreten.

Wenn das Gerät den Radio- oder RF-Empfang stört, was durch Ein- und Ausschalten geprüft werden kann, versuchen Sie, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Platz.
- Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Gerät und Empfangsgerät.
- Schließen Sie das Gerät an einem Steckdose an einem anderen Stromkreis als dem des Empfangsgeräts.
- Hilfe des Händlers oder eines erfahrenen Radio/TV-Technikers einholen.

ACHTUNG: Damit das Gerät den Bedingungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften entspricht, muss es mit zertifizierten Peripheriegeräten und abgeschirmten Kabeln betrieben werden. Alle Peripheriegeräte müssen abgeschirmt und geerdet sein. Der Betrieb mit nicht zertifizierten Geräten oder nicht abgeschirmten Kabeln kann zu Störungen beim Empfang von Radio und TV führen.

Dieses Gerät entspricht den Strahlungsgrenzwerten der FCC für unkontrollierte Umgebungen. Dieses Gerät muss mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Nicht ausdrücklich vom für die Compliance verantwortlichen Vertragspartner genehmigte Änderungen und Anpassungen können das Recht zum Betreiben des Gerätes erschüttern lassen.

MODIFICATIONEN: Veränderungen und Modifikationen an diesem Gerät können dazu führen, dass die Garantie verfällt.

WEEE KONFORMITÄTSEKLRÄUNG: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE Symbol gekennzeichnet; dies bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderen Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektrischen und elektronischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabestellen für Ihre Altgeräte fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler.

ES

Garantia

En mophie nos comprometemos a crear productos de la mejor calidad posible. Para respaldar esto, este producto tiene garantía por 2 años. Para obtener más detalles sobre las condiciones de la garantía, las exclusiones y las limitaciones, visite mophie.com/warranty. Esta garantía no afecta a los derechos legales que le correspondan. Guarde una copia del recibo como prueba de compra. Asegúrese de registrar el producto en mophie.com.

Servicio de atención al cliente
Teléfono: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Internacional: +1 (269) 743-1340
Sitio web: www.mophie.com/cs

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Avvertenza

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto. Un uso inadecuado del mismo puede causar daños en el producto, sobrecalentamiento, gases tóxicos, incendios o explosiones, daños de los que usted ("Comprador") y no mophie, llc ("Fabricante") será el responsable.

- No guarde el dispositivo en un entorno a temperatura elevada, incluido el calor causado por luz solar intensa u otras formas de calor. No coloque el dispositivo cerca del fuego ni en entornos excesivamente calientes. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 212°F (100°C) puede causar una explosión.
- No exponga el cargador inalámbrico a la lluvia ni a la nieve.
- No utilice el cargador inalámbrico por encima de su potencia de salida. La sobrecarga de salida por encima de la clasificación puede provocar un incendio o lesiones personales.
- No desmonte este dispositivo ni intente transformarlo o modificarlo de ningún modo.
- No intente reemplazar ninguna pieza de este dispositivo.
- Si tiene alguna pregunta o desea ver las instrucciones acerca de las distintas formas de cargar el dispositivo, consulte las ilustraciones de este manual de inicio rápido.
- El uso de una fuente de energía o un cargador no recomendado por mophie puede provocar un incendio o lesiones personales.
- Si el Comprador adquiere este dispositivo para que lo utilice un menor, el adulto que realiza la compra acepta proporcionar al menor instrucciones y advertencias detalladas antes de su uso. De no hacerlo así, la responsabilidad será únicamente del comprador, quien acepta indemnizar al Fabricante por el uso inadecuado o diferente del previsto por parte de un menor.
- Todos los productos se han sometido a una completa inspección para garantizar su calidad. Si su dispositivo está demasiado caliente, desprende olor, está deformado, desgastado, cortado o experimenta o muestra algún fenómeno anómalo, deje de utilizar el producto inmediatamente y póngase en contacto con el fabricante.
- Apague el cargador inalámbrico cuando no esté en uso. El cargador inalámbrico se apagará automáticamente cuando lo desconecte el cargador de pared.
- Para desconectar la base de carga de la tensión de línea, desenchufe el adaptador de CA de la toma de corriente de CA.
- La toma de corriente de CA se debe instalar cerca de la base de carga y debe ser de fácil acceso.
- Para cumplir con los requisitos de conformidad de exposición a RF de la FCC, este dispositivo de carga inalámbrico se debe utilizar con una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Información legal

El fabricante no será de ningún modo responsable, ni ante usted ni ante un tercero, de ningún daño que usted o el tercero pudieran sufrir como resultado del uso, intencionado o no, o de la mala utilización de este producto junto con cualquier dispositivo o accesorio distinto del dispositivo apropiado para el que se diseñó este producto. El Comprador acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad al Fabricante por reclamos o daños que surjan del uso involuntario o indebido, incluido el uso con un dispositivo no deseado.

mophie, Stay Powerful, y el logotipo de mophie son marcas comerciales de mophie inc. Todos los derechos reservados. Patentes: mophie.com/patents.

Este dispositivo cumple el apartado 15 de las Reglas de la FCC y el RSS-Gen para las reglas IC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan dar lugar a un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo se ha probado y ha demostrado que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B en virtud del apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada.

Si el equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, el usuario debe intentar corregir dichas interferencias mediante la adopción de una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Para cumplir los límites del dispositivo digital Clase B, en virtud del apartado 15 de las Reglas de la FCC, este dispositivo debe usar con periféricos certificados y cables blindados. Todos los periféricos deben estar blindados y conectados a tierra. El funcionamiento con periféricos no certificados o cables no blindados puede dar lugar a interferencias de radio o en la recepción.

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiaciones establecidos para entornos no controlados. Este equipo debe estar instalado y funcionar con una distancia de 20 cm como mínimo entre el radiador y su cuerpo.

Cualesquiera cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación de este dispositivo podría anular la garantía.

DECLARACIÓN DE RAE: Todos nuestros productos están marcados con el símbolo RAE; esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos eléctricos y electrónicos de desecho entregándoloslos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puede enviar sus equipos de desecho para reciclaje, comuníquese con mophie, inc. o con uno de sus distribuidores locales.

Garantia
Na mophie, estamos empenhados em fabricar produtos da mais alta qualidade. Para confirmar, este produto tem uma garantia de 2 anos. Para obter detalhes sobre os termos, exclusões e limitações da garantia, visite mophie.com/warranty. Mantenha uma cópia do seu recibo de compra como comprovante de compra. Certifique-se de registrar seu produto em mophie.com.

Servico ao cliente
Telefone: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Internacional: +1 (269) 743-1340
Site: www.mophie.com/cs

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Avvertenza

Lea todas as instruções e advertências antes de utilizar este produto. O uso incorreto deste produto poderá resultar em danos ao produto, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, danos pelos quais você ("Comprador"), e não a mophie, llc ("Fabricante"), é responsável.

- Não armazene o dispositivo em ambientes de alta temperatura, incluindo o calor produzido por luz solar intensa ou outras formas de calor. Não exponha o dispositivo ao fogo ou a outros ambientes excessivamente quentes. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 212°F (100°C) pode causar explosão.
- Não exponha o carregador sem fio a chuva ou neve.
- Não use o carregador sem fio além de sua potência de saída. Sobrecarregar as saídas acima da capacidade pode causar um incêndio ou lesões pessoais.
- Não desmonte nem tente modificar este dispositivo de modo algum.
- Não tente substituir componente algum deste dispositivo.
- Em caso de dúvidas ou caso queira obter instruções referentes às várias maneiras de carregar este produto, consulte as ilustrações neste guia de iniciação rápida.
- O uso de uma fonte de alimentação ou carregador não recomendado pela mophie pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos em pessoas.
- Se o objetivo do comprador deste dispositivo for disponibilizá-lo para uso por um menor de idade, o adulto comprador concorda em fornecer instruções detalhadas e avisos ao menor de idade antes do uso. A não observância desta recomendação é responsabilidade exclusiva do comprador, que concorda em indenizar o fabricante quanto ao uso não intencional ou abusivo por um menor.
- Todos os produtos foram submetidos à inspeção criteriosa de garantia de qualidade. Se você descobrir que seu dispositivo está excessivamente quente, emitindo odor, deformado, aquecido, cortado ou gerando um demonstrando um fenômeno anormal, interrompa imediatamente todo o uso do produto e entre em contato com o fabricante.
- Desligue o carregador sem fio quando não estiver em uso. O carregador sem fio será desligado automaticamente quando desconectado do seu carregador de parede.
- Para desconectar o bloco de carregamento da linha de tensão, puxe o adaptador de CA da tomada de CA.
- A tomada de CA deve ser instalada perto do bloco de carregamento e deve ser de fácil acesso.
- Para atender aos requisitos de conformidade de exposição à RF da FCC, este dispositivo de carregamento sem fio deve ser usado com uma distância de pelo menos 20 cm de todas as pessoas.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Aspectos legais

O fabricante não deve ser responsável de nenhuma forma por você ou qualquer terceiro por quaisquer danos que você ou qualquer terceiro possa sofrer como resultado do uso, intencional ou não, ou da má utilização de este produto junto com qualquer dispositivo ou acessório além do dispositivo apropriado para o qual este produto é projetado. O fabricante não será responsável por quaisquer danos que você ou qualquer terceiro possa sofrer como resultado do mau uso deste produto conforme detalhado acima. O comprador concorda em defender, indenizar e manter o fabricante isento de quaisquer reclamações ou danos resultantes da utilização indevida ou mau uso, incluindo uso com um dispositivo não intencional.

mophie, Stay Powerful, e o logotipo mophie são marcas registradas da mophie, inc. Todos os direitos reservados. Todos os direitos reservados. Patentes: mophie.com/patents.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras FCC e RSS-Gen das Regras IC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais; e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

NOTA: Este equipamento foi testado e comprovadamente atende aos limites de um dispositivo digital de Classe B, em conformidade com a parte 15 das Regras FCC. Estes limites foram estabelecidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência, e se não for instalado e utilizado conforme as instruções, pode causar interferências prejudiciais a radiocomunicações. Entretanto, não existe garantia de que não haverá interferências em uma determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas que seguem:

- Reposicione ou reorque a antena receptora.
- Aumente o espaço que separa o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do circuito em que o receptor estiver conectado.
- Entre em contato com o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

CUIDADO: Para estar em conformidade com os limites do dispositivo digital de Classe B, segundo a Parte 15 das Regras FCC, este dispositivo deve ser usado com periféricos certificados e cabos blindados. Todos os periféricos devem ser blindados e aterrados; a operação com periféricos não certificados ou cabos não blindados poderá resultar em interferências de rádio ou recepção.

Este equipamento é compatível com os limites de exposição a radiação estabelecidos pela FCC para ambientes não controlados. O equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o irradiador e seu corpo.

MODIFICACÃO: Quaisquer alterações ou modificações realizadas neste dispositivo podem invalidar a garantia.

DECLARAÇÃO DA WEEE: Todos os nossos produtos são marcados com o símbolo da WEEE, isto indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos. Em vez disso, é responsabilidade do usuário descartar seus resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos entregando-os a aprovado um re-processador, ou devolvendo-o à mophie para reprocessamento. Para mais informações sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclagem, entre em contato com mophie, inc. ou um dos seus distribuidores locais.

RU

Гарантийные условия
Компания mophie стремится производить продукцию высочайшего качества. В подтверждение этому мы предлагаем полную 2-ю гарантию на данное устройство (действует со дня продаж). Дополнительная информация в отношении условий гарантии, исключений и ограничений приведена онлайн по адресу: mophie.com/warranty. Данная гарантия не ограничивает Ваши законные права. Сохраните копию чека для подтверждения факта покупки. Обязательно зарегистрируйте приобретенное изделие на веб-сайте mophie.com.

Служба поддержки клиентов
Телефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Международный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение
Перед использованием данного изделия прочтите все инструкции и предупреждения. Неправильное использование этого изделия может вызвать выход его из строя, перегрев, токовые искрения, пожар или взрыв, за ущерб от которых несет ответственность пользователь ("Потребитель"), а не компания mophie llc ("Изготовитель").

- Не храните данное устройство при высокой температуре, в частности, не допускайте его интенсивного нагрева под воздействием солнечного света или других источников тепла. Не допускайте контакта с огнем и другими высокотемпературными средами. Риск взрыва при контакте с огнем или нагреве более чем до 100 °C (212 °F).
- Не подвешивайте беспроводное зарядное устройство воздействию дождя или снега.
- Не используйте беспроводное зарядное устройство сверх его номинальной мощности, так как перегрузка может привести к пожару или получению травмы.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь использовать его не по назначению или вносить изменения в его конструкцию.
- Не пытайтесь заменить кабели-лишю частей данного устройства.
- Инструкции и различия в различных случаях зарядки приводятся на иллюстрациях в данном пользовательском руководстве.
- Использование источника питания или зарядного устройства, не рекомендованного mophie, может привести к пожару или получению травмы.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Юридическая информация
Изготовитель не при каких обстоятельствах не несет перед пользователем и перед третьей стороной ответственности за ущерб, который пользователь или третья сторона могут понести в результате использования, в соответствии или не в соответствии с его предостережением, либо неверного использования этого изделия совместно с каким-либо устройством или принадлежностью кроме соответствующего устройства, для которого предназначено это изделие. Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, который пользователь или третья сторона могут понести в результате неверного использования этого изделия, как было описано выше. Пользователь соглашается обеспечить производителю защиту, возмещение убытков и возмещение с ответственности по какому-либо претензии или ущербу вследствие использования не по назначению или злоупотребления, а не только использования с непредусмотренным прибором.

mophie, Stay Powerful, и логотип mophie являются торговыми знаками компании mophie, inc. Все права защищены. Патенты: mophie.com/patents.

Настоящее устройство соответствует требованиям, изложенным в части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США (FCC) и в Общих правилах эксплуатации радиостанционного оборудования. При работе устройства должны соблюдаться два следующих условия: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех; (2) данное устройство должно обеспечивать приемлемую защиту от помех, которая может привести к неправильной работе устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим установленным требованиям для цифровых устройств класса B, описанных в части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Данные ограничения предназначены для обеспечения приемлемой защиты от помех при установке и использовании зарядного устройства в жилых помещениях. Данное устройство генерирует,

и излучает радиочастотную энергию и при установке и эксплуатации с нарушением инструкций может создавать помехи для радиосвязи. Однако в отдельных случаях, если данный прибор создаст помехи для радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем включения и выключения прибора, пользователю следует устранить помехи одним из перечисленных ниже способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между прибором и приемником.
- Подключить прибор к электрической розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- За помощью рекомендуется обращаться к дилеру или к опытному мастеру по радио-/телевизионному оборудованию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! С целью обеспечения соответствия ограничениям на цифровые устройства класса B (в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по связи США (FCC)) данное устройство должно использоваться с сертифицированным периферийным оборудованием и экранными кабелями. Все внешнее оборудование должно быть защищено и заземлено. Применение небоевоечного оборудования или неаккредитованных кабелей может создавать помехи для приема радиосигналов.

Это оборудование соответствует предельным уровням воздействия излучения, установленным Федеральной комиссией по связи США (FCC) для неконтролируемых сред. Это оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между излучателем и телом человека.

Любые изменения или модификации устройств, не утвержденных в явной форме стороной, контролирующей соблюдение применимых норм и правил, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию оборудования.

МОДИФИКАЦИИ: Внесение любых изменений или модификаций в данное устройство может привести к аннулированию гарантии на него.

МАРКИРОВКА ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ: Вся наша продукция маркирована символом по утилизации отхода от электрического и электронного оборудования, обозначающим, что данное изделие НЕ должно утилизироваться с прочими отходами. При этом пользователь несет ответственность за утилизацию отходов электрического и электронного оборудования путем их передачи утвержденному перерабатывающему предприятию или возврата прибора для последующей переработки. Для получения дополнительной информации о том, куда можно отправить отходы оборудования для переработки, свяжитесь с mophie, inc. или с местными дистрибуторами

Garanti
mophie olarak, mümkün olan en kaliteli ürünleri yapmayı taahhüt ediyoruz. Bunun ispatı olarak, bu ürün 2 yıl garantilidir. Garanti hükümleri, istisnalar ve sınırlamalar hakkında tüm

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: www.mophie.com/cs

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı
Bu ürünü kullanmadan önce bütün talimat ve uyarıları okuyun. Bu ürünün uygunsuz kullanımı ürünü, mophie llc'nin ("Üretici") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğunuzdur. Bu cihaz, zararlı dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Chazı yoğun yangın yangını veya başka bir kaynaklımından neden olduğu bir yangı, yüksek tskli bir ortamda muhtemelen etmeyezi. Chazı ateze ya da ayni sıcak ortamlara koymayın. Ateze veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Kablosuz şarj cihazını yalduvı veya kara maruz bırakmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek Kablosuz şarj cihazını çıkış gücünü artırarak kullanmayınız. Çıkışın ayrı güçle yüklemek yangına veya kişiyi yaralamak risklerini oluşturmaz. Bu cihazı sökmeyni, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacıyla kullanmaya ya da tadil etmeye kalkmayınız.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz. Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi geçmeyiniz.

Müşteri Hizmetleri
Tелефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Универсальный номер: +