

Manufacturer shall not in any way be liable to you or to any third party for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this product in conjunction with any device or accessory other than the appropriate device for which this product is designed. Manufacturer will not be responsible for any damages you or any third party may suffer as a result of misuse of this product as outlined above. Purchaser agrees to defend, indemnify, and hold Manufacturer harmless for any claims or damages arising from unintended use or misuse, including use with an unintended device.

mophie. Stay Powerful, mophie loves you, the five-circles design, and the mophie logo are trademarks of mophie inc. All rights reserved. Patents: mophie.com/patents.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

CAUTION: To comply with the limits of the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be used with certified peripherals and shielded cables. All peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified peripherals or non-shielded cables may result in interference to radio or reception.

MODIFICATION: Any changes or modifications of this device could void the warranty.

STATEMENT OF COMPLIANCE: Hereby, mophie declares that the radio equipment wireless charging base is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mophie.com/cert_red

WEEE DECLARATION: All of our products are marked with the WEEE symbol; this indicates that this product must NOT be disposed of with other waste. Instead it is the user's responsibility to dispose of their waste electrical and electronic equipment by handing it over to an approved re-processor, or by returning it to mophie for reprocessing. For more information about where to take your product for recycling, please contact mophie, inc. or one of your local distributors.

Garantie
mophie s'engage à fabriquer des produits de la meilleure qualité possible. Pour plus de fiabilité, ce produit est garanti 2 ans. Pour plus de détails concernant les conditions de la garantie et les exclusions, veuillez visiter : mophie.com/warranty. Cette garantie n'invalide pas les recours légaux auxquels vous pourriez prétendre. Conservez une copie de votre facture comme preuve de votre achat. N'oubliez pas d'émarguer votre produit sur notre guide de garantie.

Exclusions et limites
À l'exception de la garantie limitée expressément énoncée ou sous réserve de dispositions restrictives ou interdites par la loi applicable, mophie décline expressément toute autre garantie expresse ou implicite, y compris toute garantie liée à la qualité, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier, et vous reconnaissez spécifiquement que mophie ne sera pas tenu responsable de tout dommage spécifique, fortuit, indirect, punitif ou consécutif de quelque nature que soit ce soit sur un produit mophie. Par ailleurs et sans limiter la généralité de ce qui précède, la garantie limitée ne couvre pas les dommages matériels ou le remplacement ou le coût de tout appareil électronique ou de toute propriété personnelle à l'intérieur ou à l'extérieur du produit mophie.

Vous bénéficiez peut-être de droits de garantie supplémentaires en fonction de votre pays, État ou province. En outre, certains pays, États et provinces autorisent la limitation ou la limitation des dommages matériels ou consécutifs ou les exclusions ou limitations sur la durée des garanties légales, de sorte que ce qui précède peut ne pas s'appliquer à vous. Si une quelconque disposition de cette garantie est jugée illégale, nulle ou inéxecutable, ladite clause sera réputée décadente et n'aura pas d'effet sur aucune des clauses restantes.

Service clientèle
Téléphone : 1-888-8mophie (1-888-866-7433)
Numéro international : +1 (269) 743-1340
Site Web : www.mophie.com/c

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
Avertissement
Lisez bien toutes les instructions et l'ensemble des avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des dommages tels que décoloration, surchauffe, fumées toxiques, incendie ou explosion dont vous, l'acheteur et non mophie, Inc. (le «Fabricant») s'engagez à être responsable.

1. Ne rangez pas ce produit dans un endroit soumis à des températures élevées, y compris à la chaleur provoquée par un ensoleillement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
2. N'exposez pas le chargeur sans fil à la pluie ou à la neige.
3. Utilisez pas le chargeur sans fil au-delà de sa capacité de sortie. Une surcharge des sorties au-dessus des spécifications nominales peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures corporelles.
4. Ne démontez pas cette batterie et n'essayez pas de la transformer ou de la modifier d'une quelconque façon.
5. Ne tentez pas de remplacer quelle pièce de cette batterie.
6. Pour toute question ou instruction relative aux différents types de charge ce produit, reportez-vous aux illustrations du guide de démarrage rapide.
7. L'utilisation d'une alimentation ou d'un chargeur non recommandé par mophie peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures corporelles.
8. Si l'icône de la pile s'allume, cela signifie que la batterie est surchauffée. Arrêtez immédiatement l'utilisation et laissez la batterie refroidir.
9. Évitez le contact avec la batterie. Si elle est touchée, rincez-la à l'eau froide et séchez-la avec un chiffon doux.
10. Pour se conformer aux exigences concernant l'exposition aux radiofréquences de la FCC, le wireless charging base doit être utilisé à au moins 20 cm de distance de tout individu.
11. Pour déconnecter le plaque de charge de la tension secteur, débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur.
12. Toute la batterie doit être installée à proximité du plaque de charge, et elle doit être facilement accessible.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Mentions légales
Cette batterie n'est conçue que pour être utilisée avec l'appareil approprié. Veuillez consulter le manuel de votre batterie pour déterminer si elle est compatible avec votre appareil particulier. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés à un appareil du fait de l'utilisation de ce produit.

Le Fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable envers vous ou tout tiers des dommages que vous ou ce tiers pourriez subir suite à l'utilisation, intentionnelle ou non, à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils approuvés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne pourra pas être tenu pour responsable des dommages que vous ou tout tiers pourriez subir suite à une utilisation inappropriée de ce produit, tel que décrit ci-dessus. L'acheteur s'engage à défendre, à indemniser et à tenir le fabricant indemne et à couvrir contre toute réclamation ou dommages résultant d'une utilisation non prévue ou impropre, y compris d'une utilisation avec un appareil non prévu.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des directives de la FCC. Les limites de ce produit sont destinées à protéger les émissions radio des interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie par radiofréquence, et s'il n'est pas installé correctement, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Cet équipement provoque des interférences néfastes à la réception de la radio ou de télévision (ce qui se vérifie en éteignant l'écran désignant l'audio). L'utilisateur pourra tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION: Pour respecter les limites de l'appareil numérique de Classe B, et conformément à la partie 15 des directives de la FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés et des périphériques certifiés. Tous les périphériques doivent être blindés et mis à la terre. L'utilisation avec des périphériques non agréés ou des câbles non blindés peut entraîner des interférences avec la radio ou au niveau de la réception.

MODIFICATION : Toute(s) changement ou modification de cet appareil peut entraîner l'annulation de la garantie.

DECLARATION DEEM: Tous nos produits sont marqués du symbole DEEE ; cela signifie que le présent produit NE DOIT PAS être éliminé avec les autres déchets. Au contraire, il en va de la responsabilité de l'utilisateur de recycler ses équipements électriques et électroniques usagés en les remettant à un recycleur agréé ou en les retournant à mophie pour recyclage. Pour plus d'information sur les lieux de collecte de votre équipement usagé aux fins de recyclage, veuillez contacter mophie, inc. ou un de vos distributeurs locaux.

Garantie
L'objectif de mophie est de réaliser des produits de la meilleure qualité. À ce sujet, ce produit est garanti pendant 2 ans. Pour les détails concernant les termes et les exclusions de la garantie, il est recommandé de visiter la page: mophie.com/warranty. Cette garantie n'invalide pas les recours légaux auxquels vous pourriez prétendre. Conservez une copie de la déclaration de non responsabilité, la garantie limitée non écrite, en raison du fait que la substitution ou le remboursement de produits électroniques n'est personnellement autorisé à l'extérieur du produit mophie.

Exclusions et limitations
Toute(s) limitation ou limitation limitée expressément énoncée ou n'entraîne pas la limitation ou la limitation de la garantie légale, de sorte que ce qui précède peut ne pas s'appliquer à vous. Si une quelconque disposition de cette garantie est jugée illégale, nulle ou inéxecutable, ladite clause sera réputée décadente et n'aura pas d'effet sur aucune des clauses restantes.

Service Clientèle
Téléphone : 1-888-8mophie (1-888-866-7433)
Numéro international : +1 (269) 743-1340
Site Web : www.mophie.com/c

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Warning
Read all instructions and warnings prior to using this product. Improper use of this product may result in product damage, excess heat, toxic fumes, fire or explosion, for which damages you ("Purchaser"), and not mophie inc. ("Manufacturer") are responsible.

1. Do not store device in high-temperature environment, including heat caused by intense sunlight or other forms of heat. Do not place device in fire or other excessively hot environments. Exposure to fire or temperature above 212°F (100°C) may cause explosion.
2. Do not expose the wireless charger to rain or snow.
3. Do not use the wireless charger in excess of its output rating. Overloading outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
4. Do not disassemble this product or attempt to re-purpose or modify it in any manner.
5. Do not attempt to replace any part of this device.
6. For questions or instructions for the various ways to charge this device, refer to the illustrations in this quick-start guide.
7. Use of a power supply or charger not recommended by mophie may result in a risk of fire or injury to person.
8. If this device is accessible to or may be used by a minor, purchasing adult agrees to be solely responsible for providing supervision, instruction, and warnings. Purchaser agrees to defend, indemnify, and hold Manufacturer harmless for any claims or damages arising from unintended use or misuse by a minor.
9. All products have gone through a thorough quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, is emitting odor, is deformed, abraded, cut, or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon, immediately stop all product use and contact Manufacturer.
10. Switch off the wireless charger when not in use. The wireless charger will automatically switch off when disconnected from its wall charger.
11. To comply with FCC RF exposure compliance requirements, the wireless charger must be used with a separation distance of at least 20 cm from all persons.
12. To disconnect the charging pad from line voltage, pull the AC adapter from the AC outlet.
13. The AC outlet shall be installed near the charging pad and shall be easily accessible.

Legal
This product is meant for use only in conjunction with the appropriate device. Please consult your device packaging to determine whether this product is compatible with your particular device. Manufacturer is not responsible for any damages to any device incurred through the use of this product.

o inapplicabile, quella disposizione dovrà essere considerata separabile e non dovrà condizionare alcuna disposizione rimanente.

Servizio Clienti
Telefono: 1-888-mophie (1-888-866-7433)
Internazionale: +1 (269) 743-1340
Web: www.mophie.com/c

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Avvertenza
Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le norme di sicurezza. L'uso improprio del prodotto può causare danni, surriscaldamento, esplosioni, tossiche, incendi o esplosioni per i quali l'Acquirente sarà ritenuto unico responsabile; tali danni non potranno essere imputati a mophie, Inc. ("Produttore").

1. Non conservare il dispositivo in ambienti molto caldi, né alla luce diretta del sole. Non gettare il dispositivo nel fuoco e non esporlo a temperature eccessivamente elevate. L'esposizione a fiamme o temperature superiori a 100 °C (212 °F) può causare esplosioni.
2. Non esporre il caricabatterie wireless alla pioggia o alla neve.
3. Non utilizzare il caricabatterie wireless in eccesso rispetto alla sua potenza nominale. Il sovraccarico delle uscite sopra il valore nominale può comportare il rischio di incendio o lesioni alle persone.
4. Non tentare di smontare il dispositivo o di ripararlo o modificarlo in alcun modo.
5. Non tentare di sostituire alcuna parte di questo dispositivo.
6. Per dubbi e istruzioni sulle varie modalità di carica del prodotto, fare riferimento alle illustrazioni di questo Manuale utente.
7. Se si utilizza un alimentatore o un caricatore che non è raccomandato da mophie, ciò potrebbe comportare il rischio di incendio o lesioni alle persone.
8. Se il dispositivo è destinato a un minore, l'adulto Acquirente accetta di fornire al minore istruzioni dettagliate e avvertenze prima dell'utilizzo del prodotto. Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questo punto sono imputabili esclusivamente all'Acquirente, che accetta di sollevare il Produttore da qualsiasi responsabilità relativa a un utilizzo non autorizzato proprio o improprio da parte di un minore.
9. Tutti i prodotti sono stati sottoposti a un accurato controllo di qualità. Se il dispositivo risulta surriscaldato, emana odori, è deformato, abraso o tagliato o presenta un funzionamento anormale, interrompere immediatamente l'uso e contattare il Produttore.
10. Spegnere il caricabatterie wireless quando non è in uso. Il caricabatterie wireless si spegne automaticamente quando viene scollegato dal caricatore a muro.
11. Per soddisfare i requisiti di conformità all'esposizione RF FCC, questo dispositivo di ricarica wireless deve essere utilizzato con una distanza di separazione di almeno 10 cm da tutte le persone.
12. Per scollegare il tappetino di ricarica dalla corrente, staccare l'alimentatore dalla presa.
13. Il tappetino di ricarica dovrebbe essere posto vicino a una presa di corrente ed essa dovrebbe essere facilmente accessibile.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Note legali
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con un appropriato dispositivo. Consultare la confezione del prodotto per determinare se questo caricabatterie è compatibile con un particolare dispositivo mobile. Il Produttore non è responsabile di eventuali danni causati a qualsiasi dispositivo a seguito dell'uso di questo prodotto.

Il Produttore non è in alcun modo responsabile di qualsivoglia danno subito dall'Acquirente o da terzi a seguito dell'utilizzo, intenzionale o non intenzionale, o dell'utilizzo improprio di questo prodotto con dispositivi o accessori diversi da quelli previsti per il prodotto e stato sviluppato. Il Produttore non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia danno causato all'Acquirente o a terzi dall'utilizzo improprio di questo prodotto, come definito sopra. L'Acquirente accetta di difendere, indennizzare ed esonerare il Produttore da qualsiasi reclamo o danno derivante dall'uso sconsigliato o errato, incluso l'utilizzo con un dispositivo non intenzionale.

mophie, Stay Powerful, mophie loves you, il design a cinque cerchi e il logotipo mophie sono marchi registrati di mophie, Inc. Tutti i diritti riservati. Brevetti: mophie.com/patents.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC e al RSS-Gen del regolamento IC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni (1) Il dispositivo non può provocare interferenze dannose; (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare un funzionamento non desiderato.

NOTA: La presente apparecchiatura è stata sottoposta a test e dichiarata conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire livelli di protezione accettabili contro interferenze

foniche in installazioni residenziali. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può emettere frequenze radio, che possono interferire con le comunicazioni radio. Se tale interferenza si verifica, l'utente deve essere responsabile di adottare le seguenti misure:

- Riorientare e riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello del ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico professionista.

Se tale apparecchiatura provoca interferenze dannose per la ricezione di trasmissioni radio televisive, l'utente deve essere responsabile di adottare le seguenti misure:

- Riorientare e riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello del ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico professionista.

AVVERTENZA: Per garantire la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC e al RSS-Gen del regolamento IC, questo dispositivo deve essere utilizzato con periferiche certificate e cavi schermati. Tutte le periferiche devono essere schermate e messe a terra. L'uso con periferiche non certificate o cavi non schermati può provocare interferenze alla ricezione radio-televisiva.

MODIFICHE: Qualsiasi cambiamento o modifica apportati a questo dispositivo può invalidare la garanzia.

DICHIARAZIONE RAEE: Tutti i nostri prodotti sono marchiati con il simbolo RAEE, ciò indica che questo prodotto NON deve essere smaltito con altri rifiuti. Il RAEE, cioè la responsabilità dell'utente smaltire i suoi dispositivi elettrici ed elettronici consegnandoli a un riciclatore, o restituendoli a mophie, Inc. per il riciclaggio. Per ulteriori informazioni riguardo ai siti dove inviare i propri dispositivi di rifiuto per lo smaltimento, il preghiamo di contattare mophie o uno dei tuoi distributori locali.

Garantie
Bei mophie sind darauf bedacht, Produkte in der bestmöglichen Qualität herzustellen. Um dies sicherzustellen hat das Produkt eine zweijährige Garantie. Für die vollständigen Details bezüglich der Garantiebestimmungen und Ausnahmen besuchen Sie bitte: mophie.com/warranty. Diese Garantie befristet keine eventuellen weiteren gesetzlichen Rechte. Bewahren Sie ein Exemplar ihrer Quittung als Kaufbeleg auf. Achten Sie darauf, Ihr Produkt auf mophie.com zu registrieren.

Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung
Mit Ausnahme der herein beschriebenen begrenzten Haftung oder nach geltenden Gesetzen beschrankter Haftung, übernimmt mophie keine Haftung für Schäden, die ausserhalb der ausdrücklich vorgesehenen Haftungen, ab inklusive Gewährleistung von Qualität, Gebrauchsdauer und sonstigen Garantien, entstehen. mophie ist nicht verantwortlich für besondere, zusätzliche, indirekte Schäden sowie Schadenersatz oder Folgeschäden irgendeiner Art. Das Produkt haftbar ist darüber hinaus und ohne Einschränkung der grundsätzlichen Haftung der vorhergehenden Ausschlüsse deckt die beschränkte Garantie unter keinen Umständen die Ersetzung oder die Kosten von elektronischen Geräten oder persönlichem Eigentum innerhalb oder außerhalb des mophie-Produkts ab.

Abhängig von Ihrem Land, Staat oder Provinz können Sie zusätzliche Gewährleistungsgarantien haben. Außerdem können einige Länder, Staaten und Provinzen den Ausschluss oder die Beschränkung von zivilrechtlichen oder Folgeschäden oder den Ausschluss der Haftung für Schäden, die ausserhalb der ausdrücklich vorgesehenen Haftungen, ab inklusive Gewährleistung von Qualität, Gebrauchsdauer und sonstigen Garantien, entstehen. mophie ist nicht verantwortlich für besondere, zusätzliche, indirekte Schäden sowie Schadenersatz oder Folgeschäden irgendeiner Art. Das Produkt haftbar ist darüber hinaus und ohne Einschränkung der grundsätzlichen Haftung der vorhergehenden Ausschlüsse deckt die beschränkte Garantie unter keinen Umständen die Ersetzung oder die Kosten von elektronischen Geräten oder persönlichem Eigentum innerhalb oder außerhalb des mophie-Produkts ab.

Kundendienst
Telefon: 1-888-8mophie (1-888-866-7433)
International: +1 (269) 743-1340
Web: www.mophie.com/c

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
Warnhinweise
Lesen Sie vor dem Benutzen dieses Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise. Unsachgemäße Nutzung dieses Produkts kann zur Beschädigung des Produkts, Überhitzung, Rauch, giftigen Gasen oder Explosionen führen. Für diese Schäden sind Sie ("Käufer") und nicht mophie, Inc. ("Hersteller") verantwortlich.

Bewahren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur auf, einschließlich Erwärmung durch intensive Sonneneinstrahlung oder andere Formen von Wärmeeinwirkung. Legen Sie das Gerät nicht in Feuer oder in der Umgebung heißer Umgebungen.

Das drahtlose Ladegerät nie ausserhalb Witterungseinflüssen wie Regen und Wind aussetzen.

Verwenden Sie das drahtlose Ladegerät nicht ohne die empfohlenen Ausgangsleistung. Bei Überlastung der Ausgangsleistung können Brandgefahr und Personenschäden auftreten.

Zerlegen Sie dieses Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es anderweitig zu nutzen oder zu modifizieren.

Die Installation (ce qui se vérifie en éteignant l'écran désignant l'audio). L'utilisateur pourra tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION: Pour respecter les limites de l'appareil numérique de Classe B, et conformément à la partie 15 des directives de la FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés et des périphériques certifiés. Tous les périphériques doivent être blindés et mis à la terre. L'utilisation avec des périphériques non agréés ou des câbles non blindés peut entraîner des interférences avec la radio ou au niveau de la réception.

MODIFICATION : Toute(s) changement ou modification de cet appareil peut entraîner l'annulation de la garantie.

DECLARATION DEEM: Tous nos produits sont marqués du symbole DEEE ; cela signifie que le présent produit NE DOIT PAS être éliminé avec les autres déchets. Au contraire, il en va de la responsabilité de l'utilisateur de recycler ses équipements électriques et électroniques usagés en les remettant à un recycleur agréé ou en les retournant à mophie pour recyclage. Pour plus d'information sur les lieux de collecte de votre équipement usagé aux fins de recyclage, veuillez contacter mophie, inc. ou un de vos distributeurs locaux.

Garantie
L'objectif de mophie est de réaliser des produits de la meilleure qualité. À ce sujet, ce produit est garanti pendant 2 ans. Pour les détails concernant les termes et les exclusions de la garantie, il est recommandé de visiter la page: mophie.com/warranty. Cette garantie n'invalide pas les recours légaux auxquels vous pourriez prétendre. Conservez une copie de la déclaration de non responsabilité, la garantie limitée non écrite, en raison du fait que la substitution ou le remboursement de produits électroniques n'est personnellement autorisé à l'extérieur du produit mophie.

Exclusions et limitations
Toute(s) limitation ou limitation limitée expressément énoncée ou n'entraîne pas la limitation ou la limitation de la garantie légale, de sorte que ce qui précède peut ne pas s'appliquer à vous. Si une quelconque disposition de cette garantie est jugée illégale, nulle ou inéxecutable, ladite clause sera réputée décadente et n'aura pas d'effet sur aucune des clauses restantes.

Service Clientèle
Téléphone : 1-888-8mophie (1-888-866-7433)
Numéro international : +1 (269) 743-1340
Site Web : www.mophie.com/c

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Warning
Read all instructions and warnings prior to using this product. Improper use of this product may result in product damage, excess heat, toxic fumes, fire or explosion, for which damages you ("Purchaser"), and not mophie inc. ("Manufacturer") are responsible.

1. Do not store device in high-temperature environment, including heat caused by intense sunlight or other forms of heat. Do not place device in fire or other excessively hot environments. Exposure to fire or temperature above 212°F (100°C) may cause explosion.
2. Do not expose the wireless charger to rain or snow.
3. Do not use the wireless charger in excess of its output rating. Overloading outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
4. Do not disassemble this product or attempt to re-purpose or modify it in any manner.
5. Do not attempt to replace any part of this device.
6. For questions or instructions for the various ways to charge this device, refer to the illustrations in this quick-start guide.
7. Use of a power supply or charger not recommended by mophie may result in a risk of fire or injury to person.
8. If this device is accessible to or may be used by a minor, purchasing adult agrees to be solely responsible for providing supervision, instruction, and warnings. Purchaser agrees to defend, indemnify, and hold Manufacturer harmless for any claims or damages arising from unintended use or misuse by a minor.
9. All products have gone through a thorough quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, is emitting odor, is deformed, abraded, cut, or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon, immediately stop all product use and contact Manufacturer.
10. Switch off the wireless charger when not in use. The wireless charger will automatically switch off when disconnected from its wall charger.
11. To comply with FCC RF exposure compliance requirements, the wireless charger must be used with a separation distance of at least 20 cm from all persons.
12. To disconnect the charging pad from line voltage, pull the AC adapter from the AC outlet.
13. The AC outlet shall be installed near the charging pad and shall be easily accessible.

STAY POWERFUL®

Download the full user manual:
mophie.com/manuals

314-00464-A

NOTA: La presente apparecchiatura è stata sottoposta a test e dichiarata conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire livelli di protezione accettabili contro interferenze

foniche in installazioni residenziali. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può emettere frequenze radio, che possono interferire con le comunicazioni radio. Se tale interferenza si verifica, l'utente deve essere responsabile di adottare le seguenti misure:

- Riorientare e riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello del ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico professionista.

Se tale apparecchiatura provoca interferenze dannose per la ricezione di trasmissioni radio televisive, l'utente deve essere responsabile di adottare le seguenti misure:

- Riorientare e riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello del ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico professionista.

AVVERTENZA: Per garantire la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC e al RSS-Gen del regolamento IC, questo dispositivo deve essere utilizzato con periferiche certificate e cavi schermati. Tutte le periferiche devono essere schermate e messe a terra. L'uso con periferiche non certificate o cavi non schermati può provocare interferenze alla ricezione radio-televisiva.

MODIFICHE: Qualsiasi cambiamento o modifica apportati a questo dispositivo può invalidare la garanzia.

DICHIARAZIONE RAEE: Tutti i nostri prodotti sono marchiati con il simbolo RAEE, ciò indica che questo prodotto NON deve essere smaltito con altri rifiuti. Il RAEE, cioè la responsabilità dell'utente smaltire i suoi dispositivi elettrici ed elettronici consegnandoli a un riciclatore, o restituendoli a mophie, Inc. per il riciclaggio. Per ulteriori informazioni riguardo ai siti dove inviare i propri dispositivi di rifiuto per lo smaltimento, il preghiamo di contattare mophie o uno dei tuoi distributori locali.

Garantie
Bei mophie sind darauf bedacht, Produkte in der bestmöglichen Qualität herzustellen. Um dies sicherzustellen hat das Produkt eine zweijährige Garantie. Für die vollständigen Details bezüglich der Garantiebestimmungen und Ausnahmen besuchen Sie bitte: mophie.com/warranty. Diese Garantie befristet keine eventuellen weiteren gesetzlichen Rechte. Bewahren Sie ein Exemplar ihrer Quittung als Kaufbeleg auf. Achten Sie darauf, Ihr Produkt auf mophie.com zu registrieren.

Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung
Mit Ausnahme der herein beschriebenen begrenzten Haftung oder nach geltenden Gesetzen beschrankter Haftung, übernimmt mophie keine Haftung für Schäden, die ausserhalb der ausdrücklich vorgesehenen Haftungen, ab inklusive Gewährleistung von Qualität, Gebrauchsdauer und sonstigen Garantien, entstehen. mophie ist nicht verantwortlich für besondere, zusätzliche, indirekte Schäden sowie Schadenersatz oder Folgeschäden irgendeiner Art. Das Produkt haftbar ist darüber hinaus und ohne Einschränkung der grundsätzlichen Haftung der vorhergehenden Ausschlüsse deckt die beschränkte Garantie unter keinen Umständen die Ersetzung oder die Kosten von elektronischen Geräten oder persönlichem Eigentum innerhalb oder außerhalb des mophie-Produkts ab.

Abhängig von Ihrem Land, Staat oder Provinz können Sie zusätzliche Gewährleistungsgarantien haben. Außerdem können einige Länder, Staaten und Provinzen den Ausschluss oder die Beschränkung von zivilrechtlichen oder Folgeschäden oder den Ausschluss der Haftung für Schäden, die ausserhalb der ausdrücklich vorgesehenen Haftungen, ab inklusive Gewährleistung von Qualität, Gebrauchsdauer und sonstigen Garantien, entstehen. mophie ist nicht verantwortlich für besondere, zusätzliche, indirekte Schäden sowie Schadenersatz oder Folgeschäden irgendeiner Art. Das Produkt haftbar ist darüber hinaus und ohne Einschränkung der grundsätzlichen Haftung der vorhergehenden Ausschlüsse deckt die beschränkte Garantie unter keinen Umständen die Ersetzung oder die Kosten von elektronischen Geräten oder persönlichem Eigentum innerhalb oder außerhalb des mophie-Produkts ab.

Kundendienst
Telefon: 1-888-8mophie (1-888-866-7433)
International: +1 (269) 743-1340
Web: www.mophie.com/c

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
Warnhinweise
Lesen Sie vor dem Benutzen dieses Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise. Unsachgemäße Nutzung dieses Produkts kann zur Beschädigung des Produkts, Überhitzung, Rauch, giftigen Gasen oder Explosionen führen. Für diese Schäden sind Sie ("Käufer") und nicht mophie, Inc. ("Hersteller") verantwortlich.

Bewahren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur auf, einschließlich Erwärmung durch intensive Sonneneinstrahlung oder andere Formen von Wärmeeinwirkung. Legen Sie das Gerät nicht in Feuer oder in der Umgebung heißer Umgebungen.

Das drahtlose Ladegerät nie ausserhalb Witterungseinflüssen wie Regen und Wind aussetzen.

Verwenden Sie das drahtlose Ladegerät nicht ohne die empfohlenen Ausgangsleistung. Bei Überlastung der Ausgangsleistung können Brandgefahr und Personenschäden auftreten.

Zerlegen Sie dieses Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es anderweitig zu nutzen oder zu modifizieren.

Die Installation (ce qui se vérifie en éteignant l'écran désignant l'audio). L'utilisateur pourra tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION: Pour respecter les limites de l'appareil numérique de Classe B, et conformément à la partie 15 des directives de la FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés et des périphériques certifiés. Tous les périphériques doivent être blindés et mis à la terre. L'utilisation avec des périphériques non agréés ou des câbles non blindés peut entraîner des interférences avec la radio ou au niveau de la réception.

MODIFICATION : Toute(s) changement ou modification de cet appareil peut entraîner l'annulation de la garantie.

DECLARATION DEEM: Tous nos produits sont marqués du symbole DEEE ; cela signifie que le présent produit NE DOIT PAS être éliminé avec les autres déchets. Au contraire, il en va de la responsabilité de l'utilisateur de recycler ses équipements électriques et électroniques usagés en les remettant à un recycleur agréé ou en les retournant à mophie pour recyclage. Pour plus d'information sur les lieux de collecte de votre équipement usagé aux fins de recyclage, veuillez contacter mophie, inc. ou un de vos distributeurs locaux.

Garantie
L'objectif de mophie est de réaliser des produits de la meilleure qualité. À ce sujet, ce produit est garanti pendant 2 ans. Pour les détails concernant les termes et les exclusions de la garantie, il est recommandé de visiter la page: mophie.com/warranty. Cette garantie n'invalide pas les recours légaux auxquels vous pourriez prétendre. Conservez une copie de la déclaration de non responsabilité, la garantie limitée non écrite, en raison du fait que la substitution ou le remboursement de produits électroniques n'est personnellement autorisé à l'extérieur du produit mophie.

Exclusions et limitations
Toute(s) limitation ou limitation limitée expressément énoncée ou n'entraîne pas la limitation ou la limitation de la garantie légale, de sorte que ce qui précède peut ne pas s'appliquer à vous. Si une quelconque disposition de cette garantie est jugée illégale, nulle ou inéxecutable, ladite clause sera réputée décadente et n'aura pas d'effet sur aucune des clauses restantes.

Service Clientèle
Téléphone : 1-888-8mophie (1-888-866-7433)
Numéro international : +1 (269) 743-1340
Site Web : www.mophie.com/c

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Warning
Read all instructions and warnings prior to using this product. Improper use of this product may result in product damage, excess heat, toxic fumes, fire or explosion, for which damages you ("Purchaser"), and not mophie inc. ("Manufacturer") are responsible.

1. Do not store device in high-temperature environment, including heat caused by intense sunlight or other forms of heat. Do not place device in fire or other excessively hot environments. Exposure to fire or temperature above 212°F (100°C) may cause explosion.
2. Do not expose the wireless charger to rain or snow.
3. Do not use the wireless charger in excess of its output rating. Overloading outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
4. Do not disassemble this product or attempt to re-purpose or modify it in any manner.
5. Do not attempt to replace any part of this device.
6. For questions or instructions for the various ways to charge this device, refer to the illustrations in this quick-start guide.
7. Use of a power supply or charger not recommended by mophie may result in a risk of fire or injury to person.
8. If this device is accessible to or may be used by a minor, purchasing adult agrees to be solely responsible for providing supervision, instruction, and warnings. Purchaser agrees to defend, indemnify, and hold Manufacturer harmless for any claims or damages arising from unintended use or misuse by a minor.
9. All products have gone through a thorough quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, is emitting odor, is deformed, abraded, cut, or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon, immediately stop all product use and contact Manufacturer.
10. Switch off the wireless charger when not in use. The wireless charger will automatically switch off when disconnected from its wall charger.
11. To comply with FCC RF exposure compliance requirements, the wireless charger must be used with a separation distance of at least 20 cm from all persons.
12. To disconnect the charging pad from line voltage, pull the AC adapter from the AC outlet.
13. The AC outlet shall be installed near the charging pad and shall be easily accessible.

Legal
This product is meant for use only in conjunction with the appropriate device. Please consult your device packaging to determine whether this product is compatible with

