

Important Notes

Devices supplied by Diebold Nixdorf comply with the respective safety regulations for data-processing devices and information technology devices, including electrical office equipment for use within an office environment.

- Always **consult** the installation instructions before doing any work with an appliance. These manuals are available on the internet (see above).
- If an appliance is brought into the service area from a colder environment, condensation may occur. The appliance must be absolutely dry before activation. This requires an acclimatization time of at least two hours.
- Appliances that are equipped with safety tested power cables must be plugged into a grounded socket.
- Always lay the supply leads and cables in such a way that they cannot be stepped on or tripped over.
- When setting up the appliance, ensure that the all connecting devices and the grounded sockets are easily accessible.
- Check that the set nominal voltage of the appliance corresponds to the local mains voltage.
- In order to completely separate the appliance from the mains voltage, switch off the appliance and disconnect it from the mains.



Some appliances may have parts with a high surface temperature (e.g. print heads). These parts are marked with this symbol. Avoid touching these parts.

- Ensure that no foreign objects (e.g. paper clips) or liquids enter the housing of the appliance. This may result in electric shock or short circuit.
- Always keep the ventilation slots free of obstruction to ensure adequate air circulation and avoid overheating.
- Data cables must not be plugged in or unplugged during electrical storms.
- Protect the appliance from vibrations, dust, moisture and heat.
- Note the warning and information labels on the device.
- Operate the peripherals only with power supplies and cables that are approved by Diebold Nixdorf.
- Transport the appliance only in its original packaging (to protect it against knocks and bumps).
- In the event of an emergency (e.g. damaged housing, damaged power supply cable, penetration of liquids or foreign objects), immediately switch off the appliance and disconnect it from the mains. Contact the technical service department of Diebold Nixdorf.
- Properly dispose of worn out parts that may be environmentally hazardous (e.g. batteries).
- CAUTION:** Risk of Explosion if Battery is replaced by an Incorrect Type. Dispose of used Batteries according to the Instructions.2
- Appliances may only be repaired by authorized technicians. Unauthorized opening of the housing or inexpert repairs can result not only in considerable personal danger, but will also invalidate your warranty and liability protection.

Cleaning Instructions

Always **turn off the system** before cleaning. Read the product manual for detailed information all about cleaning and maintenance. This manual is available on the internet (see page 1).

Manufacturer's Note

CE The device complies with the requirements of the EEC directive 2014/30/EU with regard to "Electromagnetic compatibility" and if applicable 2014/35/EU "Low Voltage Directive" and RoHS directive 2011/65/EU. Therefore, you will find the CE mark on the device or packaging. If a device is equipped with a WLAN it complies with the requirements of the RED directive 2014/53/EU.

FCC-Class A Declaration

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area may cause harmful interference in which case the user may be required to correct the interference at his own expense. Modifications not authorized by the

manufacturer may void user's authority to operate this device. This class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numerique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Setting up the Device

Set up the POS system where it will not be exposed to extreme environmental conditions. Protect the device from vibrations, dust, moisture, heat and strong magnetic fields. The lateral ventilation slots of the appliance must remain unobstructed to ensure sufficient ventilation of the equipment. If the equipment is to be built into a piece of furniture, you must ensure that the specified minimum distances are maintained and constant ventilation is provided. The immediate ambient temperature of the system must not exceed 40° C/ 104° F. These requirements are met, for example, if the equipment is not built into a totally enclosed piece of furniture. For further information please read the manual for your appliance in any case. There may be optional accessories for specific set-up requirements (lint filter, air exhaust hood, or similar). Contact the technical service department of Diebold Nixdorf.

Vertical Installation of the Equipment

The appliance is designed for horizontal mounting. If you install the appliance in vertical position, you have to consider the following:

- A surface made of nonflammable material (e.g. concrete or metal) must be located underneath the vertically mounted appliance.
- Install the equipment so that the side with the fan for the power supply unit points upward.
- A minimum clearance must be maintained to ensure sufficient ventilation of the appliance.

Note on the Laser

If your device is equipped with Laser device (e.g.CD/DVD ROM, Scanner), you will find the appropriate warning label on the unit. The CD/DVD ROM drive contains a light-emitting diode (LED), classified according to IEC60825-1 LASER CLASS 1; it must not be opened. Read the corresponding part in the user manual carefully! Do not try to open the laser device enclosure!

Power Supply Systems

Your Diebold Nixdorf system is the result of modern technical innovation. It is important to consider the structural and technical surroundings to guarantee a faultless and efficient work of your appliance. Therefore, you should connect your POS system, peripherals or other IT-devices only to power supply systems with separately guided protective earth conductors (PE). This kind of electricity system is known as TN-S network. Thus you can help to avoid possible malfunctions.

Connecting to the Power Supply

The power supply can be connected to all standard power supply networks. Most units are self adjusting to the input voltage, some units must be adjusted to the respective voltage by means of the switch next to the mains connector.

Warning: False setting may destroy the Power Supply Unit.

All devices belonging to the modular BEETLE POS system that have a separate power cable must be connected to the same electric circuit. Ensure that the power switch on the POS terminal housing is **switched off**. Make sure that all data cables on the system unit and peripherals are connected correctly. Plug all power cables belonging to the BEETLE and the peripherals into the grounded sockets.

Connecting Peripherals

Before connecting peripherals **switch off the system!** Use only shielded cables when connecting devices to the system to ensure compliance with international Rules and Regulations for radiated emission as well as to maximize immunity against external disturbances. Only connect cables to the 24V connector which are marked with DP-1 or DP-2. Do not connect a HOSIDEN plug when the system is turned on, as this can lead to an automatic reboot of the system. Connect **Peripherals** only to "UL listed Computers". Connect **Cash Drawers** only to a limited power source (LPS) such as e.g. a BEETLE system.

Expanding the System


FCC Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. After a

repair, an expansion by installing additional components (e.g. sub-modules, adapters, controllers, expansion cards) or a replacement of components (e.g. hard disks), always make sure that the **device** has been completely **closed** before switching it on again!

Devices Containing Batteries

Old batteries can be removed by the end user and can be replaced by new batteries. Please do not discard the used batteries as domestic waste and follow the country specific laws and regulations. In many countries you are legally obliged to return any used batteries. Please return them to the service organization where you purchased the new battery. Batteries containing harmful substances are marked accordingly.

The chemical denotations are as follows:



LCD Displays

If the display element is damaged and the liquid crystal solution leaks out onto your hands or clothing, please wash your hands or clothing immediately under running water for at least 15 minutes, using soap or alcohol. If the liquid comes into contact with your eyes, consult a **medical doctor immediately**. Inside the display, the high voltage needed for backlighting the LCD display is generated by the inverter!



Before opening the device, make sure, that the device is **disconnected** from the main power supply. Only authorized personnel are permitted to open the device.

Wireless LAN Adapter

If your system is equipped with a wireless LAN Adapter:

FCC Safety Compliance Statement

The FCC, with its action in ET Docket 96-8, has adopted a safety standard for human exposure to RF electromagnetic energy emitted by FCC certified equipment. This product meet the uncontrolled environmental limits found in OET-65 and ANSI C95.1.1991.

Proper operation of this radio device according to the instructions in this publication will result in user exposure substantially below the FCC recommended limits.

Safety Guidelines

Do not touch or move the antenna while the unit is transmitting or receiving. Do not hold any component containing a radio such that the antenna is very close to or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting. Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; otherwise, the radio may be damaged.

Use in Specific Environments

The use of wireless devices in hazardous locations is limited to the constraints posed by the safety directors of such environments. The use of wireless devices on *airplanes* is forbidden! The use of wireless devices in *hospitals* is restricted to the limits set forth by each hospital.

Warnings

- Observe the following warnings when operating the client adapter:
- Do not operate your wireless network device near unshielded blasting caps or in an explosive environment unless the device has been modified to be especially qualified for such use.
- In order to comply with RF exposure limits established in the ANSI C95.1 standards, it is recommended that the adapter's antenna is positioned more than 2 inches (5 cm) from your body or nearby persons during extended periods of transmitting or operation.
- If the antenna is positioned less than 2 inches (5 cm) from the user, it is recommended that the user limits exposure time.

Antenna Use

In order to comply with FCC RF exposure limits, dipole antennas should be located at a minimum distance of 7.9 inches (20 cm) or more from the body of any person.

High gain, wall-mount or mast-mount antennas are designed to be professionally installed and should be located at a minimum distance of 12 inches (30 cm) or more from the body of any person.

Please contact your professional installer, VAR, or antenna manufacturer for proper installation requirements.

Regulatory Information

An improper combination of power level and antenna gain can result in equivalent isotropic radiated power (EIRP) above the amount allowed per regulatory domain. Read the information in the *User Manual*.

注意事项

在操作技术设备时，请认真阅读并严格遵守下列安全说明。因特网上的用户手册提供了更详细的安全、安装、操作、和维修说明。

全国服务和技术支持服务。如有任何问题,请联系您的零售商或我们的服务部门。

重要注意事项

Diebold Nixdorf 提供的设备符合数据处理安装和信息技术安装的各自的安全规定,包括同一个办公环境中电气办公设备的。

- 在利用设备做任何工作前，请始终参考安装文件。该手册在因英特网上有发布(参见以上网址)。
- 如果设备被从一个比较寒冷的环境带到服务区域，可能会发生浓缩。在调试之前，设备必须是绝对干燥的。这将需要至少两个小时的适应气候的时间。
- 对于装有安全测试电缆的设备，在任何情况下，都应将其插入接地保护性接触插座。
- 请永远将电源线 and 电缆放置在人们不会踩到或绊倒的地方。
- 在设置设备时，请确保设备已经与其它设备相连接并且保护性接触插座很容易够到。
- 检查设置的设备的正常电压是否与本地的电源电压相符合。
- 要将设备从电源电压中完全分离出来,请首先关掉设备，并切断其电源

一些设备的零件可能具有较高的表面温度（例如打印头）。这些零件都标记有这个标识。请避免接触这些零件

- 请确保没有外来物体（例如回形针）或液体进入设备的槽口。否则可能会导致触点或短路。
- 请始终保持通风口无阻碍，以确保充足的空气流通并避免过热。
- 电暴期间，请千万不要插入或拔出数据电缆。
- 请保护设备远离震动、尘土、湿气、和热源。
- 请注意设备上的警告和信息标识。
- 请只使用德利多富认可的电源和电缆来运行外围设备
- 运输设备时，请只使用设备的原包装（防止设备受到震动和颠簸）。
- 在紧急情况下（例如:外壳受损、电源电缆受损、液体外来物体的渗入）,请立即关掉设备并切断其电源电压。联系德利多富的技术服务部门。
- 请适当地处理可能会污染环境 的耗尽部件（例如电池）。
- 如果设备使用的是锂电池，请确保替换的电池属同一类型。否则有爆炸的危险！锂电池只能使用同一类型的电池或制造商推荐的其它类型的电池更换。电池必须依照当地关于特殊废弃物的处理规定进行修理。
- 设备只能由授权技术人员进行修理。在未经授权的情况下，开启外壳或使用非专业的修理不仅会导致相当大的

个人危险，而且还会导致您的产品保证和权利保护失效。

清洁说明

在清洁前，请务必关掉系统。更详细的信息，请参阅产品手册。该手册在因特网上同样有发布。(参看第一页)

制造商声明

CE 本设备符合欧共体委员会指导2014/30/EU在“电磁兼容性”方面的规范要求以及2014/35/EU在“低压指导”方面的规范要求，RoHS 2011/65/EU如果适用的话。因此，您在设备或包装上找到CE标识。同时安装了无线局域网的设备是符合 RED 认证2014/53/EU 的要求的

FCC-Class A 声明

经检测，该设备符合FCC 条例中第15 章关于Class A 数码设备的标准。这些限制的 目的是对安装在商业环境内的设备的有害干扰提供合理的保护。该设备生成、使用并能放射无线频率能量，并且如果不按照指示信息进行安装或使用，则可能引起对无线电通信的有害干扰。在居住区内操作本设备可能会引起有害的干扰，在这种情况下，用户需要自行承担纠正干扰的费用。未经制造商授权的修改可能会导致用户丧失操作该设备的权利。该Class A 数码设备符 合加拿大ICES-003 的标准。

装配设备

请不要在暴露设备的极端环境条件下装配设备。请保护设备远离震动、尘土、湿气、热源以及强磁场。设备的平行通风口必须保持无阻碍以确保设备的充足通风。如果设备被安置在一件家具内，请确定你留了特定的最小空隙并且能保证持续的通风。系统的即时环境温度不得超过40°C/104°F.这些要求将可以达到，举个例子，如果设备没有完全被家具包住的话。详细信息，请随时阅读您的设备的用户手册。或许存在着针对特定装配要求（过滤器、抽油烟机、或类似产品）的选择办法。请联系德利多富的技术服务部门。

设备的垂直安装

本设备必须设计为水平安装。如果您要对设备进行垂直安装，请务必注意以下方面：

- 垂直安装的设备下的地表材料必须是非易燃材料（例如水泥或金属）。
- 安装设备时,令电源单元的风扇一面朝上。
- 垂直安装时,还必须留够最小的空气自由对流空间，以确保充足的通风。

激光声明

如果您的设备配置了激光设备（例如 CD ROM, 扫描仪），您会在 设备上发现适当的警告标识。CD ROM 驱动器包包含一个发光二极管（LED），符合 IEC60825-1 LASER CLASS 1 关于一级激光产品的要求； 务必不能打开。请仔细阅读用户手册的相关章节!请不要打开激光设备的外壳!

电源系统

您的德利多富系统出自现代技术的创新。请根据结构和技术环境来确保你的设备无故障地和有效地运行。因此，您应该利用受支配的保护性接地导线（PE）将您的单独的 POS系统、外围设备或其它 IT 设备连接到电源系统上。这种类型的电气系统被称为 TN-S 网络。请不要使用 PEN 导线。这样将有利于您避免可能发生的故障。

与电源相连接

调整电源电压

电源可以被连接到所有的标准电源网络。大多数设备可以自己调整成输入电压，一些设备则必须通过主连接附近的开关来调整成各自的电压。

注意：错误的设置将会毁坏电源供应器。

所有属于标准组件 BEETLE POS系统的、拥有一个单独的电缆的设备都必须被 连接到同一电路。

请确保 POS 终端上的电源开关已经被关掉。请正确连接系统设备和外围设备上的所有数据电缆。请将 BEETLE 和外围设备上的所有电缆插入接地防止触电电源插座。

与外围设备连接

在连接外围设备前，请务必关掉系统！在将设备连接到系统的时候，请只使用防护电缆，以确保遵循辐射扩散方面的国际条例与规定，并获得对外部干扰的高免疫力。请只将电缆连接到 24 伏的、标有DP-1 或DP-2 接线器上。在系统处于开启状态时，请不要连接到 HOSIDEN插座，因为这 可能导致系统的自动重新启动。**外围设备只可以连接在“UL 已认证的电脑设备”** Cashdrawer 只可以连接在有限制性的电源(LPS),例如一台 BEETLE 机

扩展系统

FCC警告：未经设备的相关负责方声明许可而擅自对设备进行变化和修改将会导致用户丧失操作本设备的权利。在修理、通过安装附加零件（例如子硬、适配器、控制器、扩充卡）扩充或替换零件（例如更换！）后，请务必确定在重新启动设备前设备已经被完全关闭！

包含电池的的设备

终端用户可以将废旧电池并用新电池进行更换。请不要把用过的电池作为家庭废物丢弃，请按照国家具体法律与规定对旧电池进行处理。在许多国家，您负有回收任何旧电池的 义务。请将旧电池还至您购买新电池的服务机构。电池所包含的有害物质被做了相应的标记。化学指示如下：



液晶显示器

如果显示器元件被破坏并且液晶溶液溢出到您的手上或衣服上，请立即用肥皂或酒精在水流下冲洗，并持续清洗15 分钟。如果液体不慎碰到您的眼睛，请立即咨询医师。在显示器内部，液晶显示器逆光所需的高压由变频器产生！



在打开设备之前,请确定设备已经与主电源断开。只有被授权人才能打开设备

无线局域网适配器

如果您的系统装有无线局域网适配器

FCC 安全符合声明

FCC 根据 ET Docket No. 96-8 之规定，对FCC认证设备采用了 射频电磁场人体曝露程度的安全规范。该产品符合 OET-65 ANSI 和C95.1,1991的非控制环境的限制标准。依照公布的说明 手册的规定适当操作该产品时，用户的暴露将远远低于 FCC 的建议限制标准。

- Nixdorf.
- Siempre que descarte repuestos usados (por ejemplo, baterías), hágalo de una manera segura para el medio ambiente.
- Si el dispositivo contiene baterías de litio, asegure que siempre sean recambiadas por baterías de tipo idéntico o si no por otras recomendadas por Diebold Nixdorf., para evitar el peligro de explosión. Deschete las baterías usadas conforme las disposiciones locales para basuras especiales y según las indicaciones del fabricante.
- Las reparaciones de este dispositivo deben ser realizadas sólo por personal calificado. Al abrir el dispositivo sin autorización y efectuar en él reparaciones innopetras, no solamente pone en peligro seriamente la seguridad del usuario, sino también cancela todos los acuerdos de garantías y responsabilidades como parte de Diebold Nixdorf.

Instrucciones de limpieza

Apague siempre el sistema antes de limpiar. Lee el manual del producto para obtener más informaciones sobre la limpieza y el mantenimiento. Evite que los líquidos o el polvo entren en el dispositivo. (por ejemplo) ou liquide ne pénétre à l'intérieur de l'appareil, car ceci pourrait entraîner des chocs électriques ou un court-circuit.

Certificación del fabricante

La marca CE Aplicada en el producto o en su embalaje indica la conformidad del producto con los requisitos de la(s) siguiente(s) directiva(s) CE:

Directiva de Compatibilidad Electromagnética CE 2014/50/UE, Directiva sobre baja tensión 2014/35/UE y RoHS 2011/65/UE. Si un producto está equipado con una red LAN inalámbrica, cumple con los requisitos de la directiva 2014/53/UE.

Declaración FCC Tipo A

Este dispositivo cumple con lo estipulado en la Parte 15 de las Normativas de FCC. El funcio-namiento está sujeto a las condiciones si-guientes: Este dispositivo no puede provocar interferencias nocivas y debe aceptar las inter-ferencias recibidas, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Estos requisitos han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perturbadoras cuando se utiliza el equipo en zonas comerciales. Este equipo genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se maneja adecuadamente, puede interferir con la comunicación. El empleo de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales en cuyo caso se requiere que el usuario asuma los gastos de su corrección. Modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden invalidar el derecho del usuario a utilizar este dispositivo. Este dispositivo digital de clase A cumple la norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Instalación del equipo

Instale el sistema POS donde no esté expuesto a condiciones ambientales extremas. Proteja el aparato de vibraciones, polvo, humedad, calor y fuertes campos magnéticos. Mantenga libres los orificios de ventilación de su aparato para garantizar una buena ventilación, de modo que se evite un aumento excesivo de la temperatura que pudiera causar averías. Si el aparato está instalado en una estantería, un mostrador o una construcción similar, debe asegurarse de que se mantengan las distancias mínimas especificadas para una ventilación suficiente. La temperatura del sistema no deberá ser superior a 40 °C/104 F. Para más informaciones por favor lea el manual de su dispositivo. Tal vez existan accesorios opcionales para requisitos determinados. El equipo de pulsera, campana de aire de escape, etc.). Póngase en contacto con el servicio técnico de Diebold Nixdorf.

Instalación vertical del equipo

El aparato está especificado para un montaje horizontal. Si quiere instalar el aparato en posición vertical, tenga en cuenta lo siguiente:

- Un área cercana fabricada de material no inflamable (por ejemplo hornos) o metal; tiene que estar ubicada en la parte inferior del dispositivo montado verticalmente.
- Monte el dispositivo de tal forma que el ventilador para la fuente de alimentación quede hacia arriba.

Nota acerca el láser

Si el dispositivo está equipado con un dispositivo de láser (por ejemplo, de CD / DVD ROM, escáner), encontrará la etiqueta de advertencia en la LED. El CD / DVD ROM contiene un diodo láser luminoso (LED), clasificado de acuerdo a IEC60825-1 LASER TIPO 1; no debe ser alzado.

¡Lea atentamente la parte correspondiente en el manual! ¡No intente abrir el dispositivo láser!

Sistemas de alimentación

Su sistema Diebold Nixdorf es el resultado de la última innovación tecnológica. Por lo tanto asegúrese de que el entorno estructural y técnico sea acorde para garantizar un adecuado y eficiente funcionamiento del sistema. Por lo tanto usted debe conectar el sistema POS, los periféricos u otros dispositivos de IT directamente a sistemas de suministro de energía con con-éct a tierra guiada por separado. Este tipo de sistemas eléctricos se conocen como redes TN-S.

Así puede ayudar a evitar posibles disfunciones.

Conexión de la tensión de red

La fuente de alimentación se puede conectar a todos los estándares de redes de suministro de energía. La mayoría de las unidades se ajusta por propia cuenta al voltaje de entrada. Algunas unidades tienen que ser ajustadas a las respectivas tensiones por medio del con-mutador al lado del conector de alimentación.

Nota: Una regulación falsa puede destruir la fuente de alimentación.

Todos los dispositivos que pertenecen al sistema modular BEETLE POS y poseen de un cable de alimentación propio deben estar conectados al mismo circuito eléctrico.

- Asegúrese de que el interruptor de energía en la carcasa del sistema POS está apagado.
- Asegúrese de que todos los cables de información de la unidad del sistema y sus equipos periféricos estén conectados correctamente.

- Conecte todos los cables de energía del BEETLE y sus periféricos al conector hembra (con conexión a tierra).

Conexión de periféricos

Utilice únicamente cables blindados al conectar dispositivos a la red para asegurar el cumpli-miento con las normas y reglamentos para las emisiones de radiación, así como para lograr una alta inmunidad contra las perturbaciones externas.

Antes de conectar periféricos, apague el sistema!

No conecte un enchufe HOSIDEN cuando el sistema está encendido, ya que esto puede dar lugar a un reinicio automático del sistema. Conecte la **gaveta registradora** sólo con "UL listed computers" (ordenadores listados UL) con una fuente de alimentación limitada (LPS – limited power source), como por ejemplo un sistema BEETLE.

En los correspondientes manuales encontrará más informaciones.

Ampliar el sistema

Antes de abrir el dispositivo, desconéctelo completamente del suministro de voltaje y desconecte el enchufe del tomacorriente. Después de una reparación, una expansión mediante la instalación de componentes adicionales (por ejemplo, módulos secundarios, adaptadores, controladores, tarjetas de expansión), o una sustitución de componentes (por ejemplo, discos duros), asegúrese siempre de que el dispositivo ha sido completamente cerrado antes de enchufarlo de nuevo.

Baterías

Baterías viejas pueden ser eliminadas por el usuario final y pueden ser sustituidas por bate-rías nuevas. Por favor, no desgarre las bate-rías usadas como residuos domésticos y según las leyes del país y los reglamentos específi-cos. En muchos países está legalmente obli-gado a devolver cualquier batería usada. Por favor, devuélvala a la organización de servi-cios donde adquirió la batería nueva. Baterías que contienen sustancias peligrosas serán marcadas en consecuencia. Las notaciones químicas son las siguientes:



Cd = Cadmio

Pb = Plomo

Pantallas LCD

Si la pantalla está dañada y la solución de cristal líquido sale en las manos o la ropa, por favor, lávese las manos o la ropa inmediatamente con agua corriente durante al menos 15 minutos, utilizando jabón o alcohol. Si el líquido entra en contacto con los ojos, consulte a un médico inmediatamente.

Invertidor (Generador de alto voltaje) Dentro de la pantalla, el alto voltaje necesario para la retroiluminación de la pantalla LCD es generado por el invertor.

ALTA TENSION!

Antes de abrir el dispositivo, asegúrese de que esté desconectado de la fuente principal de alimentación. ¡Apertura del dispositivo sólo por personal autorizado!

Adaptador a WIFI

Si su sistema está equipado con un adaptador de conexión a Internet inalámbrica WIFI:

Norma de seguridad (FCC)

La FCC, con su acción en ET Docket 96-8, ha adoptado una norma de seguridad para la exposición humana a energía electromagnética de radiofrecuencia emitida por los equipos certificados por la FCC. Este producto cumple con los límites ambientales incontrolados cubiertos en QET-65 y ANSI C95.1, 1991. El manejo de este dispositivo conforme a las instrucciones de esta publicación, resultará en una exposición del usuario muy por debajo de los límites recomendados por FCC.

Instrucciones de seguridad

No toque ni mueva la antena mientras la unidad está transmitiendo o recibiendo. No aguarne ningún componente que contenga una radio de tal forma que la antena esté muy cerca del cuerpo o de tener contacto con la piel, especialmente en la cara o los ojos, mientras está transmitiendo. No haga funcionar la radio e intente de transmitir datos hasta que la antena esté conectada, en caso contrario, la radio puede ser dañada. Su uso en entornos específicos:

El uso de dispositivos inalámbricos en lugares peligrosos se limita a los límites establecidos por los directores de seguridad de estos entornos.

Avisos

Observe las siguientes advertencias mientras el uso del adaptador del cliente. No haga funcionar su dispositivo de red inalámbrica cerca de detonadores, no blindados o entornos explosivos menos que el dispositivo ha sido modificado para ser especialmente calificado para ese uso. A fin de cumplir con los límites de exposición a la RF establecidos en la norma ANSI C95.1, se recomienda que el adaptador de la antena se coloque más de 2 pulgadas (5 cm) de su cuerpo o de otras personas durante largos períodos de funcio-namiento o transmisión. Si la antena se encuentra a menos de 2 pulgadas (5 cm) del usuario, se recomienda que el usuario limite el tiempo de exposición.

Uso de antena

A fin de cumplir con los límites de exposición FCC RF, antenas dipolo deberán estar situadas a una distancia mínima de 7.9 pulgadas (20 cm) o más del cuerpo de cualquier persona. Antenas para montaje en pared o instalá-das de alta ganancia, están diseñadas para ser instaladas profesionalmente y deben estar situadas a una distancia mínima de 12 pulgadas (30 cm) o más del cuerpo de cualquier persona. Por favor, póngase en contacto con su instalador profesional, VAR, o el fabricante de la antena para la instalación correcta.

Información normativa

Una combinación inadecuada de nivel de potencia y ganancia de antena puede resultar en potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) por encima de la cantidad permitida. Lea la información en el Manual de Usuario.

Avvertenze importanti!

I prodotti forniti da Diebold Nixdorf rispondono alle norme di sicurezza sui dispositivi di data-processing e IT, inclusi i componenti elettrici utilizzati negli ambienti di ufficio.

Consultare sempre il manuale di installazione prima di eseguire ogni operazione. Tali manuali sono disponibili in rete.

Avvertenze

- Se un'apparecchiatura è messa in servizio e proviene da un ambiente freddo, si possono verificare fenomeni di condensa. La macchina deve essere completamente asciutta prima di essere messa in funzione: sono richiesti almeno 2 ore per far sì che si adatti alla temperatura dell'ambiente, in cui viene posizionata.
- I cavi di alimentazione delle macchine devono essere collegati ad una presa con messa a terra.
- Stendere sempre i cavi di alimentazione in modo che essi non possano essere calpestati o arricciati in pericolo di inciampare.
- Durante l'installazione, assicurarsi che tutti i dispositivi collegati e che tutte le prese siano facilmente accessibili.
- Assicurarsi che la tensione nominale richiesta dal dispositivo è quella dell'impianto di collegamento corrispondente. Per separare completamente l'apparecchiatura dalla tensione di rete, spegnere la macchina e sconnetterla dalla rete.

Alcune apparecchiature potrebbero scottare, se toccate (p. e. testine di stampa). Tali parti sono contrassegnate con il simbolo a fianco. Evitare di toccarle.



- Assicurarsi che nessun oggetto estraneo (p.e. graffette) o liquidi penetrino nel dispositivo. Pericolo di scossa e/o cortocircuito.
- Mantenere sempre libere da ostruzioni le ventole di raffreddamento, per evitare surriscaldamenti e garantire il flusso dell'aria.
- I cavi per il trasporto dei dati non devono essere collegati o scollegati durante i temporali.
- Proteggere l'apparecchiatura da vibrazioni, polvere, umidità e forti di calore.
- Fare attenzione agli avvisi e alle etichette informative del dispositivo.
- Utilizzare le periferiche solo mediante alimentatori e cavi approvati da Diebold Nixdorf.
- Trasportare la macchina nel suo imballo originale (per proteggerla da urti e colpi).
- Nelle situazioni di emergenza (per esempio, allagamento danneggiato, cavo di alimentazione danneggiato, presenza di liquidi o di oggetti estranei nella macchina), spegnere immediatamente l'apparecchiatura e scollegarla dalla rete elettrica. Contattare il servizio tecnico Diebold Nixdorf.
- Smaltire correttamente gli elementi usati potenzialmente pericolosi per l'ambiente (per esempio batterie esauste).
- Se la macchina è fornita con **batteria al litio**, assicurarsi di sostituirla con una dello stesso tipo. Pericolo di esplosione! Le batterie al litio possono essere rimpiazzate solo con batterie dello stesso tipo, o con batterie direttamente raccomandate dal produttore. Le batterie devono essere smaltite secondo norme locali circa lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Le macchine possono essere riparate soltanto da tecnici autorizzati. L'apertura non autorizzata dell'alloggiamento o l'operazione da parte di personale non autorizzato possono causare pericoli, oltre a invalidare la garanzia e la tutela delle informazioni.

Le macchine possono essere riparate soltanto da tecnici autorizzati. L'apertura non autorizzata dell'alloggiamento o l'operazione da parte di personale non autorizzato possono causare pericoli, oltre a invalidare la garanzia e la tutela delle informazioni.

Istruzioni di pulizia

Spegnere sempre il sistema prima di pulirlo. Leggere il manuale per informazioni più dettagliate sulla pulizia e manutenzione. Il manuale è disponibile in rete.

Note del produttore

Questo dispositivo risponde ai requisiti della direttiva 2014/30/UE, e, ove applicabile, alla direttiva 2014/30/UE e alla direttiva RoHS 2011/65/UE.

Per questi motivi, il marchio CE è impresso sul dispositivo o sul packaging. Se sono incluse funzionalità WLAN, il dispositivo risponderà alla direttiva 2011/65/UE.

Dichiarazione FCC-Classse A

Questa macchina è stata testata e risulta essere conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe A, in linea con la sezione 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono definiti per fornire un'adeguata protezione contro l'interferenza dannosa da parte di apparecchiature elettroniche di tipo commerciale. La macchina utilizza e può emettere onde radio, se non correttamente installata, ed utilizzata seguendo il manuale di istruzioni, potrebbe causare interferenze alle radiocomunicazioni. L'utilizzo della macchina in ambienti residenziali potrebbe generare interferenze. In questo caso l'utilizzatore è tenuto a porre rimedio a tali disturbi a proprie spese. Modifiche non autorizzate dal produttore potrebbero impedire l'utilizzo del dispositivo. Questo apparecchio digitale di classe A risponde alle normative canadesi ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Installazione del dispositivo

Collocare il sistema POS in modo che non sia esposto a condizioni ambientali estreme. Proteggere il dispositivo da vibrazioni, polvere, umidità, calore e campi magnetici. Le bocchette laterali di ventilazione non devono essere ostruite, per assicurare adeguata ventilazione all'apparecchiatura. Se la macchina deve essere integrata in una soluzione d'arredo, distanze minime devono essere mantenute, così come una costante ventilazione. La temperatura ambiente circostante non deve eccedere i 40 °C.

Ad esempio, tali requisiti sono raggiunti se la macchina non è direttamente collocata in una parte di arredo. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al manuale di istruzioni. Potrebbero essere necessari accessori opzionali per specifiche necessità di installazione (filtri antiaurugine o simili). Contattare il servizio tecnico Diebold Nixdorf.

Installazione verticale

L'apparecchiatura è progettata per il montaggio orizzontale. In caso di installazione verticale, è importante considerare che:

- Superfici in materiali non infiammabili (per esempio metallo o cemento) devono essere posizionate sotto l'apparecchiatura installata verticalmente.
- Installare la macchina in modo che il lato con la ventola di raffreddamento dell'alimentatore punti verso l'alto.

- Assicurare distanze minime per garantire una corretta ventilazione del dispositivo.

Avvertenze sul laser

Se la macchina dispone di un unità laser (per esempio CD/DVD ROM, Scanner), un'etichetta etichetta sarà applicata su tale dispositivo. I diode CD/DVD ROM include un diodo ad emissione di luce (LED), classificato come IEC 60825-1 LASER CLASS 1; il drive non deve essere aperto. Leggere attentamente le parti di riferimento nel manuale utente! Non forzare l'apertura del dispositivo laser!

Sistemi di alimentazione

Questo sistema Diebold Nixdorf è il risultato di moderne innovazioni tecniche. E' importante considerare gli ambienti strutturali e tecnici per garantire un'operatività ottimale e priva da interruzioni. Per questi motivi, è necessario connettere sistemi POS, periferiche e altri dispositivi IT solo a sistemi di alimentazione dotati di conduttori di messa a terra e neutri separati (TN-S), utili ad evitare possibili malfunzionamenti.

Collegamento all'alimentazione

L'alimentatore può essere connesso a tutte le reti elettriche standard. La maggior parte delle unità seleziona automaticamente la tensione in ingresso corretta, in altri casi la selezione deve essere eseguita manualmente attraverso il selettore vicino al connettore di rete.

Attenzione: un'impostazione errata può danneggiare permanentemente l'alimentatore.

Tutti i dispositivi appartenenti al sistema modulare POS BEETLE che hanno un cavo di alimentazione separato devono essere connessi al medesimo circuito elettrico. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sul terminale POS sia **speinto**. Assicurarsi che tutti i cavi di trasporto dati dell'unità di sistema e delle periferiche siano connessi correttamente. A questo punto, collegare tutti i cavi di alimen-tazione del BEETLE e delle periferiche nelle prese.

Connessione delle periferiche

Prima di collegare le periferiche, **spegnere il sistema!**

Utilizzare soltanto cavi schemati quando si collegano i dispositi al sistema, per assicurare la compatibilità con le normative internazionali sull'emissione di radiazioni e per minimizzare la produzione di interferenze. Collegare al connettore da 24V solo cavi di tipo DP-1 o DP-2. Non collegare una spina HOSIDEN quando il sistema è acceso, perché questo potrebbe riavviarsi automaticamente.

Collegare le **periferiche** solo a computer "UL listed". Collegare i **cassetti** solo a sorgenti di energia limitate (LPS) come, ad esempio, ad un sistema BEETLE.

Espansione del sistema

Avvertenza FCC: modificare non espressamente approvato dall'ente normativo potrebbe impedire all'utente di utilizzare la macchina. Dopo una riparazione, l'espansione tramite componenti aggiuntivi (per esempio sub-moduli, adattatori, controller, schede di espansione) o la sostituzione di componenti (per esempio hard disk), assicurarsi sempre che il **dispositivo** sia stato completamente **richiuso**, prima di rimetterlo in funzione!

Dispositivi contenenti batterie

Le vecchie batterie possono essere rimosse dall'unità finale e sostituite con batterie nuove. Per favore, non gettare le vecchie batterie tra i rifiuti domestici; si prega di seguirle le norme locali per un corretto smaltimento. In molti paesi la legge obbliga alla restituzione delle batterie usate. Si prega di restituire le vecchie batterie all'organizzazione presso la quale sono state acquistate le nuove. Batterie contenenti sostanze dannose sono opportunamente contrassegnate.

Le indicazioni sui materiali chimici sono come le seguenti:



Cd = Cadmio

Pb = Piombo

Display LCD

Se il display è danneggiato e la soluzione di cristalli liquidi fuoriesce su mani o vestiti, lavare immediatamente con acqua corrente per almeno 15 minuti, con sapone o alcool. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, **consultare immediatamente un medico**.

All'interno del display, l'alta tensione necessaria alla retroilluminazione del display LCD è generata dall'inverter!



Alta Tensione!

Prima di aprire il dispositivo, assicurarsi che sia **scollegato** dall'alimentazione principale. Solo il personale autorizzato è tenuto ad aprire il dispositivo.

Adattatore Wireless LAN

Se il dispositivo presenta un adattatore wireless LAN:

Dichiarazione FCC sulla sicurezza

Il FCC, attraverso l'ET Docket 96-8, ha adottato uno standard di sicurezza per l'esposizione delle persone ai campi elettromagnetici a radiofrequenza emessi da dispositi certificati FCC.

Questo prodotto rientra nei limiti ambientali definiti dalle norme OET-65 e ANSI C95.1,1991.

Il corretto utilizzo di questo dispositivo radio, in linea con le disposizioni decise, limiterà l'esposizione dell'utente sensibilmente al di sotto dei limiti raccomandati dalla FCC.

Linee guida per la sicurezza

Non toccare e/o muovere l'antenna mentre l'unità sta trasmettendo o ricevendo dati. Non maneggiare nessun elemento radio in modo tale che sia troppo vicino o a contatto con parti del corpo esposte, specialmente viso e occhi, durante la trasmissione.

Non utilizzare il dispositivo radio o cercare di trasmettere dati a meno che l'antenna sia connessa; in caso contrario, il modulo radio potrebbe danneggiarsi.

Utilizzo in ambienti specifici

L'utilizzo di dispositivi wireless in luoghi pericolosi è limitato dalle restrizioni imposte dai responsabili della sicurezza dei relativi ambienti. L'utilizzo di dispositvi wireless sugli aerei è vietato. L'utilizzo di dispositivi wireless *ospedal*i è sottoposto a limiti dettati dai regolamenti degli stessi.

Avvertenze

Observare le seguenti avvertenze durante l'utilizzo:

- Non utilizzare il dispositivo wireless vicino a detonatori non schermati o in ambienti sottoposti al rischio di esplosione, eccetto che il dispositivo sia stato modificato per essere utilizzato specificamente in tali luoghi.
- Per i sottostati ai limiti FCC circa l'esposizione alle radiofrequenze stabili negli standard ANSI C95.1 circa l'esposizione alle radiofrequenze stabili negli standard ANSI C95.1, il dispositivo deve essere posizionato a più di 5 cm (2 inches) dal corpo durante lunghi periodi di trasmissione.
- Se l'antenna è posizionata a meno di 5 cm (2 inches) dall'utilizzatore, è raccomandabile limitare il tempo di esposizione.

Utilizzo dell'antenna

Per rispondere ai limiti FCC circa l'esposizione alle radiofrequenze, le antenne a dipolo devono essere posizionate a una distanza minima di 30 cm (12 inches) dall'utente. Per separare completamente l'apparecchiatura dalla tensione di rete, spegnere la macchina e sconnetterla dalla rete. Assicurarsi che tutti i dispositivi collegati e che tutte le prese siano facilmente accessibili.

Si prega di contattare l'installatore o l'fiduciario il produttore dell'antenna in caso di particolari necessità di installazione.

Informazioni di regolamentazione

Un'opportuna combinazione di potenza del segnale e livello di guadagno dell'antenna può portare a un livello di potenza isotropica irradiata equivalente (EIRP) superiore al limite imposto dalle norme.

Si prega di leggere l'informatica contenuta nel *Manuale Utente*.

Önemli Notlar

Bu dokümanda yer alan güvenlik açıklamaları dikkate alınmalı ve tam olarak uygulanmalıdır. Kurulum, işletim ve bakım kılavuzlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir.

Bağka sorunların olması durumunda satış veya servis bölümlerimizl arayınız.

Bağka sorunların olması durumunda satış veya servis bölümlerimizl arayınız.

Önemli notlar

Diebold Nixdorf ürünleri, bilgi teknolojileri kurumlarını i gerektirmesine, elektronik bilgi araçları da dahil olmak üzere güvenlik direktiflerine uygundur.

- Her türlü elektronik cihaz kullanmadan önce ürün ile birlikte teslim edilen tüm belgeleri okuyunuz.

Elektronik cihaz dokümanları her ortamdan serisi alanına getirildirse, yayınlarına meydana gelmiş olabilir. Herhangi bir şleme bağlanmadan önce, ilgili tarama ile kurum olduğundan emin olunuz. Alınan dokümanların güvenlik için en az iki saat bekletilmelidir.

- Güvenlik testinden geçme için güç kablosu ile birlikte senk edilen cihazın istenirse farklı olarak toplarlı pize bağlanırsanız gerekir.
- Kabloların istisna baskılamak veya tokelemek için ayırmayacak şekilde döğmesinin sağlanıyır.
- Elektronik bir cihazın kurulması ve işleme alınması sırasında cihaz üzerindeki ve ortamdaki elektrik prizlerinin kolayca ulaşılabilir bir pozisyonu olmasını dikkat ediniz.
- Cihaz üzerinde belirtilen voltajın yerel voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bir cihaz elektrik taramı ile ayrımk için, önce açma kapama düğmesinden kapatınız ve sonra fiş'i pizden çekiniz.

Bazı cihazların çalışması sırasında bir ya da birkaç parçanın ısınmış olduğu (öğmün yağın ısıtıcı kısıfları) Bu parçaların üzerinde dokunulmamalıdır. Bu parçaları dokunmayınız.

- Cihazın içine yabancı maddelerin (ataç vs.) veya sıvı girmemesine dikkat ediniz. Bu durum elektrik çarpması ve kısa devreye yol açabilir.
- Cihazın ventilatör bölümlünü hava akımını engelleyecek ve aşırı ısıtımaya yol açacak şekilde kapamayı.
- Firmanın havaaldırı verli kabloları takılmamalı ve çıkarılmamalıdır.

- Cihazı sarımsı, toz, nem ve kumdan koruyunuz.
- Cihaz üzerindeki uyarı ve i belgeleri dikkat ediniz.
- Cihaz ile birlikte kullanılan çevre birimlerini sadece Diebold Nixdorf tarafından onaylanmış güç birimleri ve kablolarla kullanınız.
- Cihazın nakliyesi sadece orijinal ambalajıyla yapılmalıdır. Böylece parçaları dabeleke karşı koruma sağlanabilir.
- Aol bir durumdaki(örneğin hasar) gövde, hasarlı elektrik kablosu, cihazı yabancı maddeler veya sıvı girmesi gibi) cihazı hemen kapatma düğmesinden kapatınız. Cihazdaki kablosunu çekiniz. Diebold Nixdorf yetkilisi servisini arayınız.
- Kullanımsı parçaları çevreye zarar veremeyecek biçimde imha ediniz (örneğin pilari).
- Eğer cihaz **litium pil** içeriyorsa, bu pil sadece birer uyulmuş olarak bir pile değdirilmelidir. Aksi takdirde patlama tehlikesi olabilir. Litium pilin sadece aynı tipile ilgili uyarılar tarafından ünyeye edilmek diğer pillerle değdirilmemelidir. Kullanımsı piller yerel kuramları doğrultusunda ve çevreye zarar veremeyecek biçimde imha edilmelidir.

- Çihazlar sadece yetkilili teknik personel tarafından tamir edilebilir. Çihazın izinsiz açılması ve uzman olmayan kişilerce tamiri can güvenliğinizi tehlile getirmesine yansırsa aynı zamanda cihazı garantisizleçersiz hale getirmesine de sebep olabilir.

Temizlik talimatları

Çihaz temizledikten önce mutlaka kapatınız. Ürünün kullarına kullandığınızda temizleme ve bakım ile ilgili bölümleri dikkatle okuyunuz.

Üretici firmanın notu

Bu ürün Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun 2014/50/UE sayılı "Elektro-magnetik Uyumluluk" ve uygulanabilirlik alanı durumunda 2014/55/UE sayılı "Doğuk Voltaj Direktifine" uygundur ve RoHS 2011/65/UE.

Bu nedenle, cihaz ve ambalaj üzerindekiCE işareti bulunur. Eğer cihaz kablosuz ad donanımına sahiptir, Avrupa Birliği'nin 2014/53/UE sayılı Radyo ve Telekomünikasyon Donanımı direktifine uygundur .

FCC(Federal Communications Commission)-ClassABildirimi

Bu cihaz A Sınıfı dijital cihaz kategorisinde test edilmiş ve FCC kurallarının 15. bölümündeki limitlere uygunluğu test edilmiştir. Zararlı iletici ticari ortamlarda kullancının cihazların yayımladığı radyo frekanslı titreşim miktarını sınırlamak amacıyla tasınımlardır. Bu cihaz talimatları uygun şekilde kurmalıdır ve işleme alınmalıdır. Cihazın radyo dalgalarını zarar verici şekilde bilmeye eğilimli olabilir. Bu cihazın mesken mekamlarda parçazile yolu açması, kullancının cihazları istisnelerle cihazları yayımladığı radyo dalgalarına parçazile yolu açmayacak şekilde dizilmesini gerektirecektir. Üreticinin izin olmaksızın cihaz üzerinde yapılan değışiklikler, kullancının cihazı kullanma yetkisini ortadan kaldırabilir. Bu A Sınıfı cihaz Kanada ICES-003 direktifi ile de uyumludur.

edimlesi (alt modül, adaptör, controller, genişletme kartları gibi) veya bileşenlerin bir yenisiyle değiştirilmesi sonrası , cihazın tam olarak monte edildiğini ve gövdесinin tamamen kapalı olduğunu emin olmadan elektrik geçişine başlamayınız ve çalıştırınız.

Pil içeren cihazlar

Eski piller yenileri ile değiştirilmeli. Lütfen eski pilleri çöpe atmayınız, yerel kanunlara uygun, ger dönüşüm noktalara ulaştırınız. Eski pillerinizi, yeni pilleri satın aldığınız kuruma da teslim edebilirsiniz. Piller, üzerlerinde işaretlenmiş olan zararı maddeler içermeketedir. Zararı kimyasal maddelere ilişkin kullarımlar simgeler aşağıda belirtilmiştir:

	Cd = Kadmium ;
	Pb = Kurşun

Likit kristal ekranlar

Ekran ünitesi hasar görmüş ve likit kristal çözelti elinize veya gıysinize akmışsa, hemen elerinizi veya gıysilerinizi 15 dakika boyunca akan su altında akıdı veya sabun da kullanarak yıkayın. Eğer gözünüze ile temas olduysa, çekmedim. Bir doktora başvurun.

Likit kristal ekranın arızadan aydınlatması için gerekli olan yüksek voltaj, ekran içinder çevirici sayesinde üretilir

	YÜKSEK GERİLİM!
	Çihazınızın aşırı elektrikbağılantısının kesildiğinden emin olunuz.
	Çihaz sadece yetkili personel tarafından açılmalıdır

Kablosuz Ağ Kartı

Eğer sisteminiz kablosuz ağ kartı içeriyorsa:

Güvenlik Kuralları

- Veri alışverişii sırasında anten dokunmayınız. Veri alışverişii sırasında anten vücudunuza, özellikle yüzünüze ve gözlerinize yaklaştırmayınız. Kablosuz ağ ile çalışan bir cihazı anten olmaksızın çalıştırmanız, aksi takdirde cihaz hasar görebilir.
- Tehlikeli ortamlarda kullanın:
- Kablosuz ağ ile çalışan cihazların tehlikeli ortamlarda kullanımı ilgili kanun ve yönetmeliklere belirlenmiştir.
- Bu cihazın uçakta kullanımı havacılık güvenlik kurallarıncza belirlenir.
- Hasaneleride de kablosuz ağ ile çalışan cihazların kullanımları sınırlanmış getirilmelektedir.

Uyarılar

Kablosuz ağ ile çalışan cihazların kullanımı sırasında aşağıdaki noktalara dikkat ediniz. Kablosuz ağ ile çalışan cihazlarınizi koruması olmayan elektrik füyeleri ya da radyasyı maddde içeren ortamlarda kullanılmayınız. Bu gibi ortamlarda kullanımlar için cihazda ilgili değişikliklerin yapılması ve gerekli izinlerin alınması gereklidir. ANSI C56.1 standartlarına belirlenmiş radyasyon yayılım limitlerine uymak için, cihazın anteni veri alışverişii sırasında, vücudunuzdan ve çevrenizdeki diğer kişilerden en az 5 santimetre uzak tutulmalıdır. Eğer kullancı anten 5 santimetreden daha fazla yaklaştıkça zorundaysa, kullancının radyasyona maruz kaldığı süreyi kısaltması gerekir.

Anten Kullanımı:

FCC radyasyon yayılımı limitlerine uymak için, çift kutuplu antenlerin anten vücudunuzdan en 20 santimetre uzak tutulması gerekir. Güçlendirici içeren, duvar veya sütünna monte edilen antenler profesyonel kişilere veya insan vücuduna 30 santimetreden daha yakın olamayacak biçimde kurulmalıdır. Daha fazla bilgi ve kurulum hizmeti için lütfen müşteri hizmetleri birimizin ile görüşünüz.

Yasal Uyarı

Enerji düzeyi ve anten güçlendiricisinin uyuumsuz kombinasyonu, yerel kanunlarca (izin verilen kızılötesi (göyünü) radyasyon limitlerin (EPR) izlenine sıkımsız sebep olabilir.

Lütfen ilgili cihazın kullanım kılavuzuna okuyunuz

Важные примечания

Пожалуйста, тщательно изучите это руководство по безопасности и следуйте инструкциям при работе с техническими приборами. Дальнейшие инструкции по безопасности, монтажу, эксплуатации и обслуживанию приборов Вы найдёте в соответствующих справочниках в **Интернете**.

Если у Вас есть вопросы, обратитесь к Вашему агенту распространителю или в наш центр обслуживания.

Важные примечания

Приборы, поставляемые фирмой Diebold Nixdorf отвечают соответствующим правилам техники безопасности для устройств по обработке данных и информационных технологий, включая электрическое оборудование офиса для использования в пределах офиса.

- Прежде, чем начать впервые работать с прибором, обратитесь к имеющейся в распоряжении в интернетне документации.
- Если устройство доставлено из холодной среды в производственное помещение может произойти оттаивание. Перед началом эксплуатации прибор должен быть абсолютно сухим, поэтому необходимо выждать время акклиматизации по крайней мере 2 ч.
- Устройства, оснащённые проверенными на безопасность сетевыми кабелями, могут быть подключены исключительно к заземлённым розеткам.
- Прокладывайте подводы и кабели всегда таким образом, чтобы никто не мог наступить на них или споткнуться.
- Настраивая прибор, убедитесь, что места подключения устройств в заземлённые розетки неподоступны.

- Проверьте, совпадают ли установленное номинальное напряжение прибора с местным напряжением сети.
- Чтобы полностью обесточить устройство, выключите прибор и выньте штекер из розетки.

Настоящие приборы могут иметь датчик с высокой температурой поверхности (например, *лечащие лампы*). Эти детали обожжены таким образом, Избегайте какого-либо соприкосновения.

- Обращайте внимание на то, чтобы никакие предметы (например, серёжки) или жидкость не попадали во внутреннюю часть устройства. Это может привести к удару током или короткому замыканию.
- Всегда держите прорези вентиляции свободными от препятд, чтобы обеспечить достаточный воздухообмен и избежать перегрева.
- При грозе не разрешается ни разъединять, ни подключать кабели данных.
- Защищайте приборы от сотрясений, пыли, влажности и высокой температуры.
- Обращайте внимание на наклейки с указаниями и предупреждениями об опасности на приборах.
- Для периферийных устройств может использоваться только допущенные фирмой Diebold Nixdorf блоки питания и кабели.
- Перевозите устройства только в их оригинальной упаковке (чтобы защитить их против удара).

В в крайних случаях (например, при повреждении корпуса, повреждении сетевой кабеле, проникновении жидкости или инородных тел), немедленно выключите устройство и выньте штекер из розетки. Свяжитесь с техником нашего обслуживания Diebold Nixdorf.

- Обеспечьте соответствующую утилизацию отходов израсходованных частей (к примеру, батарей).
- Если устройство содержит литиевые батареи, обращайтесь при замене батареи на квалифицированное обращение с ними. В противном случае существует опасность взрыва! Литиевые батареи могут быть заменены только на идентичные или на типы, рекомендуемые изготовителем. Утилизировать батареи необходимо согласно местным правилам об утировании своего мусора.
- Ремонт устройств может производиться только имеющим на это разрешение техническим персоналом. При несанкционированном открытии корпуса или в результате неавторизированного ремонта, Вы не только подвергаетесь значительной опасности, но и такое нарушение каукоулибо гарантии и поручительства.
- Во время какой-либо работы с прибором, при подключении и отключении кабелей данных, устройство должно быть полностью обесточено от напряжения сети. Для этого выключите прибор и выньте штекер из розетки.

Инструкции по очистке

Всегда отключайте устройство, прежде чем чистить его. Прочитайте руководство пользователя для подробной информации о чистке и уходе. Руководство доступно в Интернете.

Удостоверение производителя

Прибор выполняет требования директив 2014/30/EU и 2014/35/EU и RoHS 2011/65/EU.

Вы найдёте знак-CE на обратной стороне устройства или на упаковке.

Это устройство снабжено Wi-Fi, оно выполняет требования директивы 2014/53/EU.

Монтаж

Установка кассовую систему таким образом, чтобы она не подвергалась чрезвычайным условиям эксплуатации. Обеспечьте защиту устройства от сотрясений, пыли, влажности, высокой температуры и сильных магнитных полей. Прорези вентиляции должны оставаться свободными, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию оборудования (как правило, 80 мм свободного пространства. Более подробная информация в руководстве по эксплуатации Вашего устройства). Если оборудование встраивается в какой-либо предмет мебели, придерживайтесь указанных минимальных расстояний и соблюдайтесь о достаточной вентиляции оборудования.

Неопределённая окружающая температура системы не должна превышать 40°С/104°F. Эти требования выполняются, например, если оборудование не встраивается в полностью закрытую мебель. Для более подробной информации, пожалуйста, прочтите руководство по эксплуатации Вашего устройства. Возможно, имеются дополнительные детали, необходимые для монтажа (фильтр пыли, воздуховоды и т.п.). Обратитесь к Вашему техническому отделу обслуживания Diebold Nixdorf.

Вертикальный монтаж

Устройство предусмотрено для горизонтального монтажа. Если Вы устанавливаете прибор в вертикальном положении, соблюдайте следующие:

- Под вертикально установленным прибором должна быть расположена поверхность, сделанная из невоспламеняющегося материала (например бетона или металла).
- Монтируйте устройство таким образом, чтобы сторона с вентилятором блока питания указывала вверх.

Примечание о лазере

Если Ваше устройство оснащено лазером (например CD / DVD-привод, сканер), на модуле Вы найдёте соответствующую наклейку предупреждение.

CD / DVD - привод содержит излучающий светодiod (LED), классифицированный согласно: IEC60825-1 ЛАЗЕР КЛАСС 1, и потому не может быть вскрыт.

Прочитайте соответствующую часть в руководстве пользователя!

Не пытайтесь открыть лазерное устройство!

Системы электропитания

Кассовая система BEETLE - это результат самой современной технической инновации. Пожалуйста, заботьтесь потому что не имеют современных конструктивных и технических условий

эксплуатации, чтобы гарантировать безупречную и эффективную работу Вашего устройства.

Подключайте BEETLE, периферийные или другие информационно-технические устройства только к распределительным сетям с отдельным заземлением (PE). Этот вид системы электроснабжения известен как сеть TN-S. Не используйте проводники PEN

Подключение к элетропитанию сети

Регулировка напряжения сети

Блок питания может быть подсоединён ко всем стандартным распределительным сетям. Большинство блоков питания автоматически приспосабливаются к напряжению в сети. Некоторые блоки питания должны быть настроены на соответствующее напряжение посредством переключателя рядом с разъемом сети. **Неправое подключение может привести к разрушению блока питания.**

Все устройства, которые принадлежат к модульной кассовой системе BEETLE и имеют собственный кабель напряжения сети, должны быть подсоединены к той же электрической цепи.

- Убедитесь, что выключатель сети BEETLE выключен.
- Удостоверьтесь, что все кабели данных в системе и устройствах периферии правильно подключены.
- После этого подключите все сетевые кабели устройств периферии и сетевую кабель BEETLE к заземлённым розеткам

Подключение устройств периферии к BEETLE-системе

Для подключения устройств периферии используйте только проверенные на безопасность кабели, чтобы соответствовать международным правилам и инструкциям по лучевой эмиссии и исключать внешние помехи. Отключите **систему**, прежде чем подключать устройства!

Не присоединяйте штекерш HOSIDEN при выключенной системе, поскольку это ведёт к повреждению устройств и кабелей системы. Подробные инструкции Вы найдёте в соответствующих справочниках. Денежные ящики подключать только к "UL listed Computers" и к источникам напряжения ограниченной мощности (LPS), например, к BEETLE-системе.

Расширение системы

Прежде, чем открыть устройство, удостоверьтесь, что оно отключено от напряжения сети. Для этого выньте штекерш устройства!

После ремонта, установки дополнительных компонент (например, суб-модулей, адаптера, контроллера, карт расширения) или замены компонентов (например, жесткого диска), удостоверьтесь, что устройство полностью закрыто, прежде чем снова его подключить.

Устройства, содержащие батареи

Старые батареи могут быть изъаты и заменены на новые батареи.

Пожалуйста, утилизируйте израсходованные батареи не как обычный мусор. Следуйте соответствующим для Вашей страны законам и правилам. Во многих странах юридически обязаны возвратить любые используемые батареи. Пожалуйста, возвратите их той организации, где Вы приобрели новую батарею.

Батареи, содержащие вредные вещества, отмечены соответственно.

Химические обозначения следующие:

	Cd = Кадмий
	Pb = Свинец

Жидкокристаллические мониторы

В случае повреждения элемента жидкокристаллического монитора, вытеснения кристаллической жидкости и попадание под руки или одежку и т.п., вымойте свои руки (одежду) немедленно под проточной водой в течение по крайней мере 15 минут, используя мыло или алкоголь. Если жидкость попала в глаз, немедленно обратитесь к врачу.

Инвертор (генератор тока высокого напряжения)

Во внутренней части прибора для подсветки жидкокристаллического монитора внутри необходимо высокое напряжение, которое создаёт инвертор!

	Высокое напряжение!
---	----------------------------

Прежде, чем открыть устройство, удостоверьтесь, что устройство отсоединено от электропитания. Открытие устройства может производиться только техническим персоналом, имеющим на это разрешение!

Адаптер Wi-Fi

Если Ваша система оборудована сетевым адаптером Wi-Fi:

Руководство по безопасности

Не касайтесь антенны во время приёма или отправки данных. Не держите антенну устройства Wi-Fi во время отправки данных близко к телу, в особенности, лица или глаз.

Не используйте устройство Wi-Fi без антенны, иначе устройство может быть повреждено. *Использование в специальных местах:* Использование устройств Wi-Fi в опасных местах подлгает предписаниям по защите безопасности таких мест. Используйте устройства Wi-Fi в *большах* помещениях правилам соответствующей больницы.

Предупреждения

Обратите внимание на следующие предупреждения при использовании сетевого адаптера Wi-Fi:

Не используйте устройство с Wi-Fi вблизи от незащищенных

каполей-детонаторов или во взрывоопасных местах, за исключением тех устройств, которые разрешено пользоваться в таких местах. Для того, чтобы изучение не превышало предельных значений согласно стандарту ANSI C56.1, антенна устройства с Wi-Fi при непрерывной эксплуатации должна находиться на расстоянии минимум 5 см от человека. Если антенна находится на более коротком расстоянии, от пользователя, длительность эксплуатации должна быть ограничена.

Использование антенн:

Для того, чтобы изучение не превышало предельных значений, антенна-диполь должна находиться на расстоянии не менее 20 см от людей. Антенны с усилителем, со стечной или стержневой крепёгом должны устанавливаться квалифицированным персоналом и находиться на расстоянии не менее 30 см от людей. Пожалуйста, свяжитесь со своим установщиком или производителем антенн для более подробных условий монтажа.

Официальные сведения

Неодозволенная комбинация уровня мощности и коэффициента усиления антенн может привести к превышению допустимых значений эквивалентной плотности потока изучаемой мощности.

Более подробная информация в **справочнике пользователя.**

Säkerhetshänvisning

Följande säkerhetshänvisningar måste läsas igenom noggrant och ovillkorligen följas i arbetet med tekniska enheter. Mer information om säkerhet, installation, drift och skötsel av enheterna återfinns i de tillhörande manualerna på internet. Vid frågor kan du kontakta ditt försäljningsställe eller vår service.

Hänvisningar

De enheter som här levererats av Diebold Nixdorf uppfyller tillämpliga säkerhetsbestämmelser för databehandlings- och informationsteknikutrustningar inklusive elektriska kontorsmaskiner för användning i kontorsmiljö.

- Ta alltid hjälp av den dokumentation som finns på internet, innan du arbetar med en enhet de första gångerna.
- Om en enhet flyttas från en kall omgivning in i det rum där den skall användas, kan kondens uppträda. Före igångsättning måste enheten vara absolut torr; därför är en acklimatiseringstid på minst två timmar ett krav.
- Enheter som är utrustade med säkerhetstestade nätkablar får anslutas endast till vägguttag med jordorn.
- Lägg alltid tillredningarna och kablar så att ingen kan trampa eller snubbla på dem.
- Vid uppställningen av enheterna måste du säkerställa att kontaktförordningarna och de jordade vägguttagen är väl åtkomliga.
- Kontrollera att den inställda nätspänningen för en enhet överensstämmer med den lokala nätspänningen. För att skilja en enhet från nätspänningen fullständigt, måste man stänga av enheten och dra ur kontakten.

Vissa enheter kan innehålla delar med hög ytemperatur (t.ex. skrivhuvuden). Dessa delar är märkta med invståndande symbol. Undvik att vidröra dessa delar.



- Se till att inga föremål (t.ex. gem) eller vätskor kan komma in i enhetens inre, eftersom det kan leda till elektriska stötar eller kortslutning.
- Håll alltid enheternas ventilationsöppningar fria för att säkerställa god ventilation och alltså kraftiga temperaturökningar.
- Vid åskväder får datakablar varken lossas eller sättas in.
- Skydda enheterna mot vibrationer, damm, fukt och hetta.
- Beakta de varnings- och hänvisnings-dekaler som finns på enheterna.
- För kringutrustning får endast de av Diebold Nixdorf godkända nätmeterarna och kablar användas.
- Transportera enheterna enbart i originalförpackningen (skydd mot stötar och slag).
- I nödsituationer (t.ex. skadade kåpor, skadade nätkablar, inträngande vätska eller främ-madse partiklar) skall enheten omedelbart stängas av och nätkontakten dras ur. Kon-takta teknik service hos Diebold Nixdorf.
- Förbrukade delar (t.ex. batterier) skall avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Om en enhet innehåller ett litiumbatteri, skall det hanteras korrekt vid utbyte. I annat fall finns risk för explosion! Litiumbatterier får bytas ut enbart mot identiska eller av tillverkaren rekommenderade typer. Batterier måste avfallshanteras enligt lokala bestämmelser om hantering av specialavfall. Reparation av enheterna får utföras endast av auktoriserad specialpersonal. Vid ett obehörigt öppnande eller felaktigt utförda reparationer kan dels stora risker uppstå för dig personenigen, dels gå alla garanti- och ansvarsanspråk förlorade.
- Vid allt arbete med enheten och vid isättning och lossande av datakablar måste enheten fränslås fullständigt från nätspänningen. Du måste då stänga av enheten och dra ur kontakten.

Rengöring

Säng alltid av enheten, innan du rengör den. Läs användarmanualerna för mer information om rengöring och nederhåll. Manualerna finns tillgängliga på internet.

Intyg från tillverkaren

Den här enheten uppfyller kraven i Eurodirektiv 2014/30/EU "Elektromagnetisk kompatibilitet" och i så här tilläggad 2014/35/EU "Lågspänningsdirektiv" samt direktiv 2012/18/EU.

Enheten har en CE-märkning på baksidan, eller så står märkningen på förpackningen. Om en enhet är utrustad med WLAN, uppfyller den kraven i direktiv 2014/53/EU.

CE

Uppställning av enheten

Picera alltid ett kassasystem så att det inte utsätts för extrema omgivningsförhållanden. Skydda enheten mot vibrationer, damm, fukt, hetta och starka magnetfält. Enhetens ventilationsöppningar måste ovillkorligen hållas fria (regel 80 mm avstånd, se även användarmanualen för den enhet), så att tillräcklig ventilation för enheten alltid är garanterad. Om du vill bygga in enheten måste du ovillkorligen beakta angivna minnivåeravstånd och söja för konstant luftning och avluftning. Systemets omedelbara omgivningstemperatur får inte överstiga 40 °C/104 °F. Dessa krav uppfylls t.ex. om du inte bygger in enheten i en het ståtens möbel. Den manual som finns till enheten måste ovillkorligen läsas. Eventuellt finns det specialbatteri för vissa uppställningsförhållanden för systemen (dämlfilter, luftröskalar etc.). Kontakta Diebold Nixdorf service.

Lodrätt montering av enheten

Enhetera är avsedda för välgör montering. Om du trots det avser att montera dem lodrätt, måste du beakta följande:

- Under den lodrätt monterade enheten måste det finnas en sluten yta, bestående av obrännbartmaterial (t.ex. betong eller metall).
- Montera enheten så att sidan med nätspänningen pekar uppåt.
- Beakta de föreskrivna minnivåeravstånden även vid lodrätt montering (se användarmanualen).

Laserinformation

Om den enhet är utrustad med en laser (t.ex. CD/DVD-ROM, scanner), sitter det en dekal om detta på enheten. CD/DVD-ROM-enheterna innehåller en lusermitterande diod (LED), klassificering enligtCEC60825-1: LASER KLASS 1, och får därför inte öppnas.

Läs noggrant igenom resp. kapitel i användarmanualen.

Spänningsförsörjning

Ditt BEETLE-kassasystem är ett resultat av modern teknisk innovation. Beakta därför att de byggnadsanläggningar och tekniska omgivningsförhållandena håller samma standard, så att BEETLE kan fungera felfritt och effektivt. Anslut BEETLE eller andra IT-system enbart till strömförörjningsnät med separat skyddskådelar (PE). Denna typ av strömförörjningsnät kallas TN-S-nät. På det sättet undviker du ev. funktionsstörningar.

Anslutning till nätspänningen

Nätelen kan anslutas till alla standardnätspänningar. De flesta nätleder anpassar sig automatiskt till nätspänningen. Vissa nätleder måste ställas in till resp. spänning med en omkopplare i närteten av nätledningen.

Felaktiga inställningar kan leda till förstöring av nätelen.

Alla enheter som ingår i det modulerbaserade BEETLE-kassasystemet och som har en egen nätspänningskabel, måste anslutas till samma strömtrösk.

- Kontrollera att nätsrömbrytaren i BEETLE är fränslagen.
- Kontrollera att alla datakablar i systemenheten och kringutrustningen är rätt isatta.
- Sätt sedan i alla nätkablar till kringutrustningen och nätkabeln till BEETLE i byggnadens vägguttag med jordorn.

Anslutning av kringutrustning

Använd endast skärmade kablar för anslutning av enheter för att uppfylla internationella regler och bestämmelser avseende strålningssavgivning och fånga upp yttre störningar. Stäng av systemet, innan du ansluter enheter! Koppla inte ihop några HOSIDEN-kontakter när systemet är påslaget, detta leder då till en automatisk omstart.

Anslut kassalödar endast till "UL listed Computers" och till en spänningskälla med begränsad effekt (LPS), t.ex. ett BEETLE-system!

Se även resp. manualer.

Utökning av systemet

Enheten enheten öppnas måste den fränslås helt från nätspänningen. Enhetens kontakt måste dras ur Efter en reparation, utökning med ytterligare komponenter (t.ex. undermoduler, adaptör, kontrollenheter, utökningkort) eller utbyte av komponenter (t.ex. hårdisk, mögel), måste du säkerställa att enheten är helt stängd innan du sätter igång den igen.

Enheter med batterier

Gamla batterier kan tas ut av slufkonsumerten och bytas ut mot nya batterier. Utjättanta batterier får inte slängas i hushålls-soporna, och nationella lagar och föreskrifter skall beaktas. I vissa länder, t.ex. i Tyskland, finns det en lagstadgad skyldighet att återlämna alla uttjättanta batterier. Lämna dem till den serviceorganisation som du köpte dem av. Batterier som innehåller skadliga ämnen är märkta med denna information. De kemiska förkortningarna betyder:

	Cd = kadmium
	Pb = bly

LCD-skärmar

Om LCD-skärmen är trasig, kristallvätskan rinner ut och hamnar på händer, klädesplagg etc., måste du omedelbart tvätta händerna resp. klädesplagget i minst 15 minuter med tvål eller alkohol under rinnande vatten. Uppsök omedelbart läkare, om vätskan hamnar i ögonen.

Inverterare (högsäpänningskällor)

Invändigt i enheten genereras den högsäpning, som behövs för bakgrunds-belysningen av LCD-skärmen, av en inverterare!

Diebold Nixdorf



Högsäpning!

Innan enheten öppnas måste den fränslås från strömförörjningen. Enheten får öppnas endast av auktoriserad personal!

Wireless LAN-adapter

För enheter med en Wireless LAN-adapter gäller:

Säkerhetsriktlinjer

Antennen får inte vidröras vid sändning och mottagning av data. Håll inte antennen till en WLAN-enhet nära eller mot kroppen under överföringen, i synnerhet inte ansikte eller ögon. Använd inte en enhet med WLAN eller överför inte data utan antenn, eftersom enheten då kan ta skada.

Användning i särskild miljö:

Användning av enheter med WLAN på farliga platser omfattas av faraködsförfordningen. Användning av enheter med WLAN på flygplan är förbjuden! Användning av enheter med WLAN på sjukhus regleras av resp. sjukhus.

Varning

Beakta följande varningar vid användning av WLAN-adaptren: Andra ingår enheter med WLAN i närteten av oskrämda tankaraplar eller på platser med explosionsrisk, förutom med enheter som är uttryckligen tillåtna för detta.

För iakttagande av gränsvärdena för RF-strålningssbelastning enligt standard ANSI C56.1, måste antennen till WLAN-enheten befinna sig på ett avstånd på minst 5 cm från kroppen vid permanent drift. Om antennen befinner sig på ett kortare avstånd till kroppen, skall användningstiden begränsas.