j5create

USB-C® Dock
Dual 4K HDMI™

JCD3199

Scan for web instructions

Comes with a holder

EN: Quick Installation Guide
DE: Kurzinstallationsanleitung
FR : Guide d'installation rapide
IT: Guida rapida all'installazione
NL: Snelle installatiegids

ES: Guía de instalación rápida
PT: Guia de instalação rápida
SV: Snabbinstallationsguide
DK: Startvejledning
NO: Hurtiginstallasjonsveiledning
FI: Pika-asennusopas

HU : Gyors telepítési útmutató
RU : Руководство по быстрой установке
日本語：クイックインストールガイド
繁中文：快速安裝手冊
简中文：快速安装手册

■ Holder assembly:

Step 1

Step 2



English

■ Features
• Supports dual 4K HDMI™ (4K@60Hz + 4K@30 Hz) / • Supports Power Delivery 3.1 140W power in
• Reliable network connectivity via the Gigabit Ethernet
• Two USB™ 10Gbps and two USB™ 5Gbps ports for connecting peripherals
• Cable storage compartment / • Security lock
• Up to 15W fast wireless charging. Compatible with iPhone® MagSafe®.
* The wireless charging will not work without connecting a USB-C® power adapter.

■ System requirements
• Available USB-C® port that supports DisplayPort™ alternate mode and USB™ Power Delivery 2.0/3.0 or 3.1 Please refer to the manufacturer of your computer for more information about your device
• The host device must support DisplayPort™ 1.4 to achieve 4K resolution at 60 Hz

■ Special notes
• Driver installation is required for macOS® and Windows®. If the computer has network access and administrative rights, Windows® can automatically install the driver when the device is plugged in.
• In order for the computer to charge you much connect a USB-C® power adapter and the computer must support Power Delivery.
• If you are using high-powered USB™ devices, attach a USB-C® power adapter to the power delivery port to ensure maximum performance. To avoid disruption, do not remove the power adapter while copying files.
• We advise no more than one (1) bus-powered/portable external hard disk drive to be connected to the adapter at a time.
• The 15W wireless charging will only work when a USB-C® power adapter over 60W is connected to the dock.
• Please check the manufacturer for marking information

■ Windows® 11/10 - Display Driver installation

The driver will automatically download & install on Windows® 11/10 devices when the j5create device is plugged into the computer. (Plug & Play requires internet access and administrative rights)

Step 1: Download Driver From Our Website
For manual installation, keep the j5create device unplugged. You can download the latest driver at en.j5create.com under Support > Downloads/Drivers, then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the Windows® driver button.
Step 2: Install Driver Click on the "j5create" file that should appear near the bottom left or top right of your web browser to begin installation, then follow the prompts that appear (You may have to navigate to your Downloads folder to open the j5create file to begin installation. To navigate to the Downloads folder, click on the Windows® icon at the bottom left corner (Windows® 10) or center (Windows® 11) of your screen then search for Downloads, and open the j5create file).
* If possible, open the j5create file as an administrator by right clicking the j5create file and selecting "Run as administrator.", otherwise try double-clicking the file.

Step 3: Restart Device Once the installation has completed, click "Restart" to finish installing the software. After your computer has restarted, connect the j5create device to the computer, then connect your displays, peripherals, and/or power adapter (optional) to the j5create device. Now you are ready to use your j5create device!
Step 4: Display Settings (Optional)
You can configure and rearrange your displays through the Windows® display settings. To access the display settings, right-click on the desktop/wallpaper and select "Display Setting" from the menu that appears.

Step 5: Select Sound Device(Optional)
You may need to select your sound device afterwards, do so click on the Windows® icon at the bottom left corner (Windows® 10) or center (Windows® 11) of your screen then search for Control Panel > Hardware and Sound > Sound > from here you can select your default speakers and microphone. Right-click on your desired device for extra options. Select "Default Device" to set your default audio playback device or select "Set as Default Communication Device" to select your default microphone.

■ macOS®10.14 or later - Display Driver Installation

Do NOT plug the j5create USB™ display device into the computer until instructed for simpler install

Step 1 Make sure the j5create device is unplugged from the Mac®, and download the latest driver from www.j5create.com under Support > Downloads/Drivers then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the macOS® "DOWNLOAD" button that corresponds to the macOS® version your Mac® is running (to find your macOS® version, click on the Apple® icon at the top left, then click "About this Mac®.").
Step 2 Open Finder, then select "Downloads", locate, and double click the file named
"J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Klik met de rechtermuisknop of klik met 2 vingers op het .pkg-bestand (het heeft een pictogram van een geopende doos). Het installatievenster wordt weergegeven; ga verder door de stappen binnen het venster.

Step 3 (for M-series Mac® computers 2020 OR LATER otherwise skip to Step 4)
If your Mac® is using Apple® silicon then you may receive a prompt to install Rosetta which is required for install to work, click the "Install" button, enter your password then click "Install Software".
*Note: This prompt may not occur if Rosetta is already installed and will not occur if your Mac® has an Intel® processor.
Step 4 At the beginning of the installation you will be prompted to enter your password. Enter your password then click "Install Software". After the installation has finished click on "Restart" and a prompt will appear asking if you want to move the Installer to the Trash (which option you choose won't affect the install but will keep or remove the installer in your downloads folder). After you select an option, the computer will restart.

Step 5 (Only applies to macOS® 13 or later)
Plug in the j5create device. You will then see a prompt that reads "Allow accessory to connect?", click on "Allow".
Step 6 (Optional but recommended)
You will receive a notification that reads "USB Display Device Notifications", click on the notification OR click on the Apple® icon at the top left > System Settings > Notifications > USB Display Device > Then make sure "Allow Notifications" is on.

Step 7 (Only applies to macOS® 11 or later)A USB Display Device window should have also appeared that should have a "Activate USB Display Driver" button, click on the button. You will receive a System Extension Blocked prompt, click on "Open System Settings" where you will see a message under Security that reads System software from application "USB Display Device" was blocked from loading. Click on the "Allow" button, enter your password when prompted, then click on "Modify Settings". * Note: The "USB™ Display Device" application should open automatically, if it does not open launch the application via launchpad or the macOS® dock at the bottom.
Step 8 (Only applies to macOS® 10.15 or later) Connect your monitor, TV, or display to the j5create device. You will receive a Screen Recording prompt that reads "DJTVirtualDisplayAgent" would like to record this computer's screen and audio, "You do not have to quit your monitor, TV, or display into a different display port to continue sharing your j5create device if it has it. Click on "Open System Settings" OR click on the Apple® icon at the top left > System Settings > Privacy & Security > Screen Recording and allow DJTVirtualDisplayAgent.

Step 9 Unplug then reconnect the j5create device, afterwards all connected displays should be working! You can click on the Apple® icon > System Settings > Displays to adjust your display settings. Click on "Arrange..." just set the layout of your displays.
Step 10 (Optional) Click on the Apple® icon > System Settings> Sound > under Output & Input select "Sound", here you can select which device has sound output. * For more detailed instructions, please open the README.pdf file inside the J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg file that was downloaded from our website.
*Note: For operating systems older than macOS® 13 you may need to navigate to System Preferences > Security & Privacy > General > then allow "Magic Control Technology" or "USB Display Device" during install.

Deutsch

■ Eigenschaften
• Unterstützt Dual-4K-HDMI™ (4K bei 60 Hz + 4K bei 30 Hz) / • Unterstützt Power Delivery 3.1-Eingang mit 140 Watt
• Zuverlässige Netzverbindung über Gigabit-Ethernet
• Zwei USB™-Anschlüsse mit 10 Gb/s und zwei USB™-Anschlüsse mit 5 Gb/s für den Anschluss von Peripheriegeräten
• Kabelaufnahmefach / • Sicherheitsschloss
• Drahtloses Schnellladen von bis zu 15 Watt bereit.
• Das drahtlose Laden funktioniert nicht ohne Anschluss eines USB-C®-Netzteils.

■ Systemanforderung
• Freier USB-C®-Port mit Unterstützung von DisplayPort™ Alternate Mode sowie USB™ Power Delivery 2.0/3.0 oder 3.1. Weitere Informationen zu Ihrem Gerät erhalten Sie vom Hersteller Ihres Computers
• Das Host-Gerät muss DisplayPort™ 1.4 unterstützen, um 4K-Auflösung bei 60 Hz zu erzielen.

■ Besondere Hinweise
• Es muss ein Treiber für macOS® und Windows® installiert werden. Hat der Computer Zugang zum Netzwerk und verfügt er über administrative Berechtigungen, kann Windows® den Treiber beim Anschluss des Geräts automatisch installieren.
• Damit Ihnen der Computer eine hohe Ladeleistung liefert, schließen Sie ein USB-C®-Netzteil an, zudem muss der Computer Power Delivery unterstützen.
• Bei Verwendung leistungsstarker USB™-Geräte verbinden Sie zur Erzielung einer maximalen Leistung einen USB-C®-Netzadapter mit dem Stromversorgungsanschluss. Zur Vermeidung von Störungen dürfen Sie das Netzteil beim Kopieren von Dateien nicht trennen.
• Sie sollten nicht mehr als eine (1) Bus-betriebene/tragbare externe Festplatte auf einmal mit dem Adapter verbinden.
• Das 15-Watt-Schnellladen funktioniert nur, wenn ein USB-C®-Netzteil mit mehr als 60 Watt an das Dock angeschlossen ist.
• Schauen Sie für Angaben zur Kennzeichnung bitte auf die Unterseite des Produkts.

■ Windows® 11/10 - Installation des Anzeigetreibers

Der Treiber wird automatisch heruntergeladen und auf Geräten mit Windows® 11/ 10 installiert, wenn das j5create-Gerät an den Computer angeschlossen wird. (Für die Plug & Play-Funktion sind ein Internetzugang sowie administrative Berechtigungen erforderlich)

Schritt 1: Treiber von unserer Website herunterladen
Lassen Sie das j5create-Gerät für eine manuelle Installation ausgesteckt. Sie können den aktuellsten Treiber von en.j5create.com herunterladen, indem Sie Support > Downloads/Treiber aufrufen, dann durch Eingabe der Modellnummer nach dem Produkt suchen oder zu Ihrem Produkt scrollen und auf die Schaltfläche des Windows®-Treibers klicken.

Schritt 2: Treiber installieren Klicken Sie auf die Datei „j5creat", die unten links oder oben rechts in Ihrem Webbrowser angezeigt werden sollte, um mit der Installation zu beginnen, und richten Sie sich nach den angezeigten Bildschirmanweisungen. (Möglicherweise müssen Sie zum Öffnen der j5create-Datei zu Ihrem Downloads-Ordner navigieren, um die Installation zu starten. Klicken Sie zur Navigation zum Downloads-Ordner auf die Windows®-Schaltfläche unten links (Windows® 10) oder in der Mitte (Windows® 11) auf Ihrem Bildschirm, suchen Sie dann nach „Downloads" und öffnen Sie die j5create-Datei.
* Öffnen Sie die j5create-Datei als Administrator, sofern möglich, indem Sie die j5create-Datei mit der rechten Maustaste anklicken und „Als Administrator ausführen" wählen, oder klicken Sie die Datei doppelt an.

Schritt 3: Gerät neu starten Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie zur Fertigstellung der Software-Installation auf „Neu starten". Nach Neustart Ihres Computers verbinden Sie erst die j5create-Dockingstation mit dem Computer und dann Ihre Anzeigeräte, die Peripheriegeräte und/oder das Netzteil (optional) mit der j5create-Dockingstation. Ihre j5create-Dockingstation ist jetzt betriebsbereit!

Schritt 4: Anzeigeeinstellungen (optional)
Sie können Ihre Anzeigeräte über die Windows®-Anzeigeeinstellungen konfigurieren und neu anordnen. Greifen Sie auf die Anzeigeeinstellungen zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop/Hintergrund klicken und „Anzeigeeinstellungen" aus dem eingeblendeten Menü wählen.

Schritt 5: Soundgerät auswählen (optional)
Möglicherweise müssen Sie hiernach Ihr Soundgerät auswählen. Klicken Sie zu diesem Zweck auf die Windows®-Schaltfläche unten links (Windows® 10) oder in der Mitte (Windows® 11) auf Ihrem Bildschirm und suchen Sie nach Systemsteuerung > Hardware und Sound > Sound >. Hier können Sie Ihren Lautsprecher und Ihr Mikrofon als Standardgerät auswählen. Mit einem Rechtsklick auf das gewünschte Gerät werden zusätzliche Optionen angezeigt. Wählen Sie „Als Standardgerät auswählen", um Ihr Standardgerät für die Audiowiedergabe festzulegen, oder „Als Standardkommunikationsgerät festlegen", um Ihr Standardmikrofon auszuwählen.

■ macOS®10.14 oder aktueller - Installation des Anzeigetreibers

Schließen Sie das USB™-Anzeigegerät von j5create für eine einfachere Installation erst dann an den Computer an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Schritt 1 Stellen Sie sicher, dass die j5create-Dockingstation nicht an den Mac® angeschlossen ist, laden Sie dann den aktuellsten Treiber von www.j5create.com herunter, indem Sie zu Support > Downloads/Treiber navigieren. Suchen Sie dann durch Eingabe der Modellnummer nach dem Produkt oder scrollen Sie zu Ihrem Produkt und klicken Sie auf die „DOWNLOAD"-Schaltfläche entsprechend der macOS®-Version Ihres Mac® (Ihre macOS®-Version ermitteln Sie durch Anklicken des Apple®-Symbols oben links und dann Anklicken von „Über diesen Mac®").
Schritt 2 Öffnen Sie Finder, wählen Sie dann „Downloads„, suchen Sie nach der Datei namens „J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg" , und klicken Sie diese doppelt an. Rechtsklicken Sie auf die .pkg-Datei oder tippen Sie sie mit 2 Fingern an (Ihr .pkg-Symbol sieht aus wie eine geöffnete Schachtel). Wenn sich das Installationsfenster einblendet, durchlaufen Sie die in diesem Fenster ausgewiesenen Schritte.

Schritt 3 (für Mac®-Computer 2020 der M-Serie ODER AKTUELLER, oder springen Sie andernfalls zu Schritt 4)
Verwendet Ihr Mac® einen Apple®-Siliziumchip, werden sie möglicherweise aufgefordert, Rosetta zu installieren, damit Ihre Installation funktioniert. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Installieren", geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf „Software installieren".
*Hinweis: Diese Schritt entfällt möglicherweise, wenn Rosetta bereits installiert ist, und er entfällt, wenn Ihr Mac® mit einem Intel®-Prozessor ausgerüstet ist.

Schritt 4 Zu Beginn der Installation werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort einzugeben. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf „Software installieren". Klicken Sie nach abgeschlossener Installation auf „Neustart", woraufhin ein Einblendfenster mit der Frage erscheint, ob Sie den Installer in den Papierkorb schieben möchten (welche Option Sie auch immer auswählen, hat diese keine Auswirkung auf die Installation, sondern belässt den Installer in Ihrem Downloads-Order oder entfernt ihn daraus). Nach Wahl einer Option startet der Computer neu.

Schritt 5 (gilt nur für macOS® 13 oder aktueller)
Schließen Sie das j5create-Gerät an. Wenn sich dann ein Fenster mit der Frage „Verbinden des Zubehörs erlauben?" einblendet, klicken Sie auf „Erlauben".

Schritt 6 (optional, aber nicht empfohlen)
Erhalten Sie eine Benachrichtigung mit dem Inhalt „Mitteilungen des USB-Anzeigegeräts", klicken Sie auf Mitteilungen, ODER klicken Sie auf das Apple®-Symbol oben links > Systemeinstellungen > Mitteilungen > USB-Anzeigegerät > und stellen Sie sicher, dass „Mitteilungen erlauben" aktiviert ist.

Schritt 7 (gilt nur für macOS® 11 oder aktueller) Es sollte sich ein USB-Anzeigegerät-Fenster mit der Schaltfläche „USB-Anzeigegerät aktivieren" einblenden. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wo Sie eine „Systemerweiterung blockiert"-Aussage sehen, klicken Sie auf „Systemeinstellungen öffnen", wo eine Mitteilung unter Sicherheit darauf hinweist, dass die Systemsoftware blockiert ist, um die Anwendung „USB-Anzeigegerät" zu laden. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erlauben", geben Sie Ihr Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und klicken Sie auf „Einstellungen ändern". * Hinweis: Die Anwendung „USB™-Anzeigegerät" sollte sich automatisch öffnen. Falls nicht, starten Sie die Anwendung über das Dock oder das macOS®-Dock im unteren Bereich.

Schritt 8 (gilt nur für macOS® 10.15 oder aktueller) Verbinden Sie Ihren Monitor, Ihren Fernseher oder Ihr Anzeigegerät mit dem j5create-Gerät. Es erscheint ein Bildschirmaufnahme-Fenster mit dem Inhalt, dass der „DJTVirtualDisplayAgent" den Bildschirm und das Audio dieses Computers aufnehmen möchte. *Sollte sich dieses Fenster nicht einblenden, versuchen Sie bitte, Ihren Monitor, Ihren Fernseher oder Ihr Anzeigegerät in einen anderen Anzeigemanschluss Ihres j5create-Geräts, sofern verfügbar, zu verschieben. Klicken Sie auf „Systemeinstellungen öffnen" ODER klicken Sie auf das Apple®-Symbol oben links, wählen Sie > Systemeinstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Bildschirmaufnahme und erteilen Sie dem DJTVirtualDisplayAgent die Erlaubnis.

Schritt 9 Trennen Sie das j5create-Gerät und schließen Sie es wieder an. Alle angeschlossenen Anzeigegeräte sollten hiernach funktionstüchtig sein! Wenn Sie Apple®-Symbol > Systemeinstellungen > Displays anklicken, können Sie Ihre Anzeigeeinstellungen anpassen. Klicken Sie auf „Anordnen...", um das Layout Ihrer Anzeigegeräte festzulegen.

Schritt 10 (optional) Wenn Sie Apple®-Symbol > Systemeinstellungen > Ton anklicken > und unter Eingabe & Ausgabe „Ton" wählen, können Sie festlegen, mit welchem Gerät Ton ausgegeben werden soll. * Detailliertere Anweisungen erhalten Sie durch Öffnen der Datei README.pdf in der Datei J5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg, die Sie von der Website herunterladen haben.
*Hinweis: Unter Betriebssystemen, die älter als macOS® 13 sind, müssen Sie möglicherweise zu Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Allgemein navigieren und dort während der Installation > „Magic Control Technology" oder „USB-Anzeigegerät" zulassen.

Français

■ Caractéristiques
• Prise en charge de deux 4K HDMI™ (4K@60Hz + 4K@30 Hz) / • Prise en charge de l'alimentation Power Delivery 3.1 140W.
• Connectivité réseau fiable via le Gigabit Ethernet
• Deux ports USB™ 10 Gbps et deux ports USB™ 5 Gbps pour connecter des périphériques
• Compartiment de rangement des câbles / • Verrou de sécurité
• Chargeur sans fil intégré de jusqu'à 15 W pour chargement rapide sans fil.
• Le chargement sans fil ne fonctionnera pas sans un adaptateur d'alimentation USB-C®.

■ Configuration Recommandée
• Port USB-C® disponible prenant en charge le mode alternatif DisplayPort™ et USB™ Power Delivery 2.0/3.0 ou 3.1. Veuillez vous reporter au fabricant de votre ordinateur pour plus d'informations sur votre appareil
• Le périphérique hôte doit prendre en charge DisplayPort™ 1.4 pour obtenir une résolution 4k à 60 Hz.

■ Remarques spéciales
• L'installation du pilote est requise pour macOS® et Windows®. Si l'ordinateur dispose d'un accès au réseau et de droits d'administration, Windows® peut installer automatiquement le pilote lorsque l'appareil est branché.
• Pour que l'ordinateur puisse se recharger, vous devez connecter un adaptateur d'alimentation USB-C® et l'ordinateur doit prendre en charge Power Delivery.
• Si vous utilisez des périphériques USB™ haute puissance, branchez l'adaptateur d'alimentation USB-C® sur le port d'alimentation pour garantir des performances optimales. Pour éviter des problèmes, ne débranchez pas l'adaptateur d'alimentation pendant la copie des fichiers.
• Nous vous recommandons de ne pas connecter plus d'un (1) disque dur externe portable/alimenté par bus à l'adaptateur à tout moment.
• Le chargement sans fil de 15 W ne fonctionnera que lorsqu'un adaptateur d'alimentation USB-C® de plus de 60 W est connecté à la station d'accueil.
• Veuillez vérifier le dessous du produit pour les informations de marquage.

■ Windows® 11/10 - Installation du pilote d'affichage

Le pilote sera automatiquement téléchargé et installé sur les appareils Windows® 11/10 lorsque l'appareil j5create est connecté à l'ordinateur. (Plug & Play nécessite un accès à Internet et les droits d'administration)

Étape 1 : Téléchargez le pilote depuis notre site web
Pour l'installation manuelle, gardez le périphérique j5create débranché. Vous pouvez télécharger le dernier pilote sur en.j5create.com sous Support > Téléchargements/Pilotes ; recherchez ensuite le produit en entrant le numéro de modèle ou en utilisant la liste pour sélectionner votre produit puis cliquez sur le bouton Pilote Windows®.

Étape 2 : Installez le pilote Cliquez sur le fichier « j5create » qui devrait apparaître en bas à gauche ou en haut à droite de votre navigateur Web pour commencer l'installation, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran (il est possible que vous ayez besoin d'aller à votre dossier Téléchargements pour ouvrir le fichier j5create pour commencer l'installation. Pour aller au dossier Téléchargements, cliquez sur l'icône Windows® dans le coin inférieur gauche (Windows® 10) ou au centre (Windows® 11) de votre écran, puis recherchez Téléchargements et ouvrez le fichier j5create).
* Si possible, ouvrez le fichier j5create en tant qu'administrateur en faisant un clic droit sur le fichier j5create et en sélectionnant « Exécuter en tant qu'administrateur », ou vous pouvez aussi double-cliquer sur le fichier.

Étape 3 : Redémarrez l'appareil Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Redémarrer » pour terminer l'installation du logiciel. Une fois que votre ordinateur a redémarré, connectez l'appareil j5create à l'ordinateur, puis connectez vos écrans, périphériques et/ou adaptateur d'alimentation (en option) à l'appareil j5create. Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil j5create !

Étape 4 : Paramètres d'affichage (optionnel)
Vous pouvez configurer et réorganiser vos écrans grâce aux paramètres d'affichage de Windows®. Pour accéder aux paramètres d'affichage, cliquez avec le bouton droit sur le bureau/le fond d'écran et sélectionnez « Paramètres d'affichage » dans le menu qui s'affiche.

Étape 5 : Sélectionnez les périphériques audio (optionnel)
Vous pourriez avoir besoin de sélectionner les périphériques audio, pour le faire, cliquez sur l'icône Windows® dans le coin inférieur gauche (Windows® 10) ou au centre (Windows® 11) de votre écran, puis recherchez Panneau de configuration > Matériel et son > Son > vous pouvez alors sélectionner vos haut-parleurs et votre microphone par défaut. Cliquez avec le bouton droit sur le périphérique souhaité pour des options supplémentaires. Sélectionnez « Périphérique par défaut » pour définir le périphérique de lecture audio par défaut ou sélectionnez « Définir comme périphérique de communication par défaut » pour sélectionner le microphone par défaut.

■ macOS®10.14 ou ultérieur - Installation du pilote d'affichage

Ne branchez PAS le périphérique d'affichage USB™ j5create sur l'ordinateur avant d'avoir reçu des instructions pour simplifier l'installation.

Étape 1 Assurez-vous que l'appareil j5create est débranchée du Mac® et téléchargez le dernier pilote sur www.j5create.com sous Support > Téléchargements/Pilotes puis recherchez le produit en entrant le numéro de modèle ou en utilisant la liste pour sélectionner votre produit puis cliquez sur le bouton « TRANSFERIR » du macOS® que correspondra à votre version de macOS® de votre Mac® (pour trouver votre version de macOS®, cliquez sur l'icône Apple® en haut à gauche, puis sur « À propos de ce Mac® »).
Étape 2 Ouvrez Finder, puis sélectionnez « Téléchargements », recherchez et double-cliquez sur le fichier nommé « J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg ». Cliquez avec le bouton droit ou avec deux doigts sur le fichier .pkg (vous verrez l'icône d'une boîte ouverte). La fenêtre d'installation s'affichera, suivez les étapes de la fenêtre.

Étape 3 (pour les ordinateurs Mac® de la série M 2020 OU PLUS RÉCENT, sinon passez à l'étape 4)
Si votre Mac® utilise un processeur en silicium Apple®, vous pourriez être invité à installer Rosetta, qui est nécessaire pour que l'installation fonctionne correctement, cliquez sur « Redémarrer », entrez votre mot de passe puis cliquez sur « Installer le logiciel ».
*Remarque : Cette étape peut ne pas s'afficher si Rosetta est déjà installé et ne se déclenchera pas si votre Mac® utilise un processeur Intel®.

Étape 4 Vous serez invité à entrer votre mot de passe au début de l'installation. Entrez votre mot de passe puis cliquez sur « Installer le logiciel ». Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur « Redémarrer », vous invite s'affichera pour vous demander si vous souhaitez déplacer le programme d'installation dans la corbeille (l'option choisie n'affectera pas l'installation mais conservera ou supprimera le programme d'installation dans votre dossier de téléchargements). Lorsque vous avez choisi une option, l'ordinateur redémarre.

Étape 5 (ne s'applique qu'à macOS® 13 ou ultérieur)
Branchez l'appareil j5create. L'invite suivante « Autoriser la connexion de l'accessoire ? » s'affichera, cliquez sur « Autoriser ».

Étape 6 (optionnelle mais recommandée)
Vous recevrez une notification indiquant « Notifications de périphérique d'affichage USB », cliquez sur la notification OU cliquez sur l'icône Apple® en haut à gauche > Paramètres du système > Notifications > Périphérique d'affichage USB > Assurez-vous ensuite que « Autoriser les notifications » est activé.

Étape 7 (ne s'applique qu'à macOS® 11 ou ultérieur) Une fenêtre Périphérique d'affichage USB devrait également s'afficher avec un bouton « Activer le pilote d'affichage USB », cliquez sur ce bouton. Vous recevrez une invite Extension du système bloquée, cliquez sur « Ouvrir les paramètres du système » ou vous verrez un message dans la section « Sécurité » qui dit que le logiciel système de l'application « Périphérique d'affichage USB » a été bloqué au chargement. Cliquez sur le bouton « Autoriser », entrez votre mot de passe lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur « Modifier les paramètres ». * Remarque : L'application « Périphérique d'affichage USB™ » devrait s'ouvrir automatiquement, si elle ne s'ouvre pas, lancez l'application manuellement via launchpad ou le dock macOS® en bas.

Étape 8 (ne s'applique qu'à macOS® 10.15 ou ultérieur) Connectez votre moniteur, téléviseur ou écran à l'appareil j5create. Vous recevrez une invite d'enregistrement d'écran du nom « DJTVirtualDisplayAgent » qui voudrait enregistrer l'écran et l'audio de cet ordinateur, "Vous n'avez pas besoin de quitter votre moniteur, téléviseur ou écran sur un autre port d'affichage de votre appareil j5create, s'il en a plusieurs. Cliquez sur « Ouvrir les paramètres du système » OU cliquez sur l'icône Apple® en haut à gauche > Paramètres du système > Confidentialité et sécurité > Enregistrement d'écran et autoriser DJTVirtualDisplayAgent.

Étape 9 Débranchez puis rebranchez l'appareil j5create, tous les écrans connectés devraient maintenant fonctionner ! Vous pouvez cliquer sur l'icône Apple® > Paramètres du système > Affichages pour ajuster vos paramètres d'affichage. Cliquez sur « Arranger... » pour modifier la disposition de vos écrans.

Étape 10 (optionnel) Cliquez sur l'icône Apple® > Paramètres du système > Son > dans Sortie & Entrée, sélectionnez « Son », vous pouvez alors sélectionner le périphérique de sortie audio. * Pour des instructions plus détaillées, veuillez ouvrir le fichier README.pdf à l'intérieur du fichier J5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg que vous avez téléchargé depuis notre site web.
*Remarque : Pour les systèmes d'exploitation antérieurs à macOS® 13, il est possible que vous deviez aller dans Préférences système > Sécurité et confidentialité > Général > pour autoriser « Magic Control Technology » ou « Périphérique d'affichage USB » pendant l'installation.

Italiano

■ Caratteristiche
• Supporta dual 4K HDMI™ (4K a 60 Hz + 4K a 30 Hz) / • Supporta ingresso alimentazione Power Delivery 3.1 da 140 W
• Connettività di rete affidabile tramite Gigabit Ethernet
• Due porte USB™ 10Gbps e due porte USB™ 5Gbps per il collegamento di periferiche
• Vano portacavi / • Blocco di sicurezza
• Una carica wireless rapida fino a 15 W.
* La carica wireless non funziona senza collegare un adattatore di alimentazione USB-C®.

■ Requisiti di sistema
• Porta USB-C® disponibile con supporto DisplayPort™ Alternate Mode e USB™ Power Delivery 2.0/3.0 o 3.1. Consultare il produttore del computer per ulteriori informazioni sul dispositivo
• Il dispositivo host deve supportare DisplayPort™ 1.4 per ottenere una risoluzione 4K a 60 Hz.

■ Note speciali
• L'installazione del driver è necessaria per macOS® e Windows®. Se il computer ha accesso alla rete e diritti amministrativi, Windows® può installare automaticamente il driver quando il dispositivo è collegato.
• Affinché il computer possa caricarsi, collegare un adattatore di alimentazione USB-C® e il computer deve supportare Power Delivery.
• Se si utilizzano dispositivi USB™ ad alta potenza, collegare l'adattatore di alimentazione USB-C® alla porta di alimentazione per garantire prestazioni massime. Per evitare interruzioni, non rimuovere l'adattatore di alimentazione durante la copia dei file.
• Si consiglia di non collegare più di un (1) disco rigido esterno portatile/alimentato da bus all'adattatore per volta.
• La carica wireless da 15 W funziona solo quando un adattatore di alimentazione USB-C® superiore a 60 W è collegato al dock.
• Controllare la parte inferiore del prodotto per le informazioni sulla marcatura.

■ Windows® 11/10 - Installazione del driver del display

Il driver viene scaricato e installato automaticamente sui dispositivi Windows® 11/10 quando il dispositivo j5create è collegato al computer. (Plug & Play richiede l'accesso a Internet e diritti di amministratore)

Passo 1: Scaricare il driver dal nostro sito web
Per l'installazione manuale, tenere il dispositivo j5create scollegato. È possibile scaricare il driver più recente dal sito en.j5create.com in Supporto > Download/Driver, quindi cercare il prodotto inserendo il numero di modello o scorrendo verso il basso fino al prodotto e fare clic sul tasto del driver Windows®.

Passo 2: Installare il driver Fare clic sul file "j5create" che dovrebbe apparire in basso a sinistra o in alto a destra del browser per avviare l'installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate (potrebbe essere necessario accedere alla cartella Download per aprire il file j5create per avviare l'installazione. Per accedere alla cartella Download, fare clic sull'icona di Windows® nell'angolo in basso a sinistra (Windows® 10) o al centro (Windows® 11) dello schermo, quindi cercare Download e aprire il file j5create).
* Se possibile, aprire il file j5create come amministratore facendo clic con il tasto destro del mouse sul file j5create e selezionare "Esegui come amministratore". Altrimenti, fare doppio clic sul file.

Passo 3: Riavviare il dispositivo Una volta completata l'installazione, fare clic su "Riavvia" per terminare l'installazione del software. Dopo il riavvio del computer, collegare il dispositivo j5create al computer, quindi collegare i display, le periferiche e/o l'adattatore di alimentazione (opzionale) al dispositivo j5create. Quindi, si è pronti per utilizzare il dispositivo j5create!

Passo 4: Impostazioni del display (opzionale)
È possibile configurare e riorganizzare i display tramite le impostazioni dello schermo di Windows®. Per accedere alle impostazioni di visualizzazione, fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop/sullo sfondo e selezionare "Impostazione schermo" dal menu che appare.

Passo 5: Selezionare il dispositivo audio (opzionale)
Potrebbe essere necessario selezionare il dispositivo audio in seguito. A tal fine, fare clic sull'icona di Windows® nell'angolo in basso a sinistra (Windows® 10) o al centro (Windows® 11) dello schermo, quindi cercare Pannello di controllo > Hardware e suoni > Audio >. da qui è possibile selezionare gli altoparlanti e il microfono predefiniti. Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo desiderato per opzioni extra. Selezionare "Dispositivo predefinito" per impostare il dispositivo di riproduzione audio predefinito o selezionare "Imposta come dispositivo di comunicazione predefinito" per selezionare il microfono predefinito.

■ macOS®10.14 o versione successiva - Installazione del driver del display

NON inserire il display USB™ j5create nel computer finché non viene richiesto un'installazione più semplice.

Passo 1 Assicurarsi che il dispositivo j5create sia scollegato dal Mac® e scaricare il driver più recente da www.j5create.com in Supporto > Download/Driver, quindi cercare il prodotto inserendo il numero di modello o scorrendo verso il basso fino al prodotto e fare clic sul scaricare macOS® che corrisponde alla versione macOS® del Mac® in esecuzione (per trovare la propria versione macOS®, fare clic sull'icona Apple® in alto a sinistra, quindi fare clic su "Informazioni sul Mac®").
Passo 2 Aprire Finder, quindi selezionare "Download", individuare e fare doppio clic sul file denominato "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Fare clic con il tasto destro o fare clic con 2 dita sul file .pkg (avrà un'icona di una scatola aperta). Quando appare la finestra di installazione, continuare con i passi all'interno della finestra.

Passo 3 (per computer Mac® serie M 2020 O VERSIONI SUCCESSIVE, altrimenti saltare al Passo 4)
Se il Mac® utilizza Apple® Silicon, si potrebbe ricevere una richiesta di installazione di Rosetta, necessaria affinché l'installazione funzioni. Fare clic sul tasto "Installa", immettere la password, quindi fare clic su "Installa software".
*Nota: Questo passo potrebbe non verificarsi se Rosetta è già installato e non si verifica se il Mac® dispone di processore Intel®.

Passo 4 All'inizio dell'installazione, sarà richiesto di digitare la password Immettere la password, quindi fare clic su "Installa software". Al termine dell'installazione, fare clic su "Riavvia" in modo che venga visualizzato un messaggio che chiede se si desidera spostare il programma di installazione nel Cestino (l'opzione scelta non influisce sull'installazione, ma mantiene o rimuove il programma di installazione nella cartella dei download). Dopo aver selezionato un'opzione, il computer viene riavviato.

Passo 5 (si applica solo a macOS® 13 o versioni successive)
Collegare il dispositivo j5create. Viene quindi visualizzato un messaggio che indica "Consentire la connessione dell'accessorio?". Fare clic su "Consenti".

Passo 6 (opzionale, ma consigliato)
Si riceverà una notifica con la scritta "Notifiche display USB". Fare clic sulla notifica OPPURE fare clic sull'icona Apple® in alto a sinistra > Impostazioni di sistema > Notifiche > Display USB > Quindi assicurarsi che "Consenti notifiche" sia attivo.

Passo 7 (si applica solo a macOS® 11 o versioni successive) Dovrebbe essere apparsa anche una finestra del display USB che dovrebbe avere un tasto "Attiva driver display USB". Fare clic sul tasto. Si riceverà una richiesta di estensione del sistema bloccata. Fare clic su "Apri impostazioni di sistema" dove viene visualizzato un messaggio in Sicurezza che indica che è stato bloccato il caricamento del software di sistema dall'applicazione "Display USB". Fare clic sul tasto "Consenti", immettere la password quando richiesto, quindi fare clic su "Modifica impostazioni". * Nota: L'applicazione "Display USB™" dovrebbe aprirsi automaticamente. In caso contrario, avviare l'applicazione tramite launchpad o il dock del macOS® in basso.

Passo 8 (si applica solo a macOS® 10.15 o versioni successive) Collegare il monitor, la TV o il display al dispositivo j5create. Si riceverà una richiesta di Registrazione schermo che indica che "DJTVirtualDisplayAgent" vorrebbe registrare lo schermo e l'audio di questo computer. "Nota: se non viene visualizzato questo messaggio, provare a collegare il monitor, la TV o il display a una porta del display diversa sul dispositivo j5create, se presente. Fare clic su "Apri impostazioni di sistema" OPPURE fare clic sull'icona Apple® in alto a sinistra > Impostazioni di sistema > Privacy e sicurezza > Registrazione scherm

Dansk

■ Egenskaber
- Understøtter dobbelt 4K HDMI™ (4K på 60Hz + 4K på 30 Hz) / • Understøtter strømforsyning på 3.1 (PD) 140W
- Pålidelig netværksforbindelse via Gigabit Ethernet
- To USB™ 10 Gbps- og to USB™ 5 Gbps-porte til tilslutning af eksterne enheder
- Kabelopbevaringsrum / • Sikkerhedslås
- Til trådløs opladning med 15W.
- Den trådløse opladning virker ikke uden tilslutning af en USB-C®-strømadapter.

■ Systemkrav
- Tilgængelig USB-C®-port, der understøtter DisplayPort™ Alt-funktionen og USB™ strømforsyning (PD) 2.0/3.0 eller 3.1. Du kan finde yderligere oplysninger i brugsvejledningen til din computer
- Værtsenheden skal understøtte DisplayPort™ 1.4 for, at opnå en opløsning på 4K med 60 Hz

■ Særlige bemærkninger
- Ved brug af macOS® og Windows® skal en driver installeres. Hvis computeren har netværksadgang og administrative rettigheder, installeres driveren automatisk i Windows®, når enheden tilsluttes.
- For at computeren kan opdateres, skal du tilslutte en USB-C®-strømadapter, og computeren skal understøtte strømforsyning.
- Hvis du bruger en USB™-enhed med høj effekt, skal du tilslutte USB-C®-strømadapteren til strømforsyningsporten for, at sikre den bedste ydeevne. For at undgå forstyrrelser, må strømadapteren ikke afbrydes under kopiering af filerne.
- Vi anbefaler, at der ikke sluttes mere end én (1) busdrev/bærbar ekstern harddisk til adapteren ad gangen.
- Trådløs opladning med 15W virker kun, når en USB-C®-strømadapter over 60W sluttes til dokken.
- Mærkningsoplysningerne kan findes på bunden af produktet.

■ Vindue, hvor driveren installeres i Windows® 11/10
Når jScreate-enheden sluttes til computeren, downloades og installeres driveren automatisk på Windows® 11/10-enheder. (For at bruge Plug & Play skal du have en internetadgang og administrative rettigheder)

Trin 1: Download driveren på vores hjemmeside
Ved manuel installation, skal du jScreate-enheden hvides afbrudt. Du kan downloade den nyeste driver på en.jScreate.com under Support > Downloads/Drivere, hvor du skal søge efter produktet ved at indtaste modelnummeret eller ved at rulle ned til dit produkt og klikke på knappen til driveren til Windows®.

Trin 2: Installer driver Klik på filen "jScreate", der vises nederst til venstre eller øverst til højre i din webbrowser for at begynde installationen. Følg derefter vejledningen, der vises. (Du skal muligvis gå til mappen Downloads for, at åbne filen jScreate for, at starte installationen. For at gå til mappen Downloads, skal du klikke på ikonet Windows® nederst til venstre (Windows® 10) eller i midten (Windows® 11) på skærmen. Søg derefter efter Downloads og åbn filen jScreate).
* Hvis det er muligt, skal du åbne filen jScreate som administrator ved at højreklikke på filen jScreate og vælge "Kør som administrator", eller prøv at dobbeltklikke på filen.

Trin 3: Genstart enheden Når den første installation er færdig, skal du klikke på "Genstart" for at afslutte installationen af software. Når din computer er blevet genstartet, skal du slutte jScreate-dockingstationen til computeren. Tilslut derefter dine skærme, eksterne enheder og/eller strømadapter (ekstraudstyr) til jScreate-enheden. Du er nu klar til at bruge din jScreate-enhed!

Trin 4: Visningsindstillinger (valgfrit)
Du kan konfigurere og omarrangere dine skærme under skærmindstillingerne i Windows®. For at åbne skærmindstillingerne, skal du højreklikke på skrivebordet/baggrundsbilledet og vælge "Skærmindstillinger" i menuen, der vises.

Trin 5: Vælg lydenhed (valgfrit)
Du skal muligvis vælge din lydenhed bagefter. Klik på Windows®-ikonet fornoden til venstre (Windows® 10) eller i midten (Windows® 11) på din skærm. Søg derefter efter Kontrolpanel > Hardware og lyd > Lyd >, hvor du kan vælge dine standardhøjttalere og mikrofon. Højreklik på din ønskede enhed for at indstille den som "Standardenhed" for alle forskellige applikationer, eller vælg "Indstil som standardkommunikationsenhed" for at vælge din standardmikrofon.

■ macOS®10.14 eller nyere - Installation af skærmdriver
Sæt IKKE din jScreate USB™-skærmenhed i computeren, før du instrueres om en mere simpel installation.

Trin 1 Sørg for, at din jScreate-enhed er afbrudt fra din Mac®. Download den seneste driver på www.jScreate.com under Support > Downloads/Drivere. Søg derefter efter produktet ved at indtaste modelnummeret eller ved at rulle ned til dit produkt og klikke på knappen "DOWNLOAD" til macOS®, der passer til versionen af macOS® på din Mac® (for at finde versionen af macOS®, skal du klikke på Apple®-ikonet øverst til venstre. Klik derefter på "Om denne Mac®").

Trin 2 Åbn Finder, vælg derefter "Downloads" og dobbeltklik på filen med navnet "JScreate_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Højreklik eller klik med to fingre på .pkg-filen (den har et ikon af åben boks). Installationsvinduet vises, hvorefter du skal følge trinene i vinduet.

Trin 3 (ved brug af M-serien af Mac®-computere 2020 ELLER NYERE - hvis ikke, skal du gå videre til trin 4)
Hvis din Mac® bruger Apple® Silicon, kan du få en melding om, at installeres Rosetta, som kræves for at installasjonen skal fungere. Klikk «Installer»-knappen, skriv inn passordet, og klikk «Installer programvare».
*Merk: Dette trinnet gjelder kanskje ikke hvis Rosetta allerede er installert, og skjer ikke hvis Mac®-en har en Intel®-prosessor.

Trin 4 Når installationen starter, bliver du bedt om at indtaste din adgangskode. Indtast din adgangskode, og klik derefter på "Installer software". Når installationen er færdig, skal du klikke på "Genstart", hvorefter der vises en besked, der spørger om du vil flytte installationsprogrammet til papirkurven (det valg påvirker ikke installationen, men det enten beholder eller fjerner installationsprogrammet i din download-mappe). Når du foretager et valg, genstarter computeren.

Trin 5 (gælder kun for macOS® 13 og nyere)
Tilslut din jScreate-enhed. Herefter vises beskeden "Giv tilbehøret lov til at oprette forbindelse?". Klik på "Tillad".

Trin 6 (valgfrit, men anbefales)
Beskeden "Notifikationer om USB-skærmenhed" vises. Klik på notifikationen ELLER klik på Apple®-ikonet foroven til venstre > Systemindstillinger > Notifikationer > USB-skærmenhed > og sørg derefter for at punktet "Tillad notifikationer" er slået til.

Trin 7 (gælder kun for macOS® 11 og nyere) Vinduet USB-skærmenhed vises med knappen "Aktiver USB-skærmenhed". Klik på knappen. Herefter vises beskeden "Systemforlængelse blokeret". Klik på "Åbn systemindstillinger", hvor der skal stå "Systemudvidelse blokeret". Klik på "Tillad" ved siden af "USB-skærmenhed" blev blokeret for indlæsning, vises under Sikkerhed. Klik på knappen "Tillad". Indtast din adgangskode, når du bliver bedt om det og klik derefter på "Rediger indstillinger". * Bemærk: Programmet "USB™-skærmenhed" åbner automatisk. Hvis ikke, skal du starte programmet via startpanelet eller via docken forenden i macOS®.

Trin 8 (gælder kun for macOS® 10.15 og nyere) Tilslut din skærm, dit tv eller din skærm til jScreate-enheden. Herefter vises en besked om skærmoptagelse, der siger "DJTVirtualDisplayAgent" vil gerne optage denne computers skærm og lyd. *Bemærk, hvis du ikke kan se denne besked, skal du prøve at slutte din skærm, dit tv eller din skærm til en anden skærmport på din jScreate-enhed, hvis den har en anden port. Klik på "Åbn systemindstillinger" ELLER klik på Apple®-ikonet foroven til venstre > Systemindstillinger og giv DJTVirtualDisplayAgent tilladelse.

Trin 9 Træk stikket ud og tilslut det til jScreate-enheden igen, hvorefter alle tilsluttede skærme virker! Skærmindstillingerne kan justeres ved at klikke på Apple®-ikonet > Systemindstillinger > Skærme. Klik på "Arranger..." og juster layoutet på dine skærme.

Trin 10 (valgfrit) Klik på Apple®-ikonet > Systemindstillinger > Lyd. Vælg "Lyd" under Udgang & indgang, hvorefter du kan vælge, hvilken enhed der har lydudgangsport. * Du kan finde yderligere oplysninger i filen README.pdf inde i filen JScreate_USB_Video_Adapter_Driver.dmg, som du har downloadet på vores hjemmeside.
*Bemærk: I operativsystemer, der er ældre end macOS® 13, skal du muligvis gå til Systemindstillinger > Sikkerhed og privatliv > Generelt > og derefter give "Magic Control Technology" eller "USB-skærmenhed" tilladelse under installationen.

Norsk

■ Funksjoner
- Støtter dobbel 4K HDMI™ (4K ved 60 Hz + 4K ved 30 Hz) / • Støtter Power Delivery 3.1 140 W strøm inn
- Pålitelig nettverkstilkobling via Gigabit Ethernet
- To USB™ 10 Gbps og to USB™ 5 Gbps-porter for tilkobling av eksterne enheter
- Kabeloppbevaringsrom / • Sikkerhetslås
- Til trådløs oppladning med 15W.
- Den trådløse oppladningen virker ikke uten tilslutning av en USB-C®-strømadapter.

■ Systemkrav
- Tilgjengelig USB-C®-port som støtter DisplayPort™ Alt-funksjonen og USB™ strømforsyning (PD) 2.0/3.0 eller 3.1. Du kan finne ytterligere opplysninger i brugsvejledningen til din computer
- Vertsenheten skal understøtte DisplayPort™ 1.4 for, at opnå en opløsning på 4K med 60 Hz

■ Særlige bemærkninger
- Driverinstallasjon er nødvendig for macOS® og Windows®. Hvis datamaskinen har nettverkstilgang og administrative rettigheter, kan Windows® automatisk installere driveren når enheten er koblet til.
- For å lade datamaskinen må du koble til en USB-C®-strømadapter, og datamaskinen må støtte Power Delivery.
- Hvis du bruker USB™-enheter som trenger mye strøm, må du koble en USB-C®-strømadapter til strømforsyningsporten for å sikre maksimal ytelse. For å unngå avbrudd må du ikke fjerne strømadapteren mens du kopierer filer.
- Vi anbefaler at ikke mer enn én (1) bussdriver/bærbar ekstern harddisk kobles til adapteren om gangen.
- 15 W trådløs lading fungerer bare når en USB-C®-strømadapter over 60 W er koblet til dokkingen.
- Se på bunnen av produktet for merkingsinformasjon.

■ Windows® 11/10 – Installasjon av skjermdriver
Driveren vil automatisk laste ned og installere på Windows® 11-/10-enheter når jScreate-enheten er koblet til datamaskinen. (Plug & Play krever internettilgang og administrative rettigheter)

Trinn 1: Last ned driver fra nettstedet vårt
For manuell installasjon holder du jScreate-enheten frakoblet. Du kan laste ned den nyeste driveren fra en.jScreate.com under Støtte > Nedlastinger/Drivere ved å søke etter produktet med modellnummeret eller ved å bla ned til produktet og klikke på Windows®-driverknappen.

Trinn 2: Installer driveren Klikk «jScreate»-filen som skal dukke opp nederst til venstre eller øverst til høyre i nettleseren din for å starte installasjonen. Følg deretter veiledningen, der vises. (Du må kanskje navigere til nedlastingsmappen for å åpne jScreate-filen og starte installasjonen. For å navigere til nedlastingsmappen klikker du på Windows®-ikonet nederst til venstre (Windows® 10) eller midten (Windows® 11) på skjermen og søker etter Nedlastinger, så åpner du jScreate-filen.)
* Om mulig åpner du jScreate-filen som administrator ved å høyreklikke på den og velge «Kjør som administrator», ellers prøver du å dobbeltklikke på filen.

Trinn 3: Start enhet på nytt Når installasjonen er fullført, klikker du «Start på nytt» for å fullføre installasjonen av programvaren. Når datamaskinen har startet på nytt, kobler du jScreate-dokkestasjonen til datamaskinen, så kobler du til skjermene, periferiutstyr og/eller strømadapter (valgfritt) til jScreate-enheten. Nå er du klar til å bruke jScreate-enheten!

Trinn 4: Skjerminnstillinger (valgfritt)
Du kan konfigurere og omorganiser skjermene gjennom skjerminnstillingene i Windows®. For å få tilgang til skjerminnstillingene, høyreklikker du skrivebordet/bakgrunnen og velger «Skjerminnstillinger» fra menyen som vises.

Trinn 5: Velg lydenhet (valgfritt)
Det kan hende du må velge lydenhet etterpå. Klikk i så fall Windows®-ikonet nederst i venstre hjørne (Windows® 10) eller midten (Windows® 11) på skjermen, og søk etter Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Lyd. Herfra kan du velge høyttaler og mikrofon. Høyreklikk på din ønskede enhet for å stille den inn som «Standardenhet» for alle forskjellige applikasjoner, eller velg «Angi som standardenhet for å angi standard lydavspillingsenhet, eller velg «Angi som standard kommunikasjonsenhet» for å velge standardmikrofon.

■ macOS®10.14 eller nyere – Installasjon av skjermdriver
IKKE koble jScreate USB™-visningsenheten til datamaskinen før du blir bedt om det for enklere installasjon.

Trinn 1 Sørg for at jScreate-enheten er koblet fra Mac®, og last ned den nyeste driveren fra www.jScreate.com under Støtte > Nedlastinger/Drivere ved å søke etter produktet med modellnummeret eller ved å bla ned til produktet og klikke på nedlastingsknappen for macOS®-versjonen du har på din Mac®. (Du finner macOS®-versjonen din ved å klikke Apple®-ikonet øverst til venstre og deretter «Om denne maskinen»).

Trinn 2 Åpne Finder, velg «Nedlastinger», og finn og dobbeltklikk filen som heter «JScreate_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg». Høyreklikk eller klikk med to fingre på .pkg-filen (den har et ikon som en åpen eske). Installasjonsvinduet vises, så du kan følge instruksjonene i vinduet.

Trinn 3 (For Mac®-datamaskiner i M-serien 2020 ELLER NYERE, ellers hopp til trinn 4)
Hvis din Mac® bruker Apple® Silicon, kan du få en melding om at installeres Rosetta, som kreves for at installasjonen skal fungere. Klikk «Installer»-knappen, skriv inn passordet, og klikk «Installer programvare».
*Merk: Dette trinnet gjelder kanskje ikke hvis Rosetta allerede er installert, og skjer ikke hvis Mac®-en har en Intel®-prosessor.

Trinn 4 I begynnelsen av installasjonen vil du bli bedt om å skrive inn passordet ditt. Skriv inn passordet ditt, og klikk «Installer programvare». Når installasjonen er fullført, klikker du «Start på nytt», så vises en melding som spør om du vil flytte installasjonsprogrammet til papirkurven. (Alternativet du velger vil ikke påvirke installasjonen, men installasjonsprogrammet beholdes i nedlastingsmappen.) Når du har valgt et alternativ, starter datamaskinen på nytt.

Trinn 5 (gjelder bare macOS® 13 eller nyere)
Koble til jScreate-enheten. Du bør nå se meldingen «Tillat tilbehør å koble til?». Klikk «Tillat».

Trinn 6 (Valgfritt, men anbefalt)
Du vil motta et varsel om varslinger fra «USB Display Device ». Klikk varselet ELLER klikk Apple®-ikonet øverst til venstre > Systeminnstillinger > Varslinger > USB Display Device > og sørg for at «Tillat varslinger» er på.

Trinn 7 (gjelder bare macOS® 11 eller nyere) Vinduet USB Display Device skal også ta dukket opp med knappen «Aktiver USB Display Driver». Klikk knappen. Du får meldingen «Systemutvidelse blokkert». Klikk «Åpne systeminnstillinger», der du ser en melding under Sikkerhet der det står at Systemprogramvare fra «USB Display Device» ble blokkert fra å laste. Klikk «Tillat»-knappen, skriv inn passordet ditt når du blir bedt om det, og klikk deretter på «Endre innstillinger». * Obs: Appen for «USB™-visningsenhet» skal åpnes automatisk, men hvis ikke, starter du den via Launchpad eller Dock i macOS®.

Trinn 8 (gjelder bare macOS® 10.15 eller nyere) Koble skjermen, TV-en eller skjermen til jScreate-enheten. Du vil motta en melding om skjermopptak som går ut på at «DJTVirtualDisplayAgent» ønsker å ta opp skjerm og lyd fra datamaskinen. *Obs: Hvis du ikke ser denne forespørselen, kan du prøve å koble til skjermen, TV-en eller skjermen til en annen skjermport på jScreate-enheten hvis den har en. Klikk «Åpne systeminnstillinger» ELLER klikk Apple®-ikonet øverst til venstre > Systeminnstillinger > Personvern og sikkerhet > Skjermopptak og tillat DJTVirtualDisplayAgent.

Trinn 9 Koble fra og koble til jScreate-enheten igjen, så skal alle tilkoblede skjermer fungere! Du kan klikke Apple®-ikonet > Systeminnstillinger > Skjermer for å justere skjerminnstillingene. Klikk «Organiser...», og organiser skjermene dine.

Trinn 10 (Valgfritt) Klikk Apple®-ikonet > Systeminnstillinger > Lyd. Velg «Lyd» under «Utgang og inngang», så kan du velge hvilken enhet lyd skal komme ut av. * Du finner mer innngående instruksjoner ved å åpne README.pdf-filen inne i filen JScreate_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg, som du lastet ned fra nettstedet vårt.
*Merk: For operativsystemer eldre enn macOS® 13 må du kanskje navigere til Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Generelt > og tillate «Magic Control Technology» eller «USB Display Device» under installasjonen.

Suomi

■ Ominaisuudet
- Tuki dual 4K HDMI™:lle (4K@60Hz + 4K@30 Hz) / • Tuki Power Delivery 3.1 140 W -tehoille
- Luotettava verkkoyhteys Gigabit Ethernet -yhteydellä
- Kaksi USB™ 10 Gbps - ja kaksi USB™ 5 Gbps -porttia oheislaitteiden liittämiseen
- Kaapelien säilytyslokero / • Turvalukko
- Tarjoaa enintään 15 W:n langattoman pikalataukseen.
- Langaton lataus ei toimi ilman liittämistä USB-C®-verkkolaitteeseen.

■ Järjestelmävaatimukset
- Käytettävissä oleva USB-C®-portti, jossa tuki DisplayPort™ alternate -tilalle ja USB™-virransyöttö 2.0/3.0 tai 3.1. Kysy tietokoneesi valmistajalta lisätietoja laitteestasi
- Isäntälaitteella on oltava DisplayPort™ 1.4 -tuki 4K-resoluution 60 Hz:llä saavuttamiseksi.

■ Erikoishuomautuksia
- Ohjaimen asennus vaaditaan macOS® - ja Windows®-käyttöjärjestelmillä. Jos tietokoneella on verkkoyhteys ja järjestelmänvalvojan oikeudet, Windows® voi asentaa ohjaimen automaattisesti, kun laite on liitetty.
- Jos haluat ladata tietokoneella paljon, USB-C®-verkkolaite on liitettävä ja tietokoneen on tuettava Power Delivery -ominaisuutta.
- Käytä suurinta mahdollista USB™-laitetta, liitä USB-C®-verkkolaite virransyöttöportiin varmistaaksesi maksimaalisen suorituskyvyn. Välttääksesi häiriön, älä irrota verkkolaitetta tiedostoja kopioitaessa.
- On suositeltavaa, ettei useampaa kuin yhtä (1) väylälaittoistä/kannettavaa kiintolevyasemaa liitetä sovittimeen kerrallaan.
- 15 W:n langaton lataminen toimii vain, kun yli 60W:n USB-C® -verkkolaite on liitetty telakkaan.
- Tarkista merkintätiedot tuotteen alareunasta.

■ Windows® 11/10 - Näytönohjaimen asennus
Ohjain latautuu ja asentuu automaattisesti Windows® 11/10 -laitteissa, kun jScreate-laite on liitetty tietokoneeseen. (Plug & Play vaatii internet-yhteyden ja järjestelmänvalvojan oikeudet)

Vaihe 1: Lataa ohjain verkkosivustoltamme
Asentaaksesi manuaalisesti, pidä jScreate-laite liittämättömänä. Voit ladata uusimman ohjaimen osoitteesta en.jScreate.com kohdassa Support > Downloads/Drivers (Tuki/Lataukset/Ohjaimet) ja hakea sitten tuotetta syöttämällä mallinumeron tai vierittämällä alaspäin tuotteesi kohdalla ja napsauttamalla Windows®-ohjain-painiketta.

Vaihe 2: Asenna ohjain Napsauta "jScreate"-tiedostoa, jonka tulisi olla näkyvissä lähellä verkkoselaimen vasenta tai oikeaa alalaitaa aloittaaksesi asennuksen, toimi sen jälkeen näkyvien tulevien kehotteiden ohjeiden mukaisesti (Sinun on ehkä siirryttävä Lataukset-kansioon asennuksen aloittamiseksi. Siirtykseesi Lataukset-kansioon, napsauta Windows®-kuvaketta näytön vasemmassa alakulmassa(Windows® 10) tai keskellä (Windows® 11) ja etsi sitten Lataukset-kansio ja avaa jScreate-tiedosto).
* Jos mahdollista, avaa jScreate-tiedosto järjestelmänvalvojana napsauttamalla jScreate hiiren oikealla painikkeella ja valitse "Suorita järjestelmänvalvojana.", muuten yritä kaksoisnapsauttaa tiedostoa .

Vaihe 3: Käynnistä laite uudelleen Kun asennus on suoritettu loppuun, napsauta "Käynnistä uudelleen" suorittaaksesi ohjelmiston asennuksen. Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, liitä jScreate-laite tietokoneeseen, liitä sitten näytöt, ohjeislaitteet ja/tai verkkolaite (valinnainen) jScreate-laitteeseen. Olet nyt valmis käyttämään jScreate-laitetta!

Vaihe 4: Näyttöasetukset (Valinnainen)
Voit määrittää tai järjestää näytöt uudelleen Windows®-näyttöasetuksissa. Käyttääksesi näyttöasetuksia, napsauta hiiren oikealla painikkeella näkyvin lataamatta jobb gombbal az asztalra/háttérre, majd a megjelenő menüben válassza a „Megjelenítési beállítások" lehetőséget.

Vaihe 5: Valitse Äänilaite (Valinnainen)
Sinun on ehkä valittava äänilaite jälkeen päin. Tehdäksesi niin, napsauta Windows®-kuvaketta näytön vasemmassa alakulmassa (Windows® 10) tai keskellä (Windows® 11), kun haet kohtaa Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ääni > Ääni >, jossa voit valita oletuskuulokkeesi ja mikrofonin. Napsauta hiiren oikealla painikkeella haluttua laitetta nähdäksesi lisävaihtoja. Valitse "Oletuslaite" asettaaksesi oletusaudiotoistolaitteesi tai valitse "Aseta oletustiedonsiirtolaitteksi" valitaksesi oletusmikrofonisi.

■ macOS® 10.14 tai uudempi - Näytönohjaimen asennus
ÄLÄ liitä jScreate USB™ -näyttölaitetta tietokoneeseen ennen kehotusta yksinkertaisempaan asennukseen.

Vaihe 1 Varmista, että jScreate-laite on irrotettu Mac®-tietokoneesta ja lataa uusin ladata www.jScreate.com kohdasta Tuki > Ladastiner/Ohjaimet. Etsi sitten tuote syöttämällä mallinumeron tai vierittämällä ala tuotteesi kohdalle ja napsauta macOS®:n "DOWNLOAD" -painiketta, joka vastaa Mac®-tietokoneesi macOS®-versiota (löytääksesi macOS®-version, osoita Apple®-kuvaketta yhdällä vasemmalla ja napsauta "About this Mac" -valintaa).

Vaihe 2 Avaa Etsin(Finder), valitse kohdasta "Lataukset (Nedlastinger)" ja kaksoisosoita tiedostoa nimeltä "JScreate_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Osoita oikealla tai 2 sormen osoittamisella .pkg-tiedostoa (sillä on avattu laatikko -kuvake). Asennusikkuna tulee näkyviin, jatka läpi ikkunassa näkyvien vaiheiden.

Vaihe 3 (M-series Mac® -tietokoneet 2020 TAI UUDEMMAT, muuten hyppää vaiheeseen 4)
Jos Mac®-tietokoneesi käyttää Apple® silicoinia, saat ehkä kehotteen asentaa Rosetta, joka vaaditaan asennuksen onnistumiseksi. napsaa "Asenna"-painiketta, syötä salasana ja osoita sitten "Asenna ohjelmisto".
*Huomautus: Tämä vaihe ei ehkä tule näkyviin, jos Rosetta on valmiiksi asennettu eikä se näy, jos Mac®-tietokoneessa on Intel® -prosessori.

Vaihe 4 Asennuksen alussa sinua kehotetaan syöttämään salasanasi. Syötä salasana ja osoita sitten "Asenna ohjelmisto". Kun asennus on lopussa, osoita "Käynnistä uudelleen", näkyviin tulee kehote, joka pyytä sinua siirtämään asennusohjelman roskakoriin (tämä valinta ei vaikuta asennuksen, mutta pitää sai siirtää asennusohjelman ladatut tiedostot -kansioon). Kun valitset valinnan, tietokone käynnistyy uudelleen.

Vaihe 5 (Vain macOS® 13 tai uudempi)
Liitä jScreate-laite. Näkyviin tulee kehote "Sallitaanko lisävarusteelle yhteyden muodostaminen?", osoita "Salli".

Vaihe 6 (Valinnainen mutta suositeltava)
Saati ilmoituksen "USB-näyttölaiteilmoitukset", osoita ilmoitusta TAI osoita Apple®-kuvaketta yhdällä vasemmalla > Järjestelmäasetukset > Ilmoitukset > USB-näyttölaite > Varmista sitten, että "Salli ilmoitukset" on päällä.

Vaihe 7 (vain macOS® 11 tai uudempi) Näkyvissä pitäisi olla myös USB-näyttölaitteen ja sinä "Aktivoi USB-näytön ohjain"-painike. napsaata painiketta. Näkyviin tulee järjestelmän laajennus estetty -kehote. osoita "Avaa järjestelmäasetukset", jonka Suojaus-kohdassa tulee näkyviin viesti Järjestelmäohjelmistön "USB-näyttölaite" -sovelluksen lataaminien estettiin. Osoita "Salli" -painiketta, syötä tarvittaessa kehottaessa ja osoita sitten "Mukauta asetuksia". *Huomautus: "USB ™-näyttölaite"-sovelluksen tulisi avautua automaattisesti. Jos se ei avaudu, käynnistä sovellus käynnistysalustalla tai alla olevalla macOS®-telakalla.

Vaihe 8 (Vain macOS® 10.15 tai uudempi) Liitä monitori, TV tai näyttö jScreate-laitteeseen. Näkyviin tulee Näytönjakosovellus "DJTVirtualDisplayAgent" haluaa tallentaa tämän tietokoneen näytön ja äänen. Huomaa, että jos tätä kehotetta ei näy, kokeile monitorin, TV:n tai näytön liittämistä jScreate-laitteen eri näyttöportteihin, jos sellainen on. Osoita "Avaa Järjestelmäasetukset" TAI osoita Apple®-kuvaketta yhdällä vasemmalla > Järjestelmäasetukset > Yksityisyys ja tietosuoja > Näytönjakosovellus DJTVirtualDisplayAgent.

Vaihe 9 Irrota ja liitä jScreate-laite uudelleen, sen jälkeen kaikkien liitettyjen laitteiden tulisi toimia! Voit osoittaa kohtaa Apple®-kuvake > Järjestelmäasetukset > Näytöt säätääksesi näyttöasetuksia. Osoita "Järjestä..." asettaaksesi näyttöjen asettelun.

Vaihe 10 (Valinnainen) Osoita Apple®-kuvake > Järjestelmäasetukset > Ääni > kohdassa Lähtö ja tulo valitse "Ääni", tässä voit valita, minkä laitteen haluat lähettävän äänitä. * Saadaksesi yksityiskohtaisempaa ohjeitta, avaa verkkosivustoltamme ladatun README.pdf-tiedosto JScreate_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg-tiedoston sisällä.
*Huomautus: Käyttöjärjestelmissä, jotka ovat vanhempia kuin macOS® 13, sinun on ehkä navigoitava asennuksen aikana kohtaan Järjestelmäasetukset > Suojaus ja tietosuoja > Yleistä>ja sallittava sitten "Magic Control Technology" tai "USB-näyttölaite".

Magyarország

■ Jellemzők
- Támogatja a kettős 4K HDMI™-t (4K@60Hz + 4K@30 Hz) / • Támogatja a Power Delivery 3.1 140 W-os táplálást
- Megbízható hálózati kapcsolat a Gigabit Ethernet keresztül
- Két USB™ 10 Gb/s és két USB™ 5 Gb/s aljzat perifériák csatlakoztatásához
- Kábeltároló rekesz / • Biztonsági zár
- Akár 15 W-os gyors vezeték nélküli töltést is biztosít.
- A vezeték nélküli töltés nem működik USB-C® hálózati adapter csatlakoztatása nélkül.

■ Rendszerkövetelmények
- Szabad USB-C®-aljzat, amely támogatja a DisplayPort™ alternatív üzemmódot és az USB™ Power Delivery 2.0/3.0 vagy 3.1 szabványt. A készülékre vonatkozó további információkért forduljon a számítógép gyártójához
- A 60 Hz-es 4K felbontás eléréséhez a gazdaeszköznek támogatnia kell a DisplayPort™ 1.4 szabványt.

■ Egyéb megjegyzések
- Az illesztőprogram telepítése macOS® és Windows® esetén szükséges. Ha a számítógép hálózati hozzáféréssel és rendszergazdai jogokkal rendelkezik, a Windows® automatikusan telepíteni az illesztőprogramot, amikor az eszközt csatlakoztatja.
- Ahhoz, hogy a számítógép tölteni tudjon, csatlakoztasson egy USB-C® hálózati adaptert, és a számítógépnek támogatnia kell a Power Delivery szolgáltatást.
- Ha nagy teljesítményű USB™-eszközt használ, a maximális teljesítmény biztosítása érdekében csatlakoztassa az USB-C® tápfeszültség-adaptert a Power Delivery-aljzathoz. A fájlok zavartalan másolása érdekében ne húzza ki a tápfeszültség-adaptert a fájlok másolása közben.
- Azt javasoljuk, hogy egyszerre legfeljebb egy (1) buszról táplált/hordozható külső merevlemezes meghajtót csatlakoztasson az adapterhez.
- A 15 W-os vezeték nélküli töltés csak akkor működik, ha a dokkolóhoz 60 W-nál nagyobb teljesítményű USB-C® hálózati adaptert csatlakoztat.
- Kérjük, ellenőrizze a termék alján a jelölési információkat.

■ Windows® 11/10 - Kijelző-illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram automatikusan letöltődik és települ a Windows® 11/10 eszközökre, amikor a jScreate-eszköz csatlakoztatva van a számítógéphez. (A Plug & Play internet-hozzáférést és rendszergazdai jogokat igényel)

1. lépés: Töltse le az illesztőprogramot a weboldalunkról
Kézi telepítés esetén a jScreate-et kihúzva kell tartani. A legújabb illesztőprogramot letöltheti az en.jScreate.com weboldalról a Támogatás > Letöltések/Illesztőprogramok menüpont alatt, majd keresse meg a terméket a típusszám megadásával, vagy görgessen lefelé a termékhez, majd kattintson a Windows®-illesztőprogram gombra.

2. lépés: Az illesztőprogram telepítése Kattintson a „jScreate" fájlra, amely a böngésző bal alsó vagy jobb felső sarkában jelenik meg a telepítés megkezdéséhez, majd kövesse a megjelenő utasításokat (Előfordulhat, hogy a telepítés megkezdéséhez a jScreate fájlt megnyitásához a Letöltések mappába kell navigálnia. A Letöltések mappába navigáláshoz kattintson a Windows®-ikonra a képernyő bal alsó sarkában (Windows® 10) vagy középen (Windows® 11), majd keresse meg a Letöltések mappát, és nyissa meg a jScreate fájlt).
* Ha lehetséges, nyissa meg a jScreate fájlt rendszergazdaként úgy, hogy jobb gombbal a jScreate fájlra kattint és kiválasztja a „Futtatás rendszergazdaként." lehetőséget, ellenkező esetben próbáljon meg duplán kattintani a fájlra.

3. lépés: Eszköz újraindítása A kezdeti telepítés befejezése után kattintson a „Újraindítás" gombra a szoftver telepítésének befejezéséhez. Miután a számítógép újraindult, csatlakoztassa a jScreate-eszközt a számítógéphez, majd csatlakoztassa a megjelenítőket, a perifériákat és/vagy a tápfeszültség-adaptert (opcionális) a jScreate-eszközhöz. Most már készen áll a jScreate-eszköz használatára!

4. lépés: Megjelenítési beállítások (opcionális)
A megjelenítőket a Windows® megjelenítési beállítások segítségével konfigurálhatja és rendezheti át. A megjelenítési beállítások eléréséhez kattintson a jobb gombbal az asztalra/háttérre, majd a megjelenő menüben válassza a „Megjelenítési beállítások" lehetőséget.

5. lépes: Hangeszköz kiválasztása (opcionális)
Lehet, hogy utólag ki kell választania a hangeszközét. Ehhez kattintson a Windows®-ikonra a képernyő bal alsó sarkában (Windows® 10) vagy középen (Windows® 11), majd keresse meg a Vezérlőpult > Hardver és hang > Hang > Hang > innen kiválaszthája az alapértelmezett hangszórókat és mikrofont. Jobb gombbal kattintson a kívánt eszközre a további lehetőségekért. Válassza az „Alapértelmezett eszköz" lehetőséget az alapértelmezett hanglejátszó eszköz beállításához, vagy válassza az „Alapértelmezett kommunikációs eszközként való beállítás" lehetőséget az alapértelmezett mikrofon kiválasztásához.

■ macOS®10.14 vagy újabb - Kijelző-illesztőprogram telepítése
NE csatlakoztassa a jScreate USB™-megjelenítőeszközt a számítógéphez, amíg egyszerűbb telepítésre fel nem szólítják.

1. lépés Győződjön meg arról, hogy a jScreate-eszközt kihúzta a Mac®-ból, töltse le a legújabb illesztőprogramot a www.jScreate.com oldalról a Támogatás > Letöltések/Illesztőprogramok menüpont alatt, majd keresse meg a terméket a típusszám megadásával, vagy görgessen lefelé a termékhez, és kattintson a Mac®-en futó macOS®-verziónak megfelelő macOS®-illesztőprogram gombra (a macOS®-verzió megtalálásához kattintson a bal felső sarokban lévő Apple® ikonra, majd kattintson a „Mac® névjegye" menüpontra).

2. lépés Nyissa meg a Finder-t, majd válassza a „Letöltések" menüpontot, keresse meg és kattintson duplán a „JScreate_USB_Video_Adapter_Adapter_Driver_(Version).dmg" nevű fájlra. Jobb gombbal vagy 2 ujjal kattintson a .pkg fájlra (egy megnyitott doboz ikonja lesz rajta). Megjelenik a telepítési ablak, folytassa a lépéseket az ablakon.

3. lépés (2020-as vagy ÚJABB M-sorozatú Mac® számítógépek esetén, különben ugorjon a 4. lépésre)
Ha a Mac® Apple® szilíciumot használ, akkor a telepítéshez szükséges Rosetta telepítésére vonatkozó felszólítást kaphat, kattintson a „Telepítés" gombra, adja meg jelszavát, majd kattintson a „Szoftver telepítése" gombra.
*Megjegyzés: Ez a lépés nem jelenik meg, ha a Rosetta már telepítve van, és nem jelenik meg, ha a Mac® Intel® processzorral rendelkezik.

4. lépés A telepítés elején a rendszer kéri, hogy adja meg a jelszavát. Adja meg jelszavát, majd kattintson a „Szoftver telepítése" gombra. A telepítés befejezése után kattintson az „Újraindítás" gombra, amely megjelenik egy kérdőív, amely megkérdezi, hogy a telepítőt a szemetesbe szeretné-e helyezni (a választott opció nem befolyásolja a telepítést, de a telepítőt megtartja vagy eltávolítja a letöltések mappából). Miután kiválasztott egy lehetőséget, a számítógép újraindul.

5. lépés (Csak a macOS® 13 vagy újabb verzióra vonatkozik)
Csatlakoztassa a jScreate-eszközt. Ekkor megjelenik a „Engedélyezi a kiegészítő csatlakozását?" paranccsor , kattintson az „Engedélyezés" gombra.

6. lépés (Nem kötelező, de ajánlott)
Kap egy értesítést „USB-megjelenítőeszköz értesítések" felirattal, kattintson az értesítésre VAGY kattintson a bal felső sarokban lévő Apple® ikonra > Rendszerbeállítások > Értesítések > USB-megjelenítő eszköz > Ezután győződjön meg arról, hogy az „Értesítések engedélyezése" be van kapcsolva.

7. lépés (Csak a macOS® 11 vagy újabb verziója vonatkozik) Egy USB-megjelenítőeszköz ablaknak is meg kell jelennie, amelyben egy „USB-megjelenítőeszköz aktiválása" gombnak kell lennie, kattintson a gombra. Megjelenik a Rendszerbővítés blokkolva felszólítás, kattintson a „