

NEDERLANDS

TERUG NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

- Hoe terug te gaan naar de fabrieksinstellingen:
1. Druk op de knop van jouw CARD Spot voor 30 seconden.
 2. Spot zal beginnen te piepen met 1 seconde pauzes.
 3. Laat de knop los direct na het horen van de 5e piep.
 4. Na het succesvol terug gaan naar de fabrieksinstellingen zal je een bevestigingsgeluid horen.

Voor meer informatie, bezoek www.chipolo.net/support

CARD SPOT UITSCHAKELEN EN OPNIEUW INSCHAKELEN

Hoe de CARD Spot uit te schakelen:

1. Druk op de knop van jouw CARD Spot voor 30 seconden.
2. CARD Spot zal beginnen te piepen met 1 seconde pauzes.
3. Laat de knop direct los na het horen van de 10e piep.
4. Wanneer de CARD Spot uitgeschakeld is hoor je een bevestigings geluid.

Hoe de vinder opnieuw in te schakelen:

1. Druk op de knop van jouw CARD Spot om het opnieuw in te schakelen.
2. Wanneer de CARD Spot opnieuw ingeschakeld is hoor je een bevestigings geluid.

VEREISTEN

Om "Zoek mijn" te gebruiken voor het lokaliseren van dit voorwerp, is de nieuwste versie van iOS, iPadOS, of macOS aanbevolen.

PRIVACY

Het Apple "Zoek mijn" netwerk gebruikt geavanceerde encryptie om te garanderen dat niemand, zelfs niet Apple of Chipolo, de locatie kan zien van jouw Chipolo CARD Spot.

SPECIFICATIES

Bereik: tot 60m (200 ft) – vizierlijn
Temperatuur bereik: -15 °C tot +50 °C (5 °F tot 122 °F)
Modulatie methode: GFSK
Antenne sterkte: < 1 mW
Werkfrequentieband: 2402-2480 MHz

WAARSCHUWING

Dit product is geen speelgoed en niet eetbaar. Mobiele toestel hoezen kunnen interfereren met de signaalsterkte en de verbinding met de Chipolo verstoren. Grote metalen objecten in de buurt van jouw mobiele toestel en Chipolo kunnen het Bluetooth signaal verstoren. Voorzichtig! Bevat Lithium batterij. Explosiegevaar bij verkeerd gebruik. Stel het product niet bloot aan een directe warmtebron. Stel het product niet bloot aan mechanische stress of schokken. Probeer de Chipolo niet te demonteren. Je loopt het risico op een elektrische schok en maakt uw garantie ongeldig. Gebruikstips zijn te vinden op chipolo.net/faqs

GARANTIE

2 jaar

CONFORMITEITSVERKLARING

Dit product voldoet aan de CE- en FCC-richtlijnen. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en aan de licentievrije RSS-standaard(en) van Industry Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. 2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. De relevante conformiteitsverklaring is beschikbaar op chipolo.net/regulatory. Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de toetsing voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan de test uitsluitingsvereisten van SAR voor RF-blootstelling voor draagbare apparaten, als een minimale scheidingstand van 5 mm wordt aangehouden. Het apparaat moet echter op een zodanige manier worden gebruikt dat de kans op menselijk contact tijdens normaal gebruik wordt geminimaliseerd.

PRIVACY

Het Apple "Zoek mijn" netwerk gebruikt geavanceerde encryptie om te garanderen dat niemand, zelfs niet Apple of Chipolo, de locatie kan zien van jouw Chipolo CARD Spot.

SPECIFICATIES

Bereik: tot 60m (200 ft) – vizierlijn
Temperatuur bereik: -15 °C tot +50 °C (5 °F tot 122 °F)
Modulatie methode: GFSK
Antenne sterkte: < 1 mW
Werkfrequentieband: 2402-2480 MHz

JURIDISCH

Het gebruik van de "Works with Apple"-label betekent dat een product specifiek ontworpen is om te werken met de technologie geïdentificeerd in het label en dat het gecertificeerd is door de productontwikkelaar om te voldoen aan de Apple "Zoek mijn" netwerk productspecificaties en vereisten. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS en Find My zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Het handelsmerk 'iPhone' wordt gebruikt in licentie van Aiphone K.K.

SVENSKA

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

- Så här gör du en fabriksåterställning:
1. Tryck knappen på din CARD Spot i 30 sekunder.
 2. Spot börjar pipa i intervaller på 1 sekund.
 3. Släpp knappen direkt efter att du hör det femte pipet.
 4. Efter en lyckad fabriksåterställning hörs ett bekräftelseljud.

För mer information besök www.chipolo.net/support

INAKTIVERA OCH ÅTERAKTIVERA CARD SPOT

- Så här inaktiverar du CARD Spot:
1. Tryck knappen på din CARD Spot i 30 sekunder.
 2. CARD Spot börjar pipa med 1 sekunds intervall.
 3. Släpp knappen direkt när du hör det tionde pipet.
 4. När CARD Spot är inaktiverat hör du ett bekräftelseljud.

Så här aktiverar du sökaren igen:

1. Tryck knappen på din CARD Spot för att återaktivera den.
2. När CARD Spot återaktiveras hörs ett bekräftelseljud.

SYSTEMKRAV

För att använda "Hitta" appen för att hitta det här föremålet rekommenderas den senaste versionen av iPadOS eller macOS.

INTEGRITET

Apple "Hitta" nätverket använder avancerad kryptering för att säkerställa att ingen annan, inte ens Apple eller Chipolo kan se platsen för din Chipolo CARD Spot.

SPECIFIKATIONER

Räckvidd: Upp till 60 m vid fri sikt
Temperaturområde: -15 till +50 °C (5 till 122 °F)
Modulationsmetod: GFSK
Sändareffekt: <1 mW
Frekvensband: 2402–2480 MHz

WARNING

Denna produkt är ingen leksak och ska inte förtäras. Mobilskal kan störa signalstyrkan och försämra Chipolo's kontakt med appen. Stora metalldelar i din mobiltelefon kan påverka Bluetooth-signalen negativt. Obs! Byggt litium-batteri. Risk för explosion vid felaktigt hantering. Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer. Utsätt aldrig produkten för stötar eller annan mekanisk påverkan. Försök aldrig att ta isär din Chipolo. Risk finns för elektrisk stöt och att du förstör produkten så att garantin upphör att gälla. Tips på hur du använder produkten hittar du på www.chipolo.net/faqs

SUOMI

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

- Ohjeet tehdasasetusten palauttamiseen:
1. Paina CARD Spotin painiketta 30 sekuntia.
 2. Spot alkaa piipata 1 sekunnin välein.
 3. Vapauta painike, kun kuulet 5. piippauksen.
 4. Kuulet vahvistusäänen, kun tehdasasetukset on palautettu onnistuneesti.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna produkt överensstämmer med CE- och FCC-direktiven. Denna produkt överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna och med Industry Canada licensundantagna RSS-standarden. Användning av produkten ska ske i enlighet med följande två villkor: 1. Produkten får inte orsaka skadliga störningar och 2. Produkten ska inte störas av omgivande radiosändande enheter, inkl. störningar som kan orsaka oönskad funktion. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på www.chipolo.net/regulatory. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för försäkran om överensstämmelse kan ogiltigförklara tillståndet för att få använda produkten. Produkten följer kravet gällande RF-exponering och SAR-test för bärbara enheter, om avståndet är minst 5 mm. Produkten ska dock användas på ett sådant sätt att den mänskliga kontakten minimeras.

CARD SPOTIN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN JA UUELLEEN KÄYTTÖÖNOTTO

- CARD Spotin käytöstä poistaminen:
1. Paina CARD Spotin painiketta 30 sekuntia.
 2. CARD Spot alkaa piipata 1 sekunnin välein.
 3. Vapauta painike, kun olet kuullut 10. piippauksen.
 4. Kuulet vahvistusäänen, kun CARD Spot on poistettu käytöstä.

SYSTEMKRAV

För att använda "Hitta" appen för att hitta det här föremålet rekommenderas den senaste versionen av iPadOS eller macOS.

INTEGRITET

Apple "Hitta" nätverket använder avancerad kryptering för att säkerställa att ingen annan, inte ens Apple eller Chipolo kan se platsen för din Chipolo CARD Spot.

WEEE-DIREKTIV & AVFALLSHANTERING

När produkten är förbrukad får du inte kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Lämna produkten

till återvinningscentralen för återvinning av EE-avfall, eller kontakta inköpsstället.

RÄTTSLIG

Användning av "Works with Apple badge" innebär att en produkt har utformats för att fungera specifikt med den teknik som identifierats i märket och har certifierats av produkttillverkaren för att uppfylla Apple "Hitta" nätverkets produktspecifikationer och krav. Apple är inte ansvarig för användningen av denna enhet eller användning av denna produkt eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS och Find My är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Varumärket 'iPhone' används med licens från Aiphone K.K.

TEKNISKE TIEDOT

Kantama: ilman esteitä jopa 60 metriä
Lämpötila-alue: -15...+50 °C (5...122 °F)
Modulaatiomenetelmä: GFSK
Lähetysteho: <1 mW
Taajuuskaista: 2402–2480 MHz

VAROITUS

Laitte ei ole lelu, eikä sitä saa niellä. Puhelimen suojakotelo voi heikentää signaalin voimakkuutta ja häiritä Chipolon ja sovelluksen välistä yhteyttä. Matkapuhelimen lähellä olevat isot metalliosat voivat heikentää Bluetooth-signaalia. Huom! Kiinteät litiumionit. Virheellinen käsittely aiheuttaa räjähdysvaaran. Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille. Älä altista laitetta iskuille tai muulle mekaaniselle vaikutukselle. Älä yritä purkaa Chipoloa. Laitteen purkaminen saattaa johtaa sähköiskuun. Takuu ei ole voimassa, jos laite on mennyt epäkuntoon purkamisen seurauksena. Katso lisä laitteen käyttövinkeistä täältä www.chipolo.net/faqs

NORSK

TILBAKESTILLING TIL FABRIKKSTANDARD

- Siik tilbakestillen til fabrikkinnstillingene:
1. Trykk på knappen på CARD spot i 30 sekunder.
 2. Spot vil begynne å pipe i 1-sekunders intervaller.
 3. Slipp knappen rett etter at du hører det femte pipesignalet.
 4. Etter en vellykket fabrikktilbakestilling vil du høre en bekräftelseljud.

TAKUU

2 vuotta

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Laitte on CE- ja FCC-direktiivin mukainen. Tämä on FCC:n säätöjen kohdan 15 mukainen sekä Industry Canada RSS-standardien mukainen. Seuraavien kohden ehdon tulee täyttyä laitteen käytössä: 1. Laitte ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja 2. Laitte ei saa ottaa häiriötä ympärillä olevista radiolähteyksikoista mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.chipolo.net/regulatory. Muutokset joita

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Jotta voit käyttää "Missä on..." -sovellusta tämän esineen laite täyttää RF-säteilyn altistuksen sekä SAR-arvon vaatimukset kannettaville laitteille etäisyyden ollessa vähintään 5 mm. Laitetta tulee kuitenkin käyttää niin, että kosketus käyttäjään on mahdollisimman pieni.

TUETUJUA

Applen "Missä on..." -verkko käyttää edistyskellistä salausta varmistukseksi, ettei kukaan muu, edes Apple tai Chipolo, voi tarkastella Chipolo CARD Spot -laitteen sijaintia.

WEEE-DIREKTIV JA KIERRÄTTÄMINEN

For å bruke "Hvor er?"-appen til å finne dette elementet, anbefales den nyeste versjonen av iOS, iPadOS eller macOS.

ÖKEUELLINEN LAUSUNTO

Works with Apple -merkintä tarkoittaa, että tuote on suunniteltu toimimaan erityisesti merkin tunnistetun tekniikan kanssa ja tuotteen valmistaja on sertifioinut sen vastaamaan Applen "Missä on..." -verkkotuotteen teknisiä vaatimuksia. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen tai tuotteen käytöstä tai turvallisuus- ja sääntelystandardien noudattamisesta. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS ja Find My ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Aiphone K.K:n lisenssillä.

PERSONVERN

Apple "Hvor er?"-nettverket bruker avansert kryptering for å sikre at ingen andre, ikke engang Apple eller Chipolo kan se plasseringen av Chipolo CARD Spot.

SPESIFIKASJONER

Rekkevidde: Opptil 60 m ved fri sikt
Temperaturområde: -15 til +50 °C (5 til 122 °F)
Modulasjonsmetode: GFSK
Sendereffekt: <1 mW
Frekvens: 2402 -2480 MHz

ADVARSEL

Dette produktet er ingen leke og må ikke spises. Mobildeksel kan forstyrre signalstyrkene og vekke ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller bruk av dette produktet eller dets overholdelse av sikkerhets- og forskriftsstandarder. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS og Find My er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Varemerket 'iPhone' brukes med en lisens fra Aiphone K.K.

RUSSKIJ JAZYK

Как выполнить сброс к заводским настройкам:

1. Удерживайте нажатой кнопку на вашем CARD Spot 30 секунд.
2. CARD Spot начнет издавать звуковой сигнал с интервалом 1 раз в секунду.
3. Отпустите кнопку после того, как услышите 5-й сигнал.
4. После успешного сброса вы услышите звук подтверждения.

vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta vastaava taho ei ole hyväksynyt saattavat mitätöidä laitteen käyttöäikeuden. Laitte täyttää RF-säteilyn altistuksen sekä SAR-arvon vaatimukset kannettaville laitteille etäisyyden ollessa vähintään 5 mm. Laitetta tulee kuitenkin käyttää niin, että kosketus käyttäjään on mahdollisimman pieni.

WEEE-DIREKTIV JA KIERRÄTTÄMINEN

For å bruke "Hvor er?"-appen til å finne dette elementet, anbefales den nyeste versjonen av iOS, iPadOS eller macOS.

SYSTEMKRAV

For å bruke "Hvor er?"-appen til å finne dette elementet, anbefales den nyeste versjonen av iOS, iPadOS eller macOS.

PERSONVERN

Apple "Hvor er?"-nettverket bruker avansert kryptering for å sikre at ingen andre, ikke engang Apple eller Chipolo kan se plasseringen av Chipolo CARD Spot.

SPESIFIKASJONER

Rekkevidde: Opptil 60 m ved fri sikt
Temperaturområde: -15 til +50 °C (5 til 122 °F)
Modulasjonsmetode: GFSK
Sendereffekt: <1 mW
Frekvens: 2402 -2480 MHz

ADVARSEL

Dette produktet er ingen leke og må ikke spises. Mobildeksel kan forstyrre signalstyrkene og vekke ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller bruk av dette produktet eller dets overholdelse av sikkerhets- og forskriftsstandarder. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS og Find My er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Varemerket 'iPhone' brukes med en lisens fra Aiphone K.K.

RUSSKIJ JAZYK

Как выполнить сброс к заводским настройкам:

1. Удерживайте нажатой кнопку на вашем CARD Spot 30 секунд.
2. CARD Spot начнет издавать звуковой сигнал с интервалом 1 раз в секунду.
3. Отпустите кнопку после того, как услышите 5-й сигнал.
4. После успешного сброса вы услышите звук подтверждения.

4. Når CARD Spot er deaktivert, vil du høre en bekräftelseljud.

SLIK AKTIVERER DU SÖKAREN PÅ NYTT

1. Trykk på knappen på CARD Spot for å aktivere den på nytt.
2. Når CARD Spot aktiveres på nytt, vil du høre en bekräftelseljud.

SYSTEMKRAV

For å bruke "Hvor er?"-appen til å finne dette elementet, anbefales den nyeste versjonen av iOS, iPadOS eller macOS.

PERSONVERN

Apple "Hvor er?"-nettverket bruker avansert kryptering for å sikre at ingen andre, ikke engang Apple eller Chipolo kan se plasseringen av Chipolo CARD Spot.

SPESIFIKASJONER

Rekkevidde: Opptil 60 m ved fri sikt
Temperaturområde: -15 til +50 °C (5 til 122 °F)
Modulasjonsmetode: GFSK
Sendereffekt: <1 mW
Frekvens: 2402 -2480 MHz

ADVARSEL

Dette produktet er ingen leke og må ikke spises. Mobildeksel kan forstyrre signalstyrkene og vekke ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller bruk av dette produktet eller dets overholdelse av sikkerhets- og forskriftsstandarder. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS og Find My er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Varemerket 'iPhone' brukes med en lisens fra Aiphone K.K.

RUSSKIJ JAZYK

СБОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Как выполнить сброс к заводским настройкам:

1. Удерживайте нажатой кнопку на вашем CARD Spot 30 секунд.
2. CARD Spot начнет издавать звуковой сигнал с интервалом 1 раз в секунду.
3. Отпустите кнопку после того, как услышите 5-й сигнал.
4. После успешного сброса вы услышите звук подтверждения.

СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Как выполнить сброс к заводским настройкам:

1. Удерживайте нажатой кнопку на вашем CARD Spot 30 секунд.
2. CARD Spot начнет издавать звуковой сигнал с интервалом 1 раз в секунду.
3. Отпустите кнопку после того, как услышите 5-й сигнал.
4. После успешного сброса вы услышите звук подтверждения.

FCC-direktivene. Dette produktet er produsert i samsvar med del 15 av FCC-reglene og med Industry Canada lisensfritagende RSS-standarden. Bruk av produktet skal foregå i overensstemmelse med følgende to vilkår: 1. Produktet må ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og 2. Produktet må ikke forstyrres av omgivende radiosenderne enheter, inkl. forstyrrelser som kan forårsake uønsket funksjon. Forsikring om overensstemmelse finnes tilgjengelig på www.chipolo.net/regulatory. Endringer eller modifikasjoner som ikke er godkjent av parten som har ansvar for samsvarserklæringen, gjøre at lisensen for bruk av produktet kan bli ugyldig. Produktet følger kravene for RF-exponering og SAR-testing for bærbare enheter, dersom avstanden er minst 5 mm. Produktet skal dog brukes på en slik måte at den menneskelige kontakten minimeres.

WEEE-DIREKTIV OG AVFALLSHÅNDTERING

Når produktet skal kasseres må det ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Lever det til en gjenvinningsstasjon for gjenvinning av EE-avfall, eller ta kontakt med forhandler.

JURIDISK

Bruk av Works with Apple-merket betyr at et produkt er utviklet for å fungere spesielt med teknologien som er identifisert i merket, og har blitt sertifisert av produktprodusenten for å oppfylle Apple "Hvor er?"-nettverksproduktspesifikasjoner og krav. Apple er ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller bruk av dette produktet eller dets overholdelse av sikkerhets- og forskriftsstandarder. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS og Find My er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Varemerket 'iPhone' brukes med en lisens fra Aiphone K.K.

JURIDISK

Bruk av Works with Apple-merket betyr at et produkt er utviklet for å fungere spesielt med teknologien som er identifisert i merket, og har blitt sertifisert av produktprodusenten for å oppfylle Apple "Hvor er?"-nettverksproduktspesifikasjoner og krav. Apple er ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller bruk av dette produktet eller dets overholdelse av sikkerhets- og forskriftsstandarder. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS og Find My er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Varemerket 'iPhone' brukes med en lisens fra Aiphone K.K.

JURIDISK

Bruk av Works with Apple-merket betyr at et produkt er utviklet for å fungere spesielt med teknologien som er identifisert i merket, og har blitt sertifisert av produktprodusenten for å oppfylle Apple "Hvor er?"-nettverksproduktspesifikasjoner og krav. Apple er ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller bruk av dette produktet eller dets overholdelse av sikkerhets- og forskriftsstandarder. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS og Find My er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Varemerket 'iPhone' brukes med en lisens fra Aiphone K.K.

JURIDISK

Bruk av Works with Apple-merket betyr at et produkt er utviklet for å fungere spesielt med teknologien som er identifisert i merket, og har blitt sertifisert av produktprodusenten for å oppfylle Apple "Hvor er?"-nettverksproduktspesifikasjoner og krav. Apple er ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller bruk av dette produktet eller dets overholdelse av sikkerhets- og forskriftsstandarder. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS og Find My er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Varemerket 'iPhone' brukes med en lisens fra Aiphone K.K.

JURIDISK

Bruk av Works with Apple-merket betyr at et produkt er utviklet for å fungere spesielt med teknologien som er identifisert i merket, og har blitt sertifisert av produktprodusenten for å oppfylle Apple "Hvor er?"-nettverksproduktspesifikasjoner og krav. Apple er ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller bruk av dette produktet eller dets overholdelse av sikkerhets- og forskriftsstandarder. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS og Find My er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Varemerket 'iPhone' brukes med en lisens fra Aiphone K.K.

JURIDISK

Bruk av Works with Apple-merket betyr at et produkt er utviklet for å fungere spesielt med teknologien som er identifisert i merket, og har blitt sertifisert av produktprodusenten for å oppfylle Apple "Hvor er?"-nettverksproduktspesifikasjoner og krav. Apple er ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller bruk av dette produktet eller dets overholdelse av sikkerhets- og forskriftsstandarder. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS og Find My er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Varemerket 'iPhone' brukes med en lisens fra Aiphone K.K.

Способ модуляции: GFSK
Мощность передатчика: < 1 MBt
Рабочий частотный диапазон: 2402-2480 МГц

ВНИМАНИЕ

Данное изделие не является игрушкой или съедобным предметом. Обратите внимание, что корпус мобильного устройства может снижать силу сигнала и радиус работы устройства Chipolo. Большие металлические предметы рядом с вашим телефоном и устройством Chipolo могут влиять на силу Bluetooth-сигнала. Осторожно! Внутри установлен литиевый аккумулятор. Неправильное использование может привести к возгоранию. Пожалуйста, не подвергайте устройство воздействию тепла. Пожалуйста, не подвергайте устройство механическому воздействию и ударам. Не пытайтесь разобрать ваше устройство Chipolo. Вы рискуете получить удар током, а также лишаетесь гарантии. Советы по оптимальному режиму использования устройства представлены на сайте www.chipolo.net/faqs

ВНИМАНИЕ

Данное изделие не является игрушкой или съедобным предметом. Обратите внимание, что корпус мобильного устройства может снижать силу сигнала и радиус работы устройства Chipolo. Большие металлические предметы рядом с вашим телефоном и устройством Chipolo могут влиять на силу Bluetooth-сигнала. Осторожно! Внутри установлен литиевый аккумулятор. Неправильное использование может привести к возгоранию. Пожалуйста, не подвергайте устройство воздействию тепла. Пожалуйста, не подвергайте устройство механическому воздействию и ударам. Не пытайтесь разобрать ваше устройство Chipolo. Вы рискуете получить удар током, а также лишаетесь гарантии. Советы по оптимальному режиму использования устройства представлены на сайте www.chipolo.net/faqs

ВНИМАНИЕ

Данное изделие не является игрушкой или съедобным предметом. Обратите внимание, что корпус мобильного устройства может снижать силу сигнала и радиус работы устройства Chipolo. Большие металлические предметы рядом с вашим телефоном и устройством Chipolo могут влиять на силу Bluetooth-сигнала. Осторожно! Внутри установлен литиевый аккумулятор. Неправильное использование может привести к возгоранию. Пожалуйста, не подвергайте устройство воздействию тепла. Пожалуйста, не подвергайте устройство механическому воздействию и ударам. Не пытайтесь разобрать ваше устройство Chipolo. Вы рискуете получить удар током, а также лишаетесь гарантии. Советы по оптимальному режиму использования устройства представлены на сайте www.chipolo.net/faqs

ВНИМАНИЕ

Данное изделие не является игрушкой или съедобным предметом. Обратите внимание, что корпус мобильного устройства может снижать силу сигнала и радиус работы устройства Chipolo. Большие металлические предметы рядом с вашим телефоном и устройством Chipolo могут влиять на силу Bluetooth-сигнала. Осторожно! Внутри установлен литиевый аккумулятор. Неправильное использование может привести к возгоранию. Пожалуйста, не подвергайте устройство воздействию тепла. Пожалуйста, не подвергайте устройство механическому воздействию и ударам. Не пытайтесь разобрать ваше устройство Chipolo. Вы рискуете получить удар током, а также лишаетесь гарантии. Советы по оптимальному режиму использования устройства представлены на сайте www.chipolo.net/faqs

ВНИМАНИЕ

Данное изделие не является игрушкой или съедобным предметом. Обратите внимание, что корпус мобильного устройства может снижать силу сигнала и радиус работы устройства Chipolo. Большие металлические предметы рядом с вашим телефоном и устройством Chipolo могут влиять на силу Bluetooth-сигнала. Осторожно! Внутри установлен литиевый аккумулятор. Неправильное использование может привести к возгоранию. Пожалуйста, не подвергайте устройство воздействию тепла. Пожалуйста, не подвергайте устройство механическому воздействию и ударам. Не пытайтесь разобрать ваше устройство Chipolo. Вы рискуете получить удар током, а также лишаетесь гарантии. Советы по оптимальному режиму использования устройства представлены на сайте [www.chipolo.net/fa](http://www.chipolo.net/faqs)

ENGLISH

FACTORY RESET

How to do a factory reset:

1. Press the button on your CARD Spot for 30 seconds.
2. Spot will begin to beep in 1-second intervals.
3. Release the button right after you hear the 5th beep.
4. After a successful factory reset you will hear a confirmation sound.

For more information visit www.chipolo.net/support

DISABLE AND RE-ENABLE CARD SPOT

How to disable CARD Spot:

1. Press the button on your CARD Spot for 30 seconds.
2. CARD Spot will begin to beep in 1-second intervals.
3. Release the button right after you hear the 10th beep.
4. When the CARD Spot is disabled you will hear a confirmation sound.

How to re-enable the finder:

1. Press the button on your CARD Spot to re-enable it.
2. When the CARD Spot is re-enabled you will hear a confirmation sound.

REQUIREMENTS

To use the Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

PRIVACY

The Apple Find My network uses advanced encryption to ensure that no one else, not even Apple or Chipolo can view the location of your Chipolo CARD Spot.

SPECIFICATIONS

Range: up to 60 m (200 ft) - line of sight
Temperature range: -15 °C to +50 °C (5 °F to 122 °F)
Modulation method: GFSK
Antenna power: < 1 mW
Operating frequency band: 2402-2480 MHz

WARNING

This product is not a toy or edible. Mobile device casings can interfere with signal strength and decrease Chipolo's visibility. Large metal parts near your mobile devices

and your Chipolo can interfere with the Bluetooth signal. Caution! Lithium battery inside. Risk of explosion in case of incorrect use. Please do not expose the product to a direct heat source. Please do not expose the product to any mechanical stress or impact. Do not attempt to disassemble your Chipolo. You run the risk of electric shock and voiding your warranty. There are no user serviceable parts inside. Tips for the most efficient usage can be found at www.chipolo.net/faqs

product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS and Find My are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark "iPhone" is used with a license from Aiphone K.K.

FRANÇAIS

CONFIGURATION D'USINE
Comment rétablir la configuration d'usine :

1. Appuyez sur le bouton de votre CARD Spot pendant 30 secondes.
2. Spot commencera à émettre un bip chaque seconde
3. Relâchez le bouton juste après avoir entendu le 5e bip
4. Lorsque vous rétablissez la configuration d'usine, vous entendrez un son de confirmation.

DECLARATION OF CONFORMITY

This product is compliant with CE and FCC directives. This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference, and 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The relevant Declaration of Conformity is available at www.chipolo.net/regulatory. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance, may void the authorization to operate this equipment. This device complies with the RF exposure SAR test exclusion requirements for portable devices if a minimum separation distance of 5 mm is kept. However, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

DÉSACTIVER ET RÉACTIVER CARD SPOT

Comment désactiver CARD Spot :

1. Appuyez sur le bouton de votre CARD Spot pendant 30 secondes.
2. CARD Spot commencera à émettre un bip toutes les 1 seconde.
3. Relâchez le bouton juste après avoir entendu le 10ème bip.
4. Lorsque le CARD Spot est désactivé, vous entendrez un son de confirmation.

WEEE DIRECTIVE & PRODUCT DISPOSAL

At the end of its service life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment or returned to the supplier for disposal.

LEGAL

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this

CONFIDENTIALITÉ

Le réseau Apple "Localiser" utilise un cryptage avancé pour

garantir que personne d'autre, même pas Apple ou Chipolo, ne puisse voir la position de votre Chipolo CARD Spot.

SPÉCIFICATIONS

Gamme : jusqu'à 60 m (200 pi) - ligne de visée
Gamme de température : -15 °C à +50 °C (5 °F à 122 °F)
Méthode de modulation : GFSK
Puissance de l'antenne : < 1 mW
Bande de fréquence de fonctionnement : 2402 -2480 MHz

AVERTISSEMENT

Ce produit n'est pas un jouet ni comestible. Les housses des appareils mobiles peuvent interférer avec la puissance du signal et diminuer la visibilité de Chipolo. De grandes pièces métalliques près de vos appareils mobiles et votre Chipolo peuvent interférer avec le signal Bluetooth. Précaution ! Batterie au lithium à l'intérieur. Risque d'explosion dans le cas d'une utilisation incorrecte. Ne pas exposer à la chaleur. N'exposez pas le produit à un joint mécanique ou à l'impact. N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter votre Chipolo. Vous courez le risque de choc électrique et l'annulation de votre garantie. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Vous trouverez des conseils pour l'utilisation sur www.chipolo.net/faqs

Pour plus d'informations, veuillez visiter chipolo.net/support

DEUTSCH

WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKGESETZT
So führen Sie einen Werksreset durch:

1. Die Taste an deinem CARD Spot für 30 Sekunden drücken.
2. Der Spot beginnt im Abstand von 1 Sekunde zu piepen.
3. Lassen Sie die Taste sofort los, nachdem Sie den 5. Piepton gehört haben.
4. Nach einem erfolgreichen Werksreset hören Sie einen Bestätigungston.

WEEE

Am Ende seiner Lebensdauer sollte dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Es sollte an einen Sammelpunkt für Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden, oder für Entsorgung an den Lieferanten zurückgeschickt werden.

RECHTLICH ZUGELASSEN

Die Verwendung des Funktioniert nur mit Apple-Ausweis bedeutet, dass ein Produkt spezifiziert wurde und vom Produkthersteller zertifiziert wurde, um die Produktspezifikationen und -anforderungen von Apple "Wo ist?"-Netzwerk zu erfüllen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder für die Einhaltung der Sicherheits- und behördlichen Standards. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS und Find My sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Die Marke "iPhone" wird mit der Lizenz von Aiphone K.K. verwendet.

CONFIDENTIALITÉ

Le réseau Apple "Localiser" utilise un cryptage avancé pour

CARD SPOT DEAKTIVIEREN UND WIEDER AKTIVIEREN

So deaktiviert du CARD Spot:

1. Drücke die Taste an deinem CARD Spot für 30 Sekunden.
2. CARD Spot beginnt in 1-Sekunden-Intervallen zu piepen.
3. Lass die Taste los, sobald du den zehnten Piepton hörst.

utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain en fonctionnement normal.

DIREZIONE DI LA DEEE E ELIMINAZIONE DEI PRODOTTI

À la fin de sa durée de vie utile, ce produit ne doit pas être considéré comme un gaspillage domestique ou général. Il devrait être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ou renvoyé au fournisseur pour l'élimination.

INFORMAZIONI LEGALI

L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un appareil a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et a été certifié par le fabricant de l'appareil pour répondre aux spécifications et exigences du produit de réseau Apple "Localiser". Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de son usage ou de sa conformité aux normes réglementaire et de sécurité. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS et Find My sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque "iPhone" est utilisée avec une licence d'Aiphone K.K.

PRIVATSPHÄRE

Das Apple "Wo ist?"-Netzwerk verwendet eine erweiterte Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass niemand anderes, nicht einmal Apple oder Chipolo, den Standort Ihres Chipolo CARD Spot anzeigen kann.

SPEZIFIKATIONEN

Reichweite: bis zu 60 m (200 ft) - Sichtlinie
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C (5 °F bis 122 °F)
Modulationsverfahren: GFSK
Antennenleistung: < 1 mW
Betriebsfrequenzband: 2402-2480 MHz

WARNUNG

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht genießbar. Handy hüllen können die Signalstärke verringern und Chipolos Sichtbarkeit vermindern. Große Metallteile in der Nähe deines Handys oder Chipolos können das Bluetooth Signal stören. Warnung! Lithium Batterie innendrin. Explosionsgefahr bei inkorrektter Benutzung. Bitte Produkt nicht direkter Wärmequelle aussetzen. Bitte Produkt nicht mechanischen Einflößen aussetzen. Versuche Chipolo nicht auseinanderzunehmen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schocks und Garantie Auflösung. Innendrin befinden sich keine Teile die vom Benutzer repariert werden können. Tipps für den effizientesten Gebrauch sind verfügbar auf www.chipolo.net/faqs

CONFIDENTIALITÉ

Le réseau Apple "Localiser" utilise un cryptage avancé pour

CARD SPOT DEAKTIVIEREN UND WIEDER AKTIVIEREN

So deaktiviert du CARD Spot:

1. Drücke die Taste an deinem CARD Spot für 30 Sekunden.
2. CARD Spot beginnt in 1-Sekunden-Intervallen zu piepen.
3. Lass die Taste los, sobald du den zehnten Piepton hörst.

AVVISO

Questo prodotto non è un giocattolo nè commestibile. La custodia del dispositivo mobile può interferire con la forza del segnale e ridurre la visibilità del Chipolo. Pezzi di metallo di grandi dimensioni vicino al tuo dispositivo mobile e al tuo Chipolo possono interferire con il segnale Bluetooth. Precauzione! Batteria al litio all'interno. L'uso incorretto può causare un'esplosione. Non esporre il prodotto a calore diretto. Non esporre il prodotto a stress meccanico o impatto. Non tentare di smontare il tuo Chipolo. Corri il rischio di shock elettrico e di annullare la garanzia. Non ci sono parti utili per lo user all'interno. Consigli per l'utilizzo più efficiente possibile possono essere trovati su www.chipolo.net/faqs

INFORMAZIONI LEGALI

L'utilizzo di Works con il badge Apple significa che un prodotto è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata dal badge e è stato certificato dal fabbricante del prodotto per rispettare specifiche e requisiti di prodotto del network Apple "Dov'è". Apple non è responsabile per l'operato di questo dispositivo o l'utilizzo di questo prodotto o la sua compatibilità con gli standard regolatori e di sicurezza. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS e Find My sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e altri paesi. Il marchio commerciale "iPhone" è utilizzato con licenza da Aiphone K.K.

PRIVATSPHÄRE

Das Apple "Wo ist?"-Netzwerk verwendet eine erweiterte Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass niemand anderes, nicht einmal Apple oder Chipolo, den Standort Ihres Chipolo CARD Spot anzeigen kann.

SPEZIFIKATIONEN

Reichweite: bis zu 60 m (200 ft) - Sichtlinie
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C (5 °F bis 122 °F)
Modulationsverfahren: GFSK
Antennenleistung: < 1 mW
Betriebsfrequenzband: 2402-2480 MHz

WARNUNG

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht genießbar. Handy hüllen können die Signalstärke verringern und Chipolos Sichtbarkeit vermindern. Große Metallteile in der Nähe deines Handys oder Chipolos können das Bluetooth Signal stören. Warnung! Lithium Batterie innendrin. Explosionsgefahr bei inkorrektter Benutzung. Bitte Produkt nicht direkter Wärmequelle aussetzen. Bitte Produkt nicht mechanischen Einflößen aussetzen. Versuche Chipolo nicht auseinanderzunehmen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schocks und Garantie Auflösung. Innendrin befinden sich keine Teile die vom Benutzer repariert werden können. Tipps für den effizientesten Gebrauch sind verfügbar auf www.chipolo.net/faqs

CONFIDENTIALITÉ

Le réseau Apple "Localiser" utilise un cryptage avancé pour

CARD SPOT DEAKTIVIEREN UND WIEDER AKTIVIEREN

So deaktiviert du CARD Spot:

1. Drücke die Taste an deinem CARD Spot für 30 Sekunden.
2. CARD Spot beginnt in 1-Sekunden-Intervallen zu piepen.
3. Lass die Taste los, sobald du den zehnten Piepton hörst.

AVVISO

Questo prodotto non è un giocattolo nè commestibile. La custodia del dispositivo mobile può interferire con la forza del segnale e ridurre la visibilità del Chipolo. Pezzi di metallo di grandi dimensioni vicino al tuo dispositivo mobile e al tuo Chipolo possono interferire con il segnale Bluetooth. Precauzione! Batteria al litio all'interno. L'uso incorretto può causare un'esplosione. Non esporre il prodotto a calore diretto. Non esporre il prodotto a stress meccanico o impatto. Non tentare di smontare il tuo Chipolo. Corri il rischio di shock elettrico e di annullare la garanzia. Non ci sono parti utili per lo user all'interno. Consigli per l'utilizzo più efficiente possibile possono essere trovati su www.chipolo.net/faqs

INFORMAZIONI LEGALI

L'utilizzo di Works con il badge Apple significa che un prodotto è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata dal badge e è stato certificato dal fabbricante del prodotto per rispettare specifiche e requisiti di prodotto del network Apple "Dov'è". Apple non è responsabile per l'operato di questo dispositivo o l'utilizzo di questo prodotto o la sua compatibilità con gli standard regolatori e di sicurezza. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS e Find My sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e altri paesi. Il marchio commerciale "iPhone" è utilizzato con licenza da Aiphone K.K.

PRIVATSPHÄRE

Das Apple "Wo ist?"-Netzwerk verwendet eine erweiterte Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass niemand anderes, nicht einmal Apple oder Chipolo, den Standort Ihres Chipolo CARD Spot anzeigen kann.

SPEZIFIKATIONEN

Reichweite: bis zu 60 m (200 ft) - Sichtlinie
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C (5 °F bis 122 °F)
Modulationsverfahren: GFSK
Antennenleistung: < 1 mW
Betriebsfrequenzband: 2402-2480 MHz

WARNUNG

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht genießbar. Handy hüllen können die Signalstärke verringern und Chipolos Sichtbarkeit vermindern. Große Metallteile in der Nähe deines Handys oder Chipolos können das Bluetooth Signal stören. Warnung! Lithium Batterie innendrin. Explosionsgefahr bei inkorrektter Benutzung. Bitte Produkt nicht direkter Wärmequelle aussetzen. Bitte Produkt nicht mechanischen Einflößen aussetzen. Versuche Chipolo nicht auseinanderzunehmen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schocks und Garantie Auflösung. Innendrin befinden sich keine Teile die vom Benutzer repariert werden können. Tipps für den effizientesten Gebrauch sind verfügbar auf www.chipolo.net/faqs

CONFIDENTIALITÉ

Le réseau Apple "Localiser" utilise un cryptage avancé pour

CARD SPOT DEAKTIVIEREN UND WIEDER AKTIVIEREN

So deaktiviert du CARD Spot:

1. Drücke die Taste an deinem CARD Spot für 30 Sekunden.
2. CARD Spot beginnt in 1-Sekunden-Intervallen zu piepen.
3. Lass die Taste los, sobald du den zehnten Piepton hörst.

AVVISO

Questo prodotto non è un giocattolo nè commestibile. La custodia del dispositivo mobile può interferire con la forza del segnale e ridurre la visibilità del Chipolo. Pezzi di metallo di grandi dimensioni vicino al tuo dispositivo mobile e al tuo Chipolo possono interferire con il segnale Bluetooth. Precauzione! Batteria al litio all'interno. L'uso incorretto può causare un'esplosione. Non esporre il prodotto a calore diretto. Non esporre il prodotto a stress meccanico o impatto. Non tentare di smontare il tuo Chipolo. Corri il rischio di shock elettrico e di annullare la garanzia. Non ci sono parti utili per lo user all'interno. Consigli per l'utilizzo più efficiente possibile possono essere trovati su www.chipolo.net/faqs

INFORMAZIONI LEGALI

L'utilizzo di Works con il badge Apple significa che un prodotto è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata dal badge e è stato certificato dal fabbricante del prodotto per rispettare specifiche e requisiti di prodotto del network Apple "Dov'è". Apple non è responsabile per l'operato di questo dispositivo o l'utilizzo di questo prodotto o la sua compatibilità con gli standard regolatori e di sicurezza. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS e Find My sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e altri paesi. Il marchio commerciale "iPhone" è utilizzato con licenza da Aiphone K.K.

PRIVATSPHÄRE

Das Apple "Wo ist?"-Netzwerk verwendet eine erweiterte Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass niemand anderes, nicht einmal Apple oder Chipolo, den Standort Ihres Chipolo CARD Spot anzeigen kann.

SPEZIFIKATIONEN

Reichweite: bis zu 60 m (200 ft) - Sichtlinie
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C (5 °F bis 122 °F)
Modulationsverfahren: GFSK
Antennenleistung: < 1 mW
Betriebsfrequenzband: 2402-2480 MHz

WARNUNG

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht genießbar. Handy hüllen können die Signalstärke verringern und Chipolos Sichtbarkeit vermindern. Große Metallteile in der Nähe deines Handys oder Chipolos können das Bluetooth Signal stören. Warnung! Lithium Batterie innendrin. Explosionsgefahr bei inkorrektter Benutzung. Bitte Produkt nicht direkter Wärmequelle aussetzen. Bitte Produkt nicht mechanischen Einflößen aussetzen. Versuche Chipolo nicht auseinanderzunehmen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schocks und Garantie Auflösung. Innendrin befinden sich keine Teile die vom Benutzer repariert werden können. Tipps für den effizientesten Gebrauch sind verfügbar auf www.chipolo.net/faqs

CONFIDENTIALITÉ

Le réseau Apple "Localiser" utilise un cryptage avancé pour

CARD SPOT DEAKTIVIEREN UND WIEDER AKTIVIEREN

So deaktiviert du CARD Spot:

1. Drücke die Taste an deinem CARD Spot für 30 Sekunden.
2. CARD Spot beginnt in 1-Sekunden-Intervallen zu piepen.
3. Lass die Taste los, sobald du den zehnten Piepton hörst.

AVVISO

Questo prodotto non è un giocattolo nè commestibile. La custodia del dispositivo mobile può interferire con la forza del segnale e ridurre la visibilità del Chipolo. Pezzi di metallo di grandi dimensioni vicino al tuo dispositivo mobile e al tuo Chipolo possono interferire con il segnale Bluetooth. Precauzione! Batteria al litio all'interno. L'uso incorretto può causare un'esplosione. Non esporre il prodotto a calore diretto. Non esporre il prodotto a stress meccanico o impatto. Non tentare di smontare il tuo Chipolo. Corri il rischio di shock elettrico e di annullare la garanzia. Non ci sono parti utili per lo user all'interno. Consigli per l'utilizzo più efficiente possibile possono essere trovati su www.chipolo.net/faqs

INFORMAZIONI LEGALI

L'utilizzo di Works con il badge Apple significa che un prodotto è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata dal badge e è stato certificato dal fabbricante del prodotto per rispettare specifiche e requisiti di prodotto del network Apple "Dov'è". Apple non è responsabile per l'operato di questo dispositivo o l'utilizzo di questo prodotto o la sua compatibilità con gli standard regolatori e di sicurezza. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS e Find My sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e altri paesi. Il marchio commerciale "iPhone" è utilizzato con licenza da Aiphone K.K.

PRIVATSPHÄRE

Das Apple "Wo ist?"-Netzwerk verwendet eine erweiterte Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass niemand anderes, nicht einmal Apple oder Chipolo, den Standort Ihres Chipolo CARD Spot anzeigen kann.

SPEZIFIKATIONEN

Reichweite: bis zu 60 m (200 ft) - Sichtlinie
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C (5 °F bis 122 °F)
Modulationsverfahren: GFSK
Antennenleistung: < 1 mW
Betriebsfrequenzband: 2402-2480 MHz

WARNUNG

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht genießbar. Handy hüllen können die Signalstärke verringern und Chipolos Sichtbarkeit vermindern. Große Metallteile in der Nähe deines Handys oder Chipolos können das Bluetooth Signal stören. Warnung! Lithium Batterie innendrin. Explosionsgefahr bei inkorrektter Benutzung. Bitte Produkt nicht direkter Wärmequelle aussetzen. Bitte Produkt nicht mechanischen Einflößen aussetzen. Versuche Chipolo nicht auseinanderzunehmen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schocks und Garantie Auflösung. Innendrin befinden sich keine Teile die vom Benutzer repariert werden können. Tipps für den effizientesten Gebrauch sind verfügbar auf www.chipolo.net/faqs

CONFIDENTIALITÉ

Le réseau Apple "Localiser" utilise un cryptage avancé pour

CARD SPOT DEAKTIVIEREN UND WIEDER AKTIVIEREN

So deaktiviert du CARD Spot:

1. Drücke die Taste an deinem CARD Spot für 30 Sekunden.
2. CARD Spot beginnt in 1-Sekunden-Intervallen zu piepen.
3. Lass die Taste los, sobald du den zehnten Piepton hörst.

CONFIDENTIALITÉ

Le réseau Apple "Localiser" utilise un cryptage avancé pour