

Gracias por comprar **Auriculares inalámbricos a prueba de salpicaduras 320XBT5**. Estos auriculares le permiten escuchar sin cable, desde un teléfono o una tableta emparejada y desplazándose hasta 100 pies (30.5 m). Asegúrese de que sus auriculares estén totalmente cargados antes de usarlos por primera vez. Consulte las instrucciones en «Carga de los auriculares inalámbricos». Note que la parte posterior de cada auricular es magnética para poder recogerlos y guardarlos fácilmente. Una vez colocados en sus oídos, puede deslizar el cable para ajustarlo según su comodidad.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC)

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar todo tipo de interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Se ha probado este equipo y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados en este dispositivo que no estén expresamente aprobados por E-filiiate Incorporated pueden anular la autorización de la FCC para utilizar este dispositivo.

Nota: El fabricante no se hace responsable de las interferencias de radio o televisión causadas por modificaciones no autorizadas en este equipo. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de exposición a radiofrecuencias: Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación derivada de radiofrecuencia de la FCC establecidos para un entorno no controlado. El dispositivo está instalado y funciona sin problemas.

Funciones del controlador

Encendido/apagado: Para encender/apagar, mantenga la botón **○** presionada tres segundos

Pausa de música o video: Presione la botón **○** para pausar la reproducción; vuelva a presionar para reanudar la reproducción.

Subir el volumen: Toque la botón **+**

Siguiente canción: Mantenga presionada la botón **+** uno o dos segundos

Canción anterior: Mantenga presionada la botón **-** uno o dos segundos

Responder: Presiona el botón **○** una vez

Finalizar:

Para rechazar una llamada entrante, mantenga presionado el botón **○** durante dos segundos

Para finalizar la llamada, presione el botón **○** una vez

Control por voz - Siri/Google:

Presione dos veces la tecla **○**

Carga de los auriculares inalámbricos

Para cargar sus auriculares inalámbricos, conecte el microcable USB al puerto de carga de los auriculares. Inserte el conector USB a un puerto USB de una computadora o adaptador de alimentación USB. Durante la carga, estará encendida la luz roja del adaptador. La carga habrá terminado cuando la luz cambie al azul. Los auriculares que se hayan quedado sin batería pueden tardar hasta dos horas para completar la carga.

Emparejamiento de los auriculares inalámbricos

Para un mejor resultado, durante el emparejamiento, no coloque los auriculares a más de un metro del teléfono o la tableta.

Encienda los auriculares manteniendo presionada la botón **○** del controlador del auricular durante nueve segundos. Oír dos tonos de audio

en los auriculares. El segundo sonido le indicará que el auricular está en modo Emparejar.

El modo de emparejamiento se mantendrá durante tres minutos.

Habilite la función Bluetooth del teléfono o tableta, busque los dispositivos Bluetooth y seleccione **320XBT5** para emparejar y conectar. Después de que los auriculares estén emparejados con el teléfono o la tableta, la luz azul de los auriculares parpadeará lentamente.

Si no logra emparejar y conectar después de tres minutos, el auricular pasará automáticamente al modo de espera.

Cuando finalice el emparejamiento, los auriculares y el teléfono o la tableta se reconocerán sin que tenga que repetir el proceso.

Información importante sobre seguridad

Este producto es a prueba de salpicaduras. Por lo tanto, está diseñado para impedir que el sudor o las gotas de agua afectan su funcionamiento mientras se lo use en forma adecuada. No sumerja los auriculares en líquido ni los use en áreas de excesiva humedad.

Evite usar o guardar sus auriculares cerca del fuego, cerca de estufas o dentro de automóviles cerrados en días de altas temperaturas. Su exposición al fuego puede hacer que los auriculares generen calor o se incendian.

Garantía limitada de un año

Si este producto falla alguna vez, E-filiiate Inc. lo reemplazará. **NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.** Simplemente llame al 1-800-592-7031, de 8:00 am a 5:00 pm, Hora del este, de lunes a viernes.

Asimismo, tampoco cubre el Producto que fue dañado por la reparación, alteración o modificación por parte de un tercero que no sea un representante autorizado de E-filiiate.

Wireless Splashproof Earphones 320XBT5

Auriculares inalámbricos a prueba de salpicaduras



Package Contents/Contenido del paquete:

Wireless earphones/Auriculares inalámbricos

Shirt clip/Clip de la camisa

S/M/L fins — P/M/G aletas

S/M/L silicone tips — P/M/G Almohadillas de silicona

Micro-USB power-in cable/Microcable de alimentación USB

Thank you for purchasing the **Wireless Splashproof Earphones 320XBT5**. The earphones allow the user to listen to audio wirelessly from up to 100 feet (30.5m) from a paired phone or tablet.

Please read these instructions carefully. It is recommended that you completely charge the earphones before using them for the first time. See “Charging the Wireless Earphones” section for more information.

Note that the back of each earpiece is magnetic, so you can connect them for easy storage.

Once the earphones are fitted securely in your ears, you can adjust the cord slide for a more secure fit.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications made to this device not expressly approved by the party responsible for compliance may void the FCC authorization to operate this device.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device is installed and operated without restriction.

Controller Functions

On/off: Press and hold the **○** button for three seconds to turn on/off

Music or video pause: Press the **○** button to pause playing, and press the button again to resume playback

Volume increase: Tap the **+** button

Volume decrease: Tap the **-** button

Next song: Press and hold the **+** button for one to two seconds

Previous song: Press and hold the **-** button for one to two seconds

Answer: Press the **○** button once

Hang up:

To reject incoming call, press and hold the **○** button for two seconds

To end call, press the **○** button once

Voice Control - Siri/Google:

Double-click the **○** button

Charging the Wireless Earphones

Charge the wireless earphones by connecting a Micro-USB charging cable to the earphones' charging port. Plug the USB connector into a USB port on any computer or USB power adapter. When charging, a red light on the controller will illuminate. Once the light turns blue, the earphones are

fully charged. When the earphones' battery is empty, it will take up to two hours to fully charge.

Pairing the Wireless Earphones

For best results, place the earphones within one meter of your device during pairing.

Power on the earphones by pressing and holding the **○** button on the earphone controller until you see the indicator light alternately flash blue and red. Voice prompts will indicate pairing mode is enabled.

The pairing mode will be maintained for three minutes.

Enable the Bluetooth function of your device search the Bluetooth device list and select “320XBT5” for pairing and connection. After the earphones are successfully paired to your device, the blue light on the earphones will blink slowly. Voice prompts will confirm pairing is successful.

If pairing and connection are unsuccessful beyond three minutes, the earphones will automatically switch to stand-by mode.

After pairing is completed, the earphones and your device will recognize each other without pairing again.

To remove the pairing connection, enter the Bluetooth settings of your phone. Select “320XBT5” and select the “Forget” option.

Important Safety Information

This product is splashproof, so it is designed to prevent perspiration or water droplets from affecting the performance during proper use.

The earphones should not be submerged in liquid or used in areas with excessive moisture.

Avoid operating or storing the earphones near fire, on stoves, or inside sealed cars in hot weather. Exposing them to fire may cause the earphones to generate heat or ignite.

Limited Lifetime Warranty

If this product ever fails, E-filiate will replace it. DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE. Simply call 1-800-592-7031, 8:00 a.m-5:00 p.m ET, Monday - Friday, or e-mail us using support@efiliate.com.

Products improperly used, abused or altered are not covered under this policy.

Customer Service

We're here to help. If you have a problem with this product or have questions on how to use it, please contact us. You do not need to contact the retailer you purchased this product from. Please contact one of our service representatives before shipping merchandise to us.

Servicio al cliente

Estamos para ayudarlo. Si tiene algún problema con este producto, o si quiere hacer alguna consulta sobre su uso, comuníquese con E-filiate Inc. No es necesario que contacte al vendedor al que le compró el auricular. Por favor, comuníquese con uno de nuestros representantes de servicio al cliente antes de enviarnos el producto.

support@efiliate.com

1-800-592-7031

E-filiate Inc.

11321 White Rock Road

Rancho Cordova, CA 95742 USA



FCC ID: 2ADH6-1909010B

DID: D058329

Manufactured in China.

Distributed by:

E-filiate Inc.

11321 White Rock Rd.

Rancho Cordova CA 95742 USA