

82

J E J O U E

DUA



DUA...

Explore enhanced G-spot and clitoral stimulation with DUA – the ultimate couples' toy.

Designed to fit every woman's unique curves and intimate shape perfectly, DUA comes complete with its own discreet pen shaped remote for partner play or solo pleasure.

Your New DUA

-
- Flexible to fit your body's unique shape
 - Partner-controlled stimulation using safe remote technology
 - Includes an elegant pen shaped remote (up to 15 metre range)
 - Control with your smartphone via the free Je Joue app
 - Connect with your partner from anywhere using the app's playlist function
 - Wide range of vibrations, from a gentle purr to a deep rumble with 5 powerful speeds & 7 teasing patterns
 - 2 independent motors: 1 for G-spot vibration and 1 for clitoral stimulation
-
- 100% waterproof (bath friendly)
 - 100% body safe silicone (phthalate-free)
 - Quiet, yet powerful
 - Sleek and completely seamless with a velvety-smooth surface
 - 2 hours charge gives 2 hours pleasure
 - Available in 4 shades: black, fuchsia, purple and lilac
 - Quiet, yet powerful
 - Sleek and completely seamless with a velvety-smooth surface
 - 2 hours charge gives 2 hours pleasure
 - Available in 2 shades: black & purple

Why DUA?

Partner-controlled or solo play

Play together, tease and take (or lose) control! DUA is perfect for foreplay at home - or away, for the more adventurous. Our discreet app also makes solo play all the more enjoyable.

Simultaneous sensations

DUA combines clitoral stimulation with pleasantly firm G-spot vibration to bring women a sophisticated alternative to traditional DUAL-stimulator massagers.

Customisable pleasure

DUA's flexible design allows users to position both vibrating ends exactly where they need them to give enriched pleasure experiences.

Pelvic strength

DUA's rounded end can also act as an effective Kegel exerciser that improves the PC muscle fitness while providing pleasurable sensations. Your PC muscle will naturally squeeze around DUA, helping strengthen your pelvic floor.

How to use DUA

Controls

To turn DUA on, press and hold the push-button at the end of its base for 3 seconds. To sync with the Je Joue pen remote, press the remote's top button and wait a few seconds until the toy starts vibrating. Once connected, simply press the button again to go through its different pulsation patterns. Twist the button clockwise to increase the speed and twist anti-clockwise to decrease the speed.

Each press of the button will run through

the following pulsation patterns:

- Pattern 1 (Cascade) – linear vibration both from clitoral and G-spot motors
- Pattern 2 (Pulse) - linear vibration from clitoral motor only
- Pattern 3 (Soft) - linear vibration from G-spot motor only
- Pattern 4 (Intense) – alternate vibration from both clitoral and G-spot motors
- Pattern 5 (Energize) – alternate 2 clitoris stimulation for 1 G-spot vibration
- Pattern 6 (Glow) – linear clitoral

stimulation and ascending
G-spot vibration

- Pattern 7 (Mood) – ascending vibration
from both clitoral and G-spot motors

To turn DUA off, press and hold the
push-button at the end of its base for 3
seconds.

The Je Joue remote control runs on 1 AAA
battery (not included).

Je Joue App

DUA can also be controlled using the free

Je Joue app (where available) in place of
the remote control.

Charging

To charge DUA, place the charging dock
directly over DUA's ON button. You will
feel its magnetic core pull it into place.
When charging, a light will flash. When
fully charged, the light will remain steady
on until the charging dock is removed.

Lubrication

Water-based lubricant only is
recommended for use with DUA.

Safety Information

Cleaning

Wash DUA with warm water and pH neutral soap.

For more remote control pleasure by Je Joue, try our anal plug NUO!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The full instructions can be download in pdf version from www.jejoue.com

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
DO NOT DISCARD THESE INSTRUCTIONS. WARNING!

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED.

To reduce the risk of electrocution, burns, fire, dangerous electric shock or injury:

1. DO NOT place or store DUA or the charger in any liquid (other than water in accordance with these instructions).
2. DO NOT use DUA whilst it is charging.
3. DO NOT charge DUA whilst it is in, or near to, water or any other liquid.
4. DO NOT use a power adapter other than the charger included with DUA or purchased from Je Joue. If you need a replacement part, please contact us.
5. DO NOT plug the charger into an incorrect voltage source outlet. For correct voltage specification refer to

the wall plug label.

6. DO NOT use with voltage converters and plug adapters.
7. DO NOT force the charger plug into an electrical outlet.
8. DO NOT use the charger if the charger or its wire is damaged in any way.
9. DO NOT attach DUA to the charger when wet or when your hands are wet.
10. ALWAYS unplug DUA from the charger before cleaning (in accordance with these instructions).
11. ALWAYS ensure that DUA is dry before connecting it to the charger and plugging the charger into an electrical outlet.

-
12. ALWAYS connect the charger to a properly grounded electrical outlet.
 13. DO NOT charge DUA outdoors.
 14. DO NOT operate or charge DUA where aerosol products are being used, or where oxygen is being administered.
 15. Whilst your DUA is water resistant and is capable of safe use both in the bath or shower, it should not be submerged for prolonged periods of time and should be dried completely after such use.
 16. DO NOT use your DUA in water of extreme temperature (hot or cold).
- To reduce the risk of electrocution, burns, fire, dangerous electric shock or injury:
1. Use DUA only in accordance with these instruction

-
- manuals.
2. DO NOT use DUA with accessories that are not recommended by Je Joue.
 3. DO NOT attempt to dismantle or otherwise tamper with DUA, its charger or any of its components. Doing so may result in injury and invalidate your warranty.
 4. DO NOT use the charger if the main cord or power supply is damaged, or if DUA is not functioning properly.
 5. NEVER operate DUA if it or any of its components have been dropped, damaged, or are not working in any way (if you encounter any problems, please contact us and return the product for examination and repair).
 6. DO NOT dispose of DUA or any of its components

in a fire.

7. Keep DUA and the charger cord away from heated surfaces.

8. The charging connectors on your DUA are exposed and extra caution should therefore be taken when handling the product.

9. DO NOT use the adaptor/charger supplied with your DUA with any other equipment.

10. DO NOT use other adaptors/chargers other than those supplied with your DUA.

11. The chargers may become hot during use – take care when handling, allow heat to disperse.

12. Your DUA may get hot when charging. DO NOT COVER.

To reduce the risk of electrocution, burns, fire, dangerous

electric shock or injury during operation:

1. ALWAYS operate DUA in accordance with these instructions.

2. DUA is not a child's toy. Please keep away from children.

3. NEVER attempt to remove the fascia.

4. NEVER operate DUA without a properly fitted and undamaged silicone cover or fascia.

5. DO NOT operate DUA if the outer layer of silicone has been damaged.

6. DO NOT drop DUA. This could cause irreparable damage and may invalidate the warranty.

7. ALWAYS attach the charger to DUA, then to the outlet. To disconnect, turn the socket off, remove the

plug from the outlet, and then disconnect the charger from DUA.

8. ALWAYS dispose of DUA, the charger and used batteries properly. Do not incinerate. Batteries may explode if overheated. Do not wrap them in metal or aluminium foil. Wrap them in a newspaper before discarding.

Je Joue recommends that you contact your local officials to determine proper battery disposal or redemption sites in your area.

9. DO NOT disassemble, crush or puncture the battery, or allow metal objects to contact the battery terminals.

10. ALWAYS unplug the charger from the electrical outlet when not in use.

11. DO NOT place your finger or any other part of your body between DUA and the charger while it is plugged

into an electrical outlet.

12. DO NOT at any time place DUA or the charger in a dishwasher.

13. DO NOT operate DUA under a blanket or pillow or other protective layers to prevent the risk of excessive heating and possible fire, electric shock or injury to persons.

14. DO NOT leave DUA unattended on any surface while it is operating.

15. DO NOT use DUA for any other purpose other than is described in this safety manual.

MEDICAL CONSIDERATIONS

1. DUA serves exclusively for body massage and intimate stimulation of erogenous zones. DO NOT use DUA for other uses.

-
2. CONSULT a doctor before using DUA if you have an implanted device, such as a pacemaker or if any surgical operations have been carried out on the relevant body parts.
 3. It is important to note that pathogens could be transmitted between people by sharing your DUA. To protect against the risk of transmitting pathogens, do not share your DUA with other people.
 4. DO NOT use DUA if you encounter any discomfort during or after use.
 5. DO NOT use DUA as a substitute for medical attention.
 6. DO NOT massage DUA on a single area for more than 15 minutes.
 7. DO NOT massage DUA on any area of the body that

-
- is swollen, inflamed or erupted.
 8. DO NOT massage DUA on the abdomen if it is painful or if you are pregnant.
 9. DO NOT use DUA on unexplained calf pain.
 10. DO NOT massage DUA on the upper neck area near the base of the skull.
 11. AVOID DUA from having contact with the eye or eyelid.
 12. DO NOT use DUA on sensitive skin areas or in the presence of poor circulation.
 13. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision

or instruction concerning use of DUA by a person responsible for their safety.

14. Always clean your DUA after use to reduce the risk of infections.

15. DUA is not intended as a medical appliance.

If you have concerns regarding your health, consult your doctor before using this product.

FCC

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this

device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to

radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Limited Warranty

Je Joue warrants your DUA for a period of one year from the date of original purchase against any defects due to faulty materials or workmanship. If the product fails during the warranty period, Je Joue will repair or replace it free of charge.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the retailer from whom you purchased DUA, together with your sales receipt, address, and a daytime phone number.

This warranty does not cover defects caused by accidental damage, misuse or other use not in accordance with this instructional

manual and its safety warnings.

Removing the battery from your DUA or otherwise dismantling or tampering with DUA invalidates the warranty and may prevent DUA from being repaired. Je Joue is unable to accept returns or exchanges of non-defective products after the seal on the packaging has been broken.

This warranty does not affect your statutory rights as a consumer in any way. Je Joue support a DUA purchased in the UK. If your DUA was purchased from elsewhere then Je Joue may attempt a repair but cannot guarantee the outcome.

DUA...

Donnez un nouveau sens au mot plaisir - grâce à une stimulation du point G ET du clitoris - avec DUA, le sextoy ludique pour couples.

Conçu pour épouser votre anatomie, DUA se love dans votre intimité et vous obéit au doigt et à l'œil - pour des jeux en solo ou en duo - grâce à une télécommande discrète déguisée en stylo de luxe.

DUA en quelques mots

- Flexible et souple à souhait pour épouser votre anatomie.
- Donnez ou recevez du plaisir à distance, grâce à une technologie saine pour le corps.
- Comprend une "télécommande-stylo" raffinée opérationnelle jusqu'à 15 mètres de portée.
- Contrôlable sur Smartphone grâce à l'app gratuite JE JOUE.
- Connectez-vous à votre partenaire où que vous soyez en utilisant la fonction playlist de l'app.
- Un assortiment riche en vibrations allant du doux ronronnement à de profondes

- pulsations avec 5 niveaux d'intensité et 7 modes ensorcelants.
- 2 moteurs indépendants: 1 pour une stimulation du point G et 1 pour une stimulation clitoridienne.
- 100% waterproof (peut être immergé)
- 100% silicone de qualité médicale (sans phtalates)
- Silencieux et puissant.
- Lisse et sans aspérités avec une finition soyeuse.
- 2 heures de charge pour 2 heures d'autonomie.
- Disponible en 4 coloris: noir, fuchsia, violet et lilas

Pourquoi DUA?

Pour des jeux avec votre partenaire ou en solo.

Jouez ensemble, titillez-vous, prenez ou (perdez) le contrôle! DUA est le complément idéal pour vos préliminaires, en toute intimité ou à l'extérieur, pour les plus entreprenants. Tout cela sans se compromettre, l'app discrète gardera vos échanges tout à fait discrets.

Une forme confortable

Des sensations simultanées DUA associe la stimulation du clitoris à une vibration intense pour le point G, offrant ainsi aux femmes une alternative sophistiquée et discrète aux

doubles stimulateurs traditionnels.

Du plaisir sur mesure

Le design flexible de DUA permet un positionnement optimal des deux extrémités, pile où il faut pour enrichir vos sensations.

Renforcement périnéal

L'extrémité arrondie de DUA agit un peu comme une boule de Geisha en renforçant votre muscle PC tout en procurant de délicieuses sensations internes. Votre muscle pelvien se contractera naturellement au contact de DUA aidant ainsi au renforcement de votre plancher pelvien.

Comment utiliser DUA?

Commandes

Afin de faire fonctionner DUA, maintenez le bouton situé à son extrémité la plus fine durant 3 secondes. Afin de le synchroniser avec la télécommande-stylo, appuyez sur le dessus de celle-ci et maintenez quelques secondes jusqu'à ce que le sextoys vibre.

Une fois connecté, appuyez simplement sur le bouton du stylo afin de changer de mode de vibration. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'augmenter l'intensité de vibration et tournez dans le sens inverse afin de diminuer celle-ci.

A chaque pression sur le bouton, vous obtiendrez les différents modes de vibration suivants:

- Mode 1 (Cascade) – vibration linéaire des moteurs vaginal et clitoridien
- Mode 2 (Pulse) - vibration linéaire du moteur clitoridien uniquement
- Mode 3 (Soft) - vibration linéaire du moteur vaginal uniquement
- Mode 4 (Intense) – vibration alternée entre les deux moteurs
- Mode 5 (Energize) – vibration alternée avec 2 vibrations clitoridiennes contre 1 vaginale.

-
- Mode 6 (Glow) – vibration linéaire clitoridienne et vibration ascendante vaginale
 - Mode 7 (Mood) – vibrations ascendantes des deux moteurs simultanément

Afin d'éteindre DUA, maintenez enfoncé le bouton à la base de l'appareil durant 3 secondes. La télécommande-stylo de JE JOUE fonctionne avec 1 pile AAA (non incluse)

L'app JE JOUE

DUA peut également être contrôlé grâce à l'app gratuite JE JOUE (sous réserve de disponibilité

sur votre territoire) en lieu et place de la télécommande-stylo.

Rechargement

Afin de charger DUA, positionnez l'embout aimanté du chargeur contre le bouton ON de l'appareil. Il se positionne parfaitement grâce au magnétisme. En recharge, un témoin lumineux clignote sur l'appareil. Lorsqu'il est parfaitement rechargé, le témoin lumineux reste allumé en continu, jusqu'à ce que vous retiriez le câble.

Safety Information

Lubrification

Il est impératif d'employer qu'un lubrifiant à base d'eau avec DUA.

Nettoyage

Laver DUA à l'eau tiède savonneuse.
Pour expérimenter de nouvelles sensations à distance, essayez notre plug anal NUO.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. CONSERVER CES INSTRUCTIONS. ATTENTION! DES RÈGLES DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES.

Pour réduire le risque d'électrocution, de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

1. NE PAS placer ou laisser DUA ou le chargeur dans un liquide (autre que l'eau, conformément à ces instructions).
2. NE PAS utiliser DUA lorsqu'il est en chargement.
3. NE PAS recharger DUA lorsqu'il est dans l'eau ou à proximité d'eau ou de tout autre liquide.
4. NE PAS

utiliser un adaptateur de courant autre que celui fourni avec DUA ou acheté chez Je Joue. Si vous avez besoin d'une pièce de rechange, veuillez nous contacter.

5. NE PAS brancher le chargeur dans une prise si elle n'est pas à la tension adaptée. Pour connaître la tension adaptée, se référer à l'étiquette de la prise murale.

6. NE PAS utiliser avec des transformateurs de tension ou des adaptateurs de prise.

7. NE PAS forcer pour introduire le chargeur dans une prise électrique.

8. NE PAS utiliser le chargeur si le chargeur ou ses fils sont abîmés de quelque manière que ce soit.

9. NE PAS installer DUA sur le chargeur lorsqu'il est mouillé ou que vos mains sont mouillées. 10. TOUJOURS

débrancher DUA du chargeur avant de le nettoyer (conformément à ces instructions).

11. TOUJOURS s'assurer que DUA est sec avant de le connecter au chargeur et de brancher le chargeur sur une prise électrique.

12. TOUJOURS connecter le chargeur à une prise électrique correctement reliée à la terre. 13. NE PAS recharger DUA à l'extérieur.

14. NE PAS faire fonctionner ou charger DUA dans un lieu où l'on utilise des produits aérosols ou de l'oxygène pur.

15. Bien que DUA soit résistant à l'eau et puisse être utilisé en toute sécurité dans le bain ou sous douche, il ne doit pas être immergé pendant des périodes pro-

longées et doit être entièrement séché après usage.

16. NE PAS utiliser DUA dans une eau à une température extrême (chaude ou froide).

Pour réduire les risques d'électrocution, de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

1. Uniquement utiliser DUA conformément à ce manuel d'instruction.

2. NE PAS utiliser DUA avec des accessoires non recommandés par Je Joue.

3. NE PAS essayer de démonter ou de modifier de toute autre manière DUA, son chargeur ou l'un de ses composants. Cela pourrait vous blesser et annulerait votre garantie.

4. NE PAS utiliser le chargeur si le fil principal

ou la prise sont endommagés, ou si DUA ne fonctionne pas correctement.

5. NE JAMAIS faire fonctionner DUA si l'appareil ou un de ses composants est tombé, a été endommagé, ou ne marche pas (si vous rencontrez un problème, veuillez nous contacter et renvoyer le produit pour révision et réparation). 6. NE PAS jeter DUA ou l'un de ses composants au feu.

7. Laisser DUA et le fil du chargeur à distance des surfaces chauffées.

8. Les connecteurs de chargement sur votre DUA ne sont pas protégés et il faut donc être particulièrement prudent en manipulant l'appareil. 9. NE PAS utiliser l'adaptateur/le chargeur fourni avec DUA

pour un autre appareil.

10. NE PAS utiliser d'autres adaptateurs/ chargeurs que ceux fournis avec votre DUA.

11. Le chargeur peut devenir chaud au cours de l'utilisation : faites attention en le manipulant, laissez-le dans un endroit où la chaleur peut s'évacuer.

12. DUA peut devenir chaud lors du chargement. NE PAS COUVRIR.

Pour réduire les risques d'électrocution, de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure pendant l'utilisation:

1. TOUJOURS faire fonctionner DUA conformément à ces instructions.

2. DUA n'est pas un jouet. Veuillez le conserver hors de portée des enfants.

3. NE JAMAIS essayer d'enlever la façade de l'appareil.

4. NE JAMAIS utiliser DUA sans sa façade en silicone bien installée et non abîmée.

5. NE PAS utiliser DUA si la couche extérieure de silicone a été abîmée.

6. NE PAS faire tomber DUA. Cela pourrait provoquer des dommages irréparables et annuler la garantie.

7. TOUJOURS connecter d'abord le chargeur au DUA, et ensuite à la prise. Pour débrancher, éteindre le connecteur, enlever la prise, et déconnecter ensuite le chargeur du DUA.

8. TOUJOURS jeter DUA, le chargeur et les batteries correctement. NE PAS brûler.

Les batteries peuvent surchauffer. NE PAS les envelopper dans du métal ou du papier aluminium.

Les envelopper dans du papier journal avant de les jeter.

Je Joue vous recommande de contacter les autorités locales pour connaître les sites de dépôt ou de recyclage de batteries près de chez vous.

9. NE PAS démonter, écraser ou trouser la batterie, ou laisser des objets métalliques en contact avec les pôles de la batterie.

10. TOUJOURS débrancher le chargeur quand il ne sert pas.

11. NE PAS mettre votre doigt ou toute autre

partie de votre corps entre DUA et le chargeur lorsqu'il est branché sur une prise électrique. 12. NE JAMAIS mettre DUA ou le chargeur au lave-vaisselle.

13. NE PAS utiliser DUA sous une couverture ou un oreiller ou toute autre couche protectrice pour éviter les risques de surchauffe et d'incendie, de choc électrique et de blessure.

14. NE PAS laisser DUA sans surveillance sur n'importe quel type de surface lorsqu'il est en marche.

15. NE PAS utiliser DUA pour tout autre usage que celui décrit dans ce manuel de sécurité.

CONSIDÉRATIONS MÉDICALES

1. DUA sert uniquement au massage du corps et à la

stimulation intime des zones érogènes. NE PAS utiliser DUA pour d'autres usages.

2. CONSULTEZ un médecin avant d'utiliser DUA si vous avez un appareil implanté, comme un pacemaker, ou si vous avez subi une opération chirurgicale au niveau des parties du corps concernées.

3. Il est important de noter que des agents pathogènes peuvent être transmis en prêtant DUA. Pour vous protéger des risques de transmission, ne prêtez PAS votre DUA à d'autres personnes.

4. NE PAS utiliser DUA si vous ressentez une gêne après ou pendant usage.

5. NE PAS utiliser DUA en remplacement d'un soin

médical.

- 6. NE PAS utiliser DUA sur une même zone pendant plus de 15 minutes.
- 7. NE PAS passer DUA sur toute zone du corps présentant un gonflement, une inflammation ou des boutons.
- 8. NE PAS passer DUA sur le ventre s'il est douloureux ou si vous êtes enceinte.
- 9. NE PAS utiliser DUA sur une douleur inexpliquée du mollet.
- 10. NE PAS passer DUA sur la partie supérieure du cou près de la base du crâne.
- 11. ÉVITER de mettre DUA en contact avec l'œil ou la paupière.
- 12. NE PAS utiliser DUA sur une peau sensible ou présentant une mauvaise circulation.

13. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne leur ait fourni des instructions ou des explications concernant l'utilisation du DUA.

14. Nettoyez toujours votre DUA après utilisation pour limiter le risque d'infection.

15. Le DUA n'est pas un appareil à but médical. Si vous avez des doutes concernant votre santé, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.

Limites De Garanties

Je Joue vous offre un service de garantie sur votre DUA pour une période d'un an à partir de la date d'achat contre tous vices de fabrication ou de matériaux. Si le produit ne marche pas au cours de la période de garantie, Je Joue le réparera ou le remplacera gratuitement.

Pour obtenir les services d'entretien en vertu de cette garantie veuillez retourner le produit défectueux au détaillant où vous avez acheté DUA avec votre reçu de vente, votre adresse et votre numéro de téléphone

La garantie ne couvre pas les défauts causés par des dommages accidentels, le mauvais usage ou utilisation non conforme aux instructions et / aux avis de sécurité. Le retrait de la batterie, le démontage ou/

et la manipulation de votre DUA annule la garantie et peut empêcher que DUA soit réparée. Je Joue ne peut pas accepter des retours ou échanges des produits non-défectueux après que le joint sur l'emballage ait été cassé.

Cette garantie n'affecte pas vos droits de consommateur en aucune façon. La garantie Je Joue couvre complètement les DUA achetés au Royaume-Uni. Si votre DUA a été acheté ailleurs Je Joue tentera de le réparer mais ne peut pas garantir le résultat.

DUA...

DUA da un nuevo sentido a la palabra placer, gracias a una estimulación del punto G y del clítoris: es el sexto más ludico para las parejas.

Concebido para adaptarse a su anatomía, DUA se ajusta a su intimidad y le obedece con exactitud → para juegos en solitario o a dos, → gracias a un mando discreto con la forma de un lujoso bolígrafo.

DUA en pocas palabras

-
- Flexible y ligera para adaptarse a su anatomía.
 - Dé o reciba placer a distancia, gracias a una tecnología sana para el cuerpo.
 - Contiene un « mando-bolígrafo » refinado operacional hasta 15 metros de alcance. Controlable vía móvil gracias a la app JE JOUE.
 - Conéctese a su pareja donde sea que esté, recurriendo a la función playlist de la aplicación.
 - Ofrece un surtido rico de vibraciones que van del suave ronroneo a pulsaciones profundas con 5 niveles de intensidad y 7 modos hechiceros.
 - 2 motores independientes: 1 para una estimulación del punto G y 1 para una estimulación clitoriana.
 - 100% waterproof (sumergible)
 - 100% silicona de calidad médica (sin ftalatos)
 - Silencioso y poderoso.
 - Liso y sin asperezas con un acabado sedoso.
 - 2 horas de carga para 2 horas de autonomía.
 - Disponible en 4 colores: negro, fucsia, morado y lila

¿Por qué escoger a DUA?

Para juegos en pareja o en solitario.

¡Jueguen juntos, estimulados, tome o (pierda) el control! DUA es el complemento ideal para sus preliminares, en toda intimidad o por fuera, para los más emprendedores. Todo esto sin comprometerse, la aplicación discreta guardará sus intercambios completamente discretos.

Sensaciones simultáneas

DUA asocia la estimulación del clítoris con una vibración intensa para el punto G, ofreciéndoles así a las mujeres una alternativa

sofisticada y discreta a los doble-vibradores tradicionales.

Un placer a medida

El diseño flexible de DUA permite un posicionamiento óptimo de ambas extremidades, precisamente donde hace falta para provocar nuevas sensaciones.

Fortalecimiento perineal

La extremidad redondeada de DUA actúa un poco como una bola de Geisha reforzando su músculo PC proporcionando

¿Cómo utilizar DUA?

sensaciones deliciosas. Su músculo pélvico se contraerá naturalmente al contacto de DUA contribuyendo así al fortalecimiento de su suelo pélvico.

Instrucciones

Para hacer funcionar DUA, mantenga el botón situado en su extremidad más fina durante 3 segundos. Luego para sincronizarlo con el mando-bolígrafo, apriete la parte superior de éste y mantenga algunos segundos hasta que el sexto vibre.

Una vez conectado, apriete simplemente el botón del bolígrafo para cambiar el modo de vibración.

Gire la moleta del mando en el sentido de

las agujas de un reloj para aumentar la intensidad de vibración y gire en el sentido contrario para disminuirla.

Con cada pulsación del botón, obtendrá diferentes modos de vibración que son los siguientes:

- Modo 1 (Cascade) – vibración lineal de los motores vaginal y clitoridiano.
- Modo 2 (Pulse) – vibración lineal del motor clitoridiano únicamente
- Modo 3 (Soft) - vibración lineal del motor vaginal únicamente
- Modo 4 (Intense) – vibración alternada

entre los dos motores.

- Mode 5 (Energize) – vibración alternada con dos vibraciones clitoridianas y una vaginal.
- Mode 6 (Glow) – vibración lineal clitoridiana y vibración ascendente vaginal
- Mode 7 (Mood) – vibraciones ascendentes de los dos motores simultáneamente.

Para apagar DUA, mantenga pulsado el botón que se encuentra en la base del aparato durante 3 segundos.

El mando-bolígrafo JE JOUE funciona con una pila AAA (no incluida)

La app JE JOUE

DUA puede también controlarse gracias a la aplicación gratuita JE JOUE (a reserva de la disponibilidad en su territorio) en lugar del mando-bolígrafo.

Recarga

Para cargar DUA, coloque la parte magnética contra el botón ON del aparato. Se adapta perfectamente gracias al magnetismo. Para su recarga, un testigo luminoso destella en el aparato. Cuando está perfectamente recargado, el testigo luminoso permanece encendido continuamente, hasta

que quite el cable.

Lubricación

Utilice un lubricante a base de agua con DUA.

Limpieza

Lave DUA con agua templada y jabón neutro.

Para experimentar nuevas sensaciones a distancia, pruebe nuestro plug anal NUO.

Importante Información De Seguridad

LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

NO TIRE ESTAS INSTRUCCIONES. ADVERTENCIA: CUANDO UTILICE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, DEBE SEGUIR SIEMPRE UNAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS.

Para reducir el riesgo de electrocución, quemaduras, incendio, descarga eléctrica grave o lesiones:

1. NO coloque ni guarde DUA ni el cargador en líquidos (excepto agua y de conformidad con estas instrucciones).
2. NO utilice DUA mientras está cargando.
3. NO cargue DUA mientras está sumergido o cerca

de agua o cualquier otro líquido.

4. NO utilice otro adaptador de potencia que no sea el cargador incluido con DUA o uno comprado directamente a Je Joue. Si necesita alguna pieza de recambio, póngase en contacto con nosotros.

5. NO conecte el cargador a una toma de corriente de voltaje inadecuado. Para conocer el voltaje correcto, consulte la etiqueta de la toma de corriente a la pared.

6. NO utilice transformadores de voltaje ni adaptadores de enchufe.

7. NO fuerce el enchufe del cargador para que entre en una toma de corriente.

-
8. NO utilice el cargador si éste o el cable están dañados de alguna manera.
 9. NO conecte DUA al cargador si está húmedo. Tampoco lo haga si usted tiene las manos mojadas.
 10. Desconecte SIEMPRE DUA del cargador antes de limpiarlo (de conformidad con estas instrucciones).
 11. Asegúrese SIEMPRE de que DUA esté seco antes de conectarlo al cargador y de enchufar el cargador a una toma de corriente.
 12. Conecte SIEMPRE el cargador a una toma de corriente que disponga de toma de tierra.
 13. NO cargue DUA en exteriores.
 14. NO utilice ni cargue DUA en espacios

donde se utilicen aerosoles, ni en lugares donde se esté administrando oxígeno.

15. Aunque DUA es resistente al agua y se puede usar de manera segura en la bañera o en la ducha, no se debe sumergir durante periodos prolongados y se debe secar por completo después de cada uso.

16. NO utilice DUA en el agua a temperaturas extremas (frías o calientes).

Para reducir el riesgo de electrocución, quemaduras, incendio, descarga eléctrica grave o lesiones:

1. Utilice DUA sólo de acuerdo con estos manuales de instrucciones.

2. NO utilice DUA con accesorios que no sean los recomendados por Je Joue.

3. NO intente desmontar ni modificar de otro modo DUA, su cargador ni ninguno de sus componentes.

Al hacerlo se corre el riesgo de sufrir lesiones y la garantía

quedará anulada. 4. NO utilice el cargador si el cable principal o el cable de suministro eléctrico están dañados, o si DUA no funciona adecuadamente.

5. NUNCA utilice DUA si el aparato o alguno de sus componentes se han caído, dañado o funcionan incorrectamente. Si encuentra algún problema, póngase en contacto con nosotros y devuelva el producto

para su examen y reparación.

6. NO tire DUA ni ninguno de sus componentes al fuego.

7. Mantenga DUA y el cable del cargador alejado de superficie calientes.

8. Los conectores de carga de DUA están a la vista y por lo tanto se deben tomar medidas de precaución adicionales cuando utilice el producto.

9. NO utilice el adaptador/cargador proporcionado con DUA en ningún otro equipo. 10. NO utilice otros adaptadores/cargadores que no sean los proporcionados

con DUA.

11. Los cargadores se pueden calentar durante el uso. Debe tener cuidado cuando los utilice y permitir que el calor se disipe.

12. DUA se puede calentar mientras lo carga. NO LO CUBRA.

Para reducir el riesgo de electrocución, quemaduras, incendio, descarga eléctrica grave o lesiones durante el manejo:

1. Utilice SIEMPRE DUA de acuerdo con estas instrucciones.

2. DUA no es un juguete para niños.

Manténgalo siempre alejado de los niños.

3. NUNCA intente retirar el revestimiento.

4. NUNCA maneje DUA sin el revestimiento de silicona correctamente colocado y en perfecto estado.

5. NO maneje DUA si el revestimiento externo de silicona presenta daños.

6. NO deje caer DUA. Esto puede causar daños irreparables y anular la garantía.

7. Conecte SIEMPRE el cargador al DUA y a continuación a la toma de corriente. Para desconectarlo, saque el enchufe de la toma de corriente y después desconecte el cargador del DUA.

8. Cuando vaya a deshacerse del DUA,

el cargador o las baterías usadas, hágalo SIEMPRE de la manera adecuada. No lo incinere. Las baterías pueden explotar por sobrecalentamiento. No envuelva ninguno de los componentes en papel de aluminio o metálico. Envuélvalos en papel de periódico antes de tirarlos. Je Joue recomienda que se ponga en contacto con las autoridades locales para que le informen de la manera adecuada de deshacerse de las baterías o de los puntos de reciclaje en su zona.

9. NO desmonte, aplaste ni perforo la batería. Tampoco permita que los bornes de la batería entren

en contacto con objetos metálicos.

10. Desconecte SIEMPRE el cargador de la toma de corriente eléctrica cuando no lo esté utilizando. 11. NO coloque el dedo ni ninguna otra parte de su cuerpo entre DUA y el cargador cuando esté conectado a la toma de corriente eléctrica. 12. NO meta nunca DUA ni el cargador en el lavavajillas.

13. NO utilice DUA debajo de una manta o almohada ni de ningún otro cobertor para evitar el riesgo de calentamiento excesivo así como de un posible incendio, una descarga eléctrica o lesiones.

14. NO deje DUA desatendido en ninguna superficie

mientras está funcionando.

15. NO utilice DUA para ninguna otra finalidad que no sea la descrita en este manual de seguridad.

CONSIDERACIONES MÉDICAS

1. DUA sirve exclusivamente para masajes corporales y estimulación íntima de zonas erógenas. NO utilice DUA para otros usos. 2. Antes de utilizar DUA CONSULTE con

un médico en caso de que usted tenga implantado un dispositivo, como por ejemplo un marcapasos, o si ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas en alguna zona pertinente de su cuerpo.

3. Es importante destacar que se pueden transmitir agentes patógenos entre personas que compartan su DUA. Para protegerse del riesgo de transmisión de agentes patógenos, no comparta su DUA con otras personas.

4. NO utilice DUA si siente algún malestar durante o después de su uso.

5. NO utilice DUA como sustituto de la asistencia médica.

6. NO utilice DUA para masajear una única zona de su cuerpo durante más de 15 minutos. 7. NO utilice DUA para masajear ninguna zona de su cuerpo que esté hincha-

da, inflamada o con erupciones.

8. NO utilice DUA para masajear el abdomen si le duele o si está embarazada.

9. NO utilice DUA para aliviar dolor de pantorrilla de origen desconocido.

10. NO utilice DUA en la parte superior del cuello cerca de la base del cráneo.

11. EVITE que DUA entre en contacto con los ojos o los párpados.

12. NO utilice DUA en zonas sensibles de la piel ni si tiene mala circulación.

13. Este aparato no está previsto para que lo utilicen personas con capacidades físicas, senso-

riales o mentales reducidas, ni personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión o que hayan recibido instrucciones con respecto al uso del DUA por parte de la persona responsable de su seguridad.

14. Limpie siempre DUA después de usarlo para reducir el riesgo de infecciones.

15. DUA no se ha diseñado como aparato con fines médicos.

Si tiene alguna duda con respecto a su salud, consulte con su médico antes de utilizar este producto

Limites De Garantía

Je Joue ofrece una garantía por su DUA por un período de un año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto debido a un defecto de material o mano de obra. Si el producto falla durante el período de garantía, Je Joue lo reparará o reemplazará gratuitamente.

Para obtener servicio bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso a la tienda donde lo adquirió junto con su recibo de venta, dirección y un número de teléfono.

Esta garantía no cubre los defectos causados por daño, uso erróneo u otro uso accidental que no es en conformidad con el manual de

instrucciones y los consejos de seguridad. La extracción de la batería, el desmantelamiento o otras alteraciones invalida la garantía y este puede evitar que DUA sea reparado.

Je Joue no puede aceptar vueltas o intercambios de productos no-defectuosos después de que el sello en el la caja haya estado quebrado.

Esta garantía no afecta a los derechos de los consumidores en modo alguno.

La garantía Je Joue cubre completamente los DUA comprado en el Reino Unido.

Si su DUA fue comprado en otros lugares Je Joue intentará la reparación, pero no garantiza resultados.

DUA...

Erleben Sie noch lustvollere G-Punkt- und Klitoris-Stimulation mit DUA – dem ultimativen Paar-Spielzeug.

Dank flexiblem Design passt sich DUA an die individuellen Kurven und Formen Ihres Körpers an. Mit ihrer diskreten Fernbedienung in Form eines Füllhalters ist DUA ideal für das anregende Spiel zu zweit oder auch alleine.

Die neue DUA

- Flexibles Design passt sich jedem Körper an
- Hochwertige Fernsteuerungstechnologie für partnergesteuerte Stimulation
- Elegant designte Fernbedienung in Form eines Füllhalters (bis zu 15 Meter Reichweite)
- Steuerung mit dem Smartphone über die kostenlose Je Joue App
- Verbindung mit dem Partner über unterschiedliche Standorte dank Playlist-Funktion der Je Joue App
- Vielfältige Vibrationseinstellungen von sanftem Surren bis zu starkem Vibrieren, mit fünf unterschiedlichen Intensitäten und

- seven verschiedenen Vibrationsprogrammen
- Zwei einzeln steuerbare Motoren für G-Punkt-Vibration und Klitoris-Stimulation
- 100% wasserdicht (geeignet für Dusche und Badewanne)
- 100% hautverträgliches Silikon (phtalatfrei)
- Leise und trotzdem leistungsstark
- Elegantes, nahtloses Design und angenehm weiche Oberfläche
- 2 Stunden Akkulaufzeit für 2 Stunden puren Genuss
- Erhältlich in vier Farben: Schwarz, Pink, Violett und Lila

Warum DUA?

Für das Vergnügen alleine oder zu zweit

Spielen und verführen Sie, übernehmen oder überlassen Sie das Ruder! DUA eignet sich perfekt für das Vorspiel zu Hause oder auch unterwegs, falls Sie ein wenig Abenteuer mögen. Dank der diskreten Je Joue App wird auch das Spiel alleine noch lustvoller.

Zweifache Stimulation

DUA bietet eine Verbindung aus Klitoris-Stimulation und intensiver G-Punkt-Vibration. Eine

moderne und hochwertige Alternative zu traditionellen zweifach-stimulierenden Vibratoren.

Maßgeschneiderter Genuss

Dank ihrem flexiblen Design können die vibrierenden Enden von DUA genau dort platziert werden, wo sie das lustvollste Vergnügen bereiten.

Stärkung des Beckenbodens

Das abgerundete Ende von DUA eignet sich ideal für Kegelübungen und sorgt damit nicht

Verwendung von DUA

nur für anregende Stimulation, sondern auch für einen starken Beckenboden. Der PC-Muskel wird um DUA herum angespannt und dadurch trainiert.

Um DUA einzuschalten, halten Sie den Knopf am Ende der Unterseite etwa drei Sekunden lang gedrückt. Verbinden Sie DUA mit der Je Joue Fernbedienung, indem Sie mehrere Sekunden lang auf den oberen Knopf der Fernbedienung drücken, bis DUA zu vibrieren beginnt. Wenn die Verbindung steht, können

Sie per Knopfdruck die einzelnen Vibrationsprogramme durchgehen. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Intensität zu steigern oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Intensität zu verringern.

Mit jedem Knopfdruck werden der Reihe nach folgende Vibrationsprogramme durchlaufen:

- Programm 1 (Cascade) – Gleichmäßige Vibration des Klitoris- und G-Punkt-Motors
- Programm 2 (Pulse) – Gleichmäßige Vibration

des Klitoris-Motors

- Programm 3 (Soft) – Gleichmäßige Vibration des G-Punkt-Motors
- Programm 4 (Intense) – Wechselnde Vibration des Klitoris- und G-Punkt-Motors
- Programm 5 (Energize) – Abwechselnd zwei Klitoris-Stimulationen und eine G-Punkt-Vibration
- Programm 6 (Glow) – Gleichmäßige Klitoris-Stimulation und ansteigende G-Punkt-Vibration
- Programm 7 (Mood) – Ansteigende Vibration

des Klitoris- und G-Punkt-Motors

Um DUA auszuschalten, halten Sie den Knopf am Ende der Unterseite drei Sekunden lang gedrückt.

Die Je Joue Fernbedienung benötigt eine AAA-Batterie (beim Kauf nicht enthalten).

Je Joue App

DUA Kann auch mithilfe der kostenlosen Je Joue App (falls verfügbar) anstelle der Fernbedienung gesteuert werden.

Laden

Um DUA zu laden, halten Sie die Ladevorrichtung direkt über den Einschaltknopf. Sie werden merken, wie DUA durch den Magnet im Inneren von selbst in die richtige Position gebracht wird. Während des Ladevorgangs leuchtet ein kleines Licht auf. Das Licht leuchtet auch dann weiter, wenn DUA vollständig geladen ist, solange sie mit dem Ladegerät verbunden ist.

Verwendung von Gleitmitteln

Für den Gebrauch von DUA werden nur wasserbasierte Gleitmittel empfohlen.

Reinigung

Reinigen Sie DUA mit Wasser und pH-neutraler Seife.

Probieren Sie unseren neuen Analplug NUO für noch mehr ferngesteuerten Genuss!

Wichtige Sicherheitshinweise

BITTE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN.
ANLEITUNG BITTE AUFBEWAHREN. WARNUNG! BEI
GEBRAUCH ELEKTRISCHER GERÄTE MÜSSEN DIE ER-
FORDERLICHEN SICHERHEITSMASSNAHMEN IMMER
BEFOLGT WERDEN.

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Verbrennungen,
Brandgefahr, eines gefährlichen Stromschlags oder
Verletzungen bitte die folgenden Punkte beachten:

1. Legen oder lagern Sie Ihren DUA oder das
Ladegerät NICHT in Flüssigkeit (außer Wasser
entsprechend der Anweisungen).
2. Benutzen Sie den DUA NICHT während
des Aufladens.
3. Laden Sie den DUA nicht auf, während er sich im
Wasser oder einer anderen Flüssigkeit befindet oder

in der Nähe davon ist.

4. Verwenden Sie KEIN anderes Netzteil als das Lade-
gerät, das Sie zusammen mit Ihrem DUA von Je Joue
gekauft haben. Falls Sie ein Austauschteil benötigen
sollten, kontaktieren Sie uns bitte.
5. Schließen Sie das Aufladegerät NICHT an dafür
ungeeignete Spannungsquellen an. Einzelheiten zu
den genauen Spannungsangaben entnehmen Sie dem
Netzsteckeretikett.
6. NICHT mit Spannungswandlern und Zwischensteck-
ern verwenden.
7. Den Ladestecker NICHT mit Gewalt in eine
Steckdose stecken.
8. Verwenden Sie das Ladegerät NICHT, falls das
Ladegerät oder sein Kabel auf irgendeine Art und

Weise beschädigt sein sollte.

9. Schließen Sie den DUA NICHT bei Nässe oder mit nassen Händen an das Ladegerät an. 10. Vor dem Reinigen IMMER erst den DUA aus dem Ladegerät herausziehen (gemäß dieser Anleitung).

11. Achten Sie IMMER darauf, dass sich der DUA in einem trockenen Zustand befindet, bevor Sie ihn an das Aufladegerät anschließen und das Aufladegerät an eine Steckdose anschließen.

12. Schließen Sie das Aufladegerät IMMER an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

13. Laden Sie den DUA NICHT im Freien auf. 14. Betätigen oder laden Sie den DUA NICHT dort auf, wo Spray-Dosen verwendet werden oder Sauerstoff

verabreicht wird.

15. Obwohl Ihr DUA wasserdicht ist und sicher beim Baden oder Duschen verwendet werden kann, sollte er nicht für längere Zeit in Wasser getaucht werden und nach einer solchen Anwendung vollkommen getrocknet werden. 16. Benutzen Sie Ihren DUA NICHT bei extremen Temperaturen (heiß oder kalt).

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Verbrennungen, Brandgefahr, eines gefährlichen Stromschlags oder Verletzungen bitte die folgenden Punkte beachten:

1. Verwenden Sie den DUA nur in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung. 2. Benutzen Sie den DUA NICHT mit Zubehör, das nicht ausdrücklich von Je Joue

empfohlen wurde.

3. Versuchen Sie NICHT den DUA, sein Aufladegerät oder irgendwelche seiner Bestandteile zu zerlegen oder Änderungen daran vorzunehmen. Auf diese Weise können Verletzungen entstehen und Ihr Garantieanspruch erlöschen.

4. Benutzen Sie das Ladegerät NICHT, wenn die Hauptleitung oder der Netzanschluss beschädigt ist oder der DUA nicht mehr richtig funktioniert. 5. Benutzen Sie den DUA NIEMALS, falls er oder seine Bestandteile heruntergefallen oder beschädigt wurden oder nicht mehr richtig funktionieren (sollten Sie auf irgendwelche Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte und schicken Sie

das Produkt zur Überprüfung und Reparatur an uns zurück).

6. Entsorgen Sie den DUA oder seiner Bestandteile NICHT durch Verbrennen.

7. Halten Sie den DUA und das Ladekabel fern von erhitzten oder erwärmten Oberflächen.

8. Die Ladestecker sind ungeschützt auf Ihrem DUA angebracht, und Sie sollten daher bei der Handhabung des Produkts besondere Sorgfalt walten lassen.

9. Verwenden Sie den Adapter /das Ladegerät, der/das mit Ihrem DUA geliefert wurde, NICHT mit anderen Geräten.

10. Verwenden Sie KEINE anderen Adapter/

Ladegeräte als die, die mit Ihrem DUA geliefert wurden.

11. Das Ladegerät kann sich während des Gebrauchs erhitzen – achten Sie bei der Handhabung darauf und lassen Sie die Wärme entweichen.

12. Ihr DUA kann sich während des Aufladens erhitzen. NICHT BEDECKEN.

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Verbrennungen, Brandgefahr, eines gefährlichen Stromschlags oder Verletzungen bitte die folgenden Punkte beachten:

1. Den DUA IMMER gemäß dieser Instruktionen anwenden.

2. DUA ist kein Spielzeug. Bitte von Kindern fernhalten.

3. Versuchen Sie NIEMALS die Ummantelung zu entfernen.

4. Benutzen Sie den DUA NIEMALS ohne eine richtig aufgesetzte und unbeschädigte Silikonabdeckung oder Ummantelung.

5. Den DUA NICHT benutzen, falls die äußere Silikon-schicht beschädigt wurde.

6. Den DUA NICHT herunterfallen lassen, da dies zu irreparablen Schäden führen und Ihre Garantie ungültig machen könnte.

7. IMMER das Aufladegerät mit dem DUA verbinden und dann erst in die Steckdose stecken. Zum Abschalten die Steckdose ausschalten, den Stecker aus der Steckdose entfernen und dann das Aufladegerät

vom DUA trennen.

8. Den DUA, das Aufladegerät und die verbrauchten Batterien IMMER ordnungsgemäß entsorgen. Nicht verbrennen. Batterien können bei Überhitzung explodieren. Nicht in Metall- oder Aluminiumfolie einwickeln. Wickeln Sie die Batterien vor ihrer Entsorgung in Zeitungspapier ein. Je Jove empfiehlt Ihnen, mit Ihrer örtlichen Behörde in Kontakt zu treten, um sich nach der angemessenen Entsorgung oder Rücknahmestelle in Ihrem Gebiet zu erkundigen.

9. Die Batterie NICHT auseinandernehmen, zerquetschen oder durchstechen. Bringen Sie die Batterieklemmen nicht mit Metallgegenständen in Kontakt.

10. Ziehen Sie das Aufladegerät IMMER aus der

Steckdose, wenn es nicht benutzt wird. 11. Stecken Sie Ihren Finger oder irgendeinen anderen Körperteil NIEMALS zwischen den DUA und das Aufladegerät, während es an eine Steckdose angeschlossen ist.

12. Legen Sie den DUA oder das Ladegerät NIE in einen Geschirrspüler.

13. Benutzen Sie den DUA NICHT unter einer Decke oder einem Kopfkissen bzw. irgendwelchen anderen Schutzschichten, um das Risiko einer Überhitzung und eines eventuellen Feuers, Stromschlags oder einer Verletzung zu vermeiden.

14. Lassen Sie den DUA während des Betriebs NICHT unbeaufsichtigt liegen.

15. Verwenden Sie den DUA NICHT für andere Zwecke, als in diesem Sicherheitshandbuch angegeben. MEDIZINISCHE HINWEISE

1. Der DUA ist ausschließlich zur Körpermassage und intimen Stimulierung der erogenen Zonen bestimmt. Verwenden Sie den DUA NICHT für andere Zwecke.

2. KONSULTIEREN Sie vor Gebrauch des DUA einen Arzt, falls Sie ein implantiertes Gerät haben, z.B. einen Herzschrittmacher, oder falls irgendwelche Operationen an den jeweiligen Körperpartien vorgenommen wurden.

3. Beachten Sie unbedingt, dass durch die Benutzung Ihres DUA s von mehreren Personen Krankheitserreger übertragen werden können. Um das

Übertragen von Krankheitserregern zu vermeiden, sollten Sie Ihren DUA nicht mit anderen Personen teilen.

4. Verwenden Sie den DUA NICHT, falls Sie während der Anwendung oder danach Beschwerden haben.

5. Verwenden Sie den DUA nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung.

6. Massieren Sie mit dem DUA einen einzelnen Bereich NICHT länger als 15 Minuten.

7. Massieren Sie mit dem DUA keinen Körperbereich, der geschwollen,entzündet oder von einem Ausschlag befallen ist.

8. Massieren Sie mit dem DUA nicht den Unterleib,

falls Sie dort Schmerzen haben oder wenn Sie schwanger sind.

9. Verwenden Sie den DUA NICHT bei unerklärten Wadenschmerzen.

10. Massieren Sie mit dem DUA NICHT den oberen Halsbereich in der Nähe des Schädels. 11. VERMEIDEN Sie es, den DUA mit Ihrem Auge oder Augenlid in Kontakt zu bringen. 12. Verwenden Sie den DUA nicht auf empfindlichen oder auf schlecht durchbluteten Hautpartien.

13. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung bzw. nötigem Wissen geeignet – es sei denn, sie

werden bezüglich des Gebrauchs des DUAs von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder hinsichtlich des richtigen Gebrauchs angewiesen.

14. Reinigen Sie Ihren DUA nach Gebrauch immer sofort, um die Infektionsgefahr zu verringern.

15. Der DUA ist kein medizinisches Gerät. Bitte konsultieren Sie vor Gebrauch dieses Produktes Ihren Arzt, falls Sie Bedenken bezüglich Ihrer Gesundheit haben.

Eingeschränkte Garantie

Je Joue gewährt ein Jahr Garantie auf dein DUA. Die Garantie ist gültig ab Verkaufstag des Neuprodukts und bezieht sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiefrist fehlerhaft oder gar nicht funktionieren, wird Je Joue es kostenfrei reparieren bzw. ersetzen.

Um die Garantie einzulösen, reiche das fehlerhafte Produkt zusammen mit dem Kassenzettel sowie deiner Adresse und Telefonnummer (tagsüber) bei dem Einzelhändler ein, wo du das DUA gekauft hast. Unfallschäden sowie durch Missbrauch oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise verursachte Schäden sind nicht in der Garantie einbegriffen.

Das Entfernen des Akkus sowie jegliche Manipulation des Gerätes führt zum Verfall der Garantie und macht dein DUA eventuell irreparabel. Nach Öffnung des Verpackungssiegels kann Je Joue fehlerfreie Produkte nicht zurücknehmen oder erstatten. Diese Garantie beeinträchtigt in keinsten Weise deine Rechte als Kunde. Je Joue garantiert für dein DUA, insofern es in Großbritannien erworben wurde. Wenn du dein DUA in einem anderen Land gekauft hast, wird Je Joue eventuell versuchen es zu reparieren, kann jedoch kein positives Ergebnis garantieren.

DUA...

**ヌサドゥアで強化Gスポットとクリトリス刺激を探
る - 究極のカップルのおもちゃを。**

**すべての女性のユニークな曲線と完璧に親密な形
状にフィットするように設計された、ヌサドゥア
は、パートナーのプレイやソロの喜びのために、
独自の控えめなペン型のリモコンが付属してい
ます。**

あなたの新しいドゥア

-
- あなたの体の独特の形状に合わせて•柔軟
 - パートナー制御刺激安全なリモート技術を使用して
 - リモート形のエレガントなペンが含まれています（最大15メートルの範囲）
 - 無料の帝ジョーアプリを経由してスマートフォンでコントロール
 - どこでもアプリのプレイリスト機能を使用してからあなたのパートナーとつながる
 - 穏やかゴロゴロから5強力なスピード&7からかいパターンを持つ深いランブルへの振動の広い範囲、
-
- 2つの独立したモーター：Gスポット振動のための1と1クリトリス刺激のための
 - 100パーセント防水（風呂に優しい）
 - 100%のボディ安全なシリコン（フタル酸フリー）
 - 静かな、まだ強力な
 - ビロードのように滑らかな表面を有するなめらかな、完全にシームレス
 - 2時間の充電で2時間の喜びを与える
 - 4色合いで利用可能：黒、フクシア、紫、ライラック

なぜヌサドゥア？

パートナー-制御またはソロプレイ、一緒に遊ぶいじめると取る（あるいは失う）コントロールを！ より冒険のために、離れたリードゥアは、自宅で前戯に最適です。私たちの控えめなアプリは、ソロすべてより楽しく遊ぶことができます。

同時感覚

ヌサドゥアは、女性に伝統的なデュアル刺激マッサージャーに洗練された代替案を持って来るために愉快にしっかりとGスポット振動でクリトリス刺激を兼ね備え

ています。

カスタマイズ喜び

ヌサドゥアの柔軟な設計は、彼らが豊かな喜びの経験を与えるためにそれらを必要な場所のユーザーが正確に両方の振動両端を配置することができます。

骨盤強

ヌサドゥアの丸い端部にも楽しい感覚を提供しながら、PC筋のフィットネスを向上さ

せる効果的なケーゲルエクサとして機能することができます。お使いのPCの筋肉が自然にあなたの骨盤底の強化を支援し、ヌサドゥアの周りに圧迫します。

ヌサドゥアの使い方

安全

– コントロール

プレス、上ドゥアをオンにし、3秒間、その基部の最後にプッシュボタンを押し続けます。帝ジューペンリモートと同期するには、リモートの一番上のボタンを押すと、おもちゃが振動し始めるまで数秒待ちます。一旦接続されると、単にその異なる脈動パターンを通過するには、もう一度ボタンを押してください。速度を上げ、速度を減少させるために反時計回りにねじるボタンを時計回りにねじる。

ボタンを押すたびに、次の脈動パターンを介して実行されます。

- パターン1（カスケード） - 両方のクリトリスとGスポットモーターからリニア振動
- パターン2（パルス） - 陰核モーターからリニア振動のみ
- パターン3（ソフト） - Gスポットモーターのみからリニア振動

-
- パターン4（インテンス） - クリトリスとGスポットモーターの両方から交互に振動
 - パターン5（エネルギー充填） - 1 Gスポット振動用の代替2クリトリス刺激
 - パターン6（グロウ） - リニアクリトリス刺激と昇順Gスポット振動
 - パターン7（ムード） - クリトリスとGスポットモーターの両方からの振動を昇順

ドゥアをオフにし、3秒間押し、その基部の最後にプッシュボタンを押し続けます。

1単四電池にするJeジューリモートコントロールラン（含まれていません）。

JEジューアプリ

ヌサドゥアは、リモートコントロールの代わりに、自由帝ジューアプリを（利用可能）を使用して制御することができます。

充電

ドゥアを充電するには、ヌサドゥアのONボタンの上に直接充電ドックを置く。あなたは、その磁気コアが所定の位置に引っ張っているでしょう。充電するとき、光が点滅します。完全に充電されると、光が充電ドックが除去されるまでに着実に残ります。

潤滑

水ベースの潤滑剤は唯一のヌサドゥアでの

安心してお使い頂くために

使用は推奨されている。

クリーニング

暖かい水とpHが中性の石鹼でドゥアを洗ってください。

帝ジューよりリモートコントロール喜びのために、私たちの肛門プラグ諾を試してみてください

安心してお使い頂くために

ご使用前に取扱説明書をお読みください。読んだ後も捨てずに大切に保管してください。

注意！

電気器機のご使用の際には注意事項に必ず従ってください。

以下の点に注意してやけど、火災、感電やケガなどの危険性を減らしましょう：

- 1、 DUAiや充電器を（説明書に記してある通り、水 以外の）液体に浸けないでください
- 2、 充電中はDUAを使用しないでください。
- 3、 水などの液体に触れている、またはその

付近でDUAを充電しないでください。

4、DUA付属の、あるいはJeJoueからご購入頂いた充電器以外の電気器機をDUAに使用しないでください。部品交換が必要となる場合は、私どもにご連絡ください。

5、充電器を違った電圧のソケットに接続しないでください。まずソケットに表示されている電圧量をご確認ください。

6、変圧器、プラグコンセントを同時に使用しないでください。

7、ソケットに充電器のプラグを無理に接続しないでください。

8、充電器のワイヤーが損傷している場合は

使用しないでください。

9、DUAが濡れている、または手が濡れている場合にDUAを充電器に接続しないでください。

10、（説明書に沿って）掃除する際は、DUAを充電器から取り外してください。

11、DUAを充電器に接続し、充電器をのプラグをソケットに接続する際には、DUAが完全に乾いている事をご確認ください。

12、きちんと壁に設置されているソケットにのみ、充電器を接続してください。

13、DUAを屋外で充電しないでください。

14、エアゾルを使用している、あるいは

酸素を投

与している際はDUAの使用または充電をお控えください。

15、DUAは防水加工済みで浴室でも安全に使用できますが、液体に浸けたままの長時間の放置はお薦め出来ません。ご使用後は乾燥させてください。

16、極端な温度の（熱すぎるまたは冷たすぎる）液体に浸けてのDUAのご使用はおやめください。

以下の点に注意して感電ややけど、火災、電気ショックやケガなどの危険性を減らしましょう：

1、必ず取扱説明書に沿った方法でDUAをご使用 ください。

2、Je Joueが推薦している付属危機以外とDUA を一緒に使用しないでください。

3、DUA、充電器、またはそれらの部品を分解と改造しないでください。それらを行った場合は危険性を上げるだけではなく、保証も失効してしまいます。

4、コード、電源部分が損傷している、あるいは DUAが正常に機能しない場合は、充電しないでください。

5、DUAを落とした、損傷させた、あるいは正常に 作動しない場合はご使用をおやめく

ださい（何かお気づきの点がございましたら、私どもにご連絡頂き、商品を送って頂ければこちらで動作確認後、修理致します）。

6、DUAまたはその部品を焼却処理しないでください。

7、DUAとその充電器は熱を持つ物体から避けて保管してください。

8、DUAの充電接続部分は露出しているため、商品のご使用の際には特別の注意が必要です。

9、DUA付属アダプター / 充電器を別の商品に使用しないでください。

10、付属のもの意外のアダプター / 充電器をDUAに使用しないでください。しないでください。部品交換が必要となる場合は、私どもにご連絡ください。

5、充電器を違った電圧のソケットに接続しないでください。まずソケットに表示されている電圧量をご確認ください。

6、変圧器、プラグコンセントを同時に使用しないでください。

7、ソケットに充電器のプラグを無理に接続しないでください。

8、充電器のワイヤーが損傷している場合は使用しないでください。

9、DUAが濡れている、または手が濡れている場合にDUAを充電器に接続しないでください。

10、（説明書に沿って）掃除する際は、DUAを充電器から取り外してください。

11、DUAを充電器に接続し、充電器をのプラグをソケットに接続する際には、DUAが完全に乾いている事をご確認ください。

12、きちんと壁に設置されているソケットにのみ、充電器を接続してください。

13、DUAを屋外で充電しないでください。

14、エアゾルを使用している、あるいは酸素を投

与している際はDUAの使用または充電をお控えください。

15、DUAは防水加工済みで浴室でも安全に使

用できますが、液体に浸けたままの長時間の放置はお薦め出来ません。ご使用後は乾燥させてください。

16、極端な温度の（熱すぎるまたは冷たすぎる）液体に浸けてのDUAのご使用はおやめください。

以下の点に注意して感電ややけど、火災、電気ショックやケガなどの危険性を減らしましょう：

1、必ず取扱説明書に沿った方法でDUAをご使用ください。

2、Je Joueが推薦している付属危機以外とDUAと一緒に使用しないでください。

3、DUA、充電器、またはそれらの部品を分解-改造しないでください。それらを行った場合は危険性を上げるだけではなく、保証も

失効してしまいます。

4、コード、電源部分が損傷している、あるいは DUA が正常に機能しない場合は、充電しないでください。

5、DUA を落とした、損傷させた、あるいは正常に作動しない場合はご使用をおやめください（何かお気づきの点がございましたら、私どもにご連絡頂き、商品を送って頂ければこちらで動作確認後、修理致します）。

6、DUA またはその部品を焼却処理しないでください。

7、DUA とその充電器は熱を持つ物体から避けて保管してください。

8、DUA の充電接続部分は露出しているため、商品のご使用の際には特別の注意が

必要です。

9、DUA 付属アダプター / 充電器を別の商品に使用しないでください。

10、付属のもの意外のアダプター / 充電器を DUA に使用しないでください。11、充電器は使用中に熱を持ちます-十分に注意して熱を拡散させながらご使用ください。

12、DUA は充電中に熱を持ちます。上には何も被せないでください。

以下の点に注意して、作動中の感電やけど、火災、電気ショックやケガなどの危険性を減らしましょう：

1、必ず取扱説明書に沿った方法で DUA をご使用ください。

2、DUA は子供向けの玩具ではありません

ん。お子様の手の届かない所に保管してください。

3、表皮を取り外さないでください。

4、シリコンカバーや表皮がきちんと装着されていない、または損傷している場合はDUAを作動させないでください。

5、シリコン表面が損傷している場合はDUAを作動させないでください。

6、DUAを落とさないでください。修理不可能な損傷を与える恐れや、保証が無効になる可能性があります。

7、まずDUAを充電器に接続し、その後ソケットに差し込んでください。取り外す場合はソケットからプラグを外し、その後充電器をDUAから外してください。

8、DUA、充電器、使用済みの電池は正しい

方法で処分してください。焼却はしないでください。過度の熱で電池が爆発する可能性があります。金属やアルミホイルで電池を包まない

でください。処分前に新聞紙でくるんでください。JeJoueは、お住まいの地域の自治体に連絡し、正しい電池の処理法と最寄りの回収場所をお聞きになる事をお薦めします。

9、電池を分解、または押しつぶす、穴をあける、

末端に金属製の物を押し当てるなどの行為はお止めください。

10、ご使用にならない時は、充電器を壁のソケットから取り外してください。

11、ソケットにつながれている充電器とDUAの間に指や体の部分などを入れないで

ください。

12、自動食器洗浄器にDUAとその充電器を入れ ないでください。

13、長時間に渡る加熱、火災、電気ショックまたは ケガなどの危険性を減らすために、毛布や枕、 掛け物の下でDUAを作動させないでください。

14、 作動中のDUAを放置しないでください。

15、 この取扱説明書に記載の目的以外でDUAを ご使用にならないでください。

医学上の注意

1、DUAは性感帯への心地よい性的刺激を目的 としたマッサージ用具です。それ以外の目的 には使用しないでください。

2、ペースメーカーなどの医療用器機などを移植 されている方、あるいは関連する部分を

手術 した経験のある方は、DUAを使用する前にお 医者様にご相談ください。

3、DUAを他人と共有する事に寄って、病原菌に 感染する可能性にご注意ください。病原菌の 感染を防ぐためにDUAを他人と共同で使用し ないでください。

4、 DUAの使用後に不快感を覚えた場合は、ご使 用をお止めください。

5、 治療の代わりとしてDUAを使用しないでく ださい。

6、 同じ所を15分以上DUAでマッサージし ない てください。

7、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある 部分はDUAマッサージしないで ください。

8、痛みを感じる場合、または妊娠してい

る場合は、腹部をDUAでマッサージしないでください。

9、ふくらはぎに原因不明の痛みがある場合はDUAを使用しないでください。

10、頭部のつけね、首の上の部分をDUAでマッサージしないでください。

11、DUAが目やまぶたに触れないようにしてください。

12、新陳代謝が活発ではない、あるいは肌が敏感な部分にDUA使用しないでください。

13、この器機は肉体的、知覚的能力が衰えている、あるいは経験や知識が欠落している方向けの商品ではありません、これらに適応する人の安全を保証出来る方の指示や説明を受けてください。

14、感染を防ぐために、使用後はDUAを洗ってください。

15、DUAは医療器具ではありません。
ご自分の健康に関してご心配な点があれば、
商品のご使用前にお医者様にご相談ください。

期限付き保証

JeJoueは、サシ（DUA）のお買い上げ日から1年間、欠陥のある素材や仕上げによるいかなる故障に対しても商品を保証致します。保証期間内に商品が故障した場合、

Je Joueは無料で商品を修理または交換させて頂きます。

この保証サービスを御受けいただくには、サシ（DUA）の欠陥商品をお買い上げ頂いた小売店に、お買い上げレシート、あなたの住所とお名前、お電話番号を添え返品ください。事故による故障、取扱説明書に記載してある使用上のご注意に沿わない方法での取り扱いミスは、保証の対象外になります。

サシ（DUA）から電池を取り出したり、分解したり、無理な扱いをした場合、サシ（GKi）の保証が無効になるばかりではなく、修理自体が受けられなくなる可能性があります。JeJoueは、たとえ欠陥が無くとも、シールを開け、箱から取り出した商品の返品、交換はお受けできません。

この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 JeJoueは英国でお買い上げ頂いたサシ（DUA）をサポートします。もし英国以外でサシ（DUA）をお買い上げ頂いた場合、JeJoueは修理を致しますが、修理結果については責任を負いかねます。

DUA...

用DUA探索更强的G点和阴蒂刺激 - 极限情侣玩具。

致力于完美适应每位女士独一无二的曲线和私密角度，无论是与伴侣同欢或是独自享受，DUA和配套的笔形遥控器都能满足您。

您的新DUA

- 柔韧适应您身体独一无二的形状
 - 安全的无线技术使您可以接受伴侣控制的刺激
 - 包含一支优雅的笔形遥控器（最远15米遥控距离）
 - 通过免费的Je Joue软件用智能手机控制
 - 在任何地方通过软件的播放列表功能同您的伴侣保持连接
 - 震动变化幅度大，从轻微揉动到强烈有力，5个强度等级以及7种脉冲模式
 - 2个独立马达，分别针对G点震动和阴蒂刺激
-
- 100% 防水（可在洗浴时使用）
 - 100% 对身体无害的硅材料（不含邻苯二甲酸盐）
 - 安静而有力
 - 完全无缝设计，外表触感光滑、柔软
 - 充电2小时即可让您享受2小时的快感
 - 提供4种色调让您按自己的品味选择：黑色，紫红色，紫色和粉色

为何选择 DUA?

伴侣控制或独自享受

DUA完美应用于居家前戏时的挑逗 - 或者在外时更加大胆的探险。我们内敛的软件同样给您独自享受时带来更多的乐趣。

多点震动感受

DUA联合了愉悦的G点震动和阴蒂刺激，给女士带来区别与传统双马达按摩器的难以言喻的快感。

定制化愉悦

DUA的柔性化设计使得用户可以同时把2个震动末端准确的放置于想要的地方，强化了愉悦的感受。

增强骨盆力量

DUA圆形的末端也可以用来作为有效的凯格尔训练器，在提供愉悦的震动的同时改善阴道PC肌肉健康。您的PC肌肉将自然地围绕DUA紧缩，这将有助于增强您的盆底肌。

如何使用您的DUA

控制

要开启震动，按住DUA底部末端的圆形按钮3秒钟。要同Je Joue笔形遥控器连接，按下遥控器顶端的按钮并等待几秒钟直到DUA开始震动。连接后，只要反复按下遥控器顶端的按钮即可选择不同的脉冲震动模式。顺时针旋转遥控器顶端的按钮可以加强震动，逆时针旋转按钮可以减弱震动。

每次按下遥控器顶端的按钮，脉冲震动模式会按以下顺序变化：

- 模式1（持续震动） - 阴蒂和G点双马达持续线性震动
- 模式2（脉冲） - 阴蒂马达持续线性震动
- 模式3（轻柔） - G点马达持续线性震动
- 模式4（强烈） - 阴蒂和G点双马达轮流震动
- 模式5（活跃） - 阴蒂和G点双马达轮流震动

（阴蒂马达震动时间为G点马达的2倍）

- 模式6（灼热） - 阴蒂马达线性震动，G点马达震动逐渐增强
- 模式7（气氛） - 阴蒂和G点双马达震动逐渐增强

要关闭震动，按住DUA底部末端的圆形按钮3秒钟。

Je Joue笔形遥控器使用1节 AAA电池供电（包装内附带）。

Je Joue 软件

DUA也可以使用免费的Je Joue软件（下载方式）代替笔形遥控器进行控制。

电气玩具

充电

要给您的DUA充电，请将充电底座直接置于DUA的按钮上。您会感到两者之间的磁吸力将两者吸附于正确的位置。充电过程中指示灯会闪动。充电完成后，指示灯会保持亮起，直到将充电底座从按钮上移开。

润滑剂

我们建议您在使用DUA时只采用水基润滑剂。

清洗

我们建议用温水和中性皂清洗DUA。

若您想了解更多Je Joue创造的无线遥控乐趣，请尝试我们的另一款产品NUO！

安全信息 -

重要安全信息

使用前请阅读所有说明。切勿丢弃本说明。

警告！

使用电气产品时应始终遵守基本安全预防措施。

为减少电亡、灼伤、起火、危险电击或人员受伤危险：

1. 切勿将DUA或充电器置于或存放在任何液体中（依照本说明的要求在水中除外）。
2. 切勿在充电时使用DUA。
3. 切勿在DUA浸入或靠近水或其它液体时充电。

-
4. 切勿使用非DUA所附带或从JeJoue购买的电源适配器。如果您需要替换零件，请联系我们。
 5. 切勿将充电器插入电压不正确的插座中。正确电压规格请见壁式插座标签。
 6. 切勿与电压转换器和转换插头一起使用。
 7. 切勿强行将充电器插头插入电源插座中。
 8. 如果充电器或其电源线有任何损坏，切勿使用该充电器。
 9. 如果充电器潮湿或您的双手潮湿，切勿将DUA连接到充电器。
 10. 清洗之前务必将DUA从充电器中拔出（依照本说明操作）。
 11. 在将DUA连接到充电器并将充电器插入电

源之前，务必确保DUA保持干燥。

12. 在连接充电器时始终使用妥善接地的电源插座。
13. 切勿在室外为DUA充电。
14. 在使用喷雾产品或供氧环境中切勿使用DUA或为其充电。
15. DUA为防水设计，在洗浴时可安全使用，但不应长时间浸入水中且在此类使用之后应彻底擦干。
16. 切勿在极端温度的水中（热或冷）使用DUA。为降低电亡、灼伤、起火、危险电击或人员受伤危险：
 1. 始终按照本说明使用DUA。
 2. 切勿将

-
3. 切勿试图拆卸或以其他方式改动DUA、其充电器或任何部件。否则可能导致人身伤害及保修无效。
 4. 如果主接线或电源已损坏，或DUA不能正常运转，切勿使用充电器。
 5. 如果DUA或其任何部件曾被掉落、损坏，或出现某种故障，切勿使用DUA（如果您遇到任何问题，请联系我们并将产品送回检修）。
 6. 切勿将DUA 或其任何部件弃于火中。
 7. DUA和充电器接线应远离加热的表面。
 8. DUA上的充电接头采用暴露设计，因此操作时应格外谨慎。
 9. 切勿将随DUA提供的适配器/充电器用于其他设备。
 10. 切勿使用非随DUA提供的适配器/充电器。
 11. 充电器在使用过程中可能会变热——小心

操作，让热量发散。

12. DUA在充电过程中可能会变热。切勿覆盖。

为减低使用中的电亡、灼伤、起火、危险电击或人员受伤危险：

1. 始终依照本说明操作DUA。
2. DUA不是儿童玩具。请远离儿童放置。
3. 切勿尝试取下保护层。
4. 切勿使用硅质外罩或保护层安装不当或受损的DUA。
5. 如果外层硅质已破损，切勿使用DUA。
6. 不要掉落DUA。这可能引起无法修复的损坏且可能导致保修单无效。
7. 始终先将充电器与DUA连接之后再连接到插座。断开连接时，先关掉插座电源，将插头从插座中拔出，然后再断开充电器与DUA

的连接。

8. 务必妥善处理DUA、充电器及废电池。不要焚烧。电池如过热可能爆炸。不要用金属箔或铝箔包裹。在丢弃前用报纸将其裹好。Je Joue建议您与当地官员联系以决定如何妥善处理废电池或查询您当地的电池赎回地点。

9. 切勿拆卸、挤压或刺破电池，或以金属物体与电池极接触。

10. 不使用时务必将充电器从电源插座中拔出。

11. 将充电器插入电源插座时，切勿将您的手指或身体任何部位置于DUA和充电器之间。

12. 任何时候都不要将DUA或充电器置于洗碗机中。

13. 切勿在毯子、枕头或其它保护性遮盖层下使用DUA，以避免过热及可能的起火、电击及

人身伤害风险。

14. 切勿将开启状态的DUA置于任何表面而不加照管。

15. 切勿将DUA用于本安全手册描述内容之外的其他目的。

医疗注意事项

1. DUA仅供身体按摩及对性敏感部位作私密刺激之用。切勿将DUA用于其他目的。

2. 如果您体内装有诸如起搏器的植入装置，或相关身体部位曾进行过任何外科手术，在使用DUA前请咨询医生。

3. 请务必注意共用DUA会造成病原体传染。为预防病原体传染，切勿与他人共用DUA。

4. 如果在使用过程中或使用后您感到任何不适，切勿继续使用DUA。

-
5. 切勿将DUA作为医疗替代品使用。
 6. 切勿用DUA按摩同一部位超过15分钟。
 7. 切勿用DUA按摩身体任何肿胀、发炎或皮肤爆裂的部位。
 8. 如果腹部疼痛或您已怀孕，切勿使用DUA按摩腹部。
 9. 小腿不明疼痛处切勿使用DUA。
 10. 切勿使用DUA按摩接近头颅下方颈部靠上区域。
 11. 避免以DUA接触眼睛或眼睑。
 12. 切勿在敏感肌肤或血液循环不佳部位使用DUA。
 13. 本产品非针对身体、感觉或精神能力减低人士，以及缺乏经验与知识人士使用而设计，除非以上人士由负责其人身安全人员作出使用DUA相关监督和指导。

-
14. 使用DUA后务必清洗以减少感染风险。
 15. DUA非医疗器具。
- 如果您有健康方面担忧，请在使用本产品前咨询医生。

有限保修

有限保修

JeJoue为您的DUA提供自购买之日起一年的保修期，保修范围系由于材料或工艺不合格造成的任何缺陷。如果该产品在保修期内出现故障，Je Joue将免费修理或更换。

要获得保修服务，请将故障产品连同您的收据、地址及日间联络电话号码一起送至您购买DUA的零售商处。

本保修服务不包括由于意外损坏、不当使用或其它不符合本使用说明及安全警告的使用方法所造成的损坏。

从DUA中取出电池或以其他方式拆卸、改动DUA将造成本保修单无效，且可能导致DUA无法修理。对包装已拆封且没有故障的产品，Je

Joue不能接受退换。

本保修单不以任何方式影响您作为消费者的法定权利。JeJoue支持在英国购买的DUA。如果您的DUA系于它处购买，则Je Joue可能尝试进行修理但不能保证结果。





J E J O U E

JeJoue.com