

82

J E J O U E

NUO



NUO...

NUO - the first luxury vibrating remote controlled plug.

Sleek, curved and elegantly shaped for derrière play, NUO comes complete with its own discreet pen shaped remote for partner play or solo pleasure, keeping your hands free to feel and explore.

Your New NUO

-
- Designed with comfort in mind for all body types
 - Partner-controlled stimulation using safe remote technology
 - Includes an elegant pen shaped remote (up to 15 metre range)
 - Control with your smartphone via the free Je Joue app
 - Connect with your partner from anywhere using the app's playlist function
 - Wide range of vibrations, from a gentle purr to a deep rumble with 5 powerful speeds & 7 teasing patterns
 - 2 independent motors: 1 internal and 1 external for perineum play
 - 100% waterproof (bath friendly)
 - 100% body safe silicone (phthalate-free)
 - Quiet, yet powerful
 - Sleek and completely seamless with a velvety-smooth surface
 - 2 hours charge gives 2 hours pleasure
 - Available in 2 shades: black & purple

Why NUO?

Partner-controlled or solo play

Partner play becomes more of a tease with our elegant remote and easy-to-use app. Our discreet interfaces also make solo play all the more enjoyable.

Comfort shape

NUO is a uniquely different anal toy, shaped with a gentle curve and bulbous 'body'. The slender base follows the body's natural lines and allows the toy to nestle between the buttocks and stay in place with ease.

Prostate play

Rotate NUO with the curve facing upward (towards the direction of the belly button) to better access the prostate (aka P-spot), one of the most sensitive erogenous zones in the male body. Tilt and rock NUO to explore depths and intensify the experience to your satisfaction.

Posterior preparation

NUO boasts a unique width at its stem that makes it an ideal toy to use in preparation for anal sex.

Enhanced stimulation

NUO's slender base features an independent motor that stimulates the perineum – an incredibly sensitive, yet oft-overlooked, erogenous zone.

Safety

- Do not attempt to insert NUO completely into the anus. The base should sit comfortably outside of the body.
- Lubricate NUO and the anus liberally prior to insertion. Use water-based lubricant only.

-
- Do not use desensitizing sprays or crème prior to insertion. Our bodies have pain sensors for a reason!
 - Clean NUO immediately prior to use.
 - NUO can be used for either anal OR vaginal play. To avoid bacteria transfer do not swap NUO from the anus to the vagina without cleansing the toy first.

A swift guide to safe anal play

- **The anus is 'endless'**
There is no stopping point in the rectum,

and anything inserted in its entirety is at risk of entering the intestine and being irretrievable. Should this occur, seek medical attention immediately.

- **Take it slow**

Anything inserted into the rectum must be liberally lubricated to prevent damaging the sensitive and thin tissue inside this orifice. Water-based lubricant only is recommended for use with NUO. The anus requires 'foreplay' prior to any kind of insertion.

- **Relax & communicate**

Anal penetration feels comfortable the more relaxed you feel. Take deep breaths and be sure to communicate what feels good – and what doesn't! – to your partner.

How to use NUO

To turn NUO on, press and hold the push-button at the end of its base for 3 seconds. To sync with the Je Joue pen remote, press the remote's top button and wait a few seconds until the toy starts vibrating. Once connected, simply press the button again to go through its different pulsation patterns. Twist the button clockwise to increase the speed and twist anti-clockwise to decrease the speed.

Each press of the button will run through the following pulsation patterns:

- Pattern 1 (Cascade) – linear vibration from both external and internal motors
- Pattern 2 (Pulse) - linear vibration from external motor only
- Pattern 3 (Soft) - linear vibration from internal motor only
- Pattern 4 (Intense) – alternate vibration from both external and internal motors
- Pattern 5 (Energize) – alternate 2 external stimulation for 1 internal vibration
- Pattern 6 (Glow) – linear external stimulation and ascending internal vibration
- Pattern 7 (Mood) – ascending vibration from both external and internal motors

To turn NUO off, press and hold the push-button at the end of its base for 3 seconds.

The Je Joue remote control runs on 1 AAA battery (not included).

Je Joue app

NUO can also be controlled using the free Je Joue app (where available) in place of the remote control.

Charging

To charge NUO, place the charging dock directly over NUO's ON button. You will

feel its magnetic core pull it into place. When charging, a light will flash. When fully charged, the light will remain steady on until the charging dock is removed.

Safety Information

Lubrication

Water-based lubricant only is recommended for use with NUO.

Cleaning

Wash NUO with warm water and pH neutral soap.

For more remote control pleasure by Je Joue, try DUA!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The full instructions can be download in pdf version from www.jejoue.com

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
DO NOT DISCARD THESE INSTRUCTIONS. WARNING!

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED.

To reduce the risk of electrocution, burns, fire, dangerous electric shock or injury:

1. DO NOT place or store NUO or the charger in any liquid (other than water in accordance with these instructions).
2. DO NOT use NUO whilst it is charging.
3. DO NOT charge NUO whilst it is in, or near to, water or any other liquid.
4. DO NOT use a power adapter other than the charger included with NUO or purchased from Je Joue. If you need a replacement part, please contact us.
5. DO NOT plug the charger into an incorrect voltage source outlet. For correct voltage specification refer to

the wall plug label.

6. DO NOT use with voltage converters and plug adapters.
7. DO NOT force the charger plug into an electrical outlet.
8. DO NOT use the charger if the charger or its wire is damaged in any way.
9. DO NOT attach NUO to the charger when wet or when your hands are wet.
10. ALWAYS unplug NUO from the charger before cleaning (in accordance with these instructions).
11. ALWAYS ensure that NUO is dry before connecting it to the charger and plugging the charger into an electrical outlet.

12. ALWAYS connect the charger to a properly grounded electrical outlet.

13. DO NOT charge NUO outdoors.

14. DO NOT operate or charge NUO where aerosol products are being used, or where oxygen is being administered.

15. Whilst your NUO is water resistant and is capable of safe use both in the bath or shower, it should not be submerged for prolonged periods of time and should be dried completely after such use.

16. DO NOT use your NUO in water of extreme temperature (hot or cold).

To reduce the risk of electrocution, burns, fire, dangerous electric shock or injury:

1. Use NUO only in accordance with these instruction manuals.

2. DO NOT use NUO with accessories that are not recommended by Je Jove.

3. DO NOT attempt to dismantle or otherwise tamper with NUO, its charger or any of its components. Doing so may result in injury and invalidate your warranty.

4. DO NOT use the charger if the main cord or power supply is damaged, or if NUO is not functioning properly.

5. NEVER operate NUO if it or any of its components have been dropped, damaged, or are not working in any way (if you encounter any problems, please contact us and return the product for examination and repair).

6. DO NOT dispose of NUO or any of its components in a fire.

7. Keep NUO and the charger cord

away from heated surfaces.

8. The charging connectors on your NUO are exposed and extra caution should therefore be taken when handling the product.

9. DO NOT use the adaptor/charger supplied with your NUO with any other equipment.

10. DO NOT use other adaptors/chargers other than those supplied with your NUO.

11. The chargers may become hot during use – take care when handling, allow heat to disperse.

12. Your NUO may get hot when charging. DO NOT COVER.

To reduce the risk of electrocution, burns, fire, dangerous electric shock or injury during operation:

1. ALWAYS operate NUO in accordance with these instructions.

2. NUO is not a child's toy. Please keep away from children.

3. NEVER attempt to remove the fascia.

4. NEVER operate NUO without a properly fitted and undamaged silicone cover or fascia.

5. DO NOT operate NUO if the outer layer of silicone has been damaged.

6. DO NOT drop NUO. This could cause irreparable damage and may invalidate the warranty.

7. ALWAYS attach the charger to NUO, then to the outlet. To disconnect, turn the socket off, remove the plug from the outlet, and then disconnect the charger from NUO.

8. ALWAYS dispose of NUO, the charger and used batteries properly. Do not incinerate. Batteries may explode

if overheated. Do not wrap them in metal or aluminium foil. Wrap them in a newspaper before discarding. Je Joue recommends that you contact your local officials to determine proper battery disposal or redemption sites in your area.

9. DO NOT disassemble, crush or puncture the battery, or allow metal objects to contact the battery terminals.

10. ALWAYS unplug the charger from the electrical outlet when not in use.

11. DO NOT place your finger or any other part of your body between NUO and the charger while it is plugged into an electrical outlet.

12. DO NOT at any time place NUO or the charger in a dishwasher.

13. DO NOT operate NUO under a blanket or pillow or other protective layers to prevent the risk of excessive

heating and possible fire, electric shock or injury to persons.

14. DO NOT leave NUO unattended on any surface while it is operating.

15. DO NOT use NUO for any other purpose other than is described in this safety manual.

MEDICAL CONSIDERATIONS

1. NUO serves exclusively for body massage and intimate stimulation of erogenous zones. DO NOT use NUO for other uses.

2. CONSULT a doctor before using NUO if you have an implanted device, such as a pacemaker or if any surgical operations have been carried out on the relevant body parts.

3. It is important to note that pathogens could be transmitted between people by sharing your NUO. To

protect against the risk of transmitting pathogens, do not share your NUO with other people.

4. DO NOT use NUO if you encounter any discomfort during or after use.

5. DO NOT use NUO as a substitute for medical attention.

6. DO NOT massage NUO on a single area for more than 15 minutes.

7. DO NOT massage NUO on any area of the body that is swollen, inflamed or erupted.

8. DO NOT massage NUO on the abdomen if it is painful or if you are pregnant.

9. DO NOT use NUO on unexplained calf pain.

10. DO NOT massage NUO on the upper neck area near the base of the skull.

11. AVOID NUO from having contact with the eye or eyelid.

12. DO NOT use NUO on sensitive skin areas or in the presence of poor circulation.

13. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of NUO by a person responsible for their safety.

14. Always clean your NUO after use to reduce the risk of infections.

15. NUO is not intended as a medical appliance. If you have concerns regarding your health, consult your doctor before using this product.

FCC

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harm-

ful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment

and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the

following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Limited Warranty

Je Joue warrants your NUO for a period of one year from the date of original purchase against any defects due to faulty materials or workmanship. If the product fails during the warranty period, Je Joue will repair or replace it free of charge.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the retailer from whom you purchased NUO, together with your sales receipt, address, and a daytime phone number.

This warranty does not cover defects caused by accidental damage, misuse or other use not in accordance with this instructional

manual and its safety warnings.

Removing the battery from your NUO or otherwise dismantling or tampering with NUO invalidates the warranty and may prevent NUO from being repaired. Je Joue is unable to accept returns or exchanges of non-defective products after the seal on the packaging has been broken.

This warranty does not affect your statutory rights as a consumer in any way. Je Joue support a NUO purchased in the UK. If your NUO was purchased from elsewhere then Je Joue may attempt a repair but cannot guarantee the outcome.

NUO...

Faites l'expérience ultime en matière de jeu anal grâce à NUO - le premier plug de luxe commandé à distance.

Lisse, incurvé et élégamment dessiné pour les plaisirs du postérieur, NUO est fourni avec sa discrète télécommande-stylo pour des jeux en couple ou en solo, laissant ainsi vos mains libres pour d'autres explorations.

NUO en quelques mots

-
- Conçu pour être confortable et sûr pour toutes les anatomies.
 - Utilisation à distance grâce à une technologie sans danger pour le corps.
 - Comprend une "télécommande-stylo" raffinée opérationnelle jusqu'à 15 mètres de portée.
 - Contrôlable sur Smartphone grâce à l'app gratuite JE JOUE.
 - Connectez-vous à votre partenaire où que vous soyez en utilisant la fonction playlist de l'app.
 - Un assortiment riche en vibrations allant d'un doux ronronnement à de profondes pulsations avec 5 niveaux d'intensité et 7 modes ensorcelants.
 - 2 moteurs indépendants: 1 interne et 1 externe pour la stimulation du périnée.
 - 100% waterproof (peut être immergé)
 - 100% silicone de qualité médicale (sans phtalates)
 - Silencieux et puissant.
 - Lisse et sans aspérités avec une finition soyeuse.
 - 2 heures de charge pour 2 heures d'autonomie.
 - Disponible en 2 coloris: noir et violet.

Pourquoi choisir NUO?

Pour des jeux avec votre partenaire ou en solo

Les jeux avec votre partenaire se transformeront en véritables séances de préliminaires grâce à l'élégante télécommande-stylo ou encore grâce à notre app intuitive de fonctionnement. Son interface discrète et sobre vous permettra de jouer en public, sans vous compromettre.

Une forme confortable

NUO est unique en son genre, dessiné avec une courbure tout en douceur et un corps "bulbeux". Sa base mince épouse les formes

naturelles du corps et lui permet de se nicher entre les fesses, restant en place sans encombres.

Plaisirs de la prostate

Placez NUO avec la courbure contre la paroi rectale antérieure (en direction de votre nombril) afin d'exercer une pression indirecte contre la prostate (communément appelée Point P). Cette zone est sans conteste la plus érogène dans le corps masculin. N'hésitez pas à contracter le périnée ou à exercer de légères poussées rectales pour ressentir toutes les nuances de vos sensations prostatiques.

Préparation antérieure (du postérieur)

NUO dispose d'un volume généreux à son extrémité supérieure, il est donc le parfait en préparation d'un rapport anal.

Stimulation augmentée

La base mince de NUO dispose d'un moteur indépendant qui stimule le périnée- cette zone, souvent négligée est pourtant d'une sensibilité rare.

Sécurité d'usage

- N'essayez jamais d'insérer NUO complètement dans le rectum. Sa base doit toujours être en dehors du corps afin d'assurer sa fonction de "garde".
- Pensez à bien lubrifier la zone anale et NUO abondamment avant toute insertion
 - Utilisez exclusivement un lubrifiant à base d'eau.
- N'employez jamais de sprays désensibilisants ou tout autre produit similaire avant insertion. Notre corps dispose de terminaisons nerveuses pour détecter la douleur à juste titre.

-
- Nettoyez impérativement NUO avant sa première utilisation.
 - NUO peut être utilisé autant pour un usage vaginal qu'anal, afin d'éviter tout transfert bactérien nocif à la flore vaginale, pensez à le nettoyer correctement avant toute utilisation vaginale.

Petit précis de sexe anal en toute sécurité

- Le rectum n'a "pas de fond"

Il n'y a pas de fond dans le rectum et tout objet inséré dans son intégralité est susceptible de finir dans l'intestin, sans

possibilité de l'en extraire manuellement. Si cela devait arriver, consultez un médecin ou rendez-vous aux urgences immédiatement.

- Ne brûlez pas les étapes

Tout objet inséré dans le rectum doit être lubrifié généreusement afin d'éviter de blesser les fines muqueuses. Veillez à employer un lubrifiant à base d'eau uniquement avec NUO. La zone anale requiert beaucoup de "préliminaires" avant toute pénétration.

Comment utiliser NUO

- Détendez-vous et communiquez

Plus vous êtes détendu et plus la pénétration anale se fera en douceur. Prenez de profondes inspirations et faites part de vos sensations à votre partenaire - les agréables comme les désagréables.

Commandes

Afin de faire fonctionner NUO, maintenez le bouton situé à son extrémité la plus fine durant 3 secondes. Afin de le synchroniser avec la télécommande-stylo, appuyez sur le dessus de celle-ci et maintenez quelques secondes jusqu'à ce que le sextoys vibre.

Une fois connecté, appuyez simplement sur le bouton du stylo afin de changer de mode de vibration. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'augmenter l'intensité de vibration et tournez dans le sens inverse afin de diminuer celle-ci.

A chaque pression sur le bouton, vous obtiendrez les modes de vibration suivants:

-
- Mode 1 (Cascade) – vibration linéaire des moteurs interne et externe
 - Mode 2 (Pulse) - vibration linéaire du moteur externe uniquement
 - Mode 3 (Soft) - vibration linéaire du moteur interne uniquement
 - Mode 4 (Intense) – vibration alternée entre les deux moteurs
 - Mode 5 (Energize) – vibration alternée avec 2 vibrations externes contre 1 interne.
 - Mode 6 (Glow) – vibration externe linéaire et vibration interne ascendante
 - Mode 7 (Mood) – vibrations ascendantes des deux moteurs simultanément

Afin d'éteindre NUO, maintenez enfoncé le bouton à la base de l'appareil durant 3 secondes.

La télécommande-stylo de JE JOUE fonctionne avec 1 pile AAA (non incluse).

L'app JE JOUE

NUO peut également être contrôlé grâce à l'app gratuite JE JOUE (sous réserve de disponibilité sur votre territoire) en lieu et place de la télécommande-stylo.

Rechargement

Afin de charger NUO, positionnez l'embout aimanté du chargeur contre le bouton ON de l'appareil. Il se positionne parfaitement grâce au magnétisme. En recharge, un témoin lumineux clignote sur l'appareil. Lorsqu'il est parfaitement rechargé, le témoin lumineux reste

Safety Information

allumé en continu, jusqu'à ce que vous retiriez le câble.

Lubrification

Il est impératif d'employer qu'un lubrifiant à base d'eau avec NUO.

Nettoyage

Laver NUO à l'eau tiède et un savon au PH neutre.

Pour expérimenter de nouvelles sensations à distance, pensez à notre double stimulateur féminin DUA.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. CONSERVER CES INSTRUCTIONS. ATTENTION! DES RÈGLES DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES.

Pour réduire le risque d'électrocution, de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

1. NE PAS placer ou laisser NUO ou le chargeur dans un liquide (autre que l'eau, conformément à ces instructions).
2. NE PAS utiliser NUO lorsqu'il est en chargement.
3. NE PAS recharger NUO lorsqu'il est dans l'eau ou à proximité d'eau ou de tout autre liquide.
4. NE PAS

utiliser un adaptateur de courant autre que celui fourni avec NUO ou acheté chez Je Joue. Si vous avez besoin d'une pièce de rechange, veuillez nous contacter.

5. NE PAS brancher le chargeur dans une prise si elle n'est pas à la tension adaptée. Pour connaître la tension adaptée, se référer à l'étiquette de la prise murale.

6. NE PAS utiliser avec des transformateurs de tension ou des adaptateurs de prise.

7. NE PAS forcer pour introduire le chargeur dans une prise électrique.

8. NE PAS utiliser le chargeur si le chargeur ou ses fils sont abîmés de quelque manière que ce soit.

9. NE PAS installer NUO sur le chargeur lorsqu'il est mouillé ou que vos mains sont mouillées. 10. TOUJOURS

débrancher NUO du chargeur avant de le nettoyer (conformément à ces instructions).

11. TOUJOURS s'assurer que NUO est sec avant de le connecter au chargeur et de brancher le chargeur sur une prise électrique.

12. TOUJOURS connecter le chargeur à une prise électrique correctement reliée à la terre. 13. NE PAS recharger NUO à l'extérieur.

14. NE PAS faire fonctionner ou charger NUO dans un lieu où l'on utilise des produits aérosols ou de l'oxygène pur.

15. Bien que NUO soit résistant à l'eau et puisse être utilisé en toute sécurité dans le bain ou sous douche, il ne doit pas être immergé pendant des périodes pro-

longées et doit être entièrement séché après usage.

16. NE PAS utiliser NUO dans une eau à une température extrême (chaude ou froide).

Pour réduire les risques d'électrocution, de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

1. Uniquement utiliser NUO conformément à ce manuel d'instruction.

2. NE PAS utiliser NUO avec des accessoires non recommandés par Je Joue.

3. NE PAS essayer de démonter ou de modifier de toute autre manière NUO, son chargeur ou l'un de ses composants. Cela pourrait vous blesser et annulerait votre garantie.

4. NE PAS utiliser le chargeur si le fil principal

ou la prise sont endommagés, ou si NUO ne fonctionne pas correctement.

5. NE JAMAIS faire fonctionner NUO si l'appareil ou un de ses composants est tombé, a été endommagé, ou ne marche pas (si vous rencontrez un problème, veuillez nous contacter et renvoyer le produit pour révision et réparation). 6. NE PAS jeter NUO ou l'un de ses composants au feu.

7. Laisser NUO et le fil du chargeur à distance des surfaces chauffées.

8. Les connecteurs de chargement sur votre NUO ne sont pas protégés et il faut donc être particulièrement prudent en manipulant l'appareil. 9. NE PAS utiliser l'adaptateur/le chargeur fourni avec NUO

pour un autre appareil.

10. NE PAS utiliser d'autres adaptateurs/ chargeurs que ceux fournis avec votre NUO.

11. Le chargeur peut devenir chaud au cours de l'utilisation : faites attention en le manipulant, laissez-le dans un endroit où la chaleur peut s'évacuer.

12. NUO peut devenir chaud lors du chargement. NE PAS COUVRIR.

Pour réduire les risques d'électrocution, de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure pendant l'utilisation:

1. TOUJOURS faire fonctionner NUO conformément à ces instructions.

2. NUO n'est pas un jouet. Veuillez le conserver hors de portée des enfants.

3. NE JAMAIS essayer d'enlever la façade de l'appareil.

4. NE JAMAIS utiliser NUO sans sa façade en silicone bien installée et non abîmée.

5. NE PAS utiliser NUO si la couche extérieure de silicone a été abîmée.

6. NE PAS faire tomber NUO. Cela pourrait provoquer des dommages irréparables et annuler la garantie.

7. TOUJOURS connecter d'abord le chargeur au NUO, et ensuite à la prise. Pour débrancher, éteindre le connecteur, enlever la prise, et déconnecter ensuite le chargeur du NUO.

8. TOUJOURS jeter NUO, le chargeur et les batteries correctement. NE PAS brûler.

Les batteries peuvent surchauffer. NE PAS les envelopper dans du métal ou du papier aluminium.

Les envelopper dans du papier journal avant de les jeter.

Je Joue vous recommande de contacter les autorités locales pour connaître les sites de dépôt ou de recyclage de batteries près de chez vous.

9. NE PAS démonter, écraser ou trouser la batterie, ou laisser des objets métalliques en contact avec les pôles de la batterie.

10. TOUJOURS débrancher le chargeur quand il ne sert pas.

11. NE PAS mettre votre doigt ou toute autre

partie de votre corps entre NUO et le chargeur lorsqu'il est branché sur une prise électrique. 12. NE JAMAIS mettre NUO ou le chargeur au lave-vaisselle.

13. NE PAS utiliser NUO sous une couverture ou un oreiller ou toute autre couche protectrice pour éviter les risques de surchauffe et d'incendie, de choc électrique et de blessure.

14. NE PAS laisser NUO sans surveillance sur n'importe quel type de surface lorsqu'il est en marche.

15. NE PAS utiliser NUO pour tout autre usage que celui décrit dans ce manuel de sécurité.

CONSIDÉRATIONS MÉDICALES

1. NUO sert uniquement au massage du corps et à la

stimulation intime des zones érogènes. NE PAS utiliser NUO pour d'autres usages.

2. CONSULTEZ un médecin avant d'utiliser NUO si vous avez un appareil implanté, comme un pacemaker, ou si vous avez subi une opération chirurgicale au niveau des parties du corps concernées.

3. Il est important de noter que des agents pathogènes peuvent être transmis en prêtant NUO. Pour vous protéger des risques de transmission, ne prêtez PAS votre NUO à d'autres personnes.

4. NE PAS utiliser NUO si vous ressentez une gêne après ou pendant usage.

5. NE PAS utiliser NUO en remplacement d'un soin

médical.

6. NE PAS utiliser NUO sur une même zone pendant plus de 15 minutes.

7. NE PAS passer NUO sur toute zone du corps présentant un gonflement, une inflammation ou des boutons.

8. NE PAS passer NUO sur le ventre s'il est douloureux ou si vous êtes enceinte.

9. NE PAS utiliser NUO sur une douleur inexpliquée du mollet.

10. NE PAS passer NUO sur la partie supérieure du cou près de la base du crâne.

11. ÉVITER de mettre NUO en contact avec l'œil ou la paupière.

12. NE PAS utiliser NUO sur une peau sensible ou présentant une mauvaise circulation.

13. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne leur ait fourni des instructions ou des explications concernant l'utilisation du NUO.

14. Nettoyez toujours votre NUO après utilisation pour limiter le risque d'infection.

15. Le NUO n'est pas un appareil à but médical. Si vous avez des doutes concernant votre santé, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.

Limites De Garanties

Je Joue vous offre un service de garantie sur votre NUO pour une période d'un an à partir de la date d'achat contre tous vices de fabrication ou de matériaux. Si le produit ne marche pas au cours de la période de garantie, Je Joue le réparera ou le remplacera gratuitement.

Pour obtenir les services d'entretien en vertu de cette garantie veuillez retourner le produit défectueux au détaillant où vous avez acheté NUO avec votre reçu de vente, votre adresse et votre numéro de téléphone

La garantie ne couvre pas les défauts causés par des dommages accidentels, le mauvais usage ou utilisation non conforme aux instructions et / aux avis de sécurité. Le retrait de la batterie, le démontage ou/

et la manipulation de votre NUO annule la garantie et peut empêcher que NUO soit réparée. Je Joue ne peut pas accepter des retours ou échanges des produits non-défectueux après que le joint sur l'emballage ait été cassé.

Cette garantie n'affecte pas vos droits de consommateur en aucune façon. La garantie Je Joue couvre complètement les NUO achetés au Royaume-Uni. Si votre NUO a été acheté ailleurs Je Joue tentera de le réparer mais ne peut pas garantir le résultat.

NUO...

Haga la experiencia última en materia de juego anal gracias a NUO - El primer plug de lujo con mando a distancia.

Liso, curvado y elegantemente diseñado para los placeres del trasero, NUO es surtido con su discreto mando-bolígrafo para juegos en pareja o en solitario, dejando así sus manos libres para otras exploraciones.

NUO en algunas palabras

- Concebido para estar cómodo y seguro para todas las anatomías.
- Utilización a distancia gracias a una tecnología sana para el cuerpo.
- Dé o reciba placer a distancia, gracias a una tecnología sana para el cuerpo.
- Contiene "mando-bolígrafo" refinado operacional hasta 15 metros de alcance.
- Controlable a partir de Smartphone gracias a la aplicación gratuita JE JOUE.
- Conéctese a su pareja donde sea que esté utilizando la función playlist de la aplicación.
- Un surtido rico de vibraciones que van del suave ronroneo a pulsaciones profundas con 5 niveles de intensidad y 7 modos hechiceros.
- 2 motores independientes: 1 interno y 1 externo para la estimulación del perineo.
- 100 % resistente al agua (sumergible)
- 100 % silicona de calidad médica (sin ftalatos)
- Silencioso y potente
- Liso y sin asperezas con un acabado sedoso.
- 2 horas de carga para 2 horas de autonomía.
- Disponible en 2 colores: negro y morado.

¿Por qué escoger a NUO?

Para juegos con pareja o en solitario. Los juegos con su pareja se transformarán en sesiones verdaderas de preliminares gracias a un elegante mando-bolígrafo y también gracias a nuestra app intuitiva de funcionamiento. Su interfaz discreta y sobria le permitirá jugar en público, sin comprometerse.

Una forma cómoda

NUO es único en su género, diseñado con una curvatura con mucha suavidad y un cuerpo "bulboso". Su base delgada se adapta a las formas naturales del cuerpo

y le permite anidarse entre las nalgas, quedándose en sitio sin dificultades.

Placeres de la próstata

Coloque a NUO con la curvatura contra la pared rectal anterior (en dirección de su ombligo) con el fin de ejercer una presión indirecta contra la próstata (comúnmente llamada Punto P). Esta zona es sin ninguna duda la más erógena en el cuerpo masculino. No dude en contraer el perineo o en ejercer empujes ligeros para sentir todos los matices de sus sensaciones prostáticas.

¿Cómo utilizar tu NUO?

Preparación anterior (del trasero)

NUO dispone de un volumen generoso a su extremidad superior, es pues la perfección en preparación de una penetración anal.

Estimulación aumentada

La base delgada de NUO dispone de un motor independiente que estimula el perineo. Esta zona, a menudo descuidada es sin embargo de una sensibilidad rara.

Seguridad de uso

- Jamás trate de insertar a NUO completamente en el recto. Su base debe siempre estar aparte del cuerpo con el fin de asegurar su función de "guarnición".
- Piense en lubricar la zona anal y NUO abundantemente antes de toda inserción. Utilice exclusivamente un lubricante a base de agua.
- Nunca recurrir a pulverizadores insensibilizadores u otro producto similar antes de inserción. Nuestro cuerpo dispone de terminaciones nerviosas para detectar el

dolor con razón.

- Limpie obligatoriamente a NUO antes de su primera utilización.
- NUO puede ser utilizado tanto para un uso vaginal como anal, con el fin de evitar toda transferencia bacteriana nociva a la flora vaginal, piense limpiarlo

Pequeño compendio de sexo anal con toda seguridad

- El recto "no tiene fondo"

No hay fondo en el recto y todo objeto insertado en su integridad es susceptible de acabar en el intestino, sin posibilidad

de extraerlo manualmente. Si esto debía llegar, consulte a un médico inmediatamente.

- No queme etapas

Todo objeto insertado en el recto debe ser lubricado generosamente con el fin de evitar herir las mucosas finas. Vele a usar un lubricante a base de agua únicamente con NUO. La zona anal requiere muchos "preliminares" antes de toda penetración.

- Relájese y comuníquese

Cuanto más esté relajado más la pene-

Cómo utilizar a NUO

tración anal se hará con suavidad. Tome inspiraciones profundas y dé parte de sus sensaciones a pareja, tanto las agradables como las desagradables.

Instrucciones

Para encender NUO, mantenga el botón situado en su extremidad más fina durante 3 segundos. Para sincronizarlo con el mando-bolígrafo, apriete la parte superior de éste y mantenga algunos segundos hasta que el sextoy vibre.

Una vez conectado, apriete el botón del bolígrafo para cambiar el modo de vibración.

- Gire la moleta del mando en el sentido de las agujas de un reloj para aumentar la intensidad de vibración y gire en el sentido contrario para disminuirla.
- Con cada pulsación del botón, obtendrá

diferentes modos de vibración que son los siguientes:

- Modo 1 (Cascade) – vibración lineal de los motores interno y externo.
- Modo 2 (Pulse) – vibración lineal del motor externo únicamente
- Modo 3 (Soft) - vibración lineal del motor interno únicamente
- Modo 4 (Intense) – vibración alternada entre los dos motores.
- Modo 5 (Energize) – vibración alternada con dos vibraciones externas y una interna.
- Modo 6 (Glow) – vibración lineal externa y vibración ascendente interna.
- Modo 7 (Mood) – vibraciones ascendentes de

los dos motores simultáneamente.

Para apagar NUO, mantenga pulsado el botón que se encuentra en la base del aparato durante 3 segundos.

El mando-bolígrafo JE JOUE funciona con una pila AAA (no incluida)

La app JE JOUE

NUO puede también controlarse gracias a la aplicación gratuita JE JOUE (a reserva de la disponibilidad en su territorio) en lugar del mando-bolígrafo.

Recarga

Para cargar NUO, coloque el cargador

Importante Información De Seguridad

magnético contra el botón ON del aparato. Se adapta perfectamente gracias al magnetismo. Para su recarga, un testigo luminoso destella en el aparato. Cuando está perfectamente recargado, el testigo luminoso permanece encendido continuamente, hasta que quite el cable.

Lubrificación

Utilice un lubricante a base de agua con NUO.

Limpieza

Lave NUO con agua templada y jabón. Para experimentar nuevas sensaciones a distancia, pruebe nuestro vibrador doble DUA.

LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

NO TIRE ESTAS INSTRUCCIONES. ADVERTENCIA: CUANDO UTILICE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, DEBE SEGUIR SIEMPRE UNAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS.

Para reducir el riesgo de electrocución, quemaduras, incendio, descarga eléctrica grave o lesiones:

1. NO coloque ni guarde NUO ni el cargador en líquidos (excepto agua y de conformidad con estas instrucciones).

-
2. NO utilice NUO mientras está cargando.
 3. NO cargue NUO mientras está sumergido o cerca de agua o cualquier otro líquido.
 4. NO utilice otro adaptador de potencia que no sea el cargador incluido con NUO o uno comprado directamente a Je Joue. Si necesita alguna pieza de recambio, póngase en contacto con nosotros.
 5. NO conecte el cargador a una toma de corriente de voltaje inadecuado. Para conocer el voltaje correcto, consulte la etiqueta de la toma de corriente a la pared.
 6. NO utilice transformadores de voltaje ni adapta-

-
- dores de enchufe.
 7. NO fuerce el enchufe del cargador para que entre en una toma de corriente.
 8. NO utilice el cargador si éste o el cable están dañados de alguna manera.
 9. NO conecte NUO al cargador si está húmedo. Tampoco lo haga si usted tiene las manos mojadas.
 10. Desconecte SIEMPRE NUO del cargador antes de limpiarlo (de conformidad con estas instrucciones).
 11. Asegúrese SIEMPRE de que NUO esté seco antes de conectarlo al cargador y de enchufar el cargador a una toma de corriente.

12. Conecte SIEMPRE el cargador a una toma de corriente que disponga de toma de tierra. 13. NO cargue NUO en exteriores.

14. NO utilice ni cargue NUO en espacios donde se utilicen aerosoles, ni en lugares donde se esté administrando oxígeno.

15. Aunque NUO es resistente al agua y se puede usar de manera segura en la bañera o en la ducha, no se debe sumergir durante periodos prolongados y se debe secar por completo después de cada uso.

16. NO utilice NUO en el agua a

temperaturas extremas (frías o calientes).

Para reducir el riesgo de electrocución, quemaduras, incendio, descarga eléctrica grave o lesiones:

1. Utilice NUO sólo de acuerdo con estos manuales de instrucciones.

2. NO utilice NUO con accesorios que no sean los recomendados por Je Joue.

3. NO intente desmontar ni modificar de otro modo NUO, su cargador ni ninguno de sus componentes. Al hacerlo se corre el riesgo de sufrir lesiones y la garantía

quedará anulada. 4. NO utilice el cargador si el

cable principal o el cable de suministro eléctrico están dañados, o si NUO no funciona adecuadamente.

5. NUNCA utilice NUO si el aparato o alguno de sus componentes se han caído, dañado o funcionan incorrectamente. Si encuentra algún problema, póngase en contacto con nosotros y devuelva el producto para su examen y reparación.

6. NO tire NUO ni ninguno de sus componentes al fuego.

7. Mantenga NUO y el cable del cargador alejado de superficie calientes.

8. Los conectores de carga de NUO están a la vista y por lo tanto se deben tomar medidas de precaución adicionales cuando utilice el producto.

9. NO utilice el adaptador/cargador proporcionado con NUO en ningún otro equipo. 10. NO utilice otros adaptadores/cargadores que no sean los proporcionados con NUO.

11. Los cargadores se pueden calentar durante el uso. Debe tener cuidado cuando los utilice y permitir que el calor se disipe.

12. NUO se puede calentar mientras lo carga. NO

LO CUBRA.

Para reducir el riesgo de electrocución, quemaduras, incendio, descarga eléctrica grave o lesiones durante el manejo:

1. Utilice SIEMPRE NUO de acuerdo con estas instrucciones.
2. NUO no es un juguete para niños. Manténgalo siempre alejado de los niños.
3. NUNCA intente retirar el revestimiento.
4. NUNCA maneje NUO sin el revestimiento de silicona correctamente colocado y en perfecto estado.

5. NO maneje NUO si el revestimiento externo de silicona presenta daños.

6. NO deje caer NUO. Esto puede causar daños irreparables y anular la garantía.

7. Conecte SIEMPRE el cargador al NUO y a continuación a la toma de corriente. Para desconectarlo, saque el enchufe de la toma de corriente y después desconecte el cargador del NUO.

8. Cuando vaya a deshacerse del NUO, el cargador o las baterías usadas, hágalo SIEMPRE de la manera adecuada. No lo incinere. Las baterías pueden explotar por sobrecalentamiento. No envuelva

ninguno

de los componentes en papel de aluminio o metálico. Envuélvalos en papel de periódico antes de tirarlos. Je Joue recomienda que se ponga en contacto con las autoridades locales para que le informen de la manera adecuada de deshacerse de las baterías o de los puntos de reciclaje en su zona.

9. NO desmonte, aplaste ni perfore la batería.

Tampoco permita que los bornes de la batería entren en contacto con objetos metálicos.

10. Desconecte SIEMPRE el cargador de la toma de

corriente eléctrica cuando no lo esté utilizando. 11.

NO coloque el dedo ni ninguna otra parte de su cuerpo entre NUO y el cargador cuando esté conectado a la toma de corriente eléctrica. 12. NO meta nunca NUO ni el cargador en el lavavajillas.

13. NO utilice NUO debajo de una manta o almohada ni de ningún otro cobertor para evitar el riesgo de calentamiento excesivo así como de un posible incendio, una descarga eléctrica o lesiones.

14. NO deje NUO desatendido en ninguna superficie mientras está funcionando.

15. NO utilice NUO para ninguna otra finalidad que no sea la descrita en este manual de seguridad.

CONSIDERACIONES MÉDICAS

1. NUO sirve exclusivamente para masajes corporales y estimulación íntima de zonas erógenas. NO utilice NUO para otros usos. 2. Antes de utilizar NUO CONSULTE con un médico en caso de que usted tenga implantado un dispositivo, como por ejemplo un marcapasos, o si ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas en alguna zona pertinente de su cuerpo.

3. Es importante destacar que se pueden transmitir agentes patógenos entre personas que compartan su NUO. Para protegerse del riesgo de transmisión de agentes patógenos, no comparta su NUO con otras personas.

4. NO utilice NUO si siente algún malestar durante o después de su uso.

5. NO utilice NUO como sustituto de la asistencia médica.

6. NO utilice NUO para masajear una única zona de su cuerpo durante más de 15 minutos. 7. NO utilice NUO para

masajear ninguna zona de su cuerpo que esté hinchada, inflamada o con erupciones.

8. NO utilice NUO para masajear el abdomen si le duele o si está embarazada.

9. NO utilice NUO para aliviar dolor de pantorrilla de origen desconocido.

10. NO utilice NUO en la parte superior del cuello cerca de la base del cráneo.

11. EVITE que NUO entre en contacto con los ojos o los párpados.

12. NO utilice NUO en zonas sensibles de la piel ni si tiene mala circulación.

13. Este aparato no está previsto para que

lo utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión o que hayan recibido instrucciones con respecto al uso del NUO por parte de la persona responsable de su seguridad.

14. Limpie siempre NUO después de usarlo para reducir el riesgo de infecciones.

15. NUO no se ha diseñado como aparato con fines médicos.

Si tiene alguna duda con respecto a su salud, consulte con su médico antes de utilizar este producto

Limites De Garantía

Je Joue ofrece una garantía por su NUO por un período de un año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto debido a un defecto de material o mano de obra. Si el producto falla durante el período de garantía, Je Joue lo reparará o reemplazará gratuitamente.

Para obtener servicio bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso a la tienda donde lo adquirió junto con su recibo de venta, dirección y un número de teléfono.

Esta garantía no cubre los defectos causados por daño, uso erróneo u otro uso accidental que no es en conformidad con el manual de

instrucciones y los consejos de seguridad. La extracción de la batería, el desmantelamiento o otras alteraciones invalida la garantía y este puede evitar que NUO sea reparado.

Je Joue no puede aceptar vueltas o intercambios de productos no-defectuosos después de que el sello en el la caja haya estado quebrado.

Esta garantía no afecta a los derechos de los consumidores en modo alguno.

La garantía Je Joue cubre completamente los NUO comprado en el Reino Unido.

Si su NUO fue comprado en otros lugares Je Joue intentará la reparación, pero no garantiza resultados.

NUO...

Erleben Sie das Analspiel völlig neu mit NUO – dem vibrierenden, ferngesteuerten Analspielzeug der Luxusklasse.

Sein hochwertiges, elegantes Design und seine spezielle Form machen das Analspiel zu einem außergewöhnlich lustvollen Erlebnis. Dank der dezenten Fernbedienung in Form eines Füllhalters haben Sie beim Spiel alleine oder zu zweit immer Ihren Hände frei für uneingeschränktes Entdecken und Genießen.

Der neue NUO

-
- Speziell entwickelte Form geeignet für jeden Körpertyp
 - Hochwertige Fernsteuerungstechnologie für partnergesteuerte Stimulation
 - Elegante Fernbedienung in Form eines Füllhalters (bis zu 15 Meter Reichweite)
 - Steuerung mit dem Smartphone über die kostenlose Je Jou App
 - Verbindung mit Ihrem Partner über mehrere Standorte dank Playlist-Funktion der Je Joue App
 - Vielfältige Vibrationseinstellungen, von sanftem Surren bis zu starkem Vibrieren, mit fünf unterschiedlichen Intensitäten und sieben verschiedenen

-
- Vibrationsprogrammen
 - Zwei einzeln steuerbare Motoren: Ein interner Vibrationsmotor und ein externer Motor für die Perineum-Stimulation
 - 100% wasserdicht (geeignet für Dusche und Badewanne)
 - 100% hautverträgliches Silikon (phtalatfrei)
 - Leise und trotzdem leistungsstark
 - Elegantes, nahtloses Design und angenehm weiche Oberfläche
 - Zwei Stunden Akkulaufzeit für zwei Stunden puren Genuss
 - Erhältlich in zwei Farben: Schwarz und Violett

Warum NUO?

Für das Vergnügen alleine oder zu zweit

Die elegant designte Fernbedienung und die Je Jove App machen das Spiel zu zweit noch aufregender. Dank leicht bedienbarer App wird auch das Spiel alleine zu einem noch genussvolleren Erlebnis.

Angenehme Form

Mit seinem leicht gebogenen Verlauf und der bauchigen Form ist NUO das etwas andere Analspielzeug. Das schlanke untere Ende sorgt dafür, dass NUO angenehm zwischen den Pobacken sitzt und in der

richtigen Position bleibt.

Prostata-Stimulation

Drehen Sie NUO um, sodass seine Biegung nach oben (in Richtung Nabel) zeigt, um die Prostata (den P-Punkt), eine der erogensten Zonen des männlichen Körpers, noch stärker zu stimulieren. Neigen oder bewegen sie NUO im Inneren, um das Lustempfinden nach Ihrem Geschmack zu intensivieren.

Analdehnung

Dank seiner bauchigen Form ist NUO das ideale Spielzeug für die Vorbereitung auf

den Analverkehr.

Gesteigerte Stimulation

Das schlanke Ende des NUO beinhaltet einen eigenen Motor für die Stimulation des Perineums – einer höchst sensiblen, aber oft vernachlässigten erogenen Zone.

Sicherheitshinweise

- Führen Sie NUO nicht komplett in den Anus ein. Die Unterseite sollte immer außerhalb des Körpers bleiben.
- Tragen Sie vor dem Eindringen großzügig Gleitmittel auf NUO und Anus auf. Ver-

wenden Sie nur wasserbasierte Gleitmittel.

- Verwenden Sie vor dem Einführen keine Desensibilisierungs-Sprays oder -Cremes. Das Schmerzempfinden ist ein wichtiges Warnsignal des Körpers!
- Reinigen Sie NUO vor jeder Verwendung.
- NUO kann sowohl für Anal- als auch Vaginal-Spiele verwendet werden. Um eine Übertragung von Bakterien zu vermeiden, sollte NUO nach dem Analspiel nicht un- gereinigt in die Vagina eingeführt werden.

Weitere Hinweise zum sicheren Analspiel

- Der Anus ist „endlos“

Es gibt kein natürliches Ende im Rektum – wird etwas vollständig eingeführt, besteht die Gefahr, dass es bis zum Darm vordringt und nicht mehr entfernt werden kann. Sollte dies geschehen, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- Gehen Sie behutsam vor

Alles, was in das Rektum eingeführt wird, muss davor großzügig mit Gleitmittel eingecremt werden, um eine Verletzung des

empfindlichen dünnen Gewebes im Inneren zu vermeiden. Für den Gebrauch von NUO werden ausschließlich wasserbasierte Gleitmittel empfohlen. Der Anus sollte vor jeder Art der Penetration mit einem „Vorspiel“ vorbereitet werden.

- Entspannen Sie sich und kommunizieren Sie

Analpenetration ist umso angenehmer, je entspannter Sie sind. Atmen Sie ruhig und tief und kommunizieren Sie Ihrem Partner klar, was sich gut anfühlt und vor allem – was nicht!

Verwendung von NUO

Um NUO einzuschalten, halten Sie den Knopf am Ende der Unterseite etwa drei Sekunden lang gedrückt. Verbinden Sie NUO mit der Je Joue Fernbedienung, indem Sie mehrere Sekunden lang auf den oberen Knopf der Fernbedienung drücken, bis NUO zu vibrieren beginnt. Wenn die Verbindung steht, können Sie per Knopfdruck die einzelnen Vibrationsprogramme durchgehen. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Intensität zu steigern oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

Mit jedem Knopfdruck werden der

Reihe nach folgende Vibrationsprogramme durchlaufen:

- Programm 1 (Cascade) – Gleichmäßige Vibration des internen und externen Motors
- Programm 2 (Pulse) – Gleichmäßige Vibration des externen Motors
- Programm 3 (Soft) – Gleichmäßige Vibration des internen Motors
- Programm 4 (Intense) – Wechselnde Vibration des externen und internen Motors
- Programm 5 (Energize) – Abwechselnd je zwei externe Stimulationen und eine interne Vibration

-
- Programm 6 (Glow) – Gleichmäßige externe Stimulation und ansteigende interne Vibration
 - Programm 7 (Mood) – Ansteigende Vibration beider Motoren

Um NUO auszuschalten, halten Sie den Knopf am Ende der Unterseite drei Sekunden lang gedrückt.

Die Je Joue Fernbedienung benötigt eine AAA-Batterie (beim Kauf nicht enthalten).

Je Joue App

NUO Kann auch mithilfe der kostenlosen Je Joue App anstelle der Fernbedienung gesteuert werden.

Laden

Um NUO zu laden, halten Sie die Ladevorrichtung direkt über den Einschaltknopf. Sie werden merken, wie NUO durch den Magnet im Inneren von selbst in die richtige Position gelenkt wird. Während des Ladevorgangs leuchtet ein kleines Licht auf. Das Licht leuchtet auch dann weiter, wenn NUO vollständig geladen ist, solange er mit dem Ladegerät verbunden ist.

Verwendung von Gleitmitteln

Für den Gebrauch von NUO werden nur wasserbasierte Gleitmittel empfohlen.

Reinigung

Reinigen Sie NUO mit Wasser und pH-neutraler Seife.

Probieren Sie unsere neue DUA für noch mehr ferngesteuerten Genuss!

Wichtige Sicherheitshinweise

BITTE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN.
ANLEITUNG BITTE AUFBEWAHREN. WARNUNG! BEI
GEBRAUCH ELEKTRISCHER GERÄTE MÜSSEN DIE ER-
FORDERLICHEN SICHERHEITSMASSNAHMEN IMMER
BEFOLGT WERDEN.

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Verbrennungen,
Brandgefahr, eines gefährlichen Stromschlags oder
Verletzungen bitte die folgenden Punkte beachten:

1. Legen oder lagern Sie Ihren NUO oder das
Ladegerät NICHT in Flüssigkeit (außer Wasser
entsprechend der Anweisungen).
2. Benutzen Sie den NUO NICHT während
des Aufladens.
3. Laden Sie den NUO nicht auf, während er sich im
Wasser oder einer anderen Flüssigkeit befindet oder

in der Nähe davon ist.

4. Verwenden Sie KEIN anderes Netzteil als das Lade-
gerät, das Sie zusammen mit Ihrem NUO von Je Joue
gekauft haben. Falls Sie ein Austauschteil benötigen
sollten, kontaktieren Sie uns bitte.
5. Schließen Sie das Aufladegerät NICHT an dafür
ungeeignete Spannungsquellen an. Einzelheiten zu
den genauen Spannungsangaben entnehmen Sie dem
Netzsteckeretikett.
6. NICHT mit Spannungswandlern und Zwischensteck-
ern verwenden.
7. Den Ladestecker NICHT mit Gewalt in eine
Steckdose stecken.
8. Verwenden Sie das Ladegerät NICHT, falls das
Ladegerät oder sein Kabel auf irgendeine Art und

Weise beschädigt sein sollte.

9. Schließen Sie den NUO NICHT bei Nässe oder mit nassen Händen an das Ladegerät an. 10. Vor dem Reinigen IMMER erst den NUO aus dem Ladegerät herausziehen (gemäß dieser Anleitung).

11. Achten Sie IMMER darauf, dass sich der NUO in einem trockenen Zustand befindet, bevor Sie ihn an das Aufladegerät anschließen und das Aufladegerät an eine Steckdose anschließen.

12. Schließen Sie das Aufladegerät IMMER an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

13. Laden Sie den NUO NICHT im Freien auf. 14. Betätigen oder laden Sie den NUO NICHT dort auf, wo Spray-Dosen verwendet werden oder Sauerstoff

verabreicht wird.

15. Obwohl Ihr NUO wasserdicht ist und sicher beim Baden oder Duschen verwendet werden kann, sollte er nicht für längere Zeit in Wasser getaucht werden und nach einer solchen Anwendung vollkommen getrocknet werden. 16. Benutzen Sie Ihren NUO NICHT bei extremen Temperaturen (heiß oder kalt).

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Verbrennungen, Brandgefahr, eines gefährlichen Stromschlags oder Verletzungen bitte die folgenden Punkte beachten:

1. Verwenden Sie den NUO nur in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung. 2. Benutzen Sie den NUO NICHT mit Zubehör, das nicht ausdrücklich von Je Joue

empfohlen wurde.

3. Versuchen Sie NICHT den NUO, sein Aufladegerät oder irgendwelche seiner Bestandteile zu zerlegen oder Änderungen daran vorzunehmen. Auf diese Weise können Verletzungen entstehen und Ihr Garantieanspruch erlöschen.

4. Benutzen Sie das Ladegerät NICHT, wenn die Hauptleitung oder der Netzanschluss beschädigt ist oder der NUO nicht mehr richtig funktioniert. 5. Benutzen Sie den NUO NIEMALS, falls er oder seine Bestandteile heruntergefallen oder beschädigt wurden oder nicht mehr richtig funktionieren (sollten Sie auf irgendwelche Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte und schicken Sie

das Produkt zur Überprüfung und Reparatur an uns zurück).

6. Entsorgen Sie den NUO oder seiner Bestandteile NICHT durch Verbrennen.

7. Halten Sie den NUO und das Ladekabel fern von erhitzten oder erwärmten Oberflächen.

8. Die Ladestecker sind ungeschützt auf Ihrem NUO angebracht, und Sie sollten daher bei der Handhabung des Produkts besondere Sorgfalt walten lassen.

9. Verwenden Sie den Adapter /das Ladegerät, der/das mit Ihrem NUO geliefert wurde, NICHT mit anderen Geräten.

10. Verwenden Sie KEINE anderen Adapter/

Ladegeräte als die, die mit Ihrem NUO geliefert wurden.

11. Das Ladegerät kann sich während des Gebrauchs erhitzen – achten Sie bei der Handhabung darauf und lassen Sie die Wärme entweichen.

12. Ihr NUO kann sich während des Aufladens erhitzen. NICHT BEDECKEN.

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Verbrennungen, Brandgefahr, eines gefährlichen Stromschlags oder Verletzungen bitte die folgenden Punkte beachten:

1. Den NUO IMMER gemäß dieser Instruktionen anwenden.

2. NUO ist kein Spielzeug. Bitte von Kindern fernhalten.

3. Versuchen Sie NIEMALS die Ummantelung zu entfernen.

4. Benutzen Sie den NUO NIEMALS ohne eine richtig aufgesetzte und unbeschädigte Silikonabdeckung oder Ummantelung.

5. Den NUO NICHT benutzen, falls die äußere Silikonschicht beschädigt wurde.

6. Den NUO NICHT herunterfallen lassen, da dies zu irreparablen Schäden führen und Ihre Garantie ungültig machen könnte.

7. IMMER das Aufladegerät mit dem NUO verbinden und dann erst in die Steckdose stecken. Zum Abschalten die Steckdose ausschalten, den Stecker aus der Steckdose entfernen und dann das Aufladegerät

vom NUO trennen.

8. Den NUO, das Aufladegerät und die verbrauchten Batterien IMMER ordnungsgemäß entsorgen. Nicht verbrennen. Batterien können bei Überhitzung explodieren. Nicht in Metall- oder Aluminiumfolie einwickeln. Wickeln Sie die Batterien vor ihrer Entsorgung in Zeitungspapier ein. Je Jove empfiehlt Ihnen, mit Ihrer örtlichen Behörde in Kontakt zu treten, um sich nach der angemessenen Entsorgung oder Rücknahmestelle in Ihrem Gebiet zu erkundigen.
9. Die Batterie NICHT auseinandernehmen, zerquetschen oder durchstechen. Bringen Sie die Batterieklemmen nicht mit Metallgegenständen in Kontakt.
10. Ziehen Sie das Aufladegerät IMMER aus der

Steckdose, wenn es nicht benutzt wird. 11. Stecken Sie Ihren Finger oder irgendeinen anderen Körperteil NIEMALS zwischen den NUO und das Aufladegerät, während es an eine Steckdose angeschlossen ist.

12. Legen Sie den NUO oder das Ladegerät NIE in einen Geschirrspüler.

13. Benutzen Sie den NUO NICHT unter einer Decke oder einem Kopfkissen bzw. irgendwelchen anderen Schutzschichten, um das Risiko einer Überhitzung und eines eventuellen Feuers, Stromschlags oder einer Verletzung zu vermeiden.

14. Lassen Sie den NUO während des Betriebs NICHT unbeaufsichtigt liegen.

15. Verwenden Sie den NUO NICHT für andere Zwecke, als in diesem Sicherheitshandbuch angegeben. MEDIZINISCHE HINWEISE

1. Der NUO ist ausschließlich zur Körpermassage und intimen Stimulierung der erogenen Zonen bestimmt.

Verwenden Sie den NUO NICHT für andere Zwecke.

2. KONSULTIEREN Sie vor Gebrauch des NUO einen Arzt, falls Sie ein implantiertes Gerät haben, z.B. einen Herzschrittmacher, oder falls irgendwelche Operationen an den jeweiligen Körperpartien vorgenommen wurden.

3. Beachten Sie unbedingt, dass durch die Benutzung Ihres NUO s von mehreren Personen Krankheitserreger übertragen werden können. Um das

Übertragen von Krankheitserregern zu vermeiden, sollten Sie Ihren NUO nicht mit anderen Personen teilen.

4. Verwenden Sie den NUO NICHT, falls Sie während der Anwendung oder danach Beschwerden haben.

5. Verwenden Sie den NUO nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung.

6. Massieren Sie mit dem NUO einen einzelnen Bereich NICHT länger als 15 Minuten.

7. Massieren Sie mit dem NUO keinen Körperbereich, der geschwollen,entzündet oder von einem Ausschlag befallen ist.

8. Massieren Sie mit dem NUO nicht den Unterleib,

falls Sie dort Schmerzen haben oder wenn Sie schwanger sind.

9. Verwenden Sie den NUO NICHT bei unerklärten Wadenschmerzen.

10. Massieren Sie mit dem NUO NICHT den oberen Halsbereich in der Nähe des Schädels. 11. VERMEIDEN Sie es, den NUO mit Ihrem Auge oder Augenlid in Kontakt zu bringen. 12. Verwenden Sie den NUO nicht auf empfindlichen oder auf schlecht durchbluteten Hautpartien.

13. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung bzw. nötigem Wissen geeignet – es sei denn, sie

werden bezüglich des Gebrauchs des NUOs von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder hinsichtlich des richtigen Gebrauchs angewiesen.

14. Reinigen Sie Ihren NUO nach Gebrauch immer sofort, um die Infektionsgefahr zu verringern.

15. Der NUO ist kein medizinisches Gerät. Bitte konsultieren Sie vor Gebrauch dieses Produktes Ihren Arzt, falls Sie Bedenken bezüglich Ihrer Gesundheit haben.

Eingeschränkte Garantie

Je Joue gewährt ein Jahr Garantie auf dein NUO. Die Garantie ist gültig ab Verkaufstag des Neuprodukts und bezieht sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiefrist fehlerhaft oder gar nicht funktionieren, wird Je Joue es kostenfrei reparieren bzw. ersetzen.

Um die Garantie einzulösen, reiche das fehlerhafte Produkt zusammen mit dem Kassenzettel sowie deiner Adresse und Telefonnummer (tagsüber) bei dem E Einzelhändler ein, wo du das NUO gekauft hast. Unfallschäden sowie durch Missbrauch oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise verursachte Schäden sind nicht in der Garantie einbegriffen.

Das Entfernen des Akkus sowie jegliche Manipulation des Gerätes führt zum Verfall der Garantie und macht dein NUO eventuell irreparabel. Nach Öffnung des Verpackungssiegels kann Je Joue fehlerfreie Produkte nicht zurücknehmen oder erstatten. Diese Garantie beeinträchtigt in keinsten Weise deine Rechte als Kunde. Je Joue garantiert für dein NUO, insofern es in Großbritannien erworben wurde. Wenn du dein NUO in einem anderen Land gekauft hast, wird Je Joue eventuell versuchen es zu reparieren, kann jedoch kein positives Ergebnis garantieren.

NUO...

諾で肛門劇中の究極を発見 - 最初の贅沢は、リモート制御プラグを振動させる。

、なめらかな曲線状と尻プレイにエレガントな形、諾は感じると探検する自由なあなたの手を維持し、パートナーのプレイやソロの喜びのために、独自の控えめなペン型のリモコンが付属しています。

あなたの新しい諾

- すべてのボディタイプのために念頭に置いて快適さで設計された
- パートナー制御刺激安全なリモート技術を使用して
- リモート形のエレガントなペンが含まれています（最大15メートルの範囲）
- 無料の帝ジュアブリを経由してスマートフォンでコントロール
- どこでもアプリのプレイリスト機能を使用してからあなたのパートナーとつながる
- 穏やかゴロゴロから5強力なスピード&7からかいパターンを持つ深いランブルへの振動

- の広い範囲、
- 2つの独立したモーター：内部1,1会陰プレイするための外部
- 100パーセント防水（風呂に優しい）
- 100%のボディ安全なシリコン（フタル酸フリー）
- 静かな、まだ強力な
- ビロードのように滑らかな表面を有するなめらかな、完全にシームレス
- 2時間の充電で2時間の喜びを与える
- 2色合いで利用可能：ブラック&パープル

なぜ諾？

パートナー-制御またはソロプレイ

パートナーのプレイは、私たちの優雅な遠隔で使いやすいアプリでいじめるの以上となる。私たちの控えめなインターフェースもソロすべてのより楽しいプレーを確認します。

コンフォート形状

諾は緩やかなカーブと球根状の体’で字を一意異なるアナルおもちゃ、である。スレンダーベースは、身体 of 自然なラインをたどり、臀部の間に寄り添うにおもちゃを可能にし、簡単に場所に滞在。

前立腺プレイ

曲線がより良い前立腺（別名P-スポット）、男性の体の中で最も敏感な性感帯の一つにアクセ

スするには（へその方向に向かって）上に向けて諾を回転させる。チルト、岩諾は深さを探求し、あなたの満足に経験を強化する。

後部準備

諾はそれに肛門性交の準備のために使用するための理想的なおもちゃを作るそのステムでユニークな幅を誇っています。

強化された刺激

、信じられないほど敏感な、まだOFT-見落とさ性感帯 - 諾の細身のベースは会陰を刺激独立したモーターを備えています。

安全

- 肛門に完全諾を挿入しようとししないでください。ベースは、体の外に快適に座る必要があります。
- 注油諾と挿入に自由に前に肛門。水ベースの潤滑剤のみを使用してください。
- 挿入前に減感スプレーやクリームを使用しないでください。私たちの体には理由が痛みの検閲を持っている！
- クリーン諾使用直前に。
- 諾は、肛門または腔ブレイのどちらかに使用することができます。細菌が最初におもちゃをクレンジングすることなく、腔に肛門から諾を交換しない転送避けるために。

安全なアナルブレイへの迅速なガイド

- 肛門は「無限」
そこに、直腸内に停止点はなく、その全体が挿入されたものは、腸に入ると、取り返しのつかないというリスクがある。この発生した場合は、直ちに医師の手当てを受ける。
- それが遅く取る
直腸に挿入されたものはすべて自由にこのオリフィス内部の高感度かつ薄い組織の損傷を防ぐために潤滑されなければならない。水ベースの潤滑剤は唯一諾での使用は推奨されている。肛門は、挿入のいずれかの種類の前に「前戯」が必要です。

諾の使い方

-|リラックス&通信

アナル浸透はあなたが感じるよりリラックス快適に感じている。深呼吸を取り、気持ちがいいものを通信するようにしてください - と何がしません! - あなたのパートナーに。

プレス、上諾をオンにし、3秒間、その基部の最後にプッシュボタンを押し続けます。帝ジューベンリモートと同期するには、リモートの一番上のボタンを押すと、おもちゃが振動し始めるまで数秒待ちます。一旦接続されると、単にその異なる脈動パターンを通過するには、もう一度ボタンを押してください。速度を上げ、速度を減少させるために反時計回りにねじるボタンを時計回りにねじる。

ボタンを押すたびに、次の脈動パターンを介して実行されます。

- パターン1（カスケード） - 外部と内部のモーターの両方からリニア振動
- パターン2（パルス） - 外部モーターからリ

ニア振動のみ

- パターン3（ソフト） - 内部モータからリ

ニア振動のみ

- パターン4（インテンス） - 外部と内部のモーターの両方から交互に振動
- パターン5（エネルギー充填） - 1内部振動のための代替2外的刺激
- パターン6（グロウ） - リニア外部刺激と内部振動を昇順
- パターン7（ムード） - 外部と内部のモーターの両方からの振動を昇順

諾をオフにし、3秒間押し、その基部の最後にプッシュボタンを押し続けます。

1単四電池にするJeジューリモートコントロールラン（含まれていません）。

JEジューアプリ

諾は、リモートコントロールの代わりに、自由帝ジューアプリを（利用可能）を使用して制御することができます。

充電

諾を充電するために、諾のONボタンの上に直接充電ドックを置く。あなたは、その磁気コアが所定の位置に引っ張っ感じるでしょう。充電するとき、光が点滅します。完全に充電されると、光が充電ドックが除去されるまでに着実に残ります。

潤滑

水ベースの潤滑剤は唯一諾での使用は推奨されている。

安心してお使い頂くために

クリーニング

暖かい水とpHが中性の石鹼で諾を洗ってください。

帝ジューよりリモートコントロール喜びのために、ドッアを試してみてください！

安心してお使い頂くために
ご使用前に取扱説明書をお読みください。
読んだ後も捨てずに大切に保管してください。

注意！

電気器機のご使用の際には注意事項に必ず従ってください。

以下の点に注意してやけど、火災、感電やケガなどの危険性を減らしましょう：

- 1、 NUO iや充電器を（説明書に記してある通り、水 以外の）液体に浸けないでください
- 2、 充電中はNUOを使用しないでください。
- 3、 水などの液体に触れている、またはその

付近でNUOを充電しないでください。

4、NUO付属の、あるいはJeJoueからご購入頂いた充電器以外の電気器機をNUOに使用しないでください。部品交換が必要となる場合は、私どもにご連絡ください。

5、充電器を違った電圧のソケットに接続しないでください。まずソケットに表示されている電圧量をご確認ください。

6、変圧器、プラグコンセントを同時に使用しないでください。

7、ソケットに充電器のプラグを無理に接続しないでください。

8、充電器のワイヤーが損傷している場合は

使用しないでください。

9、NUOが濡れている、または手が濡れている場合にNUOを充電器に接続しないでください。

10、（説明書に沿って）掃除する際は、NUOを充電器から取り外してください。

11、NUOを充電器に接続し、充電器をのプラグをソケットに接続する際には、NUOが完全に乾いている事をご確認ください。

12、きちんと壁に設置されているソケットにのみ、充電器を接続してください。

13、NUOを屋外で充電しないでください。

14、エアゾルを使用している、あるいは

酸素を投

与している際はNUOの使用または充電をお控えください。

15、NUOは防水加工済みで浴室でも安全に使用できますが、液体に浸けたままの長時間の放置はお勧め出来ません。ご使用後は乾燥させてください。

16、極端な温度の（熱すぎるまたは冷たすぎる）液体に浸けてのNUOのご使用はおやめください。

以下の点に注意して感電ややけど、火災、電気ショックやケガなどの危険性を減らしましょう：

1、必ず取扱説明書に沿った方法でNUOをご使用 ください。

2、Je Joueが推薦している付属危機以外とNUO を一緒に使用しないでください。

3、NUO、充電器、またはそれらの部品を分解と改造しないでください。それらを行った場合は危険性を上げるだけではなく、保証も失効してしまいます。

4、コード、電源部分が損傷している、あるいは NUOが正常に機能しない場合は、充電しないでください。

5、NUOを落とした、損傷させた、あるいは正常に 作動しない場合はご使用をおやめく

ださい（何かお気づきの点がございましたら、私どもにご連絡頂き、商品を送って頂ければこちらで動作確認後、修理致します）。

6、NUOまたはその部品を焼却処理しないでください。

7、NUOとその充電器は熱を持つ物体から避けて保管してください。

8、NUOの充電接続部分は露出しているため、商品のご使用の際には特別の注意が必要です。

9、NUO付属アダプター / 充電器を別の商品に使用しないでください。

10、付属のもの意外のアダプター / 充電器をNUOに使用しないでください。しないでください。部品交換が必要となる場合は、私どもにご連絡ください。

5、充電器を違った電圧のソケットに接続しないでください。まずソケットに表示されている電圧量をご確認ください。

6、変圧器、プラグコンセントを同時に使用しないでください。

7、ソケットに充電器のプラグを無理に接続しないでください。

8、充電器のワイヤーが損傷している場合は使用しないでください。

9、NUOが濡れている、または手が濡れている場合にNUOを充電器に接続しないでください。

10、（説明書に沿って）掃除する際は、NUOを充電器から取り外してください。

11、NUOを充電器に接続し、充電器をのプラグをソケットに接続する際には、NUOが完全に乾いている事をご確認ください。

12、きちんと壁に設置されているソケットにのみ、充電器を接続してください。

13、NUOを屋外で充電しないでください。

14、エアゾルを使用している、あるいは酸素を投

与している際はNUOの使用または充電をお控えください。

15、NUOは防水加工済みで浴室でも安全に使

用できますが、液体に浸けたままの長時間の放置はお薦め出来ません。ご使用後は乾燥させてください。

16、極端な温度の（熱すぎるまたは冷たすぎる）液体に浸けてのNUOのご使用はおやめください。

以下の点に注意して感電ややけど、火災、電気ショックやケガなどの危険性を減らしましょう：

1、必ず取扱説明書に沿った方法でNUOをご使用ください。

2、Je Joueが推薦している付属危機以外とNUOと一緒に使用しないでください。

3、NUO、充電器、またはそれらの部品を分解-改造しないでください。それらを行った場合は危険性を上げるだけではなく、保証も

失効してしまいます。

4、コード、電源部分が損傷している、あるいは NUOが正常に機能しない場合は、充電しないでください。

5、NUOを落とした、損傷させた、あるいは正常に 作動しない場合はご使用をおやめください（何かお気づきの点がございましたら、私どもにご連絡頂き、商品を送って頂ければこちらで 動作確認後、修理致します）。

6、 NUOまたはその部品を焼却処理しないでください。

7、 NUOとその充電器は熱を持つ物体から避けて保管してください。

8、NUOの充電接続部分は露出しているため、商 品のご使用の際には特別の注意が

必要です。

9、 NUO付属アダプター / 充電器を別の商品に 使用しないでください。

10、 付属のもの意外のアダプター / 充電器を NUOに使用しないでください。11、充電器は使用中に熱を持ちます-十分に注 意して熱を拡散させながらご使用ください。

12. NUOは充電中に熱を持ちます。上には何も被 せないでください。

以下の点に注意して、作動中の感電やけど、火災、電気ショックやケガなどの危険性を減らしましょう：

1、 必ず取扱説明書に沿った方法でNUOをご使用 ください。

2、NUOは子供向けの玩具ではありません

ん。お子様の手の届かない所に保管してください。

3、表皮を取り外さないでください。

4、シリコンカバーや表皮がきちんと装着されていない、または損傷している場合はNUOを作動させないでください。

5、シリコン表面が損傷している場合はNUOを作動させないでください。

6、NUOを落とさないでください。修理不可能な損傷を与える恐れや、保証が無効になる可能性があります。

7、まずNUOを充電器に接続し、その後ソケットに差し込んでください。取り外す場合はソケットからプラグを外し、その後充電器をNUOから外してください。

8、NUO、充電器、使用済みの電池は正しい

方法で処分してください。焼却はしないでください。過度の熱で電池が爆発する可能性があります。金属やアルミホイルで電池を包まない

でください。処分前に新聞紙でくるんでください。JeJoueは、お住まいの地域の自治体に連絡し、正しい電池の処理法と最寄りの回収場所をお聞きになる事をお薦めします。

9、電池を分解、または押しつぶす、穴をあける、

末端に金属製の物を押し当てるなどの行為はお止めください。

10、ご使用にならない時は、充電器を壁のソケットから取り外してください。

11、ソケットにつながれている充電器とNUOの間に指や体の部分などを入れないで

ください。

12、自動食器洗浄器にNUOとその充電器を入れ ないでください。

13、長時間に渡る加熱、火災、電気ショックまたは ケガなどの危険性を減らすために、毛布や枕、 掛け物の下でNUOを作動させないでください。

14、 作動中のNUOを放置しないでください。

15、 この取扱説明書に記載の目的以外でNUOを ご使用にならないでください。

医学上の注意

1、NUOは性感帯への心地よい性的刺激を目的 としたマッサージ用具です。それ以外の目的 には使用しないでください。

2、ペースメーカーなどの医療用器機などを移植 されている方、あるいは関連する部分を

手術 した経験のある方は、NUOを使用する前にお 医者様にご相談ください。

3、NUOを他人と共有する事に寄って、病原菌に 感染する可能性にご注意ください。病原菌の 感染を防ぐためにNUOを他人と共同で使用し ないでください。

4、 NUOの使用後に不快感を覚えた場合は、ご使 用をお止めください。

5、 治療の代わりとしてNUOを使用しないでく ださい。

6、 同じ所を15分以上NUOでマッサージし ない てください。

7、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある 部分はNUOマッサージしないで ください。

8、痛みを感じる場合、または妊娠してい

る場合は、腹部をNUOでマッサージしないでください。

9、ふくらはぎに原因不明の痛みがある場合はNUOを使用しないでください。

10、頭部のつけね、首の上の部分をNUOでマッサージしないでください。

11、NUOが目やまぶたに触れないようにしてください。

12、新陳代謝が活発ではない、あるいは肌が敏感な部分にNUO使用しないでください。

13、この器機は肉体的、知覚的能力が衰えている、あるいは経験や知識が欠落している方向けの商品ではありません、これらに適用する人の安全を保証出来る方の指示や説明を受けてください。

14、感染を防ぐために、使用後はNUOを洗ってください。

15、NUOは医療器具ではありません。
ご自分の健康に関してご心配な点があれば、
商品のご使用前にお医者様にご相談ください。

期限付き保証

JeJoueは、サシ（NUO）のお買い上げ日から1年間、欠陥のある素材や仕上げによるいかなる故障に対しても商品を保証致します。保証期間内に商品が故障した場合、

Je Joueは無料で商品を修理または交換させて頂きます。

この保証サービスを御受けいただくには、サシ（NUO）の欠陥商品をお買い上げ頂いた小売店に、お買い上げレシート、あなたの住所とお名前、お電話番号を添え返品ください。事故による故障、取扱説明書に記載してある使用上のご注意に沿わない方法での取り扱いミスは、保証の対象外になります。

サシ（NUO）から電池を取り出したり、分解したり、無理な扱いをした場合、サシ（GKi）の保証が無効になるばかりではなく、修理自体が受けられなくなる可能性があります。JeJoueは、たとえ欠陥が無くとも、シールを開け、箱から取り出した商品の返品、交換はお受けできません。

この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 JeJoueは英国でお買い上げ頂いたサシ（NUO）をサポートします。もし英国以外でサシ（NUO）をお買い上げ頂いた場合、JeJoueは修理を致しますが、修理結果については責任を負いかねます。

NUO...

和NUO一起发现后庭游戏的终极乐趣 - 第一款奢华的无线遥控震动后庭塞。

专为后庭游戏打造的圆滑、弯曲和优美的外形，无论是与伴侣同欢或是独自享受，NUO和配套的笔形遥控器都能满足您，让您解放双手去感受和探索更多的乐趣。

您的新NUO

- 以舒适为设计理念，适合所有体型
- 安全的无线技术使您可以接受伴侣控制的刺激
- 包含一支优雅的笔形遥控器（最远15米遥控距离）
- 通过免费的Je Joue软件用智能手机控制
- 在任何地方通过软件的播放列表功能同您的伴侣保持连接
- 震动变化幅度大，从轻微揉动到强烈有力，5个强度等级以及7种脉冲模式
- 2个独立马达，1内1外满足会阴游戏的需要
- 100% 防水（可在洗浴时使用）
- 100% 对身体无害的硅材料（不含邻苯二甲酸盐）
- 安静而有力
- 完全无缝设计，外表触感光滑、柔软
- 充电2小时即可让您享受2小时的快感
- 提供2种色调让您按自己的品味选择：黑色和紫色

为何选择NUO？

伴侣控制或独自享受

我们优雅的遥控器和易用的软件给伴侣游戏带来更多的挑逗。我们内敛的软件界面同样给您独自享受时带来更多的乐趣。

舒适的造型

NUO是一款独特的与众不同的后庭玩具，有着柔和的曲线和球形的主体。细长的底部顺应人体自然线形，使得NUO可以舒适地安置于臀部并毫不费力地停留在适当的地方。

前列腺游戏

保持NUO曲线向上并旋转（向着肚脐的方向）以便于更好地接近前列腺 - 男性身体的最敏感性感带之一。倾斜并摇晃NUO来探索深处和强化使您满意的舒适体验。

臀部准备

引以为耀的茎部的独特的宽度，使得它成为肝门性交前戏的理想玩具。

强化的刺激

NUO细长的底部区域的独立的马达能直接刺激会阴 - 一个难以置信的敏感，然而经常被忽略的性感带。

安全信息

- 不要试图把整个NUO塞进肝门。NUO的底部应该舒适地位于身体外部。
- 在把NUO插入肛门前请确保给予它们足够的润滑。请只使用水基润滑剂。
- 在插入之前请不要使用降低身体敏感度的喷雾

如何使用您的NUO?

- 或油脂，正常的痛感可以保护我们的身体！
- 在使用前请即时清洁NUO。
- NUO可以用于后庭或者阴道游戏。为了避免细菌的转移，清理玩具之前请不要把NUO从肛门转移到阴道。

安全后庭游戏的快速指导

- 肛门像是“无底洞”
直肠没有停止点，任何东西完整的塞入之后都有进入肠脏内部的风险且无法从身体外部取出。若发生类似情况，请立即寻求医务人员的帮助。
- 放慢节奏
在把任何东西插入直肠之前一定要确保给予足够的润滑，这样可以避免损伤肛门内表面既敏感又薄的组织。只推荐使用水基润滑

- 剂。在对肛门进行任何形式的插入之前需要有“前戏”。
- 放松和沟通
肛门感受到的舒适程度和您的放松程度成正比。深呼吸并且确保和你的伴侣沟通什么情况下舒服 - 什么情况下不舒服！

如何使用您的NUO

要开启震动，按住NUO底部末端的圆形按钮3秒钟。要同Je Joue笔形遥控器连接，按下遥控器顶端的按钮并等待几秒钟直到NUO开始震动。连接后，只要反复按下遥控器顶端的按钮即可选择不同的脉冲震动模式。顺时针旋转遥控器顶端的按钮可以加强震动，逆时针旋转按钮可以减弱震动。

每次按下遥控器顶端的按钮，脉冲震动模式会按以下顺序变化：

- 模式1（持续震动） - 外部和内部双马达持续线性震动
- 模式2（脉冲） - 外部马达持续线性震动
- 模式3（轻柔） - 内部马达持续线性震动
- 模式4（强烈） - 外部和内部双马达轮流震动
- 模式5（活跃） - 外部和内部双马达轮流震动（外部马达震动时间为内部马达的2倍）
- 模式6（灼热） - 外部马达线性震动，内部马达震动逐渐增强
- 模式7（气氛） - 外部和内部双马达震动逐渐增强

要关闭震动，按住NUO底部末端的圆形按钮3秒钟。

Je Joue笔形遥控器使用1节 AAA电池供电（包装内附带）。

Je Joue 软件

NUO也可以使用免费的Je Joue软件（下载方式）代替笔形遥控器进行控制。

充电

要给您的NUO充电，请将充电底座直接置于NUO的按钮上。您会感到两者之间的磁吸力将两者吸附于正确的位置。充电过程中指示灯会闪动。充电完成后，指示灯会保持亮起，直到将充电底座从按钮上移开。

润滑剂

我们建议您在使用的NUO时只采用水基润滑剂。

电气玩具

清洗

我们建议用温水和中性皂清洗NUO。

若您想了解更多Je Joue创造的无线遥控乐趣，
请尝试我们的另一款产品NUO！

安全信息 -

重要安全信息

使用前请阅读所有说明。切勿丢弃本说明。

警告！

使用电气产品时应始终遵守基本安全预防措施。

为减少电亡、灼伤、起火、危险电击或人员受伤危险：

1. 切勿将NUO或充电器置于或存放在任何液体中（依照本说明的要求在水中除外）。
2. 切勿在充电时使用NUO。
3. 切勿在NUO浸入或靠近水或其它液体时充电。

-
4. 切勿使用非NUO所附带或从JeJoue购买的电源适配器。如果您需要替换零件，请联系我们。
 5. 切勿将充电器插入电压不正确的插座中。正确电压规格请见壁式插座标签。
 6. 切勿与电压转换器和转换插头一起使用。
 7. 切勿强行将充电器插头插入电源插座中。
 8. 如果充电器或其电源线有任何损坏，切勿使用该充电器。
 9. 如果充电器潮湿或您的双手潮湿，切勿将NUO连接到充电器。
 10. 清洗之前务必将NUO从充电器中拔出（依照本说明操作）。
 11. 在将NUO连接到充电器并将充电器插入电

源之前，务必确保NUO保持干燥。

12. 在连接充电器时始终使用妥善接地的电源插座。
13. 切勿在室外为NUO充电。
14. 在使用喷雾产品或供氧环境中切勿使用NUO或为其充电。
15. NUO为防水设计，在洗浴时可安全使用，但不应长时间浸入水中且在此类使用之后应彻底擦干。
16. 切勿在极端温度的水中（热或冷）使用NUO。为降低电亡、灼伤、起火、危险电击或人员受伤危险：
 1. 始终按照本说明使用NUO。
 2. 切勿将

-
3. 切勿试图拆卸或以其他方式改动NUO、其充电器或任何部件。否则可能导致人身伤害及保修无效。
 4. 如果主接线或电源已损坏，或NUO不能正常运转，切勿使用充电器。
 5. 如果NUO或其任何部件曾被掉落、损坏，或出现某种故障，切勿使用NUO（如果您遇到任何问题，请联系我们并将产品送回检修）。
 6. 切勿将NUO 或其任何部件弃于火中。
 7. NUO和充电器接线应远离加热的表面。
 8. NUO上的充电接头采用暴露设计，因此操作时应格外谨慎。
 9. 切勿将随NUO提供的适配器/充电器用于其他设备。
 10. 切勿使用非随NUO提供的适配器/充电器。
 11. 充电器在使用过程中可能会变热——小心

操作，让热量发散。

12. NUO在充电过程中可能会变热。切勿覆盖。

为减低使用中的电亡、灼伤、起火、危险电击或人员受伤危险：

1. 始终依照本说明操作NUO。
2. NUO不是儿童玩具。请远离儿童放置。
3. 切勿尝试取下保护层。
4. 切勿使用硅质外罩或保护层安装不当或受损的NUO。
5. 如果外层硅质已破损，切勿使用NUO。
6. 不要掉落NUO。这可能引起无法修复的损坏且可能导致保修单无效。
7. 始终先将充电器与NUO连接之后再连接到插座。断开连接时，先关掉插座电源，将插头从插座中拔出，然后再断开充电器与NUO

的连接。

8. 务必妥善处理NUO、充电器及废电池。不要焚烧。电池如过热可能爆炸。不要用金属箔或铝箔包裹。在丢弃前用报纸将其裹好。Je Joue建议您与当地官员联系以决定如何妥善处理废电池或查询您当地的电池赎回地点。

9. 切勿拆卸、挤压或刺破电池，或以金属物体与电池极接触。

10. 不使用时务必将充电器从电源插座中拔出。

11. 将充电器插入电源插座时，切勿将您的手指或身体任何部位置于NUO和充电器之间。

12. 任何时候都不要将NUO或充电器置于洗碗机中。

13. 切勿在毯子、枕头或其它保护性遮盖层下使用NUO，以避免过热及可能的起火、电击及

人身伤害风险。

14. 切勿将开启状态的NUO置于任何表面而不加照管。

15. 切勿将NUO用于本安全手册描述内容之外的其他目的。

医疗注意事项

1. NUO仅供身体按摩及对性敏感部位作私密刺激之用。切勿将NUO用于其他目的。

2. 如果您体内装有诸如起搏器的植入装置，或相关身体部位曾进行过任何外科手术，在使用NUO前请咨询医生。

3. 请务必注意共用NUO会造成病原体传染。为预防病原体传染，切勿与他人共用NUO。

4. 如果在使用过程中或使用后您感到任何不适，切勿继续使用NUO。

-
5. 切勿将NUO作为医疗替代品使用。
 6. 切勿用NUO按摩同一部位超过15分钟。
 7. 切勿用NUO按摩身体任何肿胀、发炎或皮肤爆裂的部位。
 8. 如果腹部疼痛或您已怀孕，切勿使用NUO按摩腹部。
 9. 小腿不明疼痛处切勿使用NUO。
 10. 切勿使用NUO按摩接近头颅下方颈部靠上区域。
 11. 避免以NUO接触眼睛或眼睑。
 12. 切勿在敏感肌肤或血液循环不佳部位使用NUO。
 13. 本产品非针对身体、感觉或精神能力减低人士，以及缺乏经验与知识人士使用而设计，除非以上人士由负责其人身安全人员作出使用NUO相关监督和指导。

-
14. 使用NUO后务必清洗以减少感染风险。
 15. NUO非医疗器具。
- 如果您有健康方面担忧，请在使用本产品前咨询医生。

有限保修

有限保修

JeJoue为您的NUO提供自购买之日起一年的保修期，保修范围系由于材料或工艺不合格造成的任何缺陷。如果该产品在保修期内出现故障，Je Joue将免费修理或更换。

要获得保修服务，请将故障产品连同您的收据、地址及日间联络电话号码一起送至您购买NUO的零售商处。

本保修服务不包括由于意外损坏、不当使用或其它不符合本使用说明及安全警告的使用方法所造成的损坏。

从NUO中取出电池或以其他方式拆卸、改动NUO将造成本保修单无效，且可能导致NUO无法修理。对包装已拆封且没有故障的产品，Je

Joue不能接受退换。

本保修单不以任何方式影响您作为消费者的法定权利。JeJoue支持在英国购买的NUO。如果您的NUO系于它处购买，则Je Joue可能尝试进行修理但不能保证结果。





J E J O U E

JeJoue.com