

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the E.U. and other countries with separate collection systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este

producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje. **FRANÇAIS:** Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

WARRANTY AT : GARANTÍA EN: GARANTIE À : manhattanproducts.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Manhattan—Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. A) Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B) Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C) Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1. Todos los productos a los que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico. 3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensamblados que hayan sido instalados de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. • Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom

CE/UKCA

ENGLISH : The frequency band used for this product is 2402 - 2480 MHz. The maximum emitted transmission power is 5.89 mW E.I.R.P. This device complies with the requirements of CE RED 2014/53/EU (UKCA Radio Equipment Regulations 2017). The Declaration of Conformity for it is available at:

ESPAÑOL : Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE RED 2014/53/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:

FRANÇAIS : Cet appareil satisfait aux exigences de CE RED 2014/53/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à :

support.manhattanproducts.com/barcode/190268
support.manhattanproducts.com/barcode/190275
support.manhattanproducts.com/barcode/190282



North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677, USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
4-4, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe
IC Intracom Europe
Löhbachstr. 7
D-58553 Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.



Printed on recycled paper.

MH_190268_75_82_QIG_0124_REV_5.01

México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS FCC Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause harmful interference, and
- 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

* RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Transparent Rechargeable Wireless USB Mouse Instructions

Model 190268, 190275, 190282

Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.



For additional benefits:

Scan to register your product warranty



190268 (Black)






190275 (White)



190282 (Orange)

or go to:
register.manhattanproducts.com/r/190268
register.manhattanproducts.com/r/190275
register.manhattanproducts.com/r/190282



ENGLISH

Parts

- 1 Top cover
- 2 Scroll wheel
- 3 DPI button
- 4 Wireless Receiver
- 5 On/Off Switch

Instructions

- 1 Remove the magnetic top cover.
- 2 Take out the receiver and insert it into a USB port on the computer.
- 3 Put back the top cover to resume use.
- 4 Turn the On/Off switch to the "On" position. Turn the switch to "Off" when the product is not in use.

- The receiver is compatible with USB-A devices and supports plug-and-play installation. It is compatible with Windows®, macOS®, Linux®, and Chrome OS™, requiring no configuration or drivers.
- Operate the mouse within 10 meters (33 feet) of the receiver.
- The mouse automatically enters sleep mode when not in use to save energy.

Charging

- Charging through the USB port of the

computer is highly recommended.

- DO NOT charge the mouse with a fast-charging device.
- Keep the mouse away from high-temperature equipment while charging.
- The light turns on while charging. After finishing, the light turns off.
- Turn off the mouse if you don't use it for a long time.

For specifications, go to manhattanproducts.com.

ESPAÑOL

Partes

- 1 Cubierta superior
- 2 Rueda de desplazamiento
- 3 Botón de DPI
- 4 Receptor inalámbrico
- 5 Interruptor de encendido/apagado

Instrucciones

- 1 Retira la cubierta superior magnética.
- 2 Saca el receptor e insértelo en un puerto USB de la computadora.
- 3 Vuelve a colocar la cubierta superior para reanudar el uso.
- 4 Enciende el interruptor de encendido/apagado. Apague el interruptor cuando

este producto no esté en uso.

- El receptor combinado entra en los dispositivos con USB-A. Instalación plug-and-play. compatible con Windows®, macOS®, Linux®, Chrome OS™. No requiere controladores.
- Utilice el ratón dentro de los 10 m (33 ft.) de alcance del receptor.
- El mouse ingresa automáticamente al modo de suspensión cuando no está en uso para ahorrar energía.

Cargando

- Es muy recomendable cargar el producto con el puerto USB de la computadora.
- NO cargues el mouse con un

dispositivo de carga rápida.

- Mantén el mouse alejado de equipos de alta temperatura mientras se carga.
- La luz se enciende mientras se carga el dispositivo. Al terminar, la luz se apagará.
- Apaga el mouse si no lo usas durante mucho tiempo.

Para mas especificaciones, visite manhattanproducts.com. Registre el producto en register.manhattanproducts.com/r/190268, register.manhattanproducts.com/r/190275, register.manhattanproducts.com/r/190282 o escanee el código QR en la cubierta.

FRANÇAIS

Pièces

- 1 Couvercle supérieur
- 2 Roulette de défilement
- 3 Bouton DPI
- 4 Récepteur sans fil
- 5 Interrupteur marche/arrêt

Instructions

- 1 Retirer le couvercle magnétique.
- 2 Retirez le récepteur et branchez-le sur un port USB de l'ordinateur.
- 3 Remettre le couvercle en place pour reprendre l'utilisation.
- 4 Positionnez l'interrupteur Marche/Arrêt sur Marche. Positionnez l'interrupteur sur

Arrêt lorsque ce produit n'est pas utilisé.

- Le combo récepteur convient aux appareils USB-A et USB-C. Installation Plug-and-Play. Compatible Windows®, macOS®, Linux®, Chrome OS™, iPadOS® et Android™. Aucun pilote nécessaire.
- Vous pouvez utiliser la souris jusqu'à une distance de 10 m au récepteur.
- La souris passe automatiquement en mode veille lorsqu'elle n'est pas utilisée, afin d'économiser de l'énergie.

Chargement

- Il est fortement recommandé de charger l'appareil via le port USB de l'ordinateur.
- NE PAS charger la souris avec un

dispositif de charge rapide.

- Tenir la souris à l'écart des équipements à haute température pendant le chargement.
- Le voyant s'allume pendant la charge. Une fois l'opération terminée, la lumière s'éteint.
- Éteignez la souris si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Vous trouvez les spécifications sur manhattanproducts.com. Enregistrez votre produit sur register.manhattanproducts.com/r/190268, register.manhattanproducts.com/r/190275, register.manhattanproducts.com/r/190282 ou scannez le code QR figurant sur la couverture.