


Bolt F1R

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

unnecto
website



UNNECTO.COM

unnecto

Contenido


Dentro de la caja.....	3
Encendiendo y/o restaurando el telefono	4
Componentes	5
Instalando tus tarjetas SIM y MicroSD	6
Cargando la Batería.....	7
Para la información del producto	8
Información de seguridad y regulatoria	9
Declaración de Interferencia de la Comisión Fede- ral de Comunicaciones	13

Gracias por elegir Bolt F1R teléfono básico.

Lea esta guía de inicio rápida para iniciar.



Dentro de la caja




1. Bolt F1R Pequeño teléfono básico
2. Guía rápida de inicio
3. Batería removable F1R
4. Adaptador de Corriente con cable

* Los accesorios incluidos pueden variar según la región.

Encendiendo y/o restaurando el teléfono


- Para encender su teléfono, presione y sostenga el botón de encendido por al menos 5 segundos hasta que la pantalla se encienda.
- Cuando tu teléfono encienda por primera vez, siga las instrucciones en la pantalla para configurarlo.
- Para restaurar el teléfono, mantenga presionado el Botón de encendido y toque Reiniciar.

Componentes



1. Botón de marcación	7. Botón regresar
2. Botón de bloquear/des- bloquear	8. Botón de encendido
3. Receptor	9. Camera trasera
4. Linterna LED	10. Orificio de Altavoz
5. 3.5mm orificio de auriculares	11. Posición de la tapa de la Batería abierta
6. Botón OK	12. Puerto de cargador USB
	13. Microfono

Instalando tu tarjeta SIM y microSD



Siga las ilustraciones arriba para insertar las dos tarjetas Nano SIM y una Micro tarjeta SD. No se debé quitar la bandeja.

Cargando la Batería

1. Conecta el cargador a un tomacorriente CA.
2. Conecta el cargador a tu teléfono básico Bolt F1R. Cuando la carga esta completa, desconecta el cargador de tu pequeño teléfono básico Bolt F1R. Desconecta el cargador del teléfono y después desconecta el cargador del tomacorriente AC.

Si la batería esta totalmente agotada, es posible que tu necesites esperar 5 minutos para que el indicador de carga se muestre en la pantalla.

Consejo: el cable USB puede usarse cuando un tomacorriente AC no esté disponible.

Los datos se pueden transferir mientras el teléfono se está cargando. La eficiencia de los suministros de energía de carga USB varía ampliamente, y puede tardar más en comenzar la carga y en que el dispositivo empiece a funcionar.

Para la información del producto

Sonido

Ve a **Configuración** y presionar **Sonido** para ver y controlar el volumen y sonido, también activar/desactivar el modo vibrar.

Almacenamiento

Ve a **Ajustes** y presione **Almacenaje** para ver el almacenamiento interno.

Batería

Ve a **Ajustes** y presionar **Batería** para verificar el porcentaje de la batería, configuración inteligente en espera y ahorro de batería.

Programar encendido/apagado

Ve a **Ajustes** y presiona **Programar encendido&apagado** para establecer horario de programación de encendido y apagado.

Pantalla

Ve a **Ajustes** y presiona **Pantalla** para ajustar el Brillo de la pantalla, fondo de pantalla, horario de dormir, Luz de teclado, fuente y tamaño de pantalla.

Sistema

Ve a **Ajustes** y presionar **Sistema** para ver lenguajes y ingresar, fecha, tiempo y reiniciar opciones.

Información de seguridad y regulatoria

Regulaciones de seguridad

Antes de usar el teléfono, lea la Información de seguridad a continuación.

- No inserte o remueva la tarjeta SIM cuando el teléfono este encendido.
- No utilice, tarjetas SIM cortadas, dañadas o modificadas en su teléfono ya que es probable que no sean reconocidas y podrían dañar la bandeja de la tarjeta (ranura).
- No utilice el teléfono No utilice el dispositivo en lugares o locales donde no se recomienda o esté prohibido el uso de teléfonos móviles y equipos de radio.
- No utilice el teléfono cerca de dispositivos eléctricos o médicos, ya que la interferencia puede afectar la funcionalidad del teléfono.
- No utilice o almacene el teléfono en lugares polvorientos.
- El polvo puede causar fallos en el dispositivo.
- No utilice el teléfono con carcasas o accesorios dañados.
- Mantenga el teléfono lejos de los niños o mascotas, pequeñas partes del teléfono pueden causar asfixia si se ingieren.
- Tenga Cuidado de no rayar o lastimarse al usar la herramienta de expulsión
- No utilice el teléfono al aire libre durante tormenta eléctrica.

- No almacene el dispositivo en altas temperaturas (cerca de un calentador, microondas, horno, etc.) Una batería recargable sobrecalentada, puede causar incendios y explosiones.
- Siguiendo todas las precauciones de seguridad y reglas locales para el uso del teléfono mientras conduce.
- Utilice solo cargadores, baterías recargables y otros accesorios aprobados por el fabricante.
- No permita que la batería entre en contacto con objetos conductores (objetos de metal, líquidos, etc.).
- No utilice el teléfono en lugares con alta humedad (albercas, baños, etc.), y evite utilizar el teléfono con las manos mojadas.
- Si tu tarjeta SIM no es compatible con tu teléfono, por favor contacte a su operador telefónico.
- Para evitar dañar tu oído, no use el manos libres en su máximo volumen cuando escuche música por un largo tiempo.



Alta presión sonora.
Riesgo de daño auditivo.
No escuchar a niveles de volumen altos durante largos periodos.

Condiciones de transportación y almacenamiento

- El dispositivo empaquetado puede transportarse en cualquier tipo de vehículos cerrados a temperaturas de +5°C a +40°C, protegido de la exposición directa a la precipitación, radiación solar y daños mecánicos.

Reglas de eliminación

- Tenga en cuenta que el producto o accesorios electrónicos (memoria, cable, etc.) no pueden ser desechados con otros residuos domésticos. Es necesario utilizar botes especiales o puntos para la eliminación de dispositivos electrónicos.

Advertencia

Use el producto en entornos con temperaturas entre -20°C and 40°C y una temperatura de carga máxima de 35°C. de lo contrario podría dañar su producto.

Para el siguiente equipo:

- Dispositivo: Bolt F1R pequeño teléfono básico
- Modelo: BOLT F1R
- Nombre de la marca: Unnecto

El producto solo deberá conectarse a una interfase USB de versión USB 2.0 y se permite la conexión a un USB de alimentación.



No use la lo auriculares con alto volumen. El exceso de presión sonora de los auriculares y cascos puede causar pérdida de audición.

Para los equipos enchufables, el tomacorriente (para el adaptador de corriente) debe instalarse cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.

Use únicamente el siguiente adaptador de corriente con el producto:

Modelo del adaptador de corriente: US-DJ-1000

Entrada: AC100-240V ac~ 50/60 Hz, 0.2A;

Salida: DC5V~1A

Dongguan JU Ding Electronic Technology Co., Ltd.

La distancia de RF entre el cuerpo y el producto es de 5mm.

2G:GSM850/900,DCS1800/1900

3G:WCDMA Band1/2/4/5/8

F1R:FDD-LTE Band1/2/3/4/5/7/8/28/66

Bluetooth:V4.2

FM:87.5~108.0MHz Receptor

Declaración de Interferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones

FCC ID: 2ADR3UBF1R

El producto cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este producto no deberá causar interferencia, y (2) este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia en una instalación residencial. Este equipo generalmente usa y puede generar energía de radiofrecuencia y si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que ocurra una interferencia en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencia prejudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagado encendiendo el equipo, se sugiere al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la recepción de la antena.
- Incrementar la separación entre el Equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un circuito diferente al que esta conectado el receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico de radio/televisión experimentada para obtener ayuda.

FCC Advertencia: Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.


Declaración de Exposición a la radiación:

Este dispositivo cumple con los requisitos del gobierno para la exposición de ondas de radio.

Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia. (RF) energía establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos.

El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos utiliza una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica, o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC.

unnecto
website




unnecto
UNNECTO.COM

Bolt F1R

QUICK START GUIDE

unnecto
website



UNNECTO.COM

unnecto

Contents


Inside the box	3
Turning on and restarting the phone.....	4
Components	5
Installing your SIM and MicroSD cards.....	6
Charging the battery	7
For product information.....	8
Safety and regulatory information.....	9
Federal Communication Commission Interference Statement.....	13

Thank you for choosing Bolt F1R feature phone.

Read this Quick start guide to get started.



Inside the box




1. **Bolt 4G Smart Feature Phone**
2. Quick start guide
3. **Removable Bolt F1R Battery**
4. Wired Power adapter

* The included accessories may vary by region.

Turning on and restarting the phone


- To power on your device, press and hold the Power button for at least 5 seconds until the screen turns on.
- When you turn on your device for the first time, follow the onscreen instructions to set it up.
- To restart your device, long press then Power button, and Restart.

Components



1. Dial Button	7. Back Button
2. Lock/unlock Button	8. Power on Button
3. Receiver	9. Rear Camera
4. LED Torch	10. Speaker hole
5. 3.5mm earphone hole	11. Battery cover open position
6. OK Button	12. USB Charging port
	13. MIC

Installing your SIM and microSD cards



Follow the illustrations above to insert two nano SIM cards and a microSD card. Can't remove the tray.

Charging the battery

1. Plug the charger into an AC outlet.
2. Connect the charger to your F1R 4G feature phone. When charging is complete, disconnect the charger from the 4G smart feature phone. Disconnect the charger from the phone and then unplug the charger from the AC outlet.

If the battery is fully depleted, you may need to wait a few minutes for the charging indicator to be displayed.

Tip: USB charging can be used when an AC outlet is not available. Data can be transferred while the device is being charged. The efficiency of USB charging power supplies varies widely, and it may take longer for charging to begin and for the device to start operating.

For production information

Sound

Go to **Settings** and tap **Sound** to view sound volume and control volume, also vibration open on/off.

Storage

Go to **Settings** and tap **Storage** to view internal shared storage.

Battery

Go to **Settings** and tap **Battery** to view battery percentage, standby intelligent setting and battery saver.

Schedule power on/off

Go to **Settings** and tap **Schedule power on&off** to set power on & off schedule time.

Display

Go to **Settings** and tap **Display** to set display brightness, wallpaper, sleep, keyboard light, font & display size.

System

Go to **Settings** and tap **System** to view languages & input, date & time and reset options.

Safety and regulatory information

Safety regulations

Before using the device, read the safety information below.

- Do not insert or remove the SIM card when your device is on.
- Do not use cut or modified SIM cards with your device as these may not be recognized and could damage the card tray (slot).
- Do not use the device in places or premises where the use of mobile phones and radio equipment is not recommended or is prohibited.
- Do not use the device near electronic or medical equipment, because interference may affect device operation.
- Do not use or store the device in dusty places.
- Dust may cause the device to malfunction.
- Do not use the device with damaged cases or accessories.
- Keep the device away from children and pets. Small parts of the device can cause suffocation if swallowed.
- Be careful not to scratch the device or hurt yourself when using the eject tool.
- Do not use the device outdoors during a thunderstorm.

- Do not store the device in high temperatures (near a heater, microwave oven, oven, etc.). An overheated rechargeable battery may cause fire and explosion.
- Follow all safety precautions and local rules for using mobile devices while driving.
- Use only chargers, rechargeable batteries, and other accessories approved by the manufacturer.
- Do not allow the battery to come into contact with conductive objects (metal objects, liquids, etc.).
- Do not use the device in places with high humidity (swimming pool, bathroom, etc.), and avoid using the device with wet hands.
- Do not attempt to open the device and remove the battery by yourself. This may cause battery explosion. Please go to an authorized service center for technical support.
- If your SIM card is not compatible with your device, please contact your carrier.
- To avoid damage to your hearing, do not use the earphones at maximum volume when listening to music for a long time.



High sound pressure
Hearing damage risk
Do not listen at high volume levels for long periods

Transportation and storage conditions

The packaged device can be transported in any type of closed vehicles at temperatures from +5°C to +40°C, protected from direct exposure to precipitation, solar radiation, and mechanical damage.

Disposal rules

- Keep in mind that the product or electronic accessories (memory, cable, and so on) cannot be disposed of with other household waste. It is necessary to use special landfills or points for disposal of electronic devices.

Caution

Use the product in environments with temperatures between -20°C and 40°C and a maximum charging ambient temperature of 35°C. Otherwise, it may damage your product.

For the following equipment:

Device: F1R 4G smart feature phone
Model: BOLT F1R
Brand name: Unnecto

The product shall only be connected to a USB interface of version USB 2.0 and that the connection to a power USB is allowed.



Do not use earphones at a high volume.
Excessive sound pressure from earphones and headphones may cause hearing loss.

For pluggable equipment, the socket-outlet (for the power adapter) shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Use only the following power adapter with the product:

Power adapter model: US-DJ-1000

Input: AC100-240V ac~ 50/60 Hz, 0.2A;

Output: DC5V~1A

Dongguan JU Ding Electronic Technology Co., Ltd.

The RF distance between body and product is 5 mm.

2G:GSM850/900,DCS1800/1900

3G:WCDMA Band1/2/4/5/8

4G:FDD-LTE Band1/2/3/4/5/7/8/28/66

Bluetooth:V4.2

FM:87.5~108.0MHz Receiving

Federal Communication Commission Interference Statement

FCC ID: 2ADR3UBF1R

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off

and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.


yRadiation Exposure Statement:

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC

unnecto
website



unnecto
UNNECTO.COM