

WIRELESS MICRO

ULTRA-COMPACT WIRELESS MICROPHONE CAMERA KIT

QUICK START GUIDE

Schnellstartanleitung

Guide De Démarrage Rapide

Guida Rapida

Guía De Inicio Rápido

Przewodnik Szybkiego Startu

Snelle Startgids

Snabbstartsguide

Panduan memulai cepat

快速入门指南

快速入門指南

RØDE



SCAN FOR
MORE INFO

ENGLISH

1. Take both transmitters and the receiver out of the charging case, remove the stickers covering their charging pins, then return them to their case to charge.
2. Remove the receiver from the case – its screen will power on and display the home screen.
3. Mount the receiver to your camera using the cold shoe mount and connect it with the included 3.5mm TRS cable.
4. Remove the transmitters from the case – their LEDs will flash until paired to the receiver.
5. Start recording!

Download RØDE Central to adjust and update your firmware

rode.com/apps/rode-central

View the user guide to learn more about your Wireless Micro

rode.com/user-guides/wireless-micro

GERMAN

1. Nehmen Sie beide Sender und den Empfänger aus dem Ladeetui, entfernen Sie die Aufkleber von den Ladekontakten und legen Sie sie dann zurück in das Etui, um sie aufzuladen.
2. Nehmen Sie den Empfänger aus dem Etui – der Bildschirm schaltet sich ein und zeigt den Startbildschirm an.
3. Befestigen Sie den Empfänger mit der

Blitzschuhhalterung an Ihrer Kamera und verbinden Sie ihn mit dem mitgelieferten 3,5-mm-TRS-Kabel.

4. Nehmen Sie die Sender aus dem Etui – ihre LEDs blinken, bis sie mit dem Empfänger gekoppelt sind.
5. Beginnen Sie mit der Aufnahme!

Laden Sie RØDE Central herunter, um Einstellungen vorzunehmen und Ihre Firmware zu aktualisieren

rode.com/apps/rode-central

Sehen Sie sich das Benutzerhandbuch an, um mehr über Ihr Wireless Micro zu erfahren

rode.com/user-guides/wireless-micro

SPANISH

1. Saca ambos transmisores y el receptor del estuche de carga, retira las pegatinas que cubren los pines de carga y luego vuelve a colocarlos en el estuche para cargarlos.
2. Retira el receptor del estuche: la pantalla se encenderá y mostrará la pantalla de inicio.
3. Monta el receptor en tu cámara usando el soporte de zapata fría y conéctalo con el cable TRS de 3,5 mm incluido.
4. Saca los transmisores del estuche – sus luces LED parpadearán hasta que se emparejen con el receptor.
5. ¡Comienza a grabar!

Descarga RØDE Central para ajustar la configuración y actualizar el firmware
rode.com/apps/rode-central

Consulta la guía del usuario para obtener más información sobre tu Wireless Micro
rode.com/user-guides/wireless-micro

FRENCH

1. Sortez les deux émetteurs et le récepteur de l'étui de chargement, retirez les autocollants couvrant les broches de charge, puis remettez-les dans l'étui pour les charger.
2. Retirez le récepteur de l'étui – son écran s'allumera et affichera l'écran d'accueil.
3. Fixez le récepteur à votre caméra à l'aide du support de griffe et connectez-le avec le câble TRS 3,5 mm fourni.
4. Retirez les émetteurs de l'étui – leurs voyants LED clignoteront jusqu'à ce qu'ils soient appairés au récepteur.
5. Commencez l'enregistrement !

Téléchargez RØDE Central pour ajuster les paramètres et mettre à jour votre firmware
rode.com/apps/rode-central

Consultez le guide de l'utilisateur pour en savoir plus sur votre Wireless Micro
rode.com/user-guides/wireless-micro

ITALIAN

1. Togli entrambi i trasmettitori e il ricevitore dalla custodia di ricarica, rimuovi gli adesivi che coprono i pin di ricarica, quindi rimettili nella custodia per caricarli.
2. Rimuovi il ricevitore dalla custodia – lo schermo si accenderà e mostrerà la schermata iniziale.
3. Monta il ricevitore sulla tua fotocamera utilizzando il supporto a slitta e collegalo con il cavo TRS da 3,5 mm incluso.
4. Rimuovi i trasmettitori dalla custodia – i loro LED lampeggeranno finché non saranno accoppiati al ricevitore.
5. Inizia a registrare!

Scarica RØDE Central per regolare le impostazioni e aggiornare il firmware

rode.com/apps/rode-central

Consulta la guida utente per saperne di più sul tuo Wireless Micro

rode.com/user-guides/wireless-micro

POLISH

1. Wyjmij oba nadajniki i odbiornik z etui ładującego, usuń naklejki zakrywające styki ładowania, a następnie włóż je z powrotem do etui, aby je naładować.
2. Wyjmij odbiornik z etui – ekran się włączy i wyświetli ekran główny.

3. Zamontuj odbiornik na aparacie za pomocą uchwytu na gorącą stopkę i podłącz go za pomocą dołączonego kabla TRS 3,5 mm.
4. Wyjmij nadajniki z etui – ich diody LED będą migać, dopóki nie zostaną sparowane z odbiornikiem.
5. Rozpocznij nagrywanie!

Pobierz RØDE Central, aby dostosować ustawienia i zaktualizować oprogramowanie

rode.com/apps/rode-central

Zobacz przewodnik użytkownika, aby dowiedzieć się więcej o swoim Wireless Micro

rode.com/user-guides/wireless-micro

DUTCH

1. Haal beide zenders en de ontvanger uit de oplaadcase, verwijder de stickers die de oplaadpinnen bedekken en plaats ze vervolgens terug in de case om op te laden.
2. Haal de ontvanger uit het etui – het scherm gaat aan en toont het startscherm.
3. Monteer de ontvanger op je camera met de cold shoe-mount en verbind hem met de meegeleverde 3,5 mm TRS-kabel.
4. Haal de zenders uit de case – hun LED's knipperen totdat ze zijn gekoppeld aan de ontvanger.
5. Begin met opnemen!

Download RØDE Central om inställningen aan te passen en je firmware bij te werken

rode.com/apps/rode-central

Bekijk de gebruikershandleiding voor meer informatie over je Wireless Micro

rode.com/user-guides/wireless-micro

SWEDISH

1. Ta ut båda sändarna och mottagaren ur laddningsfodralet, ta bort klistermärkena som täcker laddningsstiften och sätt sedan tillbaka dem i fodralet för att ladda.
2. Ta ut mottagaren ur fodralet – skärmen tänds och visar startskärmen.
3. Montera mottagaren på din kamera med hjälp av blixtskofästet och anslut den med den medföljande 3,5 mm TRS-kabeln.
4. Ta ut sändarna ur fodralet – deras LED-lampor blinkar tills de är parade med mottagaren.
5. Börja spela in!

Ladda ner RØDE Central för att justera inställningar och uppdatera din firmware

rode.com/apps/rode-central

Se användarguiden för att lära dig mer om din Wireless Micro

rode.com/user-guides/wireless-micro

INDONESIAN

1. Ambil kedua pemancar dan penerima dari kotak pengisian daya, lepaskan stiker yang menutupi pin pengisian daya mereka, lalu kembalikan ke dalam kotak untuk diisi dayanya.
2. Keluarkan penerima dari kotaknya – layarnya akan menyala dan menampilkan layar utama.
3. Pasang penerima ke kamera Anda menggunakanudukan cold shoe dan hubungkan dengan kabel TRS 3,5 mm yang disertakan.
4. Keluarkan pemancar dari kotaknya – lampu LED mereka akan berkedip hingga terhubung ke penerima.
5. Mulailah merekam!

Unduh RØDE Central untuk menyesuaikan dan memperbarui firmware Anda

rode.com/apps/rode-central

Lihat panduan pengguna untuk mempelajari lebih lanjut tentang Wireless Micro Anda

rode.com/user-guides/wireless-micro

SIMPLIFIED CHINESE

1. 将两个发射器和接收器从充电盒中取出，撕掉覆盖在充电触点上的贴纸，然后将它们重新放回充电盒中进行充电。
2. 从充电盒中取出接收器——屏幕会自动亮起并显示主界面。
3. 使用冷靴接口将接收器安装到你的相机上，并使

用附带的 3.5MM TRS 音频线连接。

4. 从充电盒中取出发射器——它们的 LED 灯会闪烁，直到与接收器配对成功。
5. 开始录音！

下载 RØDE Central 以调整设置和更新固件
rode.com/apps/rode-central

查看使用指南，了解更多关于 Wireless Micro 的信息
rode.com/user-guides/wireless-micro

TRADITIONAL CHINESE

1. 將兩個發射器和接收器從充電盒中取出，撕下覆蓋在充電接點上的貼紙，然後將它們放回充電盒中進行充電。
2. 從充電盒中取出接收器——螢幕會自動亮起並顯示主畫面。
3. 使用冷靴座將接收器安裝到你的相機上，並使用隨附的 3.5MM TRS 音訊線連接。
4. 從充電盒中取出發射器——它們的 LED 燈會閃爍，直到與接收器完成配對。
5. 開始錄音！

下載 RØDE Central 以調整設定並更新韌體
rode.com/apps/rode-central

查看使用指南，深入了解 Wireless Micro
rode.com/user-guides/wireless-micro

NORTH AMERICA

The Wireless Micro Camera Kit must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user

is encouraged to try to correct the interference by one of more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth in an uncontrolled environment.

Changes or modifications not expressly approved by RØDE could void the user's authority to operate the equipment.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est

conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage

;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Company Name: RODE LLC

Address: 2745 Raymond Ave, Signal Hill CA 90755, USA

Telephone Number: +1 562 364 7400

EU COMPLIANCE STATEMENT

Hereby, RØDE Microphones declares that the radio equipment type Wireless Micro Camera Kit is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://rode.com/microphones/wireless/wireless-micro>

Frequency Range: 2.402 - 2.480 GHz

Maximum Output Power: < 10dBm

For details of EU representative go to <http://en.rode.com/distributors>

EU - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RØDE Microphones erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp Wireless Micro Camera Kit der Richtlinie 2014/53/EU (FuA) entspricht.

Der vollständige Text der EU-Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://rode.com/microphones/wireless/wireless-micro>

Frequenzbereich: 2,402 - 2,482 GHz

Maximale Ausgangsleistung: < 10dBm

Einzelheiten zur EU-Vertretung finden Sie unter <http://en.rode.com/distributors>

NCC COMPLIANCE NOTICE

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

USA



Wireless Micro Transmitter:

FCC ID: 2AEAN-0573T

Wireless Micro Camera Kit Receiver:

FCC ID: 2AEAN-0614R

Wireless Micro Receiver:

FCC ID: 2AEAN-0573R

CANADA

WIRELESS MICRO TRANSMITTER:

IC: 20091-0573T

WIRELESS MICRO CAMERA KIT RECEIVER:

IC: 20091-0614R

WIRELESS MICRO RECEIVER:

IC: 20091-0573R

CAN ICES (B) / NMB (B)

SOUTH KOREA



ID: R-R-R72-0573T

Company Name: RØDE

Model: Wireless Micro Transmitter

Country of Origin: Thailand

ID: R-R-R72-0614R

Company Name: RØDE

Model: Wireless Micro Camera Kit
Receiver

Country of Origin: China

ID: R-R-R72-0614C
Company Name: RØDE
Model: Wireless Micro Camera Kit
Charge Case
Country of Origin: China

ID: R-R-R72-0573R
Company Name: RØDE
Model: Wireless Micro Receiver
Country of Origin: Thailand

NCC



Wireless Micro Receiver:



CCAJ24LPAR00T2

JAPAN



銀一株式会社

Wireless Micro Receiver:



220-JP8394

INDIA

IS-616:2017/
IEC 60065:2014



R-41187224

MEXICO



POWER

Transmitter: 5Vdc, 0.5A

Receiver: 5Vdc, 0.5A

Charge Case: 5Vdc, 1.5A, 1000mAh

Made for
 iPhone | iPad

Use of the Made for Apple and Works with Apple badges means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the Made for Apple badge and to work specifically with the technology identified in the Works with Apple badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance. Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

EMBALLAGES CARTON ET
GUIDE DE SECURITE A
RECYCLER



RØDE Microphones:

107 Carnarvon St, Silverwater NSW 2128,
Australia

Authorised UK Representative:

RØDE UK, Unit A, 23-25 Sunbeam Rd, London
NW10 6JP, United Kingdom

Authorised EU Representative:

RØDE EU, Neukirchner Str. 18, 65510 Hünstetten,
Germany



rode.com

0927-0891-03-02